

Sac « Monstera »

Modèle 224-27

Dimensions 24 x 14 cm



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans marge de couture!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,3 m de faux cuir rugueux
- Reste de similicuir argenté
- Fermeture à glissière, 25 cm
- Filmoplast ou non-tissé à broder solide et colle temporaire en spray
- Super aiguille universelle (revêtement antiadhésif)
- Fil métallisé
- Outil CutWork
- Machine à broder BERNINA
- [Cadre de broderie Maxi](#)
- [Fichier de broderie gratuit](#)

DÉCOUPE

- 1 1 x dos
- 2 1 x fond dans la pliure du tissu

Couvercle: 2 bandes 25 x 1,3 cm. 2 anses: 32 x 4 cm, largeur finie 2 cm.

DIRECTIVES

1. Tendez le filmoplast dans le cadre avec le côté papier vers le haut, retirez le papier. **Conseil:** Si l'envers du tissu du sac ne vous plaît pas, vous pouvez l'embellir au préalable avec de la peinture pour textile. Collez un morceau de cuir brut de la taille de la poche (point de bâti, un peu plus grand que la pièce du patron). Viennent ensuite les contours des feuilles avec le fil métallisé et le processus de découpe. Ne retirez pas les feuilles après la découpe, le cas échéant fixez-les au dos avec un peu de filmoplast. Placez du similicuir argenté en dessous, réduisez fortement la vitesse de la machine et terminez la broderie avec précaution. Enlever les restes de colle sur l'aiguille et l'outil CutWork, nettoyez l'espace du crochet.
2. Découpez le devant à 5 mm en dehors du contour extérieur du sac (ce qui donne un supplément de 1 cm au total). Sur le couvercle, repliez les surplus d'un côté long et piquez la fermeture à glissière par-dessous de manière à obtenir une largeur de couvercle de 4 cm plus les surplus. Fermez les côtés étroits du couvercle et du fond pour former un anneau.
3. Repliez les surplus longitudinaux des anses, piquez. Cousez les anses endroit contre endroit sur le devant et le dos.

4. Cousez l'anneau du fond/couvercle sur le devant, endroit contre endroit, selon les repères. Ouvrez la fermeture éclair et cousez le dos. Retournez le sac. Cousez, si vous le souhaitez, une doublure et fixez-la avec une couture à la main sur la bande de la fermeture à glissière.

