

# Sac «Tony»

## Modèle 123-11

Dimensions env. 32x19 cm



### IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
  2. Vérifier le carré qui est de 10x10 cm, puis imprimer toute la découpe.
  3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
  4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)
- Important:** Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

### TISSUS ET FOURNITURES

**Conseil:** Pour économiser du matériel, les anses peuvent aussi être rapportées, il ne faut alors que 0,4 m de matériel.

- 0,9 m de tissu de coton enduit, 155 cm de large
- 0,9 m de tissu de doublure
- Fermeture à glissière en sous-patte, 40 cm
- Pied pour fermeture à glissière invisible #35

### DÉCOUPE (TISSU EXTÉRIEUR ET DOUBLURE)

2x sac dans la pliure du tissu

### DIRECTIVES

1. Fermez toutes les pinces du tissu extérieur et de la doublure. Tissu extérieur: Placez les faces avant et arrière endroit sur endroit. Fermez les côtés intérieurs des anses devant et derrière la fermeture à glissière sur 3,5 cm. Ecartez les surplus, cousez la fermeture à glissière, voir aussi les instructions vidéo sur le pied-de-biche #35 sur [www.bernina.com/foot-35](http://www.bernina.com/foot-35). Crantez les surplus de couture et la bande de la fermeture à glissière.
2. Épinglez le bord extérieur des anses et, d'un trait, les côtés et le fond avec les pinces et fermez la couture extérieure. Repassez les surplus en les écartant.
3. Sur la doublure, fermez les côtés intérieurs des anses devant et derrière la fente de la fermeture à glissière sur 3,5 cm et cousez comme pour le sac, en laissant une ouverture entre les pinces intérieures. Repassez les surplus en les écartant. Cousez la doublure à la bande de fermeture à glissière, endroit sur endroit.
4. Tirez les anses de la doublure dans les anses ouvertes du tissu supérieur. Vérifiez les longueurs, de préférence en épinglant les pinces supérieures de la doublure et du tissu supérieur. Épinglez le tissu supérieur et la doublure aux deux extrémités des anses, envers sur envers. Posez les bords extérieurs de l'anse couture sur couture et piquez sur l'endroit dans l'ombre de la couture sur env. 10 cm en direction du bas. Retournez l'anse sur l'envers en partant de l'intérieur du sac. Assemblez les bords supérieurs et l'intérieur de l'anse, endroit sur endroit, aussi loin que possible, crantez les surplus à l'extrémité inférieure de la couture et coupez-les dans les coins. Retournez l'anse. Piquez les surplus des bords intérieurs ouverts de l'anse l'un sur l'autre à la jonction ou fermez-les à la main. Cousez l'ouverture de la doublure. Nouez l'anse.

