

Lisäosat nyörinkiinnitykseen

Compatible with #72



Perustiedot

Pakkauksessa

- 1x Nyöriohjain, aukon halkaisija 1,4 mm (ei merkintöjä)
- 1x Nyöriohjain, aukon halkaisija 1,8 mm (2 merkintää)
- 1x Nyöriohjain, aukon halkaisija 2,2 mm (3 merkintää)

Käyttö

- Villalankojen, koristelankojen ja nyörien kiinnittäminen.
- Käsivarainen tai viivaimen avulla tikkaus.

Oman turvallisuutesi tähden

Ennen kuin otat käyttöön, lue käyttöohjeet tarkoin, lue myös koneesi ohjekirjassa olevat ohjeet ja pidä molemmat aina saatavilla.



Käyttöohjeet

Nyörien kiinnittäminen

Valmisteluvaiheet

- > Paina ohjainlevy alhaalta ylöspäin paininjalan renkaaseen.
- > Laske syöttäjä ala-asentoon.
- > Kiinnitä paininjalka koneeseen ja valitse se koneen paininjalkavalikosta, jos mahdollista.
- > Säädä paininjalan korkeus siten, että se liikkuu vaivattomasti nyörin yli.
- > Valitse nyöriin sopivan kokoinen ohjain. Käytettävän neulan maksimipaksuus on nro. 90.
- > Valitse suoraommel ja lyhyt tikinpituus.

Nyöriohjaimen käyttö

- > Asta kangas paininjalan alle.
- > Ompele yksi pisto ja vedä puolalanka ylös.
- > Kierrä nyöri ylälangan ympärille siten, että se muodostaa lenkin.
- > Päättele ompeleen alku vetämällä lenkki itseesi päin kankaalle ja ompelemalla muutama pisto. (Kuva 1)
- > Nosta paininjalka yläasentoon ja vedä nyöri varovasti paininjalassa olevan ohjaimen aukosta läpi. (Kuva 2)
- > Aseta työ paininjalan alle aloituskohtaan, laske paininjalka alas ja aloita ompelu. Kelaa rullalla riittävästi nyöriä kankaalle, nyörin tulisi liikkua esteettä ja syöttyä tasaisesti paininjalan nyöriohjaimen. (Kuva 3)



5



> Ohjaa nyöriä ompelusuuntaan nähden edestäpäin (Kuva 4). Jäykät nyörit tulisi ohjata paininjalan takaa, muutoin ne saattavat muodostaa kierrettä ja jumiutua ohjaimen (Kuva 5). Älä kiinnitä nyörejä liian suurella ompelunopeudella.

Valittuasi kirjottavan materiaalin ja minkälaista projektia olet tekemässä, näytölle aukeaa suosituksia sopivasta neulasta ja paininjalasta.

- > Valitse nyöriin sopivan kokoinen ohjain. Jos nyöri on liian paksua, ommellessa kuuluu hakkaava ääni. Jos nyöri on liian ohutta, ompeleeseen syntyy hyppyttikkejä.
- > Parhaan tuloksen saat käyttämällä suoraommpelipistolevyä.
- > Valitse neulastop-toiminnosta «Neula alas» jos mahdollista. Tämä varmistaa ompeleen jatkumisen tarkalleen samasta kohdasta kankaan kääntämisen jälkeen.
- > Minimoi paininjalan ylös/alas liikettä säätämällä paininjalan puristus 0 tai mahdollisimman alhaiseksi.
- > Piirrä ompelulinja kankaaseen ennen ompelua merkintäkynällä tai liidulla.
- > Vältä erittäin paksujen villalankojen, solmuisten sekä lankojen, joiden paksuus vaihtelee käyttöä.
- > Käytä monofilamenttilankaa silloin kun et halua ompeleen näkyvän.
- > Jos nyöriin ei synny ommelta, laske paininjalka alemmaksi kääntämällä paininjalassa olevaa säädintä.
- > Jos paininjalka ei liiku vaivattomasti kankaan päällä, nosta paininjalkaa ylemmäksi kääntämällä paininjalassa olevaa säädintä.