


Echoquilt-Klipps

Compatible with
#72 | #96



Information

Lieferumfang

- 1× Echoquilt-Klipp, Radius 0,5 Inch
- 1× Echoquilt-Klipp, Radius 0,75 Inch
- 1× Echoquilt-Klipp, Radius 1,0 Inch

Verwendungszweck

- Zum Freihandquiltten oder Echoquiltten entlang einer Schablone, z. B. für Crosshatch.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.



Anwendung

Echoquilt-Klipp befestigen

- > Echoquilt-Klipp mit den Markierungslinien nach unten auf eine stabile Unterlage legen.
- > Nähfuß vorsichtig von oben in den Klipp eindrücken. Dabei darauf achten, dass die Kerbe an der Nähfußsohle auf einer Markierungslinie ausgerichtet ist. (Abb. 1)

Echoquilt-Klipp entfernen

ACHTUNG

Entfernen des Echoquilt-Klipps vom montierten Nähfuß

Verbiegen oder Brechen des Nähfusses.

- > Vor dem Lösen des Echoquilt-Klipps, Nähfuß von der Maschine entfernen.

- > Nähfuß festhalten und Echoquilt-Klipp mit einer Drehbewegung nach unten vom Nähfuß lösen. (Abb. 2)

- > Wenn der Klipp zu fest sitzt, einen flachen, stumpfen Gegenstand zu Hilfe nehmen, z. B. einen Schraubendreher. Dazu den Klipp auf eine stabile Unterlage legen und den Schraubendreher vorsichtig in den Schlitz des Klipps schieben, bis sich der Klipp vom Nähfuß lösen lässt. (Abb. 3)

