


## Вышивание

	Кнопка «Home»		Уменьшение масштаба
	Установочная программа Setup		Добавление образца вышивки
	Учебная программа		Перемещение образца вышивки
	Помощь		Поворот образца вышивки
	ECO		Изменение размера образца вышивки по высоте и ширине
	Натяжение верхней нитки		Пропорциональное изменение размера вышивки
	Программа безопасности для иглы		Зеркальный переворот влево/вправо
	Индикация лапки/выбор лапки		Зеркальный переворот вверх/вниз
	Выбор/изображение вышивальных пялец		Дублирование образцов вышивки
	Программа безопасности для игольной пластины		Удаление образцов вышивки
	Распознавание транспортера		Расположение образцов
	Степень наполнения шпульки		Вышивание бордюров
	Индикатор времени/Звуковой сигнал		Изменение шрифтовых знаков
	Информация		Изменение шрифтовых знаков
	Закреть активный экран		Изменение вида стежков
	Подтверждение выбора		Выберите вышивальный компьютер
	Закреть активный экран		Выберите флеш-накопитель USB
	Перемещение поля просмотра образца вышивки		Перемещение пялец
	Перемещение поля просмотра образца вышивки в рамках пялец		Пяльцы подаются назад
	Увеличение масштаба		Парковка вышивального модуля для режима шитья

## Вышивание



Вспомогательная сетка



Середина образца



Виртуальное позиционирование



Панель индикации цветов образца



Выбор



Сметывание



Перемещения пялец



Редактирование



Контроль последовательности вышивания



Обрезка соединительных стежков



Количество цветов



Выполнение образца вышивки по последовательности цветов



Уменьшение количества смены цветов



Образцы одноцветные и многоцветные



Меню вышивания



Открыть новый образец вышивки



Добавление образца вышивки



Сохранить образец вышивки



Цветовой круг



Изменение марки ниток



Оптимальная скорость вышивания



Максимальная скорость вышивания

