

Вышивание

	Кнопка «Home»		Подтверждение выбора
	Кнопка «Setup»		Заккрыть активный экран
	Кнопка «Учебная программа»		Перемещение поля просмотра образца вышивки
	Кнопка «Помощь»		Перемещение поля просмотра образца вышивки в рамках пялец
	Кнопка «eco»		Увеличение масштаба
	Изменение натяжения верхней нитки		Уменьшение масштаба
	Программа безопасности для иглы		Перемещение образца вышивки
	Индикация лапки/выбор лапки		Поворот образца вышивки
	Программа безопасности для игольной пластины		Изменение размера образца вышивки по высоте и ширине
	Положение транспортера наверху/внизу		Пропорциональное изменение размера вышивки
	Степень наполнения шпульки		Зеркальный переворот влево/вправо
	Выбор/изображение вышивальных пялец		Зеркальный переворот вверх/вниз
	Информация		Изменение шрифтовых знаков
	Кнопка «Назад»		Программа безопасности

Вышивание



Проверка размера образца вышивки



Вышивание бордюров



Дублирование образцов вышивки



Удаление образцов вышивки



Пяльцы перемещаются в левую сторону



Пяльцы подаются назад



Режим «парковки» пялец



Вспомогательная сетка



Середина образца



Виртуальное позиционирование



Панель индикации цветов образца



Выбор



Сметывание



Перемещения пялец



Редактирование



Обрыв нитки



Обрезка соединительных стежков



Количество цветов



Выполнение образца вышивки по последовательности цветов



Уменьшение количества смены цветов



Образцы одноцветные и многоцветные



Открыть новый образец вышивки



Добавление образца вышивки



Сохранить



Удаление образцов вышивки

