Broderi

Home

Setup-Program

Vejledning

Hjælp

ECO

Overtrådsspænding

Nål valg

Trykfodsindikator/Trykfods valg

Broderiramme skærm/Broderiramme valg

Stingplade valg

Transportør oppe/nede

Fyldmængde undertråd

Luk

Bekræft

Afbryd

Flyt billedet

Flyt billedet af broderimotivet

Forstør billedet

Reducer billedet

Tilføj broderimotiv

Flyt broderimotiv

Rotere broderimotiv

Ændre broderimotivet i højden og bredden

Ændring af motivets propotioner

Spejlvending venstre/højre

Spejlvending oppe/nede

Duplikere broderimotiv

Slet broderimotiv

Uendeligt broderi

Check motiv størrelse

Manipulering af tekst

Ændre stingtype/stingtæthed

Vælg maskine

Vælg USB stik

Flyt broderirammen mod venstre

Flyt broderirammen bagud

Parkering af broderimodulet til symodus

Gitter tænd/sluk

Motivmidte

Flyt broderimotivet på skærmen

Farveinformationslinie

Valgmenu

Rining

Flyt broderiramme

Rediger motiv

Broderiforløb ved trådbrud

Klip forbindelsessting

Farver

Brodere broderimotivet efter farvesekvensen

Reducere farveskift

En- eller flerfarvet broderimotiv

Broderi

Indlæs et broderimotiv

Tilføj et broderimotiv

Gem et broderimotiv

Ændre trådmærke

Optimale broderihastighed

Maksimale broderihastighed