刺しゅう

ホーム

セットアッププログラム

チュートリアル

ヘルプ

エコ

上糸調子

針選択

押え金表示／押え金選択

刺しゅう枠表示／刺しゅう枠選択

針板選択

送り歯　上／下

下糸残量表示

閉じる

決定

キャンセル

表示を移動する

刺しゅうモチーフの表示を移動する

表示を拡大する

表示を縮小する

刺しゅうモチーフ追加する

刺しゅうモチーフを移動する

刺しゅうモチーフを回転させる

刺しゅうモチーフの高さと幅を変更する

刺しゅうモチーフ比例的に拡大・縮小する

模様反転　左／右

模様反転　上／下

刺しゅうモチーフを複製する

刺しゅうモチーフを削除する

ボーダー刺しゅう

刺しゅうモチーフの大きさを確認する

文字列を曲げる

ステッチのタイプ／密度を変更する

ミシンを選択する

USBメモリーを選択する

刺しゅう枠を左に移動する

刺しゅう枠を後ろへ移動する

刺しゅう機を待機させる

方眼の表示／非表示

刺しゅうモチーフの中心

刺しゅう枠ポジション

刺しゅう

色見本を表示する

選択

しつけ縫い

刺しゅう枠の移動

編集

糸切れの際に刺しゅうの手順を確認する

つなぎステッチを切る

色

刺しゅうモチーフを色ごとに刺しゅうする

色換えの頻度を少なくする

単色または複数色の刺しゅうモチーフ

刺しゅう

刺しゅうモチーフを呼び出す

刺しゅうモチーフ追加する

刺しゅうモチーフの保存

糸メーカーを変更する

刺しゅうスピードの最適速度

刺しゅうスピードの最高速度