



Dentelles libres



FOURNITURES

Fils de broderie

- Utiliser le même fil de broderie dans l'aiguille et dans la canette.

Non tissé de broderie

- Non tissé de broderie hydrosoluble ou feuille de broderie hydrosoluble.

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Tendre deux couches de non tissé de broderie hydrosoluble dans le cadre.
- Fixer le cadre à la machine et choisir le motif souhaité.
- Broder le motif.
- Retirer le cadre de la machine et retirer le motif du cadre.
- Éliminer (rincer) le non tissé de broderie restant et laisser sécher.

CONSEILS PRATIQUES

Dentelles plus rigides

- **NE PAS LAVER L'INTÉGRALITÉ DU NON TISSÉ DE BRODERIE** pour que la dentelle soit plus rigide. Notez que le fil peut sembler être un peu plus foncé quand le non tissé de broderie n'est pas entièrement retiré.
- Si vous avez trop lavé la dentelle, il suffit de la «renforcer» en ramollissant un reste de non tissé avec un peu d'eau et en trempant la dentelle dans cette solution.

Dentelles très souples

- Découper le non tissé de broderie qui dépasse. Éliminer le reste du non tissé sous de l'eau courante chaude jusqu'à sa complète dissolution.

Remarque: si la dentelle est trop souple, ramollir un reste de non tissé avec un peu d'eau et le poser sur la dentelle.

Sécher les dentelles

- Laisser sécher la dentelle endroit tourné vers le bas. Cela réduit la formation d'ondulations.

