

Вышивание



Кнопка «Home»



Установочная программа Setup



Учебная программа



Помощь



ECO



Натяжение верхней нитки



Показание лапок/Выбор лапок



Индикатор палец/Выбор палец



Выбор игольных пластин/игл



Транспортер вверх/вниз



Показание количества нижней нитки



Заккрытие активного экрана



Подтверждение



Прерывание



Перемещение изображения



Перемещение изображения образца вышивки



Увеличение изображения



Уменьшение изображения



Перемещение образца вышивки



Вращение образца вышивки



Пропорциональное изменение образца вышивки



Зеркальный поворот влево/вправо



Зеркальный поворот вверх/вниз



Удаление собственных образцов вышивок



Контроль размера образца вышивки



Изменение вида стежка/плотности вышивания



Выбор машины



Выбор флеш-накопителя USB



Перемещение палец влево



Перемещение палец назад




Парковка вышивального модуля для режима шитья



Середина образца вышивки



Виртуальное позиционирование



Индикатор образцов цвета



Выбор



Сметывание



Перемещение палец

Вышивание



Обработка



**Контроль последовательности
вышивания при обрыве нитей**



**Обрезание соединительных
стежков**



Цвета



**Одноцветный или многоцветный
образец вышивки**



Вышивание



Загрузка образца вышивки



Сохранение образца вышивки



Изменение марки ниток



Оптимальная скорость вышивания



Максимальная скорость вышивания

