































Nähen

	Home		Nutzstiche
	Setup-Programm		Dekorstiche
	Tutorial		Alphabete
	Nähberater		Knopflöcher
	Hilfe		Quiltstiche
	ECO		Persönliches Programm/Memory
	Einstellungen löschen		History
	Oberfadenspannung		Information
	Sicherheitsprogramm Nadel		Schliessen
	Nähfussanzeige/Nähfussanwahl		Einstellung bestätigen
	Nähfussdruck		Aktives Display verlassen
	Sicherheitsprogramm Stichplatte		Nadelstopp oben/unten
	Transporteurposition oben/unten		Musterwiederholung
	Füllung Unterfadenspule		Langstich
	Stichmusterwahl durch Nummer		Spiegeln links/rechts



Nähen



Spiegeln unten/oben



Musterlänge verändern



Stichzähler



Balance



Nähen in beliebige Richtungen



Permanent Rückwärtsnähen



Stichgenaues Zurücknähen



Stichmuster speichern



Grundwert Stichmuster



Knopflochlänge programmieren



Knopflochlänge einstellen



Stichzähler-Knopfloch



Manuelles Knopfloch



Knopfloch-Schnittspalt



Schriftgröße bei Monogrammen



Schriftgröße bei Alphabeten



Musterlänge verändern



Kombination bei Cursorposition bearbeiten



Löschen



Ganze Kombination bearbeiten



Kombinations-Unterteilung



Kombinations-Unterbrechung



Vernähen



Kombinationswiederholung



Breite in der Kombination anpassen



Länge in der Kombination anpassen



Verbindungsstiche



Teile einer Kombination verschieben

