



Sticken



Home



Setup-Programm



Tutorial



Hilfe



ECO



Oberfadenspannung



Sicherheitsprogramm Nadel



Nähfussanzeige/Nähfussanwahl



Sicherheitsprogramm Stichplatte



Transporteurposition oben/unten



Füllung Unterfadenspule



Stickrahmenauswahl/-anzeige



Information



Schliessen



Einstellung bestätigen



Aktives Display verlassen



Ansicht des Stickmusters verschieben



Ansicht des Stickmusters innerhalb des Stickrahmens verschieben



Zoom plus



Zoom minus



Stickmuster verschieben



Stickmuster drehen



Stickmuster in der Höhe oder Breite verändern



Stickmuster proportional verändern



Spiegeln links/rechts



Spiegeln unten/oben



Schriftzeichen verändern



Stichart verändern





Check Stickmustergrösse



Bordüren sticken



Stickmuster duplizieren



Stickmuster löschen



Stickrahmen nach links verschieben



Stickrahmen nach hinten verschieben



Stickmodul parken



Hilfslinien



Stickmustermitte



Virtuelle Positionierung



Farbmusteranzeige



Auswahl



Heften



Stickrahmen verschieben



Edit



Fadenbruch



Verbindungsstiche abschneiden



Farbanzahl



Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken



Farbwechsel reduzieren



Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster



Neues Stickmuster öffnen



Stickmuster hinzufügen



Stickmuster speichern



Stickmuster löschen

