



Bordar



Home



Programa Setup



Tutorial



Ayuda



ECO



Tensión del hilo superior



Programa de seguridad - Aguja



Indicación/Selección del pie prensatelas



Programa de seguridad - Placa-aguja



Posición del transporte - Arrastre arriba/abajo



Relleno canillero



Selección e indicación del bastidor



Información



Cerrar



Confirmar regulación



Salir del display activo



Desplazar la vista de la muestra de bordado



Desplazar la vista de la muestra de bordado dentro del bastidor



Zoom más/acercar



Zoom menos/distanciar



Desplazar la muestra de bordado



Girar la muestra de bordado



Modificar el alto y ancho de la muestra de bordado



Modificar proporcionalmente la muestra de bordado



Espejear izquierda/derecha



Espejear abajo/arriba



Modificar letras/signos



Modificar el tipo de punto





Bordar



Control del tamaño de la muestra de bordado



Bordar cenefas



Duplicar muestra de bordado



Anular la muestra de bordado



Desplazar el bastidor hacia la izquierda



Desplazar el bastidor hacia atrás



Aparcar el módulo para bordar



Líneas ayuda



Centro de la muestra de bordado



Posicionamiento virtual



Indicación del color de la muestra



Selección



Hilvanar



Desplazar el bastidor



Editar



Rotura del hilo



Cortar los puntos de conexión



Cantidad de colores



Bordar la muestra de bordado conforme a la secuencia de colores



Reducir el cambio del color



Muestra de bordado de uno o varios colores



Abrir una muestra de bordado nueva



Añadir muestra de bordado



Memorizar muestra de bordado



Anular la muestra de bordado

