

Szycie

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | Powrót |  | Pamięć osobista |
|  | Program ustawień |  | Historia |
|  | Przewodnik |  | Informacja |
|  | Kreatywny konsultant |  | Zamknij |
|  | Pomoc |  | Zatwierdź |
|  | ECO |  | Anuluj |
|  | Kasowanie ustawień |  | Pozycjonowanie igły góra/dół |
|  | Napężenie górnej nici |  | Powtarzanie wzoru |
|  | Wybór igły |  | Długie ściegi |
|  | Ekran wyboru stopki |  | Odbicia lustrzane lewo/prawo |
|  | Docisk stopki |  | Odbicia lustrzane góra/dół |
|  | Wybór płytki ściegowej |  | Zmiana długości ściegu |
|  | Pozycja ząbków transportu (włączone/ wyłączone) |  | Funkcja licznika ściegu |
|  | Poziom napełnienia dolnej szpulki |  | Balans |
|  | Wybór ściegu przez numer |  | Zmiana kierunku szycia |
|  | Ściegi użytkowe |  | Ciągłe szycie wstecz |
|  | Ściegi dekoracyjne |  | Cofanie ściegów |
|  | Alfabet |  | Zapisywanie ustawień ściegów |
|  | Dziurki |  | Powrót do ustawień wyjściowych |
|  | Ściegi do patchworku/Quiltingu |  | Dziurka z licznikiem ściegu |



Projektowanie ściegów - funkcja Stitch Designer



Dopasowywanie rozmiaru ściegów do ekranu

