

Drogi Kliencie BERNINA,

Gratulacje! Decydując się na zakup BERNINA, nabywasz urządzenie, które będzie Cię zachwycać przez wiele lat. Przez ponad 100 lat, nasza rodzina kładzie duży nacisk na satysfakcję Klientów. Jest to dla mnie osobisty powód do dumy, że możemy Państwu zaoferować urządzenie o szwajcarskiej precyzji, wysokich możliwościach i skierowane w przyszłość a także znakomity system opieki serwisowej.

BERNINA Seria 5, to oferta najnowocześniejszych modeli maszyn do szycia. Poza wysokim poziomem zaawansowania technologicznego, skupiliśmy się również na wizerunku maszyny, aby zaoferować kreatywnym Klientom, wysokie standardy szycia oraz wyglądu zewnętrznego.

Ciesz się kreatywnym szyciem z BERNINA i odkryj szeroką gamę przydatnych akcesoriów. Pozwól się zainspirować projektami na naszej stronie www.bernina.com.

Zachęcamy do korzystania z oferty przeglądów Twojego urządzenia, prowadzonych przez Twojego Dystrybutora BERNINA. Życzę przyjemności i wielu kreatywnych godzin spędzonych z nową BERNINA.

H.P. Jumil.

H.P. Ueltschi Właściciel BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com



# INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

# WAŻNA INFORMACJA

Korzystając z urządzeń elektrycznych, należy zawsze zachować ostrożność i w szczególności zwrócić uwagę na:

Przeczytaj całą instrukcję przez użyciem maszyny.

Gdy maszyna nie jest używana, proszę odłączyć przewód zasilający od źródła prądu.

# **MIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- 1. Maszyna nie powinna nigdy pozostać bez nadzoru, gdy jest podłączona do prądu.
- Zawsze odłączyć maszynę od źródła zasilania, gdy nie korzystamy z maszyny lub przed jej konserwacją.
- Promieniowanie LED Nie patrzyć bezpośrednio w źródło światła. Klasa promieniowania 1M LED.

# **△ OSTRZEŻENIE!**

Aby zabezpieczyć użytkownika przed poparzeniem, ogniem, porażeniem elektrycznym lub zranieniem:

- Używać maszynę wyłącznie do celów opisanych w tej instrukcji obsługi. Używać wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
- 2. Nie pozwól, aby maszyna była traktowana jako zabawka. Prosimy zwracać szczególną uwagę, gdy maszyna jest używana w pobliżu dzieci. Maszyna nie jest dedykowana do samodzielnej obsługi przez dzieci lub osoby o obniżonej sprawności intelektualnej lub ruchowej. W takich przypadkach prosimy o nadzór osoby, która weźmie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Dzieci mogą pracować na maszynie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która nie pozwoli użytkować maszyny jako zabawki.

- 3. Nigdy nie używaj maszyny, gdy:
  - wtyczka lub przewód są uszkodzone
  - maszyna nie pracuje poprawnie
  - maszyna spadła lub została uszkodzona

 maszyna została zawilgocona Maszynę należy dostarczyć do najbliższego autoryzowanego serwisu BERNINA, w celu sprawdzenia lub naprawy maszyny.

- Nigdy nie używaj maszyny z zakrytymi otworami wentylacyjnymi. Utrzymuj otwory wentylacyjne z daleka od kurzu lub resztek nici i materiałów.
- Trzymać palce poza zasięgiem ruchomych części. Zwracać szczególną uwagę na okolicę igły.
- 6. Nie wkładaj lub wrzucaj niczego do otworów maszyny.
- 7. Nie używać maszyny na zewnątrz pomieszczeń.
- 8. Nie włączać maszyny w pobliżu źródeł sprężonych gazów (tlenu, sprejów itp.).
- **9.** Nie ciągnąć za materiał podczas szycia. Może to spowodować złamanie igły i uszkodzenie maszyny.
- 10. Nie używać krzywych lub tępych igieł.
- Używać wyłącznie oryginalną płytkę ściegową BERNINA. Niewłaściwa płytka ściegowa może spowodować łamanie igieł.
- 12. Aby wyłączyć maszynę, przestawić wyłącznik w pozycję «0» (off), następnie odłączyć przewód zasilający. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, należy trzymając za wtyczkę, wyjąć ją z gniazda.
- Ustawić zasilanie w pozycji «0» (off), podczas dokonywania zmian w obrębie igielnicy (np. podczas wymiany igły lub stopki).
- 14. Zawsze odłączyć maszynę od zasilania podczas przenoszenia, czyszczenia lub innych prac serwisowych wykonywanych przez użytkownika, zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.
- Maszyna jest wykonana w klasie podwójnej izolacji. Zawsze stosować oryginalne części zamienne, w klasie podwójnej izolacji.

## NAPRAWA URZĄDZEŃ PODWÓJNIE IZOLOWANYCH

W urządzeniach podwójnie izolowanych, zastosowano dwa systemy zabezpieczeń. Brak uziemienia pozwala korzystać z maszyny również z gniazd zasilających bez uziemienia. Serwisowanie urządzeń podwójnie izolowanych wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności i powinno się odbywać wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Wymiana części zamiennych jest dopuszczalne wyłącznie na oryginalne.

Na obudowie może się również znajdować

symbol 🔲.

# ZASTRZEŻENIE

Nie bierze się odpowiedzialności za możliwe szkody powstałe z powodu niewłaściwej obsługi maszyny.

Maszyna może być stosowana do celów komercyjnych, zalecane są wówczas półroczne, okresowe przeglądy serwisowe.

Maszyna spełnia standardy tolerancji elektromagnetycznej: European Standard 2004/108/EC.

# ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!



Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie www.bernina.com

## Ochrona środowiska



BERNINA przestrzega zasad ochrony środowiska. Staramy się wywoływać jak najmniejszy wpływ na środowisko już podczas produkcji urządzeń.

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, należy poddać je utylizacji, zgodnie z krajowymi dyrektywami. Nie wyrzycać maszyny z pozostałymi śmieciami domowymi. W przypadku wątpliwości, proszę skontaktować się z Dystybutorem BERNINA.

J
С
 r

Jeżeli maszyna była przechowywana w chłodnym pomieszczenu, powinna być przeniesiona w ciepłe miejsce na godzinę, przed jej włączeniem.

## Notatki

\_

\_

\_

\_

\_

Akcesoria			7
<ul> <li>Przygotowanie</li> <li>Przegląd maszyny</li> <li>Przygotowanie do szycia</li> </ul>	10 12		10
<ul> <li>Funkcje</li> <li>«Przyciski funkcyjne» - przyciski na maszynie do szycia</li> <li>Przegląd wyświetlacza</li> <li>Program ustawień</li> </ul>	26 30 32	Przewodnik34Kreatywny Konsultant35Balans36	26
Wykonywanie ściegów Sciegi praktyczne Dziurki Ściegi dekoracyjne Ściegi do quiltingu	<b>N</b> 37 51 62 63	BSR66Alfabety70Tryb łączenia71	37
Czyszczenie			75
Rozwiązywanie proble	emów		76
Wzór ściegu			78
Index			86



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Bardzo ważne!

Ryzyko skaleczenia!

#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Bardzo ważne!

Możliwość uszkodzenia!



Wskazówki!

- \* NIE znajdujące się na wyposażeniu BERNINA 530
   \*\* NIE znajdujące się na wyposażeniu BERNINA 550 QE

## Słownik

Balans Zabezpieczone brzegi	Ustawienie wyglądu ściegu w zależności od rodzaju materiału Krawedź materiału fabrycznie lub maszynowo zabezpieczona przed pruciem
BSR	BERNINA-Stitch-Regulator. Quilting ze stałą długością ściegu, z określoną prędkością
clr	Kasowanie ustawień lub informacji
Chwytacz	«Wiąże» ścieg, łącząc nić górną i dolną
LMS	System mierzenia długości dziurki (Length Measuring System)
Pamięć	Pamięć długoterminowa
Satyna (ścieg)	Ścieg satynowy = gęsty zyg-zak
Rygiel	Górna, poprzeczna krawędź dziurki

#### Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszelkie szczegółowe informacje, warunki korzystania i utylizacji maszyny, części zamienne itp. można uzyskać u Dystrybutora BERNINA w Polsce. Właściwości maszyny, jej podzespołów i oprogramowania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Akcesoria dostępne na wyposażeniu maszyny mogą być różne, w zależności od kraju.

## Standardowe akcesoria



- Torba ochronna \_
- Pojemnik na akcesoria \_
- \_ Rozrusznik nożny
- Przewód zasilający \_
- Stół powiększający pole pracy \_
- Prowadnik szwu \_
- \_ Dźwignia podnoszenia stopki





- A 5 szpulek (jedna w bębenku)
- **B** Komplet igieł
- C Prawy prowadnik krawędziowy
- Narzędzie kompensacji wysokości Przecinak krawiecki D
- Е
- F Śrubokręt
- G Klucz kątowy Torx
- H Pędzelek
- Oliwiarka L
- 2 podkładki pod szpulkę J
- K 3 zabezpieczenia szpulki

## Trzpień zatrzaskowy i stopki (BERNINA 530/550 QE)













1

2 3 4

5

6

7

8

9

Nr 1





1		Zatrzaskowy uchwyt
		mocowania stopki
2	Nr 1	Stopka standardowa
3	Nr 2	Stopka owerlokowa**
4	Nr 3A	Automat do dziurek
5	Nr 4	Stopka do wszywania
		zamków
6	Nr 5	Stopka do ściegu krytego
7	Nr 20	Otwarta stopka do ściegów
		ozdobnych*
8	Nr 37	Stopka do Patchworku*
9	Nr 42	Stopka BSR *
10	Nr 50	Stopka z górnym
		transportem *

Stopki (BERNINA 550 QE)

2















Nr 2	Stopka owerlokowa **
Nr 3A	Automat do dziurek
Nr 4	Stopka do wszywania zamków

Nr 5 Stopka do ściegu krytego

Stopka podstawowa

++

- Otwarta stopka do ściegów Nr 20 ozdobnych
- Nr 37 Stopka do Patchworku
- Stopka BSR Nr 42
- Nr 50 Stopka z górnym transpotrem











Odwiedź www.bernina.com, aby zobaczyć inne, dostępne akcesoria.

Wyposażenie stopek i system ich mocowania może się różnić w zależności od kraju.

#### Pojemnik na akcesoria



# 

#### Przechowywanie akcesoriów

 rozłożyć, znajdujące się na spodzie stojaka dwie podpórki, aż «klikną» w prawidłowej pozycji

#### Przykład rozmieszczenia akcesoriów

Pudełko jest wyposażone w jedną małą **A** i jedną dużą **B** szufladę, jak również w przegródki na przechowywanie szpulek **C** i stopek **D**. (Dodatkowe przegródki i szufladki są możliwe do zakupienia jako akcesoria opcjonalne).

- aby wyjąć szpulkę, lekko nacisnąć uchwyt przegródki E
- automat do dziurek 3A można umieścić w uchwycie F
- pudełko wyboru igły może być przechowywane w przegródce G



#### Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszelkie szczegółowe informacje, warunki korzystania i utylizacji maszyny, części zamienne itp. można uzyskać u Dystrybutora BERNINA w Polsce. Właściwości maszyny, jej podzespołów i oprogramowania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Akcesoria dostępne na wyposażeniu maszyny mogą być różne, w zależności od kraju.

## Widok z przodu



## Widok detali



033471.52.16\_2014-02\_Manual\_B530\_550\_PL





- 1 Osłona chwytacza
- 2 Płytka ściegowa
- 3 Punkt mocowania specjalnych akcesoriów
- 4 Oświetlenie LED
- 5 Przycisk szycia wstecz
- 6 Przycisk końca/powtarzania wzoru
- 7 Przycisk «Start/Stop»
- 8 Osłona podciągacza
- 9 Podciągacz
- 10 Naprężacz nici do szpulowania
- 11 Przyciski nawigacji lewo/prawo/dół/góra
- 12 Przycisk akceptacji «OK»
- 13 Przycisk «Home»
- 14 Przycisk «Back»-powrót
- 15 Wyświetlacz
- 16 Regulator prędkości szycia
- 17 Przycisk pozycjonowania góra/dół
- 18 Przycisk zabezpieczania ściegu
- 19 Przycisk odbicia lustrzanego
- 20 Przycisk początku wzoru21 Balans ściegu
- 22 Przyciski regulacji szerokości ściegu
- 23 Przyciski regulacji pozycji igły
- **24** Przyciski regulacji długości ściegu
- **25** Nawijacz nici dolnej
- 26 Obcinacz nici na nawijaczu
- 27 Przyciski wyboru ściegu
- 28 Przycisk aktywacji «BSR»
- 29 Przycisk «clr»
- 30 Gniazdo Free hand system (FHS)
- 31 Pokrętło regulacji naprężenia nici
- 32 Tylny prowadnik nici
- 33 Rączka do przenoszenia maszyny
- 34 Pionowy trzpień nici
- 35 Poziomy trzpień nici
- 36 Oczko prowadnika nici
- 37 Koło zamachowe
- 38 Port do połączenia z komputerem
- 39 Gniazdo rozrusznika nożnego
- 40 Wyłącznik ząbków transportu
- 41 Wyłącznik zasilania
- 42 Gniazdo przewodu zasilającego
- 43 Otwory wentylacyjne
- 44 Nawlekacz nici
- 45 Prowadnik nici
- 46 Uchwyt igły
- 47 Stopka
- 48 Ząbki transportu
- 49 Obcinacz nici przy chwytaczu
- 50 Regulator docisku stopki51 Śruba mocująca obudowę oświetlenia
- 52 Podręczny obcinacz nici
- 53 Gniazdo mocowania stołu powiększającego pole szycia
- 54 Połączenie dla tamborka do cerowania
- 55 Dźwignia podnoszenia stopki
- 56 Port podłączenia BSR

## Rozrusznik nożny



#### Zanim rozpoczniesz szycie

- rozwinąć przewód
- podłączyć wtyczkę rozrusznika do portu A
- rozwinąć przewód na potrzebną długość i wsunąć go w nacięcie B lub C





#### Regulacja prędkości szycia

Regulację prędkości szycia otrzymuje się przez stopniowe naciskanie na rozrusznik nożny.

#### Pozycjonowanie położenia igły góra/dół

 wciskając piętą końcówkę rozrusznika nożnego, można wbijać igłę w materiał lub wyjmować ją z materiału

#### Po zakończeniu szycia

nawinąć przewód wokół dysku

igła w najwyższej pozycji podnieść stopkę **1** 

stopka jest podniesiona

wsunąć wtyczkę przewodu w otwór D

obrócić kołem zamachowym (patrz strona 11)

#### Nasuwany stół, powiększający pole szycia



Nasuwany stół powiększa pole szycia.

#### Zakładanie stołu

- podnieść igłę i stopkę
- wsunąć stół wzdłuż wolnego ramienia w prawo, aż «zaskoczy»

#### Zdejmowanie stołu powiększającego pole szycia

- podnieść igłę i stopkę
- wcisnąć przycisk A
- przesunąć stół w lewą stronę



#### Prowadnik szwu

 wcisnąć przycisk zwalniający i wsunąć prowadnik od lewej strony stolika, w nacięcie pod jego spodem

Prowadnik można przesuwać po całej długości stolika.

## Dźwignia do podnoszenia stopki kolanem (Presser foot lifter - FHS)



Dźwignia FHS pozwala podnosić i opuszczać stopkę kolanem.

#### Podłączanie dźwigni

wsunąć dźwignię w gniazdo

#### Podnoszenie i opuszczanie stopki

pchnąć dźwignię kolanem w prawo

Dźwignią FHS powinno się dać operować w normalnej pozycji siedzącej.

stopka zostanie podniesiona, równocześnie ząbki transportu zostaną opuszczone. Naprężacz nici zostanie zwolniony

Ząbki transportu zostaną automatycznie podniesione przy wykonywaniu pierwszego ściegu.



U Twojego Dystrybutora BERNINA możesz nabyć dźwignię FHS o innym profilu.

## Pionowy trzpień nici



Pionowy trzpień nici znajduje się z tyłu maszyny, za kołem zamachowym.
Trzpień pionowy jest przydatny zwłasza podczas prac większą ilością nici (np. szyjąc podwójną igłą). Może być również przydatny do szpulowania dolnej nici.
przekręcić trzpień do góry, aż do oporu

 korzystając z pionowego trzpienia, warto stosować podkładkę stabilizującą A

## Szpulowanie nici dolnej





## Zakładanie szpulki/Nawlekanie dolnej nici





- włożyc szpulkę, aby ciągnąć z nić, szpulka obracała się w prawo A
- przełożyć nić w prawo, w nacięcie





- przeciągnąć nić w lewo, pod sprężynkę naprężającą
- aż znajdzie się w nacięciu w kształcie litery T
- pociągnąć z nić
- szpulka musi obracać się w prawo

## Wymiana szpulki









#### Mocowanie bębenka

wyjąć bębenek

Wyjmowanie bębenka podnieść igłę

trzymać bębenek za uchwyt

otworzyć pokrywę chwytacza złapać bębenek za uchwyt

Palec bębenka musi być skierowany ku górze A.

przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)

włożyć bębenek, aż «kliknie»

#### Obcinacz nici przy chwytaczu

- przesunąć nić nad obcinaczem B i odciąć nić
- zamknąć osłonę chwytacza



Dolnej nici nie trzeba wyciągać na górę, wystarczy zostawić odpowiednią ilość nici pod płytką ściegową.

## Nawlekanie górnej nici



- podnieść igłę i stopkę
- przesunąć przełącznik zasilania w pozycję «0» (off)
- włożyć podkładkę pod szpulkę
- włożyć na trzpień szulę z nicią tak, aby nić odwijała się w prawo
- zamocowac odpowiednią blokadę szpulki



przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem nici A
 następnie w nacięcie naprężacza nici górnej B

- pociągnąć nić w dół i zawinąć ją w lewo wokół C
- pociągnąć nić do góry i przesunąć ją w lewo, umieszczając w oczku podciągacza D
- przeciągnąć nić w dół, przez prowadniki E i F
- nawlec igłę (patrz strona 18)



#### Odpowienia blokada szpulki

Średnica szpulki z nicią determinuje rozmiar blokady szpulki. Nie może być luki pomiedzy blokadą i szpulką.

## Wymiana igły



#### Wyjmowanie igły

- podnieść igłę
- opuścić lub zdjąć stopkę (patrz strona 12)
- przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
- poluzować śrubę docisku igły
- pociągnąć igłę w dół, aby ją wyjąć

#### Zakładanie igły

- płaska część igły do tyłu
- dopchnąć igłę maksymalnie do góry
- dokręcić śrubę docisku igły

## Nawlekanie podwójnej igły



#### Nawlekanie pierwszej igły

- przesunąć przełącznik zasilania na «0» (off)
- podnieść igłę i stopkę
- zamocować podwójną igłę
- włożyć podkładkę pod szpulkę
- umieścić szpulę z nicią C na poziomym trzpieniu
- zamocować odpowiednią blokadę szpulki
- przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem B
- nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz A z prawej strony
- nawlec nić normalnym trybem a następnie
  - nawlec ręcznie igłę prawą

#### Nawlekanie drugiej nici

- umieścić podkładkę pod szpulkę na pionowym trzpieniu
- umieścić drugą szpulę z nicią D na pionowym trzpieniu
- przeprowadzić nić pod tylnym prowadnikiem B
- nawlec maszynę przez tylny prowadnik i przez naprężacz A z lewej strony
- nawlec nić normalnym trybem a następnie
- nawlec ręcznie igłę lewą

Nici E nie mogą być splątane ze sobą.



Korzystając z pionowego trzpienia, należy pamiętać o stosowaniu podkładki pod szpulkę.

## Nawlekanie potrójnej igły



Potrzebne są dwie szpule z nicią oraz nawinięta szpulka na nić dolną.

- zamocować potrójną igłę
- umieścić spulę z nicią 1 na poziomy trzpieniu
- umieścić drugą szpulę z nicią 3 oraz szpulkę na nić dolną 2, oddzielone blokadą szpulki, na pionowym trzpieniu (obie nici muszą się rozwijać w tym samym kierunku)
- nawlekać nici normalnym trybem i
- przeprowadzić dwie nici lewą stroną talerzyków naprężacza A oraz jedną nić prawą stroną talerzyków
- nawlekać nici normalnym trybem
- i nawlec wszystkie igły ręcznie



Prowadzenie nakładających się nici można poprawić, stosując oliwiarkę do nici metalicznych i jedwabnych (akcesoria opcjonalne).

## Nawlekanie igły







Podnieść igłę do najwyższej pozycji, naciskając raz rozrusznik nożny (1 ścieg).

- podnieść igłę
- opuścić igłę
- ustawić przełącznik zasilania na «0» (off)
- trzymać nić w lewo i do tyłu
- wcisnąć dźwignię A w dół i przytrzymać ją
- przeciągnąć nić wokół haczyka B w prawą stronę, przed igłę
- wprowadzić nić od przodu w nacięcie C, aż haczyk «złapie» za nitkę
- powoli zwolnić dźwignię A
- igła jest nawleczona
- wyciągnąć nitkę do tyłu i



 umieścić nić pod stopką a następnie od przodu do tyłu przez obcinacz nici na obudowanie oświetlenia **D**, odciąć nadmiar nici Nić zostanie wyjęta automatycznie z obcinacza przy wykonywaniu pierwszego ściegu.

## Wymiana stopki zatrzaskowej







#### Zdejmowanie stopki

- podnieść igłę i stopkę
- ustawić przełącznik zasilania na «0» (off)
- wcisnąć przycisk na trzpieniu stopki
- stopka zostanie zwolniona

#### Mocowanie stopki zatrzaskowej

- umieścić stopkę pod trzpieniem stopki
- umieścić bolec na stopce pod otwarciem trzpienia stopki
- opuścić dźwignię stopki
- stopka zostanie zamocowana «kliknięciem»

## Wymiana stopek





#### Zdejmowanie stopki

- podnieść igłę i stopkę
- ustawić przełącznik zasilania na «0» (off)

podnieść dźwignię mocującą uchwyt stopki
 usunać stopkę

## Płytka ściegowa



#### Mocowanie stopki

- nałożyć stopkę od dołu, mocując na trzpieniu
- opuścić dźwignię mocowania stopki

#### Oznaczenia na płytce ściegowej

- płytka jest oznaczona pionowymi, poziomymi i skośnymi liniami pomocniczymi w milimetrach i calach
- linie mają służyć pomocą podczas prowadzenia materiału lub w innych precyzyjnych pracach
- poziome linie są przydatne podczas szycia narożników, dziurek itp.
- linie skośne są przydatne podczas quiltingu
- punkt mocowania igły oznacza pozycję «0» (środkowe położenie igły)
- pionowe znaki określają odległość igły od linii
- miary są podawane na prawo i na lewo od środkowej pozycji igły

#### Zdejmowanie płytki ściegowej

- wcisnąć przycisk opuszczania ząbków transportu (patrz strona 11)
- ząbki transportu są opuszczone
- ustawić przełącznik zasilania na «0» (off)
- usunąć stopkę i igłę
- nacisnąć na płytkę ściegową w prawym tylnym rogu A aż płytka «wyskoczy» z zaczepów
- usunąć płytkę ściegową

#### Mocowanie płytki ściegowej

- umieścić płytkę na miejscu otwarciem B
- wcisnąć płytkę w dół, aż «kliknie»
- wcisnąć przycisk podnoszenia ząbków transportu
- ząbki transportu zostaną podniesione podczas wykonywania pierwszego ściegu

## Naprężenie nici

Naprężenie górnej nici jest ustawiane opymalnie w fabryce BERNINA, podczas testowania maszyny. Nici Metrosene-/Seralon rozmiar 100/2 (Firma Mettler, Szwajcaria), są stosowane jako nici górne i dolne.

Jeżeli stosujemy nici innego rozmiaru, rodzaju lub producenta, może być konieczna samodzielna regulacja naprężeń. Naprężenia należy regulować w zależności od wybranego materiału i ściegu.

#### Przykład:

	Naprężenie	lgła
Nić metaliczna	około 3	90
Nić przezroczysta	około 2-4	80



#### Podstawowe ustawienia

- jest dostępne, gdy czerwona linia na pokrętle pokrywa się ze znacznikiem A
- podczas szycia standardowych materiałów przeważnie można pozostawić naprężenie na wartości wyjściowej
- podczas prac na materiałach specjalnych, należy samodzielnie ustawić naprężenia nici, obracając pokrętłem regulacji lub regulując naprężenie w bębenku



#### Najlepszy wygląd ściegu

Łączenie nici górnej i dolnej następuje węwnątrz materiału.

#### Górne naprężenie zbyt wysokie

Dolna nitka jest wyciągana do góry, na prawą stronę materiału.

aby zmniejszyć naprężenie ustawić wartość pokrętłem 3-1

#### Górne naprężenie zbyt niskie

Górna nić jest zbyt mocno przeciągana na lewą stronę materiału.

aby zwiększyć naprężenie górnej nici, ustawić wartość pokrętłem 5-10

## Regulacja docisku stopki



Docisk stopki można regulować pokrętłem A na lewej stronie obudowy . oświetlenia.

#### Docisk stopki

Ustawienie podstawowe = 46

- wartość podstawowa jest zawsze widoczna ►
- dla materiałów standardowych \_

#### Zwiększanie docisku stopki

- dla ciężkich materiałów (np. jeans) \_
- poprawia prowadzenie materiału \_



<u>L</u>

#### Zmniejszanie docisku stopki

- dla jersey'u lub luźnych dzianin \_
- zapobiega marszczeniu materiału
- wyregulować docisk, aby maszyna poprawnie prowadziła materiał

## Ząbki transportu

## Ząbki transportu opuszczone/gotowe do pracy



- Przycisk ząbków transportu A na równo z obudową.ząbki transportu gotowe do pracy
- Przycisk ząbków transportu A wciśnięty.
- ząbki transportu wyłączone

Do swobodnego wyszywania (cerowania, haftowania, quiltingu itp.).

### Ząbki transportu i prowadzenie materiału

Z każdym ściegiem, maszyna wykonuje jeden ruch do przodu. Długość ściegu jest uzależniona od wybranych parametrów długości.

Podczas wykonywania bardzo krótkich ściegów, maszyna przemieszcza materiał bardzo wolno, nawet przy maksymalnej prędkości maszyny, np. przy wykonywaniu dziurek, ściegów satynowych lub ściegach dekoracyjnych.



Należy pozwolić maszynie samodzielnie podawać materiał.





Uwaga!

Ciągnięcie, popychanie lub przytrzymywanie materiału z tyłu, może spowodować uszkodzenie igły lub płytki ściegowej.

Ciągnięcie lub popychanie materiału, może powodować nierówne ściegi.

## Ważne informacje na temat nici i igieł

Nić

Nić należy dobrać odpowiednio do wykonywanych prac. Dla lepszych efektów szycia, należy stosować nici wysokiej jakości. Zalecamy stosowanie nici producentów, znanych z dobrej jakości.

#### Nić bawełniana

- nici bawełniane mają przewagę nici naturalnych, dlatego dobrze pracują na bawełnianych materiałach
- jeżeli nić bawełniana jest mercyzowana, nabiera lekkiego połysku, który nie zniknie podczas prania

#### Nić poliestrowa

- nici poiestrowe są mocniejsze i odporne na utratę koloru
- nici poliestrowe są bardziej uniwersalne, zalecane są do prac, gdzie potrzebne są mocne, elastyczne szwy

#### Nici wiskozowe

- nici wiskozowe są produkowane z naturalnych włókien i posiadają jasny połysk
- nici wiskozowe są odpowiednie do prac dekoracyjnych i dają ładne efekty

#### Igły, nici i materiał

### UWAGA!

Sprawdzaj regularnie stan igły. Zalecenie: Warto wymienic igłę przed rozpoczęciem nowego projektu. Uszkodzona igła może uszkodzić projekt i maszynę do szycia.

Należy rozważnie wybierać stosowane igły i nici.

Właściwy rozmiar igły zależy od rodzaju nici i materiału. Struktura materiału wpływa na wybór grubości nici, rozmiaru igły oraz jej rodzaju.

#### lgły, nici



#### Właściwa kombinacja igła/nitka

Podczas szycia, nić powinna swobodnie przemieszczać się wzdłuż rowka, znajdującego się z przodu igły.

#### Zbyt cienka nić lub zbyt gruba igła

Nić ma zbyt duży odstęp od długiego rowka. Może to spowodować przepuszczanie ściegów i niszczenie nici.

#### Zbyt gruba nić lub zbyt cienka igła

Nić może być blokowana w rowku. Może powodować zrywanie nici.

<b>Wskazówki</b> Materiał i nić	Rozmiar igły
Lekkie materiały: Delikatne nici (do cerowania, do haftu)	70-75
Średnie materiały: Nici do szycia	80-90
Ciężkie materiały: Nici do szycia (nić do quiltingu, nici wzmacniane)	100, 110, 120

#### 130/705 H-S/70

- 1 130 Długość trzpienia
- 2 705 Pólpłaskie mocowanie
- **3** H Przewężenie igły z tyłu, nad oczkiem
- 4 S Ostrze igły (w tym przykładzie średnie ostrze kulkowe)
- 5 70 Rozmiar igły (średnica igły)



## Przegląd igieł

Uniwersalne 130/705 H/60-100 Ostrze normalne, lekko zaokrąglone Do prawie wszystkich rodzajów materiałów naturalnych i syntycznych (dzianin i tkanin)		Metafil           130/705 H-MET/75-80 lub H-SUK/90-100           Duże oczko           Szycie nićmi metalicznymi
<b>Jersey/Stretch</b> 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90		Kordonek (szycie wierzchnie) 130/705 H-N/80-100
Ostrze kulkowe Jersey, dzianiny i materiały rozciągliwe		Małe ostrze kulkowe, długie oczko Wierzchnie szycie grubą nicią
<b>Skóra</b> 130/705 H-LL, H-LR/90-100		<b>lgła skrzydełkowa (ściegi ażurowe)</b> 130/705 HO/100-120
Ostrze tnące Wszystkie rodzaje skór, sztuczne skóry, plastiki		Szerokie ostrze (skrzydełko) Ściegi ażurowe
<b>Jeans</b> 130/705 H-J/80-110		<b>Igła skrzydełkowa podwójna</b> 130/705 H-ZWI-HO/100
Ostrze bardzo cienkie, tnące Materiały ciężkie, takie jak jeans, brezent		Specjalne efekty z haftem ażurowym
 <b>Microtex</b> 130/705 H-M/60-90		<b>Igła podwójna</b> 130/705 H-ZWI/70-100
Ostrze specjalne, cienkie, ostre Kikrofibra i jedwab		Odległość miedzy igłami: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0 Widoczny ścieg dwuigłowy na materiałach elastycznych, bizowanie, szycie dekoracyjne
Quilting 130/705 H-Q/75-90 Otrze cienkie, tnące Proste przeszycia wierzchnie		<b>Igła potrójna</b> 130/705 H-DRI/80 Odstęp między igłami: 3.0 Widoczny ścieg dwuigłowy na materiałach elastycznych, bizowanie, szycie dekoracyjne
Haftowanie 130/705 H-SUK/70-90 Duże oczko, niewielkie ostrze kulkowe Haftowanie na wszystkich materiałach naturalnych i syntetycznych		

## S 2 3 54 | 0.00 ٩., 2.10 OK 46 6 4 U 8 9 53 1 BSR clr

## Przegląd «Przycisków funkcyjnych»-przyciski na maszynie do szycia

## Wybór ściegu



#### «Bezpośredni wybór ściegu»-przyciski

- wybierz ścieg przez jednokrotne wciśnięcie przycisku «Bezpośredni wybór ściegu»
- wzór ściegu, numer ściegu, długość i szerokość ściegu są widoczne na ekranie maszyny

Wciśnięcie przycisku «Bezpośredni wybór ściegu»-przycisk 0, wybiera ścieg 51 (standardowa dziurka).

## Kategorie ściegów



₩₩

- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać kategorię ściegów za pomocą przycisków Nawigacyjnych (patrz strona 29)
- zatwierdzić wybór przyciskiem «OK»





#### Regulacja szerokości ściegu

- wcisnąć lewy przycisk
- ścieg jest zwężany
- wcisnąć prawy przycisk
- zwiększanie szerokości ściegu
- przytrzymać przycisk
- szybkie zmiany

#### Zmiana pozycji igły

wcisnąć lewy przycisk

- igła przemieszcza się w lewo
- wcisnąć prawy przycisk
- igła przemieszcza się w prawo
- przytrzymać przycisk
- szybkie zmiany

#### Zmiana długości ściegu

- wcisnąć lewy przycisk
- skracanie długości ściegu
- wcisnąć prawy przycisk
- wydłuża ścieg
- przytrzymać przycisk
- szybkie zmiany

## «Funkcje»-przyciski na maszynie do szycia



## Przegląd przycisków funkcyjnych



## «Przycisk szycia wstecz»

- czasowo: ■ wcisnąć przycisk
- maszyna szyje wstecz do czasu zwolnienia przycisku

Zastosowanie:

- programowanie długości dziurki
- programowanie cerowania
- do włączenia w ściegu prostym, programu bezpieczeństwa nr. 5
- manualne zabezpieczanie (początek i koniec szwu)
- stosowany do zabezpieczania w programach zabezpieczania quiltów nr. 1324

#### Ciągłe szycie wstecz:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk, aż usłyszymy komunikat dźwiękowy i
- symbol pojawi się na ekranie
- maszyna szyje wybrany ścieg do tyłu
- aby zakończyć szycie wstecz: wcisnąć i przytrzymać przycisk, aż usłyszymy komunikat dźwiękowy
- symbol znika z wyświetlacza



#### «Koniec wzoru/powtarzanie wzoru»-przyciski

- wcisnąć przycisk podczas szycia
   maszyna zatrzyma się po zakończeniu pojedynczego ściegu lub aktywnego ściegu z kombinacji zapisanej w pamięci maszyny.
- wcisnąć przycisk 1-9x przed rozpoczęciem szycia
- symbol końca ściegu ukaże się na ekranie łącznie z ilościa powtórzeń danego ściegu

Pojedynczy ścieg lub kombinacja ściegów jest wyszywana w liczbie wybranych powtórzeń.



#### Przycisk «Start/Stop»

- uruchamia i zatrzymuje maszynę podczas prac z i bez rozrusznika nożnego
- uruchamia i zatrzymuje funckję BSR, jeżeli stopka BSR jest założona i aktywowana



#### Suwak prędkości szycia

- za pomocą suwaka można ustawiać
- maksymalną prędkość pracy maszyny
- podczas szpulowania nici dolnej, można ustawić prędkość nawijania za pomocą suwaka



#### Przycisk «Home»

- wcisnąć przycisk
- otworzy się okno podstawowe



#### Przycisk «Powrót»

cofa jedną czynność wstecz
 Wyjątek:

- ściegi dekoracyjne
- alfabety



OK

**Q**≎

**3**-

#### «Przyciski nawigacyjne»-przyciski lewo/ prawo/dół/góra

Pozwala dokonywać wyboru w poszczególnych menu.

- przytrzymać przycisk = przewijanie przez menu
- przewijanie wzorów ściegu przyciskami lewo/ prawo/góra/dół

#### Przycisk «OK»

Zatwierdza wybór.

Przycisk «Pozycjonowanie igły góra/dół» Standardowe ustawienie zatrzymania igły to pozycja górna (strzałka - igła w górze).

- wcisnąć przycisk
- opuszcza lub podnosi igłę
- przytrzymać przycisk:
- opuszcza igłę
- strzałka na wyświetlaczu wskazuje w dół
- ► maszyna zatrzymuje się z igłą wbitą w materiał
- wcisnąć przycisk ponownie:
- podnosi igłę
- strzałka na wyświetlaczu wskazuje w górę
- maszyna zatrzymuje się z igłą podniesioną

#### «Funkcja zabezpieczania ściegu» (3 ściegi zabezpieczające)

- wcisnąć przycisk przed szyciem
- pojedynczy ścieg lub kombinacja ściegów są zabezpieczane na początku
- wcisnąć przycisk podczas wykonywania pojedynczego ściegu
- ścieg zostanie zamocowany na jego końcu
- maszyna automatycznie zatrzymuje się wcisnąć przycisk podczas wykonywania kombinacji ściegów
- kombinacja ściegów jest zabezpieczana na końcu
- maszyna automatycznie zatrzymuje się



#### Pozycjonowanie igły do góry i przycisk szycia wstecz

Jeśli przycisk szycia wstecz zostanie wciśnięty podczas szycia lub po zatrzymaniu szycia (np. ściegu zygzak), z zaprogramowanym pozycjonowaniem igły do góry, maszyna wykona jeden ścieg do przodu, zanim przełączy się do szycia wstecz.

#### Pozycjonowanie igły w dół i przycisk szycia wstecz



Jeśli przycisk szycia wstecz zostanie wciśnięty po zatrzymaniu szycia (np. ściegu zygzak), z zaprogramowanym pozycjonowaniem igły w dół, maszyna przełączy się do szycia wstecz natychmiast.





#### wcisnąć przycisk aktywny ścieg lub program jest ustawiany na początku



BSR

clr

#### Przycisk «Balans»

wcisnąć przycisk

Przycisk «Początek wzoru»

Reguluje wygląd ściegów w zależności od elastyczności materiału.

aktywny ścieg zostanie odbity lustrzanie

«Odbicie lustrzane»-(lewo/prawo)

#### Funkcja «BSR»

Wciskając przycisk BSR, tryb 1 lub 2 jest aktywowany, przy podłączonej stopce BSR.

#### Przycisk «clr»

- wcisnąć przycisk
- tymczasowe ustawienia szycia aktywnego ściegu są resetowane do fabrycznych
- inne wybrane funkcje są kasowane
- przytrzymać przycisk
- zapisane ustawienia aktywnego ściegu są resetowane do fabrycznych
- inne wybrane funkcje są kasowane Wyjątek:
- pozycjonowanie igły góra/dół



## Przegląd wyświetlacza



- 1 «MEM»-wyświetla zapisane w pamięci pojedyncze ściegi
- 2 Pojedyncze ściegi: graficznie i numerycznie
- 3 Ścieg satynowy: gęsty, krótki zyg-zak
- 4 Długość ściegu: Ustawienie fabryczne
- 5 Długość ściegu: aktualna wartość
- 6 BSR: wskazuje tryb BSR 1 lub 2
- 7 Szerokość ściegu: Ustawienie fabryczne
- 8 Pozycja igły: 11 pozycji
- 9 Szerokość ściegu: aktualna wartość
- 10 Pozycjonowanie igły góra/dół: zatrzymuje się standardowo w dole w trybie BSR 1, w górze w trybie BSR 2
- 11 Ikona serwisowa: aktywna na ekranie = zalecenia oddania maszyny na przegląd serwisowy Dystrybutora BERNINA
- 12 Ikona konserwacji: aktywna na ekranie = zaleca się czyszczenie i oliwienie maszyny
- 13 Docisk stopki: wskazuje wartość docisku stopki w trakcie regulacji
- 14 Docisk stopki: ustawienie fabryczne
- 15 Ikona ząbków transportu: wskazuje pozycję ząbków podniesione/ opuszczone
- 16 Strzałka i ikona stopki: pojawia się przy podniesionej stopce i uruchomionej maszynie
- 17 Początek ściegu/koniec ściegu/powtarzanie
- 18 Ciągłe szycie wstecz
- 19 Odbicie lustrzane lewo/prawo
- 20 Funkcja zabezpieczenia
- 21 Wskaźnik stopki: pokazuje zalecany numer stopki do wybranego ściegu

## Menu główne

**A** 

в



I

E

Т

D

H

wcisnąć przycisk «Home»

- A Wybrane menu jest wyświetlane
- B Ściegi użytkowe
- C Ściegi dekoracyjne
- **D** Alfabety
- E Dziurki
- F Tryb łączenia
- G Program ustawień
- H Przewodnik
- I Kreatywny konsultant
- wybrać potrzebne menu strzałkami «Nawigacyjnymi»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

#### Submenu, przykład: ściegi użytkowe

C

G



- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać ściegu użytkowe za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać potrzebny ścieg za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

 $\overline{\mathbb{N}}$ 

## Ustawienia systemu

D

## Program ustawień



I

- wcisnąc przycisk «Home»
- wybrać «Program ustawień» za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
   wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

Δ

#### Przegląd wyświetlacza «Ustawień»

- 1 Ustawienia wyświetlacza
- 2 Informacje
- 3 Oliwienie maszyny
- 4 Podstawowe ustawienia
- 5 Sygnał dźwiękowy dla BSR



#### Jasność i kontrast

- wybrać potrzebną ikonę przyciskami «Nawigacyjnymi» góra/dół
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wyregulować jasność i kontrast ekranu przyciskami «Nawigacyjnymi» prawo/lewo

#### Program ustawień 33



- ikona pojawia się na ekranie po wykonaniu 360,000 ściegów
  - wybrać ikonę «?», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- pojawi się animacja na temat oliwienia maszyny
- po zakończeniu oliwienia wybrać ikonę «Oliwienie», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- licznik ściegów «Oliwienia» jest resetowany do 0

#### Ustawienia fabryczne

- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wszystkie ustawienia są przywracane do fabrycznych

() oil

Π

## Przewodnik

1



wcisnąć przycisk «Home»
 wybrać ikonę «Przewodnik», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»

- 1 Oliwienie maszyny
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

- Animacja pokazuje jak maszynę należy wyczyścić i naoliwić.
- wcisnąć dwa razy przycisk «Back»
- pojawia się menu główne

## **Kreatywny Konsultant**

Kreatywny konsultant dostarcza informacji na temat różnych technik szycia. Po wybraniu materiału oraz techniki szycia, wyświetlane są podpowiedzi na temat doboru ściegów, nici, stopek i parametrów maszyny.



- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać «Kreatywny Konsultant», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać rodzaj materiału za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć przycisk «OK», aby zatwierdzić

#### Rodzaje materiałów

- 1 Lekkie tkaniny
- 2 Średnie tkaniny
- 3 Ciężkie tkaniny
- 4 Lekkie dzianiny
- 5 Średnie dzianiny
- 6 Ciężkie dzianiny
- 7 Skóra/skaj
- wybrać rodzaj materiału za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć przycisk «OK», aby zatwierdzić
- wyświetlane są zalecenia

#### Techniki szycia

- A Szew
- B Zabezpieczanie ściegów
- C Ścieg kryty
- **D** Dziurki
- E Zamki
- F Ściegi dekoracyjne
- G Wyszywanie z wolnej ręki
- H Aplikacje

#### Zalecenia

- 1 Numery ściegów
- 2 Stopka
- 3 Docisk stopki
- 4 Naprężenie nici






## Balans

#### Praktyczne/dekoracyjne ściegi

Maszyna jest testowana i ustawiana optymalnie przed opuszczeniem fabryki BERNINA. W zależności od stosowanych materiałów, nici i stabilizatorów, może zajść konieczność regulacji wyglądu ściegów. Ustawienia te można korygować elektronicznym balansem, który dopaasuje wygląd ściegu do elastyczności materiału.

wcisnąć przycisk «Balans»

## Korekta ściegów praktycznych/dekoracyjnych

- wcisnąć lewy przycisk «Nawigacyjny»
- wzór ściegu jest rozciągany A (max. 20 kroków)
- wcisnąć prawy przycisk «Nawigacyjny»
- wzór ściegu jest skracany B (max. 20 kroków)
- wcisnąć przycisk «Balans»- lub «Back»
- zamykane jest okno balansu
- zmiany są zapisywane
- wcisnąc przycisk «clr»
- balans jest resetowany do ustawień podstawowych





## Wybór ściegu





## Przez menu

wcisnąć przycisk «Home»

- wybrać kategorię ściegów 1-4, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- 1 Ściegi użytkowe
- 2 Ściegi dekoracyjne
- 3 Alfabety
- 4 Dziurki
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- dostępne ściegi zostaną wyświetlone

Pozostałe ściegi można wybrać przewijając, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych».

- wybrać potrzebny ścieg, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych».
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

## Za pomoca numeru ściegu

- wybrać numer ściegu za pomocą przycisków «Bezpośredniego wyboru»
- numer ściegu oraz wartości jego długości i szerokości pojawią się na ekranie

Przycisk «Bezpośredniego wyboru» 0 - wybiera ścieg 51 (standardowa dziurka).



## Pamięć czasowo zmienionych ściegów

### Zmiana ustawień poszczególnych ściegów

W zależności od materiału i celu, ściegi można poddać regulacji. Zmiany można wprowadzać we wszystkich ściegach użytkowych i w wielu ściegach dekoracyjnych.

Każda zmiana długości lub szerokości ściegu zostanie zapamiętana.

#### Przykład:

- szyć i zmienić ustawienia ściegu zyg-zak
- wybrać inny ścieg, np. prosty
- powrócić do ściegu zyg-zak ostatnie ustawienia ściegu są aktywne

#### Powrót do podstawowych ustawień

Pojedyncze ściegi można przywrócić do ustawień wyjściowych.

- wcisnąć przycisk «clr» lub
- wyłączyć maszynę
- wszelkie zmiany w ustawieniach ściegów są kasowane

#### Zastosowanie:

- do wszystkich ściegów
- przydatne przy częstych zmianach ustawień



Tymczasowa pamięć ściegów nie ma limitu. Zawiera zmiany: długości ściegu, szerokości ściegu, pozycji igły, odbicia lustrzanego i balansu.

## Trwałe zapisywanie zmienionych wartości ustawień

Ustawienia fabryczne można modyfiować i zapisywać. Będą dostępne nawet po wyłączeniu maszyny. Oryginalne ustawienia będą zawsze widoczne.

## Zmiana ustawień fabrycznych

- wybrać ścieg, np. zyg-zak
- ustawić długość i szerokość ściegu
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- ustawienia zostaną zapisane

#### Kasowanie ustawień

- przytrzymać przycisk «clr» lub
- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać ikonę «Program ustawień», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać ikonę «Delete», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- ikona «Ustawienia fabryczne» jest zaznaczona
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- ustawienia zmienionych ściegów są przywrócone do fabrycznych

## Przykłady zastosowań

## Ścieg prosty



## Ścieg potrójny prosty



## Stopka podstawowa Nr 1

## Ścieg prosty Nr 1

Po uruchomieniu maszyny, ustawia się automatycznie ścieg prosty.

## Zastosowanie

Odpowiedni dla wszystkich materiałów.



Wyregulować długość ściegu w zależności od wybranego materiału Na przykład, stosować dłuższy ścieg (3-4 mm) dla jeansu a krótszy

Na przykład, stosować dłuższy ścieg (3-4 mm) dla jeansu a krotszy dla lekkich materiałów (2-2.5 mm).

Ustawić długość ściegu w zależności od używanych nici Na przykład, stosować dłuższy ścieg, stosując grubsze, dekoracyjne nici (3-5 mm).

Aktywacja pozycjonowania igły w dolnej pozycji Zapobiega przesuwaniu lub obracaniu materiału.

## Stopka podstawowa Nr 1

## Ścieg potrójny prosty Nr 6

### **Otwarty szew**

Trwałe szwy na mocnych materiałach, jak kordura lub jeans.



Dla gęstych, tkanych materiałów

Igła do jansu i stopka do jeansu Nr 8, pomogą podczas prac z jeansem.

## Szycie dekoracyjne

Wydłużyć ścieg podczas prac dekoracyjnych ściegiem potrójnym, prostym.

## Ścieg potrójny zyg-zak

Š



Stopka podstawowa Nr 1

## Potrójny zyg-zak Nr 7

Dla mocnych materiałów: jeansu, tapicerki meblowej, zasłony.



Szwy na często pranych materiałach. Wykończyć surowe brzegi. Stosować igłę do jeansu dla ciężkich materiałów.

## Zamki



## Stopka do zamków Nr 4

## Ścieg prosty Nr 1

#### Przygotowanie

- wykonać szew na początku zamka
- wykonać szwy zabezpieczające
- wykonać fastrygę brzegu materiału
- wykończyć naddatek szwu
- wyprasować szew
- otworzyć zamek
- przyfastrygować zamek
- przyfastrygować lub przypiąć szpilkami zamek, aby brzegi materiału spotkały się nad środkiem zamka

## Wszywanie zamka

- otworzyć zamek częściowo
- ustawić prawą pozycję igły
- rozpocząć szycie z górnej, lewej strony
  - ustawić stopkę, aby igła przeszywała wzdłuż brzegu ząbków zamka
- zatrzymać się przy otwarciu zamka (dolna pozycja igły)
- podnieść stopkę

- zamknąć ponownie zamek
- opuścić stopkę
- kontynuować szycie, zatrzymać się na dole zamka, igła wbita w materiał
- podnieść stopkę
- odwrócić projekt
- opuścić stopkę
- szyć przez szew ponownie, zatrzymać się z igłą w materiale
- podnieść stopkę
- odwrócić ponownie projekt
- opuścić stopkę
- szyć drugą stronę od dołu do góry

## Druga wersja: Szyć obie strony zamka z dołu do góry

- Odpowiednia dla wszystkich materiałów z włosem lub ziarnem.
- przygotować zamek według powyższego opisu
- rozpocząć szycie od łączenia zamka do góry
- szyć poprzecznie, wzdłuż brzegu otwarcia zamka
- pierwszą stronę 1 szyć od dołu do góry
- przesunąć pozycję igły w lewo
- drugą stronę 2 szyć w ten sam sposób od dołu do góry



#### Szycie wokół suwaka zamka

- zatrzymać szycie około 5 cm od otwarcia zamka
- zatrzymać igłę wbitą w materiał, podnieść stopkę, otworzyć zamek, opuścić stopkę, dokończyć szycie (warto użyć dźwigni FHS)

#### Rozpoczęcie ściegu

- mocna trzymać końce nici podczas rozpoczyniania szycia = ułatwi przesuwanie materiału do tyłu (kilka ściegów) lub
- szyć wstecz około 1-2 cm a następnie rozpocząć normalne szycie

Zamki na materiałach grubych lub gęsto tkanych Aby uzyskać równy ścieg, użyć igły 90 lub 100.

## Manualne cerowanie









## Stopka do cerowania Nr 9 \*/\*\*

## **Scieg prosty Nr 1**

#### Dziury lub przetarcia

«Wymienia» nici wzdłuż i poprzecznie do splotu materiału.

### Przygotowanie

- opuścić ząbki
- zamocować stół powiększający pole szycia
- zamocować materiał wraz ze stabilizatorem w tamborku do cerowania (akcesoria opcjonalne)
- materiał do cerowania jest napięty i nie może być zmarszczony

#### Szycie

- prowadzić materiał od lewej do prawej, prowadzić materiał równo, bez zbędnego nacisku
- poruszać się tworząc łuki na górze i dole. Zapobiegać ostrym ściegom, które mogą uszkadzać materiał lub zrywać nici
- stosować różne długości ściegu, aby lepiej rozmieścić nić na materiale
- 1 Wykonać pierwszy rząd ściegów, aby pokryć dziurę
- wykonać przeszycia poza krawędź dziury i niezbyt blisko siebie
- wykonywać rzędy ściegów w różnych odstępach od siebie
- obrócić materiał o 90°

## 2 Szycie ponad pierwszą warstwą

- pierwsze rzędy niezbyt blisko siebie
- obrócić materiał o 180°

#### 3 Zakończenie cerowania

wykonać kolejne luźne rzędy ściegów



## Zła formacja ściegów

- jeżeli nić jest nadmiernie pozostawiana na górze, zwolnić przesuwania materiału
- jeżeli łączenie nici jest wykonywane na lewej stronie materiału, przyspieszyć przesuwanie materiału

### Zrywanie nici

Prowadzić materiał z jednolitą prędkością.

## Automatyczne cerowwanie



## Stopka podstawowa Nr 1 Automat do dziurek z suwakiem, Nr 3A

## Program cerowanie Nr 22

Szybkie cerowania otworów lub uszkodzonych miejsc Wzmacnia nici wzdłuż materiału.

#### Przygotowanie

- zamocować lekkie materiały w tamborku do cerowania (akcesoria opcjonalne)
- materiał do cerowania jest napięty i nie może być zmarszczony

#### Cerowanie ze stopką podstawową Nr 1

- wbić igłę w górnym, lewym rogu rozdartego materiału
- wykonać pierwszą kolumnę ściegów
- zatrzymać maszynę
- wcisnąć przycisk szycia wstecz
- długość cerowania została zaprojektowana
- dokończyć cerowanie
- maszyna zatrzyma się automatycznie
- wcisnąć przycisk «clr»
- program został usunięty

## Automatyczne cerowanie ze stopką Nr 3A

- do cerowania przetartych lub uszkodzonych miejsc
- Długość cerowania max. 3 cm
- wykonać zgodnie z procedurą jak przy stopce Nr 1



## Wzmocnienie

Stosować materiał (podklejony) lub podszewkę, jako wzmocnienie.

Obszar cerowania jest przekrzywiony Poprawić balans ściegu (patrz strona 36).

## Zyg-zak



- A Zyg-zak ze zmnienioną szerokością ściegu
- B Zyg-zak ze zmnienioną długością ściegu
- C Brzeg materiału zabezpieczony ściegiem zyg-zak

#### Stopka podstawowa Nr 1

## Zyg-zag Nr 2

- dla wszystkich materiałów
- do zabezpieczania ściegów
- szwy elastyczne
- szycie dekoracyjne

## Zabezpieczanie brzegów

- prowadzić brzeg materiału środkiem stopki
- nie wybierać zbyt szerokiego ściegu
- nie wybierać zbyt długiego ściegu
- igła przebija materiał z jednej strony i nad brzegiem materiału, w powietrzu na drugiej stronie
- materiał powienien pozostać płaski i bez podwinięcia
- stosować delikatne nici do cerowania, do materiałów lekkich

## Ścieg satynowy

- gęsty, krótki zyg-zak (długość ściegu 0.5-0.7 mm)
- stosować ścieg satynowy do naszywania aplikacji, haftowania, itp.

## Ścieg podwójny owerlokowy





## Stopka podstawowa Nr 1

## Ścieg podwójny owerlokowy Nr 10

## Ścieg zamknięty

Ścieg podwójny owerlokowy jest wskazany dla lekkich dzianin i jersey'u.



## Dzianiny i jersey

 użyć nowej igły Jersey, aby zapobiegać uszkodzeniom materiału lub szwu

- jeśli zajdzie konieczność, obniżyć docisk stopki

## Szycie elastycznych materiałów

Stosować igłę do materiałow elastycznych - Stretch (130/705 H-S).

## Podwijanie i zszywanie brzegów

Stopka do ściegu krytego Nr 5 Stopka podstawowa Nr 1 Stopka do podszywania krawędzi Nr 10 \*/\*\*

## Ścieg prosty Nr 1



#### Zewnętrze krawędzie

- podwinąć materiał i podłożyć krawędź do lewej strony prowadnika stopki
- wybrać pozycję igły, aby odpowiadała potrzebnej odległości ściegu od krawędzi



#### Podwijanie brzegów

- umieścić podwinięcie materiału (prawą stroną materiału na zewnątrz) do prawej strony prowadnika stopki do ściegu krytego
  - wybrać prawą pozycję igły tak, aby szyć po górnej krawędzi zakładki



## Stopka do ściegu krytego Nr 5 Lewa pozycja igły lub daleka prawa.

Stopka standardowa Nr 1 oraz Stopka do podszywania krawędzi Nr 10 (akcesoria opcjonalne)

Dowolna pozycja igły.

## Szerokie podszywanie

## Prowadzenie materiału

Stopka jako prowadnik:

prowadzić złożoną krawędź materiału wzdłuż brzegu stopki

## Płytka ściegowa jako prowadnik:

 prowadzić złożoną krawędź materiału wzdłuż oznaczeń na płytce (od 1 do 2.5 cm)



## Prowadnik krawędziowy jako prowadnik:

- poluzować śrubę z tyłu stopki
- wsunąć prowadnik w otwór pod śrubą
- wyregulować odpowienią szerokość prowadzenia
- dokręcić śrubę
- prowadzić podwiniętą krawędź wzdłuż prowadnika

#### Uchwyt stopkek zatrzaskowych

- swunąć prowadnik w otwór pod śrubą z tyłu uchwytu
- wyregulować odpowienią szerokość prowadzenia
- prowadzić podwiniętą krawędź wzdłuż prowadnika

Aby szyć równoległe, szerokie linie, należy prowadzić prowadnik po porzednio wykonanych liniach szwu.

## Ścieg kryty



## Stopka do ściegu krytego Nr 5

## Ścieg kryty Nr 9

Do niewidocznych podwinięć na grubej bawełnie, wełnie, materiałach wizytowych.

## Przygotowanie

- zabezpieczyć brzegi materiału
- podwinąć materiał i wykonać fastrygę lub zamocować podwinięcie szpilkami



Prawa strona materiału

 podwinąć materiał prawą stroną do dołu tak, aby zabezpieczona krawędź materiału znalazła się z prawej strony

- umieścić podwinięcie pod stopką a następnie
- podłożyć podwienięcie do lewej strony prowadnika stopki

#### Szycie

- metalowy prowadnik na stopce zatrzaskowej do ściegu krytego, można przesuwać na boki, za pomocą śruby znajdującej się z prawej strony
- igła powinna lekko przebić brzeg podłożenia (jak podczas ręcznego podkładania)
- po uszyciu około 10 cm, sprawdzić obie strony materiału, wykonać ponowną regulację stopki, jeśli zachodzi potrzeba



### Regulacja szerokości ściegu krytego

Prowadzić złożony brzeg materiału równo wzdłuż metalowego prowadnika stopki = równa głębokość ściegu. Prowadzić krawędź materiału wzdłuż prowadnika stopki, aby utrzymać równą głebokość ściegu.

## Widoczne podwinięcie



## Stopka podstawowa Nr 1

## Ścieg do Jerseyu Nr 14

Tworzy widoczne, elastyczne podwinięcia na jersey'u, bawełnie, syntetykach i mieszanych włóknach.

### Przygotowanie

- zaprasować podwinięcie, wykonać fastrygę, jeśli potrzeba
- obniżyć docisk stopki, jeśli potrzeba

#### Szycie

- szyć podwinięcie na preferowanej głębokości, na prawej stronie
- usunąć nadmiar materiału na lewej stronie

## Program zabezpieczeń

N



## Fastrygowanie



## Stopka podstawowa Nr 1

## Program zabezpieczeń Nr 5

- dla wszystkich materiałów
- mocuje początek i koniec szwu

#### Szycie długich szwóch ściegiem prostym

Równe zabezpieczanie zdefiniowaną ilością ściegów.

#### Początek szycia

- nacisnąć na rozrusznik nożny
- maszyna automatycznie zamocuje ścieg na jego początku (5 ściegów do przodu, 5 ściegów wstecz)
- szyć ścieg prosty na dowolnej długości

## Kończenie ściegu

- wcisnąć przycisk «Szycie wstecz»
- maszyna automatycznie zamocuje ścieg na jego początku (5 ściegów wstecz, 5 ściegów do przodu)
- maszyna zatrzymuje się automatycznie po zakończeniu mocowania

#### Stopka do cerowania Nr 9 \*/\*\*

## Ścieg fastrygowanie Nr 30

- do prac wymagających bardzo długich ściegów
- fastrygowanie, podwijanie, quilting itp.
- czasowe łączenie

### Przygotowanie

- opuścić ząbki transportu
- spiąć szpilkami materiał w kierunku fastrygowania
- aby zabezpieczyć warstwy przed przesuwaniem się

## Fastrygowanie

- umieścić materiał pod stopką
- trzymać końce nici podczas pierwszego ściegu
- przesunąć materiał do tyłu na potrzebną odległość
- wykonać jeden ścieg
- powtórzyć procedurę



#### Mocowanie/Zabezpieczanie nici

Opuścić ząbki transportu, wykonać na początku 3-4 ściegi fastrygujące w tym samym miejscu.

#### Nić

Do fastrygowania, użyć nici do cerowania, są łatwiejsze do usunięcia.

## Płaski ścieg łączący



## Stopka podstawowa Nr 1

## Elastyczny ścieg owerlokowy Nr 13

Idealny do materiałów kosmatych (takich jak polar, filc) lub do skóry.

## Szycie

- zabezpieczyć krawędź materialu
- szyć ścieg wzdłuż brzegu materiału
- ścieg powinien pokryć brzeg górnej warstwu materiału, na jego prawej stronie
- płaski i wytrzymały ścieg

## Kompensacja wysokości na nierównych warstwach



Ząbki transportu pracują właściwie, gdy stopka jest równo.

Jeżeli stopka jest pod kątem, np.: podczas przeszywania przez szew lub schodząc ze szwu, ząbki nie mogą prawidłowo przesuwać materiału.





Materiał może się zablokować. Aby rozwiązać ten problem, należy podłożyć jedną, dwie lub trzy warstwy narzędzia kompensującego wysokość.

Aby wyrównać wysokość z przodu stopki, należy podłożyć jedną, dwie lub trzy warstwy narzędzia kompensującego wysokość pod stopkę, blisko igły. Szyć do momentu, gdy stopka się wyrówna, usunąć płytki kompensujące.



Zatrzymywanie igły w materiale.

## Szycie narożników



Ze względu na szerokość otworu w płytce ściegowej, krawędzie ząbków transportu są od siebie oddalone.



Szyjąc narożniki, jedynie niewielka część materiału jest na ząbkach transportu. Dlatego nie jest możliwe dobre prowadzenie materiału. Umieścić odpowiednią ilość płytek kompensujących równolegle pod stopką, blisko krawędzi materiału.

materiał jest przesuwany równomiernie



Zatrzymywanie igły w materiale.

## Przegląd dziurek

51	<b>Dziurka standardowa</b> Do lekkich i średnich materiałów: bluzek, koszulek, spodni itp.	59	<b>Obszycie ściegiem stebnującym</b> Program zabezpieczajacy otwory kieszeni, wzmacnianie dziurki, dziurki w skórze lub wyrobach skóropodobnych
52	<b>Wąska dziurka</b> Do lekkich i średnich materiałów: bluzek, spódnic, ubrań dziecięcych, ozdabiania itp.		<b>Funkcja naszywania guzików</b> Do guzików z 2 lub 4 otworami
53	<b>Dziurka elastyczna</b> Wszystkie materiały elastyczne, wykonane z bawełny, wełny, jedwabiu lub syntetyków	<b>0</b> 61	<b>Oczko wykonane małym ściegiem zyg-zak</b> * Obszywanie otworów pod rzemienie, kordonek, wstążki itp.
<b>J</b> 54	<b>Dziurka owalna</b> Do średnich i ciężkich materiałów: spódnice, żakiety, płaszcze itp.	O 62	<b>Oczko wykonane ściegiem prostym</b> Obszywanie otworów pod wąskie rzemienie, kordonek, wstążki itp.
<b>J</b> 56	<b>Dziurka z okrążkiem</b> Do ciężkich, sztywnych materiałów: żakiety, marynarki, płaszcze, odzież wizytowa	63	<b>Dziurka ozdobna</b> Do lekkich i średnich materiałów: bluzki, sukienki odzież codzienna, bielizna pościelowa

## Dziurka - ważne informacje

234

51 1

2

 $0 \ 1$ 

\$

0.60 5

4

3

2

Ō

Dziurki mogą mieć poza praktycznym, zastosowanie dokoracyjne	Dziurki mog	ą mieć poza	praktycznym,	zastosowanie	dokoracyjne.
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać «Dziurki», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór lub
- wybrać dziurkę za pomocą przycisków «Bezpośredniego wyboru»

## Wyświetlacz pokazuje:

1 Numer dziurki

0^

5.s | 4.70

46

Γ

¢

3

- 2 Ikonę dziurki
- 3 Wskaźnik stopki



Podczas wykonywania dziurki, aktualny jej cykl jest wyświetlany zamiast wskaźnika stopki.

3



#### Naprężenie nici przy wykonywaniu dziurek

- nawlec nić w bębenku łącznie z otworem palca bębenka A
- naprężenie nici zostanie zwiększone
- pozwala to uzyskać bardziej okrągłe brzegi dziurki



Wzmocnienie wyglądu dziurki kordonkiem (patrz strona 54).





## 2 Zaznaczanie długości automatycznej dziurki

- zaznaczyć długość pierwszej dziurki po wykonaniu pierwszej dziurki, długość każdej kolejnej jest automatycznie zaprogramowana
- zaznaczyć na materiale początki kolejnych dziurek
- użyć stopki do dziurek Nr 3A

## 3 Zaznaczanie długości dziurki z okrążkiem

- zaznaczyć jedynie długość prostych części dziurki
- oczko poprawnej wielkości, zostanie wykonane po wyszyciu krawędzi dziurki
- po wykonaniu pierwszej dziurki, długość każdej kolejnej jest automatycznie zaprogramowana
- zaznaczyć na materiale początki kolejnych dziurek
- użyć stopki do dziurek Nr 3A

### Szycie próbne

- zawsze wykonać próbne szycie przez podłożeniem oryginalnego materiału oraz
- wzmocnić materiał stabilizatorem
- wybrać rodzaj dziurki
- wszystkie dziurki wykonywać w tym samym kierunku materiału (pionowo lub poziomo, z włosem lub pod włos)
- rozciąć dziurkę
- przecisnąć guzik przez dziurkę
- wyregulować długość dziurki, jeżeli zachodzi taka potrzeba

#### Aby wyregulować szerokość krawędzi dziurki

zmienić szerokość ściegu

#### Zmiana długości ściegu

Zmiana długości ściegu wpływa na obie krawędzie dziurki.

- zmiana odstępu pomiędzy ściegami
- Po zmianie długości ściegu.
- zaprogramować ponownie dziurkę



Jeżeli dziurka ma być wykonana w bliskiej odległości od szwu, zalecamy korzystanie z opcjonalnych płytek kompensujących wysokość. Umieścić płytki od tyłu, pomiędzy materiał a dolną część stopki, do zgrubienia materiału.

Podczas prac na trudnych materiałach lub przy krawędzi materiału zalecamy korzystanie w blaszek kompensujących. Można je stosować ze stopką Nr 3A.





## Stabilizator i podszewka



- podszewka zapewnia usztywnienie i stabilizację dziurki \_
- stosować stabilizatory, stosowanie do wybranego materiału

- podczas prac z grubym lub kosmatym materiałem, warto stosować \_ stabilizatory hafciarskie
- ustabilizowany materiał jest lepiej przesuwany

## Zastosowanie kordonku



## Informacje ogólne

- użyć kordonek, aby wzmocnić i podnieść dziurkę
- pętla kordonku powinna być zakończona na krawędzi, gdzie dziurka będzie najbardziej eksploatowana
- ustawić materiał odpowiednio

## Najlepsze kordonki

- Bawełna perłowa Nr 8
- mocna nić do szycia ręcznego
- dobrej jakości włókno do szydełkowania

## Kordonek ze stopką do dziurek Nr 3A

- podnieść stopkę Nr 3A
- wbić igłę na początku dziurki
  - prowadzić kordonek po prawej stronie, pod stopką Nr 3A, do tyłu
- zaczepić kordonek na haku z tyłu stopki
- prowadzić kordonek po lewej stronie, pod stopką Nr 3A, do przodu
- przeciągnąć końce kordonku przez nacięcia
- opuścić stopkę Nr 3A

## Szycie

- wykonać dziurkę normalnym trybem
- nie trzymać kordonka
- dziurka zaszyje kordonek

## Kordonek ze stopką do dziurek Nr 3 \*/\*\*

- podnieść stopkę do dziurek
- wbić igłę na początku dziurki
- zaczepić kordonek na trzpieniu z przodu stopki
- wyciągnąć oba końce kordonka do tyłu stopki a następnie
- umieścić końce kordonka w otorach stopki
- opuścić stopkę

## Szycie

- wykonać dziurkę normalnym trybem
- **nie** trzymać kordonka
- dziurka zaszyje kordonek

## Zabezpieczanie kordonka

- pociągnąć za końce kordonka, aż jego pętelka zatrzyma się na brzegu dziurki
- przeciągnąć końce kordonka na lewą stronę materiału
- utworzyć supeł lub zabezpieczyć przeszyciem



#### Przed rozcięciem dziurki

Umieścić szpilkę na obu końcach dziurki, aby zabezpieczyć przed przypadkowym rozcięciem rygla.



## Rozcinanie dziurki za pomocą przecinaka krawieckiego

rozcinac dziurkę od krawędzi do środka

## Rozcinanie dziurki za pomocą rozcinacza (akcesoria opcjonalne)

- umieścić materiał na drewnie
- umieścić przecinak na środku dziurki
- wcisnąć ręką przecinak w dół







## Balans



## Balans przy automatycznych i manualnych dziurkach

Regulacja balansu dziurek, wpływa na obie krawędzie dziurki identycznie, ponieważ obie krawędzie są szyte w tym samym kierunku. Dziurka z okrążkiem jest regulowana następująco:

- szyć ściegiem prostym do przodu aż
- maszyna przełączy się na wykonywanie oczka
- zatrzymać maszynę
- wcisnąć przycisk «Balans»
- pojawi się ekran ustawień balansu
- 1 oczko jest przesunięte w prawo
- wcisnąć lewy przycisk «Nawigacyjny»
- okrążek dziurki jest przesuwany w lewo Próbne szycie!
- < < v
- 2 oczko jest przesunięte w lewo
- wcisnąć prawy przycisk «Nawigacyjny»
- okrążek dziurki jest przesuwany w prawo Próbne szycie!



Po wykonaniu wszystkich dziurek, przywrócić balans do stanu wyjściowego! (patrz strona **36**)

## Automatyczne dziurki: standardowa i elastyczna



## Automat do dziurek Nr 3A

## Automatyczne dziurki: standardowa i elastyczna Nr 51, 52, 53

Kryształy umieszczone na stopce Nr 3A automatycznie rejestrują wielkość pierwszej dziurki w celu jej duplikowania.

#### Przygotowanie

wybrać żądaną dziurkę

- Ekran pokazuje:
- numer wybranej dziurki
- Automat do dziurek Nr 3A



1

Stopka musi idealnie płasko przylegać do materiału! Jeżeli stopka nie przesuwa się swobodnie, długość dziurki może być odczytana nieprawidłowo.



3

4

5

2

#### Programowanie dziurki

- szyć pierwszą krawędź do przodu
  - zatrzymać maszynę
  - wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
  - «auto» pojawi się na wyświetlaczu
  - długość dziurki została zaprogramowana

## Maszyna wyszywa automatycznie:

- 2 ścieg prosty wstecz
- 3 pierwszy rygiel
- 4 drugą kkrawędź dziurki
- 5 drugi rygiel i ściegi zabepieczające
  - maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia kolejnej dziurki

## Automatyczne dziurki

- każda kolejna dziurka zostanie wykonana w tej samej długości (nie ma potrzeby wciskania wprzycisku «Szycia wstecz»)
  - zaprogramowana dziurka może zostac zapisana w pamięci długoterminowej (patrz strona **58**)
- wcisnąć przycisk «clr»
- zaprogramowane parametry są usunięte



### Dokładny duplikat

Funkcja automatu zapewnia wykonanie wielu dziurek o dokładnie tej samej długości.

#### Prędkość szycia

- szyć ze średnią prędkością, dla lepszego wyglądu dziurki
- szyć wszystkie dziurki z jednakową prędkością, aby uzyskać podobną gęstość dziurek

## Automatyczne dziurki owalne lub z okrążkiem

auto

2

auto

3

4

5



↓ 0 ↑ 0 2 oczko

6

- 3 pierwszą krawędź wstecz
- 4 ścieg prosty do przodu
- 5 drugą krawędź wstecz
- 6 rygiel i ściegi zabezpieczające
  - maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia kolejnej dziurki

## Automatyczne dziurki

- każda kolejna dziurka zostanie wykonana na tą samą długość (nie ma potrzeby naciskania «Szycia wstecz»)
- zaprogramowaną dziurkę można zapisać w pamięci długoterminowej (patrz strona 58)
- wcisnąć przycisk «clr»
- zaprogramowane parametry są usunięte

## Dokładny duplikat

Funkcja automatu zapewnia wykonanie wielu dziurek o dokładnie tej samej długości.

## Podwójne wykonanie dziurki z okrążkiem

- na grubszych materiałach dziurkę z okrążkiem można wykonać dwa razy - użyć dłuższego ściegu dla pierwszej dziurki
- po wykonaniu pierwszej dziurki nie należy przesuwać materiału
- zmniejszyć długość ściegu i wykonać dziurkę ponownie

## Dziurka ozdobna

#### Automat do dziurek Nr 3A

## Dziurka ozdobna Nr 63

### Przygotowanie

wybrać dziurkę

Ekran pokazuje:

- numer wybranej dziurki
- Automat do dziurek Nr 3A

## Programowanie dziurki

- wyszyć pierwszą krawędź do przodu
- zatrzymać maszynę
- wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
- «auto» pojawia się na ekranie
- długość dziurki jest zaprogramowana

Maszyna wyszywa automatycznie:

- 2 okrągłą część
- 3 drugą krawędź wstecz
- 4 rygiel i ściegi zabezpieczające
  - maszyna zatrzymuje się automatycznie i przełącza do rozpoczęcia kolejnej dziurki

### Automatyczne dziurki

- każda kolejna dziurka zostanie wykonana na tą samą długość (nie ma potrzeby naciskania «Szycia wstecz»)
- zaprogramowane dziurki można zapisać w pamięci długoterminowej
- wcisnąć przycisk «clr»
- zaprogramowane parametry są usunięte

## Dziurka w pamięci długoterminowej

## Dziurka w pamięci długoterminowej

- zaprogramować dziurkę
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- dziurka jest teraz zapisana w pamięci długoterminowej
- wyświetlane jest «mem»

## Wybór zapisanej dziurki



Zapisane, zaprogramowane dziurki można otwierać do ponownego wykorzystania.

- wybrać żądaną dziurkę
- wyszyć zapisaną dziurkę
- tylko jedna dziurka może zostać zapisana
- kiedy nowa długość jest potwierdzona «OK», poprzednia długość zostaje nadpisana



## Dziurki manualne (wszystkie rodzaje)

2



3

3

Szycie dziurek manualnych jest idealne, gdy potrzebujemy wykonać tylko jedną dziurkę lub, gdy chcemy naprawić istniejącą dziurkę. Ilość kroków do wykonania zależy od rodzaju dziurki. Dziurki manualnej nie można zapisać.

### Stopka do dziurek Nr 3 \*/\*\*

### Przygotowanie

- wybrać żądaną dziurkę
- Ekran pokazuje:
- numer wybranej dziurki
- Automat do dziurek Nr 3A

#### Szycie manualnej, standardowej dziurki

- 1 szyć brzeg dziurki w górę, do zaznaczonej krawędzi
  - zatrzymać maszynę
  - wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
- 2 szyć ścieg prosty wstecz
  - zatrzymać maszynę na wysokości pierwszego ściegu (początek dziurki)
     wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
  - wykonać górny rygiel i drugi brzeg dziurki
  - zatrzymać maszynę
  - wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
- 4 szyć dolny rygiel i ściegi zabezpieczjące

## Szycie manualnej dziurki z okrążkiem lub owalnej dziurki

- szyć ścieg prosty w górę dziurki, do zaznaczonej krawędzi
- zatrzymać maszynę
- wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
- 2 szyć okrążek i pierwszą krawędź dziurki wstecz
- zatrzymać maszynę na wysokości pierwszego ściegu (początek dziurki)
   wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
- 3 szyć ścieg prosty do przodu
  - zatrzymać maszynę na wysokości okrążka
  - wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
  - szyć drugi brzeg dziurki wstecz
  - zatrzymać maszynę na wysokości pierwszego ściegu (początek dziurki)
     wcisnąć przycisk «Szycia wstecz»
  - szyć rygiel i ściegi zabepieczające



4

5

3

1

5

Szyć obie krawędzie dziurki z tą samą prędkością.

## Funkcja naszywania guzików









Stopka do cerowania Nr 9 \*/\*\* Stopka do naszywania guzików Nr 18 \*/\*\*

## Program naszywania guzików Nr 60

Do guzików z 2 lub 4 otworami.

### Naszywanie guzików

Guziki naszyte do celów dekoracyjnych, naszywa się bez nóżki. Długość nóżki (= nić pomiędzy guzikiem a materiałem) można skracać za pomocą stopki Nr 18.

### Naszywanie guzików stopką do cerowania Nr 9 \*/\*\*

- wybrać program naszywania guzików
- sprawdzić kołem zamachowym dystans pomiędzy otworami w guziku
- wyregulować szerokość dziurki, jeśli zachodzi taka konieczność
- trzymać końce nici, podczas rozpoczynania szycia
- wykonać ściegi zabezpieczjące w lewym otworze guzika
- przyszyć guzik funkcją przyszywania
- maszyna zatrzymuje się po zakończeniu programu i automatycznie przygotowuje się do przyszycia następnego guzika

## Początki i końce nici

Nici są zabezpieczone i można je odciąć.

### Dla bezpieczeństwa

- pociągnąć za obie spodnie nitki, aż końce górej nitki pojawią się na lewej stronie materiału
- wyciągnąć nici i zawiązać na supeł
- odciąć nadmiar nici

## Naszywanie guzików stopką do naszywania guzików Nr 18 \*/\*\*

- ustawić długość nóżki za pomocą śruby na stopce
- wybrać program do naszywania guzików i kontynuować jak za pomocą stopki Nr 9 \*/\*\*

## Naszywanie guzika z 4 otworami

- przyszyć przednie otwory guzika
- ostrożnie przesunąć guzik do przodu
- przyszyć guzik przez pozostałe otwory



Dla lepszego zabezpieczenia guzików, program naszywania można uruchomic 2 razy.

## Program oczek



## Stopka podstawowa Nr 1

Oczko wykonane małym zyg-zakiem Nr 61 \* Oczko wykonane ściegiem prostym Nr 62

## Szycie oczek

- wybrać oczko
- umieścić materiał pod stopką i wykonać program oczka
- maszyna zatrzymuje się automatycznie i ustawia się na początku kolejnego oczka

### Rozcinanie oczek

użyć przebijaka lub wąskich nożyczek do rozcięcia oczka



Wyregulować kształt oczka (jeśli zachodzi taka potrzeba) za pomocą balansu.

Dla lepszej stabilizacji można wykonać dziurkę dwa razy.

## Wybieranie ściegów dekoracyjnych



301...

903...

401...

1324..

601...

- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać ikonę «Ściegi dekoracyjne», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

- Ekran pokazuje przegląd kategorii ►
- wybrać dowolną kategorię, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrana kategoria jest aktywna
- wybrać potrzebny ścieg
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

## Zastosowanie

W zależności od rodzaju materiału, dobierać bardziej lub mniej złożone ściegi dekoracyjne.

- ściegi dekoracyjne, które są wykonywane ściegiem prostym, są \_ odpowiednie do lekkich materiałów, np. ścieg ozdobny Nr 101
- ściegi dekoracyjne, które są wykonywane potrójnym ściegiem prostym lub prostym ściegiem satynowym, są odpowiednie do średniej grubości materiałów, np. ścieg Nr 615
- ściegi dekoracyjne, które są wykonywane ściegiem satynowym, są \_ odpowiednie do średniej grubości materiałów, np. ścieg Nr 401



Kategorie ściegów

- Kat. 100 = Kwiaty
- Kat. 300 = Ściegi krzyżykowe
- Kat. 400 = Ściegi satynowe
- Kat. 600 = Ornamenty
- Kat. 700 = Ściegi ozdobne
- Kat. 900 = Ściegi noweczesne
- Kat. 1300 = Ściegi do quiltingu



## Doskonała formacja ściegu

- używać tej samej nici jako górnej i dolnej
- wzmonić materiał od spodu stabilizatorem
- stosować dodatkowo, rozpuszczalny w wodzie stabilizator jako wierzchnią warstwę na materiałach z włosem

# Przegląd ściegów do quiltingu

		Wiele z dostępnych ściegów można wykorzystać podczas wykonywania patchworku, quiltingu oraz aplikacji.				
1324	1325 1327 1328 1329 1349 1329 1349	<ul> <li>wcisnąć przycisk «Home»</li> <li>wybrać ikonę «Ściegi dekoracyjne», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»</li> <li>wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór</li> <li>Ekran pokazuje przegląd kategorii</li> <li>wybrać kategorię ściegi do quiltingu</li> <li>wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór</li> <li>wybrać wzór ściegu</li> </ul>				
1324	Program zabezpieczania quiltingu	1332	Ścieg piórkowy			
1325	Prosty ścieg do quiltingu *	1333	Wariacje ściegu piórkowego 1333-1338 * (częściowo)			
્ટ્સ્ટ્ટ્સી 1327	Ścieg Stippling	1339	Wariacje ściegów dekoracyjnych do quiltingu 1339-1342, 1344-1345 * (częściowo)			
1328	Ścieg imitujący ręczny	1 8/inch 3.2/cm 1347	Wariacje ściegów imitujacych ręczny * 1347-1348			
1329	Ścieg naszywający - Blanket	1352	Ścieg Blanket (podwójny)			
1330	Wzmocniony ścieg blanket	1353	Wzmocniony ścieg blanket (podwójny) *			
۲ ۲ 1331	Ścieg kryty (wąski)	1354	Ścieg satynowy			

## Ścieg imitujący ręczny



## Stopka podstawowa Nr 1

## Ściegi imitujące ręczny Nr 1328, 1347 \*, 1348 \*

Do materiałów, na których praca powinna wyglądać na «ręcznie wykonaną».

## Nić

- Górna nić = przezroczysta
- Dolna nić = 30/2 bawełna

## Szycie próbne

- dolna nić jest przeciągana przez wysokie górne naprężenie
- jeden ścieg jest widoczny (nić z bębenka)
- jeden ścieg jest niewidoczny (nić przezroczysta monofilament) = efekt ściegu ręcznego

## Naprężenie nici górnej

W zależności od materiału, zwiększyć naprężenie (6-9).

## Balans

Wyregulować balans, jeśli potrzeba.



## Idealne narożniki

- wcisnąć przycisk «Pozycjonowania igły góra/dół», wbić igłę w materiał, wcisnąć przycisk «Koniec wzoru/powtarzanie wzoru», obrócić materiał o kąt
- podczas obracania upewnić się, że materiał się nie przekrzywia
- Zrywanie nici przezroczystej

## szyć wolniej

- nieznacznie obniżyć naprężenie górnej nici

## Quilting z wolnej ręki





## Stopka do cerowania Nr 9 \*/\*\*

## Ścieg prosty Nr 1

## Quilting z wolnej ręki

Do wszelkich prac ze swobodnym przesuwaniem materiału.

## Przygotowanie

- spiąć szpilkami warstwę wierzchnią, wypełniacz i podszewkę lub wykonać fastrygę
- nałożyć stół powiększający pole szycia
- używać dźwigni Free Hand System
- opuścić ząbki transportu

## Trzymanie pracy

trzymać pracę dwiema rękami, jak w tamborku do haftu



Gumawe rękawice do quiltingu lub tamborek do quiltingu pomagają łatwiej prowadzić materiał.

## Wyszywanie wzoru

- prowadzić quilt od środka materiału na zewnątrz
- prowadzić materiał płynnymi ruchami, tworząc dowolne dekoracje

#### **Quilting - Stipple**

- technika ta pokrywa całą powierzchnię materiału quiltem
- linie ściegu są zaokrąglone i nigdy się nie przecinają



## Swobodny Quilting i cerowanie

Należy się kierować zasadami wyszywania z wolnej ręki.

## Zła jakość ściegu

- jeżeli nić przeciągana jest na prawą stronę materiału, zwolnić przesuwanie materiału
  - jeżeli wiązanie nici jest widoczne na lewej stronie materiału, przesuwać materiał szybciej

## Zrywanie nici przezroczystej

Zmniejszyć obroty silnika i/lub zmniejszyć naprężenie górnej nici.

#### Zrywanie nici

Prowadzić materiał ze stałą prędkością.

## Quilting z BSR \*



#### Funkcja BSR

Stopka BSR reaguje na szybkość przesuwania materiału i reguluje prędkość wyszywania do najwyższej możliwej. Zależność jest następująca: szybsze przesuwanie materiału, powoduje większą prędkość szycia. Jeżeli materiał jest przesuwany zbyt szybko, maszyna wyda komunikat dźwiękowy (beep), jeżeli Beeper jest aktywny (patrz strona **68**).

## UWAGA!

Gdy stopka BSR jest aktywna (świeci na czerwono), nie wolno dokonywać regulacji, jak: wymiana igły lub nawlekanie maszyny, ponieważ maszyna może się uruchomić powodując uszkodzenia materiału lub użytkownika! Stopka BSR jest automatycznie wygaszana po około 7 sekundach bez przesuwania materiału.

Proszę stosować się do wskazówej bezpieczeństwa! Aktywując funkcję BSR, maszyna może szyć ciągle, redukując prędkość przy zatrzymaniu (tryb 1, standard) lub rozpoczynając i kończąc szycie wraz z ruchem materiału (tryb 2).

## Funkcja BSR ściegiem prostym Nr 1

Stopka BSR, pozwala na swobodny quilting (pikowanie) za pomocą ściegu prostego i długości ściegu do 4 mm.

Ustawiona długość ściegu jest zachowywana, w określonym przedziale, zmieniającej się prędkości przesuwania materiału.

#### Funkcja BSR ściegiem zyg-zak Nr 2

Ścieg zyg-zak można stosować do malowania nicią. Długość ściegu **nie** zostanie zachowana, ale funkcja BSR usprawnia nakładanie ściegów.

## Są dwa różne tryby wyszywania BSR

- BSR 1 jest aktywny standardowo
- maszyna szyje bez zatrzymywania się, redukując prędkość szycia przy zatrzymaniu materiału. Aktywuje się po naciśnięciu na rozrusznik nożny lub przyciskiem «Start/Stop»
- prędkość szycia zależy od prędkości przesuwania materiału
- ponieważ maszyna pracuje ciągle, mocowanie ściegów nie wymaga stosowania dodatkowych przycisków
- wciskając przycisk «BSR» (patrz strona 29) tryb BSR 2 można aktywować
- maszyna zostanie uruchomiona po naciśnięciu na rozrusznik nożny lub przycisku «Start/Stop» i jednoczesnym przesunięciu materiału
- prędkość przesuwania materiału determinuje prędkość szycia maszyny
- aby zabezpieczyć ścieg, należy wcisnąc przycisk «Funkcja zabezpieczania»
- wciskając ponownie przycisk «BSR», tryb 1 jest ponownie aktywowany



Aby uzyskać płynny start (pierwsze ściegi) nacisnąć na rozrusznik nożny i przesunąć materiałem równocześnie. Dotyczy to również wyszywania ostrych krawędzi oraz ściegów prostych w owalnych formach.

Jeżeli funkcja BSR zostanie wyłączona i później ponownie włączona, ostatnio stosowany tryb BSR zostanie aktywowany.

Po przekroczeniu pewej prędkości, nie możemy zagwarantować regularnej długości ściegu.

Upewnić się, że czujnik na dole stopki BSR jest czysty (nie ma odbić palców itp.). Czyścić czujnik regularnie delikatną tkaniną.

## Przygotowanie

- opuścić ząbki transportu
- obniżyć docisk stopki, w zależności od grubości i rodzaju materiału
- założyć stół powiększający pole szycia
- używać Free Hand System

## Demontowanie stopki

- równocześnie wcisnąć oba przyciski
- wyjąć w dół stopkę z prowadnika

#### Montowanie stopki

wsunąć wybraną stopkę w prowadnik, aż «zaskoczy»



- zamocować stopkę BSR na maszynie
- podłączyć przewód stopki do gniazda



- ekran BSR jest wyświetlany automatycznie
- ścieg prosty jest aktywny
- try BSR 1 jest aktywny
- wybrać zyg-zak lub ścieg prosty za pomocą przycisków «Bezpośredniego Wyboru»
- ustawić długość ściegu
- fabrycznie długość ściegu wynosi 2 mm
- podczas wyszywania małych lub skomplikowanych form, zalecana długość ściegu wynosi 1-1.5 mm

## Funkcje w trybie BSR

## Pozycjonowanie igły w materiale (fabrycznie)

- strzałka pokazuje w dół na ekranie BSR
- maszyna zatrzymuje się z igłą wbitą w materiał, po zdjęciu nogi z rozrusznika nożnego lub wciśnięciu przycisku «Start/Stop»

#### Pozycjonowanie igły w górze

- wcisnąć przycisk «Pozycjonowanie igły»
- strzałka wskazuje w górę
- maszyna zatrzymuje się z igłą podniesioną, po zdjęciu nogi z rozrusznika nożnego lub wciśnięciu przycisku «Start/Stop»

## Podnoszenie lub opuszczanie igły

- wcisnąć przycisk «Pozycjonowanie igły»
- aby podnieść lub wbić igłę

## Zabezpieczanie ściegu przyciskiem «Start/Stop» (tylko tryb 1)

- umieścić materiał pod stopką
- opuścić stopkę
- wcisnąć dwa razy przycisk «Pozycjonowanie igły»
- dolna nić jest wyciągana do góry
- trzymać końce dolnej i górnej nici
- wcisnąć przycisk «Start/Stop»
- tryb BSR jest aktywny
- wykonać 5-6 ściegów zabezpieczających
- wcisnąć przycisk «Start/Stop»
- tryb BSR jest wyłączony
- odciąć końce nici
- wcisnąć przycisk «Start/Stop»
- tryb BSR jest aktywny
- kontynuować wyszywanie

## Funkcja zabezpiecznie (tylko tryb 2)

- wcisnąć przycisk «Funkcja zabezpieczeń»
- nacisnąć rozrusznik nożny lub przycisk «Start/Stop»

Po przesunięciu materiału, maszyna wykonuje kilka bardzo krótkich ściegów, następnie aktuwuje się wybrana długość ściegu a funkcja zabezpieczania jest wyłączana.

## Aktywacja/Deaktywacja Beepera (Sygnału akustycznego)

- wybrać tryb «Ustawienia»
- wybrać ikonę «BSR Beep», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać lewą ikonę
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- Beeper jest aktywny
- wybrać prawą ikonę
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- Beeper jest nieaktywny
- wcisnąć przycisk «Back»-powrót
- pojawia się menu główne
- wcisnąć przycisk «BSR»
- pojawia się okno BSR (tryb 1 lub 2)
- gdy Beeper jest aktywny, sygnał dźwiękowy pojawia się po przekroczeniu maksymalnej, zalecanej prędkości szycia
- po wyjściu z trybu BSR, ustawienie Beepera jest zachowywane (aktywny lub wyłączony)

### Aktywacja funkcji BSR Opcja 1:

Kontrola nad BSR za pomocą rozrusznika nożnego.

- podłączyć rozrusznik nożny
- opuścić stopkę
- nacisnąć na rozrusznik nożny
- tryb BSR jest uruchomiony
- czerwone światło pojawia się na dole stopki
- naciskać na rozrusznik nożny podczas szycia
- prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału \_
- zwolnic rozrusznik nożny
- tryb BSR jst zatrzymany

#### Opcja 2:

Kontrola nad BSR za pomocą przycisku «Start/Stop».

opuścić stopkę

- wcisnąć przycisk «Start/Stop»
- tryb BSR jest uruchomiony
- czerwone światło pojawia się na dole stopki
- prędkość maszyny jest regulowana do prędkości ruchu materiału
- wcisnąć przycisk «Start/Stop» ponownie
- tryb BSR jst zatrzymany

#### Deaktywacja BSR za pomocą przycisku «Start/Stop» Trvb 1

Jeżeli materiał nie jest przesuwany przez około 7 sekund, BSR jest wyłączany a czerwone światło na stopce gaśnie.

#### Tryb 2

Jeżeli szycie zostało zakończone, przez zatrzymanie materiału, jeden dodatkowy ścieg jest wykonywany w zależności od pozycji igły. Maszyna zatrzymuje się z igłą podniesioną, nawet jeśli strzałka na wyświetlaczu wskazuje w dół.



- prowadzić materiał obiema rękami, jak materiał w tamborku
- nierówne prowadzenie (gwałtowne przyspieszanie lub zwalnianie) może \_ spowodować wyszywnaie nieznacznie dłuższych lub krótszych ściegów
- stała prędkość przesuwania (bez gwałtownych zmian) pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty
- nie obracać materiału podczas szycia



Rękawice lub tamborek do quiltingu, ułatwią prowadzenia materiału.



- BSR ściegiem zyg-zak Nr 2
- ścieg zyg-zak można stosować do malowania nicią
- obiekty można wypełniać i w ten sposób można kreować obrazy

#### Deaktywacja funkcji BSR

- wyjąć z gniazda w maszynie przewód stopki BSR
- usunąć stopkę BSR



## Alfabety

А



あ

D

wcisnąć przycisk «Home»

- wybrać ikonę «Alfabety» w głownym menu, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wyświetlacz alfabetów oddaje do dyspozycji cztery kroje pisma:
- A Block
- B Block podwójny
- **C** Cyrillica
- D Hiragana
- wybrać alfabet, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- pojawia się wybrana czcionka



## Tryb łączenia/pamięć

## Programowanie: Ściegi użytkowe/Ściegi dekoracyjne/Alfabety

100 wzorów ściegu, liter lub cyfr można połaczyć i zapisać w pamięci maszyny. Pamięć jest długoterminowa. Zawartość jest utrzymywana do czasu usięcia przez użytkowanika. Zanik napięcia lub wyłaczenie maszyny nia ma wpływu na zawartość pamięci. Zmiany długości i szerokości ściegu lub pozycji igły można dokonywać w dowolnym momencie. Wzory ściegów, literu lub cyfry można usuwać i dodawać.

- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać ikonę «Tryb łączenia», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
   wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór



**A**(B)**S**(C)**B**(D)

- A Pole edycji
- B Alfabety

0 /100

- C Ściegi dekoracyjne
- **D** Ściegi użytkowe
- wybrać potrzebną kategorię i potrzebny ścieg
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór

Wzór ściegu można również wybrać za pomocą przycisków «Bezpośredniego wyboru».

# Zastosowanie przycisków «Nawigacyjnych» w kategoriach ściegów/ alfabetów

- wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków «Nawigacyjnych»
- szybkie przewijanie przez kategorie ściegów/alfabetów
- wcisnąć «prawy» przycisk na końcu linii
- pierwszy wzór z następnej linii jest wybierany
- wcisnąć «lewy» przycisk na początku linii
- ostatni wzór poprzedniej linii jest wybierany
- wcisnąć «prawy» przycisk na końcu kategorii alfabetów/ściegów
  - pierwszy ścieg w kategorii alfabetów/ściegów jest wybierany
- wcisnąć «lewy» przycisk na początku kategorii alfabetów/ściegów
- ostatni ścieg w kategorii alfabetów/ściegów jest wybierany
- wzór ściegu w ostatnim rzędzie jest aktywny
- wcisnąc przycisk «dół»
- ścieg/litera o tej samej pozycji w pierwszym rzędzie jest aktywny
- ścieg/litera w pierwszym rzędzie jest aktywna
- wcisnąć przycisk «góra»
- kursor przeskakuje na pole edycji


- wybrane ściegi/liery są wyświetlane w polu edycji 1
- kursor wskazuje gdzie wybrany ścieg/litera jest dodany
- na prawo od kursora ożna dodawać, na lewo od kursora można kasować
- numer 2 aktywnego ściegu jest wyświetlany
  - jeżeli kompletna kombinacja nie mieści się na ekranie, pojawią się strzałki z lewej i prawej strony kombinacji
  - przewijać przez kombinację, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych» «prawo/lewo»
- ilość zajętych pól pamięci jest pokazywana 3
- przełączanie pomiędzy polem edycji a polem kategorii uzyskujemy, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych» «góra/dół»

#### Tych ściegów i programów nie można programować:

- Program zabezpieczeń Nr 5
- Program cerowania Nr 22
- Fastrygowanie Nr 30
- Dziurki
- Naszywanie guzików Nr 60
- Oczka Nr 61, 62

#### Wyszywanie kombinacji

Tworzenie kombinacji.

- wcisnąć dwa razy przycisk «Back»
- pojawia się okno trybu łączenia
- wybrać symbol «Igły»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- Pojawia się okno wyszywania trybu łączenia
- wyszyć kombinację
- można przewijać przez kombinację, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wyświetlone ściegi można edytować (np. odbicia lustrzane itp.)







#### Przykład A

Ciągłe wyszywanie kombinacji ściegów.

- wybrać «Tryb łączenia», patrz sttrona 71
- wybrać Ściegi dekoracyjne
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać ścieg Nr 711 w kategorii 700
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wcisnąć przycisk «Back»
- wybrać ścieg Nr 407 w kategorii 400
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wcisnąć dwa razy przycisk «Back»
- wybrać tryb szycia
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wyszyć kombinację

#### Przykład B

Łączenie odbitych lustrzanie ściegów i ciągłe wyszywanie.

- wybrać «Tryb łączenia», patrz strona 71
- wybrać Ściegi dekoracyjne
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać wzór Nr 730 w kategorii 700
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać ponownie wzór Nr 730
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wcisnąć dwa razy przycisk «Back»
- wybrać tryb wyszywania
- wcisnać «OK», aby zatwierdzić wybór
- wybrać drugi wzór za pomocą przycisków «Nawigacyjnych» «dół»
- wcisnąć przycisk «Odbicie lustrzane»
- wcisnąć przycisk «Początek wzoru»
- wyszyć kombinacje

#### Kombinacje ściegów dekoracyjnych nićmi do haftu

- wzory ściegów wyglądają na bardziej pełne
- nawlec palec bębenka dla lepszych rezultatów

Kombinacja ściegów na dwóch warstwach materiału Górna warstwa materiału jest bardziej stabilna.

#### Kombinacja ściegów na pojedynczej warstwie materiału

- zawsze stosować stabilizator papierowy (przylepny lub mocowany klejem w spraju)
- usunąć stabilizator po szyciu

#### Przykład C

Programowanie liter/cyfr.

- wybrać ikonę «Tryb łączenia»
- wybrać alfabet i wpisać tekst
- wcisnąć przycisk «Back» dwa razy
- wybrać tryb szycia
- wcisnąć przycisk «Zabezpieczenia»
- maszyna wyszywa ściegi zabezpieczające na początku kombinacji
- wyszyć kombinację
- wcisnąć przycisk «Zabezpieczenia» podczas szycia
- maszyna wyszywa ściegi zabezpieczające na końcu kombinacji i zatrzymuje się
- odciąć nici łączące po zakończeniu szycia

# Poprawa kombinacji



100

T

1

N

# Kasowanie całej kombinacji

- wcisnąć przycisk «Home»
- wybrać ikonę «Tryb łączenia», za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- Okno trybu łączenia jest wyświetlane
- wybrać ikonę «kasowania»
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- cała kombinacja jest skasowana

#### Kasowanie pojedynczego ściegu/litery

- wcisnąć przycisk «Nawigacyjny» «góra», aż kursor znajdzie się w polu edycji
- umieścić kursor na prawo od symbolu, który ma być usunięty, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych» «prawo/lewo»
- wcisnąć przycisk «clr»
- wzór ściegu/litera na lewo od kursora jest usunięty



#### Dodawanie ściegów/liter

- wcisnąć przycisk «Nawigacyjny» «góra», aż kursor znajdzie się w polu edycji
- umieścić kursor na wybranej pozycji, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych» «prawo/lewo»
- Dodawanie ściegów/liter na początku kombinacji.
- umieścić kursor na «lewo» od pierwszego ścieg/litery, za pomocą przycisków «Nawigacyjnych»
- wcisnąć dwa razy przycisk «Nawigacyjnych» «dół»
- wybrać ścieg/literę z wybranej kategorii
- wcisnąć «OK», aby zatwierdzić wybór
- wzór ściegu/litera jest dodawana na prawo od kursora w polu edycji

#### Opuszczanie trybu łączenia/pamięci

- wcisnąć przycisk «Home»
- wyświetlane jest menu główne
- kombinacja jest zapisana

# Czyszczenie





# Uwaga!

Odłączyć wtyczkę zasilającą przed czyszczeniem lub oliwieniem! Nigdy nie stosować alkoholu, benzyny, spirytusu lub innych rozpuszczalników do czyszczenia maszyny!

#### Czyszczenie ekranu maszyny

Czyścić miękką, wilgotną ściereczką.

#### Okolice ząbków transportu

Wyczyścić maszynę po każdym użyciu - usunąć wszelkie resztki z okolic chwytacza i ząbków transportu.

- przestawić przełącznik zasilania na pozycję «0» (off)
- odłączyć przewód zasilający z gniazda
- usunąć stopkę i igłę
- otworzyć pokrywę chwytacza
- wcisnąć w dół w prawym, tylnym rogu, aż płytka odskoczy
- usunąć płytkę ściegową
- wyczyścić mechanizm pędzelkiem
- założyć płytkę ściegową

#### Czyszczenie chwytacza

- przestawić przełącznik zasilania na pozycję «0» (off)
- odłączyć przewód zasilający z gniazda
- wyjąć bębenek
- przesunąć blokadę chwytacza w lewo
- opuścić w dół dźwignię blokującą i czarny pierścień chwytacza
- wyjąć chwytacz



- wyczyścić gniazdo chwytacza ściereczką lub pędzelkiem nie używać niczego ostrego
- założyć chwytacz obracają kołem zamachowym, jeśli potrzeba, aż prowadnik chwytacza znajdzie się z lewej strony
- zamknąć pierścień chwytacza i zabezpieczyć go dźwignią blokada musi «wskoczyć»
- sprawdzić mechanizm, kręcąc kołem zamachowym
- włożyć bębenek



#### Oliwienie

- przestawić przełącznik zasilania na pozycję «0» (off)
- odłączyć przewód zasilający z gniazda
- wycisnąć 1 lub 2 krople oliwy wazelinowej na bieżnię chwytacza
- przestawić przełącznik zasilania na pozycję «I» (on)
- uruchomić maszynę na krótki czas (bez nici) lub na zbędnym fragmencie materiału
- zabezpieczy to materiał przed zabrudzeniem

# Rozwiązywanie problemów

#### W większości problemów, rozwiązania znajdują poniżej.

#### Sprawdzić czy:

- górna nić jest prawidłowo nawleczona
- igła jest poprawnie zamocowana
- rozmiar igły jest właściwy sprawdzić dobór igła/nitka na stronie 24
- ostrze igły nie jest zużyte lub uszkodzone
- maszyna jest czysta usunąć resztki materiałów i nici
- bieżnia chwytacza jest czysta, naoliwiona
- resztki nici nie znajdują się w naprężaczu lub pod sprężynką bębenka

Błędy	Powód	Naprawa
Nierówne formo- wanie się ściegów	<ul> <li>Nić górna jest naprężona za mocno/ luźno</li> </ul>	<ul> <li>zmniejszyć/zwiększyć naprężenie górnej nici</li> </ul>
hane elę colegen	<ul> <li>– Igła krzywa lub tepa</li> </ul>	używać nowych, zalecanych przez BERNINA igieł
	<ul> <li>– Niskiej jakości igła</li> </ul>	<ul> <li>używać nowych, zalecanych przez BERNINA igieł</li> </ul>
	<ul> <li>Niskiej jakości nić</li> </ul>	<ul> <li>używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)</li> </ul>
	<ul> <li>Zła kombinacja igła/nitka</li> </ul>	<ul> <li>dobrać odpowienią igłę do grubości nici</li> </ul>
	<ul> <li>Złe nawleczenie</li> </ul>	sprawdzić górną i dolną nitkę
Przepuszczenie	<ul> <li>Zły system igieł</li> </ul>	stosować system igieł 130/705H
ściegów	<ul> <li>Igła krzywa lub tępa</li> </ul>	używać nowych, zalecanych przez BERNINA igieł
-	<ul> <li>Niskiej jakości igła</li> </ul>	<ul> <li>używać nowych, zalecanych przez BERNINA igieł</li> </ul>
	<ul> <li>Igła źle założona</li> </ul>	<ul> <li>wsunąć igłę maksymalnie do góry</li> </ul>
	<ul> <li>Niewłaściwe ostrze igły</li> </ul>	<ul> <li>dobrać ostrze igły do tekstury materiału</li> </ul>
Brzydkie ściegi	<ul> <li>Pozostałości nici w górnym naprężaczu</li> </ul>	<ul> <li>złożyć kawałek lekkiego materiału i przesuwać złożoną częścią (nie surowymi brzegami) pomiędzy talerzykami</li> </ul>
		naprężacza, do przodu i do tyłu, aby usunąć ewentualne zabrudzenia
	<ul> <li>Złe nawleczenie</li> </ul>	sprawdzić górną i dolną nitkę
	<ul> <li>Resztki nici pod sprężynką bębenka</li> </ul>	<ul> <li>ostrożnie usunąć pozostałości nici zgromadzone pod sprężynką</li> </ul>
Nić jest przytrzy-	<ul> <li>Zrywanie górnej nici</li> </ul>	Jeśli nić zostanie zerwana a część nici zostanie w okolicach
mywana w okolicy		podciągacza, postępować następująco:
podciągacza		<ul> <li>przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)</li> </ul>
		<ul> <li>usunąć śrubę A z bocznej obudowy oświetlenia, za pomocą klucza Torx</li> </ul>
		przesunąć obudowę oświetlenia w lewo a następnie w górę,
		zdejmując ją
	A STATE OF THE STA	usunąć resztki nici
		<ul> <li>założyć obudowę i zakręcić śrubę</li> </ul>
Zrywanie górnej	<ul> <li>Górne naprężenie zbyt wysokie</li> </ul>	zmniejszyć naprężenie górnej nici
nici	<ul> <li>Złe nawleczenie</li> </ul>	sprawdzić górną nić
	<ul> <li>Nić złej jakości lub zbyt stara</li> </ul>	<ul> <li>używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)</li> </ul>
	<ul> <li>Uszkodzona płytka ściegowa lub chwytacz</li> </ul>	<ul> <li>dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA</li> </ul>

Błędy	Powód	Naprawa	
Zrywanie dolnej nici	<ul> <li>Za duże dolne naprężenie</li> <li>Uszkodzony otwór w płytce ściegowej</li> <li>Igła krzywa lub tępa</li> </ul>	<ul> <li>zwiększyć naprężenie górnej nici</li> <li>dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA</li> <li>użyć nowej igły</li> </ul>	
Łamanie igieł	<ul> <li>Igła źle założona</li> <li>Materiał był ciągnięty</li> <li>Materiał był popychany, gdy użyto grubego materiału</li> <li>Niskiej jakości nici, źle nawinięte lub z supełkami</li> </ul>	<ul> <li>dokręcić śrubę docisku igły</li> <li>nie ciągnąć materiału podczas szycia</li> <li>użyć stopki stosownej do grubego materiału (np. stopkę do jeansu Nr. 8) używać narzędzia kompensacji wysokości podczas szycia przez grube szwy</li> <li>używać wysokiej jakości nici (Isacord, Mettler, Gütermann itp.)</li> </ul>	
Maszyna do szycia	<ul> <li>Maszyna się nie włącza lub szyje wolno</li> </ul>	<ul> <li>wtyczka nieprawidłowo podłączona</li> <li>przełączyć wyłącznik zasilania na «0» (off)</li> <li>maszyna była przechowywana w zimnym pomieszczeniu</li> <li>dostarczyć maszynę do Dystrybutora BERNINA</li> </ul>	
Komunikat Assert in File	<ul> <li>Wewnętrzny błąd przeliczania</li> </ul>	<ul> <li>wyłączyć i włączyć maszynę ponownie</li> </ul>	

# Przegląd ściegów

# **BERNINA 530**

Ściegi użytkowe



# Dziurki



# Ściegi dekoracyjne Ściegi kwiatowe



# Ściegi krzyżykowe



Ściegi satynowe



#### Ornamenty



### Ściegi ozdobne





Nowe ściegi



Ściegi do quiltingu



### Alfabety Alfabet Block





Alfabet Block podwójny





**Alfabet Cyrillica** 





Hiragana





# **BERNINA 550 QE**

Ściegi użytkowe



# Dziurki



## Ściegi dekoracyjne Ściegi kwiatowe



# Ściegi krzyżykowe



### Ściegi satynowe





#### Ornamenty





## Ściegi dekoracyjne





Nowe ściegi



Ściegi do quiltingu



### Alfabet Alfabet Block





Alfabet Block podwójny





**Alfabet Cyrillica** 





Hiragana





# Index

# Α

<ul><li>Akcesoria</li><li>Standardowe</li><li>Stopka</li><li>Uchwyt stopki/stopka</li></ul>	7 8 8
Akcesoria opcjonalne Podłączanie	11
Akcesoria standardowe	7, 8
Alfabety	70, 80-81, 84-85
Automatyczna dziurka	56-58
Automatyczna dziurka dekoracyjna ■ Programowanie	58
Automatyczne dziurki owalna i z okrąz Programowanie	<b>żkiem</b> 57
Automatyczne dziurki standardowa i e Programowanie	<b>elastyczna</b> 56
В	
Balans ■ Dziurki ■ Ściegi praktyczne i dekoracyjne	55 36
Bębenek Mocowanie Palec bębenka Wyciąganie Wymiana	15 15 15 15
Beeper	32. 33, 68
Blokady szpulki	7
<b>Brzegi</b> ■ Przeszywanie	46
BSR Beeper Funkcje Przygotowanie Quilting Ściegiem prostym Nr 1 Ściegiem zyg-zak Nr 2 Tryby Uruchamianie Wyłączanie Wyświetlacz	66-69 68 67 69 66 66 66 66 69 69 69
<ul><li>Zakładanie stopki</li><li>Zdejmowanie/zakładanie stopki</li></ul>	67 67

clr - przycisk	11, 29	
Czasowo zmienione ściegi Czasowo	39	
<ul> <li>Długoterminowo</li> </ul>	39	
Czyszczenie		
Chwytacz	75	
Ekran i maszyna	75	
Oliwienie	75	
<ul> <li>Ząbki transportu</li> </ul>	75	
D		

<ul><li>Docisk stopki</li><li>Zwiększanie/zmniejszanie</li></ul>	21
Docisk stopki-pokrętło regulacji	21
Dziurka elastyczna	56
Dziurka ozdobna	58
Dziurka standardowa	56
Dziurka z okrążkiem	51, 57
<ul> <li>Dziurki</li> <li>Automat do dziurek Nr 3A</li> <li>Automatyczne</li> <li>Balans</li> <li>Blaszki kompensujące</li> <li>Dziurka dekoracyjna</li> <li>Dziurka dekoracyjna</li> <li>Dziurka elastyczna</li> <li>Dziurka owalna</li> <li>Dziurka standardowa</li> <li>Dziurka standardowa</li> <li>Dziurka z okrążkiem</li> <li>Dziurki manualne</li> <li>Naprężenie nici</li> <li>Narzędzie kompensacji wysokości</li> <li>Powtarzanie</li> <li>Przegląd</li> <li>Rozcinanie</li> <li>Stabilizator</li> <li>Standardowa, wąska dziurka</li> <li>Szycie próbne</li> <li>W 4 cyklach</li> <li>W 5 cyklach</li> <li>W pamięci długoterminowej</li> <li>Zastosowanie kordonka</li> <li>Zaznaczanie</li> <li>Zmiana długości ściegu</li> <li>Zmiana szerokości brzegów</li> </ul>	$\begin{array}{c} \textbf{51-59}\\ 8, 56\\ 56-58\\ 55\\ 52\\ 51\\ 51\\ 51\\ 51\\ 51\\ 51\\ 59\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 56, 57\\ 56-58\\ 51, 78, 82\\ 54\\ 53\\ 51\\ 52\\ 59\\ 59\\ 59\\ 59\\ 59\\ 59\\ 59\\ 59\\ 51\\ 54\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52\\ 52$
Dźwignia podnoszenia stopki	11

- С
- Cerowanie

Automatyczne

Manualne

# E\_\_\_\_\_

#### Ekran

Alfabety	70
BSR	67
Czyszczenie	75
Dziurki	51
Menu główne	31
Przegląd	30
Ściegi dekoracyjne	62
Ściegi użytkowe	31
Tryb łączenia	71

F		
Fastrygowanie	48	
FHS	13	
<ul> <li>Free Hand System</li> <li>Mocowanie</li> <li>Podłączanie</li> <li>Podnoszenie/opuszczanie stopki</li> </ul>	13 13 13	
Funkcja naszywania guzików	51, 60	
Funkcja odbicia lustrzanego 29		
Funkcje Długość ściegu Kategoria ściegu Pozycja igły Przyciski bezpośredniego wyboru Szerokość ściegu Wybór ściegu G	27 27 26, 38 27 26, 38	
Główny wyłącznik zasilania 11		
Górna nić Naprężenia nici Nawlekanie	20 16	

Igła	
<ul> <li>Kombinacja igła-nitka</li> </ul>	24
Mocowanie/wyjmowanie	16
Nawlekanie	17, 18
Podnoszenie/opuszczanie	29
Podpowiedzi	24
<ul> <li>Podwójne i potrójne igły</li> </ul>	25
Pozycjonowanie	27
Przegląd	25
Uchwyt	11
<ul> <li>Ważne informacje na temat nici i igieł</li> </ul>	23
<ul> <li>Wymiana</li> </ul>	16
Zatrzymywanie	29
lgła, nić, materiał	23
lgła, nici i materiał	23
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Jasność i kontrast	32

# κ\_\_\_\_\_

Koło zamachowe	11
Kombinacja igła-nitka	24
Kompensacja wysokości na nierównych warstwach	50
Koniec/powtarzanie wzoru	28
Kontrast i jasność	32
Kreatywny konsultant Przegląd Rodzaje materiałów Techniki szycia Zalecenia	35 35 35 35 35

Łączenie	
Dodawanie ściegu	74
Kasowanie całej kombinacji	74
<ul> <li>Kasowanie pojedynczego ściegu</li> </ul>	74
Poprawianie	74
Przykłady	73
Szycie	72

# Μ\_\_\_\_\_

Manualne dziurki	59
Maszyna do szycia	
Czyszczenie	75
Oliwienie	75
Przegląd	10, 11
Przyciski funkcji	26-29
Rozwiązywanie problemów	76
Materiał kompensujący	50
Materiał, igła i nić	23
Materiały	35
Menu główne	31
Mocowanie	
Bębenek	15
Free Hand System	13
Igła	16
Płytka ściegowa	19
<ul> <li>Szpulka nici dolnej</li> </ul>	15
N	

Naprężacz nici do szpulowania		11, 14
Na	prężenia nici	
	Dziurki	52
	Górna nić	20
	Pokrętło regulujące	20
	Ustawienie fabryczne	20
	Wzór ściegu	20

Narzędzie kompensacji wysokości	7, 50, 52
Naszywanie guzików	60
Nawlekacz	18
Nawlekacz nici	18
Nawlekanie Górna nić Igła Igła podwójna/potrójna Nić dolna	16 18 17 15
Nawlekanie podwójnej igły	17
Nawlekanie potrójnej igły	17
Nić Kombinacja Igła - Nić Ważne informacje na temat nici i igieł	24 23
	23
<ul> <li>Nawijanie szpulki</li> <li>Nawlekanie</li> <li>Obcinanie</li> <li>Szpulowanie nici podczas szycia</li> <li>Wkładanie szpulki</li> <li>Wymiana bębenka</li> </ul>	14 15 11, 14, 15 14 15 15
Nić poliestrowa	23
•	
Nici wiskozowe	23
Nici wiskozowe O	23 18 14 15
Nici wiskozowe O Obcinacz nici Na obudowie oświetlenia Na szpulowniku Nić dolna Obcinacz przy chwytaczu	23 18 14 15 15
Nici wiskozowe O Obcinacz nici Na obudowie oświetlenia Na szpulowniku Nić dolna Obcinacz przy chwytaczu Objaśnienia	23 18 14 15 15 6
Nici wiskozowe O O Obcinacz nici Na obudowie oświetlenia Na szpulowniku Nić dolna Obcinacz przy chwytaczu Objaśnienia Obrzucanie Brzegi Ścieg do jersey'u Ścieg kryty Widoczne	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47
Nici wiskozowe O O Obcinacz nici Na obudowie oświetlenia Na szpulowniku Nić dolna Obcinacz przy chwytaczu Objaśnienia Obrzucanie Brzegi Ścieg do jersey'u Ścieg kryty Widoczne Obszywanie krawędzi	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47 47 46
<ul> <li>Nici wiskozowe</li> <li>O</li></ul>	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47 47 46 11
Nici wiskozowe O	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47 46 11 3
<ul> <li>Nici wiskozowe</li> <li>O</li> <li>Obcinacz nici</li> <li>Na obudowie oświetlenia</li> <li>Na szpulowniku</li> <li>Nić dolna</li> <li>Obcinacz przy chwytaczu</li> <li>Objaśnienia</li> <li>Obrzucanie</li> <li>Brzegi</li> <li>Ścieg do jersey'u</li> <li>Ścieg kryty</li> <li>Widoczne</li> <li>Obszywanie krawędzi</li> <li>Obudowa</li> <li>Podciągacz</li> <li>Ochrona środowiska</li> <li>Oczko</li> <li>Ściegiem prostym</li> <li>Wąskim ściegiem zyg-zak</li> </ul>	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47 46 11 3 51, 61 51, 61
<ul> <li>Nici wiskozowe</li> <li>O</li> <li>Obcinacz nici</li> <li>Na obudowie oświetlenia</li> <li>Na szpulowniku</li> <li>Nić dolna</li> <li>Obcinacz przy chwytaczu</li> <li>Objaśnienia</li> <li>Obrzucanie</li> <li>Brzegi</li> <li>Ścieg do jersey'u</li> <li>Ścieg kryty</li> <li>Widoczne</li> <li>Obszywanie krawędzi</li> <li>Obudowa</li> <li>Podciągacz</li> <li>Ochrona środowiska</li> <li>Oczko</li> <li>Ściegiem prostym</li> <li>Wąskim ściegiem zyg-zak</li> <li>Odbicie lustrzane</li> </ul>	23 18 14 15 15 6 46 47 47 47 47 46 11 3 51, 61 51, 61 51, 61 29

Oliwienie	33, 34, 75
Osłona chwytacza	11
Osłona podciągacza	11
Owalana dziurka	51, 57
Owerlokowanie Scieg owerlokowy zamknięty Sciegi P	45 37

### Pamięć

<ul> <li>Alfabety</li> </ul>	71		
Dodawanie	74		
Kasowanie	74		
<ul> <li>Otwieranie</li> </ul>	71		
<ul> <li>Pamięć czasowo zmienionych ściegów</li> </ul>	39		
Poprawa	74		
Programowanie	71-72		
<ul> <li>Programowanie alfabetów</li> </ul>	71		
<ul> <li>Programowanie ściegów użytkowych i</li> </ul>			
dekoracyjnych	71		
Przykłady	73		
Wychodzenie	/4		
Wyświetlacz	/2		
Wzor sciegu	/1		
Zastosowanie	/1		
Domice dugotorminowa			
	58		
	50		
Pionowy trzpień nici	11, 13		
	,		
Płytka ściegowa			
Czyszczenie	75		
Mocowanie	19		
<ul> <li>Oznaczenia</li> </ul>	19		
Zdejmowanie	19		
Początek wzoru	29		
Padlaazania			
FoundCarlie	11 12		
<ul> <li>Przewód zasilający</li> </ul>	11, 13		
<ul> <li>Rozrusznik nożny</li> </ul>	11 12		
Specialne akcesoria	11		
Podładka pod szpulkę	7		
Pojemnik na akcesoria	9		
<ul> <li>Możliwe rozmieszczenie</li> </ul>	9		
Poloozonio dla temberka de estewania 11			
Połączenie z komputerem	11		
Poprawianie			
<ul> <li>Praktyczne/dekoracyjne ściegi</li> </ul>	36		
<ul> <li>Warstwy materiału</li> </ul>	50		
<ul> <li>Wysokość szwu</li> </ul>	50		
Denie mais é misi	44 44 40 4-		
Poziomy trzpien nici	11, 14, 16, 17		

Prędkość			
Kontrola	28		
	12		
Prędkość szycia	12, 28		
Program ustawień	32-33		
Beeper dla BSR	33		
<ul> <li>Jasność i kontrast</li> </ul>	32		
<ul> <li>Oliwienie maszyny</li> </ul>	33		
Przegląd ekranu	32		
<ul> <li>Versja oprogramowania</li> </ul>	33		
Program zabezpieczeń	48		
<ul><li>Prowadnik krawędziowy</li><li>Jako prowadnik</li></ul>	46		
Prowadnik nici z tyłu	11, 16		
Prowadzenie materiału			
<ul> <li>Ząbki transportu</li> </ul>	22		
Przecinak krawiecki	7, 54		
Przegląd			
<ul> <li>Alfabety</li> </ul>	70, 80-81, 84-85		
Dziurki	51, 78, 82		
Ekran	30		
<ul> <li>Kreatywny konsultant</li> </ul>	25		
<ul> <li>Maszvna do szvcia</li> </ul>	10, 11		
Program ustawień	32		
<ul> <li>Przyciski funkcji</li> </ul>	26-29		
<ul> <li>Sciegi dekoracyjne</li> </ul>	62, 78-79, 82-83		
Sciegi do quiltingu	63, 80, 84		
Sciegi uzytkowe	37, 78, 82		
<ul> <li>wzory sciegow</li> </ul>	78-85		
<ul> <li>Przegląd detali</li> <li>Maszyna do szycia</li> </ul>	12-25		
Przewód			
<ul> <li>Podłączanie</li> </ul>	12		
<ul> <li>Rozwijanie/zwijanie</li> </ul>	12		
Przewód zasilający Podłaczanie	11		
Przewodnik	34		
	70		
Przycisk Back	28		
Przycisk Start/Stop	28		
Przycisk zabezpieczania ściegu	29		
Przyciski bezpośredniego wyboru	26, 38		
Przyciski funkcji			
Back	28		
<ul> <li>Balans</li> <li>BSB</li> </ul>	29 29		
	<u>_</u> J		

clr

<ul> <li>Funkcja zabezpieczenia</li> <li>Home</li> <li>Koniec wzoru/powtarzanie wzoru</li> <li>Nawigacja</li> <li>Odbicie lustrzane prawo/lewo</li> <li>OK</li> <li>Początek wzoru</li> <li>Regulacja prędkości pracy</li> <li>Start/stop</li> <li>Szycie wstecz</li> <li>Wybór ściegu</li> <li>Zatrzymanie igły</li> </ul>	29 28 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29
Przyciski nawigacyjne	29
<ul><li>Przygotowanie</li><li>Maszyna do szycia</li></ul>	12-25
<ul> <li>Przykłady zastosowań</li> <li>Ściegi użytkowe</li> </ul>	40-49
L. L	

Quilting			
<ul> <li>Quilting z wolnej ręki</li> </ul>	65		
<ul> <li>Ścieg imitujący ręczny</li> </ul>	64		
<ul> <li>Zaawansowany Quilting</li> </ul>	65		
Ze stopką BSR	66-69		
Quilting Stipple 65			
Quilting z wolnej ręki 65			

## R

Rączka do przenoszenia 11		
Regulacja szerokości ściegu	27	
<ul> <li>Rozrusznik nożny</li> <li>Podłączanie</li> <li>Podłączanie</li> <li>Regulacja prędkości szycia</li> <li>Rozwijanie przewodu</li> </ul>	12 11, 12 12 12	
Rozwiązywanie problemów 76-77		

# S\_\_\_\_\_

Ścieg do jersey'u	37
Ścieg kryty	47
Ścieg owerlokowy	37
Ścieg owerlokowy, elastyczny	37
Ścieg podwójny owerlokowy	45
Ścieg potrójny prosty	40
Ścieg potrójny zyg-zak	41
Ścieg prosty	37, 40
Ścieg ręczny	63, 64

29

Śc	ieg satynowy	30, 4	44
Śc	iegi dekoracyjne		
	Przegląd	62, 78-80, 82-8	83
	Wybieranie	(	62
	Zastosowanie	(	62
Śc	ieai do auiltinau		
	Przegląd	63, 80, 8	84
Śr	siegi użytkowe	37-1	50
	Cerowanie manualne/automatyczne	43 4	44
2	Fastrygowanie	37	48
2	Otwarty szew	07,-	40 40
-	Płaski szew łaczacy	4	49
	Plaster miodu	(	37
	Potróiny ścieg prosty	37. 4	40
	Potróiny ścieg zvg-zak	37. 4	41
	Program cerowania	37, 4	44
	Program zabezpieczeń	37, 4	48
	Przegląd	37, 78, 8	82
	Ścieg do jersey'u	37, 4	45
	Ścieg do lajkry	:	37
	Ścieg elastyczny	:	37
	Ścieg kryty		37
	Ścieg kryty	4	47
	Scieg marszczący		37
	Scieg owerlokowy		37
	Scieg owerlokowy do dzianin		37
	Scieg owerlokowy, elastyczny	07	37
	Scieg podwojny owerlokowy	37, 4	45 40
2	Scieg prosty	37,4	40 4 4
2	Scieg salynowy	30, 4	44 27
З.	Ścieg upiworcalny		ונ 72
2	Ścieg zva-zak	37	57 11
2	Tróiskok	07,-	37
-	Wybieranie	26.3	31
	Wybór ściegu	26, 27, 3	38
	Wzmocniony ścieg owerlokowy	, ,	37
	Zabezpieczanie brzegów	4	46
	Zamki	4	42
	Zyg-zak	37, 4	44
Sł	ownik		6
01	ownik.		Ŭ
St	abilizator	Į	53
St	ół powiększający pole szycia		
	Zakładanie/zdejmowanie		12
~			
St	opka Akaoonia atandardawa		0
2			0
2	Docisk	,	0 10
į.	Podnoszenie/opuszczanie	-	⊆ ! 11
ī	Przeglad		ั่ง
	Wymiana		19
		:	30
	Zakładanie/zdejmowanie		19
	Zatrzaskowe		8
St	onki zatrzaskowe		R
	Wymiana		18
	,		
Sι	Ibmenu	:	31

_			
Syı	mbol czyszczenia	30	
Syı	mbol serwisu	30	
Sys	stem igieł	24	
Sys	stem stopek	8	
Sze	ew łączący	49	
Sze	ew płaski łączący	49	
Szy	/cie		
	Akcesoria	7	
	Alfabety	70	
	Dziurki	56-59	
	Kombinacje	72	
	Narożniki	50	
	Naszywanie guzików	60	
	Oczko	61	
	Przyciski funkcji	26-29	
	Scieg kryty	47	
	Szycie wstecz	11, 28	
	Techniki szycia	35	
	Zamki	42	
Szy	/cie narożników	50	
Sz۱	/cie wierzchnie		
	Brzegi	46	
	Wąskie/szerokie	46	
C-1	voio wetooz		
523	Ciaglo	00	
Ξ.	Crasowo	20	
۰.	02430WE	20	
Τ_			
Tró	jskok	37	
Try	b łaczenia	71-74	
•••	Programowanie ściegów użytkowych/	11-14	
Ξ.	dekoracvinych	71-72	
	Używanie przycisków «Nawigacyjnych»	71	
Ξ.	Zawartość	71	
	Zawanooo	,,	
Tyl	ny prowadnik nici	11, 16	
U			
110	wat czpulki		
	Diopowy	11 10	
2.	Poziomy	11 14 16 17	
•	i oziolity	11, 14, 10, 17	
Het	awienia		
- 03	Balans	26	
1	Dacisk stonki	00 01	
	Napreženje nici	∠ I 20	
1		20	
Ilstawiania fabruczne			
55	Docisk stonki	91	
1	Nanrażonie	21 20	
1	Ilstawienia szvoja	<u>∠</u> ∪	
-	Ostamonia Szycia	00	

Ustawienia systemowe			
	Balans	36	
	Kratywny konsulltant	35	
	Program ustawień	32-33	
	Przewodnik	34	

# ۱۸/

VV	
Wersja oprogramowania	33
Widok z przodu ■ Maszyna do szycia	10
Wkładanie szpulki	15
Wskazówki ■ Materiał/nić/rozmiar igły	24
Wybieranie ■ Wzór ściegu	26, 38
Wybór kategorii ściegów	27
<ul> <li>Wybór ściegu</li> <li>Menu wyboru</li> <li>Numer ściegu</li> <li>Przyciski bezpośredniego wyboru</li> </ul>	27, 38 26, 38 26, 38
Wymiana Bębenek Igła Płytka ściegowa Stopka Stopka zatrzaskowa	15 16 19 19 18
Wzmacnianie ■ Docisk stopki	21
Wzmacniony ścieg owerlokowy	37
<ul> <li>Wzór ściegu</li> <li>Pamięć czasowo zmienionych ściegów</li> <li>Przegląd</li> <li>Wybieranie</li> <li>Z</li> </ul>	39 78-85 26, 38

### Ząbki transportu

-7			
	Gotowe do szycia	22	
	Opuszczanie	22	
	Pozvcionowanie	22	
•	Prowadzenie materiału	22	
	Symbol	30	
Zakładanie			
	Free Hand System	13	
	Płytka ściegowa	19	
	Prowadnik szwu	12	
	Stół powiększający pole szycia	12	
	Stopka	19	
	Stopka zatrzaskowa	18	
Zamki			
	Szvcie	42	
	Wszywanie obu krawędzi	42	

<ul> <li>Automat do dziurek Nr 3A</li> <li>Stopka do dziurek Nr 3</li> <li>Stopka do dziurek Nr 3</li> <li>Zabezpieczenie</li> </ul>	54 54 54 54
Zawartość	5
<ul> <li>Zdejmowanie</li> <li>Bębenek</li> <li>Igła</li> <li>Płytka ściegowa</li> <li>Stół powiększający pole szycia</li> <li>Stopka</li> </ul>	15 16 19 12 18, 19
ZmianaBalansDługość ścieguDocisk stopkiNaprężenie niciPozycja igłyPozycja igłySzerokość ściegu	36 27 21 20 27 27 27
Zmiana długości ściegu	
Zmiana pozycji igły	27
<ul> <li>Zmiana ściegów</li> <li>Długość</li> <li>Szerokość</li> <li>Użytkowe/Dekoracyjne ściegi</li> </ul>	27 27 39
Zyg-zak	44

Zastosowanie kordonku



**Tekst** Herbert Stolz/Susanne Ribi

Grafika

Zdjęcia Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Ustawienia tekstu

Copyright 2011 BERNINA International AG, CH-Steckborn

In partnership with

Hettler AMANN GROUP



Same and

ANR PO

