

Dragi kupec šivalnega stroja Bernina,

čestitamo! Odločili ste se za šivalni stroji znamke BERNINA, ki je zanesljiva izbira in vas bo razveseljeval še dolga leta. V našem podjetju si več kot 100 let prizadevamo za zadovoljstvo naših strank. S ponosom vam predstavljam švicarsko natančnost, visoko kakovost, napredno šivalno tehnologijo in vsestransko pomoč uporabnikom.

Serija 5 šivalnih strojev BERNINA ponuja tri najsodobnejše modele, pri katerih smo upoštevali visoke zahteve v zvezi s tehnološko dovršenostjo in se posvetili tudi obliki. Nenazadnje naše izdelke ponujamo ustvarjalnim ljudem, ki pričakujejo izpolnjevanje najvišjih standardov na področju kakovosti in cenijo oblikovalske presežke.

Uživajte ob ustvarjalnem šivanju s šivalnim strojem BERNINA in spoznajte široko paleto šivalnega pribora. Prepustite se domišljiji in se lotite novih šivalnih podvigov. Obiščite nas tudi na naši spletni strani www.bernina.com.

Ne pozabite tudi na našo strokovno usposobljeno prodajno in servisno službo za pomoč uporabnikom BERNINA.

Ob uporabi novega šivalnega stroja BERNINA vam želim obilo zadovoljstva in številne ustvarjalne urice.

H.P. Jumil.

H.P. Ueltschi Lastnik BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com



VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNE INFORMACIJE

Med uporabo električne naprave vedno upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe:

Pred uporabo šivalnega računalnika preberite vsa priložena navodila.

Ko šivalnega računalnika ne uporabljate, ga izključite iz električnega omrežja tako, da izvlečete vtič iz električne vtičnice.

▲ NEVARNOST!

Kako preprečimo nevarnost električnega udara:

- 1. Ko je šivalni računalnik priključen na električno omrežje, ga nikoli ne puščajte brez nadzora.
- 2. Po uporabi in pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz električnega omrežja.
- **3.** Svetilka LED nikoli ne glejte naravnost v svetilko. Izdelek LED spada v razred 1M.

⚠ OPOZORILO!

Kako zmanjšamo nevarnost opeklin, požara, električnega udara ali poškodbe uporabnika:

- Šivalni računalnik smete uporabljati samo za namene, ki so opisani v teh navodilih. Uporabljajte samo šivalne pripomočke in pribor, ki jih priporoča proizvajalec.
- 2. Šivalni stroj ni igrača. Če ga uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi psihofizičnimi sposobnostmi ali pa so tovrstne osebe prisotne ob njegovi uporabi, je potreben nadzor odrasle osebe. Šivalnega stroja ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi psihofizičnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če uporabo nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzirati, da se s šivalnim strojem ne bi igrali.

- Šivalnega računalnika nikoli ne uporabljajte v naslednjih primerih:
 - če sta priključni kabel ali vtič poškodovana
 - če njegovo delovanje ni pravilno
 - če vam je padel na tla ali je poškodovan
 če je padel v vodo
 - če je padel v vodo
 Če menite, da šivalni računalnik potrebuje pregled ali popravilo, ga odnesite na najbližji pooblaščeni servis BERNINA.
- Šivalnega računalnika ne uporabljajte, če so odprtine za kroženje zraka zamašene. Pazite, da se v prezračevalnih odprtinah ne nabira prah ter ostanki sukanca in/ali blaga.
- 5. S prsti se ne dotikajte delov stroja, ki se premikajo. Posebna previdnost je potrebna v območju okrog šivalne igle.
- 6. V odprtine na šivalnem računalniku nikoli ne vstavljajte predmetov.
- **7.** Šivalnega računalnika ne uporabljajte na prostem.
- Šivalnega računalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer je povečana koncentracija vnetljivih snovi ali čisti kisik.
- **9.** Med šivanjem nikoli ne potiskajte ali vlecite blaga, saj se lahko igla zvije ali zlomi.
- 10. Ne uporabljajte zvitih šivalnih igel.
- **11.** Vedno uporabljajte originalno vbodno ploščo BERNINA. Ob uporabi neustrezne vbodne plošče se lahko igla zlomi.
- **12.** Štroj izključite tako, da nastavite glavno stikalo na «0» (izklop), nato pa izvlečete vtič iz električne vtičnice. Pri izklopu iz električnega omrežja nikoli ne vlecite za kabel, temveč primite za vtič.
- **13.** Ko vdevate nit, menjavate iglo ali šivalno nogico in podobno, glavno stikalo vedno nastavite na «0» (izklop).
- Pred čiščenjem ali drugimi vzdrževalnimi deli, ki so opisana v teh navodilih, priključni kabel vedno izvlecite iz električnega omrežja.
- 15. Šivalni računalnik je dvojno izolirana naprava. Vedno uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Upoštevajte navodila za popravilo dvojno izoliranih naprav.

POPRAVILO DVOJNO IZOLIRANIH NAPRAV

Dvojno izolirane naprave nimajo ozemljitve. Nadomeščata jo dva sistema izolacije. Dvojno izolirane naprave ne vključujejo ozemljitvenih delov. Dodajanje ozemljitvenih delov ni dovoljeno. Popravilo takšnih naprav zahteva posebno pazljivost in poznavanje tovrstnih sistemov, zato ga lahko izvajajo le strokovno usposobljene osebe. Za dvojno izolirane naprave uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Dvojno izolirana naprava ima oznako 🛄,	ki
pomeni dvojno izolacijo.	

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Za škodo, ki nastane zaradi napravilne uporabe šivalnega računalnika, ne odgovarjamo.

Šivalni računalnik je namenjen zgolj za uporabo v gospodinjstvih.

Šivalni računalnik ustreza evropskemu standardu 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti.

TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE



Prosimo najdite zadnjo verzijo navodil za uporabo za vaš stroj na www.bernina.com

Skrb za okolje



BERNINA je zavezana k skrbi za okolje. Z nenehnim izboljševanjem oblike naših izdelkov in proizvodne tehnologije si prizadevamo, da bi zmanjšali vpliv naših izdelkov na okolje.

Če šivalnega računalnika ne boste več uporabljali, ga odvrzite na okolju prijazen način in v skladu z zakonskimi določili, ki veljajo v vaši državi. Izdelka ne odvrzite v zabojnike za običajne gospodinjske odpadke. Za več informacij o odlaganju tovrstnih naprav se obrnite na prodajalca izdelkov BERNINA.

(
m	
	-

Če šivalni stroj hranite v hladnem prostoru, ga morate pred uporabo za eno uro postaviti v toplejši prostor.

Beležka

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Pribor			7
 Priprava Pregled šivalnega računalnika Priprava na šivanje 	10 12		10
 Funkcije Funkcijski gumbi šivalnega računalnika Pregled zaslona Program nastavitev 	a 26 30 32	 Priročnik 34 Ustvarjalni svetovalec 35 Izravnava 36 	26
Šivalni šivi Uporabni šivi Gumbnice Dekorativni šivi Prešivni šivi	37 51 62 63	BSR66Črke abecede70Kombinirani način71	37
Čiščenje			75
Odpravljanje težav			76
Vzorec šiva			78
Kazalo			86



Ni na voljo v standardni različici BERNINA 530
 Ni na voljo v standardni različici BERNINA 550 QE

Slovarček

Izravnava Robki	Popravljanje napak v formaciji šiva zaradi blaga. Nabrani robki na blagu
BSR	Regulator šiva BERNINA. Prešivanje z enakomerno dolgimi šivi ob določeni hitrosti.
clr	Brisanje nastavitev ali podatkov.
Zajemalec	«Zajame» zgornjo nit in z njo naredi zanko okrog spodnje niti. Tako nastane šiv.
LMS	Sistem za merjenje dolžine gumbnic.
Spomin	Dolgoročno shranjevanje podatkov.
Satenasti šiv	Gosti cik-cak šiv.
Zapora	Zapora na začetku in koncu izdelave gumbnice.

Vse pravice pridržane

Zaradi tehničnih razlogov in izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico, da funkcije, dele in pribor šivalnega računalnika kadarkoli nenapovedano spremenimo in prilagodimo. Pribor se lahko med posameznimi državami razlikuje.

Standardni pribor



- Torba za nošenje _
- _
- Škatla s priborom Nožni regulator hitrosti
- _ Priključni električni kabel
- Drsna delovna mizica _
- Vodilo šiva _
- _ Ročica za dvig šivalne nogice





- A 5 vretenc (eno je vstavljeno v čolniček)
- B Komplet igel
- C Vodilo šiva, desno
- D Ploščice za prilagajanje višineE Nožek za paranje
- İzvijač, rdeč F
- G Kotni ključ Torx
- H Ščetka za čiščenje
- Oljenka L
- 2 penasti podložki J
- K 3 odvijalniki sukanca

Natakljive šivalne nogice (BERNINA 530/550 QE)



Standardne šivalne nogice (BERNINA 550 QE)











1

2 3

4

5

6

7

8

9









- Št. 2 Nogica za overlock **
- Št. 3A Nogica za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom
- Št. 4 Nogica za zadrge
- Št. 5 Nogica za nevidni šiv
- Št. 20 Odprta vezilna nogica
- Št. 37 Nogica za krpanje
- Št. 42 Nogica BSR
- Št. 50 Zgornji transporter











Več informacij o priboru lahko najdete na spletni strani www.bernina.com

Sistem šivalnih nogic se lahko med posameznimi državami razlikuje (standardne ali natakljive šivalne nogice).

Škatla s priborom



Vstavljanje pribora v škatlo

 na spodnji zadnji strani škatle odprite nogici na stran in ven dokler ne zaskočita, tako bo škatla samostoječa





Spravljanje pribora

Škatla je opremljena standardno z enim malim **A** in enim večjim **B** predalom kot tudi predelom za shranjevanje vretenc **C** ter šivalnih nogic **D**.

- za odstranitev vretenca rahlo pritisnite na spodnji del predelnika E
- avtomat za gumbnice 3A lahko pospravite v predel F levo
- igle lahko spravite v poseben predel G

Vse pravice pridržane

Zaradi tehničnih razlogov in izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico, da funkcije, dele in pribor šivalnega računalnika kadarkoli nenapovedano spremenimo in prilagodimo. Pribor se lahko med posameznimi državami razlikuje.

Sprednja stran



Podrobni pogled







- 1 Pokrov zajemalca
- 2 Vbodna plošča
- 3 Podlaga za pritrditev posebnih pripomočkov
- 4 Šivalna svetilka LED
- 5 Gumb za hitro vzvratno šivanje
- 6 Gumb za konec/ponovitev vzorca
- 7 Gumb za vklop/izklop šivanja
- 8 Ščitnik potegala niti
- 9 Potegalo niti
- 10 Prednapetost navijalnika vretenca
- 11 Gumbi za navigacijo levo/desno/dol/gor
- 12 Gumb za potrditev «OK»
- 13 Gumb «Domov»
- 14 Gumb «Nazaj»
- 15 Zaslon
- 16 Drsni regulator hitrosti
- 17 Gumb za ustavitev igle spodaj/zgoraj
- 18 Gumb za zavarovanje šivov
- 19 Gumb za zrcalno sliko
- 20 Gumb za začetek vzorca
- 21 Gumb za izravnavo
- 22 Gumba za širino šiva
- 23 Gumba za položaj igle
- 24 Gumba za dolžino šiva
- 25 Navijalnik vretenca
- 26 Rezalo niti na navijalniku vretenca
- 27 Gumbi za izbiro šiva
- 28 Gumb za funkcijo BSR
- 29 Gumb za brisanje «clr»
- 30 Odprtina za priklop prostoročnega sistema FHS
- 31 Kolesce za prilagoditev napetosti niti
- 32 Prvo vodilo niti
- 33 Ročaj za nošenje34 Navpična os za sukanec
- 35 Vodoravna os za sukanec
- **36** Obročasto vodilo niti
- 37 Ročno kolo
- 38 Povezava z računalnikom za posodobitev programske opreme
- 39 Vtičnica za nožni regulator hitrosti
- 40 Gumb za spust transporterja
- 41 Glavno stikalo za vklop/izklop (vklop «I», izklop «0»)
- 42 Vtičnica za priključni kabel
- 43 Odprtine za kroženje zraka
- 44 Samodejno vdevalo igle
- 45 Vodilo niti
- 46 Vpenjalo igle
- 47 Šivalna nogica
- 48 Transporter
- 49 Rezalo niti v območju zajemalca
- 50 Kolesce za spreminjanje pritiska nogice
- 51 Vijak za pritrditev ohišja
- 52 Rezalo niti na ohišju
- 53 Zaskočnik delovne mizice
- 54 Povezava z obročem za krpanje
- 55 Ročica za dvig šivalne nogice
- 56 Povezava s sistemom BSR

Nožni regulator hitrosti



Preden se lotite šivanja

- Odvijte priključni kabel,
- Kabel vstavite v vtičnico A,
- Kabel odvijte do želene dolžine in ga vložite v B ali C.

Uravnavanje hitrosti šivanja

Hitrost šivanja uravnavate s pritiskom na nožni regulator hitrosti (močnejši ali rahlejši pritisk).

Dvig ali spust igle

 Iglo lahko dvignete ali spustite tako, da s peto pritisnete na tisti del nožnega regulatorja hitrosti, kjer običajno počiva peta.

Po šivanju

- Ovijte kabel okrog spodnjega kolesca,
- In konec kabla vstavite v D.

Drsna delovna mizica



Zavrtite ročno kolo (glejte stran 11).

- Igla je dvignjena.
- Dvignite ročico za dvig šivalne nogice 1.
- Šivalna nogica je dvignjena.



Delovna mizica poveča šivalno površino.

Pritrjevanje delovne mizice

- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Delovno mizico zapeljite prek rokavnika v desno, da se zaskoči.

Odstranjevanje delovne mizice

- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Gumb A pritisnite navzdol.
- Delovno mizico povlecite v levo.



Stransko vodilo blaga

 Pritisnite gumb za sprostitev in vstavite v režo (spodnja stran mizice) z leve proti desni.

Nastavek lahko po želji premikate po celotni dolžini mizice.

Ročica z dvig šivalne nogice (FHS)



Prostoročni sistem FHS dvigne in spusti šivalno nogico.

Pritrjevanje ročice za dvig šivalne nogice

Ročico vstavite v odprtino.

Dviganje in spuščanje šivalne nogice

Ročico s kolenom potisnite v desno.

- V običajnem sedečem položaju lahko ročico FHS brez težav upravljate s kolenom.
- Šivalna nogica se dvigne, obenem pa se spusti transporter. Napetost niti popusti.

Po prvem vbodu se transporter se spet dvigne.



Dvižno ročico FHS lahko na pooblaščenem servisu prilagodijo vašim potrebam.

Navpična os za sukanec



Navpična os za sukanec se nahaja ob strani, za ročnim kolesom. Je nujen pripomoček za šivanje z več kot eno nitjo (npr. pri šivanju z dvojno iglo). Med šivanjem jo lahko uporabite tudi za navijanje vretenca.

Os dvignite, dokler se ne zaskoči v navpični legi.

Pri uporabi večjih sukancev si za večjo stabilnost pomagajte s penastimi podložkami **A**.



Navijanje vretenca



Nadaljujte, kot je opisano zgoraj.



Vstavljanje vretenca v čolniček/napeljevanje spodnje niti





- Vretence vstavite tako, da se nit odvija v smeri urinega kazalca A.
- Nit povlecite v desno skozi zarezo.





- Nit povlecite v levo pod režo,
- Da se uleže v zarezo v obliki črke T na koncu reže.
- Povlecite nit iz čolnička.
- Vretence se mora vrteti v smeri urinega kazalca.

Menjavanje čolnička









Odstranjevanje čolnička Dvignite iglo.

- Glavno stikalo nastavite na «0« (izklop).
- Odprite pokrov zajemalca.
- Primite za poklopec čolnička.
- Odstranite čolniček.

Vstavljanje čolnička

- Primite za poklopec čolnička.
- Nosek na čolničku A mora biti usmerjen navzgor.
- Čolniček vstavite tako, da se zaskoči.

Rezilo za nit ob čolničku

- Nit povlecite skozi rezilo **B** ob čolničku, da jo odrežete.
- Zaprite pokrov zajemalca.



Niti v čolničku vam ni treba povleči navzgor, saj je ohlapni konec niti ravno prave dolžine za začetek šivanja.

Napeljevanje zgornje niti





- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Na os za sukanec namestite penasto podložko.
- Na os namestite sukanec. Nit se mora odvijati v smeri urinega kazalca.
- Dodajte ustrezen odvijalnik sukanca.
- Nit napeljite skozi vodilo A.
- Nato pa skozi zarezo za napetost zgornje niti B.

- Nit povlecite navzdol po desni strani ščitnika potegala in okrog C.
- Nit povlecite navzgor po levi strani ščitnika potegala in okrog D, nato pa jo povlecite skozi potegalo niti.
- Nit povlecite navzdol skozi vodili E in F.
- Nit vdenite v iglo (glejte stran 18).



IJ

С

Ustrezen odvijalnik sukanca

Premer tulca s sukancem določa velikost odvijalnika sukanca. Med odvijalnikom in tulcem ne sme biti razmika.

Menjavanje igle

É

D

0

) ال

c



Odstranjevanje igle

- Dvignite iglo.
- Spustite ali odstranite šivalno nogico (glejte stran 12).
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Odvijte vijak vpenjala igle.
- Iglo povlecite navzdol in jo odstranite.

Vstavljanje igle

- Ploska stran igle mora biti obrnjena nazaj.
- Vstavite iglo. Potisnite jo tako globoko, kolikor gre.
- Privijte vijak vpenjala igle.

Napeljevanje niti skozi dvojno iglo



Napeljevanje prve niti

- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Vstavite dvojno iglo.
- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Namestite penasto podložko na vodoravno os za sukanec.
- Na vodoravno os za sukanec namestite sukanec C.
- Dodajte ustrezen odvijalnik sukanca.
- Napeljite nit skozi vodilo B.
- Nit potegnite proti sebi, skozi zarezo in mimo napetostnega diska A na desni strani.
- Nit speljite do igle kot običajno.
- Ročno jo vdenite v **desno** iglo.

Napeljevanje druge niti

- Namestite penasto podložko na navpično os za sukanec.
- Na navpično os za sukanec namestite drugi sukanec D.
- Nit napeljite skozi vodilo B.
- Nit potegnite proti sebi, skozi zarezo in mimo napetostnega diska A na levi strani.
- Nit speljite do igle kot običajno.
- Ročno jo vdenite v levo iglo.

Niti E se ne smeta prepletati.



Ko uporabljate navpično os za sukanec, vedno namestite penasto podložko.

Napeljevanje niti skozi trojno iglo



Potrebovali boste dva tulca s sukancem in eno polno vretence.

- Vstavite trojno iglo.
- Prvi tulec s sukancem 1 namestite na vodoravno os.
- Drugi tulec s sukancem 3 in vretence 2 namestite na navpično os za sukanec. Ločuje naj ju odvijalnik sukanca. Oba sukanca se morata odvijati v isto smer.
- Niti napeljite kot običajno.
- Pri tem dve niti napeljite po levi strani napetostnega diska A, eno nit pa napeljite po njegovi desni strani.
- Niti speljite do igel kot običajno.
- Ročno jih vdenite v posamezne igle.



Če uporabljate dodatno vodilo niti za kovinske in svilene sukance (dodaten pribor), se bo sukanec lepše odvijal s tulca.

Vdevalo za igle





D



Pripravite položaj igle tako, da enkrat pritisnete na nožni regulator hitrosti (1 vbod).

- Dvignite iglo.
- Spustite šivalno nogico.
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Nit pridržite v levo in nazaj.
- Ročico A potisnite navzdol in jo pridržite.
- Nit speljite okrog kaveljčka B na desno sprednjo stran igle.
- Nit napeljite s sprednje strani skozi vodilo C tako, da se zatakne na žičnat kaveljček.
- Spustite ročico A.

0

- lgla je vdeta.
- Nit povlecite proti zadnji strani.
- Speljite jo pod šivalno nogico, vse do rezila za nit na levi strani ohišja D, kjer jo odrežite.
- Niti se po prvem šivu samodejno sprostita.

Menjavanje natakljive šivalne nogice



Odstranjevanje natakljive šivalne nogice

- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Pritisnite gumb na zgornjem delu nogice.
- Spodnji del šivalne nogice lahko odstranite.

Pritrjevanje natakljive šivalne nogice

- Natakljivi del šivalne nogice postavite pod zgornji del nogice.
- Zatično os namestite pod zarezo na zgornjem delu nogice.

Spustite ročico za dvig šivalne nogice.

Natakljiva nogica se zaskoči.



Menjavanje šivalne nogice





Odstranjevanje šivalne nogice

- Dvignite iglo in šivalno nogico.
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Dvignite ročico za pripenjanje nogice.
- Odstranite šivalno nogico.

Pritrjevanje šivalne nogice

- Šivalno nogico nataknite na konični nosilec.
- Ročico za pripenjanje nogice potisnite navzdol.

Vbodna plošča



Oznake na vbodni plošči

- Vbodna plošča je označena z navpičnimi, vodoravnimi in diagonalnimi črtami v milimetrih in inčih.
- Oznake pomagajo pri vodenju blaga med običajnim šivanjem, pri natančnih pokrivnih šivih itd.
- Vodoravne oznake so v pomoč denimo pri šivanju vogalov in gumbnic.
- Diagonalne oznake so v pomoč pri prešivanju.
- Mesto vboda igle je položaj «0» (sredinski položaj igle).
- Navpične oznake mer so enake razdalji med iglo in črto.
- Mere so označene na levi in desni strani, merijo pa razdaljo do sredinskega položaja igle.

Odstranjevanje vbodne plošče

- Pritisnite gumb za spust transporterja (glejte stran **11**).
- Transporter se spusti.
- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Odstranite šivalno nogico in iglo.
- Vbodno ploščo potisnite navzdol na zadnjem desnem vogalu A, tako da izskoči.
- Odstranite vbodno ploščo.

Menjava vbodne plošče

- Vbodno ploščo postavite čez odprtino B.
- Potisnite jo navzdol, da se zaskoči.
- Pritisnite gumb za spust transporterja.
- Transporter se dvigne takoj, ko zašijete prvi šiv.

Napetost niti

Optimalna napetost zgornje niti je tovarniško nastavljena. Šivalni računalnik je testiran. Za zgornjo in spodnjo nit uporabljamo niti Metrosene/Seralon debeline 100/2 (podjetje Mettler, Švica).

Pri uporabi drugih niti za šivanje ali vezenje se optimalna napetost niti lahko spreminja. Zato se lahko zgodi, da boste morali napetost niti spreminjati glede na vrsto uporabljenega blaga in želenega šiva.

Na primer:

	Napetost	Igla
Kovinska nit	pribl. 3	90
Monofilamentna nit	pribl. 2-4	80



Osnovna nastavitev

- Osnovna nastavitev je uporabljena, ko je rdeča črta na kolesu za izbiro napetosti poravnana z oznako A.
- Napetosti niti ni treba spreminjati pri šivanju navadnega blaga.
- Pri šivanju posebnega blaga lahko napetost niti prilagodite tako, da kolo za izbiro napetosti ustrezno nastavite.



Pravilna formacija šiva

Niti sta prepleteni v blagu.

Zgornja nit je preveč napeta

Spodnja nit je potegnjena previsoko, tj. na lice blaga.

 Če želite zmanjšati napetost zgornje niti, nastavite kolo za izbiro napetosti na 3-1.

Zgornja nit je premalo napeta

Zgornja nit je potegnjena prenizko, tj. na zadnjo stran blaga.

Če želite povečati napetost zgornje niti, nastavite kolo za izbiro napetosti na 5-10.

Spreminjanje pritiska šivalne nogice



Pritisk šivalne nogice lahko spremenite s kolesom za nastavljanje pritiska šivalne nogice **A** na levi strani ohišja.

Pritisk šivalne nogice

- Osnovna nastavitev = 46
- Osnovna nastavitev je vedno vidna.
- Za navadno blago.

Večji pritisk šivalne nogice

- Za debelejše materiale (npr. denim).
- Izboljša transport blaga.



<u>L</u>

Manjši pritisk šivalne nogice

- Za raztegljive materiale in tanjše pletenine.
- Blago se med šivanjem ne razteguje.
- Pritisk šivalne nogice zmanjšajte le toliko, da se blago še premika naprej.

Transporter

Spuščen transporter/pripravljen na šivanje



- Gumb za spust transporterja **A** je poravnan z ohišjem. ► Transporter je pripravljen na šivanje.
- Gumb za spust transporterja A je pritisnjen.
 Transporter je spuščen.
 Za prostoročno šivanje (krpanje, vezenje, prešivanje itd.).

Transporter in dodajanje blaga

Z vsakim šivom se transporter premakne za en korak naprej. Dolžina tega koraka je odvisna od izbrane dolžine šiva.

Pri zelo kratkem šivu so tudi koraki transporterja zelo kratki. Blago se pod šivalno nogico premika precej počasi, tudi pri največji šivalni hitrosti. Denimo pri šivanju gumbnic ter satenastih in dekorativnih šivih je dolžina šiva zelo kratka.

Pustite, da se blago dodaja enakomerno.





POZOR!

Vlečenje, potiskanje ali ustavljanje blaga lahko povzroči poškodbe na igli ali vbodni plošči.

Vlečenje, potiskanje ali ustavljanje blaga lahko povzroči neenakomerne šive.

Pomembna dejsta o iglah in nitih

Nit

Nit izberite glede na vrsto šivanja. Kakovost blaga in niti v zelo veliki meri vpliva na rezultate šivanja. Priporočljiva je uporaba kakovostnih znamk.

Bombažna nit

- Prednost bombažne niti je, da je izdelana iz naravnih vlaken, zato je še posebej primerna za šivanje bombažnega blaga.
- Če je bombažna nit mercerizirana, ima lepši lesk, ki se med pranjem ne izgubi.

Poliestrska nit

- Poliestrska nit je bolj raztegljiva in barvno obstojna.
- Poliestrska nit je bolj prilagodljiva, zato je priporočljiva za šivanje blaga, ki zahteva močne in raztegljive šive.

Nit iz umetne svile

- Nit iz umetne svile je izdelana iz naravnih vlaken in ima sijoč lesk.
- Primerna je za dekorativne šive in doseganje lepšega učinka.

Igla, nit in blago

POZOR!

Preverite stanje igle. Priporočilo: preden se lotite novega šiviljskega projekta, zamenjajte iglo. Poškodovana igla ne poškoduje zgolj blaga, temveč tudi šivalni računalnik.

Pri izbiri igle in niti morate biti previdni.

Debelina igle je odvisna od izbranega blaga in niti. Debelina in vrsta blaga določata debelino niti, debelino igle in obliko konice.

Igle in niti



Pravilna kombinacija igle in niti

Med šivanjem mora nit gladko drseti skozi dolgo zarezo na sprednji strani igle.

Pretanka nit ali predebela igla

Nit ima preveč prostora v zarezi na igli. Lahko pride do preskakovanja šivov in poškodb na niti.

Predebela nit in pretanka igla

Nit se ob straneh drgne ob zarezo na igli in se zato lahko zatika. To lahko povzroči pretrganje niti.

Priporočila Blago in nit	Debelina igle	
Tanko blago: Tanka nit (nit za krpanje ali vezenje)	70-75	
Srednje debelo blago: Običajna nit	80-90	
Debelo blago: Debelejša nit (nit za prešivanje ali pokrivne šive)	100, 110, 120	

130/705 H - S/70

- 1 130 Dolžina osi
- 2 705 Ploska os
- 3 H Hrbtna zareza
- 4 S Konica igle (npr. srednje okrogla konica)
- 5 70 Debelina igle (premer osi igle)



Pregled igel

Univerzalna 130/705 H/60-100		Metafil - kovinski sukanec 130/705 H-MET/75-80 ali H-SUK/90-100
Navadna konica, rahlo zaobljena		Veliko ušesce
 Za skoraj vse naravne in sintetične materiale (tkanine in pletenine).		Šivanje s kovinskimi nitmi.
Džersi/raztegljivi materiali 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90		Cordonnet (pokrivni šiv) 130/705 H-N/80-100
Zaobljena konica		Majhna zaobljena konica, dolgo ušesce
Džersi, pletenine in raztegljivi materiali.	1	Pokrivni šiv z debelo nitjo.
 Usnje 130/705 H-LL, H-LR/90-100	⊢	Krilata igla (šivanje robov) 130/705 HO/100-120
Ostra konica (na sekirico)		Široka krilata igla
Vse vrste usnja, umetnega usnja, plastike in folije.		Šivanje robov.
 Džins 130/705 H-J/80-110		Dvojna krilata igla 130/705 H-ZWI-HO/100
Zelo tanka ostra konica		•
 Debeli materiali, kot so džins, platno in materiali za delovna oblačila.		Posebni učinki pri šivanju robov na vezeninah.
Microtex 130/705 H-M/60-90	· 	Dvojna igla 130/705 H-ZWI/70-100
Posebej tanka ostra konica		Razmak med iglama: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0
 Materiali iz mikrovlaken in svila.	 	Vidni robovi na raztegljivih materialih, izdelovanje robkov in dekorativno šivanje.
lgla za prešivanje 130/705 H-Q/75-90		Trojna igla 130/705 H-DRI/80
Tanka ostra konica		Razmak med iglami: 3.0
 Šivanje z ravnimi šivi in pokrivnimi šivi.		Vidni robovi na raztegljivih materialih, izdelovanje robkov in dekorativno šivanje.
lgla za vezenje 130/705 H-SUK/70-90		
Veliko ušesce, rahlo zaobljena konica		
Vezenje na vseh naravnih in umetnih materialih.		



Pregled funkcijskih gumbov šivalnega računalnika

Izbira šiva



Gumbi za «neposredno izbiro»

- Izberite želen vzorec šiva tako, da pritisnete enega od gumbov za «neposredno izbiro».
- Vzorec šiva, številka šiva, dolžina šiva in širina šiva so prikazani na zaslonu.

Gumb «0» izbere številko šiva 51 (standardna gumbnica).

Kategorije šivov



Pritisnite gumb «Domov».

- Izberite želeno kategorijo šiva v glavnem meniju, kar storite s pomočjo gumbov za navigacijo (glejte stran 29).
- Izbor potrdite tako, da pritisnete gumb «OK».

Spreminjanje nastavitev šiva

< > >

Spreminjanje širine šiva

- Pritisnite levi gumb.
- Tako zmanjšate širino šiva.
- Pritisnite desni gumb.
- Tako povečate širino šiva.
- Držite gumb pritisnjen.
- Hitro spreminjanje nastavitev.

Spreminjanje položaja igle

Pritisnite levi gumb.

- Igla se premakne v levo.
- Pritisnite desni gumb.
- Igla se premakne v desno.
- Držite gumb pritisnjen.
- Hitro spreminjanje nastavitev.

Spreminjanje dolžine šiva

- Pritisnite levi gumb.
- Tako zmanjšate dolžino šiva.
- Pritisnite desni gumb.
- Tako povečate dolžino šiva.
- Držite gumb pritisnjen.
- Hitro spreminjanje nastavitev.

Funkcije gumbi šivalnega računalnika



Pregled funkcijskih gumbov



Gumb za hitro vzvratno šivanje

- Začasno vzvratno šivanje:
- Pritisnite gumb.
- Šivalni računalnik šiva vzorec šiva vzvratno, dokler ne spustite gumba.
- Uporaba:
- Nastavljanje dolžine gumbnic. Nastavljanje dolžine krpanja.
- Določanje konca šivanja z ravnim zavaroval-_ nim šivom (zavarovalni šiv št. 5).
- Ročno zavarovanje (začetek in konec šiva).
- Zavarovanje v programu za zavarovanje prešivanja št. 1324.

Neprekinjeno vzvratno šivanje:

- Pritisnite gumb in ga držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- Na zaslonu se prikaže simbol.
- Šivalni računalnik šiva izbrani šiv vzvratno.
- Če želite prekiniti vzvratno šivanje, pritisnite gumb in ga držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- Simbol izgine iz zaslona.



Gumb za konec/ponovitev vzorca

- Med šivanjem pritisnite gumb. Šivalni računalnik se ustavi na koncu posameznega izbranega vzorca ali na koncu izbranega vzorca v kombinaciji vzorcev (v spominu).
- Pred šivanjem gumb pritisnite enkrat do devetkrat.
- Na zaslonu se prikaže simbol za konec vzorca in nastavljeno število ponovitev.

Šivalni računalnik zašije posamezen vzorec ali kombinacijo vzorcev v številu nastavljenih ponovitev.



Gumb za vklop/izklop šivanja

- Vklopi in izklopi šivalni računalnik, ko šivate z ali brez nožnega regulatorja hitrosti.
- Vklopi in izklopi funkcijo BSR, če je nogica BSR priključena in aktivirana.

Drsni regulator hitrosti

- Z drsnim gumbom regulatorja hitrosti lahko
- brezstopenjsko nastavljate hitrost šivanja.
- Če šivalni računalnik ni v pogonu, lahko med navijanjem niti na vretence, spreminjate hitrost navijalnika vretenca.



Gumb «Domov»

- Pritisnite gumb.
- Na zaslonu se odpre glavni meni.



Gumb «Nazaj»

Šivalni računalnik se vrne korak nazaj. Izjema:

- Dekorativni šivi.
- Črke abecede.









Gumbi za navigacijo - levo/desno/dol/gor

- Izbiranje v različnih menijih.
 Če držite gumb pritisnjen, se pomikate po meniju.
- Med vzorci šiva se lahko pomikate tako, da pritiskate gumbe levo, desno, dol ali gor.



00

Gumb za potrditev («OK») Potrditev izbire.

Gumb za ustavitev igle

Osnovna nastavitev je ustavitev igle zgoraj (puščica kaže navzgor).

- Pritisnite gumb.
- Igla se spusti ali dvigne.
- Gumb držite pritisnjen.
- Igla se spusti.
- Puščica na zaslonu kaže navzdol.
- Šivalni računalnik se ustavi s spuščeno iglo.
- Znova pritisnite gumb in ga držite.
- Igla se dvigne.
- Puščica na zaslonu kaže navzgor.
- Šivalni računalnik se ustavi z dvignjeno iglo.



Gumb za funkcijo zavarovanja šivov (3 zavarovalni šivi)

- Gumb pritisnite pred začetkom šivanja.
- Posamezni šivi ali kombinacija šivov so zavarovani na začetku.
- Gumb pritisnite med šivanjem posameznega šiva.
- Posamezni šiv je zavarovan na koncu.
- Šivalni računalnik se ustavi.
- Gumb pritisnite med šivanjem kombinacije šivov.
- Kombinacija šivov je zavarovana na koncu.
- Šivalni računalnik se ustavi.

Gumb za pozicijo igle gor in za «hitro vzvratno» šivanje

Če gumb za vzvratno šivanje pritisnete med šivanjem s programom za ustavitev igle v gornjem položaju, bo šivalni računalnik naredil še en šiv naprej preden bo začel šivati nazaj.



•

Gumb za pozicijo igle dol in za «hitro vzvratno» šivanje

Če gumb za vzvratno šivanje pritisnete po zadelovanju (tudi cik-caku) s programom za ustavljanje igle spodaj, bo šivalni računalnik začel šivati nazaj takoj brez zamika enega šiva.









BSR

clr

Gumb za izravnavo

Pritisnite gumb.

Pritisnite gumb.

Gumb za začetek vzorca

Izravna šive naprej in vzvratne šive.

vzorca šiva ali programa šivov.

Gumb za zrcalno sliko (levo/desno)

Izbran vzorec šiva je zašit v zrcalni sliki.

Igla se premakne na začetek izbranega

Gumb za sistem BSR

Ko pritisnete gumb, vklopite način BSR 1 ali 2, če je nogica BSR priključena.

Gumb za brisanje («clr»)

- Na hitro pritisnite gumb.
- Začasne nastavitve za šivanje izbranega vzorca šiva so nastavljene nazaj na osnovno nastavitev.
- Druge izbrane funkcije so počiščene.
- Gumb držite pritisnjen, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
- Shranjene nastavitve za šivanje izbranega vzorca šiva so nastavljene nazaj na osnovno nastavitev.
- Druge izbrane funkcije so počiščene. Izjema:
- Ustavitev igle zgoraj/spodaj.

Pregled zaslona



- 1 MEM prikaz za shranjene posamezne šive.
- 2 Posamezni šivi: grafičen in numeričen prikaz.
- 3 Satenasti šiv: gost, kratek cik-cak šiv.
- 4 Dolžina šiva: osnovna nastavitev.
- 5 Dolžina šiva: dejanska vrednost.
- 6 BSR: kaže način BSR 1 ali 2.
- 7 Širina šiva: osnovna nastavitev.
- 8 Položaj igle: 11 možnosti.
- 9 Širina šiva: dejanska vrednost.
- 10 Ustavitev igle zgoraj/spodaj: po standardu se igla ustavi zgoraj; v načinu BSR 1 se ustavi spodaj, v načinu BSR 2 pa zgoraj.
- 11 Ikona za servis: se prikaže, če je treba šivalni računalnik odnesti k pooblaščenemu serviserju BERNINA.
- 12 Ikona za čiščenje: se prikaže, če je treba šivalni računalnik očistiti ali naoljiti.
- 13 Pritisk šivalne nogice: kaže pritisk šivalne nogice med nastavljanjem.
- 14 Pritisk šivalne nogice: osnovna nastavitev.
- 15 Ikona transporterja: kaže, ali je transporter spuščen ali dvignjen.
- 16 Ikona s puščico in šivalno nogico: se prikaže, če je šivalna nogica dvignjena in je šivalni računalnik že začel šivati.
- 17 Začetek/konec/ponovitev vzorca.
- 18 Neprekinjeno vzvratno šivanje.
- 19 Zrcaljenje: levo/desno.
- 20 Funkcija zavarovanja.
- 21 Indikator šivalne nogice: kaže priporočeno šivalno nogico za izbran vzorec šiva.

Glavni meni



- Pritisnite gumb «Domov».
- A Prikazan je izbrani meni
- B Uporabni šivi
- C Dekorativni šivi
- D Črke abecede
- **E** Gumbnice
- F Kombinirani način
- G Program nastavitev
- H Priročnik
- I Ustvarjalni svetovalec
- Izberite želeni meni s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

Podmeni (npr. uporabni šivi)



- Pritisnite gumb «Domov».
- Izberite možnost Uporabni šivi s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite želeni vzorec šiva s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

 \sim

+

Sistemske nastavitve

Program nastavitev



I

- Pritisnite gumb «Domov».
- Izberite ikono «Program nastavitev» s pomočjo gumbov za navigacijo.
 Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.



Δ

Pregled prikaza nastavitev

- 1 Nastavitve zaslona
- 2 Informacije
- **3** Oljenje šivalnega računalnika
- 4 Osnovne nastavitve
- 5 Zvočni signal za BSR



Svetlost in kontrast

- Izberite želeno ikono s pomočjo gumbov za navigacijo dol/gor.
- Pritisnite gumb «OK».
- Spremenite svetlost ali kontrast s pomočjo gumbov za navigacijo levo/ desno.

Program nastavitev 33



Prikazana je trenutna različica programske opreme na šivalnem računalniku.

() oil

Π

1

Priročnik



Pritisnite gumb «Domov». Izberite ikono «Priročnik» s pomočjo gumbov za navigacijo.

- Oljenje šivalnega računalnika 1
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

- Animacija prikaže, kako je treba čistiti in oljiti šivalni računalnik.
- Dvakrat pritisnite gumb «Nazaj».
- Na zaslonu se prikaže glavni meni.

Ustvarjalni svetovalec



Ustvarjalni svetovalec nudi informacije in pomaga pri različnih tehnikah šivanja. Ko izberete vrsto blaga in želeno tehniko šivanja, se prikažejo predlogi za vzorec šiva, šivalno nogico, pritisk šivalne nogice in napetost niti.



- Izberite ikono «Ustvarjalni svetovalec» s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite vrsto blaga s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

Vrste blaga

- 1 Tanke tkanine
- 2 Srednje debele tkanine
- 3 Debele tkanine
- 4 Tanke pletenine
- **5** Srednje debele pletenine
- 6 Debele pletenine
- 7 Usnje/vinil
- Izberite tehniko šivanja s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikažejo se priporočila.

Tehnike šivanja

- A Šiv
- B Obšivanje
- C Nevidni rob
- **D** Gumbnica
- E Zadrge
- F Dekorativno šivanje
- G Prostoročno šivanje
- H Apliciranje

Priporočila

- 1 Številka vzorca šiva
- 2 Šivalna nogica
- 3 Pritisk šivalne nogice
- 4 Napetost niti




Izravnava

Uporabni/dekorativni šivi

Preden šivalni računalnik zapusti tovarno BERNINA, je testiran in optimalno nastavljen. Različne vrste blaga, niti in podloge lahko vplivajo na prednastavljene šive tako, da ti niso zašiti pravilno. Takšne težave lahko odpravimo z elektronsko funkcijo izravnave, s katero šiv po potrebi prilagodimo tako, da ustreza materialu.

Pritisnite gumb za izravnavo.

Popravljanje uporabnih/dekorativnih šivov

- Pritisnite navigacijski gumb «levo».
- Vzorec šiva se raztegne A (največ 20 korakov).
- Pritisnite navigacijski gumb «desno».
- Vzorec šiva se stisne B (največ 20 korakov).
- Pritisnite gumb za izravnavo ali gumb «Nazaj».
- Meni izravnave se zapre.
- Spremembe so shranjene.
- Pritisnite gumb za brisanje «clr».
- Izravnavo tako nastavite nazaj na osnovne nastavitve.



Pregled uporabnih šivov								
1	Ravni šiv Za neraztegljivo blago. Vsa dela z ravnim šivom (npr. običajno šivanje, pokrivni šivi in šivanje zadrg).	12	Šiv za nabiranje Za večino vrst blaga. Nabiranje z nagubano elastiko. Debelejši šivi (rob na rob) in dekorativni šivi.					
2	Cik-cak šiv Pri cik-cak šivanju (npr. obšivanje robov, pritrjevan- je elastik in vezalk).	13	Razteglivi overlock šiv Za srednje debele pletenine, frotir in trdne tkanine. Overlock šivi, ploski povezovalni šivi).					
3	Raznoliki overlock obšivni šiv Za fin džersi, raztegljive overlock šive, robove in raztegljive šive.	14	Šiv za džersi Za materiale iz džersija. Vidni šivi na finem dams- kem perilu, volnenih jopicah in krparijah iz džersija.					
4	Lokasti šiv Za večino vrst blaga. Krpanje, šivi za ojačanje itd.	15	Univerzalni šiv Za trdne materiale (npr. klobučevina in usnje). Ploski povezovalni šivi, vidni šivi, pritrjevanje elastik in dekorativni šivi.					
۱ ۶	Zavarovalni šiv Za vse vrste blaga. Zavaruje začetek in konec šiva z ravnimi šivi.	16	Zunanji cik-cak šiv Zaključevanje in jačanje robov, pritrjevanje elastik in dekorativni šivi.					
6	Trojni ravni šiv Vzdržljivi šivi na trdnih materialih. Vidni robovi in šivi.	دی درک 17	Lycra šiv Za vse vrste raztegljivega blaga. Ploski povezovalni šivi in robovi, ojačani šivi na spodnjem perilu.					
7	Trojni cik-cak šiv Vzdržljivi šivi na trdnih materialih. Vidni robovi in šivi.	18	Raztegljivi šiv Za vse vrste raztegljivega blaga. Odprti šiv pri športnih oblačilih.					
8	Satasti šiv Za vse vrste džersija in gladkih materialov. Vidni šivi na finem damskem perilu, oblačilih, lanenih platnih, krparijah itd.	19	Ojačani overlock šiv Za srednje debele pletenine in frotirje. Overlock šivi, ploski povezovalni šivi.					
9	Nevidni šiv Za večino vrst blaga. Nevidni prepogibi, školjkasti robovi na mehkem džersiju in finih materialih, dekorativni šivi.	20	Overlock šiv za pletenine Za ročne in strojne pletenine. Overlock šiv, ki v enem koraku zašije in zarobi.					
77777 10	Dvojni overlock šiv Vse vrste pletenin. Overlock šiv, ki v enem koraku zašije in zarobi.	22	Preprosti program za krpanje Samodejno krpanje tankih do srednje debelih materialov.					
****** 11	Super raztegljivi šiv Za vse vrste raztegljivega blaga. Odprti šiv pri oblačilih.	 30	Začasni šiv (heft) Za začasno šivanje šivov, prepogibov, prešitih kosov itd.					

Izbira vzorca šiva





Prek izbirnega menija

- Pritisnite gumb «Domov«.
- Izberite želeno glavno kategorijo 1-4 s pomočjo gumbov za navigacijo.
- 1 Uporabni šivi
- 2 Dekorativni šivi
- 3 Črke abecede
- 4 Gumbnice
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikažejo se razpoložljivi vzorci šiva.

Vse druge vzorce šiva lahko izberete s pomikanjem, pri čemer uporabite gumbe za navigacijo.

- Izberite želeno številko šiva s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

Po številki šiva

- Izberite želeno številko šiva s pomočjo gumbov za neposredno izbiro.
- Na zaslonu se prikaže številka šiva ter osnovna nastavitev širine šiva in dolžine šiva.

Gumb za neposredno izbiro «0» izbere številko šiva 51 (standardna gumbnica).



Začasno spremenjeni spomin šivov

Posamično prilagajanje vzorca šiva

Vzorec šiva lahko glede na blago in namen posamično spreminjate. Spremembe, opisane v nadaljevanju, so primerne za vse uporabne in številne dekorativne šive.

Vse spremembe dolžine ali širine šiva bodo shranjene samodejno.

Na primer:

- Zašijete spremenjeni šiv (npr. cik-cak šiv).
- Izberete in zašijete drug šiv (npr. ravni šiv).
- Vrnete se na cik-cak šiv. Vaše spremembe so še vedno v uporabi.

Vrnitev na osnovne nastavitve

Posamezne vzorce šiva lahko ročno nastavite nazaj na osnovne nastavitve.

- Pritisnite gumb za brisanje «clr».
- Ali izklopite šivalni računalnik.
- Vse spremembe šivov so izbrisane.

Uporaba:

- Za vse vzorce šiva.
- Zlasti uporabno za izmenjavanje vzorcev.



Začasno spremenjeni spomin šivov je neomejen. Vanj lahko shranite spremembe poljubnega števila šivov (dolžina šiva, širina šiva, položaj igle, zrcalne slike in izravnava).

Uveljavljanje začasno spremenjenega spomina šivov

Osnovne tovarniške nastavitve šiva lahko spremenite in shranite. Spremembe so shranjene tudi po izklopu šivalnega računalnika. Prvotne nastavite so vedno vidne.

Spreminjanje osnovnih nastavitev

- Izberite vzorec šiva (npr. cik-cak šiv).
- Spremenite širino in dolžino šiva.
- Pritisnite gumb «OK».
- Spremembe so shranjene.

Brisanje sprememb

- Pritisnite in držite gumb «clr».
- Pritisnite gumb «Domov».
- Ali izberite ikono «Program nastavitev» s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite ikono «Izbriši» s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izbrana je ikona «Osnovna nastavitev».
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Spremenjeni vzorec šiva je nastavljen na osnovno nastavitev.

Primeri uporabe

Ravni šiv



Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Ravni šiv št. 1

Ko vklopite šivalni računalnik, se pojavi ravni šiv.

Uporaba Primeren je za vse vrste blaga.



Prilagodite dolžino šiva glede na blago.

Uporabite na primer daljši šiv za džins (pribl. 3-4 mm) in krajši šiv za tanko blago (pribl. 2-2,5 mm).

Prilagodite dolžino šiva glede na nit. Uporabite na primer daljši šiv, ko uporabljate nit cordonnet za pokrivne šive (pribl. 3-5 mm).

Nastavite ustavitev igle spodaj. Tako preprečite drsenje blaga, ko premikate ali obračate blago.

Trojni ravni šiv



Trojni ravni šiv št. 6

Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Odprti šiv

Vzdržljivi šiv za trdne ali zbite materiale, kot sta džins in rebrasti žamet.



Za trdne ali gosto tkane materiale

Igla za džins in nogica za džins št. 8 sta v pomoč pri šivanju džinsa ali platna.

Dekorativno pokrivno šivanje

Podaljšajte šiv in uporabite trojni ravni šiv za dekorativno pokrivno šivanje.

Trojni cik-cak šiv



 \leq

Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Trojni cik-cak šiv št. 7

Za trdne materiale, zlasti za džins, prevleke za ležalnike in ponjave.



Šivi na pogosto pranih materialih. Najprej dokončajte neobdelane robove. Za zelo trdne materiale uporabite iglo za džins.

Zadrge



Nogica za zadrge št. 4

Ravni šiv št. 1

Priprava

- Zapnite zadrgo.
- Zašijte zavarovalne šive.
- Začasno zašijte ali pripnite zadrgo na blago.
- Upoštevajte dodatek za šiv.
- Polikajte šiv.
- Odprite zadrgo.
- Začasno prišijte zadrgo.
- Zadrgo začasno prišijte ali pripnite z bucikami tako, da se prepognjeni deli blaga srečajo nad sredino zadrge.

Šivanje

- Nekoliko odprite zadrgo.
- Položaj igle nastavite v desno.
- Začnite šivati v zgornjem levem kotu.
- Šivalno nogico postavite tako, da igla šiva vzporedno z robom zadrgine spirale.
- Ustavite se pred potegalom (spodnji položaj igle).
 - Dvignite šivalno nogico.
- Znova zaprite zadrgo.
- Spustite šivalno nogico.
- Nadaljujte s šivanjem do konca zadrge, ustavite se s spuščeno iglo.
- Dvignite šivalno nogico.
- Obrnite blago.
- Spustite šivalno nogico.
- Sivajte čez zadrgo, ustavite se s spuščeno iglo.
- Dvignite šivalno nogico.
- Znova obrnite blago.
- Spustite šivalno nogico.
- Zašijte drugo stran zadrge od spodnjega konca do zgornjega.

Različica: šivanje obeh strani zadrge od spodnjega konca do zgornjega

- Primerno za vse vrste blaga s kosmatimi delci ali vlakni (npr. žamet).
- Zadrgo pripravite, kot je opisano zgoraj.
- Šivati začnite pri razporku na spodnjem koncu zadrge in zašijte prvo stran od spodnjega konca do zgornjega.
- Šivajte vzporedno z robom zadrgine spirale.
- Zašijte prvo stran 1 od spodnjega konca do zgornjega.
- Položaj igle nastavite v levo.
- Zašijte drugo stran 2 na isti način, od spodnjega konca do zgornjega.



Šivanje okrog potegala zadrge

- Šivajte približno 5 cm stran od potegala zadrge.
- Šivanje ustavite tako, da igla ostane spodaj, dvignite šivalno nogico, odprite zadrgo, spustite šivalno nogico in nadaljujte s šivanjem (uporabite prostoročni sistem FHS).

Začetek šivanja

- Ko začnete šivati, trdno držite nit. Blago nežno povlecite naprej za nekaj šivov.
- Ali pa najprej zašijte nekaj vzvratnih šivov (pribl. 1-2 cm), nato pa nadaljujte s šivanjem kot običajno.

Zadrga ali blago sta debela oziroma gosto tkana

Za ravno formacijo šiva uporabite iglo velikosti 90-100.



Ročno krpanje





Nogica za krpanje št. 9 */**

Ravni šiv št. 1

Krpanje lukenj ali obrabljenih delov

«Nadomeščanje» niti vzdolž podolžnih ali prečnih vlaken v vseh materialih.

Priprava

- Spustite transporter.
- Pritrdite drsno delovno mizico.
- Vstavite blago in podlogo v obroč za krpanje (dodatni pribor).
- Območje krpanja tako ostane napeto in poravnano ter se ne zvija.

Šivanje

- Šivajte od leve proti desni. Blago vodite enakomerno in ga ne vlecite.
 Ko spreminiate smer nad in pod odprtino, šivaite v zavojih. Pri ostrih
 - Ko spreminjate smer nad in pod odprtino, šivajte v zavojih. Pri ostrih premikih obstaja nevarnost nastanka lukenj in trganja niti.
- Šivajte v različnih dolžinah, da bo nit bolje razporejena po blagu.

1 Šivanje prvih vrst za prekritje luknje

- S prvimi vrstami prekrijte luknjo oz. obrabljeni del. Ne zašijte jih preblizu skupaj.
- Dolžine vrst naj bodo različne.
- Blago obrnite za četrtino (za 90°).

2 Šivanje čez prve vrste

- Prvih vrst ne zašijte preblizu skupaj.
- Blago obrnite za polovico (za 180°).

3 Zakrpanje luknje

Lahkotno prešijte spodnje podolžne in prečne vrste.



Nepopolni šivi

- Če se na vrhnji niti delajo zanke, upočasnite premikanje blaga.
 Če se nit na zadnji strani blaga vozla, morate blago hitreje
- Če se nit na zadnji strani blaga vozla, morate blago hitreje premikati.

Nit se trga

Blago premikajte z enakomernejšo hitrostjo.



Samodejno krpanje



Nogica za vzvratno šivanje št. 1 Nogica za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A

Program za krpanje št. 22

Hitro krpanje lukenj ali obrabljenih delov

Nadomesti niti vzdolž podolžnih vlaken v vseh materialih.

Priprava

- Tanke materiale vstavite v obroč za krpanje (dodatni pribor).
- Območje krpanja tako ostane napeto in poravnano ter se ne zvija.

Krpanje z nogico za vzvratno šivanje št. 1

- Vstavite iglo v zgornji levi kot obrabljenega dela.
- Zašijte prvo vrsto.
- Ustavite šivalni računalnik.
- Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- Dolžina je nastavljena.
- Dokončajte program krpanja.
- Šivalni računalnik se samodejno ustavi.
- Pritisnite gumb «clr».
- Nastavljena dolžina je izbrisana.

Krpanje z nogico za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A

- Za krpanje obrabljenih ali poškodovanih delov.
- Največja dolžina krpanja je 3 cm.
- Enak postopek kot pri nogici št. 1.



Ojačitev

Za pomoč uporabite tanek material ali (lepljivo) vmesno podlogo.

Na krpanem delu nastajajo nepravilnosti Popravite s funkcijo izravnave (glejte stran 36 z informacijami o funkciji izravnave).

Cik-cak šiv



- A Cik-cak šiv s spremenjeno širino šiva
- B Cik-cak šiv s spremenjeno dolžino šiva
- C Obrobljanje s cik-cak šivom

Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Cik-cak šiv št. 2

- Za vse vrste blaga.
- Obrobljanje.
- Raztegljivi šivi.
- Dekorativno šivanje.

Obrobljanje

- Rob blaga vodite po sredini šivalne nogice.
- Ne izbirajte preširokih šivov.
- Ne izbirajte predolgih šivov.
- Igla vbode v blago na eni strani, potem pa na drugi strani vbode v prazno ob robu blaga.
- Rob blaga mora ostati poravnan in se ne sme zvijati.
- Za tanke materiale uporabite tanko nit za krpanje.

Satenasti šiv

- Gost in kratek cik-cak šiv (dolžina šiva 0,5-0,7 mm).
- Satenasti šiv uporabite za apliciranje, vezenje itd.

Dvojni overlock šiv



 \overline{MM}

Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Dvojni overlock šiv št. 10

Zaprti šiv

Dvojni overlock šiv pri rahlih pleteninah in križni šiv pri pleteninah ter džersiju.



Pletenine in džersi

Uporabite novo iglo za džersi, da ne poškodujete zank.
Če je potrebno, zmanjšajte pritisk šivalne nogice.

Šivanje raztegljivih materialov

Če je potrebno, uporabite iglo za raztegljive materiale (130/705 H-S).

Obdelava robov

Nogica za vzvratno šivanje št. 1 Nogica za šivanje robov št. 10 */** Ravni šiv št. 1

Ozko šivanje robov

Nogica za nevidni šiv št. 5

Zunanji robovi

- Rob prepognjenega blaga postavite ob levo stran vodila na nogici za nevidni šiv.
- Izberite levi položaj igle na poljubni razdalji od prepognjenega roba.



Robovi prepogibov

- Rob prepognjenega blaga (notranji rob prepogiba) postavite ob desno stran vodila na nogici za nevidni šiv.
 - Izberite desni položaj igle za šivanje po notranjem robu prepogiba.



Nogica za nevidni šiv št. 5

Levi ali skrajno desni položaj igle.

Nogica za vzvratno šivanje št. 1 in nogica za šivanje robov št. 10 (dodatni pribor) Izberete lahko poljuben položaj igle.



Široko šivanje robov

Vodenje blaga

- Šivalna nogica kot vodilo.
- Prepognjeni rob blaga vodite ob robu šivalne nogice.

Vbodna plošča kot vodilo:

Prepognjeni rob blaga vodite ob oznakah na vbodni plošči (1 do 2,5 cm).



Vodilo šiva kot vodilo:

- Odvijte vijak na hrbtni strani šivalne nogice.
- Vstavite vodilo šiva v luknjico na šivalni nogici.
- Širino nastavite po želji.
- Privijte vijak.
- Prepognjeni rob blaga vodite ob vodilu šiva.

Držalo šivalne nogice/natakljiva nogica

- Vstavite vodilo šiva v luknjico na držalu natakljive šivalne nogice.
- Širino nastavite po želji.
- Prepognjeni rob blaga vodite ob vodilu šiva.

Za šivanje širših vzporednih linij vodite vodilo šiva ob predhodno zašiti vrsti šivov.

Nevidno robljenje



Nogica za nevidni šiv št. 5

Nevidni šiv št. 9

Za nevidno robljenje srednje debelega/debelega bombaža, volne in mešanih materialov.

Priprava

- Zarobite neobdelane robove.
- Prepognite blago in prepogib začasno zašijte oziroma pripnite z bucikami.



Sprednja stran blaga

Blago prepognite nazaj, prek sprednje strani blaga, da boste razkrili zarobljeni spodnji rob.

- Blago namestite pod šivalno nogico.
- Prepognjeni rob vodite ob kovinskem vodilu na šivalni nogici.

Šivanje

- Kovinsko vodilo na natakljivi nogici za nevidni šiv lahko premikate vstran s pomočjo vijaka na desni.
- Igla mora prebosti le rob prepognjenega dela (kot pri ročnih nevidnih šivih).
- Ko zašijete približno 10 cm, preverite obe strani blaga in po potrebi znova prilagodite širino.



Natančna nastavitev širine šiva

Prepognjeni rob enakomerno vodite ob kovinskem vodilu na nogici (enakomerna globina).

Nezarobljeni rob vodite ob vodilu na nogici, da bo globina šiva enakomerna.

Vidno robljenje



Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Šiv za džersi št. 14

Za vidne in raztegljive robove pri džersiju, bombažu, sintetičnih in mešanih materialih.

Priprava

- Polikajte rob blaga in po potrebi začasno zašijte.
- Po potrebi zmanjšajte pritisk šivalne nogice.

Šivanje

- Rob blaga šivajte na sprednji strani blaga s poljubno globino šiva.
- Odrežite odvečno blago na zadnji strani.

Zavarovalni šiv



N

Začasni šiv



Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Zavarovalni šiv št. 5

- Za vse vrste blaga.
- Zavaruje začetek in konec šiva.

Šivanje dolgih šivov z ravnim šivom

Enakomerno zavarovanje z določenim številom šivov.

Začetek šiva

- Pritisnite nožni regulator.
- Šivalni računalnik ob začetku šivanja samodejno zavaruje šiv (5 šivov naprej, 5 šivov nazaj).
- Nadaljujte šivanje z ravnim šivom v poljubni dolžini.

Konec šiva

- Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- Šivalni računalnik samodejno zavaruje šiv (5 šivov nazaj, 5 šivov naprej).
- Ko je zavarovalni šiv zašit, se šivalni računalnik samodejno ustavi.

Nogica za krpanje št. 9 */**

Začasni šiv št. 30

- Primerno za projekte, pri katerih potrebujete zelo dolge šive.
- Začasno pritrdi šive, robove, prešite kose itd.
- Začasno združevanje.
- Preprosto odstranjevanje.

Priprava

- Spustite transporter.
- Blago pritrdite z bucikami pod ustreznim kotom, ki je v smeri začasnega šivanja.
- Tako preprečite, da bi vam posamezne plasti blaga zdrsavale.

Začasni šiv

- Blago namestite pod šivalno nogico.
- Med šivanjem prvega šiva držite niti.
- Blago povlecite naprej, da dobite želeno dolžino šiva.
- Zašijte en šiv.
- Ponovite postopek.



Zavarovanje/fiksiranje niti

Spustite transporter. Na začetku in koncu šiva zašijte 3 do 4 začasne šive na istem mestu.

Nit

Za začasni šiv uporabite tanko nit za krpanje, saj jo lažje odstranimo.

Ploski povezovalni šiv



Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Raztegljivi overlock šiv št. 13

Odličen za kosmate ali debele materiale (npr. frotir, klobučevina, usnje itd.).

Šivanje

- Robove blaga zavihajte.
- Šivajte z raztegljivim overlock šivom vzporedno z robom blaga. Šiv mora biti zašit po robu vrhnje plasti na sprednji strani blaga.
- Zelo ploski vzdržljivi šiv.

Izravnava višine pri neenakomernih plasteh blaga





Transporter deluje natančno le, ko je nogica izravnana s podlago.

Če je nogica nagnjena (npr. pri šivanju z debelega blaga na tanko in obratno), transporter ne more zagrabiti in dodajati blaga. Blago se lahko mečka.





Če želite rešiti to težavo in izravnati šivalno nogico, ustrezno namestite eno, dve ali tri izravnalne ploščice za iglo in pod šivalno nogico.

Če želite izravnati višino pred šivalno nogico, namestite eno ali več ploščic pod šivalno nogico blizu igle. Šivajte, dokler se šivalna nogica ne izravna s podlago, in odstranite ploščice.



Ustavitev igle spodaj.

Šivanje vogalov



Zaradi široke odprtine na vbodni plošči sta zunanji vrsti transporterja razmeroma narazen.



Med šivanjem vogalov je v stiku s transporterjem dejansko le majhen del blaga. Zato ga transporter ne more dobro zagrabiti.

Namestite eno ali več ploščic za izravnavo višine vzporedno s šivalno nogico blizu roba blaga.

Blago se bo tako enakomerno transportiralo.



Ustavitev igle spodaj.

Pregled gumbnic

] 51	Standardna gumbnica Za tanko in srednje debelo blago (bluze, srajce, hlače, posteljnina itd.).	59	Gumbnica z ravnim šivom Program za vzdržljive gumbnice, žepne odprtine in ojačane gumbnice. Zlasti primerno za gumbnice v usnju in imitacijah usnja.
52	Ozka gumbnica Za tanko in srednje debelo blago (bluze, obleke, oblačila za otroke in dojenčke, sestavljanke itd.).		Program za prišitje gumba Za gumbe z dvema in štirimi luknjami.
53	Raztegljiva gumbnica Za vse raztegljive materiale iz bombaža, volne, svile in sintetičnih vlaken.	0	Očesce z majhnim cik-cak šivom* Odprtine za vrvice in ozke trakove, dekorativna dela.
] 54	Okrogla gumbnica Za srednje debelo in debelo blago (obleke, jakne, plašči, oblačila za dež itd.).	O 62	Očesce z ravnim šivom Odprtine za vrvice in ozke trakove, dekorativna dela.
J 56	Očesna gumbnica Za debelo in neraztegljivo blago (jakne, plašči, oblačila za prosti čas itd.).	63	Gumbnica z videzom ročne izdelave Za tanke in srednje debele tkanine (bluze, obleke, oblačila za prosti čas, posteljnina itd.).

Gumbnice - pomembne informacije

Gumbnice niso namenjene zgolj za zapenjanje oblačil, temveč imajo lahko tudi dekorativen učinek.

- Pritisnite gumb «Domov».
 - Izberite gumbnico s pomočjo gumbov za navigacijo.
 - Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
 - Želeno gumbnico lahko izberete tudi s pomočjo gumbov za neposredno izbiro.

Na zaslonu se prikaže naslednje:

- 1 Številka gumbnice
- 2 Ikona gumbnice
- 3 Indikator šivalne nogice



01234

0.60

5.s |

4.70

0^

Na začetku šivanja se namesto indikatorja šivalne nogice prikaže dejansko zaporedje gumbnice.



Napetost niti pri šivanju gumbnic

- Nit na vretencu napeljite skozi nosek A na čolničku.
- Nit v čolničku je nekoliko bolj napeta.
- To omogoča, da imajo gosenice na sprednji strani blaga rahlo zaobljen videz.



Dodatna vrvica ojača gumbnico in olepša njen videz (glejte stran 54).







Uporabite nogico za gumbnice št. 3 */**.

2 Označevanje dolžine samodejno zašitih gumbnic

- Označite dolžino samo ene gumbnice.
- Ko zašijete prvo gumbnico, je samodejno nastavljena dolžina za vse nadaljnje gumbnice.
- Označite samo začetek vsake nadaljnje gumbnice.
- Uporabite nogico za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A.

3 Označevanje dolžine očesnih gumbnic

- Označite samo dolžino gosenice.
- Ustrezna dolžina očesca bo dodana, ko boste zašili gumbnico.
- Ko zašijete prvo gumbnico, je samodejno nastavljena dolžina za vse nadaljnje gumbnice.
- Označite samo začetek vsake nadaljnje gumbnice.
- Uporabite nogico za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A.

Preizkusno šivanje

- Na kos blaga vedno zašijte preizkusni vzorec.
- Preizkusni vzorec zašijte s podlogo, ki jo nameravate uporabiti.
- Izberite vrsto gumbnice, ki jo nameravate uporabiti.
- Gumbnico zašijte na blago v enaki smeri (vodoravno ali navpično, v smeri vlaken ali v nasprotni smeri).
- Gumbnico odprite, tako da jo prerežete.
- Skoznjo potisnite gumb.
- Po potrebi popravite dolžino gumbnice.

Prilagajanje širine gosenice

Spremenite širino šiva.

Spreminjanje dolžine šiva

Sprememba dolžine šiva vpliva na obe gosenici gumbnice.

- Razmik med šivi.
- Po spremembi dolžine šiva.
 - Znova programirajte gumbnico.



Če boste gumbnico zašili prečno na šiv, priporočamo, da uporabite ploščico za prilagajanje višine (dodaten pribor). Ploščico od zadaj vložite med blago in spodnji del nogice ter jo potisnite naprej do odebeljenega dela blaga.

Pri šivanju gumbnic na zahtevnejše materiale priporočamo, da uporabite izravnalno ploščico za gumbnice (dodaten pribor). Uporabite jo lahko z nogico za gumbnice z drsnikom št. 3A.



Podloga za gumbnice



- Podloga zagotavlja trdnost in stabilnost gumbnice. Podlogo izberite glede na uporabljeno vrsto blaga. _

Pri debelejših ali kosmatih vrstah blaga lahko uporabite vezilno kopreno. Tako bo blago bolje transportirano. -

Ojačitvena vrvica



Splošni podatki

- Uporabite ojačitveno vrvico, da gumbnico ojačate in polepšate njen videz.
- Zanka vrvice mora biti na koncu gumbnice, kjer je možnost obrabe največja. To je mesto, kjer je prišit gumb.
- Blago ustrezno namestite.

Najprimernejše vrvice

- Biserna preja št. 8.
- Močna nit za ročno šivanje.
- Fina preja za kvačkanje.





Napeljevanje vrvice z nogico za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A

- Dvignite nogico za gumbnice št. 3A.
- Iglo vbodite na začetek gumbnice.
- Vrvico speliite po desni strani pod nogico za gumbnice št. 3A.
- Vrvico nataknite na žebljiček na hrbtnem delu nogice za gumbnice št. 3A.
 - Vrvico potegnite naprej po levi strani pod nogico za gumbnice št. 3A.
- Konca vrvice povlecite skozi zarezi.
- Spustite nogico za gumbnice št. 3A.

Šivanje

- Gumbnico zašijte kot običajno.
- Pri tem ne držite za vrvico.
- Gumbnica bo zašita čez vrvico tako, da jo bo pokrila.

Napeljevanje vrvice z natakljivo nogico za šivanje gumbnic št. 3 */**

- Dvignite nogico za gumbnice.
- Iglo vbodite na začetek gumbnice.
- Vrvico nataknite na žebljiček na sredi nogice za gumbnice (spredaj).
 - Oba konca vrvice povlecite nazaj pod natakljivo nogico za gumbnice.
- Konca vrvice vdenite v žlebička na šivalni nogici.
- Spustite nogico za gumbnice.

Šivanje

- Gumbnico zašijte kot običajno.
- Pri tem ne držite za vrvico.
- Gumbnica bo zašita čez vrvico tako, da jo bo pokrila.

Zavarovanje vrvice

- Vrvico povlecite skozi gumbnico, dokler se zanka v njej ne zatakne.
- Oba konca vrvice povlecite na zadnjo stran blaga s pomočjo igle za ročno šivanje.
- Naredite vozel ali zavarujte s šivi.



Preden preluknjate gumbnico

Oba konca gumbnice zavarujte z buciko, s čimer preprečite, da bi med luknjanjem gumbnice zarezali v robove gumbnice.





Luknjanje gumbnice z nožkom za paranje šivov

V gumbnico zarežite z obeh koncev in režite proti sredini.

Luknjanje gumbnice s prebijalom za gumbnice (dodaten pribor)

- Blago postavite na les.
- Prebijalo postavite na sredino gumbnice.
- Prebijalo potisnite navzdol z roko.



Izravnava



Izravnava za samodejno zašite in ročne gumbnice

Vsakršna izravnava pri ročnih gumbnicah in gumbnicah s samodejno nastavljeno dolžino enako vpliva na obe gosenici, saj ju šivamo v isti smeri. Izravnava pri očesnih gumbnicah ključavnice ali očescih.

- Šivajte z ravnimi šivi.
- Vse dokler šivalni računalnik ne preklopi ključavnico ali očesce.
- Ustavite šivalni računalnik.
- Pritisnite gumb za izravnavo.
- Na zaslonu se prikaže meni za izravnavo.
- 1 Očesce je zamaknjeno v desno:
- Pritisnite navigacijski gumb «levo».
- Ključavnica je izravnana v levo.
- Zašijte preizkusno gumbnico!
- 2 Očesce zamaknjeno v levo:
- Pritisnite navigacijski gumb «desno».
- Očesce je izravnana v desno.

Zašijte preizkusno gumbnico!



Ko zašijete vse gumbnice, izravnavo spet nastavite na običajno nastavitev (glejte stran **36**).

Standardna in raztegljiva gumbnica s samodejno nastavljeno dolžino



Nogica za samodejno šivanje gumbnic z drsnikom št. 3A

Samodejna standardna in raztegljiva gumbnica št. 51, 52 in 53

Leča na nogici za samodejno šivanje gumbnic št. 3A samodejno zazna dolžino gumbnice (natančen duplikat).

Priprava

- Izberite želeno gumbnico.
- Na zaslonu se prikažeta:
- Številka izbrane gumbnice.
- Nogica za samodejno šivanje gumbnic št. 3A.



1

Nogica z drsnikom mora biti na blago postavljena povsem enakomerno. Če se nogica ustavi na območju dodatka za šiv, dolžine ni mogoče natančno izmeriti.



Nastavitev gumbnice

- Zašijte prvo gosenico v običajni smeri.
- Ustavite šivalni računalnik.
- Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- Na zaslonu se prikaže simbol «auto».
- Dolžina gumbnice je nastavljena.

Šivalni računalnik samodejno zašije:

- 2 Ravne šive vzvratno
- 3 Prvo zaporo
- 4 Drugo gosenico v običajni smeri
- 5 Drugo zaporo in zavarovalne šive
 - Šivalni računalnik se ustavi in se samodejno vrne na začetek gumbnice.

Samodejna gumbnica

- Vse nadaljnje gumbnice bodo zašite v natanko isti dolžini (ni vam treba pritiskati gumba za hitro vzvratno šivanje).
- Nastavljeno gumbnico lahko shranite v dolgoročni spomin (glejte stran 58).
- Pritisnite gumb «clr».
- Nastavljene nastavitve so počiščene.



Natančen duplikat

Funkcija «auto» zagotovi, da je vsaka gumbnica povsem enake dolžine kot predhodno zašita gumbnica.

Hitrost šivanja

- Za doseganje optimalnih rezultatov šivajte z zmerno hitrostjo.
- Za enakomerno gostoto gosenic vse gumbnice šivajte z enako hitrostjo.

Samodejna okrogla gumbnica in očesna gumbnica



			1 aut	U
auto	→ auto	auto ←	auto →	auto
2	3	4	5	6

0

Nastavitev gumbnice

- Zašijte ravne šive v običajni smeri.
- Ustavite šivalni računalnik.
- Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- Na zaslonu se prikaže simbol «auto».
- Dolžina gumbnice je nastavljena.

Šivalni računalnik samodejno zašije:

2 Očesce

1

- Prvo gosenico vzvratno 3
- 4 Ravne šive v običajni smeri
- 5 Drugo gosenico vzvratno
- Zaporo in zavarovalne šive 6
 - Šivalni računalnik se ustavi in se samodejno vrne na začetek gumbnice.

Samodejna gumbnica

- Vse nadaljnje gumbnice bodo zašite v natanko isti dolžini (ni vam treba pritiskati gumba za hitro vzvratno šivanje).
- Nastavljeno gumbnico lahko shranite v dolgoročni spomin (glejte stran 58).
- Pritisnite gumb «clr».
- Nastavljene nastavitve so počiščene.



Natančen duplikat

Funkcija «auto» zagotovi, da je vsaka gumbnica povsem enake dolžine kot predhodno zašita gumbnica.

Dvakrat šivane očesne gumbnice

- Pri debelejšem blagu lahko gumbnice v obliki ključavnice zašijete dvakrat. Pri prvem šivanju uporabite daljše šive.
- Ko zašijete prvo gumbnico, ne premikajte blaga.
- Ročno zmanjšajte dolžino šiva in znova zašijte gumbnico.

Gumbnica z videzom ročne izdelave

Nogica za samodejno šivanje gumbnic št. 3A

Gumbnica z videzom ročne izdelave št. 63

Priprava

- Izberite gumbnico.
- Na zaslonu se prikažeta:
- Stevilka izbrane gumbnice.
- Nogica za samodejno šivanje gumbnic št. 3A.

Nastavljanje gumbnice

- Zašijte prvo gosenico v običajni smeri.
- Ustavite šivalni računalnik.
- Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- Na zaslonu se prikaže simbol «auto».
- Dolžina gumbnice je nastavljena.

Šivalni računalnik samodejno zašije:

- 2 Okrogli del gumbnice
- 3 Drugo gosenico vzvratno
- 4 Zaporo in zavarovalne šive
 - Šivalni računalnik se ustavi in se samodejno vrne na začetek gumbnice.

Samodejna gumbnica

- Vse nadaljnje gumbnice bodo zašite v natanko isti dolžini (ni vam treba pritiskati gumba za hitro vzvratno šivanje).
- Nastavljene gumbnice lahko shranite v dolgoročni spomin.
- Pritisnite gumb «clr».
- Nastavljene nastavitve so počiščene.

Gumbnica v dolgoročnem spominu

Gumbnica v dolgoročnem spominu

- Nastavite gumbnico.
- Pritisnite gumb «OK».
- Gumbnica je zdaj shranjena v dolgoročnem spominu.
- Prikaže se simbol «mem».

Priklic shranjene gumbnice



Shranjene nastavljene gumbnice lahko ponovno prikličete iz spomina za ponovno uporabo, tudi če ste šivalni računalnik vmes že izklopili.

- Izberite želeno vrsto gumbnice.
- Zašijte nastavljeno gumbnico.
- Za vsako gumbnico lahko shranite samo eno dolžino.
- Ko za določeno gumbnico shranite novo dolžino s pritiskom na gumb «OK», je predhodno shranjena dolžina izbrisana.



Ročne gumbnice (vse vrste)







Ročno šivanje gumbnic je še posebej primerno takrat, ko morate zašiti samo eno gumbnico ali denimo popraviti že obstoječo gumbnico. Število korakov je odvisno od vrste izbrane gumbnice. Ročnih gumbnic ni mogoče shraniti.

Nogica za gumbnice št. 3 */**

Priprava

- Izberite želeno gumbnico.
- Na zaslonu se prikažeta:
- Številka izbrane gumbnice.
- Nogica za samodejno šivanje gumbnic št. 3A.

Šivanje standardne ročne gumbnice

- 1 Zašijte gosenico do konca oznake za dolžino.
 - Ustavite šivalni računalnik.
 - Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- **2** Šivajte z ravnim šivom v vzvratni smeri.
 - Ustavite šivalni računalnik na višini prvega šiva (začetek gumbnice).
 Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- 3 Zašijte zgornjo zaporo in drugo gosenico.
 - Ustavite šivalni računalnik.
 - Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- 4 Zašijte spodnjo zaporo in zavarovalne šive.

Šivanje ročne očesne gumbnice ali okrogle gumbnice

- Šivajte z ravnim šivom v običajni smeri do konca oznake za dolžino.
 Ustavite šivalni računalnik.
 - Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
 - Zašijte očesce in prvo gosenico v vzvratni smeri.
 - Ustavite šivalni računalnik na višini prvega šiva (začetek gumbnice).
 Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- 3 Sivajte z ravnim šivom v običajni smeri.
 - Ustavite šivalni očescu pri ključavnici.
 - Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- 4 Zašijte drugo gosenico v vzvratni smeri.
 - Ustavite šivalni računalnik na višini prvega šiva (začetek gumbnice).
 - Pritisnite gumb za hitro vzvratno šivanje.
- 5 Zašijte zaporo in zavarovalne šive.



2

5

Obe gosenici šivajte z enako hitrostjo.

Program za prišitje gumba









Nogica za krpanje št. 9 */** Nogica za prišitje gumba št. 18 */**

Program za prišitje gumba št. 60

Za gumbe z dvema ali štirimi luknjami.

Prišitje gumba

Gumbe, ki služijo samo za okras, šivamo brez vrata. Dolžino vrata (tj. nit med gumbom in blagom) lahko po želji skrajšate ali podaljšate, kot je to potrebno za nogico št. 18.

Prišitje gumba z nogico za krpanje št. 9 */**

- Izberite program za prišitje gumba.
- Preverite razdalje med luknjami z ročnim kolesom.
- Po potrebi prilagodite širino šiva.
- Ko začnete šivati, pridržite niti.
- Zašijte prve zavarovalne šive v levo luknjo.
- Sivajte s programom za prišitje gumba.
- Ko je program končan, se šivalni računalnik samodejno ustavi in je pripravljen na prišitje naslednjega gumba.

Začetki in konci niti

Niti so zavarovane in jih lahko odrežete.

Za zanesljive rezultate

- Povecite obe spodnji niti tako, da se konca zgornjih niti prikažeta na zadnji strani blaga.
- Izvlecite niti in ju po potrebi zavozlajte.
- Odrežite konce niti.

Prišitje gumba z nogico št. 18 */**

- Nastavite dolžino vrata z vijakom na šivalni nogici.
- Izberite program za prišitje gumba in nadaljujte kot pri nogici št. 9 */**.



Šivanje gumba s štirimi luknjami

- Najprej zašijte zgornji luknji.
- Gumb previdno premaknite naprej.
- Spodnji luknji zašijte z istim programom.



Za bolj zanesljive rezultate lahko program za prišitje gumba uporabite dvakrat.

Program za očesca

₩ 0 Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Očesce z majhnim cik-cak šivom št. 61 * Očesce z ravnim šivom št. 62

Šivanje očesc

- Izberite očesce.
- Blago namestite pod šivalno nogico in šivajte s programom za šivanje očesc.
- Ko je program končan, se šivalni računalnik samodejno ustavi in je pripravljen na šivanje naslednjega očesca.

Luknjanje očesc

Če želite v očesce narediti odprtino, uporabite šilo, luknjač ali prebijalo.



Po potrebi prilagodite okroglost očesca s pomočjo izravnave. Za bolj zanesljive rezultate očesce zašijte dvakrat.

Izbira dekorativnega šiva



301...

903...

401...

1324..

601...

Pritisnite gumb «Domov».

Izberite ikono «Dekorativni šivi» s pomočjo gumbov za navigacijo.
Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

- Na zaslonu se prikaže pregled kategorij.
- Izberite želeno kategorijo s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izbrana kategorija se aktivira.
- Izberite želen vzorec šiva.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

Uporaba

Glede na vrsto blaga izberite preproste ali bolj zapletene dekorativne šive, ki so najbolj primerni za blago.

- Dekorativni šivi, ki jih sestavljajo preprosti ravni šivi, so zlasti primerni za tanke materiale (npr. dekorativni šiv št. 101).
- Dekorativni šivi, ki jih sestavljajo trojni ravni šivi ali nekaj satenastih šivov, so zlasti primerni za srednje debele materiale (npr. dekorativni šiv št. 615).
- Dekorativni šivi, ki jih sestavljajo satenasti šivi, so zlasti primerni za srednje debele materiale (npr. dekorativni šiv št. 401).





Popolna formacija šiva

- Uporabite isto barvo niti za zgornjo in spodnjo nit.
- Blago na zadnji strani ojačajte s podlogo.
- Na sprednji strani večplastnih materialov ali materialov z dolgimi vlakni (npr. volna, žamet itd.) uporabite dodaten, vodotopen stabilizator, ki ga po šivanju lahko brez težav odstranite.

Pregled prešivnih šivov

1328 1

1335

133

Na voljo so različni vzorci šivov, ki jih uporabljamo predvsem za prešivanje (quilting), krpanje (patchwork) ali apliciranje (appliqué).

Pritisnite gumb «Domov».

1331 <

- Izberite ikono «Dekorativni šivi» s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Na zaslonu se prikaže pregled kategorij.
- Izberite kategorijo prešivnih šivov.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite želen vzorec šiva.



Prešivni šiv z videzom ročne izdelave



10/inch 4/cm 8/inch 3.2/cm

Nogica za vzvratno šivanje št. 1

Prešivni šiv z videzom ročne izdelave št. 1328, 1347 * in 1348 *

Primeren za vse vrste blaga in projekte, pri katerih želite ustvariti videz ročnega šivanja.

Nit

- Zgornja nit = monofilamentna nit.
- Spodnja nit = bombažna nit 30/2.

Preizkusno šivanje

- Spodnjo nit povleče navzgor zaradi velike napetosti zgornje niti.
- En šiv je viden (nit na vretencu).
- En šiv je neviden (monofilamentna nit) = videz ročnega šivanja.

Napetost zgornje niti

Glede na vrsto blaga povečajte napetost niti (6-9).

Izravnava

Po potrebi prilagodite šiv s funkcijo izravnave.



Popolni vogali

- Pritisnite gumb za ustavitev igle. Igla se ustavi spodaj. Pritisnite gumb za konec/ponovitev vzorca in obrnite blago.
- Med obračanjem blaga zagotovite, da se blago ne naguba.

Monofilamentna nit se trga

- Šivajte bolj počasi.
- Nekoliko zmanjšajte napetost zgornje niti.

Prostoročno prešivanje (quilting)





Nogica za krpanje št. 9 */**

Ravni šiv št. 1

Prostoročno prešivanje

Za vse vrste prostoročnega prešivanja.

Priprava

- Z bucikami spnite zgornjo plast, vatni vložek in spodnjo plast. Plasti lahko tudi začasno zašijte.
- Pritrdite delovno mizico.
- Uporabite prostoročni sistem FHS.
- Spustite transporter.

Držanje blaga

Blago držite z obema rokama, ki naj blago objemata kot vezilni obroč.



Rokavice za prešivanje z gumijastimi prstnimi konicami pomagajo pri vodenju blaga.

Šivanje vzorca

- Šivajte od sredine navzven.
- Blago vodite z enakomernimi krožnimi gibi in oblikujte motiv po svojem okusu.

Šivanje meandrov (slikanje)

- Pri tej tehniki pokrijete celotno površino blaga s prešivnimi šivi.
- Linije šivanja so zaobljene in se nikoli ne križajo.



Prostoročno prešivanje in krpanje

Obe tehniki temeljita na istih načelih prostoročnega šivanja.

Nepopolni šivi

- Če se na vrhnji niti delajo zanke, blago premikajte počasneje.
- Če se nit na zadnji strani blaga vozlja, blago premikajte hitreje.

Monofilamentna nit se trga

Zmanjšajte hitrost motorja in/ali zmanjšajte napetost zgornje niti.

Nit se trga

Blago vodite bolj enakomerno.

Prešivanje s sistemom BSR *



Funkcija BSR

Šivalna nogica BSR se odziva na premikanje blaga pod nogico in nadzira hitrost šivalnega računalnika do najvišje možne hitrosti. Pri tem velja naslednje: hitreje se premika blago, višja je hitrost šivalnega računalnika.

Če blago premikate prehitro, boste zaslišali zvočni signal (pisk), vendar samo v primeru, če ste predhodno vključili zvočni signalizator (glejte stran **68**).

POZOR!

Dokler na šivalni nogici BSR sveti rdeča lučka, ne smete izvajati določenih opravil (npr. napeljevanje niti ali menjava igle), saj se igla ob nenamernem premiku blaga aktivira. Če blaga pribl. 7 sekund ne premaknete, se način BSR izklopi in rdeča lučka ugasne.

Prosimo upoštevajte varnostna navodila.

Ko vključite funkcijo BSR, šivalni računalnik šiva neprekinjeno z zmanjšano hitrostjo (način 1, standardni) ali pa začne šivati takrat, ko premaknete blago (način 2).

Funkcija BSR z ravnim šivom št. 1

Ta funkcija ob uporabi šivalne nogice BSR omogoča prostoročno prešivanje (šivanje) z ravnim šivom in dolžino šiva, ki jo predhodno nastavite (do 4 mm). Spremenjena nastavitev dolžine šiva se pri določeni hitrosti ohrani, ne glede na premikanje blaga.

Funkcija BSR s cik-cak šivom št. 2

Cik-cak šiv lahko uporabite denimo za risanje z nitjo. Ko šivate s cik-cak šivom, se nastavljena dolžina šiva **ne** ohrani, funkcija BSR pa kljub temu poenostavi uporabo.

Na voljo sta dva različna načina BSR:

- Način BSR 1 je izbran v osnovnih nastavitvah.
- Šivalni računalnik šiva neprekinjeno z zmanjšano hitrostjo motorja. Šivati začne takoj, ko pritisnete na nožni regulator hitrosti ali gumb za vklop/izklop šivanja.
- Hitrost šivanja je odvisna od hitrosti premikanja blaga.
- Zaradi neprekinjenega premikanja igle je mogoče zavarovanje na istem mestu, ne da bi bilo treba pritisniti na dodatni gumb.
- Če pritisnete gumb «BSR» (glejte stran 29), vklopite način BSR 2.
- Šivalni računalnik šiva samo takrat, ko pritisnete na nožni regulator hitrosti ali gumb za vklop/izklop šivanja in sočasno premaknete blago.
- Hitrost šivanja je odvisna od hitrosti premikanja blaga.
- Za zavarovanje morate pritisniti gumb za funkcijo zavarovanja.
- Če znova pritisnete gumb «BSR», vklopite način BSR 1.



Za enakomeren začetek (prvi šiv) morate pritisniti na nožni regulator hitrosti in sočasno premakniti blago. Enako velja tudi za šivanje koničastih delov in ravno šivanje znotraj okroglih vzorcev.

Ko zopet začnete delati z BSR nogico, ko ste izključili funkcijo, bo BSR način ki je bil aktiven ob izklopu zopet aktiviran, čeprav je bil šivalni računalnik za nekaj časa izklopljen.

Če prekoračite določeno hitrost šivanja, enakomernost dolžine šivov ni zagotovljena.

Poskrbite, da leča na spodnjem delu nogice BSR ni umazana (npr. prstni odtisi). Lečo redno čistite z mehko in nekoliko vlažno krpo.

Priprava

- Spustite transporter.
- Pritisk šivalne nogice lahko zmanjšate, odvisno od vrste in debeline blaga.
- Uporabite delovno mizico.
- Uporabite prostoročni sistem FHS.

Odstranjevanje spodnjega dela nogice

- Hkrati pritisnite oba gumba na šivalni nogici.
 - Spodnji del povlecite iz vodila.

Nameščanje spodnjega dela nogice

Spodnji del nogice potisnite navzgor v vodilo, da se zaskoči.



- Priključite šivalno nogico BSR na šivalni računalnik.
- Vklopite kabel v ustrezno vtičnico.



- Na zaslonu se samodejno odpre meni BSR.
- Aktiviran je ravni šiv.
- Aktiviran je način BSR 1.
- Izberite cik-cak šiv ali ravni šiv tako, da pritisnete gumb za neposredno izbiro.
- Nastavite želeno dolžino šiva.
- Osnovna dolžina šiva je 2 mm.
- Pri šivanju majhnih vzorcev in meandrov (risanje) je priporočena dolžina šiva od 1 do 1,5 mm.

Funkcije v načinu BSR

Ustavitev igle spodaj (privzeto)

- Puščica na zaslonu BSR kaže navzdol.
- Ko odmaknete nogo z nožnega regulatorja hitrosti ali pritisnete na gumb za vklop/izklop šivanja, se šivalni računalnik ustavi s spuščeno iglo.

Ustavitev igle zgoraj

- Pritisnite gumb za ustavitev igle.
- Puščica kaže navzgor.
- Ko odmaknete nogo z nožnega regulatorja hitrosti ali pritisnete na gumb za vklop/izklop šivanja, se šivalni računalnik ustavi z dvignjeno iglo.

Dvigovanje ali spuščanje igle

- Pritisnite gumb za ustavitev igle.
- Tako dvignete ali spustite iglo.

Zavarovanje z gumbom za vklop/izklop šivanja (samo način 1)

- Blago namestite pod šivalno nogico.
- Spustite šivalno nogico.
- Dvakrat pritisnite gumb za ustavitev igle.
- Spodnja nit je potegnjena navzgor.
- Pridržite zgornjo in spodnjo nit.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop šivanja.
- Način BSR se vklopi.
- Zašijte 5-6 zavarovalnih šivov.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop šivanja.
- Način BSR se izklopi.
- Odrežite niti.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop šivanja.
- Način BSR se vklopi.
- Nadaljujte postopek šivanja.

Funkcija zavarovanja (samo način 2)

Pritisnite gumb za funkcijo zavarovanja.

Pritisnite na nožni regulator hitrosti ali gumb za vklop/izklop šivanja. Ko premaknete blago, šivalni računalnik zašije nekaj zavarovalnih šivov. Potem se aktivira nastavljena dolžina šiva, funkcija zavarovanja pa se samodejno izklopi.

Vklop/izklop zvočnega signala (pisk)

- Izberite ikono Program nastavitev.
- Izberite ikono «Pisk BSR» s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite levo ikono.
- Pritisnite gumb «OK» za potrditev.
- Zvočni signal je vklopljen.
- Izberite desno ikono.
- Pritisnite gumb «OK» za potrditev.
- Zvočni signal je izklopljen.
- Pritisnite gumb «Nazaj».
- Prikaže se glavni meni.
- Pritisnite gumb «BSR».
- Prikaže se meni BSR (način 1 ali 2).
- Ko je zvočni signal vklopljen, zaslišite signal takoj, ko šivalni računalnik začne šivati z največjo hitrostjo.
- Ko je način BSR izklopljen, je za zvočni signal ohranjena trenutna nastavitev (vklopljeno ali izklopljeno).

Vklop šivalne funkcije BSR 1. možnost:

Vklop funkcije BSR z nožnim regulatorjem hitrosti

- Priključite nožni regulator hitrosti.
- Spustite šivalno nogico.
- Pritisnite na nožni regulator hitrosti.
- Način BSR se vklopi.
- Prikaže se rdeča lučka na šivalni nogici.
- Med šivanjem pritiskate na nožni regulator.
- Hitrost šivalnega računalnika lahko prilagajate glede na premikanje blaga.
 - Spustite nožni regulator hitrosti.
- Način BSR se izklopi.

2. možnost:

Vklop funkcije BSR z gumbom za vklop/izklop šivanja

- Spustite šivalno nogico.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop šivanja.
- Način BSR se vklopi.
- Prikaže se rdeča lučka na šivalni nogici.
- Hitrost šivalnega računalnika lahko prilagajate glede na premikanje blaga.
- Znova pritisnite gumb za vklop/izklop šivanja.
- Način BSR se izklopi.

Izklop šivalne funkcije BSR z gumbom za vklop/izklop šivanja Način 1

Če blaga ne premaknete pribl. 7 sekund, se način BSR izklopi in rdeča lučka na nogici ugasne.

Način 2

_

Če se postopek šivanja konča, ker ne premaknete več blaga, je zašit še **en** dodaten šiv, odvisno od položaja igle. Šivalni računalnik se vedno ustavi z dvignjeno iglo, tudi če puščica na zaslonu kaže navzdol.

Držanje blaga

- Blago držite in vodite z obema rokama, ki naj blago objemata kot obroč.
 - Nenadni premiki blaga (npr. nenadna pospešitev ali upočasnitev) lahko povzročijo, da so nekateri šivi nekoliko prekratki ali predolgi.
- Najboljše rezultate boste dosegli z enakomernim premikanjem blaga (brez nenadnih premikov).
- Med šivanjem blaga ne obračajte.



Rokavice za prešivanje z gumijastimi prstnimi konicami pomagajo pri vodenju blaga.



Primer uporabe:

- BSR s cik-cak šivom št. 2.
- Cik-cak šiv lahko uporabite za risanje z nitjo.
- Določena področja lahko zapolnite in tako ustvarite različne vzorce ali podobe.

Izklop funkcije BSR

- Izvlecite vtič povezovalnega kabla šivalne nogice BSR iz vtičnice na šivalnem računalniku.
- Odstranite šivalno nogico BSR.

А

Črke abecede



あ

D

Pritisnite gumb «Domov».

- Izberite ikono «Abeceda» na glavnem meniju s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikaže se meni abecede, ki nudi naslednje štiri vrste abecede:
- A Polne velike tiskane črke
- B Obrobljene velike tiskane črke
- **C** Cirilica
- D Japonska pisava (hiragana)
- Izberite želeno vrsto abecede s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikaže se nabor znakov abecede.



Kombinirani način/spomin

Nastavljanje uporabnih šivov/dekorativnih šivov/črk abecede

V kombiniranem načinu lahko sestavite 100 vzorcev šiva, črk ali številk in jih shranite v spomin. Spomin je dolgoročen. Vsebina spomina je shranjena, dokler je ne izbriše uporabnik. Morebiten izpad električnega toka ali izklop šivalnega računalnika ne vpliva na shranjeno vsebino. Dolžino šiva, širino šiva ali položaj igle lahko spremenite kadarkoli. Posamezne vzorce šiva, črke ali številke lahko izbrišete ali dodajate.

- Pritisnite gumb «Domov».
- Izberite ikono «Kombinirani način» s pomočjo navigacijskih gumbov.
 Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

- A 0 /100 A (B \$ C | { D
- A Območje urejanja
- **B** Črke abecede
- C Dekorativni šivi
- **D** Uporabni šivi
- Izberite želeno kategorijo in želeni vzorec šiva.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.

Vzorce šiva lahko izberete tudi z gumbi za neposredno izbiro.

Uporaba gumbov za navigacijo znotraj posamezne kategorije vzorcev šiva/črk abecede

- Pritisnite in držite enega od gumbov za navigacijo.
- Pomikajte se po kategoriji vzorcev šiva/črk abecede.
- Na koncu vrstice pritisnite navigacijski gumb «desno».
- Aktivira se prvi vzorec šiva v naslednji vrstici.
- Na začetku vrstice pritisnite navigacijski gumb «levo».
- Aktivira se zadnji vzorec šiva v predhodni vrstici.
- Na koncu kategorije črk abecede/šivov pritisnite navigacijski gumb «desno».
- Aktivira se prvi vzorec v kategoriji črk abecede/šivov.
- Na začetku kategorije črk abecede/šivov pritisnite navigacijski gumb «levo».
- Aktivira se zadnji vzorec v kategoriji črk abecede/šivov.
- Aktivira se vzorec šiva v zadnji vrstici.
- Pritisnite navigacijski gumb «dol».
- Aktivira se črka/vzorec šiva na istem mestu v prvi vrstici.
- Aktivira se črka/vzorec šiva v prvi vrstici.
- Pritisnite navigacijski gumb «gor».
- Kazalka se premakne na območje urejanja.


- Vneseni vzorci šiva/črke abecede so prikazani v območju urejanja 1.
- Kazalka kaže, kam je dodan želeni vzoreč šiva/črka abecede.
- Na desno od kazalke lahko dodajate, na levo od kazalke lahko brišete.
- Za aktivni vzorec šiva je prikazana številka 2.
- Če celotne kombinacije ni mogoče prikazati, bosta na levi in desni strani kombinacije prikazani puščici.
- Po kombinaciji se lahko premikate z navigacijskima gumboma «levo» in «desno».
- Prikazana so zasedena mesta v spominu 3.
- Iz izbrane kategorije se lahko pomaknete v območje urejanja in obratno s pomočjo navigacijskih gumbov «gor» in «dol».

Naslednjih vzorcev šiva in programov ni mogoče nastavljati:

- Zavarovalni program št. 5
- Program za krpanje št. 22
- Začasni šiv št. 30
- Gumbnice
- Program za prišitje gumba št. 60
- Očesca št. 61 in št. 62

Šivanje kombinacije

Ustvarjanje kombinacije.

- Dvakrat pritisnite gumb «Nazaj».
- Prikaže se meni kombiniranega načina.
- Izberite simbol igle.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikaže se meni za šivanje v kombiniranem načinu.
- Zašijte kombinacijo.
- Po kombinaciji se lahko premikate s pomočjo gumbov za navigacijo.
- Prikazani vzorec šiva lahko urejate (npr. zrcaljenje itd.).







Primer A

Neprekinjeno šivanje kombinacije vzorcev šiva.

- Izberite kombinirani način (glejte stran 71).
- Izberite dekorativne šive.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite vzorec šiva št. 711 v kategoriji 700.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Pritisnite gumb «Nazaj».
- Izberite vzorec šiva št. 407 v kategoriji 400.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Dvakrat pritisnite gumb «Nazaj».
- Izberite način šivanja.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Zašijte kombinacijo.

Primer B

Kombiniranje vzorca šiva in funkcije zrcaljenja, neprekinjeno šivanje.

- Izberite kombinirani način (glejte stran 71).
- Izberite dekorativne šive.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite vzorec šiva št. 730 v kategoriji 700.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Znova izberite vzorec šiva št. 730.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Dvakrat pritisnite gumb «Nazaj».
- Izberite način šivanja.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Izberite drug vzorec šiva s pomočjo navigacijskega gumba «dol».
- Pritisnite gumb za zrcalno sliko.
- Pritisnite gumb za začetek vzorca.
- Zašijte kombinacijo.

Kombinacije dekorativnih šivov, zašitih z vezilno nitjo – Vzorci šiva so videti bolj polni.

- Za najboljše rezultate napeljite nit iz čolnička skozi nosek čolnička.

Kombinacija vzorcev na dveh plasteh blaga Spodnja plast se ne guba.

Kombinacija vzorcev na eni plasti blaga

- Vedno uporabite (lepilno) podlogo ali koprenasto tkanino za podlogo.
- Po šivanju odstranite podlogo ali kopreno.

Primer C

Nastavljanje črk/številk.

- Izberite ikono «Kombinirani način».
- Izberite želeno abecedo in vnesite besedilo.
- Dvakrat pritisnite gumb «Nazaj».
- Izberite način šivanja.
- Pritisnite gumb za zavarovanje.
- Šivalni računalnik zašije zavarovalne šive na začetku vnesene kombinacije.
- Zašijte kombinacijo.
- Med šivanjem pritisnite gumb za zavarovanje.
- Šivalni računalnik zašije zavarovalne šive na koncu vnesene kombinacije in se ustavi.
- Po šivanju odrežite povezovalne niti.

Popravljanje kombinacije



-100

Ş

Brisanje celotne kombinacije

- Pritisnite gumb «Domov».
- Izberite ikono «Kombinirani način» z gumbi za navigacijo.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Prikaže se meni kombiniranega načina.
- Izberite ikono za brisanje.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Celotna kombinacija je izbrisana.

Brisanje posameznega vzorca šiva/črke abecede

- Pritiskajte navigacijski gumb «gor», dokler kazalka ni postavljena v območje za urejanje.
- Z navigacijskima gumboma «desno» ali «levo» postavite kazalko na desno od vzorca šiva/črke abecede, ko ga hočete izbrisati.
- Pritisnite gumb «clr».
- Vzorec šiva/črka abecede na levo od kazalke je izbrisan.



Dodajanje vzorcev šiva/črk abecede

- Pritiskajte navigacijski gumb «gor», dokler kazalka ni postavljena v območje za urejanje.
- Z navigacijskima gumboma «desno» ali «levo» postavite kazalko na želeno mesto.

Dodajanje vzorca šiva/črke abecede na začetek kombinacije.

- Z gumbi za navigacijo postavite kazalko na «levo» od prvega vzorca šiva/ črke abecede.
- Pritisnite navigacijski gumb «dol».
- Izberite želeni vzorec šiva/črko abecede v izbrani kategoriji.
- Pritisnite gumb «OK», da potrdite izbiro.
- Vzorec šiva/črka abecede je vstavljen na desno od kazalke v območju urejanja.

Izhod iz kombiniranega načina/spomina

- Pritisnite gumb «Domov».
- Prikaže se glavni meni.
- Kombinacija je shranjena.

Čiščenje







POZOR!

Pred čiščenjem in oljenjem izvlecite kabel iz električnega omrežia. Za čiščenje šivalnega računalnika nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina, razredčil in kakršnihkoli topil.

Čiščenje zaslona in šivalnega računalnika Obrišite z mehko vlažno krpo.

Območje transporterja

Šivalni računalnik očistite po vsaki uporabi. Iz območja zajemalca in vbodne plošče odstranite vse koščke blaga.

- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Odstranite šivalno nogico in iglo.
- Odprite pokrov zajemalca.
- Vbodno ploščo potisnite navzdol na zadnjem desnem vogalu, tako da izskoči.
- Odstranite vbodno ploščo.
- Očistite območje s ščetko za čiščenje.
- Znova namestite vbodno ploščo.

Čiščenje zajemalca

- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Odstranite čolniček.
- Potisnite ročico za odstranjevanje v levo.
- Spustite zaklepno ročico in črni poklopec zajemalca.
- Odstranite zajemalec.



- Očistite območje zajemalca s krpo ali ščetko. Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Znova namestite zajemalec. Po potrebi obračajte ročno kolo, dokler gonilo zajemalca ni na levi strani.
- Zaprite območje zajemalca s poklopcem in zavarujte z zaklepno ročico. Zaklepna ročica se mora zatakniti.
- Preverite z ročnim kolesom.
- Vstavite čolniček.



Oljenje

- Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop).
- Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- V območje zajemalca kanite eno do dve kapljici olja BERNINA.
- Glavno stikalo nastavite na «I» (vklop).
- Za kratek čas poženite šivalni računalnik (brez niti).
- Tako blaga ne boste umazali z oljem.

Odpravljanje težav

V večini primerov boste težave prepoznali in odpravili, če boste preverili naslednje stvari.

Preverite naslednje:

- Ali sta spodnja in zgornja nit pravilno napeljani
- Ali je igla pravilno vstavljena
- Ali je velikost igle ustrezna (preverite tabelo igel/niti na strani 24)
- Ali sta konica in os igle nepoškodovani
- Ali je šivalni računalnik čist (s ščetko očistite morebitne ostanke blaga)
- Ali je območje zajemalca čisto
- Ali so med napetostnimi diski oziroma pod vzmetjo čolnička morda ujete nitke

Napaka	Vzrok	Popravilo
Neenakomerna formacija šiva	 Zgornja nit je preveč/premalo napeta. Igla je topa ali zvita. Igla je slabe kakovosti. Nit je slabe kakovosti. 	 Zmanjšajte/povečajte napetost zgornje niti. Uporabljajte nove igle BERNINA visoke kakovosti. Uporabljajte nove igle BERNINA visoke kakovosti. Uporabljajte kakovostne niti (Isacord, Mettler, Gütermann itd.).
	 Kombinacija igle in niti ni ustrezna. Nit ni pravilno napeljana. 	Izberite iglo, ki ustreza debelini niti.Preverite zgornjo in spodnjo nit.
Izpuščeni šivi	 Nepravilen sistem igle. Igla je zvita ali topa. Igla je slabe kakovosti. Igla ni pravilno vstavljena. Konica igle ni ustrezna. 	 Uporabljajte sistem igel 130/705H. Uporabljajte nove igle BERNINA visoke kakovosti. Uporabljajte nove igle BERNINA visoke kakovosti. Iglo vstavite navzgor, kolikor je le mogoče. Izberite iglo s konico, ki ustreza sestavi blaga.
Napačno šivanje	 Med napetostnimi diski so ostanki niti. Nit ni pravilno napeljanja. Pod vzmetjo čolnička so ostanki niti. 	 Prepognite kos tankega blaga in s prepognjenim delom povlecite med napetostnimi diski. Premikajte ga naprej in nazaj, da očistite desno in levo stran napenjala niti. Preverite zgornjo in spodnjo nit. Previdno odstranite morebitne ostanke niti izpod vzmeti čolnička
Nit se zatakne v območju potegala	 Zgornja nit se strga. 	 Če se zgornja nit strga in zatakne v območju potegala niti, storite naslednje: Glavno stikalo nastavite na «0» (izklop). Odstranite vijak A na glavnem ohišju s kotnim ključem Torx. Obrnite pokrov ohišja nekoliko v levo, nato pa ga zapeljite navzgor in odstranite. Odstranite ostanke niti. Pritrdite pokrov ohišja in ga privijte z vijakom.
Zgornja nit se strga	 Zgornja nit je preveč napeta. Nit ni pravilno napeljana. Nit je slabe kakovosti ali prestara. Vbodna plošča ali konica zajemalca je poškodovana. 	 Zmanjšajte napetost zgornje niti. Preverite zgornjo nit. Uporabljajte kakovostne niti (Isacord, Mettler, Gütermann itd.). Šivalni računalnik odnesite na najbližji pooblaščeni servis BERNINA.

Napaka Vzrok		Popravilo	
Spodnja nit se strga	 Spodnja nit je preveč napeta. Odprtina v vbodni plošči je poškodovana. Igla je topa ali zvita. 	 Povečajte napetost zgornje niti. Šivalni računalnik odnesite na najbližji pooblaščeni servis BERNINA. Uporabite novo iglo. 	
lgla se zlomi	 Igla ni pravilno vstavljena. Blago ste vlekli. Pri uporabi debelih materialov ste potiskali blago. Nit je slabe kakovosti, neenakomerno navita ali zavozlana. 	 Privijte vijak vpenjala igle. Med šivanjem ne vlecite ali potiskajte blaga. Uporabite ustrezno šivalno nogico za debelo blago (npr. nogico za džins št. 8). Ko šivate čez debele robove, uporabite ploščico za izravnavo višine. Uporabljajte kakovostne niti (Isacord, Mettler, Gütermann itd.). 	
Šivalni računalnik	 Šivalni računalnik se ne vklopi ali deluje prepočasi. 	 Vtič ni pravilno vstavljen. Glavno stikalo je nastavljeno na «0» (izklop). Šivalni računalnik ste hranili v mrzlem prostoru. Šivalni računalnik odnesite na najbližji pooblaščeni servis BERNINA. 	
Sporočilo Assert in File	 Notranja računska napaka. 	 Šivalni računalnik izklopite in spet vklopite. 	

Povzetek vzorcev šiva

BERNINA 530

Uporabni šivi



Gumbnice



Dekorativni šivi Rože



Križni šivi



Satenasti šivi



Okrasni šivi



Glavničasti šivi





Novost



Prešivni šivi



Črke abecede Polne velike tiskane črke





Obrobljene velike tiskane črke





Cirilica





Japonska pisava (hiragana)





BERNINA 550 QE

Uporabni šivi



Gumbnice



Dekorativni šivi Rože



Križni šivi



Satenasti šivi





Okrasni šivi





Glavničasti šivi





Novost



Prešivni šivi





Črke abecede Polne velike tiskane črke





Obrobljene velike tiskane črke





Cirilica





Japonska pisava (hiragana)





Kazalo

B_____

Bombažna nit	23
BSR	66-69
Funkcije	68
Izklop	69
Načini	66
 Odstranjevanje/pritrjevanje natakljive šivalne 	
nogice	67
Prešivanje	69
Priprava	67
 Pritrjevanje šivalne nogice 	67
S cik-cak šivom št. 2	66
Vklop	69
Z ravnim šivom št. 1	66
Zaslon	67
 Zvočni signal 	68
C/Č	

C/Č

Cik-cak šiv	44
 Čiščenje Območje transporterja Oljenje Zajemalec Zaslon in šivalni računalnik 	75 75 75 75
Čolniček Menjava Nosek čolnička Odstranjevanje Vstavljanje 	15 15 15 15
Črke abecede	70, 80-81, 84-85

D_____

Dekorativni šivi Izbira Pregled Uporaba	62 62, 78-80, 82-83 62
Dodaten pribor Povezava	11
Dolgoročni spomin Gumbnica	58
Drsna delovna mizica Lestvica Pritrjevanje/odstranjevanje	12 12
Dvojni overlock šiv	45
-	

F_____ FHS - prostoročni sistem 13 Funkcija zrcalne slike 29

Funkcije

 Dolžina šiva 	27
 Gumbi za neposredno izbiro 	26, 38
 Izbira šiva 	26, 38
 Kategorija šiva 	27
Položaj igle	27
 Širina šiva 	27
Funkcijski gumbi	
BSR	29
Drsni regulator hitrosti	28
 Funkcija zavarovanja šivov 	29
Gumb «Domov»	28
Gumb «Nazaj»	28
Gumb «OK»	29
 Gumb za brianje «clr» 	29
 Gumb za hitro vzvratno šivanje 	28
 Gumb za izbiro šiva 	26, 38
 Gumb za konec/ponovitev vzorca 	28
 Gumb za navigacijo 	29
 Gumb za ustavitev igle 	29
Gumb za vklop/izklop šivanja	28
Gumb za začetek vzorca	29
 Gumb za zrcalno sliko (levo/desno) 	29
Izravnava	29

G_____

Glavni meni	31
Glavno stikalo za vklop/izklop	11
Gumb «Nazaj»	28
Gumb za brisanje (clr)	11, 29
Gumb za funkcijo zavarovanja šivov	29
Gumb za potrditev «OK»	29
Gumb za vklop/izklop šivanja	28
Gumbi za navigacijo	29
Gumbi za neposredno izbiro	26, 38
Gumbnica	51-59
 5-stopenjska 5-stopenjska Duplikat Gumbnica očesna Gumbnica z ravnim šivom Gumbnica z videzom ročne izdelave Izravnalna ploščica Izravnava Napetost niti Nastavitve Nogica za samodejno čivanja gumbnica z 	59 56, 57 51 51 51 52 55 52 56-58

	Označevanje	52
	Ploščica za izravnavo višine	52
	Podloga	53
	Pomembne informacije	51
	Pregled	51, 78, 82
	Preizkusno šivanje	52
	Prilagajanje širine gosenice	52
	Raztegljiva gumbnica	51
	Rezanje odprtine	54
	Ročna gumbnica	59
	Samodejna	56-58
	Spreminjanje dolžine šiva	52
	Standardna gumbnica	51
	Standardna gumbnica - ozka	51
	V dolgoročnem spominu	58
Gumbnica v obliki ključavnice 51, 57		
Gumbnica z videzom ročne izdelave 58		
Η		

н

Hitro vzvratno šivanje ■ Trajno ■ Začasno	28 28
Hitrost Nadziranje Nožni regulator hitrosti	28 12
Hitrost šivanja 12, 28	

lgla Držalo Dviganje/spuščanje Dvojne in trojne igle Kombinacija igle in niti Menjava Napeljevanje niti Položaj Pomembna dejstva o iglah in nitih Pregled Priporočila Ustavitev Vstavljanje/odstranjevanje	11 29 25 24 16 17, 18 27 23 25 24 29 16
Igla, nit in blago 23	
Izbira ■ Vzorci šiva	26, 38
Izbira kategorije šiva	27
Izbira šiva ■ Gumbi za neposredno izbiro	26, 38
Izbira vzorca šiva ■ Izbira menija ■ Številka šiva	27, 38 26, 38
Izravnalni pripomočki	

Izravnava

Gumbnica	55
Uporabni in dekorativni šivi	36

Izravnava višine pri neenakomernih plasteh blaga 50

К_____

Kabal

 Odvijanje/navijanje Priključitev 	12 12
Kolesce za spreminjanje pritiska nogice	21
Kombinacija igle in niti	24
 Kombinirani način Nastavljanje uporabnih/dekorativnih šivov Uporaba gumbov za navigacijo Vsebina 	71-74 71-72 71 71
 Kombiniranje Brisanje celotne kombinacije Brisanje posameznega vzorca šiva Dodajanje vzorca šiva Popravki Primeri Šivanje 	74 74 74 73 72
Konec/ponovitev vzorca	28
Krpanje ■ Ročno ■ Samodejno L	43 44
Lokasti šiv	37
Μ	
Material, igla in nit	23
Materiali	35
Menjavanje Colniček Igla Natakljiva šivalna nogica Šivalna nogica Vbodna plošča N	15 16 18 19 19

Nameščanje Vbodna plošča 19 Napeljevanje niti Dvojna igla/trojna igla 17 Igla 18 Spodnja nit 15 Zgornja nit 16

Napeljevanje niti skozi dvojno iglo 17

Napeljevanje niti skozi trojno iglo	17
Napetost	20
Napetost niti Gumbnica Kolesce za prilagoditev Osnovna nastavitev Vzorec šiva Zgornja nit	51 20 20 20 20
Nastavitev Izravnava Napetost niti Pritisk šivalne nogice	36 20 21
Natakljiva šivalna nogica ■ Menjava	18
Navpična os za sukanec	11, 13
Nevidni rob	47
Nit Kombinacija igle in niti Pomembni podatki o iglah in nitih	24 23
Niti iz umetne svile	23
Nožek za paranje	7, 54
 Nožni regulator hitrosti Odvijanje/navijanje priključnega kabla Povezava Priključitev Uravnavanje hitrosti šivanja 	12 11, 12 12 12
0	
OčesceZ majhnim cik-cak šivomZ ravnim šivom	51, 61 51, 61
Odpravljanje težav	76-77
Odstranjevanje Čolniček Drsna delovna mizica Igla Šivalna nogica/natakljiva šivalna nogica Vbodna plošča	15 12 16 18, 19 19
Odvijalniki sukanca	7
Ojačani overlock šiv	37
OjačitevPritisk šivalne nogice	21
 Ojačitvena vrvica Natakljiva nogica za gumbnice št. 3 Nogica za gumbnice št. 3 	54 54
 rogica za samodejno sivanje gumbnic z drsnikom št. 3A Zavarovanje 	54 54

Okrogla gumbnica	51, 57
Oljenje	33, 34, 75
Os za sukanec Navpična Vodoravna	11, 13 11, 14, 16, 17
 Osnovna nastavitev Napetost niti Nastavitve šivanja Pritisk šivalne nogice 	20 33 21
Overlock šiv Dvojni overlock šiv Šivi P	45 37
Penaste podložke	7
Pisava	70
Ploščica za izravnavo višine	7, 50, 52
Ploski povezovalni šiv	49
Podloga	53
Podmeni	31
Podrobni pogledŠivalni računalnik	10, 11
Pokrivni šivi Ozki/široki Robovi	46 46
Pokrivni šivi pri zunanjih robovih	46
Pokrov zajemalca	11
Poliestrska nit	23
Pomen znakov	6
 Popravki Plasti blaga Uporabni/dekorativni šivi Višina šiva 	50 36 50
Povezava ■ Poseben pribor	11
Povezava z obročem za krpanje	11
Povezava z računalnikom	11
Povezovalni šiv	49
Prednapetost navijalnika vretenca	11, 14

Pregled	
Črke abecede	70, 80-81, 84-85
Dekorativni šivi	62, 78-79, 82-83
Funkcijski aumbi	26-29
Gumbnice	51, 78, 82
	25
 Prešivni šivi 	63 80 84
Program nastavitev	30
	10 11
	37, 70, 02
Ustvarjalni svetovalec	35
Vzorci šiva	78-85
Zaslon	30
L	
Presivanje	
Prešivni šiv/ročni šiv	64
 Prostoročno prešivanje (quilting) 	65
S sistemom BSR	66-69
 Šivanje meandrov (slikanje) 	65
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Prešivni šivi	
Pregled	63, 80, 84
Pribor	
Natakljive šivalne nogice	8
Šivalne nogice	8
Standarden	7
	-
Priključni kabel	
Priklop	11
· · · · · - F	
Priklop	
 Nožni regulator bitrosti 	11 12
 Priključni kabol 	11, 12
	11
Prostorochi sistem (FHS)	11, 13
Prilagoditve	
	07
	27
	30
	20
Položaj igle	27
Pritisk šivalne nogice	21
Širina šiva	27
Primeri uporabe	
 Uporabni šivi 	40-49
Priporočila	
 Material/nit/velikost igle 	24
-	
Priprava	
 Šivalni računalnik 	12-25
Priročnik	34
Prišitje gumba	60
Pritisk sivalne nogice	
Povečanje/zmanjšanje	21

Pritrjevanje

	12
Natakljiva šivalna nogica	18
 Prostoročni sistem (FHS) 	13
Šivalna nogica	19
 Stransko vodilo šiva 	12
 Vbodna plošča 	19
Program nastavitev	32-33
 Oljenje šivalnega računalnika 	33
 Osnovna nastavitev 	33
Pregled zaslona	32
Različica programske opreme	33
Svetlost in kontrast	32
 Zvočni signal za BSR 	33
Program za prišitje gumba	51, 60
Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS)	51, 60
Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS) Dviganje in spuščanje šivalne nogice	51, 60 13
 Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS) Dviganje in spuščanje šivalne nogice Priključitev 	51, 60 13 13
 Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS) Dviganje in spuščanje šivalne nogice Priključitev Vstavljanje 	51, 60 13 13 13
 Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS) Dviganje in spuščanje šivalne nogice Priključitev Vstavljanje Prostoročno prešivanje (quilting) 	51, 60 13 13 13 65
 Program za prišitje gumba Prostoročni sistem (FHS) Dviganje in spuščanje šivalne nogice Priključitev Vstavljanje Prostoročno prešivanje (quilting) Prvo vodilo niti 	51, 60 13 13 13 65 11, 16

Ravni šiv	37, 40
Različica programske opreme	33
Raznoliki overlock obšivni šiv	37
Raztegljiva gumbnica	56
Raztegljivi overlock šiv	37
 Rezalo niti Na navijalniku vretenca Na ohišju Spodnja nit 	14 18 15
Rezilo za nit ob čolničku	15
Rob Robovi Nevidni Šiv za džersi Vidni	46 47 47 47
Robovi ■ Pokrivni šivi	46
Ročaj za nošenje	11
Ročica za dvig šivalne nogice	11
Ročne gumbnice	59
Ročni šiv	63, 64
Ročno kolo	11

S	
Samodejna gumbnica	56-58
Samodejna gumbnica z videzom ročne izdelave Nastavitve	58
Samodejna okrogla gumbnica in očesna gumbr Nastavitve	nica 57
Samodejna standardna in raztegljiva gumbnica ■ Nastavitve	56
Samodejno vdevalo igle	18
Satenasti šiv	30, 44
Ščitnik ■ Potegalo niti	11
Ščitnik potegala niti	11
Simbol za čiščenje	30
Simbol za servis	30
Sistem igle	24
Sistem šivalne nogice	8
Sistemske nastavitve Izravnava Priročnik Program nastavitev Ustvarjalni svetovalec	36 34 32-33 35
Šiv za džersi	37
Šivalna nogica BSR Dviganje/spuščanje Menjava Natakljive šivalne nogice Pregled Pritisk Pritrjevanje/odstranjevanje Standardni pribor Zaslon	8 11 19 8 8 21 19 8 30
Sivalni računalnik Čiščenje Funkcijski gumbi Odpravljanje težav Oljenje Pregled	75 26-29 76 75 10, 11
Šivanje Cirke abecede Funkcijski gumbi Gumbnica Kombinacije Nevidni rob Očesce Pribor Prišitje gumba	70 26-29 56-59 72 47 61 7 60

 Tehnike šivanja Vogali Vzvratno šivanje Zadrge 	35 50 11, 28 42
Šivanje meandrov (slikanje)	65
Šivanje vogalov	50
Škatla s priborom ■ Možna ureditev	9
Skrb za okolje	3
Slovarček	6
 Spodnja nit Menjava čolnička Napeljevanje Navijanje vretenca Navijanje vretenca med šivanjem Rezanje Vstavljanje vretenca 	15 15 14 14 11, 14, 15 15
 Spomin Brisanje Črke abecede Dodajanje Izhod Nastavitve Nastavljanje črk abecede Nastavljanje uporabnih in dekorativnih šivo Odpiranje Popravki Primeri Uporaba Vzorec šiva Začasno spremenjen spomin šivov Zaslon 	74 71 74 71-72 71 71 71 74 73 71 71 39 72
Sprednja stran ■ Šivalni računalnik	10
Spreminjanje dolžine šiva	27
Spreminjanje položaja igle	27
Spreminjanje širine šiva	27
 Spreminjanje šivov Dolžina Širina Uporabni/dekorativni šivi 	27 27 39
Standardna gumbnica	56
Standardni pribor	7, 8
Stransko vodilo šiva ■ Kot vodilo	46
Svetlost in kontrast	32

-	-	T	

Transporter Položaj Pripravljen na šivanje Simbol Spuščanje Transporter	22 22 30 22 22
Trojni cik-cak šiv	41
Trojni ravni šiv	40

U_____

Uporabni šivi	37-50
 Cik-cak šiv 	37, 44
 Dvojni overlock šiv 	37, 45
 Izbira 	26, 31
 Izbira šiva 	26, 27, 38
Lokasti šiv	37
 Lycra šiv 	37
Navidni šiv	37
Nevidni rob	47
 Odprti šiv (rob) 	40
 Ojačani overlock šiv 	37
 Overlock šiv za pletenine 	37
 Ploski povezovalni šiv 	49
Pregled	37, 78, 82
 Preprosti program za krpanje 	37, 44
 Ravni šiv 	37, 40
 Raznoliki overlock obšivni šiv 	37
 Raztegljivi overlock šiv 	37
 Raztegljivi šiv 	37
 Ročno/samodejno krpanje 	43, 44
 Satasti šiv 	37
 Satenasti šiv 	30, 44
 Šiv za džersi 	37, 47
 Šiv za nabiranje 	37
 Šivanje robov 	46
 Super raztegljivi šiv 	37
 Trojni cik-cak šiv 	37, 41
 Trojni ravni šiv 	37, 40
 Univerzalni šiv 	37
Začasni šiv	37, 48
Zadrge	42
Zavarovalni šiv	37, 48
Zunanji cik-cak šiv	37, 44
Ustvarjalni svetovalec	
Pregled	35
Priporočila	35
 Tehnike šivanja 	35
 Vrste blaga 	35
N/	
V	

Vbodna plošča	
Čiščenje	75
 Odstranjevanje 	19
 Oznake 	19
 Vstavljanje/pritrjevanje 	19

2

Vdevalo igle	18
Vodoravna os za sukanec	11, 14, 16, 17
Vsebina	5
Vstavljanje Čolniček Igla Prostoročni sistem (FHS) Vretence	15 16 13 15
Vstavljanje vretenca	15
Vzorec šiva Izbira Pregled Začasno spremenjen spomin šivov	26, 38 78-85 39
Začasni šiv	48
Začasno spremenjen spomin šivov Dolgoročno Začasno	39 39
Zacetek vzorca	29
Zadrge ■ Šivanje ■ Šivanje obeh strani	42 42
Zaslon BSR Čiščenje Črke abecede Dekorativni šivi Glavni zaslon/glavni meni Gumbnice Kombinirani način Pregled Uporabni šivi	67 75 70 62 31 51 71 30 31
Zavarovalni šiv	48
Zgornja nit ■ Napeljevanje niti ■ Napetost	16 20
Zrcalna slika	29
Zvočni signal	32, 33, 68



Besedilo Herbert Stolz/Susanne Ribi

Grafično gradivo www.sculpt.ch

Slikovno gradivo Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Postavitev tiska in strani Susanne Ribi

Copyright 2011 BERNINA International AG, CH-Steckborn

In partnership with

Hettler AMANN GROUP



Same and

ANR PO

