



Kære BERNINA 820 kunde,

Tillykke! Med BERNINA 820, har du købt den ultimative sy- og quiltemaskine som findes på verdensmarkedet. Ved at købe denne maskine, har du hermed bevist, at du er et menneske, der stræber efter at opleve nye sider af din kreativitet.

Brugen af moderne, avanceret teknologi til symaskiner sammenkoblet med BERNINA's kvalitet og pålidelighed, giver dig det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. Med BERNINA 820 får du stor fornøjelse af at kunne sy hurtigere, lettere manøvrering af store projekter samt ekstra mulighed for kreativitet.

Alle de drømme vores kunder har delt med os, har vi samlet i denne fantastiske maskine BERNINA ønsker, at du får det fulde udbytte af BERNINA 820's mange muligheder. For at opnå dette, er det vigtigt at lære alle de fantastiske funktioner og fordele, som BERNINA 820 tilbyder. Tøv derfor ikke med at henvende dig til din BERNINA forhandler og vores BERNINA undervisere.

Jeg ønsker dig god fornøjelse og stor tilfredshed med at dyrke din kreative hobby.

P. Jumili

H.P. Ueltschi Indehaver af BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger:

Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages i brug.

Træk altid stikket ud af stikkontakten, når symaskinen ikke er i brug.

FARE!

Beskyttelse mod elektriske stød:

- 1 Lad aldrig symaskinen stå uden opsyn, mens den er tilsluttet lysnettet.
- 2 Efter endt brug og inden rengøring skal stikket altid tages ud af stikkontakten.
- 3 LED lys Kig ikke direkte i lyskilden med forstørrelsesglas eller andre former for linser. Klasse 1M LED produkt.

ADVARSEL!

Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød eller personskader:

- 1 Anvend kun symaskinen til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA.
- 2 Brug ikke symaskinen som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når symaskinen bruges af børn eller i nærheden af børn. Hvis symaskinen skal benyttes af børn, personer med fysiske og psykiske handicap eller lign, skal brugerne have grundig instruktion i symaskinens rette brug af en ansvarlig leder, før den anvendes.
- 3 Anvend ikke symaskinen, hvis:
 - ledning eller stik er beskadiget
 - den ikke syr ordentligt
 - den har været tabt på gulvet, eller den er blevet beskadiget
 - den har været i berøring med vand Indlever symaskinen til den nærmeste autoriserede BERNINA forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
- 4 Undgå ved brug at tildække symaskinens ventilationshuller. Sørg for at holde dem fri for trævler, støv og stofrester.
- 5 Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af nålen.
- 6 Kom aldrig nogen form for genstand i symaskinen åbninger.
- 7 Anvend ikke symaskinen udendørs.
- 8 Brug ikke symaskinen, hvor der anvendes drivgasprodukter (spray) eller ilt.
- 9 Undlad at trække eller skubbe stoffet under syning. Det kan medføre, at nålen knækker.
- 10 Anvend aldrig bøjede nåle.
- 11 Benyt altid en original BERNINA stingplade. Brug af en forkert stingplade kan medføre at nålen knækker.

- 12 Sluk altid maskinen ved at sætte hovedafbryderen på «0» inden stikket trækkes ud af stikkontakten. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal der altid trækkes i stikket og ikke i ledningen.
- **13** Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver ved nålens område: F.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv.
- 14 Sluk altid for symaskinen når dæksler fjernes, smøring eller anden servicejustering nævnt i denne brugsanvisning.
- **15** Symaskinen er dobbeltisoleret. Brug kun originale reservedele. Overhold forskrifterne for vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter.

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «DOBBELT ISOLERING» eller «DOBBELT ISOLERET».

Et sådan produkt kan også være mærket med symbolet .

ANSVARSFRA-SKRIVELSE

Vi tager ikke ansvar eventuelle skader, som skyldes misbrug af denne symaskine.

Denne symaskine er kun beregnet til husholdningsbrug.

Gem disse forskrifter sammen med maskinen!

Syning

Tilbehør & Forberedelse

Funktioner & Indstillinger

Hovedsøms kategorier

BERNINA's Univers

Rengøring & Fejlfinding

1152

ala

Oversigt over sømme

Indhold



Meget vigtigt! Fare for skader!



General information!

Tekst Gayle Hillert, Herbert Stolz, Joanna Wild

Syprojekter Colette Cogley, Jeanne Delpit, Susan Fears, Claudia Giesser, Gayle Hillert, Nina McVeigh, Pia Welsch, Joanna Wild

Skærmdesign & tegninger sculpt.ch, CH-Steckborn

Foto Sterling Rice Group, USA Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Brugsanvisning & Koncept Erika Vollenweider-Czibulya

Renskrivning, Layout, DTP Susanne Ribi, Erika Vollenweider-Czibulya

Copyright 2008 BERNINA International AG, CH-Steckborn



Alle rettigheder forbeholdt

Alle sycomputerens dele, tilbehør og funktioner udvikles løbende, derfor forbeholdes ret til ændringer. Der kan også være ændringer i tilbehøret så det passer til det respektive land.

Tilbehør & Forberedelse

Tilbehør	6	Udskiftning af nål	22
Din levering	6	Udskiftning af trykfod	22
Tilbehør Distimesens indis id	6	Stingplader	23
Trykfødder	6 7	Transportør og stoftransport Syning med udligningsplader Syning af biørner	23 24 24
BERNINA specialtrykfødder	7	Trådepænding	25
Tilbehørsskab Fritstående Indretning	8 8 9	Trådspænding - overtråd Undertrådsspænding Ændring af trådspændingen	25 25 25 25
Symaskine	10	Nåle	26
Detaljer	10	Vigtigt at vide om Nål og Tråd	26
Forberedelse	12	Nål, Tråd og Stof	26
Batteri	12	Potningelinier	20
Hovedafbryder/Netledning	12	Overeist	27
Løfte og sænke trykfoden med knæløfte	er 12	Oversigi	20
Fodpedal	13		
LED sylys	13		
Drejebar spoleholder	14		
Undertråd Spoling af undertråd Afbryd opspoling	14 15 15		
Fjerne/Isætte undertråd	16		
Forlængerbord	17		
Trådkniv	17		
Trådning af overtråd Dobbelt-/trippelnåle	18 19		
Ekstra trådleder/trådsmørerenhed Som ekstra trådleder (Billed 1) Som trådsmørerenhed (Billed 2) Montage	20 20 20 20	Color IN-	
Trådlederen Forskellige anvendelses muligheder	21 21		

Din levering



Støvhætte

Beskytter for støv og snavs

Tilbehør

- Fodpedal
- ► Tilslutning af netledning
- ► Garantibevis
- Knæløfter
- ► Forlængerbord
- Sømlineal til forlængerbord
- Instruktions DVD
- Støvhætte
- Tilbehørsskab
- Trådsmøreren



Plastikposens indhold 1 4 spoler

- Justerbar fører
- 3 Tråder til trådning af kraftig undertråd
- 4 Pincet
- 5 2 net
- Snorapparat Adapter til lupsæt
- Lille skruetrækker, grå 8
- 9 Pegepen
- 10 Opsprætter
- 11 Støvbørste
- 12 Multifunktionsværktøj
- Manuel tråder 13
- Fordelingstrisse lille 14
- Holder til king-size spoler 15
- 16 Udligningsplader
- 17 Nåle pakke 130/705H
- 18 Olie
- 19 Spejl
- 20 Værktøj til rengøring af griberen

Trykfødder









Lynlåsfod **4D**

- Transportørfod 1**C**
- 1D Transportørfod

slæde





42



behør

5 Blindstingsfod

20C Åben broderfod

37D Patchwork fod

BSR fod

BERNINA specialtrykfødder



8 Jeans fod



50 Overtransportør



Tilbehørsskab

Fritstående



 Bag på skabet trækkes begge fødder ud indtil de klikker på plads

Indretning





Skabet indeholder en lille A og en stor skuffe B samt spoleholdere C og trykfødder D.
Spolerne fjernes let med et tryk på fjederen E

- Fuldautomatisk knaphulsfod nr. 3A kan opbevares i rum F
 Nålesortimentet kan opbevares i
- rum G

Detaljer





- 1 Klapdæksel
- 2 Stingplade
- 3 Fastgørelse af ekstratilbehør
- 4 Trykfod
- 5 Nåleholder
- 6 Trådføring
- 7 Skærm
- 8 Bærehåndtag
- 9 Indstillinger
- Set-up tast
- Vejledningstast
- SyvejledningstastHjælpetast
- Hjælpeta
 Eco tast
- «clr» clear tast
- 10 Stingbreddeknap
- 11 Stinglængdeknap
- 12 Nåleplacerings-knapper
- 13 Spoleapparat
- 14 Trådskærer til undertråd
- 15 Trådslids
- 16 3 spolepinde
- 17 Teleskopstang
- 18 Spoleforspænding
- **19** Fastgørelse af forlængerbord
- 20 Hul til fastgørelse af stoppering
- 21 Bøsning til knæløfter (FHS)
- 22 Syhastighed
- 23 Automatisk nåletråder
- 24 Nålestops-tast oppe/nede
- 25 Trykfod op/ned
- 26 Hæfteknap
- 27 Spejlvendingsknap
- 28 Automatisk trådklip
- 29 Start/Stop knap
- 30 Hæftetast
- 31 Special-tilbehørsport
- 32 BSR stik
- 33 BERNINA overtransport (BDF)
- 34 Håndhjul
- 35 USB forbindelse
- 36 PC tilslutning
- 37 Tilslutning af fodpedal
- 38 Hoved afbryder tænd/sluk («I», «0»)
- 39 Stik til netledning
- 40 Montering af lupsæt (ekstra tilbehør)
- 41 Trådkniv på lampehus



Batteri



Hovedafbryder/Netledning



A Hovedafbryder Symaskinen tændes («1») og slukkes («0») med hovedafbryderen.

- I Symaskinen er tændt
- 0 Symaskinen er slukket
- B Stik til netledning
- C Stik til fodpedal
- D PC tilslutning
- E Stik til USB stick



Hvis symaskinen har stået i et koldt rum, skal den stilles ved stuetemperatur ca. 1 time inden den anvendes.

Løfte og sænke trykfoden med knæløfter



Knæløfteren bruges til at løfte og sænke trykfoden.

Montering af knæløfteren

 Indsæt knæløfteren i åbningen. Det skal være muligt at betjene knæløfteren i normal afslappet siddestilling

Løfte og sænke trykfoden

- Tryk knæløfteren til højre med knæet
- Trykfoden løftes samtidig med at transportøren sænkes. Trådspændingen udløses
- Efter første sting er transportøren igen i normalstilling



Er der behov for det, kan din forhandler tilpasse knæløfterens position.

Fodpedal



Regulering af syhastigheden

Syhastigheden reguleres ved at trykke på fodpedalen

Hæve eller sænke nålen

- Lad hele foden hvile på fodpedalen
- Nålen stopper oppe eller nede, hvis man trykker på fodpedalen med hælen

- Ledning rulles op ► Rul ledningen op på undersiden
- Sæt stikket ind ved A

Under syningen

Sæt den oprullede ledning fast i ønsket længde ved B eller C



LED sylys



LED sylyset oplyser syområdet uden at danne skygge og har en meget lang levetid.



Et defekt sylys må KUN udskiftes af en autoriseret teknikker.

Symaskinen skal indleveres hos en autoriseret BERNINA-forhandler.

Drejebar spoleholder



Undertråd



- Fjern låget til spoleholderen ved at trække lodret opad
- Træk teleskopstangen ud og hold øje med at alle dele går i hak
- Drej spoleholderen mod højre, til den sidder fast. Dette giver en god oversigt og nem adang til garnpindene
- Øje A bruges ved opspoling af undertråd

BERNINA 820's spole kan rumme op til 40% mere tråd end en standardspole. Hvis spolen ikke er sat rigtigt i, vises en fejlmeddelelse.



Spolen kan forudindstilles til at blive fyldt 25%, 50% eller 100%.



Behandl spolerne skånsomt. For at undertrådskontrollen skal virke rigtig, skal det blanke sensorområde holdes fri for ridser eller pletter. Opbevar spolerne i tilbehørsskabets respektive holdere.



Forberedelse

- Tænd for symaskinen («I»)
- Sæt en tom spole på pinden, med den blanke markering udad
- Skærmen med opspoling vises
- Mængden af den opspolede tråd vises i linien under den valgte mængde, som spolen skal fyldes
- Sæt trådrullen på den forreste garnpind og tråd den tilhørende fører 1 på teleskopstangen

Spoling af undertråd

- Hold tråden med begge hænder. Før tråden ind i øjet 2 i pilenes retning og rundt om forspændingen 3
- Før tråden en eller to gange rundt om den tomme spole
 4 pilenes retning og før den overskydende tråd hen tiltrådkniven 5
- Vælg hvor meget tråd, der skal spoles op, standard = 100%
- «Start» ved at trykke på opspolingsikonet
- Juster hastigheden med «+» eller «-» ikonet eller med stingbreddeknappen
- Opspolingen stopper, når den ønskede mængde er spolet op
- Fjern spolen og før den hen over trådkniven
- Skærmen lukker

Manuel spoletilstand

- Berør knappen «man»
- Spolen kører, mens du trykker på ikonet «spolekapsel»



Afbryd opspoling

- Opspolingen kan afbrydes ved at trykke på «Start»-(spole) ikonet og skærmen lukker ved at trykke på ×
- Fortsætte opspoling
 - Berører ikonet «undertråd» (det vises samme sted som uret) = spoleskærmen åbnes
 - Tryk på «Start»- for at starte opspoling

Fjerne/Isætte undertråd





- Åben dækslet og griberen svinger ud
- Tryk det lille greb i spolens midte mod venstre. Spolen går løs og kan fjernes

Spolen sættes i

Spolens markeringer skal vende udad. Placer spolen i griberen og tryk den på plads

Trådning af undertråden

- Før tråden mod højre ind i slidsen A. Derefter mod venstre under fjederen
- Før tråden henover trådkniven B for at skære tråden af
- Luk dækslet langsomt og griberen svinger bagud



Undertråden skal ikke hentes op, da mængden af undertråd er tilstrækkelig til at begynde syningen.



Fjern kun spolen, når griberen er helt fremme (trådningsposition).



Kontroller trådningen

Når griberen er trådet, kan spejlet holdes under svingud griberen som vist på billedet.

Placering af undertråd, når der skal sys

Forlængerbord



Forlængerbordet gør arbejdsfladen større.

Montering af forlængerbord

- Hæv nål og trykfod helt
- Skub forlængerbordet fra venstre mod højre over friarmen indtil det går i hak

Fjern bordet

- Hæv nål og trykfod helt
- Hold knappen nede og fjern bordet mod venstre



Fjern kun forlængerbordet, når griberklapdækslet er lukket.



Sømlineal

- Tryk på sømlinealens knap for at sætte den i rillen (undersiden af bordet) fra venstre eller højre
- Kan indstilles trinløst i hele bordets længde

Måleskala

«0» svarer til nålens midterplacering



Trådkniv



På lampehuset

- Før begge tråde bagfra og frem over trådkniven
- Trådene slippes automatisk ved første sting



Ved spoleapparatet

Når undertråden er spolet op, føres tråden i pilens retning over trådkniven

Trådning af overtråd



Automatisk trådning

- Placer trådrullen på den midterste eller bagerste garnpind
- Tråd den tilhørende fører på teleskopstangen. Hold med begge hænder og før tråden ind i symaskinens åbning og tag den op i trådføreren ved nåleskruen A og B og før tråden bagfra og frem over tråkniven C
- Tryk på den automatiske trådningsknap. En besked og animation vises på skærmen
- Mens der trådes, lyser start-stop knappen rødt
- Hvis tråden ikke trådes rigtigt vises en fejlmeddelelse på skærmen
- Luk beskeden med × og start igen

overtråden

net til små spoler

 Hvis tråden er trådet rigtig lyser start-stop knappen grønt

Manuel trådning

- Følg de to første trin som beskrevet ovenover
- Tryk «Manuel trådnings» ikonet på skærmen
- Tryk på «Automatisk trådnings» knappen, og tråd nålen med hånden

Bruges en glat tråd, trækkes et net henover

Brug et stort net til store spoler og et lille

 Dette bevirker at tråden løber glat af trådrullen og giver en jævn trådføring
 Placer tråden(ene) under trykfoden og bagud før der startes med at sy

CÊ E

S n

Start ikke symaskinen, hvis ikke der er noget materiale på stingpladen.

Symaskinen skal være tændt, ved trådning.

Dobbelt-/trippelnåle



Dobbeltnål

- Tryk på «Sikkerhedsprogrammet»
- Tryk på det passende nåleikon (dobbelnål) på skærmen i sikkerhedsprogrammet
- Placer en trådrulle på midter garnpinden og en på den bagerste garnpind. Tråd de passende fører på telskopstangen
- Saml begge tråde og før dem begge ind i trådholderens rille, tråden fra den bagerste garnpind føres bagom og tråden fra den midterste garnpind føres foran igennem trådspændingsskiven A og sættes i trådføreren ved nåleskruen
- Tryk på ikonet «Manuel trådning» på skærmen. Tryk derefter på den oplyste automatiske trådningsknap
- Brug evt. den manuelle tråder i tilbehørdpakken. Tråd manuelt den venstre nål og derefter den højre nål

Trippelnål

- I sikkerhedsprogrammet vælges trippelnål
- Placer en trådrulle på hver garnpind og tråd de tilhørende førerer på teleskopstangen
- Tråd som normalt ved at fører den bagerste og midterste tråd i trådningsslidsen bag trådspændingsskiven A og den forreste tråd foran trådspændingsskiven



Skift tråd

 Klip tråden over før forspændigen, og træk den ud af symaskinen foran tæt på nålen

Ekstra trådleder/trådsmørerenhed

Som ekstra trådleder (Billed 1)

For et kontroleret trådforløb gennem forspændingen, uden trådsmører, f.eks. ved glatte tråde.

Som trådsmørerenhed (Billed 2)

Det anbefales at bruge trådsmøren ved tråde med ru overflade, så som metaltråde og løst snoede tråde o.s.v. Takket været silikone fluiden glider tråden lettere og bliver nemmere at arbejde med.



Montage

- Enheden sættes i holderen til låget af spoleholderen og trykkes lodret ned (Billed 1)
- Trådsmøren sættes i holderen på venstre side af enheden. Sørg for at åbningen til tråden er på venstre og højre side af holderen (Billed 2)
- Dryp silikonen på filten så den er fugtigt
- Trådspolen sættes på den miderste eller bagerste garnpind og trådes i den passende trådleder på telekopstangen og føres gennem den eksta trådleder på trådsmøren
- Hold tråden med begge hænder og før den i slidsen, ved at trykke den helt ned, så den bliver holt fast under syningen (Billed 3)
- Forsæt trådningen som sædvanlig
- Sør for at filten ikke tørrer ud, men altid er fugtig. Dryp fra tid til anden et par dråber silikone på



 P.g.a den større modstand ved radial trådføring, skal der ved trådning trækkes lidt ekstra tråd fra trådspolen. Dette trådforråd sikkerer at den automatiske trådning kan gennemføres korrekt (Billed 4)



Denne silikone fluid må KUN anvendes til trådsmøren og ikke til at smøre griberen med.

Bruges enheden som ekstra trådleder fjernes trådsmøren. Dertil skal enheden fjernes fra sycomputeren.

 Tryk på det fremstående hjørne af trådsmøren og tage den af

Sæt enheden på sycomputeren igen og tråd den ekstra trådleder som sædvanlig. (Billed 2)











Trådlederen





Anvendelse

(Billed 4)

> Det roterende skumstofunderlag (kendes på den hvide ring) skiftes ud med det normale skumstofunderlag og bruges fortrinsvis på den bagerste granpind

Forskellige anvendelses muligheder Lodret trådføring (med eller uden trådsmører) på den

normale eller flerdelte spoleholder (Billed 1-3)

Radial trådføring (med eller uden trådsmører)

kan gennemføres korrekt (Billed 5)

P.g.a den større modstand ved radial trådføring, skal der ved trådning trækkes lidt ekstra tråd fra trådspolen.

Dette trådforråd sikkerer at den automatiske trådning

Anvendelse

F.eks. ved metaltråde, og parallelt spolet tråde o.s.v. Det giver et regelmæssigt trådforløb og spolen kan ikke falde ned.

- ► Trådspolen sættes på granpinden, tråden føres gennem trådlederen og det midterste hul på teleskopstangen. Derefter tådes der som normalt
- P.g.a den større modstand ved radial trådføring, skal der ved trådning trækkes lidt ekstra tråd fra trådspolen. Dette trådforråd sikkerer at den automatiske trådning kan gennemføres korrekt



Begge garnpinde kan bruges (se pilene) men p.g.a vinkelen er den bagerste position bedre egnet. Spolestiften bør ikke bruges.

For at opnå et optimalt syresultat, skal overtrådspændingen, alt afhænig af tråd, reduceres ved radial trådforløb.



Der SKAL monteres et roterende skumstofunderlag under trådspolen.

Udskiftning af nål



- Hæv nålen
- Sænk trykfoden og sluk for symaskinen

Nålen fjernes

Skruen løsnes med den grå skruetrækker og nålen trækkes ned



Nålen sættes i

- Den flade side af kolben skal vende bagud
- Sæt nålen i med multifunktionsværktøjet, indtil den støder på
- Stram nåleholderskruen igen



Udskiftning af trykfod



- Hæv nål og trykfod
- Sluk for symaskinen «0»

Udskiftning af trykfoden

- Spændbøjlen løftes
- Fjern trykfoden

Montering af trykfod Sæt trykfoden på nedefra

- Tryk spændbøjlen ned



9mm



5,5mm (Ekstra tilbehør)

Transportør og stoftransport



Stingplademarkeringer

- Stingpladen er forsynet med vandrette, lodrette og diagonale streger til inddeling i mm og inch
- Markeringerne er en hjælp til at styre stoffet ved syning af sømme og stikninger
- De vandrette markeringer er nyttige ved syning af hjørner, knap-huller osv.
- De diagonale markeringer er nyttige ved sammensyning af quilt
- De lodrette markeringer viser afstanden fra nålen og hen til markeringen
- Nålens nedstikningspunkt er position 0 (nålens midterplacering)
- Målene er markeret til højre og venstre for nålens midterplacering

Fjern stingpladen

- Hæv trykfod og nål
- Sluk for symaskinen «0»
- Tryk ned på stingpladens bageste højre hjørne B til den vipper op
- Tag stingpladen af

Montering af stingplade

 Læg stingpladen over åbning A og tryk den nedad, indtil den går i hak

For hvert sting flytter transportøren sig et trin frem. Længden af dette trin bestemmes af den valgte stinglængde.

Hvis stinglængden er meget kort bliver trinnet kort. Stoffet glider kun langsomt under trykfoden, selv under syning ved fuld hastighed, f.eks. knaphuller eller satinsøm, der sys med meget kort stinglængde. Forberedelse

Lad syarbejdet glide regelmæssigt.



Trækker, støder eller holder man på stoffet opnår man ujævne sting.

Syning med udligningsplader





Syning af hjørner



Mellemrummet mellem de to rækker tænder på transportøren er ret stort på grund af bredden af nålehullet i stingpladen.

Transportøren kan kun arbejde optimalt, hvis trykfoden er

Hvis trykfoden står «Skråt» f.eks. ved en tyk søm, kan transportøren ikke få fat i stoffet. Syarbejdet blokeres.

For at udligne sømhøjden kan man lægge en, to eller tre

For at udligne sømhøjden foran trykfoden kan man lægge en eller flere plader under højre side af trykfoden, tæt ind til nålen. Sy, indtil hele trykfoden har passeret den tykke søm

udligningsplader under trykfoden, bagved nålen.

vandret.

og fjern pladerne.

Ved syning af hjørner er det kun lille del af stoffet, der befinder sig på transportøren, som derfor ikke kan få ordentlig fat i stoffet.

Lægger man en eller flere plader ind under højre side af trykfoden, helt ind til kanten, bliver stoffet transporteret regelmæssigt.

Trådspænding - overtråd



Højere overtrådsspænding = overtråden strammes, hvilket trækker undertråden længere om på retsiden.

Lavere overtrådsspænding = overtråden løsnes, hvilket trækker overtråden længere om på vrangsiden.



Grundindstilling sker automatisk ved valg af en søm eller et program.

Trådspændingen er forindstillet af fabrikken. Der er anvendt en polyestertråd 100/2 og med samme tråd i både over- og undertråd.

Trådspændingen kan variere, når der anvendes andre trådtyper så som broderitråd, og det kan være nødvendigt at justere spændingen svarende til materiale og stingtype.

Ændring af trådspændingen

4.0

- Tryk på ikonet og det perfekte stingbillede er vist i midten af skærmen (trådsammenknytning i materialet)
 Grundindstillingen vises med en rød linie
- Drej stingbredde- eller stinglængdeknappen til venstre eller højre = trådspændingen løsnes eller strammes
- Den ændrede spænding vises i venstre side af spændingsskalaen
- Spændingsændringer har kun indflydelse på den valgte søm
- Ændringen vises på skalaen (rød) og funktionsknappen er markeret
- Grundindstillingen forbliver synlig (grå) når en ændring foretages
- Ændringerne gemmes ved at trykke på ✓
- Tryk på «Grundindstilling» for at vende tilbage til grundindstilling
- Tryk på X, hvis ændringerne ikke skal gemmes
- Slet: med «clr», «Grundindstilling», også når symaskinen skal slukkes

Undertrådsspænding





- Støt spolehuset med venstre hånd og med højre hånd drejes håndhjulet i urets retning, indtil der er plads til multifunktionsværktøjet
- Grundindstiling
 - Punkt på drejebanen skal være udfor punkt på spolehuset eller
 - Punkt er drejet 1-2 punkter til højre, eller
 - Punkt er drejet 1-2 punkter til venstre
- Drej hjulet mod venstre med multifunktionsværktøjet = trådspænding bliver løsere
- Drej hjulet mod højre med multifunktionsværktøjet = trådspænding bliver strammere
- Ændringer pr punkt = 4 g

 For rigtig trådning bringes griberen i den viste stilling ved at dreje håndhjulet i urets retning

Vigtigt at vide om Nål og Tråd

Tråd

Vælg tråd efter opgave. For at opnå det bedste resultat spiller kvaliteten af tråd og stof en stor rolle. Det anbefales at bruge tråd fra kendte fabrikanter.

Bomuldstråd

- Bomuldstråd har naturfibrenes fordele og er derfor især egnet til syning i bomuldsstoffer
- Merciseret bomuldstråd har et blankt skær og er for-krympet

Polyestertråd

- Polyestertråd har stor slidstyrke og er særdeles farveægte
- Polyestertråd er mere elastisk og anbefales, når der kræves en stærk og strækbar søm

Nål, Tråd og Stof

Vær omhyggelig ved valg af nål og tråd.

Den rigtige nåletykkelse afhænger ikke kun af den valgte tråd, men skal også passe til det anvendte materiale. Stoffets tykkelse bestemmer trådens tykkelse, nålestørrelse og spidsens udformning.



Kontrol af nålens stand Nålens tilstand skal kontrolleres, og nålen udskiftes regelmæssigt. En defekt nål kan ikke blot beskadige sytøjet, men også symaskinen.

Retningslinie: Nålen udskiftes ved start på et nyt syprojekt.

Nål/tråd



Korrekt kombination

Under syningen skal tråden løbe ubesværet ned i den lange rille på nålens forside.

For tynd tråd eller for tyk nål Tråden har for meget spillerum i rillen. Fejlsting og trådskader kan ske.

For tyk tråd eller for tynd nål

Tråden gnider mod kanten af rillen og kan sætte sig fast. Dette kan knække tråden.

Retningslinier



130/705 H - S / 70



Oversigt

Universal 130/705 H/60–100	Metafil 130/705 H-MET/75–90 eller H-SUK/90-100
Nomal spids, lettere afrundet	Stort øje
Til næsten alle natur- og syntetiske materialer (vævede og strikkede)	Syning med metaltråd
Jersey/stræk 130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70–90	Cordonnet (Topstitching) 130/705 H-N/80–100
Kuglespids	Lille kuglespids, aflangt øje
Jersey, trikot, strik, stræk-stoffer	Stikninger med tyk tråd
Læder 130/705 H-LL, H-LR/90–100	Wing nål (hulsøm) 130/705 HO/100–120
Skærespids	Bred nål (vinger)
Alle typer af læder, syntetisk læder, plastik og ruskind	Hulsøm
Jeans 130/705 H-J/80–110	Dobbelt wingnål 130/705 H-ZWI-HO/100
Meget tynd spids	
Kraftige materialer som denim, kanvas, arbejdstøj	Specialeffekter med hulsømsbroderi
Microtex 130/705 H-M/60–90	Dobbeltnål 130/705 H-ZWI/70–100
Ekstra tynd spids	
Mikrofiber og silke	Nåleafstand: 1.0/1.6/2.0/ 2.5/3.0/4.0/6.0/8.0
Quiltning 130/705 H-Q/75–90	Synlig oplægning i strækmaterialer, biesser Pyntesyning
Tynd spids	
Ligesøm og stikninger	
Broderi 130/705 H-SUK/70–90	Trillingenål 130/705 H-DRI/80
Stort øje, let kuglespids	
	 Nåleafstand: 3.0
Broderi på alle natur- og syntetiske materialer	Dekorativsyning

Funktioner & Indstillinger

Oversigt	30
Funktionsknapper	30
Skærm	32
Funktioner	34
Syning	34
Setup Program	36
Velkomstskærm Skærm Baggrund Syning Hæftesting efter tråden er klippet Information Nåleoversigt Version Servicedata Skærmkalibrering Meddelelser og lydindstillinger Gendan/Slet personlige indstillinger Opdatering Rengøring af symaskinen Rengøring af den automatiske nåletråder Smøring af griberen Kalibrering af knaphulsfod nr. 3A	36 37 37 38 38 40 40 41 41 41 42 43 44 45 46 46 46 46 46 47
Vejledning	48
Oversigt	48
Syvejledning	49
General	49
Hjælpeprogram	50
General Sømmønster Funktioner	50 50 50

Balance	51
Balance beskrivelse Nytte- og pyntesømme Rettelser BERNINA overtransportfunktion (BDF)	51 51 51 52
Balance/Indstilling af trykfodstryk	52
Indstilling af trykfodstryk	52
ECO	53
ECO beskrivelse	53

Funktionsknapper



Start/Stop knap

- Starter og stopper symaskinen uden brug af fodpedal
- Løfter trykfoden lidt når projektet drejes eller flyttes under syning - svæveposition



- Hæfter sømmen i starten og slutningen. Syr baglæns, så lang tid knappen holdes inde
- Bruges til at programmere knaphulslængde
- Bruges til at programmere stoppelængde
- Bruges til at markere slutningen af syningen af hæftesøm nr. 5
- Bruges til hæftning ved quiltehæftesøm nr. 1324
- Skifter til nøjagtig sting for sting tilbagesyning (nøjagtig gendannelse af de sidste 200 nålegennemslag)



 $\hat{0}$

Enkeltmønster

- Et stopsymbol vises mens der sys, for at vise at funktionen er aktiveret
- Symaskinen stopper ved slutningen af den enkelte søm eller den aktive sømkombination



Automatisk trådklip

- Over- og undertråd klippes automatisk
- 2-6 hæftesting kan programmeres i setup programmet - disse sys før tråden klippes



Bruges metal eller cordonnet tråd, bruges kun trådskæreren på lampehuset.



 Automatisk nåletråder
 Tryk på knappen = færdiggør trådningen og tråder nålen



Dobbel, trippel og wing nåle kræver manuel trådning efter der er trykket på knappen. Brug automatisk nåletrådning for nålestørrelser 70 - 120. Metaltråd, tykke tråde som cordonnet og tråde, der er vanskelige at arbejde med, skal trådes med hånden.



Den automatiske tråder kan ikke bruges når følgende trykfødder er monteret: nr. 50, 55, 80, 85 og 86.



Nålestop Oppe/Nede

Som grundindstilling vises nålesymbolet ved siden af trykfodsindikatoren:

- Tryk let på knappen:
 - Nålen hæves eller sænkes (som når der trykkes med hælen på fodpedalen)
- Hold knappen inde:
 - Nålen sænkes og nålesymbolet viser pil nedad
 - Symaskinen stopper med nålen nede
- Dette er nu grundindstilling
- Hold igen knappen inde:
 - Nålen hæves og nålesymbolet viser pil opad
 - Symaskinen stopper med nålen oppe



Trykfodsposition

- Tryk på knappen = trykfoden sænkes eller løftes lidt så materialet let kan placeres. Når der startes med at sy, sænkes trykfoden mod materialet
- Tryk igen på knappen = Trykfoden hæves og transportøren sænkes samtidig



Automatisk hæfteprogram

- Tryk på knappen før syning starter eller under syning = enkel mønster hæftes ved slutningen med de antal sting, der er indprogrammeret
- Tryk på knappen før der startes på en sømkombination = den første søm hæftes ved slutningen, med de antal sting, der er indprogrammeret
- Tryk på knappen mens der sys en sømkombination = den aktive søm hæftes ved slutningen med de antal sting, der er indprogrammeret
- Symaskinen stopper automatisk efter alle hæftevariationer
- Antallet og typen af sting, der hæftes programmeres i setup programmet



Hastighedskontrol

 Med skyderen kan hastigheden reguleres trinløst fra min. til max.

Ændring af nåleplacering

- Tryk på venstre knap nålen flyttes til venstre
- Tryk på højre knap nålen flyttes til højre
- Hold knappen inde for hurtig flyning af nålen
- Der er i alt 11 nåleplaceringer
 (5 til venstre, 5 til højre, 1 i midten)

Stingbredde/-længde (multifunktionsknapper)

- Til at ændre stingbredde eller -længde
- Til at ændre trådspænding
- ► Til at ændre trykfodstryk
- Til at ændre knaphulsstørrelse eller afstanden mellem knaphullets stolper
- Til at ændre balancen

Skærm



Menu valg

- A Nyttesømme
- B Pyntesømme
- C Skrifttyper D Knaphuller
- D Knaphuller E Quiltesømme
- F Personligt program
- G Historie



- System indstillinger
- H clr Slet
- I Setup Program
- J Vejledning K Syvejledning
- L Hjælp
- M ECO



Sømskærm N Valg af søm



Vælge

- 0 Enkel/kombinationsskærm
- Ρ Rul op/ned



10

1

1

Sømredigeringsområde Q Den valgte søm vises



Funktioner

- Balance R
- Trådspænding S
- Т Trykfodstryk
- Sænk transportøren U
- Hæftefunktion ۷
- W Mønsterforlængelse
- Х Sikkerhedsprogram Y Vælge en søm med
- nummer Ζ
- **Ur/Alarm**

Syning



Mønsterforlængelse 2-5x

- Tryk en eller flere gange. Tallene 2-5 kommer frem
 - Sømmens form bevares
 - Sømmens længde øges

Mønsterbegyndelse

Nålen flytter til starten af sømmotivet eller kombinationen



Indtastning af knaphulslængde

Indtast knaphulslængden med stingbreddeeller stinglængdeknappen. Længden vises i mm



Mønstergentagelse 1-9x

- Tryk på ikonet flere gange. Tallene 1-9 vises Tal 1: Symaskinen stopper ved slutningen af den enkle søm eller sømkombination
- Tallene 2-9: Symaskinen stopper ved slutningen af sømmen eller sømkombinationen alt efter det antal gange der er valgt



Speciel skærm vises Sy manuelle knaphuller i 5 eller 7 trin (afhængig af knaphulstype)



Programmering af knaphulslængde

- lkonet er automatisk markeret med blåt, når knaphullet er valgt
- Indstil knaphulslængden med tilbagesyningsknappen eller programmer længden direkte ved at trykke på ikonet Funktionen bliver inaktiv når længden er
- 0 0
- programmeret Hvis en ny længde skal programmeres, trykkes igen på ikonet

Transportør

- Tryk på ikonet «Sænke transportør» = transportøren sænkes
- Når transportøren er sænket blinker et rødt symbol



 ∞

1 2

Knaphulsslidsbredde

- Indstil afstanden mellem knaphullets stolper mellem 0.1mm og 2.0mm med stingbredde knappen eller stinglængde knappen
- Standardbredde er 0,6mm

Hæftning

- Tryk på ikonet før der sys = mønstret hæftes i starten med 4 hæftesting
- Tryk på ikonet mens et enklet mønster sys = enkel mønster bliver hæftet i slutningen og symaskinen stopper
- Programmer funktionen i en sømkombination = hver enkelt mønster i kombinationen hæftes i starten og slutningen

Multifunktionsknapper

- Kun aktiv i kombinationsskærmen
- Når den vælges vises en skærm med flere funktioner

Skriftstørrelse

- Når skrifttype er valgt er skriftstørrelsen 9mm
- Når funktionen er valgt, er «2» aktiveret og skrifttypen sys med 6mm skriftstørrelse



Underinddeler (1)

- Hver kombination eller mappe kan underinddeles
- Kun den del hvor curseren er placeret vil blive syet
- For at sy en anden del, skal curseren flyttes dertil



Underinddeler (2)

- Hver kombination kan underinddeles som ønsket
- Når der stoppes flyttes nålen til det næste sted der skal sys



Trykfodsindikator

- Den anbefalede trykfod til den valgte søm er vist med nummer
- Hvis trykfoden er hævet, vises det med en animation
- Tryk på ikonet
- En skærm viser flere trykfods muligheder



Baglæns stingforløb

Sømmens sidste 200 nålegennemslag gendannes, f.eks. ved tilbagesyning (se side 79 vedr. valg af funktionen)



Gem

Gem sømkombination og bogstaver



Slet

F.eks. enkle sømmønstre, sømkombinationer, indhold i hukommelse, sømmønstre i personligt program osv.



Balance

- Balance frem og tilbagesyning
- Balance BERNINA overtransport (BDF)



Sømvalg med nummer

Vælg en søm ved at indtast sømnummeret



Permanent tilbagesyning

Symaskinen syr hele tiden tilbage (se side 79 vedr. valg af funktionen)



Store/små bogstaver

Skift mellem store og små bogstaver



Arkiv

De gemte sømme kan ses



Trådspænding

Ændre overtrådsspænding Den indstillede værdi ses i ikonet



Trykfodstryk

- Forøg eller sænk trykfodstrykket med multifunktionsknapperne
- Den indstillede værdi ses i ikonet



Ur/Alarm

- Indstil klokken (tt:mm) i den øverste del af skærmen med «+» og «-» ikonerne
- Tryk på alarmknappen på den nederste del af skærmen
- Indstil alarmen med «+» og «-» eller multifunktionsknapperne. Skriv en personlig besked med tasteturet
- Klokken vises nu med røde tal



Sy altid en prøve på et stykke materiale, der skal bruges til syprojektet.

Sikkerhedsprogram



Tryk på den nåletype, der skal bruges. Stingbredden bliver automatisk begrænset

- Dette forebygger at nålen (dobbelnål osv.) rammer trykfoden eller stingpladen = undgår nålen knækker
- Tallet på nålen indikerer afstanden i mm mellem nålene
- Ved at vælge standard nåleikonet bliver standardnålen aktiv igen og stingbredde begrænsningen slukkes
- Tryk på den stingplade der skal bruges. Stingbredden bliver automatisk begrænset, så nålen ikke rammer stingpladen
- Denne funktion forbliver aktiv, når symaskinen slukkes eller tændes



Enkeltskærm

Enkeltskærmen er altid aktiv (blå), når symaskine tændes



Kombinationsskærm Tryk på ikonet

Kombinationsskærmen er aktiv (blå) og der kan laves sømkombinationber

Velkomstskærm



I Setup programmet er der mulighed for at indstille skærmen lige efter dine ønsker og behov.

Når dine personlige indstillinger er udført, bliver alle ændringer gemt, selv når symaskinen slukkes. Undtagelser fra denne regel fremgår af funktionsbeskrivelsen i hvert tilfælde.



Menu

- 1 Skærmindstillinger
- 2 Syindstillinger
- 3 Information
- 4 Skærmkalibrering
- 5 Meddelelser og lydindstillinger
- 6 Tilbage til fabriksindstillinger
- 7 Opdatering af symaskinen
- 8 Rengøring af symaskinen



De personlige ændringer vil være gemt selv når symaskinen slukkes. Ændringerne kan til enhver tid omprogrammeres.



Indstillinger ændres ved at bruge stingbreddeog stinglængdeknapperne samt «+/-» ikonerne.

«Gendan» knappen gendanner til grundindstillinger.
Skærm





Lysstyrke

- Drej på stingbredden knappen eller tryk på «+» eller «-» . ikonet for at ændre1 skærmens lysstyrke
- Ændringerne vises med tal og som blå baggrund i «+» eller «-» ikonerne
- Grundindstillingerne vises v.hj.a en mørk linie

Sylys

- Når ikonet 2 er aktivt, er sylyset tændt
- Når ikonet er inaktivt, er sylyset slukket
- Lysstyrken kan instilles med stinglængdeknappen eller «+» eller «-» ikon

Velkomsttekst

- Skriv eller ændre velkomstteksten 3
- Mellemrumstasten er den store tast under bogstaverne
- Velkomsttekst 4 vises i tekstlinien over bogstaverne
- Tryk på tekstlinien = Hele teksten slettes



«ABC» store bogstaver (standard)

«1,2,3» tal og matematiske tegn

«Ä À Á», «ä à á» og «@ #» store og små

«abc» små bogstaver

specialtegn



Baggrund

Vælg en baggrund.

- Vælg udfra forskellige billeder
- Brug pilene til at rulle gennem de forskellige baggrunde
- Opstarts billede = edelweiss

Syning



Syhastighed

- Ændre maksimum syhastighed 1
- Tallet i linien viser sting pr. minut. Standard værdien vises i den mørke linie

Trådspænding

 Ændre overtrådsspændingens (0) grundindstilling 2 med plus eller minus 20%
 0 = grundindstilling



cli

Ændringen af spændingen påvirker alle sømme og forbliver gemt når symaskinen slukkes.

C

2

T

Hæftesting efter tråden er klippet

- Funktion 3 er aktiv = standard
- Når den automatiske trådklip har klippet tråden, vil 4 hæftesting blive syet når der sys igen
- Funktion er slukket = ingen hæftesting bliver syet



Automatisk hæfteprogram

- Antallet og type af hæftesting kan programmeres
- Standard = fire hæftesting på samme sted
- Vælg funktion 4 for at sy 4 sting fremad
- Der kan programmeres 3-6 hæftesting

Automatisk trådklip

 Hvis funktionen 5 er aktiv, klippes over og undertråden automatisk efter syning

Hæv trykfoden

- Hvis funktionen 6 er aktiv, hæves trykfoden efter hæftning
- Hvis funktionen er inaktiv, forbliver trykfoden nede

+ 3 A

iCi

0

12

3

0

12

M

×

Grunn-

×



C

4

×

3 4

ch

ch

4

1

8

7

T

7

G

g

C

2

2

14

T

4

Nålestop

- Hvis funktionerne automatisk trådklip og «Hæv trykfoden» er slukket ved hæftning, kan nålestop op/ned 7 vælges
- standard = symaskinen stopper med nålen oppe og trykfoden forbliver nede efter hæftning
- Tryk på «Nål ned» ikonet
- Symaskinen stopper med nålen nede efter hæftning

Automatisk trådklip og hæftesting

- Antallet og type af hæftesting før tråden klippes, kan programmeres
- Tryk på funktionen 8 for hæftesting på stedet 9 for hæftesting fremad
- Der kan programmeres 2-6 hæftesting
- Standard = ingen hæftesting programmeret

Trykfodsplacering med nålestop nede

- 1, Trykfoden forbliver nede, når symaskinen stopper 2, Trykfoden løftes lidt, så materialet kan drejes
- (svæveposition) 3, Trykfoden løftes til højeste postion

Trykfodens svævepostion

- Stingbredde og stinglængde knapperne bruges til at indstille løftet fra 0mm til 7mm (standard løft er 2mm)
- Den indstillede værdi mellem materiale og trykfod vises i ikonet 4

Information

Universal 130/705 H

Kulespiss

cir

ch

Normal, litt kulespiss

Jersey/elastisk 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK

-

7

Italiano

Japanese

Nederlands Norsk Russian

7

C

2

C

2



60

70

75

80 90 100

110

120

×

×

(C)

12

\$

A

C

Nåleoversigt

- Vælg nålen der er sat i
- Når symaskinen tændes, vises den valgte nål
- Tryk på pileikonet for at rulle gennem nåletyperne



 Tryk på pileikonet for at rulle gennem de forskellige sprog



Forhandler detaljer

- Ved at trykke på den grå linie kan følgende personlige informationer vedr. din BERNINA forhandler tastes ind:
- Butiksnavn
- Fornavn og efternavn
- Telefonnummer
- Hjemmeside eller email





Version

- Symaskinens (skal være tilsluttet) aktuelle software version vises
- Det totale antal af syede sting samt antal syede sting siden sidste service hos din BERNINA forhandler, vises her

Servicedata

Symaskinens service data kan gemmes på et USB stick og gives til din BERNINA forhandler

Sæt USB stick i symaskinen

Tryk på «LOG»

Fjern USB stick, når data er gemt



Skærmkalibrering



Meddelelser og lydindstillinger



Lydsystem

Lyden kan tændes eller slukkes 1

Vælgsøm/Funktion/BSR

- Valg af sømme og funktioner 2 kan angives akustisk
- Tryk på højtalerikonet indtil du har den ønskede lyd
- Der er seks forskellige lyde af vælge imellem
- Ikonet er blåt og lyden er vist med nummer (1-6)
- Lyden for funktioner (midterste) og lyden for quilting med BSR (nederste) kan slås til og fra på samme måde
- Den sidste mulighed der vises, når der rulles igennem de forskellige lyde, er at slå lyden fra





Meddelelser

Følgende meddelelserkan tændes og slukkes:

Overtrådsindikator Undertrådsindikator Optimal knytning af over- og undertråd Syning uden tråd

- Blå med åbent øje = funktione er tændt
- Grå med lukket øje = funktionen er slukket
- Meddelelsens lydtype indstilles i funktionen for lydindstillinger

Syning uden tråd

- Tråd ikke symaskinen med overtråd (eller fjern den helt)
- Tryk på det store felt til venstre
- Syning uden tråd er aktiv
- De andre tre funktioner er slukket og forsvinder
- Den automatiske trådklip er slukket
- Vælg en anden trykfod eller sluk for symaskinen for at slukke for funktionen

Gendan/Slet personlige indstillinger











Vælg en de følgende muligheder ved at trykke på Gendan knappen:

- 1 Slette indstillinger
- 2 Slet brugerdata

Gendan indstillinger

Vælg en af de følgende muligheder ved at trykke på linien 1:

- A Gendan alle
- B Gendan syning
- Tryk på linien hvor indstillinger skal vende tilbage til grundindstillinger
- Bekræft med
- Den foregående skærm vises
- Tryk på × indtil valg menuen vises

Slet personlige indstillinger Tryk på linien 2:

- C Syning «Personligt Program»
- Tryk på linien
- Bekræft med V
- Daterne er slettet og den foregående skærm vises
- Tryk på X indtil valg menuen vises

Opdatering



Opdatering

- Isæt BERNINA USB stick med den nye software version
 Tryk på «Opdatering»
- Tryk på «Opdatening»
 Tryk igen på «Update» for at starte processen
- Tryk igen på «Opdate» for at starte
 Her findes der ud af om
 - Et BERNINA USB stick er sat i
 - Om der er nok fri plads (mindst 10 MB)
 - Om USB stick indeholder den rigtige software version
- Om data og indstillinger kan accepteres
- Om opdateringen blev udført rigtigt. En besked vises og symaskinen er klar til at sy igen
- Hvis opdateringen ikke kan starte og der er problemer under opdateringsprocessen, vises en fejlmeddelelse



Fjern ikke BERNINA USB stick før meddelelsen vises med slut på opdatering.

Rengøring af symaskinen

1

2

3

Ħ

clr

YI

cir

Forberedelse:

Trinn 1:



Fjern fot og nål
 Trykk på stingplaten i høyre hjørne sin bakkant og løft det opp

2

2

C

7

1. Fjern nålen 2. Trykk taste «automatisk nålinntreder» 3. Fjern trådrester i trådklypen 4. Trykk etter rens på nytt taste «automatisk trådinnreder»

7

C

Rengøring

3

A

D

0

12

3

A

C

0

12

×

200

×

- Rengør symaskinen i henhold til vejledningerne
- Tryk på felt 1
- Det automatiske trådklips trådfanger flytter mod højre
- Fjern forsigtigt alle trådrester med pincetten
- Tryk på felt 3
- Det automatiske trådklip går tilbage til udgangspunkt, og klar til at blive brugt igen

Rengøring af den automatiske nåletråder

Rengør den automatiske nåletråder i henhold vejledningen og animationen på skærmen



Smøring af griberen

Smør griberen i henhold til vejledningen og animationen på skærmen



Kalibrering af knaphulsfod nr. 3A Sæt knaphulsfod nr. 3A på

- Tryk på Start-/stop tasten (grøn) på lampehuset
 Knaphulsfoden bevæger sig frem og tilbage
- Knaphulsfoden bliver kalibreret og symaksinen vil fortælle at kalibreringen er udført rigtigt
- Knaphulsfoden er nu indstillet til netop denne symaskine, og skal kun bruges på denne

Oversigt



- 1 Trådning
- 2 Nåle
- 3 Trykfod

Skifte fot

slutt på siden

Trinn 1

an gjøres med kun en hånd

Sett nål og fot i høyeste stilling ved å trykke på de respektive

taster på fronten over nålen Låsearmen for foten skyves oppover for å trekke foten ned

Hold den nye foten med tommel og mellomfinger og skyv der oppover fotfeste. Trekk låsearmen ned med pekefinger

4 **BERNINA Sting Regulator (BSR)**

Sette på over

5 Problemløser

- 6 Knæløfter
- 7 Diverse
- 8 Knaphuller
- 9 Quiltning
- Teknikker 10
- Vælg et emne, f.eks. trykfod BERNINA Oversigt over trykfodsemner vises
 - Vælg det ønskede emne, f.eks. skifte trykfod



- Der vises information vedr. det valgte emne
- Brug stingbredde- eller stinglængdeknappen, en finger eller pegepennen til at rulle gennem skærmanimationens tekst
- Animationer kan stoppes eller genspilles ved at trykke på ikonet nederst i højre hjørne
- Tryk på animationen med en finger eller med pegepennen for at afspille frem eller tilbage
- Animationens afspilning kontrolleres nu manuelt
- Tryk på animationen for at skifte tilbage til automatisk afspilning



- Brug disse to ikoner for at gå til næste eller foregående side
- Tryk på 🗙 for at lukke Vejledningsskærmen
- Den sidst aktive skærm vises

General



Syvejledningen giver informationer og hjælper med forskellige syteknikker. Når materialet er valgt vises den ønskede syteknik med forslag til passende nåle, trykfødder osv. Trykfodstrykket og overtrådsspændingen indstilles automatisk.

Materiale

materiale

Vælg f.eks. silke

-









C

Oversigt over syteknikker

De mulige syteknikker vises ved at vælge et materiale

De mest anvendte materialer er inddelt i tre grupper

Hvis ikke materialet vises, vælges et tilsvarende

- Sammensyning
- Overcasting
- Blindsøm
- Knaphuller
- Lynlåse
- Pyntesømme
- Maskinquiltning
- Frihåndssyning
- Applikationer
- Vælg den ønskede syteknik, f.eks. knaphul
- Hvis den ønskede teknik ikke findes på listen, vælges en tilsvarende teknik

Anbefalinger

- Det valgte materiales anbefalinger samt den ønskede teknik vises
- Links til tilsvarende emner i vejledning vises

- Vælg emne om knaphuller
- Information om knaphuller vises
- Brug stingbredde eller stinglængdeknappen til rulle gennem teksten

Syvejledningens hovedskærm vises

- Vælg ✓ for at vise skæmens indhold med foreslag til sømme
- Vælg × syvejledningens skærm
- Den sidste aktive skærm vises

General



9 Blindsting

Hjælpeprogrammet indeholder skærminformationer om de enkle sømmønstre og funktioner. Ligegyldig hvilken skærm der vises, kan hjælpeegenskaber for sømme og funktioner åbnes.

- Tryk på «?» ikonet
- Vælg den ønskede søm eller funktion



Funktioner

Funktionsnavn

Funktionsforklaring

Skærmen viser følgende informationer:

- Sømmønsterets navn
- Passende materialer
- Vejledningens hovedområder
- Y Til blindsøm i de fleste stoff, muslingekant-søm i tynt stoff og ersey. Anbefaling: Tilpass stingbredden til stofftykkelsen Slutt på siden 2

· Fester et enkelmønster eller en stingmønsterkombinasjon ved begynnelse og slutt

Anbefaling:

- Trådknytting ikke lenger nødvendig
 For sying av enkelte bokstaver og dekorsting
 For sying av programmerte mønsterkombinasjoner eller

ord Slutt på siden

2

Vejledningens hovedområder

Vælg × for at lukke hjælpeskærmen

Denne skærm viser følgende informationer:

Den sidst aktive skærm vises



Symaskinen er testet og optimalt indstillet inden den forlader fabrikken. Forskellige stoffer, tråd og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme i symaskinen, så de enten ikke lukker helt eller sys over hinanden (dvs. sys for åbne eller tætte). Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance, så stingdannelsen kan indstilles, så den passer til materialet.



Nytte- og pyntesømme

- I venstre side af skærmen vises sømmen i sin rigtige form (som programmeret)
- I højre side af skærmen laves og vises ændringerne
 Ændringerne kan laves mens der sys (med åben skærm)



Rettelser

- Sømmen der sys på materialet (f.eks. vaffelsøm) er for åben og ser ikke rigtig ud
- Drej på stinglængdeknappen indtil sømmen på højre side af skærmen ligner den der er syet på materialet



Grunn-

innstilling

50

BERNINA overtransportfunktion (BDF)

 Standard = stoffet transporteres jævnt af både overtransporten og transportøren

Øverste lag transporteres for langsomt = «Bliver» længere i forhold til det underste lag

Drej stingbredde eller stinglængdeknappen med uret for at sætte transporten af det øverste materiale op – udligner hastigheden af transporten af de to forskellige lag

Øverste lag transporteres for hurtigt = «Bliver» kortere i forhold til det underste lag

- Drej stingbredde eller stinglængdeknappen mod uret for at sætte transporten af det øverste materiale ned – udligner hastigheden af transporten af de to forskellige lag
- Slet ændringer lavet på en søm eller BERNINA overtransport (BDF)
- Vælg V for at gemme ændringer og lukke skærmen
- Vælg × for at lukke skærmen. Grundindstillinger bibeholdes

Indstilling af trykfodstryk



Grunninnstilling

- Justering af trykfodstryk
 - Trykfodstrykkets skala vises, når der trykkes på «Trykfodstryk» ikonet
 - Drej stingbredde- eller stinglængdeknappen til venstre eller højre for at lette eller forøge trykfodstrykket

- Ved kraftige eller flere lag stof (f.eks frihåndsquiltning) drejes multifunktionsknappen til venstre for at lette trykfodstrykket (minus værdi)
- Trykfodstrykket løsnes lidt, hvilket gør det lettere at flytte materialet
- Tryk på V for at gemme indstillingen
- Tryk på «Grundindstilling» for at vende tilbage til grundindstilling

ECO beskrivelse



Hvis arbejdet afbrydes for en længere periode, kan symaskinen stilles til energispare skærm.



- Tryk på knappen
- Skærmen blive sort
- Strømforbruget reduceres og sylyset bliver slukket Denne indstilling bruges også som børnesikring
- Knapperne på skærmen er låst og symaskinen kan ikke startes
- Tryk på knappen igen = symaskinen er klar til at sy



Hovedsømsgruppe

Commenter	FC
Sømmønstre	50
Vælge	56
V.hj.a. skærm	56
Sømvalg med nummer	56
Vælge trykfod	56
	000000
Personligt program	57
Ændring af Stingbredde og Stinglængde	57
Andring at naleplacering	57
Hæfte med tilbagesyningstast (på lampen	uset) 57
Til alle somtyper og materialer	57
Tilbage til grundindstilling	57
hibage in granamastining	51
Nyttesømme	58
Deskriveles of authorsman	50
Beskrivelse af nyttesømme	58
Dyntesamme	60
i yntespinne	00
Beskrivelse af pyntesømme	60
Toporing	61
Indetillinger	61
indstillinger	01
Kombinere med funktioner	62
Speilvending af pyntesømme	62
Lange sting funktion	62
Mønsterforlængelse	62
Mønsterforlængelse med lange sting	63
Dobbel, trippel eller wingnål	63
Kampinatianaakann	CA
Kompinationsskærm	64
Kombination al nytte- og pyntesømme	04
Skrifttyper	65
Beskrivelse af skrifttyper	65
Tekst	65
Pertekt stingbillede	65
Kombinere bogstaver	66
Skrifttyper	66
Ændre kombinationer	66
Kombinere bogstaver og funktion	er 67
Vælg små bogstaver	67
Ændre størrelse	67
Knaphuller	68
Beskrivelse af knaphuller	68
Kombinere med funktioner	69
Manuel 5- eller 7-trins knaphul	69
Delense	70
Dalance	70
Automatisk	71
Direkte indtastning af længde	71
Kanana dan ^e llana	71

Programmering	72
Automatisk Knaphul	72
Linned og strækknaphul	72
Runde og øjeknaphuller	72
Handsyet knaphul	73
Slinglæller knaphul	73
	13
Knaphul i langtidshukommelsen	74
Knapisyningsprogram	74
Spøreprogram	75
Syning af snørehuller	75
Lave snørehuller	75
Quiltesømme	76
Beskrivelse af guiltesømme	76
	Sec. diama
Personligt program	77
Opret en personlig sammenu	77
opret en personing sømmend	
Forberede sømmønstre	77
Personligt program-skærm	77
<u> </u>	
Ændre sømmønster	78
Slette søm	79
Speciel skærm	79
	the Williams
Foregående sømme	80
Beskrivelse af foregående sømme	80
Hukommelse	81
Hukommelse	81
Hakonmelse	
Programmere sømkombinationer	81
Programmer og gemme	81
01-44-	00
Slette sømme	82
I rinvis tømning af sømredigerings-	00
Slette en kombination	82
Åbn tomme arkiv skuffer	82
	1 A CAR
Arkivindhold med et øjekast	83
Åbn en gemt sømkombination	83
Abit en geint Spinkenbindton	00
Korrigere sømkombinationer	84
Indsætte sømme	84
Andre en sømkombination	84
Spejivende neie kombinationen	85
Underinddeler 2	85
	CULL A
Slette en sømkombination	85
Overskrive	85
Slette	85

Vælge

V.hj.a. skærm



Sømvalg med nummer



Skriv

- Tryk på ikonet og vælg sømmen ved at indtaste sømnummeret J
- Nummertaster 1 vises på skærmen H

Nyttesømme

Pyntesømme

Quiltesømme

Personligt program

Skrifttyper

Knaphuller

Historie

Α В

С

D

Ε

F

G

- Det valgte sømnummer vises 2
- Tryk på 3 for at slette det sidst indskrevne nummer
- Hele nummeret slettes, når der trykkes 2
- Bekræft med 4

Annuller

► Tilbage til sidst valgte skærm uden at vælge sømnummer 5

Et ugyldigt sømnummer vises på linien 2 med 3 spørgsmålstegn.

Vælge trykfod





- I sømredigeringsområdet vises den optimale trykfod til den valgte søm
- Sæt den anbefalede trykfod på
- Tryk på «Trykfodsvalg» ikonet i øverst i venstre hjørne
- I trykfodskategorien, vælges ikonet, som viser den trykfod, der er sat på. Bekræft ved at trykke på 🗸. Som et alternativ kan der også vælges en af de anbefalede trykfødder, som vises i den nederste del af skærmen. Bekræft ved at trykke på 🗸
- Den påsatte trykfod vises i «Trykfodsvalgs» ikonet
- Trykfodskategorien kan skifte afhængig af den trykfod, der er sat på



Det er vigtigt at vælge den påsatte trykfod i trykfodskategorien, så symaskinen kan genkende den og aktivere de tilhørende sikkerhedsindstillinger.

Den enkelte søm kan ændres, så den passer til materiale og anvendelse. Nedenstående ændringer kan bruges på alle nyttesømme og mange af pyntesømmene.

Ændring af Stingbredde og Stinglængde



- Ændre stingbredde og stinglængde med multifunktionsknapperne
- Stingbredde og stinglængde kan ændres mens der sys

Ændring af nåleplacering



- Tryk på pileknappen for at ændre nålens placering.
 Hold knappen inde for at flytte nålen hurtigt
 - Der er 11 nåleplaceringer (5 venstre, 5 højre, 1 midt)
 - Kan ændres mens der sys

Hæfte med tilbagesyningstast (på lampehuset)



- Hæfter starten og slutningen af sømmen
- Tryk på tilbagesyningsknappen = symaskinen syr tilbage
- Slip tilbagesyningsknappen = symaskinen syr fremad

Midlertidig hukommelse

Til alle sømtyper og materialer

- Stinglængde, stingbredde, nåleplacering og spejlvendingsfunktion gemmes automatisk
- Sy en ændret søm (f.eks. zigzag søm)
- Vælg en anden søm og sy (f.eks. ligesøm)
- Vælg igen zigzag søm. De ændrede indstillinger er gemt
- Den midlertidige hukommelse kan indeholde et hvilket som helst antal sømme

Tilbage til grundindstilling

- 1. mulighed: Tryk på «clr» knappen
- 2. mulighed: Stil stingbredde og stinglængde tilbage ved at trykke på stingbredde/-længde linien (eller manuelt ved at dreje på knapperne). Stil andre funktioner tilbage manuelt
- 3. mulighed: Sluk symaskinen



Den midlertidige hukommelse kan indeholde ligeså mange sømændringer som der er behov for:

- Stinglængde
- Stingbredde
- Nåleplacering
 Mønsterforlængelse
- Spejlvending
- Lange sting funktion
- Trådspænding
- Balance
- ► Enkeltmønster 1 9x

Beskrivelse af nyttesømme





1

Til alle ikke-strækbare materialer, alle ligesømsarbejder som kantstikning og isyning af lynlås



Zigzag

Zigzag arbejder som kastning over kanter, påsyning af elastik og blonder



Vari-overlock

Primært til fine jerseystoffer, stræk overlocksømme, oplægninger og stræksømme



Slangesøm

Til de fleste materialer Stopning og lapning forstærkning af sømme, syning over dekorationstråd



Hæftesøm

Til alle materialer. Hæfter i begyndelsen og slytningen af sømme med ligesøm



Forstærket ligesøm

Forstærket søm i faste, kraftige materialer, stikninger, og synlige sømme



Forstærket zigzag

Forstærket søm i faste materialer, synlige oplægninger og søm, pyntestikninger



Vaffelsøm

Til de fleste trikottyper og glatte materialer, synlige sømme, oplægninger, undertøj og nogle former for lapning



Blindsøm

Til de fleste materialer. Usynlige oplægninger, muslingesømme i bløde jerseystoffer og fine materialer, pyntesømme

- Tryk på «Nyttesøms» ikonet
- 12 nyttesømme vises på skærmen
- Tryk på pilen for at se andre nyttesømme



Dobbelt overlock Til alle typer strik, overlocksømme og afkantning



Super stræksøm

Til superstrækbare materialer. Meget elastisk åben søm til alle typer beklædning



Rynkesøm

Til de fleste materialer. Rynkning med elastiktråd. Til sømme, der stødes sammen (kant mod kant) og som pyntesøm



Stræk-overlock

Til mediumtykt strik, frotte og faste vævede materialer, overlocksømme og flade forbindelsessømme



Jerseysøm

Til jersey materialer, synlige sømme i undertøj og strikmaterialer. Lapning af jersey/interlock



Lycrasøm

Til alle bi-stretch materialer, flade forbindelsessømme, oplægning. Forstærket søm i undertøj



Risting Til rining af sømme, oplægning osv.



Stoppeprogram Automatisk stopning af fine til medium materialer



Trenseprogram Til forstærkning af lommeåbninger, bæltestropper osv.



Trenseprogram Til forstærkning af lommeåbninger, bæltestropper, forstærkning af lynlåse



Fluesøm, lille Fine til medium materialer, forstærkning af lommeåbninger, lynlåse og slidser



Forstærket ligesøm med lange sting Forstærket søm i faste, kraftige materialer, stikninger, og synlige sømme



Enkelt ligesting

Som forbindelessting mellem to pyntesømme. Bruges ofte i kombinationssømme



Tre ligesting

Som forbindelsessting mellem to pyntesømme i en sømkombination



Stoppe søm Bruges til stopning sammen med permanent tilbagesyningsfunktion

Beskrivelse af pyntesømme



- Tryk på «Pyntesøms» ikonet
- En oversigt over de forskellige kategorier vises
- Tryk på knappen og den ønskede kategori vises
- Vælg et sømmønster

Anvendelse

Vælg den søm, der passer til materialevalget.

- Sømme med ligsøm er især velegnet til tynde materialer (f.eks. søm nr. 101)
- Simple til mere komplicerede sømme med forstærket ligesøm eller med få satinsømme, er især velegnet til medium materialer (f.eks. søm nr. 135)
- ► Mere komplicerede sømme med satinsømme er især velegnede til kraftige materialer (f.eks. søm nr. 401)



Pyntesømme

- Kat. 100 = Natur-pyntesømme Kat. 300 = Korssting
- Kat. 400 = Satinsømme
- Kat. 600 = Ornamentsømme
- Kat. 700 = Heirloom sømme
- Kat. 900 = Kontur-pyntesømme
- Kat. 1100 = Kvastsømme
- Kat. 1400 = Taperingssøm

Perfekt stingbillede

- Brug samme farve tråd til over- og undertråd
- ► For at opnå et perfekt stingbillede forstærkes materialets bagside med et stabiliseringsmateriale
- Ved lådne eller langhårede materialer (f.eks. uldstoffer, fløjl o.lign.) lægges på oversiden desuden en vandopløselig stabilisator

Tapering

Indstillinger





<u>____</u> mm

Programmere længden på del 2

- Feltet er blåt (aktivt) når en taperingssøm er valgt
- Sy den første del
- Brug tilbagesyningsknappen på lampehuset for at indstille længden på del 2
- Når længden er programmet, slukkes feltet (inaktivt = gråt)
- Når den anden del er programmeret, sys den tredje del automatisk og symaskinen stopper
- For at programmere en ny længde, vælges feltet igen



Programmere længden på del 2 ved indtastning i mm

- Tryk på ikonet
- Indstil længden med stingbredde eller stinglængde knapperne
- Sy sømmen
- Alle tre dele sys automatisk og symaskinen stopper
- For at programmere en ny længde, vælges feltet igen

- Tapering er en teknik, hvor sømmens begyndelse og slutning er et spids punkt
- Der kan vælges mellem fire forskellige vinkler eller selv indtaste vinklen på den femte side
- Vælg søm nr. 1401

- Taperingsskærmen vises
- Den første del (1) er aktiv
- Del (1) og (3) har en programmeret længde. Længden på del (2) bestemmer du selv

- Brug de øverste «+» og «-» knapper for at flytte spidsen fra -1.00 (helt til venstre) til 1.00 (helt til højre)
 Standardindstilling = -1.00
- Tryk på det aktive felt i midten for at placere spidsen i midten af sømmen (0.00)
- Brug de nederste «+» og «-» knapper for at indstille vinklens spids mellem 0.00° og 90.00°
- Standardinstilling = 60.00°
- Tryk på det aktive felt i midten for at indstille vinklen til 45.00°

Manuel indstilling af længden

man

- på del 2
- Tryk på ikonet
- Sy første del
- Brug tilbagesyningsknappen på lampehuset til at indstille længde på del 2
- Den tredje del sys automatisk og symaskinen stopper
- Længden er ikke programmet og skal indstilles hver gang, der startes på en ny taperingsøm



×

Vælg taperingsvinkel

Tryk på ikonet for at vælge en anden vinkel

Lukke taperingsskærmen

- Tryk på ikonet
- Taperingsskærmen lukker og taperingssømmene vises

Kombinere med funktioner

Flotte effekter kan kreeres ved at kombinere pyntesømme og funktioner.

Spejlvending af pyntesømme



- Tryk på spejlvendings (venstre/højre) funktionen
 Sømmen spejles venstre/højre
- Tryk på spejlvendings (op/ned) funktionen
- Sømmen spejles i syretningen (op/ned)
- Tryk på begge sepejlvendingsfunktioner samtidig
- Sømmen spejlvendes både lodret og vandret

Lange sting funktion



- Tryk på lange sting funktionen
- Symaskinen syr hvert andet sting i syrækkefølgen

Mønsterforlængelse



- Tryk en eller flere gange på mønsterforlængelsesknappen
- Den valgte søms længde øges 2-5 gange. Sømmens form bevares
- Nogle sømme kan have en begrænset mulighed og kan kun forlænges 1-2 gange

Mønsterforlængelse med lange sting



- Tryk på mønsterforlængelsesfunktionen en eller flere gange
 - Tryk tillige på lange sting funktion

Dobbel, trippel eller wingnål



- Når specielnålen er sat i, aktiveres nålebegrænsningen i sikkerhedsprogrammet
- Når sømmen vælges, begrænses stingbredden automatisk, så den passer til den isatte nål
- Det bedste resultat opnås med simple sømmønstre



Sikkerhedsprogram

- Ikonet skal manuelt genindstilles for at blive inaktiv
- Sikkerhedsfunktionen forbliver aktiv når symaskinen slukkes

Kombinationsskærm



Vælg kombinationsskærmen

 Kombinationsskærmen åbner og giver mulighed for at kombinere forskellige sømme

Kombination af nytte- og pyntesømme





Spejlvende hele sømkombinationen venstre/højre

- Tryk på «Multifunktions» ikonet
- Tryk på «Spejlvending (venstre/højre» ikonet og hele kombinationen spejles til siden

Tiføje hæftefunktion

Der er flere muligheder for at hæfte sømmen automatisk:

- Tryk på hæftefunktionen før der startes med at sy = sømkombinationen hæftes i starten
- Tryk på hæftefunktionen inde i en sømkombination = Sømmen hæftes når den er syet

- Vælg den ønskede søm
- Sømmen vises i sømredigeringsområdet
- Vælg næste søm
- Fortsæt på denne måde indtil den ønskede kombination er færdig
- For korrigering af en kombination, se side 84
- ► Gemme en kombination, se side 81



De fleste nytte- og pyntesømme kan kombineres. Med undtagelse af disse specialle programmer:

Hæftesøm ► Nr. 5, Nr. 1324

Risting ► Nr. 21

Stoppeprogram ► Nr. 22

Trense ► Nr. 24, Nr. 25

Fluesøm ► Nr. 27

Sømme i knaphulskategorien Nr. 51-63





Eksempel på en sømkombination

- Tryk på søm nr. 407 en gang
- Tryk på søm nr. 607 en gang
- Tryk på søm nr. 750 en gang
- Sy kombinationen, sømmene skifter fortløbende

Eksempel på en søm-og funktionskombination

- Tryk på søm nr. 427 en gang
- Tryk på søm nr. 402 en gang og aktiver «venstre/højre spejlvendings» funktion
- Sy kombinationen, sømmene skifter mellem deres originale og spejlvendte form



- Der kan vælges mellem 8 forskellige skrifttyper
 Blok
- Dobbelt blok
- Kursiv (Italics)
- Quilte tekst
- Kyrillic
- Hiragana
- Katakana
- Kanji
- Hver af disse skrifttyper kan sys i to forskellige størrelser og med småbogstaver (undtagelse er Kyrillic, Hiragana, Katakana og Kanji)

Tekst



Perfekt stingbillede



 Alle store bogstaver, tal og specielle karakterer kan ses ved at bruge pileikonerne

- Brug samme farve tråd i over- og undertråd
- Brug et stabiliseringsmateriale på vrangsiden for at forstærke syprojektet
- Ved lådne eller langfibrede stoffer (f.eks. uld, fløjl osv.) lægges et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden
- Brug enkle skrifttyper, programmeret som ligesøm (f.eks. kontur) til tynde materialer

Kombinere bogstaver

Skrifttyper



543 UDR1C P M N 0 2210 S A/a Q R 00 1 2 D 用 0 11:03 0-9 C

Ændre kombinationer



- Enkelte bogstaver og rækker med samme bogstav fra samme skrifttype sys i enkeltskærmen
- Bogstaver til navne, adresser ord osv. kombineres i kombinationsskærmen

Kombinerer bogstaver

- Åben kombinationsskærmen
- Vælg det ønskede bogstav
- Bogstavet vises i sømredigeringsområdet og på linien og skrifttypemenuen
- Cursoren står under bogstavet

- Vælg næste bogstav og tryk på den tilsvarende knap
- Det andet bogstav vises i sømredigeringsområdet osv.

Tilføjelse af bogstaver

- Et bogstav tilføjes altid oven over cursoren
- Cursoren skal rulles op (med pilen) for at indsætte et ekstra bogstav i begyndelsen af teksten
- Aktivér det ønskede sted ved at vælg det foranstående bogstav i sømredigeringsområdet eller rul frem til det
- Vælg et nyt bogstav
- Et bogstav tilføjes oven over cursoren

Slette bogstaver

- Et bogstav slettes altid oven over cursoren
- Aktivér det ønskede sted ved at vælg det foranstående bogstav i sømredigeringsområdet eller rulle frem til det
- Tryk på «Slet»
- Bogstavet er slettet
- Gemme og slette kombinationer, se side 81 85

Kombinere bogstaver og funktioner

Vælg små bogstaver



- Tryk på «Store bogstaver/små bogstaver» ikonet
- Det lille bogstav «a» er markeret med sort. De små bogstaver er nu aktive
- Tryk igen på «Store bogstaver/småbogstaver» ikonet. Det store «A» er nu sort
- Store bogstaver er igen aktivt

Ændre størrelse



Flere funktioner er beskrevet i kapitlet «Kombinere pyntesømme med funktioner», side **62 – 63**.

Danne kombinationer, se side 81.

- Tyk på skriftstørrelsestasten: Tasten med tallet «2» bliver blåt
- Skriftstørrelse reduceres til ca. 6mm
- Tyk igen på «Skriftstørrelse»-tasten for at reaktivere den store størrelse, den store skrift er aktiv igen (tasten med tallet «1» bliver blåt)

Beskrivelse af knaphuller

Knaphuller er en praktisk lukning som også kan bruges som en dekorativ effekt. Alle knaphuller kan sys og programmeres på forkellige måder.



- Tryk på «Knaphuls» knappen
- En oversigt over knaphuller og snørehuller vises på skærmen
- Vælg det ønskede knaphul



51

52

Linnedknaphul Til lette til medium materialer. Bluser, kjoler, sengelinned osv



Linnedknaphul, smalt

Til lette til medium materialer. Bluser, kjoler, børne- og babytøj, dukketøj og hobbyarbejder



Rundt knaphul med almindelig trense

Til medium og kraftige materialer: kjoler, jakker, frakker, regntøj

	ļ	56
J	L	
5	-	2

Øjeknaphul med almindelig trense Til kraftige ikke-strækbare materialer. Jakker, frakker, fritidstøj



Håndsyet knaphul (heirloom) Til lette til medium fastvævede materialer. Bluser, kjoler, fritidstøj, sengetøj



Ligesømsknaphul

Til forstærkning af knaphuller, lommekanter, specielt til stikning af knaphul i læder og imiteret ruskind



Knapisyningsprogram Isyning af knapper med 2 og 4 huller



Snørehul med småzigzagsting Som åbning til snore og smalle bånd og pyntearbejder



Snørehul med ligesøm Åbninger til snore, bindebånd og dekoration

Kombinere med funktioner

Manuel 5- eller 7-trins knaphul







- ► Vælg den ønskede knaphulstype
- Tryk på «man» ikonet = manuel

Syning af 5-trinsknaphul

- Stolpens længde bestemmes manuelt mens der sys
- Trense, øje og hæftesting er forprogrammeret
- De enkle trin kan også vælges ved at trykke på tilbagesyningstasten
- Trin «1» er aktiveret i starten af knaphullet
- Når der startes med at sy, aktiveres trin «2»
- Sy første stolpe
- Stop symaskinen, når den ønskede længde er nået
- Tryk «3»
 Symaskinen syr øjet eller øjehullet
- Tryk «4»
- Symaskinen syr den anden stolpe tilbage
- Stop syningen ved det første sting
- ► Tryk «5»
- Symaskinen syr den øverste trense og hæfter automatisk

Syning af 7-trinsknaphul

- Trin «1» er aktiveret i starten af knaphullet
- Når der startes med at sy, aktiveres trin «2»
- Sy første stolpe
- Stop symaskinen, når den ønskede længde er nået
- Tryk «3»
- Symaskinen syr tilbage med ligesøm
- Stop symaskinen ved stolpens første sting
- ► Tryk «4»
- Symaskinen syr trensen og stopper automatisk
 Tryk «5»
- Symaskinen syr den anden stolpe
- Stop syning
- ► Tryk «6»
- Symaskinen syr den nederste trense og stopper automatisk
- Tryk «7»
- Symaskinen hæfter og stopper automatisk

man

Forlade programmet

- Tryk på × eller «man»
- Skærmen vender tilbage til knaphulsskærmen



Stingtællerknaphul

- Vælg knaphul
- Tryk på «Stingtæller» ikonet
- Når den ønskede længde er nået (første stolpe) trykkes på tilbagesyningsknappen
- Når længden på den anden stolpe er bedstemt med tilbagesyningstasten, skifter visningen til «auto»
- Det valgte knaphul er nu programmeret
- Velegnet ved gentagelse af meget lange knaphuller



0

Afstand mellem stolperne Vælg knaphul

- Tryk på «Afstand mellem stolpe» ikonet
- Indstil den ønskede afstand mellem stolperne med stingbredde eller stinglængdeknappen (0.1 - 2mm)
- En større afstand giver smallere stolper

Programmering af knaphulslængde

- lkonet markeres automatisk med blåt (= aktiv) når et knaphul er valgt
- Knaphulslængden indstilles med tilbagesyningsknappen eller længden kan programmeres direkte med ved at trykke på ikonet
- Når knaphullet er programmeret, er ikonet inaktivt, gråt
- Hvis en ny længde skal programmeres, trykkes igen på ikonet

Balance ved programmeret knaphulslængde, Linned

Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper



R

- Balance ved manuelt øjeknaphul eller rundknaphul
- Enhver ændring af balancen vil påvirke de to stolper forskelligt:
- Hvis venstre side er for tæt (billede A):
- Drej stinglængdeknappen mod uret = venstre stolpe bliver længere, højre stolpe bliver kortere
- Venstre side er for åben (billede B):
 - Drej stinglængdeknappen med uret = venstre stolpe bliver kortere, højre stolpe bliver længere
 - Balance ved manuelt øjeknaphul eller rundknaphul:
- Hvis øjet trækker mod højre (billede C):
- Drej stinglængdeknappen med uret
- Hvis øjet trækker mod venstre (billede D):
 - Drej stingbreddeknappen mod uret

Balance ved manuelt linnedknaphul

- Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper
- - С
- Balance ved programmeret knaphulslængde eller rundknaphul
- Enhver ændring af balancen vil påvirke begge stolper
- Balance ved manuelt øjeknaphul eller rundknaphul:
- Sy ligesøm indtil symaskingen skifter til øjet eller rundningen, stop symaskinen
- Tryk på «Balance» ikonet og justerér billedet i højre side af balanceskærmen med stinglængdeknappen, så det svarer til det syede knaphul Hvis øjet trækker mod højre (billede C):
- D
- Drej stinglængdeknappen mod uret
- Hvis øjet trækker mod venstre (billede D):
 - Drej stinglængdeknappen med uret
 - Tryk ✓ og sy knaphullet færdigt

Balance ved stingtællerknaphul

- Enhver ændring af balancen vil påvirke de to stolper forskelligt (se billedet ved manuelt knaphul)
- Programmer knaphullet igen efter hver balanceændring



Ved længdeprogrammerede og manuelle knaphuller kan hver enkelt knaphulsdel balanceres separat.

Ved stingtællerknaphuller vil ændringer af balancen have forskellig effekt på stolperne (venstre og højre): Ved justering af stolperne vil øjet eller rundingen også blive ændret.

Slette balance

Tryk på «Grundindstilling» ikonet i balanceskærmen eller tryk på «clr» knappen («clr» sletter også det programmerede knaphul!)

Anbefaling

Sy en prøve på det materiale, der skal bruges



Automatisk

Direkte indtastning af længde

16.0 mn

C

7



Indtastning af knaphulslængde eller måling af knap

Knaphuller kan sys i en specifik længde med den Automatiske Knaphulsfod nr. 3A. Knaphulslængde = opklipningslængde i mm

- Vælg et knaphul
- Tryk på «Længdeprogrammerings» funktionen

Knaphulslængden bestemmes

- Indtast knaphulslængde med stingbredde eller stinglængdeknappen
- Den programmerde længde ses under de to pile
 Tallet over knappen indikerer knappens størrelse til den valgte knaphulslængde
- Bekræft den rigtige størrelse med ✓; skærmen skifter automatisk
- «auto» og den programmerede længde i mm vises på skærmen

Tilbage til knaphulsmenuen

 Tryk på × for at vende tilbage til knaphulsmenuen. De oprindelige indstillinger bibeholdes

Knapudmåling

Knapstørrelsen bestemmes

- Symaskinen beregner knaphullets længde udfra knappens diameter
- Der tages automatisk højde for knappens tykkelse ved at lægge 2mm til
- Hold knappen langs skærmens venstre side
- Brug stingbreddeknappen eller stinglængdeknappen til at placere den lodrette sorte linie præcis på højre side af knappen
- Knappens mål vises i mm mellem de to pile over knappen (f.eks. 14mm)
- Fjern knappen fra skærmen
- Bekræft den rigtige størrelse med
 , skærmen skifter automatisk

Korrigere for høje knapper

- Til knapper, der er specielt høje f.eks. reliefknapper osv, placeres den lodrette linie 1-4mm udenfor knappen
- Lader knappen gå let igennem knaphullet



Vigtigt hvis der laves en fejl ved udførelsen

- Tryk på «Mønsterbegyndelse» ikonet
- Symaskinen starter med at sy knaphullet forfra



Slette gemte knaphuller

- Tryk på «clr» knappen eller tryk på «Tæller»
- «auto» forsvinder og «Tæller» vises
- En ny knaphulslængde kan programmeres

Programmering

Automatisk Knaphul



- Linsen på den automatiske knaphulsfod nr. 3A måler automatisk længden af knaphullet. Symaskinen skifter automatisk til de forskellige trin, nården maksimale længde er opnået
- Til knaphuller på 4-31mm, afhængig af knaphulstypen

Begge stolper sys i samme retning.

Linned og strækknaphul



Nr. 51, 52

Syning af første stolpe

- Den del, der sys, vises i sømredigeringsområdet
- Sy første stolpe fremad, stop når den ønskede længde er nået



Programmering af knaphul

- Tryk på tilbagesyningsknappen. Fortsæt med at sy
- «auto» og den programmerede længde (i mm) kommer frem på skærmen = knaphulslængden er programmeret



Auto knaphul

Symaskinen syr automatisk følgende:

- Ligesøm baglæns
- Første trense
- Anden stolpe fremad
- Anden trense
- Hæftesting. Symaskinen standser og stiller automatisk tilbage til knaphulsstart

Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde.

Runde og øjeknaphuller

Nr. 54, 56

Syning af ligesøm

Sy ligesøm fremad, stop ved den ønskedelængde

Programmering af knaphul

Programmering udføres som ved andre knaphuller

88888

Auto knaphul

Symaskinen syr automatisk følgende:

- Rundingen eller øjet
- Første stolpe baglæns
- Ligesøm fremad
- Anden stolpe baglæns
- Trensen
- Hæftesting. Stopper og skifter automatisk til knaphulsstart
Håndsyet knaphul



Nr. 63

Syning af den første stolpe

Sy stolpen i den ønskede længde

Programmering af knaphul

Programmering udføres som ved andre knaphuller

Auto knaphul

- Symaskinen syr automatisk følgende:
- Knaphullets runde del
- Anden stolpe baglæns
- Trense og hæftesting. Stopper og skifter automatisk til knaphulsstart



Dobbeltsyede øjeknaphuller

- I tykke materialer kan øjeknaphullerne sys to gange, idet der første gang syns med større længde
- Når knaphullet er syet første gang, flyttes arbejdet ikke. Træd ganske enkelt på fodpedalen og sy knaphullet igen

Stingtæller knaphul





Alle typer knaphuller

Syning af første stolpe

- Sy første stolpe i den ønskede længde
- Tryk på tilbagesyningsknappen på lampehuset



Trense, anden stolpe baglæns

- Nederste trense og anden stolpe sys baglæns
- Stop symaskinen ud for det første sting
- Tryk på tilbagesyningsknappen på lampehuset

Trense, hæftesting

- Symaskinen syr den øverste trense, hæftesting og stopper automatisk
- «auto 1,2,3» vises på skærmen
- Knaphullet er gemt

Ethvert efterfølgende knaphul vil blive syet mage til.



 Den første stolpe (venstre) sys fremad, den anden stolpe (højre) sys baglæns
 Stingtællerknaphul kan ikke gemmes i langtidshukommelsen

Knaphul i langtidshukommelsen

At gemme knaphulsprogrammer i langtidshukommelsen er kun muligt for knaphuller, der oprindeligt er syet som «auto»-længde knaphuller.



C

2

T

Gemme knaphul

- Tryk på det knaphul, der er vist i Sømredigeringsområdet (til venstre på skærmen)
- Tryk på «Gem»-funktionen og knaphullet gemmes i langtidshukommelsen

Hente et gemt knaphul

- Vælg det ønskede type knaphul
- Knaphullets længde vises på «Programmeret længde» ikonet
- «auto» og længden vises i mm på skærmen

Ændre gemt knaphul

- Vælg det ønskede type knaphul
- Tryk på «Programmeret længde» ikonet
- Korriger længden af det gemte knaphul og bekræft med
- Gem knaphullet som beskrevet ovenfor
- Den nye knaphulslængde erstatter den allerede gemte

Slette gemt knaphul

- Vælg det ønske knaphul
- Tryk på «Programmeret længde» ikonet og programmer en ny længde eller tryk på knaphullet, der er vist i sømredigeringsområdet
- Tryk på «Grundindstilling» = det gemte knaphul er slettet
- En ny knaphulslængde kan programmeres

Knapisyningsprogram

cli



Isyning af 2 hulsknap

- Kontrollér hulafstanden ved at dreje håndhjulet og korrigér om nødvendigt stingbredden
- Hod fast i trådene, når syningen starter
- Sy knappen i
- Sýmaskinen stopper automatisk når programmet er færdigt og er straks klar til den næste knap



Hvis stingbredden er reduceret for meget (grå område), vil symaskine ikke starte. En animation vises.





Isyning af 4 huls knap

- ► Sy først de forreste huller
- Skub forsigtigt knappen fremad
- ► Sy de bagerste huller med det samme program

Start og slut tråde

Trådene er hæftet og kan klippes af



For et mere sikkert resultat

- Træk i begge undertråde, indtil overtrådsenderne bliver synlige på vrangen (bind evt.)
- Klip trådene



Meget tidsbesparende

Meget tidsbesparende, især når adskillige knapper af samme type skal sys i, f.eks. i bluser, sengetøj osv. Til arbejder, der er genstand for stort slid eller vask, sys Knapisyningsprogrammet to gange.



Knapper med 2 eller 4 huller kan sys på. Halsen (trådlængden imellem stof og knap) kan efter behov gøres kortere eller længere (fod nr. 18). Knapper, der sys på som dekoration, sys på uden hals.

Snøreprogram





- Vælg det ønskede snørehul:
- ► Nr. 61 = Zig-zag snørehul
- Nr. 62 = Ligesøms snørehul

Syning af snørehuller

- Anbring stoffet under trykfoden og sy
- Symaskinen stopper automatisk og er klar til det næste snørrehul

Lave snørehuller

Brug en syl eller en hultang til at åbne snørrehullet

Beskrivelse af quiltesømme

Der kan vælges forskellige sømme, som kan bruges specielt til quiltning, patchwork eller til applikation:





Quilters hæfteprogram

Quilteligesøm



339

Fjersømsvariationer 1333 - 1338

1339 - 1345, 1351



1325

Patchworksøm/Ligesøm



Håndquiltesømsvariationer 1346 - 1350

Dekorative quiltesømme



1352

Tæppesøm



Håndquiltesøm



Forstærket tæppesøm



Tæppesøm



Dobbelt tæppesøm



Blindsøm



Fjersøm

Stiplesøm

1353]	
Ť	
- †	
T	



Satinsøm

Opret en personlig sømmenu

Brug det personlige program til at designe en skærm med de sømme, du oftest bruger.





Følgende ændringer kan gemmes:

- Stingbredde
- Stinglængde
- Nåleplacering
- Trådspænding
- Spejlvending
- Mønsterforlængelse
- Lange sting
- Balance
- Enkeltmønster 1-9x

Hvis hukommelsen allerede er fyldt med sømkombinationer, kan sømmønstre ikke gemmes i det personlige program. Slet noget af hukommelsens indhold for at frigive plads til nye sømmønstre.

Forberede sømmønstre





Personligt program-skærm

- De programmerede sømme vises med sømnummer
 Når der er indprogrammeret mere end 12 sømme,
- anvendes pilen til at rulle ned for at se flere sømme
 De programmerede sømme i denne skærm kan ændres på normal vis

- Programmering af første søm
- Vælg f.eks. zigzagsøm fra nyttesømsskærmen
- ► Lav ændringer
- Tryk på sømredigeringsområdet 1 (lyseblåt)

- Følgende skærm vises
- Tryk på «Tilføj til personligt program» ikonet 2



Ændre sømmønster



Vælg en søm

tastetur

versigten

- Ændre stingbredde og stinglængde ved at dreje på knapperne
- Ændringerne og grundindstillinger vises

En skærm med to mapper åbner

Tryk på det blinkende «Gem» ikon 3

Vælg den mappe, hvor sømmen skal gemmes f.eks. 1

Den ændrede zigzagsøm er gemt og skærmen lukker

Filen kan navngives ved at klikke på det store går

Tryk på «Retur» ikonet for at vende tilbage til filo-

ikon 4. Navnet kan indtastes ved at bruge det viste

Tryk på sømredigeringsområdet (lyseblåt) 1



- Tryk på «Gem indstillinger» linien 2
- Alle ændringer gemmes og speciel skærmen lukker -



Speciel skærm



Vælg en søm

- ► Tryk på «Personligt program» ikonet
- Skærmen viser de to mapper
- Vælg den mappe hvorfra sømmen skal slettes, f.eks. 1
 Tryk på sømredigeringsområdet (lyeblåt)
- Tryk på «Tilføj til personligt program» ikonet (som til programmering)
- Mappens indhold vises
- Vælg den søm, der skal slettes
- Sømmen slettes. Alle de tilbageblivende sømme rykkes op for at udfylde pladsen
- Luk skærmen med X

- Alle sømmens ændringer (stinglængde, stingbredde osv.) gemmes
- Alle de valgte ændringer slettes og sømmen gendannes til grundindstillinger
- Tilføj den valgte søm til det personlige program (med ændringer)
- Symaskinen syr permanent tilbage
- 5 Sømmen sys tilbage med nøjagtige de samme sting, som der blev syet fremad
- Luk skærmen

Beskrivelse af foregående sømme



- Tryk på «Foregående sømme» ikonet
 De sidste max. 12 syede sømme vises
- En søm, der allerede findes i foregående sømme, vil blive overskrevet, når syningen starter igen

Hukommelse

Symaskinen har et hukommelseslager, hvor syhukommelsen gemmes.

I hukommelsen kan hver «Skuffe» indeholde maksimum 70 sømme så lang tid der er ledig plads.

Hukommelsen er en langtidshukommelse, hvor indholdet gemmes indtil det slettes. Strømsvigt eller slukning af symaskinen påvirker ikke denne hukommelse.

Programmere sømkombinationer







 Vælg det arkiv, hvor du ønsker at gemme sømkombinationen

Programmer og gemme

- Vælg kombinationsskærmen
- Sømredigeringsområdet med dets funktioner vises
- ► Vælg den ønskede søm direkte eller med nummer
- Lav ændringer som stinglængde, stingbredde, nåleplacering og tilføj funktioner som spejlvending osv.
- Vælg flere sømme
- Tryk på det blinkende «Arkivskuffe» ikon
- «Gem» ikonet aktiveres
- Systemets hukommelses kapicitet vises i procent (%) i linien øverste højre hjørne

Slette sømme

?

ch

\$



00

WWW

Ć

12

×

Trinvis tømning af sømredigeringsområdet

- Sømmen over curseren slettes
- Tryk på «Slet» indstil sømredigeringsområdet er tomt

Slette en kombination Tryk på «Multifunktions» ikonet Tryk på «Slet»

- Bekræft med V





0

C

7

2

Åbn tomme arkiv skuffer

- Tryk på «Arkiv skuffe» ikonet
- Arkivskærmen vises
- ► Tryk på «Åbn» i øverste række
- Vælg en tom skuffe

Arkivindhold med et øjekast



Tryk på «Multifunktions» ikonet På skærmen vises følgende:

- 1 Hele sømkombinationen
 - Hele sømkombinationslængden kan ses
 - Drej på multifunktionsknapperne
 - Spejlvending
- 4 5 Underinddeling af kombinationer
 - Slette kombination
 - Baglæns syrækkefølge
 - × ikon
- Rul gennem kombinationen med pileikonerne
- Enhver søm kan vælges direkte, f.eks. for at ændre den
- Vælg sømmen og lav ændingerne direkte i sømredigeringsområdet
- Luk skærmen med 🗙

Åbn en gemt sømkombination



- Tryk på «Arkiv skuffe» ikonet
- En oversigt over de gemte kombinationer vises
- Rul om nødvendigt frem til den ønskede skuffe
- Tryk på den skuffe
- Den gemte kombination vises i sømredigeringsområdet

Korrigere sømkombinationer







Indsætte sømme

- Vælg den ønskede placering i kombinationen
- Vælg en ny søm
- Den nye søm indsættes efter den valgte søm

 For at indsætte en søm helt i begyndelsen af en kombination, flyttes curseren helt op i toppen over den første søm

Ændre en sømkombination

- Vælg den ønskede søm i kombinationen
- Vælg den ønskede funktion, f.eks. spejlvending



Alle ændringer påvirker altid området over curseren, som er aktivt eller lyseblå.

Sømkombinationer, der allerede er gemt, kan ændres eller korrigeres på samme måde. For at gemme korrektioner eller ændringer permanent skal kombinationen gemmes igen bagefter.



Spejlvende hele kombinationen

- Tryk på «Multifunktions» ikonet
- Skærmen ændres
- Try på «Spejlvendings» ikonet





Slette en sømkombination





Underinddeler 1

- En kombination kan deles i forskellige dele med funktionen «Underinddeler 1»
- Kun delen, hvor curseren er placeret sys
- For at sy den næste del, skal curseren placeres i den respektive del

Underinddeler 2

- Tryk på «Multifunktions» ikonet
- En kombination kan inddeles i forskellige dele ved at bruge funktionen «Underinddeler 2»
- Sy den første del, symaskinen stopper automatisk, når den når til programfunktionen
- Genplacer materialet, tryk på fodpedalen = næste del sys osv.

Overskrive

- Programmer en ny sømkombination
- Tryk på «Arkiv skuffe» ikonet
- Vælg den skuffe der skal overskrives
- Bekræft med V

Slette

- Tryk på «Arkiv skuffe» ikonet
- En oversigt over gemte kombinationer vises
- ► Tryk på «Slette» ikonet
- Vælg den skuffe, der skal slettes
- Bekræft med V. Sletning afbrydes ved at trykke på X
- Tryk på X ikonet Arkiv skuffernes oversigt lukkes

Inspiration

BERNINA's syunivers

Anvendelse af nyttesømme	88	Anvendelse af pyntesømme	103
Nyttesømme	88	Korssting	103
Ligesøm nr. 1 Bisting pr. 21	88	Syning med kraftig undertråd	104
Forstærket ligesøm nr. 6	89	Frihåndssyning	104
Hæftesøm nr. 5	89	Pyntesømme	104
Patchwork, Applikation, Quiltning	90	Tapering	105
Optimal anvendelse af nyttesømme	91	Suning of biosor	106
Kantafslutning	92	Synnig at bleset	100
Smal kantstikning	92	Quilteteknikker	107
Overkastning	92	Frihåndsquiltning	107
Stemping	04	建一种 人名英格兰人姓氏特尔的变体	NI KU
Manuel - Ligesøm nr. 1	94 94	BSR	108
Automatisk stopning nr. 22	95	Beskrivelse af BSR	108
Forstærket stoppeprogram nr. 34	95	Forberedelse	109
Syning i strikkede materialer	96	Funktioner i BSR	110
Med dobbelt overlock nr. 10	96	Nålestop nede (standard)/oppe	110
Oplægning	96	Hæfte med start-stop knappen (kun BSR 1)	110
Synlig	96	Hæftetast (kun BSR 2)	110
Jerseysøm nr. 14 Usvnlig oplægning	96 97	Frihandsquiltning (kun BSR 2) Frihåndsquiltning uden BSR	110
			Val.
Flad forbindelsessøm Stræk-overlock pr. 13	97	Sv med BSB funktionen:	112
		Deaktivere BSR syning med brug af	
Lynlåse	98	start - stop knappen	112
Med ligesøm nr. 1	98	Afslut BSR funktion	112
Knaphul	99	Overtransport (BDF)	113
Vigtige informationer	99	Beskrivelse af BERNINA overtransport	
Forberedelse	99	(BDF) Materialer	113
Trådspænding	99	Anvendelse	114
Syprøve	99	UN TERESTER A TRAVELAN	
Manuelle knaphuller markeres	99	No. 2019 States and ANNA AND	
Automatiske knaphuller	99	WAAN SEESE MAANAAN	
Stabilisering og indlægsmateriale	100		
Knaphuller med indlæg	100		
Øjeknaphuller markeres	100		
Placering af indlægget i knaphulsfod nr. 3C	100		
(ekstra tilbehør)	101		13.528
Placere indlægget i knaphulsfod nr. 3A	101		
Indlægstråd hæftes	102		
and the second state and the second state of t	20 - 20 11/11		

Nyttesømme

Ligesøm nr. 1



Ligesøm

- Når symaskinen tændes, kommer nyttesømsskærmen med den aktive ligesøm frem
- Til specielle arbejder programmeres sømlængden med stingtællerfunktionen, se side 34

Anvendelse

 Alt efter teknik vælges tilsvarende trykfod, f.eks. manuel stopning

Transportørfod nr. 1C/1D

Egnet til alle materialer



Justere stinglængden til materialet Brug f.eks. en lang stinglængde (ca. 3-4mm) til denim og en kortere til batist (2-2,5mm).

Justere stinglængden til tråden

Brug f.eks. en længere stinglængde (ca. 3-5mm) når der sys stikninger med cordonnet.

Aktivering af nålestop nede

Forhindrer at materialet glider når du stopper syningen for at justere sømmen eller skifter syretning.

Risting nr. 21



Risting

- Ligesøm, hvor hvert fjerde sting sys (d.v.s. længste sting er 24mm, hvis der er valgt en stinglængde på 6mm). Anbefalet stinglængde er 3.5 - 6mm
- Til alle arbejder, hvor der ønskes et meget langt sting
- Hurtig og nem rining af sømme, oplægning, quiltearbejder osv.
- ► Let at fjerne

Forberedelse

 Sæt nåle i på tværs af syretningen, for at undgå at lagene glider



Sikring/fastgørelse af tråden

 Sy et par risting i begyndelsen og slutningen af en søm

Rining

 Brug en fin ritråd til riningen, da den er lettere at fjerne Transportørfod nr. 1C/1D

Forstærket ligesøm nr. 6



Åben søm

- Holdbar søm til kraftige og tætvævede materialer såsom denim og jernbanefløjl
- Forstærket søm i beklædningsområder, der er udsat for stort slid
- Holdbar søm til sømme, der er udsat for stor belastning som børnetøj



Anvendelse af nyttesømme



Til kraftige lag eller meget tætvævede materialer:

En jeansnål eller jeansfod nr. 8 vil hjælpe syningen i meget kraftige materialer såsom denim eller kanvas.

Pyntestikning

Stinglængden øges og den forstærkede ligesøm anvendes til pyntestikning på denim.

Hæftesøm nr. 5



Ligesøm med hæftning

- ► Til alle materialer
- ► Hæfter i starten og slutningen af sømmen

Sømmens start

- Symaskinen hæfter automatisk sømmen (5 sting fremad, 5 sting tilbage)
- Symaskinen fortsætter med ligesøm fremad

Sømmens slutning

- Ved sømmens slutning, trykkes på tilbagesyningsknappen på lampehuset. Symaskinen hæfter automatisk sømmen (5 sting tilbage, 5 sting fremad)
- Symaskinen stopper automatisk, når sømmen er hæftet



Syning af lange sømme

- Hurtigere hæftning i starten og slutningen af sømmen
- Ensartet hæftning med et fast stingantal

Transportørfod nr. 1C

Patchwork, Applikation, Quiltning



Det er vigtigt, at patchworkdele bliver syet nøjagtigt sammen. Midtermarkeringen på begge sider af foden viser hvor nålen går ned i materialet og de to ekstra markeringer er are 6mm (1/4") foran og bagved nålen. Når der sys med en trykfodsbredde vil sømrummet altid blive den samme bredde, og det er let at dreje arbejdet og holde samme bredde.



Patchwork fod nr. 37/37D Patchwork fod nr. 57/57D (ekstra tilbehør) Transportørfod nr. 1C

Optimal anvendelse af nyttesømme

Til patchwork fod nr. 37D/57D

- Nr. 1 ligesøm (stinglængde 1.5 2mm)
- Nr. 1326 ligesøm

Det er ikke nødvendigt at sy hæftesting ved denne korte stinglængde. Man opnår mest nøjagtige syarbejder, hvis man bruger forlængerbord.

Til applikation nr. 1C/20C

- Nr. 1354 satinsøm
- Nr. 1329, 1330, 1352, 1353 tæppesøm
- Nr. 1331 blindsøm

Til quiltning nr. 1C

- Nr. 1324 Quilters hæftesøm
- Nr. 1325 Quiltning/ligesøm
- Nr. 1328, 1346 1350 Quiltesømme/håndquiltesømme
- Nr. 1327, 1331 1345, 1351 Dekorative quiltesømme
- Frihåndsquiltning med eller uden BSR

Kantafslutning

Smal kantstikning



Bred kantstikning



Der er tre muligheder for bred kantstikning

 Før den foldede kant langs kanten af trykfoden
 Før den foldede kant langs markeringerne i stingpladen (1 til 2,5cm)

- Skub kantlinealen ind i hullet på trykfodsskaftet
- Bestem den ønskede bredde, målt fra nålen
- Stram skruen
- Før den foldede kant langs kantlinealen
- Ved syning af parallelle linier, føres kantlinealen langs en tidligere syet sømlinie

Overkastning



Med zigzag søm nr. 2

- Før stofkanten i midten af trykfoden
- Vælg ikke for stor stingbredde/-længde kanten skal ligge fladt og ikke rulle
- Nålen stikker på den ene side i stoffet, på den anden side ud over kanten
- Brug en fin stoppetråd til lette materialer



Satinsøm

 Fyldningssøm anvendt til applikationer, broderi etc.
 Reducér stinglængden, satinsømsindstillingen vises som parallelle linjer på stinglængdelinien



Transportørfod nr. 1C



Hvis kanterne ruller:
 ▶ Brug Vari-overlockfod nr. 2A (ekstra tilbehør)

Symaskinen har en programmeret satinsøm: Nr. 1354.

Stopning

Manuel - Ligesøm nr. 1



Stopning af huller eller tyndslidte steder

Forberedelse

- Sænk transportøren
- Sæt forlængerbordet på
- Spænd materialet op i en stopperamme (ekstra tilbehør). Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt

Syning

- Arbejd fra venstre mod højre uden at trykke
 Retningsskift oppefra og ned skal ske i rundinger (ved spidse vendinger er der fare for huller og trådbrud)
- Arbejd i forskellige længder, så tråden bedre udjævnes i stoffet



2

Syning over hullet 1

- Sy de første rækker til at dække hullet (ikke for tæt, og sy ud over det beskadigede område)
- Sy rækkerne i forskellige længder
- Drej arbejdet en kvart omgang 90°

Dække de første rækker 2

- Sy over de første rækker ikke for tæt, da vi ønsker et blødt resultat
- Drej arbejdet en halv omgang 180°



Stop hullet færdigt 3

Sy løst og i samme retning som under punkt 2



Dårlig stingdannelse

- Hvis tråden er placeret ovenpå, skal syarbejdet føres langsommere
- Hvis der dannes knuder på bagsiden af stoffet, skal syarbejdet føres hurtigere

Trådbrud

Hvis der opstår problemer med trådbrud, skal syarbejdet føres regelmæssigt.

Automatisk stopning nr. 22



Erstatter tråde i længderetningen i alle materialer.

Forberedelse

 Placer et tyndt stykke stabiliseringsmateriale under det slidte område

Syning

- Sy første række og stop
- Tryk kort på tilbagesyningsknappen, når den ønskede længde nås, derved programmeres længden
- Fortsæt syningen; symaskinen stopper automatisk



Stoppefladen er trukket skæv Korrigeres med balancefunktionen, se side 51.



Stoppefladen dækker ikke hele det beskadigede område

Flyt arbejdet under trykfoden for at fortsætte med at dække det slidte eller beskadigede område. Begynd at sy, programmet gentager så mange gange det ønskes (længden er gemt).

Forstærket stoppeprogram nr. 34



Stoppeprogram nr. 34 er især velegnet til stopning i kraftige materialer eller tøj med meget slid som jeans og overalls.



Transportørfod nr. 1C

Syning i strikkede materialer

Med dobbelt overlock nr. 10



Lukket søm

 Overlocksømme i løs strik og krydssømme i strik og jersey

Syning

Sy overlocksømmen langs en rå kant



Transportørfod nr. 1C Overlockfod nr. 2A (ekstra tilbehør)

Strik og jersey

 Brug en ball point nål for at undgå at ødelægge maskerne



Syning i strækmateriale Brug om nødvendigt en stræknål (130/705H-S) = nålespidsen glider ne

(130/705H-S) = nålespidsen glider nemt ned imellem trådene

Oplægning

Synlig



Jerseysøm nr. 14

Synlig stræk-oplægning

Til alle jerseytyper i bomuld, syntetisk og blandede fibre

Forberedelse

Fold oplægningen, ri om nødvendigt

Syning

- Sy sømmen så langt inde som ønsket på materialets retside
- Klip overskydende sømrum af (vrangsiden)



Usynlig oplægning



Bred

Blindsøm bred nr. 9

► Til medium og kraftige materialer

Forberedelse

- Afslut kanterne som ønsket
- Fold oplægningen og ri eller fastgør med knappenåle
- Fold stoffet tilbage over retsiden, så den afsluttede kant ligger fremme (se tegning)
- Læg arbejdet under trykfoden med føringen mod det tilbagefoldede materiale



Syning

- Nålen skal kun lige stikke i stofkanten
- Efter ca. 10cm's syning checkes begge sider af materialet og stingbredden justeres om nødvendigt

Blindstingsfod nr. 5

Flad forbindelsessøm



Stræk-overlock nr. 13

Ideel til luftige, tykke materialer som frotté, filt og læder

Syning

- Stofkanterne overlappes og sømmen lægges i sømrummet, så man får en meget flad og holdbar søm
- Sy stræk-overlock langs stofkanten
- Sømmen skal sys ud over kanten på det øverste stoflag i højre side



Lynlåse

Isætning





Forberedelse

- I trykfodsvalg, vælges den trykfod som er sat på (se tillige side 56)
- Ri sømmen sammen og afkant sømrummet
- Ri eller sæt lynlåsen fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte

Med ligesøm nr. 1

- Lynlåsen åbnes lidt
- Begynd syningen øverst til venstre
- Placer foden, så nålen syr langs kanten af lynlåsens tænder
- Stop før lynet (nålen nede), løft trykfoden og luk lynlåsen igen
- Sy videre til lynlåsens bund (nålen nede)
- Drej arbejdet og sy på tværs af sømmen (nålen nede)
- Drej arbejdet igen og sy lynlåsens anden side nedefra og op



Variation

Lynlåsen syes nedefra og op på begge sider

- Egnet til materialer med luv eller struktur (f.eks. fløjl)
- Lynlåsen forberedes som beskrevet ovenfor
- Begynd syningen af lynlåsensømmen nedefra og sy første side fra bund til top
- Sy den anden side nøjagtig tilsvarende nedefra og op



Lynlås som dekoration

 Sy en synlig lynlås i materialet som en pynteeffekt

Man kan ikke sy over lynlåsens slæde

- Luk lynlåsen helt og sy op til 5cm før lynet
- Stop med nålen nede og løft trykfoden.
 Åben lynlåsen, træk lynet forbi nålen, sænk trykfoden og fortsæt med at sy

Starten af syningen

 Tråden holdes godt fast ved begyndelsen af syningen. Derfor skal man eventuelt trække stoffet en anelse (kun et par sting)

Lynlåsbånd eller stof er vævet meget tæt eller hårdt

 Anvend nålestørrelse 90 - 100 for at give en mere jævn stingdannelse



Når et knaphul sys på tværs af en kant, anbefales det at bruge udligningsplade til knaphuller (ekstra tilbehør).

Det anbefales at bruge udligningsplader, når der sys knaphuller i vanskelige materialer. Den kan bruge med automatisk knaphulsfod nr. 3A eller knaphulsfod 3B.



Trådspænding

- Trådspændingen indstilles automatisk, når der vælges et knaphul
- Overtrådsspændingedn løsnes en anelse mere end normalt
- Dette giver stolperne et mere rundt udseende og får knaphullet til at se pænere ud
- Indlægstråd forstærker og fremhæver knaphuller
- Sy begge stolper med samme hastighed

Syprøve

- Sy altid en prøve på det materiale der skal bruges med samme stabileseringsmateriale
- Vælg samme type knaphul
- Sy knaphullet i samme retning på materialet (med eller på tværs af stofretningen)
- Skære knaphul op
- Før knappen igennem
- Indstil længden på knaphullet, hvis nødvendigt

Ændringer

Ændring af stolpebredde

Indstill stingbredden

Ændring af stinglængde

- Alle ændringer af stinglængden påvirker begge stolper (gør dem tættere eller mere åbne)
- Genindstil altid knaphullet efter ændringer af stinglængden

Forberedelse



Manuelle knaphuller markeres

- Marker knaphullets længde på den valgte placering
- Brug knaphulsfod nr. 3C (ekstra tilbehør)



- Marker knaphullets længde på bare et af knaphullerne
- Når det første knaphul er syet, husket længden automatisk på de resterende knaphuller
- Marker kun begyndelsen af alle knaphullerne
- Brug automatisk knaphulsfod nr. 3A



Øjeknaphuller markeres

- Marker kun stolpens længde
- Den rigtige længde på øjet tilføjes når knaphullet sys

Knaphul







Automatiske knaphuller

- Indlægningsmaterialer giver et mere stabilt og flottere knaphul
- Vælg et indlægningsmateriale, der passer til materialet

 Ved tykke og lådne materialer, kan der bruges en broderistabilisator Materialet transporteres bedre

Knaphuller med indlæg



General

- Indlægstråden forstærker og fremhæver knaphullet med forhøjede stolper
- Trådløkken skal ligge i den ende af det færdigsyede knaphul, der slides mest = hvor knappen hviler
- Arbejdet placeres tilsvarende under trykfoden

Ideelt trådindlæg

- Perlegarn nr. 8
- Stærk håndsytråd
- Fint hæklegarn









Placering af indlægget i knaphulsfod nr. 3C (ekstra tilbehør)

- Stik nålen i ved starten af knaphullet
- Løft trykfoden
- Anbring indlægstråden over knaphulsfodens midtertå

- Anbring begge indlægsender i rillerne under trykfodens sål og træk dem bagud
- Sænk trykfoden

Syning

- Sy knaphullet på sædvanlig vis uden at holde indlægget stramt
- Knaphullet dannes over indlægget og dækker det dermed

Placere indlægget i knaphulsfod nr. 3A

- Stik nålen i ved starten af knaphullet
- Løft trykfoden
- Før indlægget under foden til højre
- Læg indlægget over krogen bag på foden

- ► Træk indlægget frem til fodens forside
- Træk hver indlægsende ind i slidserne foran på foden

Syning

- Sy knaphullet på sædvanlig vis uden at holde indlægget stramt
- Knaphullet dannes over indlægget og dækker det dermed





- Indlægstråd hæftes Træk indlægget igennem knaphullet indtil løkken forsvinder ind i enden
- Træk indlægsenderne om på materialets vrangside
- Bind eller hæft den med sting

Trensekniv

Brug trensekniven, skær op fra enderne mod midten



For at trensen på korte knaphuller ikke skal blive skåret op, kan der som ekstra sikkerhed stikkes en knappenål i ved trensen.

Knaphulsjern og blok (Ekstra tilbehør)

- Læg materialet på et stykke træ
- Anbring knaphulsjernet midt i knaphullet
- Pres knaphulsjernet nedad med hånden eller en hammer







Korssting





- Korssting er en traditionel teknik, som supplerer de øvrige pyntesømme
- Hvis korssting sys på et materiale med hørstrukturt, opnås en håndsyet effekt og ser ud som håndsyede korssting

Anvendelse

- Til boligtekstiler
- Som borter på beklædning
- Generelt til udsmykningl

Syning

 Korsstingskategori 300 kan sys og kombineres som enhver anden pyntesøm

Syning af borter

- Vælg korssting
- Sy en række ved hjælp af trykfodens kantlineal eller forlængerbordets sømlineal
- Det er vigtigt at sy den første søm lige, da den vil blive brugt som føring til de efterfølgende sømme
- Vælg en ny søm
- Sy den næste søm ved siden af den første med en trykfods afstand eller ved hjælp af kantlinealen
- De efterfølgende sømme sys på samme måde



Brug bomuldsbroderitråd til korssting Sømmen bliver mere fyldig.



Transportørfod nr. 1C/1D eller
 Åben broderfod nr. 20C/20D

Syning med kraftig undertråd

Frihåndssyning



Sæt hastigheden ned ved opspoling af kraftig undertråd.



For at skabe en speciel effekt kan der som undertråd bruges forskellige slags tråd, bånd eller snore f.eks. perlegarn og metaltråde, smalle satinbånd, elastiktråd samt uldtråd. Denne teknik er minder om «normal» frihåndssyning, men syes fra materialets vrangside.

Afhængig af tråden tykkelse bruges det medfølgende værktøj til at løsne undertrådsspændingen (se side 25). Meget tyk tråd skal spoles op i hånden (med uret), og trækkes igennem hullet i griberen med tråderen (findes i tilbehørsposen).

Forstærk syområdet med broderistabilisering. Motivet kan tegnes på materialets vrangside. Motivet kan også tegnes på materialets forside. Følg linierne med en ligesøm og en polyester, bomuld eller rayon tråd. De syede linier er synlige på materialets retside og bruges som hjælpelinier, når der sys med den kraftige undertråd.

BSR funktionen kan bruges til syning med kraftig undertråd. Før projektet jævnt med ens hastighed under nålen. Følg motivets linier og former efter ønske. Fjern stabiliseringen efter syning.

Lav en syprøve først for at kontrollere om resultatet ser ud som på materialets vrangside. Juster evt. undertråds- eller overtrådsspændingen.

Pyntesømme



For at skabe en speciel effekt kan der som undertråd bruges forskellige slags tråd, bånd eller snore f.eks. perlegarn og metaltråde, smalle satinbånd, elastiktråd samt uldtråd.

Ikke alle pyntesømme er egnede til denne teknik. Brug ikke kompakte sømme og satinsømme.

Åben broderfod nr. 20C eller 20D er velegnet til denne teknik.

- Indstil stinglængden og stingbredden for at opnå et bedre resultat, når der sys med kraftig undertråd
- Brug langstingsfunktionen for at opnå en dekorativ effekt



Brug taperingsfunktionen til at lave dekorative rammer og bokse. Vælg en af taperingssømmene. Vælg derefter taperingens spidsafslutning (venstre). Ved slutningen af den første række programmeres den ønskede længde. Drej projektet og sy de næste rækker eller sider på samme måde.



Brug funktionen nålestop nede og hæv trykfoden når projektet skal drejes.





Nogle taperingssømme er mere velegnet til geometriske former. Sy en prøve først.

Syning af bieser



Sy flotte og dekorative bieser med snorapparatet. Røret giver plads til at en indlægstråd kan sættes i, når der skal sys forhøjede bieser.

Sæt apparatet fast i stingpladen med den tilhørende skrue.

For at opnå en jævn snorføring, sættes indlægsspolen på knæløfterens arm. Den falder ikke på gulvet eller snor sig under syningen.

Syning

- Placer materialet under trykfoden
- Begynd og sy. Indlægstråden lægges automatisk ind i biesen og danner en forhøjet effekt
- Snor apparatet kan også bruges til at opnå et flot resultat ved syning af muslingesøm i krave og manchettekanter

Quilteteknikker

Quilteetiketter



Frihåndsquiltning





- Lav personlige etiketter til din quilt
- Brug quilte skrifttypen i kombinationsskærmen til at skrive tekst med dit navn, navn på quilten eller anden information
- Udsmyk teksten med dekorative pyntesømme

Til alle former for frihåndsquiltning

Forberedelse

- ► Hæft forside, pladevat og underlagsmaterialet sammen
- Sæt forlængerbordet på

Holde på syarbejdet

- Hold og før materialet med begge hænder som en broderiramme
- Start i midten og arbejd ud mod kanterne

Quilte et motiv

 Drej syarbejdet med lette, runde bevægelser for at danne det ønskede motiv

Stipple sting

- F Teknik der dækker hele materialets overflade
- Sømlinierne er afrundet uden skarpe hjørner. De krydser eller rør aldrig hinanden



Frihåndsquiltning og stopning Begge teknikker bygger på samme frihåndsprincipper.

Dårlig stingdannelse

- Hvis tråden danner løkker, føres syarbejdet for hurtigt
- Hvis der dannes løkker på vrangsiden, bevæges syarbejdet for langsomt
- Placer materialet i en ramme, så det er nemmere at føre

Monofilamenttråden knækker

Nedsæt syhastigheden og/eller løsn overtrådsspændingen.

Trådbrud

Ujævn føring af materialet.

Beskrivelse af BSR

BERNINA Sting Regulering (BSR) - Funktion

BSR foden reagerer på materialets bevægelse under trykfoden og styrer symaskinens hastighed op til den højest mulige hastighed. Dette bevirker, at jo hurtigere materialet bevæges, jo hurtigere syr symaskinen.

Hvis materialet bevæges for hurtigt, fremkommer en akustisk lyd, og Start-/Stop tasten blinker rødt. Lydsignalet kan tændes eller slukkes i Setup Programmet eller direkte på «BSR» skærmen.



Når BSR funktionen aktiveres starter nålen med at gå op ned med nedsat hastighed (BSR 1, standard) eller symaskiner starter først når materialet flytte (BSR 2). Husk at slippe fodpedalen eller trykke på start-stop knappen, hvis nålen skal skiftes eller trådes. Er der rødt lys under BSR foden, vil materialet bevæge sig og maskinen vil sv.

Flyttes materialet ikke under BSR foden i ca. 7 sekunder, går det røde lys automatisk ud. Se tillige sikkerhedsinstruktionen.

Med ligesøm nr. 1

Til denne funktion bruges en speciel trykfod til frihåndsquiltning (syning). Der sys med ligesøm og en forudindstillet stinglængde (op til 4 mm).

En indstillet stinglængde bibeholdes indenfor en vis hastighed uafhængig af stoffets bevægelse.

Med zig-zag søm nr. 2

Zig-zag sømmen kan bruges til billedsyning og udsmykning af stof.

Den indstillede stinglængde bibeholdes ikke når der sys med zigzag søm, men BSR funktionen forenkler anvendelsen.

BSR funktionen kan bruges på 2 forskellige måder

- BSR 1 er standard
- Når der trykkes på fodpedalen eller start-stop knappen bevæger nålen sig op og ned med nedsat hastighed
- Når materialet flyttes under trykfoden starter symaskinen med at sy hurtigere
- Idet nålen hele tiden går op og ned i samme position, hæftes tråden uden at der skal trykkes på andre knapper
- Tryk på knappen «BSR2» for at starte BSR 2
- Symaskinen vil først starte med at sv. når der trykkes på fodpedalen eller start-stop knappen samtidig med at materialet flyttes under trykfoden
- Syhastigheden er afhængig af materialets føring
- For at hæfte, skal der trykkes på «Hæfte funktions» tasten
- Tryk på knappen «BSR1» for at starte BSR 1



Hvis materialet føres for hurtigt, kan der ikke garanteres for ensartet stinglængde.

Det er vigtigt at linsen under BSR foden ikke er beskidt (fingeraftryk osv.). Rens linsen af og til med en blød, let fugtig klud.



For en ensartet start (et enkelt sting) skal fodpedalen trykkes ned og materialet flyttes samtidiq.

Dette gælder også ved syning af takker/ spidser og runde figurer.

Forlader man BSR-funktionen og starter igen senere, uden at symaskinen har været slukket, bliver den sidst valgte BSR-funktion aktiv.


Forberedelse

Brug forlængerbordet Vælg en trykfodssål og

- Vælg en trykfodssål og sæt den på BSR trykfoden
- Fjern sål: Tryk på begge knapper (vist med pile)
- Før sålen nedad i rillens vinkel
- Sætte sål på: Skub sålen opad stangen til den går i hak



Trykfodstrykket kan sættes ned afhængig af materialets type og tykkelse.

 Sæt BSR trykfoden på symaskinen og sæt kablet i stikket



- «BSR» skærmen åbner automatisk
- BSR 1 er aktiv (BSR 1 er standard)
- Stinglængden er som grundindstilling 2mm
- Indstil den ønskede stinglængde
- Ved syning af smalle former og stiple søm, anbefales at bruge en stinglængde på 1mm - 1,5mm

Funktioner i BSR

Nålestop nede (standard)/oppe

- Pilen peger nedad på skærmen = symaskinen stopper med nålen nede, når foden fjernes
- Tryk på nåle op/ned knappen indtil pilen peger opad = symaskinen stopper med nålen oppe, når foden fjernes fra fodpedalen eller der trykkes på start-stop knappen

Hæve eller sænke nålen

 Tryk på nålen stop knappen - eller tryk med hælen på fodpedalen. Nålen hæves eller sænkes

Hæfte med start-stop knappen (kun BSR 1)

- Tag fodpedalen ud af stikket
- Placer materialet under trykfoden. Sænk trykfoden
- Hold i både over og undertråden og start BSR ved at trykke på start-stop tasten
- Sy 5 til 6 hæftesting
- Stop BSR ved at trykke på start-stop knappen
- Klip tråden
- Genstart BSR ved at trykke start-stop knappen for at fortsætte syning

Hæftetast (kun BSR 2)

- Tryk på «Hæftefunktions» knappen
- Tryk på fodpedalen/start-stop knappen
- Små hæftesting sys når materialet flyttes under trykfoden. Når hæftestingene er syet, sys ligesøm med den indstillede stinglængde. Hæftefunktionen stopper automatisk

Frihåndsquiltning (kun BSR 2)

BSR er aktiveret

- Der kan frihåndsquiltes
- Når hæftefunktionsknappen trykkes ind under frihåndsquiltning, sys små hæftesting og symaskinen stopper automatisk
- BSR er deaktiveret

Frihåndsquiltning uden BSR

- Tryk på BSR knappen (på skærmens venstre side)
- BSR er deaktiveret og knapperne «BSR1» og «BSR2» på skærmens venstre side slukkes
- Der kan nu sys normal frihåndsquiltning med BSR foden på, uden aat stinglængden reguleres automatisk

Bip-lyd (akustisk signal) tænd/sluk



Sy med BSR funktionen:

- 1. Med fodpedalen
- Sæt stikket til fodpedalen i symaskinen
- Sænk trykfoden
- Start BSR ved at trykke på fodpedalen
- Et rødt lys ses under trykfoden
- Der skal hele tiden trykkes på fodpedalen under syning
 Symaskinens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt
- materialet flyttes
 Når fodpedalen slippes, stopper BSR

Deaktivere BSR syning med brug af start - stop knappen

BSR 1:

BSR

 Hvis materialet ikke bevæges i ca. 7 sekunder, deaktiveres BSR og det røde lys under trykfoden slukkes

- 2. Med start stop knappen
- Sænk trykfoden
- Start BSR ved at trykke på start-stop knappen
- Et rødt lys ses under trykfoden
- Symaskinens hastighed er bestemt af, hvor hurtigt materialet flyttes
- Tryk på start-stop knappen for at stoppe BSR

BSR 2:

 Hvis syningen stopper, fordi materialet ikke flyttes, sys et ekstra sting afhængig af nålens placering.
 Symaskinen stopper altid med nålen oppe også selvom pilen på skærmen peger nedad

Holde på syarbejdet

- Hold og før materialet med begge hænder
- Ujævne bevægelser af materialet (sætte farten ned, sætte farten op) kan resultere i for korte eller for lange sting
- Ensartet føring af materialet under trykfoden giver det bedste resultat
- Flyt materialet i een retning for at opnå det bedste resultat



Eksempel på anvendelse:

BSR med zig-zag søm nr. 2

- Zigzag søm kan f.eks. bruges til trådmaleri eller udsmykning af stof
- Områder kan udfyldes med former eller der kan dannes billeder

Afslut BSR funktion

- Tag BSR trykfodens kabel ud af stikket i symaskinen. Ligesøm nr. 1 er aktiv
- Fjern BSR foden

Beskrivelse af BERNINA overtransport (BDF)



Brug kun «D» trykfødder med udskæring i midten bagtil.

Hvis en forkert trykfod sættes på, vil symaskinen ikke starte når overtransporten er nede. En fejlmeddelelse visses. Med BERNINA overtransport (BDF) transporteres både det øverste og den nederste lag materiale ens. Den ensartede føring er velegnet til stribede og ternede materialer.

Valg af trykfod

- Transportør fod nr. 1D (standard tilbehør)
- Lynlåsfpd nr. 4D (standard tilbehør)

Flere «D» trykfødder findes i det vedlagte tilbehørskatalog.

Starte BERNINA overtransport (BDF)

- Løft trykfoden
- Tryk overtransportfunktionen ned indtil den er på plads



Stoppe BERNINA overtransport (BDF)

- Løft trykfoden
- Hold på overtransportens sorte greb med to fingre. Tryk det ned og skub det baglæns. Lad det langsomt glide op på plads



For at få fuldt udbytte af sycomputeren skal du ALTID sænke trykfoden som det første, når du har TÆNDT eller SLUKKET for overtransportøren.

Vanskelige materialer (med luv, dårligt glidende og klistrede osv.):

- Fløjl, normal syet i trådretningen
- Frotte
- Jersey, især ved syning på tværs af trådretning
- Kunstig pels eller kunstig belagt pels
- Fleece materialer
- Materialer med pladevat
- Striber og tern
- Gardiner med mønsterrapport

«Dårligt glidende» materialer

 Imiteret læder, belægte materialer (Teflon®-coated overtransport trykfod)

Anvendelse

Syning

 Alle syteknikker på vanskelige materialer, f.eks. oplægnig og lynlås

Patchwork

- Nøjagtige striber og blokke
- Pyntesømme op til 9mm stingbredde

Applikationer

- Åben broder fod nr. 20D
- Påsyning af bånd og skråbånd



Indstil trykfodstrykket til materialet. Jo kraftigere materiale jo lavere trykfodstryk.

Brug balancefunktion til rettelser, se side 52.

Vedligeholdelse Fejlfinding

Vedligeholdelse	116
Rengøring Rengøring af stingpladeområdet og	116
griberen Benggring af automatisk trådklin	116
Smøring	116
Rengøring af skærmen og symaskinen	116
Udskifte urets batteri	117
Beskyttelse af miljøet	117
Fejlfinding	118
Forebyggelse og afhjælpning af fejl	118
Generelle meddelelser	122



Rengøring





Rengøring af stingpladeområdet og griberen

Fjern trådrester under stingpladen og omkring griberen jævnligt.

- Fjern trykfod og nål
- Tryk stingpladen ned bagved til højre og tag den af
- Åbn klapdækslet til undertråden
- Fjern spolen
- Rens stingplade og undertrådsindikatoren med en blød børste eller en støvsuger
- Rens griberen og griberbanen med en blød børsteh.
 Brug ikke skarpe redskaber ved rengøringen
- Sæt spolen i
- Luk klapdækslet
- Sæt stingpladen på

Rengøring af automatisk trådklip

se side 46



Smøring

- Åbn klapdækslet til undertråden
- Hold spolehuset med højre hånd. Drej håndhjulet med uret med venstre hånd, indtil griberbanen kan ses
- Læg en dråbe olie ind på griberbanen
- Luk klapdækslet
- Lad symaskinen køre lidt uden tråd for at forhindre, at syarbejdet tilsmudses med olie

Rengøring af skærmen og symaskinen

Tør af med en blød, let fugtig klud



Træk stikket ud før maskinen smøres/ renses. Brug aldrig alkohol, benzin, fortynder eller ætsende væsker til at gøre rent med.

Vedligeholdelse

Udskifte urets batteri



- Brug kun 3V celle batteri, CR 2032. Ved brug af andet batteri kan der være risiko for brand eller eksplosion
- Læg symaskinen ned på bagsiden
- Fjern dækslet til batteriet
- Åbn låsen til batteriet med en lille skruestrækker og fjern det
- Sæt et nyt batteri i og tryk ned bagtil indtil låsen går på plads
- Luk dækslet til batteriet

Batteriet til symaskinen kan bryde i brand eller forårsage kemisk røgudslip ved fejlbehandling. Batteriet må ikke genoplades, sættes forkert i eller op varmes til over 100°C.

Batteriet skal holdes ude for børns rækkevidde, Genoplad ikke batteriet, Smid ikke batteriet ind i et bål. Fare for eksplosion. Smid ikke batteriet i en almindelig husholdningsskraldespand. Aflever batteriet på en genbrugsstation.

Vedligeholdelse

Beskyttelse af miljøet



BERNINA tænker på miljøet. Vi stræber efter hele tiden at formindske miljøpåvirkningen fra vores produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.

Når maskinen skal skrottes, tænk på miljøet og aflever produktet på en genbrugsstation. Smid ikke produktet i en husholdningsskraldespand. Hvis tvivl kontakt din lokale BERNINA forhandler.

Mange fejl kan løses ved at slukke symaskinen	og tænde igen efter 10 sekunder.	

Løsning	Kontroller undertrådens trådningssti Kontroller overtrådens trådningsti Brug en ny, god kvalitetsnål (BERNINA) Løsn/stram overtrådsspændingen Brug kvalitetstråd (Amann, Mettler, Gütermann) Løsn/stram undertrådsspændingen	Brug kun nålesystem 130/705H Brug en ny, god kvalitetsnål (BERNINA) Brug nål passende til tråden, se side 26 Sæt nålen så højt op at den støder på Tilpas nåletype til materiale Brug nåle af god kvalitet	Løsn overtrådsspændingen Kontroller overtrådens trådføring Brug kvalitetstråd Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler Fjern overskuds tråd i forspændingen med en pincet og kontroller trådgiveren, se side 120	Løsn undertrådsspændingen Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler Brug en ny nål
Årsag	Undertråden trådet forkert Overtråden trådet forkert Nål af dårlig kvalitet eller stump Overtråden for stram/for løs Dårlif kvalitets tråd Undertråd for stram/for løs	Forkert nålesystem Nålen er krum eller stump Nål/tråd kombination passer ikke sammen Ikke sat rigtigt i Forkert nålespids Nål af ringe kvalitet	Overtrådsspænding er for stram Forkert trådet Tråd af ringe kvalitet eller gammel tråd Stingpladens hul eller griberspidsen er beskadiget	Undertrådsspændingen er for stram Stingpladens hul er beskadiget Nål er krum eller stump
Fejl	Fejlsting	Fejlsting	Overtråden knækker	Undertråden knækker

Forebyggelse og afhjælpning af fejl

Fejl	Årsag	Løsning
Nålen brækker	Nålen er ikke sat rigtig i Materialet trækkes Materialet trækker ved brug af tykt materiale	Stram nåleskruen Træk ikke i materialet mens der sys Brug en passende trykfod til tykke materialer (F.eks. jeans fod nr. 8). Brug udligningsplader ved syning over tykke
	Därlig kvalitetsträd med knuder	Brug kvalitetstråd
Fejl i sømmen	Trådrester af overtråd mellem trådspændingsskiverne	Hæv trykfoden. Træk et tyndt, foldet (ikke stofkanten) stykke stof frem og tilbage imellem skiverne for at rense forreste og bagerste side af trådspændingen
Skærmen reagerer ikke	Forkert kalibrering ECO funktion er tændt	Kalibrer skærmen igen i Setup Program Sluk for ECO funktionen
Symaskinen syr ikke eller kun langsomt	Stikket er ikke sat i Symaskinen har stået i et koldt rum Symaskinen er ikke tændt	Sæt stikket rigtigt i Sæt symaskinen i et rum med stuetemperatur 1 time før brug Tænd for symaskinen («I»)
LED på tasten lyser ikke	LED er defekt ECO funktion er tændt	Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler Sluk for ECO funktionen
LED sylyset under friarmen lyser ikke	LED istykker ECO funktionen er tændt	Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler Sluk for ECO funktionen
Den påsatte trykfod kan ikke genkendes	Sensoren (på trykfoden, symaskinen) kan være beskidt	Rens sensoren med en blød, let fugtig klud

lfinding	Løsning	Kontroller spolen og sæt evt. en ny i Aktiver meddelelsesfunktionen i Setup Program Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler	Brug et BERNINA USB stick Fjern USB stick og sluk og tænd for symaskinen. Fortsæt opdateringen som beskrevet i meddelelsen på skærmen	 Klip tråden nær undertråden Fjern dækslet til venstre for skærmen som følgende: Indsæt multifunktionsværktøjet med venstre hånd i hullet i dækslet venstre side og tryk på låsen Fjern frontdækslet med højrehånd Fjern forsigtig overskudstråd fra trådgiveren med en pincet Sæt dækslet på igen og tryk det på plads 	Under rengøring i Setup Programmet grøres følgende: Tryk på felt 1 Det automatiske trådklips trådfanger flyttes mod højre Fjern forsigtigt trådrester med en pincet Tryk på felt 3 Det automatiske trådklip går tilbager og er klar til brug
Fej	Årsag	Spolen er ødelagt eller virker ikke Meddelelsesfunktionen er slået fra Ødelagte sensorer	USB stick kan ikke læses Opdateringsprocessen går i stå (timeglas går ikke væk)	Overtråden knækker Overtråden er hoppet af bag det ikke synlige område i symaskinen og viklet rundt om trådgiveren	Trådrester sidder fast i trådfangeren
	Fejl	Undertrådsindikator reagerer ikke	Fejl ved opdatering	Tråd er fanget i giverens områder Image: State i giverens områder </th <th>Automatisk trådklip er blokkeret</th>	Automatisk trådklip er blokkeret

Fejl	Årsag	Løsning
Ikke muligt at tråde automatisk	Sikkerhedsfunktionen dobbelt nål er tændt Ødelagte sensorer	Luk for dobbeltnål funktionen i sikkerhedsprogrammet Få symaskinen kontrolleret hos din forhandler
Generelle meddelelser	Forklaring	Løsning
	Rengøring og smøring af symaskinen	 Åben spoledækslet og fjen spolen Sluk for symaskinen Fjern trykfod, nål og stingplade Rens symaskinen som vist
	Slette eller overskirve data	Bekræft med ✓ eller annuler med
Gratulerer! Den automatiske oppdatering er blitt vellykket gjennomført. Vi ønsker deg i fortsettelsen mye interessant med din BERNINA!	Opdatering udført med succes	Symaskinen er opdateret med den nyeste software

Løsning	Opspol undertråden som der vises på animationen	For at sikre, at symaskinen arbejder optimalt er det nu tid til fjerne støv samt tråd- og stofrester under stingpladen og transportøren. Denne meddelelse vises efter ca. 500.000 sting. Luk meddelelsen efter rengøring/smøring ved at trykke på feltet V. Meddelelsen kan slettes midlertidigt ved at trykke på teltet V. Meddelelsen er blevet slettet tre gange med X vil den først komme frem igen, efter de næste 500.000 sting er blevet syet.	Efter smøring bringes griberen tilbage i positionen som billedet viser (se billede til venstre) ved at dreje håndhjulet i urets retning.
Forklaring	Spole undertråd	Symaskinen skal renses og smøres.	
Generelle meddelelser	25% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%		

Generelle meddelelser

Løsning	Symaskinen skal indleveres hos en autoriseret BERNINA forhandler. Meddelelsen vises efter ca. 3.000.000 sting. BERNINA forhandleren nuistiller stingtæalleren så den vil stå på «0» og meddelelsen kommer ikke frem igen. Meddelelsen kan slettes midlertidigt ved at trykke på "men vil komme frem igen, efter de næste gang symaskinen tændes. XNår meddelelsen rendelelse kommer frem ved 9.000.000 sting (samlet). Når den treigie meddelelse kommer frem ved 9.000.000 sting (samlet) symaskinen tændes. Sorg for at få renset og serviceret din symaskine med jævne mellemrum for at være sikker på at den arbejder optimalt og får en lang levetid. Overholdes dette likke kan det få indfydelelse information.	
Forklaring	Det er tid til serviceeftersyn. Kontakt din BERNINA forhandler.	
Generelle meddelelser	Det er tid for periodisk service. Ta kontakt med din forhandler for å avtale tid!	

Løsning	Kontroller det indtastede nummer og indtast et nyt nummer	Prøv en anden	Kontroller over og undertråd	Placer spolen omvendt (hvide markeringer synlige)
Forklaring	Sømnummer findes ikke ved direkte indtastning	Sømvalget er ikke muligt	Trådbrud	Forkert placering af spole
Fejlmeddelelse	525	4 A		

Fejlmeddelelse	Forklaring	Løsning
	Forkert nål til den valgte stingplade	Kontroller indstillinger i sikkerhedsprogrammet
	Nålen er ikke i højeste stilling	Drej håndhjulet
	Hovedmotoren kører ikke	Fjern alle trådrester i griberområdet Se også griberbanen blokeret på 132-134
lkke nok ledig minne til å kunne lagre! Slett først noen motiver for å få mer minnekapasitet.	Symaskinen har for lidt plads til den valgte funktion	Slet data i syhukommelsen Slet data i personligt program

Løsning	Slet data på USB stick	Reducer mængden af materiale under trykfoden	Kontroller at USB stick er indsat korrekt og genstart symas- kinen	Softwaren blev ikke opdateret rigtigt. Personlige data kunne ikke gendannes
Forklaring	Mindre end 10MB fri plads på USB-stick	For meget materiale under trykfoden	Ingen tilgængelige data på USB stick	Under opdateringsprocessen blev personlige data ikke gemt på USB stick
Fejlmeddelelse	For liten lagringskapasitet på BERNINA-minnebrikken. Sørg for at det minimum er 10MB ledig minne på BERNINA-minnebrikken.		Ingen personlige data på BERNINA-minnebrikken.	lgjeninnsetting av personlige data er mislykket.

Fejlmeddelelse Det er ikke montert en BERNINA- minnebrikke. Overbevis deg alltid om at ved automatisk oppdatering benyttes kun den samme BERNINA-	Forklaring BERNINA USB stick er ikke sat i	Løsning Sæt BERNINA USB stick i og fjern det ikke under opdate- ringsprocessen
minnebrikken. Oppdatering av programvaren er mislykket.	Ny software version findes ikke på USB stick	Gem den nye software version på et BERNINA USB og start opdatering igen
	Klapdækslet er ikke lukket	Luk klapdækslet langsomt

Løsning	 Sluk for symaskinen Drej håndhjulet med uret indtil nålen er i højeste placering Fjern trådrester Sæt stingpladen på og tænd symaskinen
Forklaring	Der er trykket på automatisk trådklip og nålen er blokeret i nederste stilling
Fejlmeddelelse	

Løsning	Kontroller undertråden og spol op hvis nødvendigt	Sæt ny overtråd på og tråd maskinen	Sæt en «D» trykfod på
Forklaring	Undertrådskontrollen er aktiveret	Ikke mere overtråd	Forkert trykfod sat på til BERNINA overtransport (BDF)
Fejlmeddelelse			

Løft forsigtigt tråder manuelt Løsning Sæt spole i Fejlfinding Tråder flytter ikke til startplacering Spole er ikke sat i Forklaring Fejlmeddelelse

Løsning	Indstit trådspændingen på trådspændingsskærmen	lfinding
Forklaring	Der dannes løse løkker under syningen	Fej
Fejlmeddelelse		

lfinding	Løsning	 Fjern dækslet til venstre for skærmen som følgende: Indsæt multifunktionsværktøjet med venstre hånd i hullet i dækslet venstre side og tryk på låsen Fjern frontdækslet med højrehånd Frigør nålestangen med multifunktionsværktøjet Fjern nålen Sæt dækslet på og tryk det på plads Vderligere information se «blokering af griber» 	 De beskrevne fejlmeddelelser kan fremkomme på grund af mange forskelligefejl. I alle tilfælde kan det anbefales at gøre følgende: Trin 1 Hvis nålen ikke er i højeste stilling, hæv nålen ved at dreje håndhjulet mod uret. Hvis dette ikke hjælper, klip overtråden og fjern dækslet. Brug multifunktionsværktøjet til at frigive nålestangen og bringe den op, se også «Blokering af tråd i giveren med nålen nede». Trin 2 Løft trykfoden. Trin 3 Klip over- og undertråden over stingpladen med en saks. Trin 4 Hvis undertråden klapdæksel ikke er åbent, skal det åbnes Meddelelse «Manuel skærm til fejlfinding» vises med instruktioner. Trin 5 Fjern fodpedalen. Trin 6 Fjern nålen. Trin 5 Sving griberen ud manuelt ved at dreje håndhjulet med uret.
Fej	Forklaring	Tråden sidder fast i trådgiverområdet	Fjern tråden i gribersystemet
	Fejlmeddelelse	Biokering af tråd i giveren med nålen nede	Blokering af griber Image: State of the stateoo the state

Løsning	 Trin 8 Prøv at dreje håndhjulet med uret indtil blokøden er væk. Brug den nødvendige kraft, der skal til. Hvis dette ikke hjælper, kontakt din BERNINA forhandler. Trin 9 Fjern spolen, klip evt. tråden. Trin 10 Fjern forsigtigt alle trådrester med en pincet. Hvis tråden sidder fast, drejøs håndhjulet forsigtigt med uret. Træk trådene ud så snart de ses. Trin 11 Placer griberen som vist på billedet (se til venstre) ved at dreje håndhjulet med uret til rigtig trådning. Trin 12 Sæt spolen i. Trin 13 Kontroller undertådsspændingen (se til venstre) ved at sammenligen placeringen af prikken med figuren i griberdækslet. Trin 14 Sving griberen ind uden spolen er sat i ved at dreje på håndhjulet mod uret. Luk griberdækslet. Trin 15 Borbind fodpedalen igen. Trin 16 Forbind fodpedalen sen. Trin 17 Bekræft meddelelsen «manuel skærm til fejlfinling» og «hovedmoror kører ikke» eller «kontroller gribersystemet». 	
Forklaring		
Fejlmeddelelse		

	Løsning	 Klip tråden ved stingpladen og fjern syarbejdet Trykfod, nål og stingpladen fjernes Klapdækselt åbnes, griberen svinger ud Sluk sycomputeren 	 Fjern først omhyggeligt alle synlige trådrester i griberom- rådet med pincetten fra standard tilbehøret (Billed 1) Med den venstre hånd holdes spolehuset (se side 25) og med den højre hånd drejes håndhjulet til griberen er i den viste position (Billed 2) Sæt forsigtig værktøjet i åbningen og træk tråden langsomt opad, ved at bevæge værktøjet opad og sidelæns (Billed 3-4) Når alle tråde er fjernet, smøres sycomputeren, tænd sycomputeren og luk klapdækselt. Griberen skal selv automatisk gå i rette position.
Dette værktøj må kun bruges til det beskre- vende formål!	⁻ ejlmeddelelse	Blokering af griber	<image/>

BERNINA Sting

Sømkategorier 13	36
------------------	----

136

Nyttesømme		
Knanhuller		

Knaphuller	136

Pyntesømme	136
Natursømme	136
Korssting	136
Satinsømme	137
Pyntesømme	137
Heirloomsømme	137
Kontursømme	138
Kvaster	138
Quiltesømme	138
Tapering	138
Skrifttyper	120

экппаурег	139
Blok	139
Dobbelt blok	139
Kursiv	140
Quilte tekst	140
Kyrillic	141
Hiragana	141
Katakana	142
Kanji	142

Nyttesømme



Knaphuller



Pyntesømme

Natursømme



322

376

323

377

324 × ×

325 ×× 327 ×× 328 × 371

316 +**1**+

374 **** 375 ***

13

31

27

25

24

1³²⁾

×372 ×× 373

ŢĽ

≥³⁴

Korssting



Satinsømme



Pyntesømme



	615	616	618	619	621 1997 19	623	625	626 ⊠€ €	627 X	
632 → 633 ▲	635	636	637 	638) [L]	>	$\overset{641}{\leq}$	642 ***	43 (R. R. R	644 ©	646
647 648	649	$\stackrel{650}{\searrow}$	651 業業	652	653 XXXX	654	655 ¥	656 0	657 650 000 000	658
€59 €		662 T	6%09 9	664	665 27			660 }	672	676
678 679 579 579	\leq	681 (S	682		694	697 	698 00	699 上		

Heirloomsømme



Kontursømme



Kvaster



Quiltesømme



\\ \\ 1343) ₩ ₩ ₩ × K 1346/Inch 12.4/cm 1348/Inch 13.2/om 10/Inch 4/cm 1312/Inch 14.8/cm look **H** 茶

Tapering





Skrifttyper

Blok

$\begin{array}{c} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{A} & \mathbf{A} \\ \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{A} & \mathbf{A} \\ \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{A} & $			AA	www	L	М	Ν	0	Ρ	Q	R
$ \begin{array}{c} \mathbf{I} \\ \mathbf$		FG	H	3	X	Y	Z	Ä	À	Â	Å
▲ ▲ ▲ ▲ 8 9 0 _ _ _ ▲ ▲ ▲ ▲ ● 11:21 ♥ ? % @ () []		JK	A ∕a ▼		Ñ	Ö	Œ	Ø	Ü	1	2
		2.5			8	9	0	_	_	$ $ \cdot	•
	dr ⇒ 1		w) 11:21		?	%	@	()]



Ι	m	n	0	р	q	r	s	t	u	v	W
x	У	z	ä	à	â	å	æ	ç	è	é	ê
ñ	Ö	œ	ø	ü							

S

Æ

3

İ

U

È

5

=

Т

Ç

4

+

۷

É

6

&

W

Ê

7

÷

Sømkategorier

Dobbelt blok



L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W
X	¥	Z	Ä	à	â	Å	Æ	Ç	Ē	Ē	Ê
Ń	Ö	Œ	Ø	Ü	1	2	3	43	5	6	7
8	9	0	_	•	•	•		+	=	&	÷
ş	%	@	()	[]					



	m	n	0	P	q	r	5	ť	u	V	W
X	y	z	ä	à	â	å	ae	ç	è	é	ê
ñ	ö	œ	ø	ü							

Kursiv



L	M	N	Ø	P	Q	R	S	T	21	V	M
X	¥	Z	Â,	À	Â	X	Æ	Ç	È	Ċ	Ê
Ñ	Ö	Œ	Ø	Ü	1	2	3	4	5	6	7
8	9	0)	-	•	'	/	+	=	Ŀ	÷
2	%	@	()	[]					



Ł	m	n	0	Þ	9	Ze.	1	t	z	<i>v</i> -	w
x	¥	z	ä	à	â	å	æ	Ş	è	é	ê
ñ	Ő	0e	ø	i Ž							

Quilte tekst



L	Μ	N	Û	Ρ	Û	R	S	Τ	L	V	Ш
X	Y	Ζ	Ă	À	Â	Å	Æ	Ç	È	É	Ê
Ñ	й	Œ	Û	ű	1	2	3	4	5	Б	7
8	8	Û	_	-	x	•	Ĭ	+	=	ŝ	÷
?	%	0	()	[]]					





Kyrillic



Hiragana



す	せ	そ	た	ち	2	τ	۲	な	に	ぬ	ね
ற	は	ひ	1Š1	へ	ι£	ま	み	ಶ	Ø	ŧ	や
Ø	ደ	6	Ø	ත	n	3	わ	を	h	あ	เก
う	え	お	や	Ø	ዳ	С	が	ぎ	<	げ	ご
ಕ	じ	ず	ぜ	₹	だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び
ざ ぶ	じべ	ず ぼ	ぜ ぱ	そ ぴ	だぷ	ぢ ペ	ブ ぽ	で 1	ど 2	ದ 3	び 4
ざ ぶ 5	じ ベ 6	ず ぼ 7	ゼ ば 8	そ ぴ 9	だ ぷ 0	ぢ ペ 一	ブ ぽ -	で 1 。	ど 2 ?	ಡೆ 3 !	び 4 ・

У

Я

ФХЦ

С

Э

Т

Ю

Ρ

Ь

П

Ы

Н

Щ

0

Ъ

Μ

Ш

Л

Ч

Katakana





Kanji



生	Θ	年	才	組	保	育	幼	稚	閛	١l	ф
学	校	月	火	水	木	金	t				

Indhold

Α Applikation 90 Automatisk trådning Overtråd 18 Automatiske funktioner Hæfteprogram 31, 38 Hæftning 10, 39 10, 39 Hæve trykfod 10, 30 Mønsterslut 10, 30 Nålestop Sikkerhedsprogram 35, 63 Sømbredde begrænsning 63 Stopning 95 Trådklip 11, 30, 39 Trådning af nål 10, 11, 18, 19 Trådning af overtråd 18, 19, 30 Automatiske knaphuller 99-102 Programmering 34, 72 Trykfod med slæde nr. 3A 7 Β Baggrund 37 Baglæns stingfroløb 30, 35, 57, 79, 83 **Balance** 51 BERNINA Overtransport (BDF) 52 Knaphuller 70 Pyntesømme 51 **Batteri** 12, 117 **BERNINA Overtransport (BDF)** 113 **BERNINA Sting Regulator (BSR)** Forberedelse 109 Frihåndsquiltning 110 Funktioner 110 Lydsignal 111 108, 112 Syning Tænd/Sluk 108, 112 Tilstand 108 Trykfod 7,109 **Biesser** 106 D

Detaljer	
Symaskine	10
Tilbehør	6

Dobbel og trippel nåle Sikkerhedsprogram Til pyntesømme Trådning af dobbel og trippel nål	35, 63 63 19
ECO	53
Ekstra tilbehør Syning	7
Ekstra trådleder/trådsmørerenh	ned 20-21
Enkelt mønster Flytte mønster i kombination Hæfteprogram Nummervalg Slet	84 57 56 82
Enkelt skærm	35
F	
Fejlfinding	118-121
Fejlmeddelelser	122-134
Fodpedal Forbindelse Nålestop Start-/stop function	12 13, 30 30
Fodpedal - ekstra funktioner Nål oppe/nede	13
Forberedelse og opsætning Symaskine	12-25
Fordelingstrisser	6
Føring af materiale	23
Forlade aktiv skærm ESC	34
Forlængerbord	17
Forspænding	10, 15, 19
Forstærket ligesøm	58, 89
0	

G_

35
81
33, 79
79

Gendan	36, 44
н	
Håndhjul	10
Håndtag	10
Historie	32, 80
Hjælp	32, 50
Hukommelse Åbne Ændringer Sømkombinationer	81 83 84 81

I/J

Indhold Syning	3
Indstillinger Bekræftelse Forhandlerdata Gendan Lydsignal Nålestop oppe/nede Opdatering Personlig skærm Sikkerhedsprogram Skærm Sprog Syning System Trådspænding	34 40 44 43, 111 30 45 37 33, 43 36 40 38 41 25
Information	36, 40
Isætniong af spole	16
Justere stingbredde/-længde	31, 57

K_

Knaphul 5-trin 7-trin Automatisk Balance Hukommelse Knaphulsslids Knaphulsslids Knaphulstype Måling af knapstørrelse Manuelt Opklipning Programmering Programmering af længde	32, 68, 99 69 71, 99 70 74 34, 69 68 71 69, 99 102 69, 72 71
Programmering af længde Stabilisering Trykfødder Vigtig information	71 100 7 99
Knæløfter	12
Knapisyningsprogram	68, 74, 75

Kombinationsskærm	33, 35
Kombinering Gem Gentag 1-9x Hæfteprogram Nytte-/pyntesømme Ret Skrifttyper Slet Underinddeler 1 Underinddeler 2	$\begin{array}{c} 35,81\\ &34\\ 31,34\\ &64\\ &84\\ &66\\ 35,85\\ 35,85\\ 35,85\\ 35,85\end{array}$
Lange sting	34, 62
LED sylys	13
Ligesøm	58, 88
Lynlås Isætning af lynlås Lynlåstrykfod	98 7
Lysstyrke	37
М	
Manuel trådning Dobbelt- og trippelnål Overtråd Undertråd	19 18 16
Materiale BERNINA Overtransport (BDF) Føring Nål og tråd	114 23 26, 27
Meddelelser	118-134
Multifunktionsknapper	10, 31
Multifunktionsværktøj	6, 22

N_

Nåle			
Automatisk trådning	10, 18, 30		
Dobbelt- og trippelnål	19		
Information	40		
Nål/tråd kombination	26, 27		
Nålestop oppe/nede	10, 30, 39		
Oppe/nede	13		
Oversigt	28		
Placeringsknapper	10, 31		
Sikkerhedsprogram	35, 63		
Skifte nål	22		
Standard tilbehør	6		
Ændre nåleplacering	31, 57		
Nåleskrue	10		
Netledning	6		
Forbindelse	10, 12		
Nyttesømme	32	S	
---------------------------------	------------	-----------------------------------	------------
Justering	57		
Kort beskrivelse	58	Satinsømme	76, 137
Oversigt Personligt program	136 77	Service	122
0		Service Data	41
Opdatering	36, 45	Setup-Program	36-47
		Forhandler	40
Oplægning	96	Grundindstillinger (gendan)	44
Usynlig oplægning	58, 76, 97	Information	40
Overlaak		Kalibrering at knaphulstod nr. 3A	47
Sam	96 97	Codatering al skærm	42
Sømme	58	Bengaring	45
Ophinic	00	Skærmfunktioner	40
Oversigt		Skærmindstillinger	37
Skærm	32	Syindstillinger	38
Sømmønstre	136-142	, ,	
Syfunktioner	34, 35	Sikkerhedsinstruktioner	2
Symaskine	10, 11		
		Skriftstørrelse	34, 67
Overskriv	85		
Overtråd		Skrifttyper/bogstaver	32
	05	Hukommelse	81
Spænding	25	Kompination	
Tradning	18	Syning	120
Overtransportørfod	7	Væla	56 65
overtiansporteriou	,	Ændre bogstavsstørrelse	34 67
Overvågningsfunktion	43	7211010 Dogotavoots noise	01,07
		Skærm	32
P		Baggrund	37
		ECO tilstand	32, 53
Patchwork	90	Kalibrering	42
Med BERNINA overtransport (BDF)	114	Oversigt	32
Sømme	76	Velkomsttekst	37
Speciale trykfødder	7	Clarada area	50
Dogonon	6	Slangesøm	58
regepen	0	Slot	
Permanent tilbagesvning	35 79	Bruger data	11
r ermanent tibagesynnig	00,70	olr	32
Personligt program	32, 77-79	Kombinationer	82 85
reiseinigt program	01, 11 10	Sømme	35, 66, 79
Pile ikon/rul op	33		,,
·		Smøring	116, 122
Pyntesømme	32, 60	C C	2
Oversigt	136	Software Version	41
Q		Spejlvende	
		Hele sømkombinationer	83, 84
Quiltning	90, 107	Kombineret med funktioner	62
Etiketter	107	Op/ned	34
Frihåndsquiltning	107	Venstre/højre	34
Med BSR	108	On alla un de utur ^a d	
Sømme	76, 138	Spole undertrad	15, 17
P		Forspænding	10
II		Tasugned	15 15
Benggring	46 116		15
	-0, 110	Spoleholder	14
Rining	88	Sherene and	
5		Sprog	40

Start-Stop knap	30
Stingbredde/- længdeknap	10, 31
Stingplade Ekstra udstyr Rensning Sætte på/fjerne	23 116 23
Stingtællerfunktion	34, 69
Stopning	94, 95
Syhastighed	13, 31, 38
Sylys LED	13
Symaskine støvhætte	6
Syning Balance Fejlmeddelelser Funktioner Funktionsknapper Grundindstillinger Indhold Med BSR Sømkategori Sømkombinationer Syning af hjørner Tilbagesyning/baglæns stingforløb Tilbehør Udligningsplader	3-114 51, 52 118 34, 35 30, 31, 57 38, 39, 44 3 108 136-142 64 24 30, 57, 83 6 24
Syvejledning	49
Sømkategori	136-142
Sømlineal	17
Sømmønstervalg Med tal	32 56
Sømmønstre Funktioner Hjælp Knaphuller Nyttesømme Oversigt Pyntesømme Quiltesømme Skærm	$\begin{array}{r} 34,35\\ 50\\ 68\\ 58,88\\ 136\text{-}142\\ 60\\ 76\\ 33,79\end{array}$
Sømredigeringsområde	33
Т	
Tænd/sluk	12
Tapering	61, 105
Tilbagesyning Knap Permanent tilbagesyning	30, 57 35, 79

Tilbehør Syning Tilbehørsskab	6 8, 9
Tråd General information Matche materiale, tråd og stof	26 26-28
Trådføring/trådgiver	10
Trådklip Automatisk Opspoling af undertråd På lampehuset Undertråd	30, 39 10, 15, 17 11, 17 16
Trådning Trådlederen	21
Trådspænding	25
Transportør Hæve/sænke transportør Placering	23 12, 33 34
Trippel Nål	19, 28, 63
Trykfod BERNINA speciale trykfødder BSR fod Hæve/sænke trykfod Oversigt Skærm Skifte trykfod Trykfodsplacering Trykfodstryk Vælge trykfod	7 108, 109 12, 39 7 35 22 10, 31 33, 35, 52 56
U	
Udligningsplader	24
Udvendige funktionsknapper	10, 30, 31
Undertråd Fjerne/isætte spole Kraftig undertråd Spole Spoler i tilbehørsskab	14 16 104 15 9
Ur/Alarm	33, 35
USB forbindelse	10, 12
Usynlig oplægning - blindsøm Nyttesøm Quiltning Trykfod	58, 97 76 7

V_____

Vælg Knaphuller Menu Nyttesømme Quiltesømme Skrifttype Sømmønstre	68 36 58 76 65 32, 56
Vedligeholdelse og fejlfinding Fejlfinding Rensning Vedligeholdelse	115-134 118-134 116 116, 117
Vejledning	48
Velkomst tekst	37
Ζ	
Zig-zag søm Med BSR	58, 93 108, 112

Æ

Ændre	
Programmet knaphul	74
Skrifttypestørrelse	67
Sømmønstre	78
Stingbredde og -længde	57
Syhastighed	13, 31, 38
Trådspænding	25, 35
Velkomstskæm	37

Indhold