

BRUKSANVISNING



BERNINA 990

BERNINA
made to create

Vi er stolte over å kunne gi deg en perfekt syopplevelse.



BERNINA har siden 1893 stått for usedvanlig kvalitet. I tråd med sveitsisk tradisjon lager vi våre produkter av materialer av høy kvalitet og sørger for at de testes svært grundig, noe som garanterer høy ytelse og lang levetid. Gjennom alle disse årene har vi hele tiden vært trofaste mot forretningsfilosofien vår: Vi ønsker å gi kundene våre en svært god syopplevelse.

Hver eneste BERNINA-maskin utmerker seg med svært moderne teknologi, kombinert med innovativ maskin- og programvare. Vi ønsker at du skal nyte opplevelsen av å skape noe. Nyte å gi kreativiteten fritt spillerom og lage noe som er til glede for deg og andre.

Jeg ønsker deg mange hyggelige stunder med din BERNINA 990.



Beste hilsen
Hanspeter Ueltschi
Eier av BERNINA

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER..... 5

Generell informasjon..... 8

Min BERNINA

1 Velkommen i BERNINA's verden..... 10

2 Innledning 11

2.1 Maskin 11

2.2 Tilbehør 15

2.3 Brukergrensesnitt..... 20

2.4 Hjelp og råd..... 23

3 Klargjøre maskinen..... 25

3.1 Før første gangs bruk av maskinen..... 25

3.2 Arbeidsplass 25

3.3 Koble til maskinen og slå den på..... 25

3.4 Forberede maskinen for sying 25

3.5 Forberede maskinen for brodering 26

3.6 Pedal 26

3.7 Oppbevare tilbehør 26

3.8 Sybord 27

3.9 Kneløfter 28

3.10 Stingplate 29

3.11 Nål 29

3.12 Montere uttrekkbar trådfører..... 33

3.13 Overtråd 33

3.14 Undertråd 37

3.15 Syfot..... 39

3.16 Stofftransport 40

3.17 Broderimodul..... 41

3.18 Maskininnstillinger 43

3.19 Personlige innstillinger 43

3.20 Synnstillinger 44

3.21 Broderiinnstillinger 46

Syng

4 Syskjermbilde..... 48

4.1 Statuslinje..... 49

4.2 Filbehandling 50

5 Stingoversikt..... 52

5.1 Nyttesting 52

5.2 Dekorsting 55

5.3 Alfabet 56

5.4 Knapphull 56

5.5 Quilttesting 58

6 Forberede og bearbeide stingmønster..... 60

6.1 Laste stingmønster..... 60

6.2 Stingmønsterbehandling 60

6.3 Knapphull 63

6.4 Avsmalnende sting..... 65

6.5 Stoppeprogram..... 66

6.6 Stingmønsterkombinasjon..... 66

6.7 Lagre 68

7 Feste..... 69

8 Frihåndsqilting med stingregulering..... 70

8.1 Stingregulering 70

9 Stingdesigner 72

9.1 Designer-skjermbilde..... 72

9.2 Behandlingsfunksjoner 73

Brodering

10 Generell broderingsinformasjon..... 75

11 Broderingsskjermbilde..... 77

11.1 Statuslinje 78

11.2 Nivålinje 79

11.3 Filbehandling 79

12 Forberede og bearbeide broderimotiv..... 81

12.1 Laste broderimotiv 81

12.2 Broderirammebakgrunn 81

12.3 Broderimotivbehandling 82

12.4 Håndskrift 89

12.5 Lagre broderimotiv..... 91

13 Brodere motiv 92

13.1 Broderingsoversikt 92

13.2 Brodering..... 93

Vedlikehold

14 Pleie og vedlikehold 95

14.1 Programvare 95

14.2 Maskin..... 95

15 Utbedre feil 100

16 Lagring og fjerning av avfall..... 106

16.1 Lagring av maskinen 106

16.2 Avfallshåddering av maskinen..... 106

17 Tekniske data 107

Vedlegg

18 Stingmønster.....	108
18.1 Nyttesømmer.....	108
18.2 Dekorsting.....	108
18.3 Knapphull.....	115
18.4 Quiltesømmer.....	115
 19 Motiv	117
19.1 Inspirasjon	117
19.2 Quilting	126
19.3 Detaljer.....	142
19.4 Border	147
19.5 Rammer.....	150
19.6 Blonder.....	151
19.7 Mini.....	154
19.8 Blomster	158
19.9 Stiliserte blomster	164
19.10 Dyr	170
19.11 Ungdom	176
19.12 Baby	181
19.13 Mat og drikke.....	185
19.14 Hobbies	187
19.15 Årstider	191
19.16 Høytid	195
19.17 Feiring	198
19.18 Reise.....	200
19.19 Ord og ordtak.....	203
19.20 Monogrammer	207
19.21 I ramme.....	210
 Indeks	212

Følg disse grunnleggende sikkerhetsanvisningene når du bruker maskinen. Les all informasjon nøye igjennom før du bruker denne maskinen.

FARE

Disse anvisningene må følges for å beskytte mot elektrisk støt:

- ▶ Ikke forlat maskinen uten tilsyn når den er koblet til strømmettet.
Rett etter bruk og før rengjøring må du slå av maskinen og trekke nettkabelen ut av stikkontakten.

Disse anvisningene må følges for å beskytte mot personskader:

- ▶ Ikke se rett inn i laserstrålen eller med optiske instrumenter (f.eks. luper).
Få kontrollert og eventuelt reparert laseren hos nærmeste BERNINA-forhandler hvis den er skadet eller defekt.
- ▶ Ikke se direkte inn i et tent LED-lys med optiske instrumenter (f.eks. luper).
Hvis LED-lyset er skadet eller defekt, må du få kontrollert og eventuelt reparert det hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- ▶ Slå av maskinen før arbeid i området rundt nålen.
- ▶ Lukk alle deksler på maskinen før du starter den.

ADVARSEL

For å beskytte mot forbrenninger, brann, elektrisk støt eller personskader må anvisningene under følges.

Generelt

- ▶ Maskinen må kun brukes til det formålet som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Arbeidsomgivelser

- ▶ Ikke bruk maskinen utendørs.
- ▶ Bruk maskinen bare i tørre rom.
- ▶ Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser.
- ▶ Ikke bruk maskinen i rom der det benyttes drivgassprodukter (spray).
- ▶ Ikke bruk maskinen i rom der oksygen administreres.

Teknisk tilstand

- ▶ Ikke bruk maskinen når den er fuktig.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis den ikke virker som den skal.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis den har falt ned, er skadet eller har falt ned i vann.
- ▶ Hvis maskinen er skadet eller ikke fungerer riktig, må du få den kontrollert og eventuelt reparert hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- ▶ Hold alle lufteåpninger på maskinen og pedalen fri for lo, støv og stoffrester.
Ikke bruk maskinen dersom lufteåpningene er blokkert.

Tilbehør og forbruksmateriale

- ▶ Bruk bare tilbehøret som er anbefalt av produsenten.
- ▶ Bruk alltid en original BERNINA stingplate.
En feil stingplate kan føre til at nålen brekker.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- ▶ Bruk bare rette nåler av god kvalitet. Bøyde eller skadde nåler kan brette.
- ▶ Maskinen er dobbeltisolert. Bruk bare originale reservedeler. Les informasjonen om vedlikehold av dobbeltisolerte produkter.
- ▶ Til smøring av maskinen må det bare brukes olje som er anbefalt av BERNINA.
- ▶ Fare for etseskader. Må ikke svelges. Hold batteriet borte fra barn. Denne maskinen inneholder et litium-knappcellebatteri. Hvis et nytt eller brukt litium-knappcellebatteri svelges eller kommer inn i kroppen, kan det forårsake alvorlige indre etseskader og medføre død innen to timer. Batterirommet må derfor alltid være lukket. Ikke bruk maskinen hvis det ikke er mulig å lukke batterirommet sikkert. Ta ut batteriet hvis dette skulle skje, og oppbevar det utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart ved mistanke om at noen har svelget batterier eller har fått batterier inn i kroppen.

Forskriftsmessig bruk

- ▶ Maskinen kan brukes, rengjøres og vedlikeholdes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evne eller manglende erfaring og kunnskap.
Disse personene må være under tilsyn når de arbeider med maskinen, eller de må være kjent med sikker håndtering av maskinen og farene bruken av maskinen innebærer.
- ▶ Barn må ikke leke med maskinen.
Vær ekstra påpasselig når maskinen brukes av eller i nærheten av barn.
- ▶ Bruk maskinen bare med den medfølgende strømkabelen.
Strømkabelen for USA og Canada (støpsel NEMA 1-15) må kun brukes ved en nettspenning på maks. 150 V til jord.

Kjøp en strømkabel som passer for landet, hos BERNINA-forhandleren hvis maskinen skal brukes i et annet land enn det opprinnelige landet.

- ▶ Maskinen må kun brukes med den medfølgende pedalen av typen LV-1.
- ▶ Ikke stikk noen gjenstander inn i åpnin- gene på maskinen.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på pedalen.
- ▶ Før stoffet langsomt under syingen. Hvis du trekker i eller dytter på stoffet, kan nålen brette.
- ▶ Hold fingrene borte fra deler i bevegelse. Det kreves ekstra forsiktighet i området rundt nålen.
- ▶ Løft maskinen bare ved bruk av håndtaket.
- ▶ Slå av maskinen før det utføres arbeids- operasjoner i nålområdet – for eksempel træing, nålebytte, træing av griper eller skifte av syfot.
For å slå av setter du hovedbryteren på «0».
- ▶ Når beskyttelsesdekslene fjernes, ved smø- ring av maskinen eller når det utføres andre rengjørings- og vedlikeholdsarbeider som er nevnt i denne brukanvisningen, må maskinen slås av og støpselet trekkes ut av stikkkontakten.
- ▶ Trekk i støpselet for å ta det ut av stikkkontakten. Ikke trekk i ledningen.

TA GODT VARE PÅ SIKKERHETSANVISNINGENE

Sikkerhetssymboler på maskinen

Symbol	Betydning
	Obs! Lukk maskinen, lokk og deksler før bruk av maskinen. Obs! Bevegelige deler. Slå av maskinen før vedlikehold, for å redusere faren for personskader. Monter dekslene.
	Advarsel om etseskader Svelging av batteriene kan føre til alvorlige indre etseskader. Sikre at barn ikke kan få tak i batteriene.

FCC-samsvarserklæring

(for USA og Canada)

Ansvarlig selskap: BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, SVEITS

Produktnavn: BERNINA 990

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene (Federal Communications Commission). Følgende betingelser gjelder for bruken av dette utstyret: (1) Utstyret må ikke forårsake noen radiotekniske forstyrrelser, og (2) utstyret må tåle radiotekniske forstyrrelser det utsettes for – også forstyrrelser som kan føre til uønskede funksjoner.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med spesifikasjonene i avsnitt 15 i FCC-reglene med hensyn til grenseverdiene for et digitalt apparat i klasse B. Disse spesifikasjonene definerer en adekvat beskyttelse mot slike forstyrrelser i lukkede rom. Dette utstyret kan generere, bruke og utstråle radiofrekvensenergi. Derfor kan det ved ikke-forskriftsmessig installasjon forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i bestemte tilfeller. Hvis utstyret skulle virke forstyrrende på radio- eller fjernsynsmottak – noe som kan konstateres ved å slå utstyret på og av – må brukeren prøve å fjerne forstyrrelsene gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu på eller flytte antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt en BERNINA-forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Enhver endring eller modifisering av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av BERNINA, kan gjøre den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) ugyldig og føre til tilbaketrekking av driftstillatelsen for dette utstyret.

Tilgjengelig bruksanvisning



Bruksanvisningen er en bestanddel av maskinen.

- Bruksanvisningen for maskinen må oppbevares på et egnet sted i nærheten av maskinen, slik at det er mulig å slå opp i den.
- Dersom maskinen gis videre til tredjeparter, må bruksanvisningen følge med.
- Den nyeste versjonen av bruksanvisningen kan lastes ned på www.bernina.com/990-support.

Forskriftsmessig bruk

BERNINA-maskinen er utviklet og beregnet for bruk i private husholdninger. Den brukes til sying og brodering av stoffer og andre materialer som er beskrevet i denne bruksanvisningen og på maskinen. Enhver annen bruk gjelder som ikke-forskriftsmessig. BERNINA fraskriver seg ethvert ansvar for følger av ikke-forskriftsmessig bruk.

Utstyr og innhold i leveransen



I denne håndboken brukes eksempelbilder.

Maskinene og tilbehøret som vises på bildene, er ikke nødvendigvis identiske med din maskin og det som fulgte med denne. Hvilket tilbehør som følger med, kan være variere avhengig av landet maskinen kjøpes i. Omtalt eller illustrert tilbehør som ikke inngår ved levering kan kjøpes som tilleggsutstyr hos en BERNINA-forhandler. Du finner mer tilbehør på www.bernina.com/990#!accessories.

Av tekniske grunner, og i forbindelse med forbedring av produktet, kan det når som helst og uten forvarsel bli innført endringer i maskinens utstyr og innholdet i leveransen.

BERNINA kvalitetskontroll

Alle BERNINA maskiner settes sammen med stor omhu og utsettes for en omfattende funksjonstest. Den integrerte stingtelleren viser at maskinen allerede er blitt brukt til å sy sting, men utelukkende til testformål og kvalitetskontroll. Den grundige rengjøringen etterpå utelukker at det fortsatt kan finnes seg eventuelle trådrester i maskinen.

Service av dobbeltisolerte produkter

I et dobbeltisolert produkt er det brukt 2 systemer for isolering i stedet for jordledning. Det er derfor ikke nødvendig med jordingsledning. Det må heller ikke tilføyes en jordingsledning til produktet. For å kunne foreta service på et dobbeltisolert produkt, må dette utføres med den største forsiktighet og med kjennskap til produktet. Service må derfor kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Deler som må byttes i et dobbeltisolert produkt må derfor være originale. Et dobbeltisolert produkt er merket: *dobbeltisolering* eller *dobbeltisolert*.



Produktet kan også være merket med dette symbolet.

Miljøvern

BERNINA International AG er svært opptatt av å ta vare på miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre våre produkter mer miljøvennlige ved å forbedre dem med hensyn til utforming og produksjonsteknologi.



Maskinen er merket med symbolet som viser en søppelbøtte med strek over. Det betyr at maskinen ikke skal kastes som husholdningsavfall når den ikke skal brukes lenger. Ikke-forskriftsmessig avfallshåndtering kan føre til at farlige stoffer havner i grunnvannet og dermed i næringskjeden, og dette kan føre til helseskader.

Maskinen må leveres gratis på en miljøstasjon for elektronisk avfall eller til gjenvinning på et innsamlingspunkt. Informasjon om innsamlingssteder får du hos kommunen. Ved kjøp av ny maskin er forhandleren forpliktet til å ta imot brukte maskiner og avfallsbehandle dem forskriftsmessig.

Dersom maskinen inneholder personopplysninger, er det ditt eget ansvar å slette disse før du leverer fra deg maskinen.

Symbolforklaring

** FARE**

Angir en fare med høy risiko som, dersom den ikke unngås, fører til alvorlig personskade eller i verste fall død.

** ADVARSEL**

Kjennetegner fare med middels risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

** FORSIKTIG**

Kjennetegner fare med liten risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

OBS

Kjennetegner fare som kan føre til tingskade, dersom faren ikke unngås.

TIPS

Tips fra BERNINAs syeksperter.

Med din BERNINA 990 kan du sy, brodere og quilte. Du kan uten problemer sy både tynne silke- og satengstoffer og tykke lin-, fleece- og jeansstoffer med denne maskinen. Med denne maskinen kan du sy en rekke nytttesting, dekorsting, forskjellige knapphull og broderimotiver.

Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjonsprodukter er lagt ved din BERNINA 990 i tillegg.

Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen, og annen informasjon om maskinen og tilbehøret, på nettsiden vår.

bernina.com

Made to create, det er slagordet til BERNINA. Det er ikke bare maskinene våre som hjelper deg med å realisere ideene dine. Vi tilbyr deg også mengder av ideer og veiledninger for prosjektene dine, og mulighet til å utveksle erfaringer med andre sy-, quilte- og brodering-sentusiaster. Vi håper du får stor glede av det.

BERNINAs YouTube-kanal



På YouTube finner du mange instruksjonsvideoer og veiledninger i bruk av de viktigste funksjonene til maskinene våre. Du finner også utførlige forklaringer for mange syføtter slik at prosjektene dine blir helt vellykket.

youtube.com/BerninaInternational

Tilgjengelig på engelsk og tysk.

«inspiration» – symagasinet med kreative ideer, og nettbutikken med symønstre



Ønsker du ideer, symønstre og veiledninger til syprosjektene dine? Da er BERNINA-magasinet «inspiration» det rette for deg. «inspiration» tilbyr deg tre ganger i året fantastiske sy- og broderiideer. Fra sesongens motetrender, aktuelt tilbehør og praktiske tips til originale dekorasjoner for hjemmet ditt eller søte syprosjekter for barn.

Magasinet er tilgjengelig på språkene engelsk, tysk, nederlandsk og fransk.

I nettbutikken vår får du tilgang til «inspiration» som nettmagasin eller i utskriftsversjon, enten enkeltvis eller som abonnement. I tillegg finnes det mange enkeltmønstre som kan lastes ned! Ta en titt på:

inspiration.bernina.com

Følg oss også på Instagram (@inspiration.sewing.magazine).

BERNINA blogg



Hver uke kan du finne nye veiledninger til kreative prosjekter, gratis symønstre og broderingsmaler, og mange nye ideer, i BERNINA-bloggen. Ekspertene våre gir deg nyttige tips og trinn-for-trinn-veiledninger som viser deg hvordan du oppnår det ønskede resultatet. I nettsamfunnet vårt kan du laste opp dine egne prosjekter og utveksle ideer og erfaringer med andre sy-, quilte- og broderientusiaster.

bernina.com/blog

Tilgjengelig på engelsk, tysk, nederlandsk og fransk.

BERNINA Social Media



Følg oss i sosiale medier, og les mer om arrangementer, spennende prosjekter og få tips om sying, quilting og brodering. Vi holder deg oppdatert og gleder oss til å kunne vise deg ulike høydepunkter fra BERNINAs verden.

bernina.com/social-media

BERNINA World-appen



Last ned BERNINA World-appen på smarttelefonen din, slik at du får direkte tilgang til all produktinformasjon. I tilbehørsplanleggeren sørger du for å få oversikt over tilbehøret ditt og alt annet du måtte ha behov for. Du får dessuten direkte tilgang til kundeportalen, bloggen og «inspiration»-nettbutikken og kan alltid finne en BERNINA-forhandler i nærheten. Du finner appen i Apple App Store og i Google Play-butikken.

bernina.com/app

BERNINA Stitchout-app



Wifi-kompatible BERNINA-broderimaskiner kan brukes sammen med BERNINA Stitchout-appen. Når maskinen er koblet til appen, kan broderingen følges og overvåkes fra smarttelefonen. Appen viser hvor langt broderimotivet er kommet, hvilken farge som skal brukes neste gang og hvor lang tid broderingen tar til sammen. I tillegg vises meldinger hvis tråden ryker eller broderingen er avsluttet. Du finner appen i Apple App Store og i Google Play-butikken.

bernina.com/stitchout-app


2.1 Maskin

Forside




1 Tilkobling for broderimodulen 2 Griperlokk 3 Nålområde 4 Trådkutter 5 Trådgiverdeksel 6 Høytaler 7 Tilkobling for sybord 8 Tilkobling for kneløfter

Nålområde




1 Nåltræer 2 Syls 3 Nålholder 4 Nål 5 Syfot 6 Tilkobling for sytilbehør 7 Stingplate 8 Transportør

Griperområde




1 Spolehus 2 Trådkutter 3 Spolehusholder 4 Undertrådvakt

Høyre side



1 Magnetholder for skjerm penn 2 Håndhjul 3 Lufteåpning 4 Hovedbryter 5 Kontakt for strømkabel 6 USB-tilkobling, type C 7 USB-tilkobling, type A 8 Kontakt for pedal

Bakside




1 Lufteåpning 2 Tilkobling for holder for flere sneller 3 Snelleholderenhet, vertikal 4 Snelleholder, horisontal 5 Spoleenhet med trådkutter 6 Uttrekkbar trådfører 7 Bærehåndtak 8 Trådfører, spoler 9 Åpning for sytrådglideenhet 10 Trådfører, bak 11 Tilbehørstilkobling 12 BSR-tilkobling 13 BDF BERNINA overtransportør 14 Tilkobling stoppering

Betjeningselementer



1 Funksjonsknapper over nålen 2 Betjeningselementer på venstre side 3 Skjerm bilde 4 Betjeningselementer på høyre side

Funksjonsknapper over nålen



1 Automatisk nåltrær 2 Start/stopp 3 Trådkutter 4 Syfot oppe/nede 5 Retursying

Trådkutter

Med knappen **Trådkutter** ✂ kan du kutte over- og undertråden automatisk.

Maskinen stoppes eventuelt, nålen og syfoten senkes, overtråden og undertråden kuttes.

TIPS

I synnstillingene **Funksjonsknapper** kan du tilordne flere funksjoner til knappen.

Automatisk nåltrær

Med knappen **Automatisk nåltrær** ⚙ kan du trære nålen automatisk.

Knappen **Start/stopp** ● blir deaktivert og lyser rødt. Overtråden træs inn i nålen.

Hvis nålen er i feil posisjon, settes den først i riktig posisjon.

Start/stopp

Med knappen **Start/stopp** ● kan du starte og stoppe maskinen.

- Lyser grønt hvis maskinen er klar.
- Lyser rødt hvis maskinen ikke er klar.
- Lyser ikke når maskinen syr eller broderer.

Syfot oppe/nede

Med knappen **Syfot oppe/nede** ⬆⬆ kan du heve og senke syfoten.

Syfoten heves helt eller senkes til sveveposisjonen.

I innstillingene kan du angi høyden til sveveposisjonen.

Retursying

Med knappen **Retursying** ⬆ kan du sy bakover helt til du slipper knappen.


2 Innledning

I innstillingene kan du programmere om funksjonen **Permanent bakover** eller funksjonen **Stingnøyaktig retur** skal utføres.

I følgende programmer kan du programmere lengden med knappen **Retursying** ↶ :

- Knapphullsprogrammer
- Stoppeprogrammer
- Avsmalnende sting
- Stingtellerprogram
- Sting med festeprogram

Betjeningselementer på venstre side



1 Nålposisjon oppe/nede 2 Festing 3 Mønsterbegynnelse 4 Mønsterslutt 5 Hastighetsregulator

Festing

Med knappen **Festing** ↶ kan du sy det programmerte antallet festesting automatisk.

Hvis du trykker på knappen før syingen, sys festesting i begynnelsen av sømmen.

Hvis du trykker på knappen under syingen, sys festesting med én gang, og maskinen stopper.

TIPS

I syinnstillingene **Funksjonsknapper** kan du tilordne flere funksjoner til knappen.

Nålposisjon oppe/nede

Med knappen **Nålposisjon oppe/nede** ↕ kan du heve eller senke nålen.

Nålen heves eller senkes avhengig av utgangsposisjonen. Hvis syfoten er hevet, senkes syfoten først.

Mønsterbegynnelse

Med knappen **Mønsterbegynnelse** ▲ kan du gå tilbake til begynnelsen av stingmønsteret eller stingmønsterkombinasjonen.

I forbindelse med enkelte stingmønstre, for eksempel knapphullsprogram, stoppeprogram og avsmalnende sting, starter maskinen med det første trinnet.

Mønsterslutt

Med knappen **Mønsterslutt** ▲... kan du stoppe maskinen automatisk i slutten av et stingmønster eller en stingkombinasjonen.

Hvis du trykker på knappen før syingen, aktiveres knappen, og ikonet **Stopp** ⊞ vises i stingforhåndsvisningen.

Hvis du trykker på knappen under syingen, stopper maskinen ved mønsterslutt. Hvis maskinen stoppes midt i et mønster, avsluttes mønsteret når syingen fortsetter igjen. Hvis funksjonen **Repetisjoner** ▲× er slått på, stopper maskinen i slutten av de innstilte repetisjonene.

TIPS


I syinnstillingene **Funksjonsknapper** kan du tilordne flere funksjoner til knappen.

Hastighetsregulator

Med hastighetsregulatoren kan du justere syhastigheten.

For bedre kontroll under syingen kan du angi den maksimale syhastigheten i innstillingene.

Betjeningselementer på høyre side



1 Øvre multifunksjonsknapp 2 Nedre multifunksjonsknapp 3 Nålposisjon høyre/venstre

Øvre multifunksjonsknapp

Med den øvre multifunksjonsknappen kan du stille inn stingbredden og verdier for en funksjon.

Nedre multifunksjonsknapp

Med den nedre multifunksjonsknappen kan du stille inn stinglengden og verdier for en funksjon.

Nålposisjon høyre/venstre

Med knappene **Nålposisjon høyre/venstre** ⇆ kan du flytte nålen mot venstre eller høyre.

Nålposisjonen vises på syskjermbildet. Negative verdier angir en flytting mot venstre, og positive verdier angir en flytting mot høyre.

2.2 Tilbehør



Her kan du finne mer informasjon og råd om bruk av tilbehøret som kan fås som tillegg:
www.bernina.com/990#!accessories

Tilbehør som følger med

Tilbehør	Bruksområde
Bæreeske 	Beskytter maskinen mot støv og smuss.
BERNINA-tilbehørsboks 	Til oppbevaring av både standardutstyr og spesialtilbehør.
Strømledning 	Kobler maskinen til strømnettet.
Pedal 	Starter og stopper maskinen. Regulerer syhastigheten.

Tilbehør	Bruksområde
Friarm-sybord 	Gir større flate å sy på.
Sømguide til sybord 	Gjør det lettere å føre stoffet på sybordet.
Kneløfter/frihåndssystem (FHS) 	For heving og senking av syfoten med hendene fri.
Uttrekkbar trådfører 	For riktig føring av tråden ved itræing.
Skjerpenn 	For nøyaktig betjening av berøringsskjermen.

2 Innledning

Tilbehør	Bruksområde	Tilbehør	Bruksområde
Snellestopper D12 	Holder fast trådsnellen. For å vikle tråden jevnt av trådsnellen.	Trådspolenett 	For jevn trekking av tråden fra trådspolen, for eksempel rayon, silke eller metallic.
Snellestopper D27 	Holder fast trådsnellen. For å vikle tråden jevnt av trådsnellen.	5x Spole for B9/BERNINA-griper 	Til oppspoling av undertråden.
Snellestopper D43 	Holder fast trådsnellen. For å vikle tråden jevnt av trådsnellen.	Rettsøm- og CutWork-stingplate mes sensor 	For rette sting og broderier. For CutWork og CrystalWork.
4x Skumgummiskive 	Skumstoffunderlaget hindrer at tråden glir, flokes eller rives i stykket på snelleholderen.	5,5 mm BISR-stingplate med sensor 	For sying med den integrerte BERNINA stingregulator (BISR).
Trådsnellekone 	For bedre feste av store trådsneller på den vertikale snelleholderen. Brukes for å unngå at trådsnellen vibrerer.	Utligningsplater 	Hindrer at syfotsålen står skjevt under sying over tykke sømmer.

2 Innledning

Tilbehør	Bruksområde
----------	-------------

Sømspretter	Til klipping av sømmer og oppkutting av knapphull.
-------------	--



Kantlinjal høyre	Til å overholde regelmessige kantavstander.
------------------	---



Nålutvalg	For alle vanlige syoperasjoner.
-----------	---------------------------------



Børste	Til rengjøring av transportøren og griperområdet.
--------	---



Skrutrekker, rød, spor	Til å løsne og stramme skruer med tverrspor.
------------------------	--



Tilbehør	Bruksområde
----------	-------------

Skrutrekker, grå, torx	Til bytte av nål.
------------------------	-------------------



Sytrådglideenhet	For sying og brodering ned metallic-tråder.
------------------	---



Maskinolje	Til smøring av maskinen.
------------	--------------------------



USB-minnepinne	For lagring av data, stingmønstre, broderimotiver og oppdateringsfiler.
----------------	---



Sytrådsett	Til sying.
------------	------------




2 Innledning

Syføtter som følger med

Syfoto	Bruksområde
Standardfoto #1C 	For nytte- og dekorsting med forover- og bakovertransport. For materialer som kordfløyel, jeansstoff eller ull.
Standardfoto #1D 	For nytte- og dekorsting med forover- og bakovertransport. For materialer som kordfløyel, jeansstoff eller ull. For arbeid med BERNINA Dual Transport.
Overlockfoto #2A 	For synlige sømmer på elastiske stoffer. For overlocksømmer og kantning.
Knapphullsfoto med slede #3A 	For automatisk sying av knapphull inntil knapphullslengde på 30 mm, med og uten innleggstråd.
Knapphullsfoto #3C 	For manuell sying av knapphull, med og uten innleggstråd. For rynking med tråd og gummitråd (vaffelsøm).
Glidelåsfoto #4D 	For isying av glidelåser og stikninger ved forhøyede sømmer. For påsyng av passepoiler, pyntesnorer og borrelåser. For arbeid med BERNINA Dual Transport.
Blindstingfoto #5 	Til sying av blindsting, stikninger og stikninger nær kanter på begge sider av syfoten.
Knappsyingsfoto #18 	For påsyng av knapper, kroker og maljer/ringer.
Åpen broderifoto #20C 	For dekorative applikasjoner og stingmønstre.
Gigasømsfoto #40C 	Til sying av motiver med gigasøm og sting i forskjellige retninger.

2 Innledning

Broderimodul



1 Broderiarm **2** Feste for montering av broderirammen **3** Styreskiner **4** Maskintilkobling

Broderitilbehør som følger med

Tilbehør

Bruksområde

Bæreveske

For beskyttelse av broderimodulen mot støv og smuss.



Broderifot #26L

Til brodering, stopping og frihåndsqUILTING.



Broderiramme Giant (inkl. broderingssjablong)

Til brodering av broderimotiver, kombinasjoner av broderimotiver eller border.
Maks. broderingsområde: 305 × 410 mm (12,0 × 16,1 tommer)



Tilbehør

Bruksområde

Stor, oval broderiramme (inkl. broderingssjablong)

For brodering av broderimotiver eller broderimotivkombinasjoner.

Maks. broderingsflate: 145 × 255 mm (5,7 × 10,0 in)



Mellomstor broderiramme (inkl. broderingssjablong)

For brodering av broderimotiver eller broderimotivkombinasjoner.

Maks. broderingsflate: 100 × 130 mm (3,9 × 5,1 in)



Liten broderiramme (inkl. broderingssjablong)

Til brodering av små broderimotiver.
Til frihåndsbrodering av lukkede syprosjekter som ermer, buksebein eller sokker.
Maks. stingflate: 72 × 50 mm (2,8 × 2,0 in)



6x Broderisjablongklemmer

For feste av sjablongen i broderirammen.



4x Stoffklemme

For feste av materialet på den ytre rammen til Giant-broderirammen.



2 Innledning

Tilbehør	Bruksområde
Nålsortiment	Til brodering.
	
Trådspolenett	For jevn trekking av tråden fra trådspolen, for eksempel rayon, silke eller metallic.
	
Spolekapsel med høy trådspenning	For brodering og frihåndsqilting med høyere undertrådspenning.
	
Brodertrådsett	Til brodering.
	

2.3 Brukergrensesnitt

Betjening

Brukergrensesnittet kan betjenes med en finger eller med skjeppennen som følger med, via den berøringssensitive skjermen.

Betjening med berøring

Bevegelser med én finger	Bruk
Lett trykk 	Velge funksjoner, stingmønstre eller broderimotiv
Langt trykk 	Åpne kontekstmenyen i filbehandlingen og i broderimotivoversikten
Dra 	- Skrolle i menyer, vinduer og linjer - Tegne sting i stingdesigneren
Dra og trekk 	- Flytte eller slette valgte sting i kombinasjonsmodus - Flytte valgte nivåer på broderiskjermbildet - Slette nivåer fra nivålinjen i broderimodus
Bevegelser med to fingre	Bruk
Strekk ut 	Forstørre forhåndsvisning, for eksempel i stingdesigneren
Knip sammen 	Forminske forhåndsvisning, for eksempel i stingdesigneren
Flytte 	Flytte forhåndsvisning av broderimotiv på broderskjermbildet

Betjening med mus

Du kan også betjene brukergrensesnittet med en datamus. Denne må være koblet til en av USB-kontaktene.

- Ett venstreklikk
Ett klikk med venstre museknapp fungerer på hele brukergrensesnittet på samme måte som berøring med en finger. Du kan velge elementer, menyer og vinduer med ett klikk.
- Langt venstreklikk
Ved å trykke på venstre museknapp og holde den inne på et broderimotiv kan du åpne kontekstmenyen.

Ved å trykke på venstre museknapp og holde den inne på et stingmønster eller brodermotiv i filbehandlingen kan du få vist mer informasjon om stingmønsteret eller broderimotivet.

- **Langt høyreklikk med bevegelse**
Ved å trykke lenge på høyre museknapp og bevege musen kan du flytte forhåndsvisningen på broderiskjermbildet, i broderingsoversikten og i stingdesigneren.
- **Musehjulet**
Med musehjulet kan du zoome og rulle på sy- og broderingsskjermbildet, i broderingsoversikten, stingdesigneren, filbehandlingen og på andre skjermbilder med rullefelt.

Navigering

I hjelpsenteret, i innstillingene og i filbehandlingen vises navigasjonsbanen til det gjeldende innholdet. Via denne kan du gå tilbake til et bestemt nivå i banen. Med funksjonen **Tilbake** ← kan du gå trinnvis tilbake til banen.

Slå funksjoner på/av

Du kan slå funksjoner på og av på følgende måte:

- Trykke på brytere
 - Grønn: Funksjonen er slått på.
 - Hvitt: Funksjonen er slått av.
- Trykke på ikoner
 - Blått: Funksjonen er slått på.
 - Grått: Funksjonen er ikke tilgjengelig.
 - Gul strek: Funksjon eller verdi avviker fra standardverdien.
 - Rødt: Advarsel.

Stille inn verdier

Du kan stille inn verdier på følgende måter:

- **Glidebryter**

 Still inn verdien med glidebryteren, eller tilbakestill den til standardverdien ved å trykke på det lille punktmerket.
- **Pluss- og minussymboler**


- **Multifunksjonsknapper**

 Den fylte sirkelen i ikonet viser hvilken multifunksjonsknapp verdien kan stilles inn med.

Endrede verdier er markert med gult. Du kan tilbake stille en endret verdi til standardverdien ved å trykke på det gule feltet.

Valgalternativer


Med funksjonen **Valgalternativer** ☐ ☒ kan du stille inn om du vil velge et enkeltobjekt, flere eller alle objektene.



1 Velg ett 2 Velg flere 3 Velg alle

Startside

Hovedmeny ≡ ► Startside 🏠



1 Sying 2 Integrert BERNINA stingregulator 3 Brodering 4 Hjelpesenter 5 Innstillinger 6 Hovedmeny

Moduser

Med hovedmodusene får du raskere tilgang til de viktigste funksjonene til maskinen.

Sying

I modusen **Sying**  finner du funksjoner du trenger for praktisk og kreativ sying.

Integrert BERNINA stingregulator

I modusen **Integrert BERNINA stingregulator**  kan du sy og quilte med den integrerte stingreguleringen. ► se side 70]

Brodering

I modusen **Brodering**  finner du funksjoner for kreativ maskinbrodering og datamaskinstøttet quilting. ► se side 77]

Hjelpsent

I modusen **Hjelpsent**  finner du veiledninger og informasjon det ofte søkes etter, bruksanvisningen for maskinen og en veileder for forskjellige sy-, broderings- og quilteteknikker. Hvis du er koblet til et trådløst nettverk, kan du også se innholdet på en ekstern enhet, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett. [► se side 24]

Innstillinger

I modusen **Innstillinger**  kan du endre funksjoner for sying og brodering, utføre vedlikeholdsarbeid og oppdatere fastvaren.

Hovedmeny

I hovedmenyen finner du viktige funksjoner og snarveier til de forskjellige modusene.

Startside

Hovedmeny  ► Startside 

Med menypunktet **Startside**  kan du åpne startsidan. [► se side 21]

Tilbakestill

Hovedmeny  ► Tilbakestill CLR

Med menypunktet **Tilbakestill** CLR kan du tilbakestille følgende innstillinger til utgangsverdiene:

Symodus

- Lengde og bredde på det valgte stinget
- Nålposisjon
- Speilvending
- Lange sting
- Mønsterrepetisjon
- Balanse
- Retningssyng
- Jumbosting
- Stingtetthet
- Trådspenning
- Programmert knapphullslengde
- Innstillinger for stoppeprogram
- Avsmalnende sting
- Stingnøyaktig retursøm
- Sting med stingteller
- Syfotvalg
- Permanent tilbakesyng

Broderimodus

- Motivplassering
- Dreiling
- Skalering
- Speilvending
- Stingtetthet
- Syfotvalg
- Shape-designer
- Tilpassing av trådfargene

Hurtighjelp

Hovedmeny  ► Hurtighjelp 

Med menypunktet **Hurtighjelp**  kan du trykke på et ønsket skjermbildelement og få hjelp til dette. [► se side 23]

Låse

Hovedmeny  ► Låse 

Med menypunktet **Låse**  kan du låse skjermen og syfunksjonene. Med funksjonen **Låse syfunksjoner** låses motoren, og maskinen kan ikke startes.

1. Trykk på menypunktet **Låse**  for å låse skjermen.
2. Sveip oppover og trykk på **Låse opp**  for å låse opp skjermen.

Innstillinger

Hovedmeny  ► Innstillinger 

Med menypunktet **Innstillinger**  kan du åpne innstillingene. [► se side 43]

Syng

Hovedmeny  ► Syng 

Med menypunktet **Syng**  kan du åpne syskjerm-bildet. [► se side 48]

Integrert BERNINA stingregulator

Hovedmeny  ► Integrert BERNINA stingregulator 

Med menypunktet **Integrert BERNINA stingregulator**  kan du åpne BISR-modus. [► se side 70]

Brodering

Hovedmeny  ► Brodering 


Med menypunktet **Brodering**  kan du åpne skjerm-bildet for brodering. [► se side 77]

Hjelpsenters

Hovedmeny ≡ ► Hjelpsenters 

Med menypunktet **Hjelpsenters**  kan du åpne hjelpsentert. [► se side 24]

Filbehandling



I filbehandling kan du behandle dine egne stingmønstre og broderimotiver i mappene **Egne mapper**  og **USB-minnepinne** . Du kan opprette mapper og flytte, kopiere, gi nytt navn til og slette filer og mapper.

Gi nytt navn til fil eller mappe

1. For å se behandlingsalternativene trykker du på ikonet **Fullskjerm**  i funksjonslinjen.
2. Trykk på ikonet **Valg** .
3. Trykk på det ønskede objektet.
⇒ Objektet markeres med et hakemerke.
4. Trykk på menypunktet **Alternativer**  ► **Gi nytt navn**.
5. Skriv inn navnet, og bekreft det.

Kopiere eller flytte filer eller mapper

1. For å se behandlingsalternativene trykker du på ikonet **Fullskjerm**  i funksjonslinjen.
2. Trykk på ikonet **Valg** .
3. Trykk på ønskede objekter.
⇒ Objektene markeres med et hakemerke.
4. Trykk på menypunktet **Alternativer**  ► **Kopiere** eller **Alternativer**  ► **Klippe ut**.
5. Gå til målmappen.
6. Trykk på menypunktet **Alternativer**  ► **Legge til**.
⇒ En melding vises så snart operasjonen er fullført.


Slette filer eller mapper

1. For å se behandlingsalternativene trykker du på ikonet **Fullskjerm**  i funksjonslinjen.
2. Trykk på ikonet **Valg** .
3. Trykk på ønskede objekter.
⇒ Objektene markeres med et hakemerke.
4. Trykk på menypunktet **Alternativer**  ► **Slett**.
5. Bekreft spørsmålet.

2.4 Hjelp og råd

Hurtighjelp

Hovedmeny ≡ ► Hurtighjelp 




Med funksjonen **Hurtighjelp**  kan du åpne en kort hjelp for mange elementer på skjermbildene, som symboler, ikoner eller hele skjermbildeområder.

1. Trykk på menypunktet **Hurtighjelp** .
2. Trykk på skjermbildeellementet du ønsker hjelp for.
⇒ Hurtighjelpen for skjermbildeellementet vises.
⇒ Hvis det finnes mer informasjon om skjermbildeellementet i bruksanvisningen, vises en lenke som åpner hjelpsentert.

Hjelpesenter

Hurtigstart

Hovedmeny ≡ ► Hjelpesenter 📖 ► Hurtigstart ⚡




1 Søk 2 Navigasjonslinje 3 Temavalg

Med funksjonen **Hurtigstart** ⚡ kommer du til veiledninger og informasjon det ofte søkes etter.

Bruksanvisning

Hovedmeny ≡ ► Hjelpesenter 📖 ► Bruksanvisning 📖




1 Søk 2 Navigasjonslinje 3 Innhold 4 Innholdsområde 5 QR-kode

Med funksjonen **Bruksanvisning** 📖 kan du åpne bruksanvisningen for maskinen din.

Hvis nettbrettet ditt er i det samme wifi-nettverket som maskinen, kan du se innholdet på nettbrettet hvis du trykker på ikonet **QR-kode** og skanner den viste QR-koden.

Veileder

Hovedmeny ≡ ► Hjelpesenter 📖 ► Veileder 🗺️



1 Søk 2 Navigasjonslinje 3 Stoffvalg 4 Materialer 5 Forberedelser 6 Veiledning 7 QR-kode 8 Bruke innstillinger

Med funksjonen **Veileder** 🗺️ kan du få anbefalinger for forberedelser og innstillinger på maskinen for forskjellige sy-, broderings- og quilteteknikker, og veiledninger for disse. Innstillinger med en hvit sirkel kan automatisk tas i bruk med ikonet **Bruke innstillinger** ✓.

Hvis nettbrettet ditt er i det samme wifi-nettverket som maskinen, kan du se innholdet på nettbrettet hvis du trykker på ikonet **QR-kode** og skanner den viste QR-koden.

3.1 Før første gangs bruk av maskinen

TIPS


BERNINA anbefaler å smøre griperen før første gangs bruk av maskinen eller etter langvarig stillstand. [► se side 97]

Smøringen av griperen sørger for jevn og stille drift av maskinen.

Ta av batteribeskyttelsesfolien

Et batteri i din BERNINA 990 sikrer at klokken fortsetter å gå når maskinen er slått av og koblet fra strømmettet. Batteriet kan ikke brukes før beskyttelsesfolien er tatt av.

1. Legg maskinen forsiktig ned på baksiden.
2. Trekk beskyttelsesfolien ut av batterirommet.



3. Sett opp maskinen.

3.2 Arbeidsplass

Et stabilt bord med sikker plassering er en god forutsetning for optimale syresultater. Ergonomi ved sybordet er viktig for å skåne muskler og ledd i rygg, skulder, armer og hender. For optimal ergonomi anbefales det å tilpasse bordhøyden til arbeidsstillingen. Unngå samme stilling i lang tid.

Maskinen kan også betjenes stående.

Riktig sittestilling

Ved komfortabel sittestilling kan fingertuppene berøre stingplaten når man sitter med vinklede armer (90°).

3.3 Koble til maskinen og slå den på

1. Sett strømkabelens apparatstøpsel i maskinen.



2. Sett støpselet til strømkabelen i stikkkontakten.
3. Slå på maskinen med hovedbryteren.

3.4 Forberede maskinen for sying

Du må forberede og stille inn maskinen for syprosjektet.

Forutsetning:

- Maskinen er slått på.
- Syinnstillingene er utført. [► se side 44]
- Pedalen er koblet til. [► se side 26]

1. Monter sybordet ved behov. [► se side 27]
2. Monter kneløfteren. [► se side 28]
3. Flytt broderirammen til syposisjonen hvis broderimodulen er koblet til og ikke skal fjernes. [► se side 42]
4. Fjern broderirammen. [► se side 42]
5. Velg symodus via hovedmenyen eller startsidan. [► se side 21]
 - ⇒ Syskjermbildet åpnes. [► se side 48]
6. Sett inn egnet stingplate. [► se side 29]
7. Sett inn egnet synål. [► se side 32]
8. Monter og velg egnet syfot. [► se side 40]
9. Forbered og bearbeid stingmønsteret. [► se side 60]
10. Træ egnet undertråd. [► se side 38]
11. Træ egnet overtråd. [► se side 33]

3 Klargjøre maskinen

26

TIPS

For spesielle syteknikker og stoffer anbefales en syfot, stingplaten, nåler, materialer og syinnstillinger i veilederen. [► se side 24]

3.5 Forberede maskinen for brodering

Du må forberede og stille inn maskinen for broderingsprosjektet.

Forutsetning:

- Maskinen er slått på.
 - Broderingsinnstillingene er utført. [► se side 46]
1. Velg broderingsmodus via hovedmenyen eller start-siden. [► se side 21]
 - ⇒ Broderingsskjermbildet åpnes. [► se side 77]
 2. Fjern kneløfteren.
 3. Sett inn rettstingplaten. [► se side 29]
 4. Sett inn egnet brodernål. [► se side 32]
 5. Monter og velg egnet broderifot. [► se side 40]
 6. Monter broderimodulen. [► se side 41]
 7. Monter egnet broderiramme. [► se side 42]
 8. Forbered og bearbeid broderimotivet. [► se side 81]
 9. Trå egnet undertråd. For høyere undertrådspenning bruker du et spolehus med høy trådspenning. [► se side 38]
 10. Trå egnet overtråd. [► se side 33]

TIPS

For spesielle broderingsteknikker og stoffer anbefales en syfot, stingplaten, nåler, materialer og broderingsinnstillinger i veilederen. [► se side 24]

3.6 Pedal

Du kan trykke foran på pedalen med forfoten og bak med hælen. Ved å trykke med forfoten kan du starte og stoppe maskinen. Du kan regulere syhastigheten ved å tilpasse trykket du utøver på pedalen. Ved å trykke med hælen kan du heve eller senke nålen.

TIPS

Du kan utføre ytterligere funksjoner ved å trykke med hælen. Du kan stille inn funksjonene i syinnstillingene. [► se side 46]

Tilkoble pedal


1. Rull ut ledningen til pedalen til ønsket lengde.
2. Sett støpselet på ledningen inn i pedalkontakten på maskinen.



3. Plasser pedalen på gulvet, på et sted som gjør den komfortabel å bruke under syingen.
4. Rull inn overflødig lengde på ledningen.

3.7 Oppbevare tilbehør

I tilbehørsesken kan du oppbevare tilbehøret oversiktlig.



- 1 Holder for nålsett 2 Holder for syføtter uten linse
 3 Spoleholder med fjærknapp 4 Rom for knapphulls-fot med slede #3A 5 Holder for syføtter med linse
 6 Skuff, liten 7 Skuff, stor

1. Fell ut føttene, og sett opp tilbehørsesken.

3 Klargjøre maskinen

2. Åpne dørene.



3. Sett holderne i sporene i tilbehørsesken etter behov.

OBS

Feil oppbevaring av spole


Oppripede eller skitne sensorflater på spolene kan føre til funksjonsfeil på undertrådvakten.

- Legg alltid spolene inn i spoleholderen med sensorflaten i sølv mot høyre.

- Sett tilbehøret i de passende holderne og rommene.
- Trykk ned fjærknappen for å ta ut en spole.
- Oppbevar smådeler i skuffene.

3.8 Sybord


Med sybordet kan du forstørre syområdet. Det gjør det lettere å legge på og føre syprosjektet optimalt. Vinduet gir bedre sikt til griperområdet under bytte av spole, uten at bordet må fjernes. Den påtrykte linjalen med cm og tommer hjelper deg med å justere og måle forskjellige prosjekter. Linjalens nullpunkt er på høyde med den midtre nålposisjonen.



- 1 Justeringsfot med justeringsskrue 2 Vindu 3 Linjal
4 Utløserknapp

Bruke sybordet

- Hev nålen.
- Hev syfoten.
- Fell ut føttene til sybordet. Kontroller at justeringsskruene ikke er skrudd for langt ut.



- Skyv sybordet fra venstre mot høyre under syfoten og nålen over friarmen til det festes.



- Kontroller at føttene er felt helt ut.

3 Klargjøre maskinen

6. Dreii på justeringsskruene på føttene for å tilpasse høyden på sybordet. Pass på at sybordet står plant og ikke løftes av friarmen, bare støttes.



7. For å ta av sybordet trykker du ned utløserknappen og trekker sybordet mot venstre under syfoten og nålen.



8. Fell inn føttene.

Bruke kantanslaget

Med kantanslaget for sybordet kan du sy kanter og falder med jevn bredde.



- 1 Utløserknapp

Forutsetning:

- Sybord er montert.

1. For å montere kantanslaget trykker du på utløserknappen og låser fast kantanslaget på sybordet forfra og bakover.
2. For å bestemme kantbredden trykker du på utløserknappen og skyver kantanslaget mot høyre eller venstre til ønsket posisjon.
3. For å ta av kantanslaget trykker du på utløserknappen og trekker kantanslaget forover og bort.

3.9 Kneløfter

Med kneløfteren kan du løfte syfoten midlertidig, for eksempel for å flytte syprosjektet uten å ta henden fra det.

Når syfoten er hevet, kan du senke den med kneløfteren.



Når du arbeider med kneløfteren, betyr det følgende fordeler for deg:

- Når syfoten løftes med kneløfteren, senkes samtidig transportøren og trådspenningen løses, slik at syprosjektet lett kan flyttes eller fjernes.
- Når syfoten senkes med kneløfteren, heves samtidig transportøren og trådspenningen aktiveres eventuelt etter det første stinget, slik at du enkelt kan fortsette å sy.

Bruke kneløfteren

Montere kneløfteren

1. Sett kneløfteren inn i kneløftertilkoblingen til den stopper.
2. Juster sittehøyden slik at det er komfortabelt å bruke kneløfteren med kneet.

TIPS

Sideposisjon for kneløfter kan tilpasses hos en BERNINA fagforhandler etter behov.

3 Klargjøre maskinen

Løfte syfoten

1. Skyv kneløfteren mot høyre med kneet, og hold den der.
⇒ Syfoten løftes, og transportøren senkes.
2. Slipp kneløfteren langsomt for å senke syfoten.
⇒ Syfoten senkes, og transportøren heves.

Senke syfoten


- Skyv kneløfteren helt mot høyre og slipp den langsomt når syfoten er hevet helt.
⇒ Syfoten senkes, transportøren heves og trådspenningen aktiveres.

3.10 Stingplate

9 mm-stingplaten som følger med egner seg for de fleste syarbeider. For spesielle arbeider, for eksempel PunchWork, kan du bruke spesielle stingplater. De spesielle stingplatene er merket med en fargekode.

- Uten fargekode: 9 mm stingplate
- Oransje: Rettsøm- og CutWork-stingplate
- Gult: PunchWork-stingplate
- Blå/fiolett: 5,5 mm BISR-stingplate

Vertikale linjer er gravert inn på alle stingplatene. Disse kan du bruke som linjal for å føre stoffet rett. Med de diagonale linjene kan du justere stoffet nøyaktig i vinkel på 45°. De horisontale linjene kan du bruke for å plassere stoffet i angitt avstand fra nålen.



- 1 Trykkpunkt for utløsning 2 Stoffbegynnelse 3 Nålposisjon 4 Linjal med cm 5 Linjal med tommer 6 Fargekode 7 Sensor

Skifte stingplate

Forutsetning:

- Nålen og syfoten er hevet.
1. Lås skjermen og syfunksjonene.
 2. Fjern nålen og syfoten.

3. Trykk ned stingplaten bak på høyre side til stingplaten vippes av.



4. Fjern stingplaten.
5. Plasser åpningene på den nye platen over de tilsvarende styrestiftene, og trykk stingplaten ned til den festes.



6. Lås opp syfunksjonene og skjermen.
⇒ Maskinen registrerer den nye stingplaten og viser den i statuslinjen.
⇒ Maskinen kontrollerer om stingplaten passer til den monterte nålen og det valgte stinget. Hvis det ikke er mulig å sy stinget med den monterte stingplaten, er stinget rødt i stingforhåndsvisningen, og maskinen starter ikke.


3.11 Nål

Bruk bare nåler i 130/705-systemet på maskinen din. Velg en nåltykkelse som passer til det valgte stoffet. Tynne nåler for tynne stoffer, kraftige nåler for tunge stoffer.

- Nåltykkelse 70, 75: lette stoffer
- Nåltykkelse 80, 90: middels tunge stoffer
- Nåltykkelse 100, 110 og 120: tunge stoffer

3 Klargjøre maskinen

Det finnes ulike nåltyper for ulike syprosjekter. Nåltypen og nåltykkelsen vises av nålbetegnelsen, for eksempel **130/705 H-S/70**:




1 705 = flatt nåleskaft **2 130** = skaftlengde **3 H** = Spor **4 S** = spissform **5 70** = nåltykkelse

Du finner mer informasjon om nåler og bruksområder i nålbrosjyren fra BERNINA.

Nåler slites med tiden. Skift ut nålene jevnlig, ettersom stingene bare kan bli pene med en feilfri nålspiss.

Nål-tråd-forhold



Nål-tråd-forholdet er riktig når tråden passer nøyaktig i nålens lange rille og gjennom nåløyet.



Hvis tråden er for tynn for nålen, bli det for stor klaring i den lange rillen og i nåløyet. Tråden kan ryke, og det kan oppstå feilsting.




Hvis tråden er for tykk for nålen, er den vanskelig å føre gjennom nåløyet, og den gnisser mot kantene til den lange rillen. Tråden kan ryke og sette seg fast.

Nåloversikt

Nål	Bruksområde
Universalnål 130/705 H 60/8 – 120/19    Med lett avrundet spiss.	Til vegde stoffer (tynne, midtels tykke, tykke), strikkestoffer, skinn, Vinyl, dongeri/denim. Til naturstoffer og syntetiske stoffer. For generell søm, påsøm av knapper og knapphull, glidelåser, sømmer og sømmer, dekorativ søm, broderi, lappeteppes og quilting.
Stretchnål 130/705 H-S 75/11 – 90/14    Med middels kule-spiss.	Til strikkevarer (jersey, trikot, strikke- og stretchstoffer). Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.
Jersey-/broderinål 130/705 H SUK 80/12    Med middels kule-spiss.	Til vegde stoffer (tynne, midtels tykke, tykke), strikkestoffer, plast. Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.
Dongerinål 130/705 H-J 80/12 – 110/18    Med slank, skarp spiss.	Til vegde stoffer (tynne, midtels tykke, tykke), skinn, dongeri/denim. Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi, patchwork.
Lærnål 130/705 H LR 90/14, 100/16    Med skjærespiss.	For lær, kunstsinn eller lignende materialer. For glidelåser, sømmer og kanting, materialer med glideproblemer.

3 Klargjøre maskinen

Nål	Bruksområde	Nål	Bruksområde
Microtexnål 130/705 H-M 60/8 – 110/18   Med en spesielt slank og spiss spiss.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke), plast, uglat- te materialer som er vans- kelige å gli på, f.eks. silke, mikrofiberstoffer, vinyl, belag- te materialer. Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm. Til ekstra rette sting ved stikninger på kanter.	Cordonnet nål 130/705 H-N 80/12 – 100/16   Med middels kule- spiss og 2_mm langt nåløye.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke). Til sømmer og kantung, deko- rativ sying og brodering. Til rettsøm-/stikningsarbeid med flere sytråder og for ombrode- ring.
Quiltnål 130/705 H-Q 75/11 – 90/14   Med ekstra slank, lett avrundet spiss.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke). Til dekorsøm, patchwork, quilting. Til rettsøm-/stiknings- arbeid som quilting og patch- work.	Filtnål PUNCH  Med små kroker.	Vegde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), dongeri/denim. For toving av ulike garn og tråder til basisstoff.
Broderinål 130/705 H-E 75/11 – 90/14   Med liten kulespiss, bredt nåløye og bredt spor.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke), strikkestof- fer. For tykkere tråder. Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.	Hullsømnål 130/705 H WING 100/16, 120/20    Med vingeformet bredt nåleskaft.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke). For spesielle effekter ved dekorsøm og brodering med hullsøm.
Nål til tynne ma- terialer 130/705 H SES 70/10 – 90/14    Med liten kulespiss.	Til tynne, ømfintlige materialer som f.eks. fløyel. Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi, patch- work, quilting.	Universal tvilling- nål 130/705 H ZWI 70-100    Nålavstand: 1,0/ 1,6/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 4,0/ 6,0/ 8,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, biser, dekorative søm- mer.
Metafilnål 130/705 H META- FIL 80/12    Med middels kule- spiss og 2_mm langt nåløye.	Til vegde stoffer (tynne, mid- dels tykke, tykke), strikkestof- fer. Til behandling av spesial- og effektråder, særlig metall- tråder. For sying med metalltråd. Til sømmer og kantung, dekorativ sying, Brodering.	Stretch tvillingnål 130/705 H-S ZWI 75    Nålavstand: 2,5/ 4,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, biser, dekorative søm- mer.
		Hullsøm tvilling- nål 130/705 H ZWIHO 100    Nålavstand: 2,5	For spesielle effekter og hull- søm.


3 Klargjøre maskinen

32

Nål	Bruksområde
Universal trilling-nål 130/705 H DRI 80   Nålavstand: 3,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, dekorative sømmer.

Skifte nål


1. Hev nålen.
2. Lås skjermen og syfunksjonene.
3. Løsne skruen på nålen med den grå torx-skruetrekkeren, og trekk ut nålen nedover.



4. Skyv en ny nål med den flate siden bak, inn i nålholderen til den stopper, og hold den fast.
5. Stram skruen på nålen.
6. Lås opp syfunksjonene og skjermen.
7. Trykk på statusikonet **Stingplate og nål** , og velg den monterte nålen i området **Nåloversikt**.
[► se side 32]

Stingplate og nål

Syng  ► **Stingplate og nål** 



- 1 Registrert stingplate 2 Valgt nål 3 Nåloversikt
4 Stingplateoversikt 5 Nålnotis 6 Filter Anbefaling

Den monterte stingplaten registreres automatisk av maskinen og vises i statuslinjen og i området **Registrert stingplate**.

I områdene **Stingplateoversikt** og **Nåloversikt** vises stingplatene og nålene som er egnet for maskinen.

Anbefalte stingplater og nåler er merket med symbolet **Anbefaling** ☆.

For at maskinen skal kunne kontrollere om sting, syfot, nål og stingplate passer, må du velge den monterte nålen i området **Nåloversikt**. Den valgte nålen vises i området **Valgt nål** og i statuslinjen. Hvis ikke den valgte nålen kan brukes sammen med stingplaten eller syfoten, vises en feil.

Anbefaling

Med funksjonen **Anbefaling** ☆ kan du filtrere oversikten etter anbefalte stingplater og nåler.

Nålnotis

Med funksjonen **Nålnotis**  kan du notere nåltypen og nåltykkelsen til den monterte nålen. Dette er nyttig hvis skulle glemme hvilken nål som er montert.

3 Klargjøre maskinen

33

Nålposisjon

Du kan stille inn posisjonen til nålen ved bruk av følgende metoder:

- Knappen **Nålposisjon oppe/nede**  : Heve eller senke nålen.
- Knappene **Nålposisjon høyre/venstre**  : Flytte nålen 5 posisjoner til venstre eller høyre for midten.
- Symbol for status **Nålstopp**  : Stille inn nålposisjon oppe eller nede ved stopp av maskinen i symodus.

3.12 Montere uttrekkbar trådfører

BERNINA anbefaler å bruke den vertikale snelleholderen kombinert med den uttrekkbare trådføreren ved sying og brodering. Den uttrekkbare trådføreren sørger for at tråden trekkes jevnt fra snellene.

1. Sett i trådføreren i åpningen for denne, og trykk ned til trådføreren sitter fast.



2. Fell ned trådføreren, og fest den i sporet. Juster trådføreren slik at de bakre ringene ligger nøyaktig i de vertikale snelleholderne.



3. Trekk trådføreren opp til den stopper. Drei samtidig litt på stangen, slik at låsekammene går i inngrep.



3.13 Overtråd

Trådkvaliteten, -tykkelsen og -materialet må passe til det valgte stoffet. For å oppnå optimale syresultater anbefaler BERNINA å kjøpe tråder av høy kvalitet.

- Bomullstråd egner seg spesielt godt for sying av dekorative prosjekter av bomullsstoff, for eksempel lappetepper. Bomullstråd er ikke så sterk, og den kan dermed også brukes til tråkning og sømmer fjernes igjen. Den bør imidlertid ikke brukes til sømmer som må være svært slitesterke.
- Mercerisert bomullstråd har en lett glans og endrer ikke egenskaper etter vask.
- Polyestertråd har høy strekkstyrke og er spesielt fargeekte. Polyestertråd er mer elastisk enn bomullstråd, og anbefales når du trenger en sterk og elastisk søm.
- Rayon-/viskosestråd utmerker seg med høy glans. Rayon- og viskosestråd egner seg godt til motivsøm, og gir disse en vakker effekt.

Træ enkeltnål

For å få en pen søm og unngå sammenviklet tråd må du træ overtråden riktig.

Trådføringen ved itræing er merket med piler og numre for rekkefølgen på maskinen.

Forutsetning:

- Den uttrekkbare trådføreren er montert. (► se side 33)
 - En skumskive er påsatt på hver av de vertikale snelleholderne.
1. Løft syfoten, slik at trådspenningsskivene åpnes og tråden kan gli lett mellom dem.
 2. Løft nålen, slik at tråden lett kan legges inn i trådgiveren.

3 Klargjøre maskinen

3. Lås skjermen og syfunksjonene.
4. Sett trådsnellen på den midtre vertikale snelleholderen.
5. Trekk tråden opp og fra høyre mot venstre gjennom de to trådringene til trådføreren som ligger loddrett over.



6. Før tråden fra høyre mot venstre gjennom trådringen.



7. Hold fast tråden med høyre hånd, og trekk den stramt under trådføreren helt til forsiden av maskinen med den venstre hånden.




8. Før tråden ned forbi trådspenningsskiven på høyre side.



9. Før tråden opp rundt trådgiverdekselet nede.



10. Trekk tråden gjennom trådgiveren, og før den nedover. Kontroller at tråden føres under det venstre sidedekselet.



3 Klargjøre maskinen

11. Før tråden fra høyre mot venstre bak de 2 trådførerne i nålområdet.



OBS

Skade på den automatiske nåltræeren eller nålen

Tynne nåler kan brette under bruk av den automatiske nåltræeren.

Itræingskroken til den automatiske nåltræeren kan bli skadet.

- Bruk den automatiske nåltræeren bare med nåler med tykkelse 70 og høyere.
- Nåler med tykkelse 60 skal alltid træs for hånd.

12. Før tråden gjennom trådklemmen på den automatiske nåltræeren, og kutt den bakfra og forover på trådkutteren.



13. Lås opp syfunksjonene og skjermen.

14. Trykk på knappen **Automatisk nåltræer** .
⇒ Tråden træs i nålen.

Informasjon om den automatiske nåltræeren

- Den automatiske nåltræeren egner seg bare for træing av en enkeltnål. Tvilling- og trippelnåler skal alltid træs for hånd.
- Den automatiske nåltræeren egner seg for nåler med tykkelse fra 70. Træ tynnere nåler for hånd.
- Den automatiske nåltræeren passer ikke til følgende syføtter. Hvis du bruker en av disse syføttene, må du træ nålen for hånd.
 - Punch Tool #45

- Overtransportfot #50
- Rullefot #55
- Justerbar linjalfot #72
- Kantebåndsapparat #85
- Rynkeapparat #86
- Fot til kantskjærer #90


Træ tvillingnål

For å træ en tvillingnål træer du begge trådene etter hverandre som beskrevet i veiledningen for enkelt-nålen. Begynn med den venstre nålen. [► se side 33]

Vær oppmerksom disse forskjellene:

Forutsetning:

- En skumskive er påsatt på hver av de vertikale snelleholderne.
1. Sett trådsnellen for den venstre nålen på den venstre snelleholderen og trådsnellen for den høyre nålen på den midtre snelleholderen.
 2. Før begge overtrådene helt bort til trådspenningskiven, som ved træing av enkeltnålen.
 3. Ved trådspenningskiven fører du tråden for den venstre nålen ned på venstre side av trådspenningskiven og tråden for den høyre nålen ned på høyre side av trådspenningskiven.



4. Før trådene bort til nålen som ved træing av enkelt-nålen.
5. Træ begge nålene for hånd.

Træ trillingnål

For å træ en trillingnål træer du de tre trådene etter hverandre som beskrevet i veiledningen for enkelt-nålen. Begynn med den venstre nålen. [► se side 33]

3 Klargjøre maskinen

Vær oppmerksom disse forskjellene:

Forutsetning:

- En skumskive er påsatt på hver av de vertikale snelleholderne.
1. Sett trådsnellen for den venstre nålen på den venstre snelleholderen, trådsnellen for den midtre nålen på den midtre snelleholderen og trådsnellen for den høyre nålen på den høyre snelleholderen.
 2. Før trådene helt til trådspenningsskiven som ved tråing av enkelt-nålen.
 3. Ved trådspenningsskiven fører du trådene for den venstre og midtre nålen ned på venstre side av trådspenningsskiven og tråden for den høyre nålen ned på høyre side av trådspenningsskiven.



4. Før trådene bort til nålen som ved tråing av enkelt-nålen.
5. Træ alle nålene for hånd.

Træ spesialtråd

Spesialtråd som løst tvunnet tråd og metallictråd kan være vanskeligere å træ. Sytrådglideenheten og den spesielle silikonvæsken hindrer at de ømfintlige trådene revner eller ryker, og gjør det dermed lettere å håndtere spesialtråd.


1. Monter sytrådglideenheten i åpningen for denne, og fukt filtflatene med litt silikonvæske.
2. Før tråden gjennom filtflatene til sytrådglideenheten.



3. Før tråden bort til nålen som ved tråing av enkelt-nålen. [► se side 33]
4. Træ i nålen for hånd.


Bruke horisontal snelleholder

En skumgummiskive og en snellestopper på snelleholderen sørger for at tråden rulles jevnt av. Skumgummiskiven hindrer at trådsnellen roterer for raskt. Snelleholderen sørger for at trådsnellen holdes gast og tråden trekkes jevnt fra trådsnellen uten at den vikles. Snellestopperne finnes i forskjellige størrelser.



1 Skumgummiskive 2 Snelle 3 Snellestopper

1. Sett en snellestopper på snelleholderen.
2. Sett trådsnellen på snelleholderen.
3. Velg en snellestopper som passer til diameteren på trådsnellen, og sett den på snelleholderen. Snellen skal ikke rotere. Tråden skal trekkes av jevnt.
4. Trekk et spolenett over trådsnellen hvis du bruker glatt tråd.




3 Klargjøre maskinen


5. Før tråden rett til den bakre trådføreren, og fortsett træingen. [► se side 33]



3. Trekk tråden opp, og legg den i de to ringene til trådføreren over bakfra.



4. Før tråden fra høyre mot venstre gjennom trådringen.




3.14 Undertråd

For vanlig sying anbefales det å bruke samme tråd for overtråden og undertråden. Hvis du bruker veilederen, anbefales egnede tråder for forskjellige programmer.

Spole undertråd

Trådføringen ved spoling av undertråden er markert med stiplede linjer og nummerering på maskinen.

1. Sett en tom spole på spoleenheten. De sølvfargede sensorflatene skal vende ned.




2. Sett trådsnellen på den høyre vertikale snelleholderen.

5. Legg tråden rundt spoleforspenningen i pilretnin-gen.




3 Klargjøre maskinen

6. Vikle tråden rundt spolen 2–3 ganger i pilretnin-
gen, og kutt den med trådkutteren på start-
knappen.



7. Trykk startknappen mot spolen.



- ⇒ Når maskinen begynner å spole, kan hastighe-
ten stilles inn på skjermen.
- ⇒ Spolefremdriften vises i statuslinjen.
- ⇒ Spolingen stopper automatisk når spolen er
full.

8. For å avbryte spolingen før den er fullført trykker
du startknappen mot høyre.
9. Ta av spolen, og kutt tråden med trådkutteren.

Trå i undertråden

1. Hev nålen.
2. Hev syfoten.
3. Lås skjermen og syfunksjonene.
4. Åpne griperdekselet.

5. Trykk på utløseren til høyre på spolehuset, og ta ut
spolehuset.



6. Fjern spolen fra spolehuset.
7. Sett inn en ny spole. De sølvfargede sensorflatene
skal befinsse seg i spolehuset.



8. Før tråden fra venstre gjennom åpningen.



3 Klargjøre maskinen

9. Trekk tråden under fjæren og under de to trådførerne.



10. For å sette inn spolehuset holde du spolehuset slik at metalltråden til trådføreren vender opp.

11. Sett inn spolehuset. Trykk på venstre side av spolehuset til spolehuset festes.



12. Trekk tråden over trådkutteren, og kutt den av.



13. Lukk griperdekselet.

3.15 Syfot

Heve/senke syfoten

Syfoten senkes automatisk når syingen starter.


- Trykk på knappen **Syfot oppe/nede** .
 - ⇒ Syfoten heves eller senkes til den innstilte sveveposisjonen, avhengig av utgangsposisjonen.

TIPS

Når syfoten er hevet, kan du også senke den med kneløfteren.

Skifte syfot

1. Hev nålen.
2. Hev syfoten.
3. Lås skjermen og syfunksjonene.
4. Trykk festearmen opp, og trekk syfoten ned på siden og bort.



5. Sett inn en ny syfot i holderen nedenfra, og trykk festearmen ned.
6. Lås opp syfunksjonene og skjermen.
7. Trykk på statusikonet **Syfot** , og velg den monterte syfoten i området **Syfotoversikt**. [► se side 40]


Montere BERNINA stingregulator (BSR)

Forutsetning:

- Skjermen og syfunksjonene er låst.

3 Klargjøre maskinen

1. Monter BSR-syfoten.




2. Sett ledningen til syfoten i BSR-kontakten.



3. Lås opp syfunksjonene og skjermen.
⇒ Funksjonen **BSR-modus** er slått på, og BSR-innstillingene vises.

Syfotvalg

Sying ► Syfot



- 1 Valgt syfot 2 Søk 3 Anbefaling 4 Syfotoversikt

Anbefalt syfot for det valgte stingmønsteret eller broderimotivet vises i statuslinjen.

I området **Syfotoversikt** vises syføttene som passer til maskinen.

Anbefalte syføtter er merket med symbolet **Anbefaling** ☆.

For at maskinen skal kunne kontrollere om sting, syfot, nål og stingplate passer, må du velge den monterte syfoten i området **Syfotoversikt**. Den valgte syfoten vises i området **Valgt syfot** og i statuslinjen.

Hvis ikke stingmønsteret eller broderimotivet passer for den valgte syfoten, kan det oppstå kollisjoner. En feil vises, stinget vises med rødt i stingforhåndsvisningen og maskinen starter ikke.

Søk

Med funksjonen **Søk** kan du søke etter den monterte syfoten ved bruk av syfotnummeret.

Anbefaling

Med funksjonen **Anbefaling** ☆ kan du filtrere oversikten etter anbefalte syføtter.

Syfottrykk

Sying ► Syfottrykk

Syfottrykket har en standardinnstilling for arbeid med middels tykke stoffer. Tykke stoffer er lettere å bevege under syfoten ved lavt syfottrykk. Under sying av tynne stoffer hindrer et høyere syfottrykk at stoffet forskyver seg for lett.

Med en syprøve før du starter syingen kan du kontrollere hvordan stoffet transporteres. Hvis stoffet transporteres med motstand, kan du redusere syfottrykket. Hvis stoffet forskyver seg lett under syfoten, kan du øke syfottrykket.

Du finner anbefalinger for innstilling av syfottrykket for forskjellige stofftyper og syteknikker i veilederen i hjelpesenteret.

3.16 Stofftransport

Transportør

Sying ► Transportør

Transportøren beveger stoffet under syfoten. Syfoten må stå vannrett for at stoffet skal transporteres jevnt. For å utligne sømhøyden kan du plassere én eller flere skiver i høydeutligningen bak eller foran nålen under syfoten.

For programmer der stoffet skal føres fritt kan transportøren senkes.

3 Klargjøre maskinen

I symodus kan du senke og heve transportøren manuelt via ikonet **Transportør**  i statuslinjen. I broderings-, BISR- og BSR-modus er transportøren automatisk senket.

Overtransport

BERNINA Dual Transport transporterer stoffet ovenfra. Dette sørger for jevn transport i mange programmer.

- Sying av falder og glidelåser
- Håndtering av vanskelige stoffer som fløyel og sa-teng
- Passende mønsterrepetisjoner og ruter
- Strikkede stoffer og fleece
- Lappeteknikk: nøyaktig sammenføyning, quilting og kanting

Merknad: BERNINA Dual Transport kan bare brukes med syføtter med betegnelsen «D».

Slå på/av BERNINA Dual Transport

Slå på BERNINA Dual Transport

1. Hev syfoten.
2. Monter syfot med bokstaven «D».
3. Trykk den øvre transportøren ned til den låses.



Slå av BERNINA Dual Transport

1. Hev syfoten.

2. Trekk den øvre transportøren ned, og la den gli bakover oppe.



3.17 Broderimodul


Koble til og fjerne broderimodul

Koble til broderimodul

Forutsetning:

- Arbeidsflaten er tilstrekkelig stor og tåler vekten på maskinen og broderimodulen.
- Det er tilstrekkelig plass på arbeidsflaten, slik at broderiarmen kan bevege seg uhindret.

1. Løft modulen på venstre side.
2. Skyv broderimodulen forsiktig fra venstre mot høyre, og senk den ned i maskinens broderimodulkobling.



OBS

Løfte og flytte maskinen med tilkoblet broderimodul

Skade på broderimodulkobling og maskin.


- Fjern broderimodulen før maskinen heves eller flyttes.

3 Klargjøre maskinen

42

Fjerne broderimodulen

- Løft broderimodulen på venstre side, og trekk den forsiktig mot venstre og bort.



Forberede broderirammen

Forbered broderirammen for brodering som beskrevet i veiledningen for broderirammen. Du kan laste ned veiledningene for broderirammen på www.bernina.com.

Montere og fjerne broderirammen

Montere broderiramme



1 Trykknapper 2 Broderiramme

1. Hev nålen.
2. Hev syfoten.
3. Hold broderirammen med rettsiden av stoffet opp og rammekoblingen mot venstre.
4. Plasser broderirammen under syfoten.
5. Trykk trykknappene til broderirammekoblingen mot hverandre.
6. Still broderirammen over koblingen på broderirammen.
7. Trykk broderirammen ned til den låses.
8. Slipp trykknappene.
9. Velg broderirammen på maskinen. [► se side 42]


10. Juster broderirammen på maskinen før første gangs bruk av broderirammen, eller hvis nålposisjonen og midten av broderirammen ikke stemmer overens. [► se side 47]

Fjerne broderirammen

1. Trykk trykknappene på broderirammekoblingen mot hverandre.
2. Løft ut broderirammen.

Broderirammeoversikt

Brodering ► Broderiramme



1 Valgt broderiramme 2 Broderirammeforskyvning 3 Velg broderiramme

Valgt broderiramme

Den monterte broderirammen registreres automatisk av maskinen og vises i statuslinjen og med mørk bakgrunn i området **Valgt broderiramme**.

Hvis det ikke er monteret noen broderiramme ennå, velges en broderiramme som passer til størrelsen på broderimotivet, på forhånd i området **Velg broderiramme**. Den valgte broderirammen vises med lys bakgrunn.

Broderirammeforskyvning

I området **Broderirammeforskyvning** kan du flytte den monterte broderirammen til bestemte posisjoner.

- **Sentret** : For enklere træing av nålen.
- **Syposisjon** : For å sy uten å måtte fjerne broderimodulen. Hvis en broderiramme er monteret, blir du oppfordret til å fjerne broderirammen.
- **Bak** : For enklere tilgang til griperområdet.

Velg broderiramme

I området **Velg broderiramme** vises alle broderirammene som passer til maskinen.

For å forberede broderimotivet kan du velge en broderiramme som passer før du monterer broderirammen.

3.18 Maskininnstillinger

Maskinnavn

Innstillinger  ► Maskin  ► Informasjon ► Identifikasjon ► Maskinnavn

Med innstillingen kan du skrive inn navnet maskinen skal vises med i et trådløst nettverk.

Bruk av data

Innstillinger  ► Maskin  ► Informasjon ► Bruk av data

Med innstillingen **Bruk av data** kan du gi tillatelse til eller avise at BERNINA bruker anonymiserte bruksdata i sitt arbeid med produktforbedring.

Overvåkingsfunksjoner

Innstillinger  ► Maskin  ► Overvåkingsfunksjoner

Maskinen har overvåkingssensorer som varsler hvis over- eller undertråden er røket eller er brukt opp. Med innstillingen **Overvåkingsfunksjoner** kan du slå over- og undertrådvakten på eller av.

Signallyder

Innstillinger  ► Maskin  ► Signallyder

Med innstillingen **Signallyder** kan du slå lydsignalene generelt på og av.

Når lydsignaler generelt er slått på, kan du foreta følgende innstillinger:

- **Signallyder**  : Stille inn lydstyrken til signalene.
- **Valg av søm**  : Velge forskjellige lydsignaler og slå lyden til disse på og av.
- **Funksjoner og ikoner**  : Velge forskjellige lydsignaler og slå lyden til disse på og av.
- **Stingrulering**  : Slå lydsignalet på og av.

Skjermlysstyrke

Innstillinger  ► Maskin  ► Skjerm og sylys ► Skjermbilde

Med innstillingen **Skjermlysstyrke** kan du stille inn lysstyrken på skjermen.

Syls

Innstillinger  ► Maskin  ► Skjerm og syls ► Syls

Med innstillingene **Friarm**  og **Nålområde**  kan du slå sylset over friarmen og nålområdet på og av uavhengig av hverandre og stille inn styrken til sylset.

Dato og klokkeslett

Innstillinger  ► Maskin  ► Dato, klokkeslett og påminnelse

Med innstillingen **Dato og klokkeslett** kan du velge tidsformat og stille inn dato og tid manuelt eller automatisk.

Påminnelse

Innstillinger  ► Maskin  ► Dato, klokkeslett og påminnelse

Med innstillingen **Påminnelse**  kan du slå på en påminnelse og stille inn følgende informasjon:

- **Påminnelsestid** 
- **Signallyder** 
- **Påminnelsesmelding** 

Wifi-forbindelse

Innstillinger  ► Maskin  ► Wifi-forbindelse

Du kan koble maskinen til et trådløst nettverk. Da kan du overføre broderimotiver fra BERNINA broderiprogramvare til maskinen, følge med på broderingen i BERNINA Stitchout-appen eller se innholdet i hjelpsen-teret på et nettbrett.

Med innstillingen **Wifi** kan du slå forbindelsen med det trådløse nettverket på og av. Maskinen viser hvilket nettverk den er koblet til.

I listen **Tilgjengelige nettverk (2,4 GHz)** vises alle de tilgjengelige nettverkene. Du kan koble maskinen til alle de tilgjengelige nettverkene. For sikrede nettverk må du logge deg på med et passord.

Hvis du har opprettet wifi-forbindelse én gang, kan du slå wifi-forbindelsen på og av via statuslinjen.

3.19 Personlige innstillinger

Velkomsttekst

Innstillinger  ► Personlige  ► Velkomsttekst

Med innstillingen **Velkomsttekst** kan du skrive inn en tekst som skal vises når maskinen slås på.

BakgrunnsfargeInnstillinger  ► Personlige  ► Bakgrunnsfarge

Med innstillingen **Bakgrunnsfarge** kan du velge et fargeskjema som skal brukes på skjermen din.

SpråkInnstillinger  ► Personlige  ► Språk

Med innstillingen **Språk** kan du angi språket som skal brukes på brukergrensesnittet.

ForhandlerdataInnstillinger  ► Personlige  ► Forhandlerdata

Med innstillingen **Forhandlerdata** kan du angi adressen til BERNINA-forhandleren, slik at du alltid kan finne den.

3.20 Syinnstillinger

TrådspenningInnstillinger  ► Sying  ► Trådspenning

Overtrådspenningen stilles inn optimalt i BERNINA-fabrikken. Under denne innstillingen brukes Mettler Metrosene-/Seralon-tråd med tykkelse 100/2.

Hvis du bruker annen sytråd, kan det føre til avvik på overtrådspenningen. Du kan endre standardinnstillingen i syinnstillingene. Denne innstillingen gjelder for alle sting og beholdes når maskinen slås av.

Jo høyere overtrådspenningen er innstilt, desto strammere spennes overtråden, og undertråden trekkes lenger inn i stoffet. Jo lavere overtrådspenningen er innstilt, desto mindre strammes overtråden, og undertråden trekkes mindre inn i stoffet.

**Optimalt stingbilde**

Stingdannelsen skjer i midten av stoffet.

**For høy overtrådspenning**

Undertråden trekkes mer mot rettsiden av stoffet.

**For lav overtrådspenning**

Overtråden trekkes mer mot vrangsiden av stoffet.

TIPS

Hvis syprøven viser at overtrådspenningen ikke er optimalt for et stingmønster, kan du endre overtrådspenningen for det valgte stingmønsteret via ikonet **Trådspenning**  i statuslinjen.

SyhastighetInnstillinger  ► Sying  ► Syhastighet

Med innstillingen **Syhastighet** kan du begrense den maksimale syhastigheten. Denne innstillingen beholdes når maskinen slås av.

Syhastigheten angis i sting per minutt. Den maksimale syhastigheten er 1200 sting per minutt.

FestestingInnstillinger  ► Sying  ► Festesting

Med funksjonen **Festesting** kan du stille inn om festesting skal sys automatisk i starten av syingen.

Syfot-sveveposisjonInnstillinger  ► Sying  ► Syfot-sveveposisjon

Med innstillingen **Syfot-sveveposisjon** kan du angi hvor høyt syfoten skal heves når maskinen stopper med nålposisjon nede. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Lavt:** Syfoten forblir senket.
- **Middels:** Syfoten heves til middels høyde.
- **Høyt:** Syfoten heves.

FunksjonsknapperInnstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper

Med innstillingen **Funksjonsknapper** kan du programmere flere funksjoner for de følgende knappene:

- **Mønsterslutt**
- **Feste**
- **Syfot oppe/nede**
- **Trådkutter**
- **Retursøm**

Mønsterslutt

Innstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper ► Mønsterslutt

Med innstillingen **Mønsterslutt** kan du angi hvilke funksjoner som skal utføres i tillegg når knappen **Mønsterslutt**  trykkes. Du kan velge blant følgende funksjoner:

- **Feste**
- **Kutte over- og undertråd**
- **Løfte syfot**

Du kan kombinere funksjonene med hverandre.

Feste

Med funksjonen **Feste**  kan du slå syingen av festesting på og av.

Festesting

Når funksjonen **Feste** er slått på, kan du stille inn hvordan festesting skal sys. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Festesting på stedet:** Festesting sys på stedet.
- **Fortløpende sting:** Korte festesting sys etter hverandre.
Når du har valgt innstillingen **Fortløpende sting** , kan du angi hvor mange festesting som skal sys.

Kutte over- og undertråd

Med funksjonen **Kutte over- og undertråd**  kan du slå trådkutting på og av.

Løfte syfot

Med funksjonen **Løfte syfot**  kan du slå hevingen av syfoten på og av.

Festing

Innstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper ► Festing

Med innstillingen **Festing** kan du angi hvilken funksjon som skal utføres når knappen **Festing**  trykkes. Du kan velge blant følgende funksjoner:

- **Festesting på stedet:** Festesting sys på stedet.
- **Fortløpende sting:** Korte festesting sys etter hverandre.

Når du har valgt innstillingen **Fortløpende sting** , kan du angi hvor mange festesting som skal sys.

Syfot oppe/nede

Innstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper ► Syfot oppe/nede

Med innstillingen **Syfothøyde** kan du stille inn hvor høyt syfoten skal heves når knappen **Syfot oppe/nede**  aktiveres. Du kan heve syfoten 0–7 mm avhengig av stofftykkelsen.

Trådkutter

Innstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper ► Trådkutter

Med innstillingen **Trådkutter** kan du angi om festesting skal sys i tillegg når knappen **Trådkutter**  trykkes.

Feste

Med funksjonen **Feste**  kan du slå syingen av festesting på og av.

Festesting

Når funksjonen **Feste** er slått på, kan du stille inn hvordan festesting skal sys. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Festesting på stedet:** Festesting sys på stedet.
- **Fortløpende sting:** Korte festesting sys etter hverandre.
Når du har valgt innstillingen **Fortløpende sting** , kan du angi hvor mange festesting som skal sys.

Retursøm

Innstillinger  ► Sying  ► Funksjonsknapper ► Retursøm

Med innstillingen **Retursøm** kan du angi hvordan maskinen skal sy bakover når knappen **Retursøm**  trykkes. Du kan velge blant følgende funksjoner:

- **Bakover** : Maskinen syr bakover.
- **Stingnøyaktig retur:** Maskinen syr stingmønsteret sting for sting bakover i samsvar med de sydde stingene. Denne innstillingene egner seg spesielt for dekorsting.

Pedal

Innstillinger  ► Syng  ► Pedal

Standardinnstillingen **Heve/senke nålen**  er stilt inn for hæltrykket på pedalen. Du kan slå standardfunksjonen av og på eller slå på og stille inn en kombinasjon av følgende funksjoner:

Feste

Med funksjonen **Feste**  kan du slå syngen av festesting på og av.

Festesting

Når funksjonen **Feste** er slått på, kan du stille inn hvordan festesting skal sys. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Festesting på stedet:** Festesting sys på stedet.
- **Fortløpende sting:** Korte festesting sys etter hverandre.

Når du har valgt innstillingen **Fortløpende sting** , kan du angi hvor mange festesting som skal sys.

Kutte over- og undertråd

Med funksjonen **Kutte over- og undertråd**  kan du slå trådkutting på og av.

Løfte syfot

Med funksjonen **Løfte syfot**  kan du slå hevingen av syfoten på og av.

Knapphullsfothkalibrering

Innstillinger  ► Syng  ► Knapphullsfothkalibrering

Knapphullsfothen med slede #3A og maskinen er tilpasset til hverandre og bør bare brukes sammen. En ny knapphullsfoth med slede må kalibreres i syinnstillingene før første gangs bruk med maskinen.

Forutsetning:

- Nålen er ikke trædd.
1. Åpne innstillingen **Knapphullsfothkalibrering**.
 2. Monter og senk knapphullsfoth med slede #3A.
 3. Trykk på knappen **Start/stopp**  .
 - ⇒ Maskinen beveger knapphullsfothen med slede frem og tilbake og angir at kalibreringen er fullført.

3.21 Broderiinnstillinger

Trådspenning

Innstillinger  ► Brodering  ► Trådspenning

Overtrådspenningen stilles inn optimalt i BERNINA-fabrikken. Under denne innstillingen brukes Mettler Metrosene-/Seralon-tråd med tykkelse 100/2.

Hvis du bruker annen sytråd, kan det føre til avvik på overtrådspenningen. Du kan endre standardinnstillingen i broderingsinnstillingene. Denne innstillingen gjelder for alle broderimotiver og beholdes når maskinen slås av.

Jo høyere overtrådspenningen er innstilt, desto strammere spennes overtråden, og undertråden trekkes lenger inn i stoffet. Jo lavere overtrådspenningen er innstilt, desto mindre strammes overtråden, og undertråden trekkes mindre inn i stoffet.

TIPS

Hvis broderiprøven viser at overtrådspenningen ikke passer for et broderimotiv, kan du endre overtrådspenningen for det valgte broderimotivet via ikonet **Trådspenning**  i statuslinjen.

For høyere undertrådspenning bruker du spolehuset med høy trådspenning (HTTBC).

Broderingshastighet

Innstillinger  ► Brodering  ► Broderingshastighet

Broderingshastigheten angis i sting per minutt. Den maksimale broderingshastigheten er 1000 sting per minutt.

Med innstillingen **Broderingshastighet** kan du begrense den maksimale broderingshastigheten. Denne innstillingen beholdes når maskinen slås av.

TIPS

Du kan også endre broderingshastigheten med pedalen eller hastighetsregulatoren under broderingen. Du kan slå på den maksimale broderingshastigheten for det gjeldende broderimotivet under broderingen med funksjonen **Raskt** .

Plassering av broderimotiv

Innstillinger  ► Brodering  ► Plassering av broderimotiv

Med innstillingen **Plassering av broderimotiv** kan du angi broderimotivenes standardplassering i broderirammen.

Broderimotiver kan plasseres i midten av broderirammen (standard) eller i den lagrede posisjonen. Den lagrede posisjonen tilsvarer enten posisjonen til broderimotivet ved lagringen i egen mappe eller posisjonen som er lagret i BERNINA broderiprogramvare. Denne innstillingen beholdes når maskinen slås av.

Justere broderirammen

Innstillinger  ► Brodering  ► Justering av broderiramme

Broderirammer må justeres før første gangs bruk og etter hver oppdatering av maskinens fastvare.

Med funksjonen **Justering av broderiramme** kan du justere broderirammene.

1. Spenn fast stoff med vliselin i broderirammen.
2. Legg sjablongen i den indre rammen på stoffet.
3. Monter broderirammen.
 - ⇒ Maskinen registrerer den monterte broderirammen og viser den i statuslinjen.
4. Åpne funksjonen **Justering av broderiramme**.
5. Slå på funksjonene **Kamera**  og **Laser** .
 - ⇒ Laseren viser den nøyaktige posisjonen til nålen.
6. Sentrer nålen ved hjelp av pilknappene hvis nålen ikke er plassert nøyaktig i midten av sjablongen.
7. Bekreft justeringen av broderirammen.

Denne innstillingen beholdes når maskinen slås av.

Med funksjonen **Tilbakestille justering** kan du slette en eksisterende justering.

Trådkutting og festing

Innstillinger  ► Brodering  ► Trådkutting og festing

Quilteinstillinger

Med funksjonen **Quilteinstillinger**  kan du slå spesielle quilteinstillinger for trådkutting og festing på og av.

Quilteinstillinger:

- Quiltefestesting.
- Trådkutting er slått av.
- Trådfjerning er slått av.

Kutt tråd etter broderingsstart

Når funksjonen **Kutt tråd etter broderingsstart**  er slått på, stopper maskinen etter noen få sting, og du kan klippe av tråddenden for hånd.

Feste

Med funksjonen **Feste**  kan du slå syingen av festesting på og av.

Festesting

Når funksjonen **Feste** er slått på, kan du stille inn hvordan festesting skal sys. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Festesting på stedet:** Festesting sys på stedet.
- **Fortløpende sting:** Korte festesting sys etter hverandre.

Festesting i begynnelsen

Med funksjonen **Festesting i begynnelsen**  kan du slå festesting i begynnelsen av broderimotivet på og av.

Hvis broderimotivet har programmerte festesting, sys de programmerte festestingene.

Festesting i slutten

Med funksjonen **Festesting i slutten**  kan du slå festesting i slutten av broderimotivet på og av.

Hvis broderimotivet har programmerte festesting, sys de programmerte festestingene.

Måleenhet

Innstillinger  ► Brodering  ► Måleenhet


Med innstillingen **Måleenhet** kan du angi foretrukket måleenhet: mm eller tommer. Størrelsen på broderimotivet vises i den valgte måleenheten. Denne innstillingen beholdes når maskinen slås av.

SPI (quiltemotiver som kan tilpasses)

Innstillinger  ► Brodering  ► SPI (quiltemotiver som kan tilpasses)

Med innstillingen **SPI (quiltemotiver som kan tilpasses)** kan du angi stinglengden for quiltemotiver som kan tilpasses, i sting per tomme (SPI).

Hovedmeny ≡ ► Syng



1 Statuslinje 2 Angre/Gjenopprette 3 Stinglengde 4 Forhåndsvisning av syfot 5 Stingbredde 6 Nålposisjon
7 Stingforhåndsvisning 8 Endre 9 Filbehandling 10 Lagre 11 Tilbakestill 12 Kombinasjonsmodus 13 Visning

Angre

Med funksjonen **Angre** ↶ kan du angre de siste handlingene.

Gjenopprette

Med funksjonen **Gjenopprette** ↷ kan du gjenopprette angrede handlinger.

Stinglengde

Med funksjonen **Stinglengde** kan du endre stinglengden for det gjeldende stinget.

Forhåndsvisning av syfot

I forhåndsvisningen av syfot får du en forhåndsvisning av den anbefalte eller valgte syfoten.

Stingbredde

Med funksjonen **Stingbredde** kan du angi stingbredden for det gjeldende stinget.

Endre

Med funksjonen **Endre** ✎ kan du åpne funksjonen for behandling av stingmønster. ► se side 60]

Nålposisjon

Hvis nålen har blitt flyttet mot venstre eller høyre, vises verdien for nålposisjonen. Ved å trykke på ikonet **Nålposisjon** 📍 kan du forskyve nålposisjonen til midtposisjonen igjen.

Stingforhåndsvisning

I stingforhåndsvisningen får du en forhåndsvisning av det gjeldende stinget eller den gjeldende stingmønsterkombinasjonen sammen med den valgte syfoten. I kombinasjonsmodusen kan du velge og flytte de enkelte stingene i stingforhåndsvisningen.

Lagre

Med funksjonen **Lagre** ↓ kan du lagre et endret stingmønster som nytt sting eller med nye standardinnstillinger. ► se side 68]

Tilbakestille

Med funksjonen **Tilbakestille**  kan du tilbakestille innstillingene for det lastede stinget til fabrikkinnstillingene. [► se side 68]

Funksjonen vises bare når du har lastet et stingmønster med nye standardinnstillinger.

Kombinasjonsmodus

Med funksjonen **Kombinasjonsmodus**  kan du slå kombinasjonsmodusen på og av. [► se side 66]

Visning

Med funksjonen **Visning**  kan du tilpasse visningen på syskjermbildet.

- **Dreie**  : Dreie visningen 90°, for eksempel for å gjøre det lettere å lage tekst.
- **Syfot på/av**  : Vise og skjule syfoten.
- **Rutenett på/av**  : Vise og skjule rutenettet.
- **Zoom**  : Forstørre eller forminske visningen.
- **Forstørrelsesfaktor**: Tilbakestille visningen til standardstørrelsen.

4.1 Statuslinje

Statuslinjen viser statusen til forskjellige funksjoner. Enkelte funksjoner kan stilles inn eller slås på direkte med det respektive ikonet, for eksempel nålposisjonen, transportøren eller laseren. For andre funksjoner kan du åpne flere innstillinger med ikonet, for eksempel overtrådspenningen eller syfottrykket.

Fargen på ikonet viser statusen til funksjonene.

- Hvitt: Standardinnstilling
- Blått: Valgt innstilling
- Gult: Endret innstilling
- Rødt: Advarsel

Wifi, klokkeslett og påminnelse

Ikonet **Wifi**  viser signalstyrken til wifi-forbindelsen, det gjeldende klokkeslettet og en aktivert påminnelse.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne innstillingene for trådløst nettverk, klokkeslett og påminnelse. I innstillingene kan du slå wifi-forbindelsen på eller av eller opprette wifi-forbindelsen. [► se side 43]

Du kan også angi en påminnelse. [► se side 43]

Nålstopp

Ikonet **Nålstopp**  viser nålposisjonen ved stopp av maskinen.

-  : Nålen stopper oppe.
-  : Nålen stopper nede.

Ved å trykke på ikonet kan du stille inn nålposisjonen ved stopp av maskinen.

Overtrådspenning

Ikonet **Overtrådspenning**  viser den anbefalte overtrådspenningen for det valgte stinget.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne innstillingen **Trådspenning** og endre den for det valgte stinget. [► se side 44]

Syfot

Ikonet **Syfot**  viser den anbefalte eller valgte syfoten.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne syfotvalget. I syfotvalget kan du velge den monterte syfoten og se mer informasjon om syfoten. [► se side 40]

Syfottrykk

Ikonet **Syfottrykk**  viser syfottrykket.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne og endre innstillingen **Syfottrykk**. [► se side 40]

Stingplate og nål

Ikonet **Stingplate og nål**  viser den valgte nålen og den monterte stingplaten. Den monterte stingplaten registreres automatisk.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne nåloversikten og velge den monterte nålen. [► se side 32]

Transportør

Ikonet **Transportør**  viser posisjonen til transportøren.

- **Transportør**  (hvitt): Transportøren er oppe.
- **Transportør**  (gult): Transportøren er nede.

Ved å trykke på ikonet kan du senke og heve transportøren.

Undertråd

Ikonet **Undertråd**  viser trådmengden på undertrådspolen.

- Hvitt: **God**
- Gult: **Lite eller tomt**

Ved å trykke på ikonet kan du åpne innstillingen **Undertråd** . I innstillingen kan du se trådmengden, og du kan se en video om trøying av undertråden.

TIPS

For å unngå blanding når sybordet er montert kan du slå av lyset i nålområdet.

Kamera

Ikonet **Kamera**  viser statusen til kameraet.

- Hvitt: Kameraet er slått av.
- Gult: Kameraet er slått på.
- Rødt: Kameraet er ikke tilgjengelig.

Ved å trykke på ikonet kan du slå på kameraet for et sanntidsbilde av syområdet og slå det av igjen.

Laser

Ikonet **Laser**  viser statusen til laseren.


- Hvitt: Laseren er slått av.
- Gult: Laseren er slått på.

Ved å trykke på ikonet kan du slå laseren på og av.

Laseren viser det neste stingpunktet i symodus og den nøyaktige nålposisjonen i broderingsmodus. Avhengig av syfot og nålposisjon kan innstikkstedet være skjult av syfoten. For å unngå avvik ved laseren i forbindelse med transparente syfotter kan du senke syfoten før syingen starter, for eksempel med kneløfteren.

4.2 Filbehandling

I filbehandlingen kan du åpne og behandle stingmønstre. Filbehandlingen åpnes når du trykker på en stingmønsterkategori, oversikten **Egne mapper**  eller **USB-minnepinne**  i hurtigtilgangslinjen.



1 Funksjonslinje 2 Navigasjonslinje 3 Hurtigtilgangslinje 4 Valgområde

Funksjonslinje

I funksjonslinjen finner du funksjoner for søking etter filer, tilpassing av visningen og administrering av egne filer i egen mappe og på en USB-minnepinne.

Søk

Med funksjonen **Søk**  kan du søke etter stingmønstret ved bruk av stingnummeret.

Valg

Med funksjonen **Valg**  kan du velge mapper eller filer som du ønsker å behandle med en funksjon fra menyen **Alternativer** .

Funksjonen **Valg**  er bare tilgjengelig for mappene **Egne mapper**  og **USB-minnepinne** .

Alternativer

Med menyen **Alternativer**  kan du behandle valgte filer eller mapper med funksjonen **Valg** .

- **Gi nytt navn:** Gi nytt navn til fil eller mappe. [► se side 23]
- **Klippe ut:** Klippe ut filer eller mapper. [► se side 23]
- **Kopiere:** Kopiere filer eller mapper. [► se side 23]
- **Legge til:** Lime inn filer eller mapper som er klipt ut. [► se side 23]
- **Ny mappe:** Opprette ny mappe.
- **Informasjon:** Vise forhåndsvisning og ytterligere informasjon om stingmønstret.
- **Velg alt:** Velge alle viste filer og mapper.
- **Slett:** Slette filer eller mapper. [► se side 23]

Menyen **Alternativer**  er bare tilgjengelig for objekter i mappene **Egne mapper**  og **USB-minnepinne** .

Visning

Med funksjonen **Visning**  kan du velge mellom rutenett- og listevising i valgområdet. I rutenettvisningen kan du velge mellom store og små ikoner.

Forløp

Med funksjonen **Forløp**  kan du se og velge de sist sydde stingmønstrene. Fremdriften beholdes etter en omstart av maskinen.

USB-minnepinne

Med funksjonen **USB-minnepinne**  kan du veksle mellom din egen mappe og USB-minnepinnen i valgområdet.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en USB-minnepinne er satt inn.

Fullskjerm

Med funksjonen **Fullskjerm**  kan du forstørre filbehandlingen til full skjermbredde og se flere funksjoner.

Navigasjonslinje

Navigasjonslinjen viser banen til det valgte stingmønsteret. Med funksjonen **Tilbake**  kan du gå tilbake ett trinn om gangen.

Hurtigtilgangslinje

Ved bruk av hurtigtilgangslinjen kan du gå direkte til de forskjellige mappene med stingkategorier, din egen mappe eller en USB-minnepinne, og du kan åpne stingdesigneren.

Nyttesting

I mappen **Nyttesting**  finner du alle nytttestingene som fulgte med. [► se side 52]

Dekorsting

I mappen **Dekorsting**  finner du alle dekorstingene som fulgte med, sortert etter kategori. [► se side 55]

Alfabet

I mappen **Alfabet**  finner du alle alfabetene som fulgte med. [► se side 56]

Knapphull

I mappen **Knapphull**  finner du alle stingene for knapphull og maljer som fulgte med, og programmet for isying av knapper. [► se side 56]

Quilttesting

I mappen **Quilttesting**  finner du alle quilttestingene som fulgte med. [► se side 58]

Egne mapper

I mappen **Egne mapper**  kan du lagre og laste egne stingmønstre. Du kan organisere stingmønstrene i mapper.

USB-minnepinne

I mappen **USB-minnepinne**  kan du lagre stingmønstre på og laste dem fra en USB-minnepinne. Du kan organisere stingmønstrene i mapper.

Stingdesigner

Med ikonet **Stingdesigner**  kan du åpne funksjonen **Stingdesigner** og endre eksisterende stingmønstre eller utforme egne stingmønstre. [► se side 72]


Valgområde

I valgområdet kan du navigere i mappene og laste et stingmønster. Hvert stingmønster vises med et forhåndsvisningsbilde. Stingmønsterkombinasjoner får en ekstra merking.

Hvis du trykker lenge på et stingmønster eller en stingmønsterkombinasjon, får du en forhåndsvisning av stingmønsteret eller hele kombinasjonen og mer informasjon. Hvis du trykker på ikonet **Laste**  i forhåndsvisningen, lastes stingmønsteret eller kombinasjonen.

5.1 Nyttesting

Syng » Nyttesting




Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	1	Rettsøm	Til sammensyng, stikninger og tråkning.
	2	Sikksakk	Til overkast av kanter, syng av elastiske sømmer og feste av blondeinnlegg og gummibånd.
	3	Vari-overlock	For kantsømmer, sammensyng og kanting av strikkede stoffer.
	4	Buesøm	Til stopping og forsterking av stoffkanter eller festing av blonder og gummibånd.
	5	Festeprogram	Til automatisk festing i begynnelsen av sømmen med syng forover og bakover.
	6	Forsterket rettsøm	For forsterkede sømmer på tunge stoffer, stikninger og pynteeffekter.
	7	Forsterket sikksakk	For slitesterke sømmer på faste stoffer, synlige sømmer og pyntesømmer.
	8	Vaffelsøm	For synlige og dekorative sømmer på strikkede og vevde stoffer.
	9	Blindsting	For blindsømmer på de fleste stofftyper og for muslingsømmer på myk jersey og tynne stoffer.
	10	Lukket overlock	For sammensyng og kanting av strikkede stoffer.
	11	Superstretch-sting	For ekstra strekkbare åpne sømmer.
	12	Rynkesting	For rynking med faste tråder og for flate forbindelsessømmer på middels tunge stoffer.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	13	Stretch-overlock	For sammensyng og kanting av strikkede stoffer og for flate forbindelsessømmer.
	14	Jerseysøm	For synlige falder og synlige sømmer i undertøy og gensere og til lapping av trikot.
	15	Universalsting	For flate forbindelsessømmer, synlige sømmer og dekorsømmer i faste stoffer som filt og skinn og til festing av gummibånd.
	16	Trestings sikksakk	Til overkasting og forsterking av stoffkanter, til påsyng av gummibånd og til dekorsømmer.
	17	Lycrasøm	For flate forbindelsessømmer, synlige sømmer på lycra og reparasjon av sømmer på undertøy.
	18	Stretchsting	For elastiske sømmer og falder på vevde og strikkede stoffer.
	19	Forsterket overlock	For overlocksømmer eller flate forbindelsessømmer på middels tunge strikkede stoffer og frotté.
	20	Overlocksøm for strikkede stoffer	For syng og kanting med elastiske sømmer og falder på vevde og strikkede stoffer.
	21	Tråklesting	Til tråkning av sømmer og falder og for quilteprosjekter.
	22	Enkelt stoppeprogram	Til automatisk stopping i tynne til kraftige stoffer.
	23	Forsterket stoppeprogram	Til automatisk stopping i kraftige materialer.
	24	Regelsprogram	For forsterkning av lommeåpninger og knapphull og påsyng av beltehemper.
	25	Regelsprogram	For forsterkning av lommeåpninger og trådender.
	26	Stort fluesting	For forsterkning av lommeåpninger, glidelåser og slisser i middels tunge til kraftige stoffer.
	27	Lite fluesting	Til forsterkning av lommeåpninger, glidelåser og splitter i tynne til middels tunge stoffer.
	29	Smal usynlig søm	For blindfalder og tungekanter på tynne og myke stoffer.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	31	Forsterket rettsøm med lange sting	For slitesterke sømmer på faste stoffer, for eksempel synlige sømmer og pyntesømmer.
	32	Enkelt rettsting	For 1 rettsting som forbindelsessting i en kombinasjon.
	33	Tre enkle rettsting	For 3 enkle rettsting som forbindelsessting i en kombinasjon.
	34	Stoppesøm	For stopping.
	35	Åpent overlocksting	For sammensyng og kantung av strikkede stoffer med forsterket kant.
	36	Overlock	For middels tykke strikkede stoffer.
	37	Forsterket overlocksting	For sammensyng, kantung og forsterkning av strikkede stoffer.
	38	Kjedesting	For dekorative og forsterkende sømmer på de fleste vevde stoffer.
	39	Dekkstingeffekt	For syng av dekorativ søm og falder i faste strikkede stoffer og vevde stoffer.
	40	Dekkstingeffekt	For syng av dekorativ søm og falder i faste strikkede stoffer og vevde stoffer.
	41	Åpent overlocksting	For sammensyng og kantung av strikkede stoffer med forsterket kant.
	42	Dekkstingeffekt	For syng av dekorativ søm og falder i faste strikkede stoffer og vevde stoffer.

5.2 Dekorsting

Syng  ► Dekorsting 





Kategori	Navn
100 	Natur
200 	Natur gigasøm
300 	Korssting
400 	Sateng
500 	Sateng gigasøm
600 	Geometrisk
700 	Engelsk broderi
800 	Engelsk broderi gigasøm
900 	Ungdom



Kategori	Navn
1000 	Ungdom gigasøm
1100 	Spesial
1200 	Filigran
1400 	Avsmalning
1500 	Skyline
1600 	Quilt gigasøm
1700 	Internasjonal
1900 	Geometrisk gigasøm
2000 	Årstider
2200 	Sport og hobby
2500 	Stjerne
2600 	Emojier
2700 	Emojier gigasøm

5.3 Alfabet

Syng  ► Alfabet 




Stingmønster	Navn
	Block
	Kontur
	Script Italic
	Quilt
	Art Deco

Stingmønster	Navn
	Comic
	Calibri Italic
	Agency
	Hand of Sean
	Monogram
	Long Thin
	Hiragana
	Katakana
	Kyrillisk
	Kyrillisk Italic
	Kanji

5.4 Knapphull

Syng  ► Knapphull 




Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	51	Standard knapphull	For lette til middels tunge stoffer, for eksempel bluser, kjoler og sengetøy.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	52	Smalt, rett knapphull	For lette til middels tunge stoffer, for eksempel bluser, kjoler, barne- og babyklær og håndarbeider.
	53	Elastiske knapphull	For alle strikkede stoffer.
	54	Avrundet knapphull	For middels tunge til tunge stoffer, for eksempel kjoler, jakker, frakker og regntøy.
	55	Avrundet knapphull med tverregels	For middels tunge til tunge stoffer, med forsterket regels, for eksempel kjoler, jakker, frakker og regntøy.
	56	Øyeknapphull	For tunge vevde stoffer, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	57	Øyeknapphull med spiss regels	For fastere vevde stoffer, for eksempel jakker, frakker, jeans og fritidsklær.
	58	Øyeknapphull med tverregels	For faste vevde stoffer, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	59	Rettsømknapphull	Til sying og forsterking av knapphull og som passepoil-knapphull, spesielt for knapphull i skinn eller skinnimitasjon.
	63	Knapphull med håndsydd utseende	For håndstingeffekter på kjoler og håndarbeider i lette til middels tunge stoffer.
	64	Dobbelt rundet knapphull	For middels tunge til tunge stoffer.
	65	Dobbelt rundet Heirloom-knapphull	For lette til middels tunge vevde stoffer, for eksempel bluser, kjoler og sengetøy.
	66	Knapphull med dobbel spiss regels, smal	For dekorative knapphull i middels tunge stoffer, for eksempel kjoler og jakker.
	67	Rundt knapphull med spiss regels	For middels tunge vevde stoffer, for eksempel bluser, kjoler og jakker.
	68	Dekorativt øyeknapphull med tverregels	For fastere vevde stoffer, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	69	Dekorasjonsknapphull med regels	For dekorative knapphull i fastere vevde stoffer.
	70	Dekorativt stretchknapphull	For dekorative knapphull i lette til middels tunge strikkede stoffer.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Bruksområde
	60	Knappisyingsprogram	Til isying av knapper med 2 og 4 hull.
	61	Snorhull med smal sikksakk	Som åpning for snorer eller smale bånd og for dekorering.
	62	Hull med rettsting	Som åpning for snorer eller smale bånd og for dekorering.

5.5 Quiltesting


Syng  ► Quiltesting 



Sting	Nnummer	Navn	Bruksområde
	nr. 1301	Quilting, festeprogram	Til festing i begynnelsen og slutten av syngen med korte sting forover.
	nr. 1302	Quilting, rettsøm	Til maskinquilting med rettsting med stinglengde på 3 mm.
	nr. 1303	Patchworksting/rettsting	Til sammensying av patchworkdeler med rettsting med stinglengde på 2 mm.
	nr. 1304–1308	Håndquiltesting	Til festing med monofiltråd som håndstingimitasjon.
	nr. 1309–1312	Tungesting	For applikasjoner.
	nr. 1313–1314	Tungesting	For syng på kanten mellom to områder i crazy patchwork.
	nr. 1315	Satengsøm	For applikering med mer fremtredende sømmer.
	nr. 1316	Usynlig faldsøm (smal)	For kanting og applikering med sømmer som er svært lite synlige.

Sting	Nummer	Navn	Bruksområde
	nr. 1317–1330	Dekorative quiltesting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.
	nr. 1331	Stiplesting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.
	nr. 1332–1338	Fjærsting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.
	nr. 1363 – 1394	Dekorative quiltesting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.
	nr. 1339 – 1346	Dekorative quiltesting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.

6.1 Laste stingmønstre




1 Valgområde 2 Hurtigtilgangslinje

1. Trykk på stingkategorien i hurtigtilgangslinjen.
2. Finn ønsket stingmønster i filbehandlingen, og velg det.
⇒ Stingmønsteret vises i stingforhåndsvisningen.

Du finner mer informasjon om valgområdet i filbehandlingen. [► se side 50]

6.2 Stingmønsterbehandling

Stingbredde



En anbefalt stingbredde er angitt for hvert sting. Du kan endre stingbredden for de fleste sting, alfabeter og knapphull. Stingbredden avhenger av nålen som brukes, syfoten og stingplaten.


Maskinen kontrollerer at nålen, syfoten, stingplaten og stinget kan brukes. For at den skal gjøre dette må du velge den monterte syfoten ved å trykke på ikonet **Syfot** i statuslinjen. Hvis ikke stinget kan sys med den valgte syfoten og den monterte stingplaten, vises stinget med rødt.

TIPS

Du kan også endre stingbredden med den øvre multifunksjonsknappen under syngen.

Med funksjonen **5,5** kan du stille inn stingbredden direkte på 5,5 mm, for eksempel hvis du bruker en smal syfot.

Stinglengde



En anbefalt stinglengde er angitt for hvert sting. Du kan endre stinglengden for de fleste sting, alfabeter og knapphull.


For dekorsting og alfabeter vises mønsterlengden istedenfor stinglengden.

TIPS

Du kan også endre stinglengden med den nedre multifunksjonsknappen under syngen.

Behandlingsfunksjoner

Syng ► Endre



Med funksjonen **Endre** kan du åpne behandlingsfunksjonen for det valgte stinget. Funksjoner som hører sammen er samlet i undermenyer. Undermenyene **Endre** og **Optimere** er alltid tilgjengelige. For enkelte stingkategorier, for eksempel knapphull, vises ytterligere undermenyer.

Repetisjoner

Syng  ► Endre  ► Endre ► Repetisjoner  ×

Med funksjonen **Repetisjoner**  × kan du angi hvor mange ganger maskinen skal repetere et stingmønster eller en stingmønsterkombinasjon før den stopper. Du kan angi opptil 99 repetisjoner. Antallet repetisjoner som gjenstår vises på syskjermbildet.

Speilvende venstre/høyre

Syng  ► Endre  ► Endre ► Speilvende venstre/høyre  

Med funksjonen **Speilvende venstre/høyre**   kan du sy et stingmønster speilvendt langs den vertikale akselen.

Speilvende oppe/nede

Syng  ► Endre  ► Endre ► Speilvende oppe/nede 

Med funksjonen **Speilvende oppe/nede**  kan du sy et stingmønster speilvendt langs den horisontale akselen.

Jumbosting

Syng  ► Endre  ► Endre ► Jumbosting 

Med funksjonen **Jumbosting**  kan du øke og redusere stinglengden og stingbredden på stingmønstrene. Hvis du forstørrer til en stingbredde på over 9 mm, blir stingmønsteret til et mønster med gigasøm, som er lettest å sy med syfoten #40C.

TIPS

Jumbostinget egner seg godt for mønstre som ikke er for komplekse.

Lagre jumbostingene, og bruk dem i broderimodus for å dekorere broderiprosjekter.

TIPS

For å tilpasse satengsting slik at de kan sys større endrer du i tillegg stingtettheten. [► se side 63]

Lange sting

Syng  ► Endre  ► Endre ► Lange sting 

Med funksjonen **Lange sting**  syr maskinen bare annethvert sting.

Du kan bruke funksjonen **Lange sting**  for å lage nye stingmønstre. Satengsting endres ikke. Hvis du bruker funksjonen **Lange sting**  med rettsting, er det enkelt å tråkle. Ved stinglengde på 6 mm syr maskinen 12 mm lange tråklesting.

Retningssyng

Syng  ► Endre  ► Endre ► Retningssyng 

Med funksjonen **Retningssyng**  kan du sy stingmønstre i ønskede retninger uten å måtte dreie på stoffet.

For funksjonen **Retningssyng**  må syfoten #40C være montert.

TIPS

- Stabiliser stoffet.
- Før stoffet bare lett med fingertuppene.
- Bruk sybordet for å føre stoffet rett ved hjelp av føringslinjene.
- Tegn parallelle hjelpelinjer for å holde stoffet parallelt med syfoten.

TIPS

Du kan også endre syretningen i trinn på 0,5° med multifunksjonsknappene under syngen.

Stingteller

Syng  ► Endre  ► Endre ► Stingteller  ¹²³

Med funksjonen **Stingteller**  ¹²³ kan du telle de sydde stingene for enkelte stingmønstre og lagre lengden på en søm for en repetisjon. Antallet sydde sting vises på syskjermbildet og lagres til maskinen slås av. [► se side 62]

Forvreng

Syng  ► Endre  ► Endre ► Forvreng  

Med funksjonen **Forvreng**   kan du forvreng stingmønstre i horisontal og vertikal retning. Du kan for eksempel sy en rett skrifttype i kursiv.

Permanent bakover

Syng  ► Endre  ► Endre ► Permanent bakover 

Med funksjonen **Permanent bakover**  kan du sy bakover uten å holde knappen **Retursyng**  inntrykt.

Stingnøyaktig retur

Syng  ► Endre  ► Endre ► Stingnøyaktig retur  

Med funksjonen **Stingnøyaktig retur**   kan du sy stingnøyaktig bakover. Maskinen sørger for at stingene som sys bakover plasseres nøyaktig over stingene som er sydd forover. Med denne metoden kan du feste dekorsting eller gjøre enkelte stingmønstre tykkere ved å sy dem flere ganger.


Bruke stingteller

Syng ► Endre ► Endre ► Stingteller ⁱ¹²³


Forutsetning:

- Et stingmønster er åpnet.

- Trykk på ikonet **Stingteller** ⁱ¹²³ .
⇒ I informasjonslinjen vises ikonene **Stingteller** ⁱ¹²³ og **Repetisjoner** × , og ikonet **Retursyng** ↵ blinker.




- Sy ønsket lengde.
- Trykk på knappen **Retursyng** ↵ .
⇒ Ikonet **Stingteller** ⁱ¹²³ skifter til **AUTO** og viser lengden på den lagrede sømmen.
⇒ Når stingmønsteret sys igjen, stopper maskinen etter det lagrede stingantallet.
⇒ Stingantallet lagres til det overskrives eller slettes.
- For å åpne det lagrede stingantallet igjen etter at funksjonen er slått av trykker du to ganger på ikonet **Stingteller** ⁱ¹²³ til **AUTO** vises.



Optimeringsfunksjoner

Syng ► Endre ► Optimere




Optimeringsfunksjonene for stingmønstre er samlet i undermenyen **Optimere**.

Balanse

Syng ► Endre ► Optimere ► Balanse ⚖

Med funksjonen **Balanse** ⚖ kan du tilpasse og korrigere stingmønstre som ikke sys riktig på grunn av det valgte stoffet.

Sammenlign en syprøve med illustrasjonen i området **Forhåndsvisningsbilde**, og still inn balansen slik at forhåndsvisningsbildet tilsvarer stingmønsteret som ikke ble sydd riktig.



Dual Transport-balanse

Syng ► Endre ► Optimere ► Dual Transport-balanse ⚖

Hvis stofflagene transporteres ujevnt selv om Dual Transport er slått på, kan du optimere Dual Transport med funksjonen **Dual Transport-balanse** ⚖ .

- Hvis det øvre stoffet stadig blir lengre i forhold til det nedre stoffet, stiller du inn en positiv verdi.
- Hvis det øvre stoffet stadig blir kortere i forhold til det nedre stoffet, stiller du inn en negativ verdi.


Stingtetthet

Syng ► Endre ► Optimere ► Stingtetthet

Med funksjonen **Stingtetthet** kan du endre stingtettheten for enkelte dekorative satengsting (for eksempel nr. 401).

- Hvis du øker stingtettheten, reduseres stingavstanden, og trådene ligger nærmere hverandre.
- Hvis du reduserer stingtettheten, økes stingavstanden, og trådene ligger lenger fra hverandre.


Stingmønsterlengden endres ikke.



6.3 Knapphull

For knapphull kan du stille inn knapphullslengden og bredden på åpningen. Når et knapphullssting er åpnet, vises undermenyen **Knapphullsalternativer** i bearbeidingsmenyen.

- **Lengde** : Programmere knapphullslengden.
- **Åpning** : Stille inn bredden på åpningen.



Knapphullslengde

Syng ► Endre ► Knapphullsalternativer ► Lengde

For å stille inn knapphullslengden kan du velge disse modusene:

- **Lagre mm** : Programmere knapphullslengde i mm. [► se side 63]
- **Automatisk lengde** : Tilpasse knapphullslengde til knappstørrelse. [► se side 63]
- **Stingteller** : Programmere knapphullslengde med stingteller. [► se side 64]
- **Sy manuelt** : Sy knapphull manuelt. [► se side 64]

Lagre knapphullslengde i mm

Syng ► Endre ► Knapphullsalternativer ► Lengde ► Lagre mm

I modusen **Lagre mm** måler maskinen den sydde lengden til den første knapphullssømmen og lagrer den. Maskinen syr knapphullet automatisk ferdig.

Forutsetning:


- Et knapphull er lastet.
- Knapphullsfoten #3A er montert.

1. Trykk på ikonet **Lagre mm** .
⇒ Ikonet **Permanent bakover** blinker på skjermbildet.
2. Sy den første knapphullssømmen, og trykk på knappen **Retursyng** etter ønsket lengde.
⇒ Maskinen syr ferdig knapphullet.
⇒ Maskinen skifter til modusen **Knappstørrelse** , og alle de andre knapphullene sys med den viste lengden i mm.
⇒ Knapphullslengden lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.

Tilpasse knapphullslengde til knappstørrelse

Syng ► Endre ► Knapphullsalternativer ► Lengde ► Automatisk lengde

I modusen **Automatisk lengde** kan du måle diameteren på knappen. Maskinen tilpasser lengden på knapphullet automatisk til størrelsen på knappen.



Forutsetning:

- Et knapphull er lastet.
- Knapphullsfoten #3A er montert.

1. Trykk på ikonet **Automatisk lengde** .
2. Hold knappen i målesirkelen på skjermen, og tilpass størrelsen på målesirkelen til størrelsen på knappen.
 - ⇒ Den registrerte knapphullslengden vises i sy-skjermbildet.
3. Sy knappullet.
 - ⇒ Knapphullslengden lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.

Programmere knapphullslengde med stingteller

Syng  ► Endre  ► Knapphullsalternativer
► Lengde  ► Stingteller 

Med knapphullsfoten #3 kan du programmere knapphullslengden i modusen **Stingteller** . Maskinen syr den venstre knapphullssømmen forover, den nedre regelsen, den høyre knapphullssømmen bakover og til slutt den øvre regelsen. Lengden på den høyre knapphullssømmen tilpasses ikke automatisk til lengden på den venstre knapphullssømmen. Den må programmeres separat.

Forutsetning:

- Et knapphull er lastet.
- Knapphullsfoten #3 er montert.

1. Trykk på ikonet **Stingteller** .
2. Sy den venstre knapphullssømmen, og stopp etter ønsket lengde.
 - ⇒ Ikonet **Permanent bakover**  blinker på sy-skjermbildet.
3. Trykk på knappen **Retursyng** .
 - ⇒ Maskinen syr den nedre regelsen og begynner å sy den høyre knapphullssømmen bakover.
 - ⇒ Ikonet **Permanent bakover**  blinker på sy-skjermbildet.

4. Stopp på høyde med der første stinget i den venstre knapphullssømmen, og trykk på knappen **Retursyng** .
 - ⇒ Maskinen syr den øvre regelsen.
 - ⇒ Lengden på knapphullssømmene er lagret.
 - ⇒ Alle de øvrige knapphullene sys med det lagrede stingantallet.
 - ⇒ Knapphullslengden lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.


TIPS

Du finner også en utførlig trinn-for-trinn-veiledning for dette temaet i veiledningen på maskinen din.

Sy knapphull manuelt

Syng  ► Endre  ► Knapphullsalternativer
► Lengde  ► Sy manuelt 

I modusen **Sy manuelt**  kan du sy knapphull segment for segment. På knapphullslinjen vises de enkelte segmentene til knappullet. Etter hvert sydd segment kan du skifte til det neste segmentet med knappen **Retursyng** .



Forutsetning:


- Et knapphull er lastet.
- Knapphullsfoten #3 er montert.

1. Trykk på ikonet **Sy manuelt** .
- ⇒ De enkelte segmentene vises på knapphullslinjen.
- ⇒ Segment 1 er aktivert.
2. Sy venstre knapphullssøm, og stopp maskinen ved ønsket lengde.
 - ⇒ Segment 2 aktiveres under syingen.
3. For å skifte til neste segment trykker du på knappen **Retursyng**  eller stopper maskinen og velger neste segment på knapphullslinjen.
4. Sy ferdig knappullet segment for segment.

Åpning

Syng ► Endre ► Knapphullsalternativer ► Åpning

Med funksjonen **Åpning** kan du stille inn bredden på åpningen 0,1–2,0 mm. Hvis du endrer størrelsen på åpningen mye, må du eventuelt også endre stingbredden og -lengden.



TIPS


For tykke knapper på faste stoffer stiller du inn en bred åpning. For å forsterke knapphullet øker du stingbredden og reduserer stinglengden.

For tynne knapper på lette stoffer stiller du inn en smal åpning. For å gjøre knapphullet lettere reduserer du stingbredden og øker stinglengden.

6.4 Avsmalnende sting

Avsmalnende sting er dekorsting som ender i en spiss. Du kan endre spissen og lengden på de avsmalnende stingene. Når et avsmalnende sting er åpnet, vises undermenyen **Alternativer for avsmalnende sting** i bearbeidingsmenyen.


- **Spisser** : Stille inn stilen til spissene.
- **Lengde** : Stille inn total lengden.



Spisser

Syng ► Endre ► Alternativer for avsmalnende sting ► Spisser

Med funksjonen **Spisser** kan du stille inn spissen på de avsmalnende stingene. Du kan velge blant 4 forhåndsdefinerte spisser **1 – 4** og stille inn sideposisjonen og vinkelen på den valgte spissen med funksjonen **Stille inn manuelt** MAN.



Blonder

Syng ► Endre ► Alternativer for avsmalnende sting ► Spisser ► Stille inn manuelt MAN

Med innstillingen **Blonder** kan du flytte spissen på de avsmalnende stingene fra helt til venstre til helt til høyre på siden.

Vinkel

Syng ► Endre ► Alternativer for avsmalnende sting ► Spisser ► Stille inn manuelt MAN

Med innstillingen **Vinkel** kan du stille inn vinkelen på spissen mellom 0° og 90°.

Lengde

Syng ► Endre ► Alternativer for avsmalnende sting ► Lengde

Med funksjonen **Lengde** kan du stille inn total lengden på stingmønstret. Du kan velge blant følgende funksjoner:

- **Lagre mm**
- **Stille inn lengde**
- **Sy manuelt**

Lagre mm

Syng ► Endre ► Alternativer for avsmalnende sting ► Lengde ► Lagre mm

Med funksjonen **Lagre mm** kan du sy ønsket lengde og lagre den med knappen **Permanent bakover** . Alle de øvrige avsmalnende stingene i dette

stingmønsteret sys med den samme lengden. Innstillingen lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.

Stille inn lengde

Syng  ► Endre  ► Alternativer for avsmalnende sting ► Lengde  ► Stille inn lengde 

Med funksjonen **Stille inn lengde**  kan du stille inn ønsket total lengde i mm. Maskinen syr det avsmalnende stinget automatisk.

Sy manuelt


Syng  ► Endre  ► Alternativer for avsmalnende sting ► Lengde  ► Sy manuelt 

Med funksjonen **Sy manuelt**  kan du sy den midtre delen fritt for hvert avsmalnende sting. Maskinen syr den første spissen og skifter automatisk til den midtre delen. Når du trykker på knappen **Permanent bakover**  syr maskinen den andre spissen. Den sydde lengden lagres ikke.

6.5 Stoppeprogram

I stoppeprogrammet nr. 23 kan du stille inn stoppelengden. Når stoppeprogrammet er åpnet, vises undermenyen **Stoppealternativer** i bearbeidingsmenyen.

- **Stoppelengde**  : Programmere stoppelengde.



Stoppelengde

Syng  ► Endre  ► Stoppealternativer ► Stoppelengde 

For å stille inn stoppelengden kan du velge disse modusene:

- **Lagre mm**  : Programmere stoppelengden i mm. [► se side 66]
- **Automatisk lengde**  : Stille inn automatisk stoppelengde. [► se side 66]

Lagre stoppelengden i mm

Syng  ► Endre  ► Stoppealternativer ► Stoppelengde  ► Lagre mm 

I modusen **Lagre mm**  måler maskinen den første lengden som er sydd og lagrer den. Maskinen syr ferdig stoppeprogrammet automatisk.

Forutsetning:

- Stoppeprogrammet nr. 23 er åpnet.
 - Knapphullsfooten #3A er montert.
1. Trykk på ikonet **Lagre mm**  .
⇒ Ikonet **Permanent bakover**  blinker på skjermbildet.
 2. Sy den første lengden, og trykk på knappen **Retursyng**  etter ønsket lengde.
⇒ Maskinen syr ferdig stoppeprogrammet.
⇒ Stoppelengden lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.

Sy stoppelengde automatisk

Syng  ► Endre  ► Stoppealternativer ► Stoppelengde  ► Automatisk lengde 

I modusen **Automatisk lengde**  kan du stille inn stoppelengden i millimeter. Maskinen syr stoppeprogrammet automatisk med den innstilte stoppelengden.


Forutsetning:

- Stoppeprogrammet nr. 23 er åpnet.
 - Knapphullsfooten #3A er montert.
1. Trykk på ikonet **Automatisk lengde**  .
 2. Still inn stoppelengden.
 3. Sy stoppeprogrammet.
⇒ Maskinen syr ferdig stoppeprogrammet.
⇒ Stoppelengden lagres til den blir overskrevet eller slettet eller maskinen slås av.

6.6 Stingmønsterkombinasjon

Kombinasjonsmodus

I kombinasjonsmodus kan du sette sammen stingmønstre og bokstaver til stingmønsterkombinasjoner eller håndskrift. Stingmønsterkombinasjoner kan lagres og sys som et stingmønster.



- 1 Kombinasjonsmodus 2 Lagre 3 Kombinasjonslinje
4 Valgalternativer

Opprette stingmønsterkombinasjon


Syng ► Kombinasjonsmodus

1. Trykk på ikonet **Kombinasjonsmodus** på sy-skjermbildet.
2. Sett sammen ønskede stingmønstre eller bokstaver fra filbehandlingen i ønsket rekkefølge til en kombinasjon.
 - ⇒ Stingmønstrene settes inn i kombinasjonslinjen etter stinget som ble valgt der, og vises i stingforhåndsvisningen.
 - ⇒ Kombinasjonen kan sys og/eller lagres.

Kombinasjonsalternativer

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre

I undermenyen **Kombinasjonsalternativer** finner du de øvrige funksjonene for bearbeiding av ett enkelt stingmønster, flere stingmønstre eller hele stingmønsterkombinasjonen.



TIPS

For stingmønstre i kombinasjoner kan du også bruke funksjonene i undermenyene **Endre** og **Optimere**.

Flytte

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre
► Kombinasjonsalternativer ► Flytte

Med funksjonen **Flytte** kan du flytte stingmønstre i kombinasjonen enkeltvis horisontalt og vertikalt. Mellom det forskjøvede stingmønsteret og stingmønsterkombinasjonen blir det satt inn forbindelsessting. Disse beveger transportøren, men de sys ikke. Kombinasjonen blir dermed til et gigasømmønster.

TIPS

Du kan også flytte et stingmønster med «Drag and Drop» (dra-og-slipp) på syskjermbildet.

Duplisere

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre
► Kombinasjonsalternativer ► Duplisere

Med funksjonen **Duplisere** kan du duplisere ett stingmønster, flere stingmønstre eller hele kombinasjonen. De dupliserte stingmønstrene legges til etter de valgte stingmønstrene. Ved valgalternativet «Velg alle» legges hele sekvensen til i slutten.

Tilpasse bredde

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre
► Kombinasjonsalternativer ► Tilpasse bredde

Med funksjonen **Tilpasse bredde** kan du tilpasse bredden på alle stingmønstrene i kombinasjonen til det bredeste stingmønsteret. Funksjonen **Tilpasse bredde** kan bare brukes når hele kombinasjonen er valgt.

Tilpasse lengde

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre
► Kombinasjonsalternativer ► Tilpasse lengde

Med funksjonen **Tilpasse lengde** kan du tilpasse lengden på alle stingmønstrene i kombinasjonen til det lengste stingmønsteret. Funksjonen **Tilpasse lengde** kan bare brukes når hele kombinasjonen er valgt.

Stopp

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre ► Kombinasjonsalternativer ► Stopp

Med funksjonen **Stopp** kan du stoppe maskinen automatisk etter hvert stingmønster i kombinasjonen. Funksjonen **Stopp** kan bare brukes i enkeltvalg-alternativet.

Feste

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre ► Bearbeide kombinasjon i markørposisjon ► Feste

Med funksjonen **Feste** kan du legge til festesting automatisk etter ønsket stingmønster i kombinasjonen. Funksjonen **Feste** kan bare brukes i enkeltvalg-alternativet. Funksjonen **Feste** kan kombineres med funksjonene **Stopp** og **Trådkutting** .

Trådkutting

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre ► Kombinasjonsalternativer ► Trådkutting

Med funksjonen **Trådkutting** kan du stoppe maskinen etter ønsket stingmønster i kombinasjonen og kutte trådene automatisk. Funksjonen **Trådkutting** kan bare brukes i enkeltvalgalternativet.

TIPS

Brukseksempler:

- Forberede en kombinasjon med håndskrift og sy denne på forskjellige etiketter.
- Forberede en tekst med håndskrift, og avbryte denne et sted og fortsette å sy den på en ny linje.
- Sy et stingmønster i en annen farge.

Slett

Syng ► Kombinasjonsmodus ► Endre ► Kombinasjonsalternativer ► Slett

Med funksjonen **Slett** kan du fjerne de valgte stingmønstrene fra kombinasjonen eller fjerne hele kombinasjonen.


TIPS

For å slette stingmønstre kan du også dra de valgte stingmønstrene mot venstre og ut av kombinasjonslinjen.

6.7 Lagre

Med funksjonen **Lagre** kan du lagre et endret stingmønster på følgende måter:

- **Nytt sting** : Lagre stingmønsteret som nytt stingmønster. [► se side 68]
- **Ny standardinnstilling** : Lagre stingmønsteret med nye standardinnstillinger. [► se side 68]



Nytt sting

Syng ► Lagre ► Nytt sting

Med funksjonen **Nytt sting** kan du lagre endrede stingmønstre som egne stingmønstre i mappen **Egne mapper** eller på en USB-minnepinne. For å gjøre dette må du gi navn til det nye stinget og velge mappen som stinget skal lagres i. [► se side 50]

Ny standardinnstilling

Syng ► Lagre ► Ny standardinnstilling

Med funksjonen **Ny standardinnstilling** kan du lagre det endrede stingmønsteret som ny standardinnstilling. Når du senere velger stingmønsteret i filbehandlingen, åpnes det alltid med de nye innstillingene.

Tilbakestill

Syng ► Tilbakestill

Når du åpner et sting med nye standardinnstillinger, vises funksjonen **Tilbakestill** på syskjermbildet.

Med funksjonen **Tilbakestill** kan du tilbakestille de lagrede innstillingene til fabrikkinnstillingen.

Maskinen gir deg forskjellige alternativer for feste av trådene i starten og slutten av sømmen.

I starten av sømmen

- Træ med nåltræeren, eller trykk på knappen **Trådkutter** .
Hvis maskinen **Festesting** er slått på i syinnstillingene, syr maskinen festesting.
- Sy noen sting forover, bakover og forover igjen manuelt.
- Trykk på knappen **Festing**  før syingen starter.
- Hvis funksjonen **Feste**  for hæltrykk er slått på i syinnstillingen, trækker du med hælen på pedalen.

I slutten av sømmen

- Sy noen sting bakover og forover manuelt.
- Trykk på knappen **Festing**  hvis du skal feste.
- Trykk på knappen **Mønsterslutt** . Ikonet **Stopp**  vises i stingforhåndsvisningen.
Hvis funksjonen **Feste**  er slått på for knappen i syinnstillingene, stopper maskinen og fester i slutten av mønsteret.
- Trykk på knappen **Trådkutter** .
Hvis funksjonen **Feste**  er slått på for knappen i syinnstillingene, fester maskinen når knappen trykkes, og kutter trådene.
- Hvis funksjonen **Feste**  for hæltrykk er slått på i syinnstillingen, trækker du med hælen på pedalen.

Ved frihåndsqilting oppstår det ofte sting med forskjellig lengde fordi stoffet føres fritt. Stingreguleringen utligner disse forskjellene i stinglengden.


Med monterte sensorer registrerer bevegelsen av stoffet, og maskinens hastighet tilpasses til bevegelsen av stoffet. Jo raskere du fører stoffet, desto raskere syr maskinen. Hvis du fører stoffet langsommere, syr maskinen tilsvarende langsommere. Dermed sys alle stingene med jevn lengde, og det oppstår et regelmessig stingbilde.

For å bruke stingreguleringen velger du den integrerte BERNINA stingregulator (BISR) og forskjellige syføtter eller BERNINA stingregulator (BSR) #42.

TIPS

Du finner også en utførlig trinn-for-trinn-veiledning for dette temaet i veiledningen på maskinen din.

8.1 Stingregulering



1 Stingregulering på/av 2 Signallyder 3 Sting
4 Modus 5 Innstillinger 6 Kickstart

Stingregulering på/av

Med funksjonen **Stingregulering på/av** kan du slå stingreguleringen av og på. Når funksjonen er slått av, utlignes ikke stinglengden selv om BISR-modus er åpnet eller BSR-syfoten er satt inn.

For funksjonen **BISR-modus** må modusen **Integrert BERNINA stingregulator** være åpnet fra hovedmenyen, og BISR-stingplaten på 5,5 mm må være montert.

For funksjonen **BSR-modus** må BERNINA stingregulator (BSR) være montert. [► se side 39]

Signallyder

Med funksjonen **Signallyder** kan du slå på en varsellyd. Varsellyden utløses hvis du fører stoffet for raskt og maskinen når den maksimale hastigheten slik at stinglengden ikke kan utlignes lenger.

Sting

I BISR- og BSR-modus kan du velge mellom rettsting og sikkakksting.

Rettsting passer til frihåndsqilting, brodering og trådmaling.

Med sikkakksting kan du brodere på frihånd eller male med tråd.

Modus

I området **Modus** kan du velge ønsket BSR-modus:

- **BSR 1:** Nålen fortsetter å sy på det gjeldende stedet, selv om ikke stoffet beveges. [► se side 70]
- **BSR 2:** Nålen stopper når stoffet ikke beveges lenger. [► se side 71]
- **BSR 3:** Tråklemodus [► se side 71]

Du kan endre de tilhørende innstillingene for hver modus.

Kickstart

Med funksjonen **Kickstart** kan du quilte uten å holde pedalen inntrykt. [► se side 71]

Modus BISR 1/BSR 1

I denne modusen går maskinen kontinuerlig med lavt turtall når du trykker på pedalen eller på knappen **Start/stopp** ○●. Når du beveger stoffet, øker eller senker maskinen hastigheten for å overholde den innstilte stinglengden.

Denne modusen passer godt for quiltemotiver med mange spisser og for mikrostripling, der stoffet stopper en kort stund ved hver retningsendring. Når maskinen fortsetter å sy med lav hastighet, oppleves quiltingen som jevnere. Du kan dessuten feste tråden på stedet mens du syr, uten å trykke på en ekstra knapp.

Du kan foreta disse innstillingene for denne modusen:

- **Sting per tomme (SPI)**
- **Omdreininger per minutt (o/min)**

Sting per tomme (SPI)

Med innstillingen **Sting per tomme (SPI)** kan du stille inn ønsket stinglengde i sting per tomme.

Omdreininger per minutt (o/min)

Med innstillingen **Omdreininger per minutt (o/min)** kan du stille inn turtallet maskinen skal sy med når stoffet ikke beveges. Det innstilte turtallet er minimumshastigheten når maskinen syr.

Modus BISR 2/BSR 2

I denne modusen begynner maskinen å sy snart du trykker på pedalen og beveger stoffet. Maskinen stopper så snart du ikke beveger stoffet lenger eller ikke trykker på pedalen lenger.

For å feste kan du bevege stoffet frem og tilbake på stedet eller trykke på knappen **Festing** .

Sting per tomme (SPI)

Med innstillingen **Sting per tomme (SPI)** kan du stille inn ønsket stinglengde i sting per tomme.

Modus BISR 3/BSR 3

Denne modusen er beregnet for tråkning. Du kan velge mellom to tråklestinglengder. For å være sikker på at stingene sys riktig beveger du quilten langsommere under tråklingen.

Bruke KickStart

Med funksjonen **Kickstart**  kan du quilte uten å holde pedalen inntrykt.


1. Trykk på ikonet **Kickstart** .
 - ⇒ Skjermbildet **Kickstart** vises.
2. For å starte maskinen trykker du med hælen på pedalen.
 - ⇒ Maskinen begynner å sy med de valgte innstillingene så snart stoffet beveges.
3. Trykk med hælen på pedalen for å stoppe maskinen.
 - ⇒ Maskinen stopper, men funksjonen **Kickstart**  slås ikke av.
4. For å avslutte funksjonen **Kickstart**  trykker du på skjermen, eller du trykker med forfoten på pedalen.
 - ⇒ Skjermbildet **Kickstart** forsvinner.

Merknader

- Funksjonen som er programmert for trykk med hælen er slått av så lenge funksjonen **Kickstart**  er slått på. Trykk med hælen brukes da til å starte og stoppe maskinen.
- Maskinen skifter til standbymodus etter 7 sekunder uten syng i BSR-modus 2 og 3. Det betyr at maskinen ikke automatisk syr hvis stoffet beveges. Du kan avslutte standbymodus ved å trykke med hælen på pedalen igjen.
- Funksjonen **Kickstart**  avsluttes automatisk i følgende situasjoner:
 - Hvis den aktive overvåkingsfunksjoner varsler om en feil, for eksempel røket tråd eller tom spole.
 - Hvis noen drar i ledningen til pedalen.
 - Hvis det ikke sys i 60 sekunder.

9.1 Designer-skjerm bilde

Syng  ▶ Stingdesigner 



1 Endre 2 Stingdesignområde 3 Stingforhåndsvisning 4 Sting frem/tilbake 5 Forkast 6 Bruk 7 Visning 8 Flytte 9 Tegne 10 Valgalternativer 11 Stinginformasjon 12 Angre/Gjenopprette

Med stingdesigneren kan du endre eksisterende stingmønstre eller lage egne stingmønstre. Du kan lagre stingmønstre du har bearbeidet med stingdesigneren, i mappen **Egne mapper**  eller på en USB-minnepinne.

Angre

Med funksjonen **Angre**  kan du angre de siste handlingene.

Gjenopprette

Med funksjonen **Gjenopprette**  kan du gjenopprette angrede handlinger.

Stinginformasjon

Stinginformasjonen viser informasjon om stingmønsteret, avhengig av valgt alternativ.

- **Bredde**  : Den horisontale avstanden mellom to punkter.
 - Ett punkt valgt: Avstanden fra det valgte punktet til midtlinjen. Punkter med negativ verdi er til venstre for midtlinjen, punkter med positiv verdi er til høyre for midtlinjen.
 - Flere punkter valgt: Avstanden mellom de to punktene som er lengst fra hverandre.

- Alle punktene valgt: Bredden på stingmønsteret.
- **Lengde**  : Den vertikale avstanden mellom to punkter.
 - Ett punkt valgt: Avstanden fra det valgte punktet til det forrige punktet.
 - Flere punkter valgt: Avstanden mellom de to punktene som er lengst fra hverandre.
 - Alle punktene valgt: Høyden på stingmønsteret.
- **Antall sting**  : Antallet valgte punkter. Hvis bare ett punkt er valgt, skjules visningen.

Valgalternativer

Med funksjonen **Valgalternativer**  kan du velge ett enkelt punkt, flere punkter eller hele stingmønsteret.

- **Enkelt punkt**  : Velge ett enkelt punkt.
- **Flere punkter**  : Velge flere sammenhengende punkter med utgangspunkt i punktet som er valgt for øyeblikket.
- **Alle punkter**  : Velge alle punktene.

Tegne

Med funksjonen **Tegne**  kan du tegne et nytt stingmønster direkte på skjermen. Punktene angis automatisk i stingdesignområdet. Etter at stingmønsteret er tegnet kan du endre de enkelte punktene.

Flytte

Med funksjonen **Flytte**  kan du flytte de valgte punktene innenfor stingdesignområdet.

TIPS

Du kan også flytte punkter med multifunksjonsknappene.

Visning

Med funksjonen **Visning**  kan du tilpasse visningen på designerskjermbildet:

- **Dreie**  : Dreie visningen 90°, for eksempel for å gjøre det lettere å lage tekst.
- **Begrense bredde**  : Begrense bredden på stingdesignområdet.
- **Zoom**  : Forstørre eller forminske visningen.
- **Forstørrelsesfaktor**: Tilbakestille visningen til standardstørrelsen.


Sting frem/tilbake

Med funksjonen **Sting frem/tilbake** kan du flytte punkt for punkt i stingmønsteret og på den måten velge et stingpunkt.

9.2 Behandlingsfunksjoner

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre** 

Med funksjonen **Endre**  kan du vise og skjule arbeidsmenyen til stingdesigneren.



Nytt

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Nytt** 

Når du åpner stingdesigneren, vises det valgte stinget i stingdesignområdet. Med funksjonen **Nytt**  kan du tømme stingdesignområdet og begynne på et nytt stingdesign.

Slett

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Slett** 

Med funksjonen **Slett**  kan du slette de valgte punktene.

Legge til sting

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Legge til sting** 

Med funksjonen **Legge til sting**  kan du legge til et sting eller et stingmønster fra en stingkategori, i stingdesignet. Stinget legges til etter det valgte punktet.

Duplisere

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Duplisere** 

Med funksjonen **Duplisere**  kan du duplisere de valgte punktene.

Speilvende venstre/høyre

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Speilvende venstre/høyre** 

Med funksjonen **Speilvende venstre/høyre**  kan du speilvende de valgte punktene langs den vertikale aksen.

Speilvende oppe/nede

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Speilvende oppe/nede** 

Med funksjonen **Speilvende oppe/nede**  kan du speilvende de valgte punktene langs den horisontale aksen.

Forsterket sting

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Forsterket sting** 

Med funksjonen **Forsterket sting**  kan du sy de valgte punktene eller stinget før et valgt punkt med trippelstinget.

Snu

Syng  ► **Stingdesigner**  ► **Endre**  ► **Snu** 

Med funksjonen **Snu**  kan du snu syrekkefølgen til de valgte punktene.

Sy virtuelt

Syng  ► Stingdesigner  ► Endre  ► Sy virtuelt 

Med funksjonen **Sy virtuelt**  kan du sy det opprettede stingmønsteret virtuelt.

Ved å sy virtuelt kan du oppdage potensielle feil eller problemer som ujevne stenglengder eller overlappende sting.

Fest på rutenettet

Syng  ► Stingdesigner  ► Endre  ► Fest på rutenettet 

Med funksjonen **Fest på rutenettet**  kan du feste punktene på rutenettpunktene som vises. Rutenettet hjelper deg med å plassere stingmønstre symmetrisk og overholde like avstander.

Broderifilformat

Maskinen din kan lese broderimotiver som er opprettet med BERNINA broderiprogramvare og eksportert som EXP-fil. Ved eksport opprettes en BMP-fil og en INF-fil i tillegg til den egentlige broderifilen. BMP-filen gir mulighet til forhåndsvisning av broderimotivet, mens INF-filen inneholder informasjon om trådfargene. Hvis INF-filen mangler, vises broderimotivet med standardfarger, og ikke med de riktige trådfargene. Du kan angi fargene manuelt i behandlingsfunksjonene.

Skrifttypene som følger med har et maskinspesifikt filformat. Når skrifttypene lagres, endres filene til EXP-formatet. Da vil enkelte behandlingsfunksjoner ikke være tilgjengelige lenger.

I tillegg til BERNINA-broderifilformatet kan maskinen også lese disse broderifilformatene: BQM, HQF, PAT, PLT, QLI, TAP, SEW, PES, PEC, XXX, PCS, JEF og DST. BERNINA International AG kan ikke garantere at broderimotiver som ikke er opprettet eller konvertert med BERNINA broderiprogramvare leses og broderes riktig.

Størrelse på broderimotiv

Du kan forstørre eller forminske broderimotiver med opptil 20 % uten kvalitetstap med BERNINA broderiprogramvare på maskinen eller på PC-en. Skift kan forstørres med mer enn 20 %, og stingene beregnes på nytt.

Quiltemotiver som kan endres (BQM, HQF, PAT, PLT, QLI, TAP) er vektorbaserte broderimotiver. Du kan i stor grad endre disse quiltemotivene etter eget ønske. Stinglengden som er stilt inn i broderingsinnstillingene (SPI) forblir konstant etter en tilpassing av motivstørrelsen.

Overtråd

Velg brodertråd av høy kvalitet som overtråd. Disse har jevn tykkelse og ryker ikke så lett. Broderier blir ekstra flotte hvis du bruker tynn brodertråd med glans. Trådprodusentene tilbyr et stort utvalg trådtyper og -farger.

- Polyestertråd med glans er slitesterk, rivefast og fargeekte. Polyestertråd med glans egner seg for alle typer broderier.
- Viskose er tynne, silkelignende fibre med glanseffekt. Viskose egner seg for broderier som ikke utsettes for stor belastning.
- Metallictråd er en blank tråd som fås i tykkelse fra tynn til middels tykk og er egnet for spesielle effekter ved brodering.

Når du bruker metallictråd, slår du av den automatiske trådkutteren, og reduserer broderingshastigheten og overtrådspenningen ved behov.

For å unngå at tråden ryker kan du bruke sytrådglideenheten.

Undertråd

Spesiell undertråd for brodering tilbys vanligvis bare som svart eller hvit tråd. Hvis begge sidene av broderiet er synlig, kan du også bruke overtråden med samme farge eller en annen vanlig brodertråd som undertråd.

- Undertråd for brodering er en spesielt myk og lett polyestertråd som egner seg godt som undertråd. Denne spesielle undertråden sørger for konstant trådspenning og også for at over- og undertråden samles optimalt.

Vliselin

Bruk vliselin for å stabilisere stoffet under broderingen. Det er vanskelig å feste lette stoffer og strikkede stoffer i broderirammen, og de har en tendens til å forskyve seg og vris. Vliselin hindrer at stoffet forskyver seg og vrir under broderingen.

Vliselin tilbys i forskjellige typer for ulike bruksområder.

Vliselin	Bruksområde	Stoff/bruk
Kan klippes bort	Nødvendig: Strikkede stoffer Om ønskelig: Vevde stoffer	- Jersey, sweatshirtstoff, elastisk fleece - Broderimotiver med høy stingtetthet
Kan rives av	Vevde stoffer	Jeans, bomull, lin, filt, ull, silke
Kan vaskes bort	Vaskbare stoffer Prosjekter som det ikke skal finnes synlige rester av vlise- lin på	- Organsa, tyll, chiffon - Frittstående broderimotiver
Topping	Stoffer med floss eller struktur	Silke, fleece, plysj, strikkede stoffer, kordfløyel, koft ull
Kan limes på	Stoffer eller prosjekter som ikke kan spennes fast	- Skinn, kunstsinn, fløyel, velur, neopren, skinnfell, kordfløyel - Skjortekrager, lommer, mansjetter
Kan limes på (Hydro)	For de fleste broderiprosjekter	- Skinn, kunstsinn, fløyel, velur, neopren, skinnfell, kordfløyel - Skjortekrager, lommer, mansjetter
Kan strykes på	Stoffer som kan strykes	Applikasjoner og merker som sys på

Vliselin kan festes på stoffet med spraylim eller strykestivelse før stoffet spennes fast. Strykestivelse brukes for å gjøre stoffet stivere før brodering.

Broderiprøve


Ved viktige prosjekter anbefales det å prøvesy broderimotivet på det samme stoffet eller et stoff som ligner, med samme tråder og samme nål.

- Med broderiprøven kan du oppdage potensielle feil eller problemer og foreta nødvendige tilpasninger.
- Med broderiprøven kan du kontrollere hvordan de valgte brodertrådene og -fargene virker på stoffet, og tilpasse dem om nødvendig.
- Med broderiprøven kan du finne optimal stingtetthet og foreta de riktige innstillingene.

11 Broderingsskjerm bilde

77

Hovedmeny ≡ ► Brodering ⓘ



1 Statuslinje 2 Angre/Gjenopprette 3 Informasjonsrute 4 Forhåndsvisning av broderimotiv 5 Endre 6 Nivålinje
7 Brodering 8 Lagre 9 Visning

Angre

Med funksjonen **Angre** ↶ kan du angre de siste handlingene.

Gjenopprette

Med funksjonen **Gjenopprette** ↷ kan du gjenopprette angrede handlinger.

Informasjonsrute

I informasjonsruten finner du følgende informasjon om broderimotivet:

- **Broderingstid** ⌚ : Anslått tidsforbruk for brodering av de valgte nivåene.
- **Mål** ↗ : Totalbredde og -høyde på de valgte nivåene.
- **Antall farger** ■■■ : Antall farger som brukes på de valgte nivåene.

Forhåndsvisning av broderimotiv

I forhåndsvisningen av broderimotivene ser du en forhåndsvisning av de gjeldende broderimotivene i den monterte eller valgte broderirammen.

Endre

Med funksjonen **Endre** ✎ kan du åpne funksjonene for behandling av broderimotiver. [► se side 82]

Brodering

Med funksjonen **Brodering** 🧵 kan du åpne vinduet **Broderingsoversikt** og broderingen. [► se side 92]

Lagre

Med funksjonen **Lagre** ↓ kan du lagre broderimotivet i din egen mappe eller på en USB-minnepinne. [► se side 91]

Visning

Med funksjonen **Visning** 👁 kan du tilpasse visningen på broderingsskjerm bildet.

- **Bakgrunn** ○ : Stille inn bakgrunnen til broderirammen. [► se side 81]
- **Bakgrunn på/av** ☒ : Vise eller skjule bakgrunnen til broderirammen.
- **Rutenett** # : Vise midtpunktet til broderirammen, vise et rutenett og skjule midtpunkt og rutenett.

- **Zoom**  : Forstørre og forminske visningen.
- **Standard**: Tilbakestille visningen til standardstørrelsen.

Kontekstmeny

Ved å trykke lenge på et objekt kan du åpne en kontekstmeny med følgende funksjoner:

- **Endre tekst**: Endre den valgte teksten.
- **Låse**: Låse det valgte objektet for behandling. Nivået blir markert med ikonet **Låse**  . Du kan oppheve låsing ved å trykke på ikonet **Låse**  i nivålinjen.
- **Slett**: Slette valgte objekter.
- **Slett alt**: Slette alle objekter.
- **Speilvende venstre/høyre**: Speilvendte det valgte objektet langs en vertikal akse.
- **Speilvende oppe/nede**: Speilvende det valgte objektet langs en horisontal akse.
- **Velg alt**: Velge alle objektene.

11.1 Statuslinje

Statuslinjen viser statusen til forskjellige funksjoner. Du kan stille inn eller slå på enkelte funksjoner direkte med det respektive ikonet, for eksempel nålposisjonen eller laseren. For andre funksjoner kan du åpne flere innstillinger med ikonet, for eksempel overtrådspenning. Fargen på ikonet viser statusen til funksjonene.

- Hvitt: standardinnstilling
- Blått: valgt innstilling
- Gult: endret innstilling
- Rødt: advarsel

Wifi, klokkeslett og påminnelse

Ikonet **Wifi**  viser signalstyrken til wifi-forbindelsen, det gjeldende klokkeslettet og en aktivert påminnelse.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne innstillingene for trådløst nettverk, klokkeslett og påminnelse. I innstillingene kan du slå wifi-forbindelsen på eller av eller opprette wifi-forbindelsen. [► se side 43]

Du kan også angi en påminnelse. [► se side 43]

Overtrådspenning

Ikonet **Overtrådspenning**  viser den anbefalte overtrådspenningen for det valgte broderimotivet.

Ved å trykke på ikonet kan du endre overtrådspenningen for det valgte broderimotivet. [► se side 44]

Syfot

Ikonet **Syfot**  viser den anbefalte eller valgte syfoten.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne syfotvalget. I syfotvalget kan du velge den monterte syfoten og se mer informasjon om syfoten. [► se side 40]

Broderiramme

Ikonet **Broderiramme**  viser den monterte broderirammen. Hvis det ikke er montert noen broderiramme, viser ikonet broderirammen som er anbefalt for det valgte broderimotivet.

- Hvitt/blått: Standardramme eller montert broderiramme.
- Gult: Montert, registrert broderiramme.
- Rødt: Inkompatibel broderiramme, eller broderimotivet passer ikke i broderingsområdet.

Ved trykke på ikonet kan du velge den monterte broderirammen og få informasjon om den. [► se side 42]

Stingplate og nål

Ikonet **Stingplate og nål**  viser den valgte nålen og den monterte stingplaten. Den monterte stingplaten registreres automatisk.

Ved å trykke på ikonet kan du åpne nåloversikten og velge den monterte nålen. [► se side 32]

Transportør

Ikonet **Transportør**  viser posisjonen til transportøren. I broderingsmodus er transportøren automatisk senket.

Undertråd

Ikonet **Undertråd**  viser trådmengden på undertrådspolen.

- Hvitt: **God**
- Gult: **Lite eller tomt**

Ved å trykke på ikonet kan du åpne innstillingen **Undertråd**  . I innstillingen kan du se trådmengden, og du kan se en video om tråeing av undertråden.

TIPS

For å unngå blanding når sybordet er montert kan du slå av lyset i nålområdet.

Kamera

Ikonet **Kamera**  viser statusen til kameraet.

- Hvitt: Kameraet er slått av.
- Gult: Kameraet er slått på.
- Rødt: Kameraet er ikke tilgjengelig.

Ved å trykke på ikonet kan du slå på kameraet for et sanntidsbilde av broderiområdet og slå det av igjen. Du kan ikke slå på kameraet før en broderiramme er montert.

Laser


Ikonet **Laser**  viser statusen til laseren.

- Hvitt: Laseren er slått av.
- Gult: Laseren er slått på.

Ved å trykke på ikonet kan du slå laseren på og av.

Laseren viser det neste stingpunktet i symodus og den nøyaktige nålposisjonen i broderingsmodus. Avhengig av syfot og nålposisjon kan innstikkstedet være skjult av syfoten. For å unngå avvik ved laseren i forbindelse med transparente syfotter kan du senke syfoten før syingen starter, for eksempel med kneløfteren.

11.2 Nivålinje



- 1 Legge til motiv 2 Broderimotivnivåer
3 Broderimotiv kombinert 4 Valgalternativer


I nivålinjen vises broderimotivene eller elementene som er lagt til enkeltvis i et broderimotiv, som nivåer. Broderimotivet som ble lagt til sist, vises øverst. Det nederste nivået viser kombinasjonen av alle broderimotivene som er lagt til. Rekkefølgen til nivåene påvirker broderingen.

Disse funksjonene er tilgjengelige i nivålinjen:

- **Legge til motiv**  : Legge til broderimotiv fra filbehandlingen. [► se side 81]
- **Valgalternativer**  : Velge ett nivå, flere nivåer eller alle nivåene for å bearbeide det eller dem. [► se side 21]
- Endre rekkefølgen til nivåene ved å flytte dem, eller slett nivåer ved å dra dem ut. [► se side 20]

11.3 Filbehandling

I filbehandlingen kan du åpne og bearbeide broderimotiver. Filbehandlingen åpnes med et trykk på funksjonen **Legge til motiv**  i nivålinjen.



- 1 Funksjonslinje 2 Navigasjonslinje 3 Hurtigtilgangslinje 4 Valgområde

Funksjonslinje

I funksjonslinjen finner du funksjoner for søking etter filer, tilpassing av visningen og administrering av egne filer i egen mappe og på en USB-minnepinne.

Søk

Med funksjonen **Søk**  kan du søke etter broderimotiver i den valgte mappen ved bruk av navnet.

Valg

Med funksjonen **Valg**  kan du velge mapper eller filer som du ønsker å behandle med en funksjon fra menyen **Alternativer** .

Funksjonen **Valg**  er bare tilgjengelig for mappene **Egne mapper**  og **USB-minnepinne** .

Alternativer

Med menyen **Alternativer**  kan du behandle valgte filer eller mapper med funksjonen **Valg** .

- **Gi nytt navn**: Gi nytt navn til fil eller mappe. [► se side 23]
- **Klippe ut**: Klippe ut filer eller mapper. [► se side 23]
- **Kopiere**: Kopiere filer eller mapper. [► se side 23]
- **Legge til**: Lime inn filer eller mapper som er klipt ut. [► se side 23]
- **Ny mappe**: Opprette ny mappe.
- **Informasjon**: Vise forhåndsvisning og ytterligere informasjon om stingmønsteret.
- **Velg alt**: Velge alle viste filer og mapper.
- **Slett**: Slette filer eller mapper. [► se side 23]

Menyen **Alternativer**  er bare tilgjengelig for objekter i mappene **Egne mapper**  og **USB-minnepinne** .

Visning

Med funksjonen **Visning**  kan du velge mellom rutenett- og listevisning i valgområdet. I rutenettvisningen kan du velge mellom store og små ikoner.

USB-minnepinne

Med funksjonen **USB-minnepinne**  kan du veksle mellom din egen mappe og USB-minnepinnen i valgområdet.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en USB-minnepinne er satt inn.

Fullskjerm

Med funksjonen **Fullskjerm**  kan du forstørre filbehandlingen til full skjermbredde og se flere funksjoner.

Navigasjonslinje

Navigasjonslinjen viser banen til den valgte mappen. Med funksjonen **Tilbake**  kan du gå tilbake ett trinn om gangen.

Hurtigtilgangslinje

Via hurtigtilgangslinjen kan du velge forskjellige mapper med broderimotiver, din egen mappe og en USB-minnepinne direkte.

Motiv

I mappen **Motiv**  finner du alle broderimotivene som ble levert med maskinen. Broderimotivene er sortert i mapper etter tema. [► se side 117]

Skrifttyper

I mappen **Skrifttyper**  finner du skrift du kan lage egne tekster med. [► se side 89]

Sying

I mappen **Sying**  finner du alle sistingene og kan bruke disse som broderimotiver. [► se side 52]

Egne mapper

I mappen **Egne mapper**  kan du lagre og laste inn broderimotiver. Det sist brukte stingmønsteret i symodusen vises i en egen mappe og kan lastes inn for brodering. Du kan organisere broderimotivene i mapper. [► se side 23]


USB-minnepinne

I mappen **USB-minnepinne**  kan du lagre broderimotiver på og laste dem inn fra en USB-minnepinne. Du kan organisere broderimotivene i mapper.

Valgområde

I valgområdet kan du navigere i mappene og laste inn et broderimotiv. Hvert broderimotiv vises med et forhåndsvisningsbilde med informasjon om filformatet. Hvis du trykker lenger på et broderimotiv, vises en forhåndsvisning og ytterligere informasjon antall sting, anbefalt broderiramme eller broderimotivstørrelse. Hvis du trykker på ikonet **Laste**  i forhåndsvisningen, åpnes broderimotivet.

12.1 Laste broderimotiv



1 Legge til motiv 2 Valgområde 3 Hurtigtilgangs-linje

1. Trykk på ikonet **Legge til motiv** + hvis ikke filbehandlingen er åpnet.
2. Trykk på broderimotivkategorien i hurtigtilgangs-linjen.
3. Søk etter ønsket broderimotiv i filbehandlingen, og velg det.
 - ⇒ I forhåndsvisningen av broderimotiv vises broderimotivet i en broderiramme med den størrelsen som er nærmest broderimotivet.

Du finner mer informasjon om valgområdet i filbehandlingen. [► se side 79]

12.2 Broderirammebakgrunn

Brodering ► Visning ► Bakgrunn

Med funksjonen **Bakgrunn** kan du velge en bakgrunn for broderirammen.

- **Ingen bakgrunn:** Vis hvit bakgrunn.
- **Skannet bilde:** Skann broderirammen og vis den som bakgrunnsbilde. [► se side 81]
- **Farge:** Still inn en bakgrunnsfarge. [► se side 81]

Skanne broderiramme

Hvis du ønsker å plassere et broderimotiv ekstra nøyaktig på et mønstret stoff, på en quilt eller på et annet prosjekt, kan du spenne fast stoffet, skanne det og bruke det som bakgrunnsbilde.


Forutsetning:

- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.
- En broderifot, eller ingen syfot, er montert.

- Tråden er fjernet fra nålen og er utenfor broderingsområdet.

1. Velg alternativet **Skannet bilde** i funksjonen **Bakgrunn** .

⇒ Det sist skannede bildet vises.



2. Trykk på ikonet **Skanne broderiramme** .

⇒ Broderirammen skannes, og bildet vises.

⇒ Med funksjonen **Slett** kan du slette det skannede bildet.


⇒ Med funksjonen **Skanne broderiramme** kan du skanne broderirammen på nytt.

3. Bekreft bildet for å bruke det skannede bildet som bakgrunn.

Stille inn bakgrunnsfarge

Med en broderirammebakgrunn med farge kan du etterligne fargen på stoffet, slik at du lettere kan forestille deg broderimotivet på prosjektet. Spesielt er det lettere å se broderimotiver med lyse farger på en mørk bakgrunn.

1. Velg alternativet **Farge** i funksjonen **Bakgrunn** .



2. Still inn og bekreft fargenyanse, metning og lysstyrke etter ønske.


12.3 Broderimotivbehandling

Brodering  ► Endre 

Med funksjonen **Endre**  kan du åpne behandlingsfunksjonene. Behandlingsfunksjonene er samlet i undermenyene **Endre**, **Arrangere** og **Plassere**.

Resultatet av behandlingen vises alltid i forhåndsvisningen av broderimotiv i den valgte broderirammen.

Behandlingsfunksjoner



Behandlingsfunksjonene for broderimotiver er samlet i undermenyen **Endre**. Behandlingsfunksjonene brukes på nivåene som er valgt for øyeblikket.

Flytte

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Flytte 

Med funksjonen **Flytte**  kan du flytte de valgte nivåene horisontalt og vertikalt. Med funksjonen **Sentre**  kan du plassere nivåene i midten av broderirammen.

TIPS

Du kan også flytte nivåene direkte i forhåndsvisningen av broderimotiv, for eksempel med fingerbevegelser eller med multifunksjonsknappene.

Dreie

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Dreie 

Med funksjonen **Dreie**  kan du dreie de valgte nivåene i trinn på 1° eller 45°.

TIPS

Du kan også dreie nivåene direkte i forhåndsvisningen av broderimotiv, for eksempel med fingerbevegelser eller med multifunksjonsknappene.

Endre størrelse

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Endre størrelse 

Med funksjonen **Endre størrelse**  kan du endre størrelsen på de valgte nivåene. I forhåndsinnstillingen endres bredden og høyden like mye. Med funksjonen **Proporsjonalt**  kan du oppløse koblingen mellom bredde og høyde og stille inn verdiene separat.

Du kan også endre størrelsen på nivåene direkte i forhåndsvisningen av broderimotiv. Hvis du forskyver hjørnepunktene, endres størrelsen på nivåene proporsjonalt. Hvis du forskyver sidepunktene, endres størrelsen på nivåene uproporsjonalt.

TIPS

Du oppnår best resultat hvis du ikke forstørrer eller forminsker nivåene mer enn 20 %.

Duplisere

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Duplisere 

Med funksjonen **Duplisere**  kan du duplisere de valgte nivåene.

Speilvende venstre/høyre

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Speilvende venstre/høyre 

Med funksjonen **Speilvende venstre/høyre**  kan du speilvende de valgte nivåene langs den vertikale aksens.

TIPS

Du kan også åpne funksjonen ved å trykke lenge på et broderimotiv.

Speilvende oppe/nede

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Speilvende oppe/nede 

Med funksjonen **Speilvende oppe/nede**  kan du speilvende de valgte nivåene langs den horisontale aksens.

TIPS

Du kan også åpne funksjonen ved å trykke lenge på et broderimotiv.

Stingtetthet

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Stingtetthet 

Med funksjonen **Stingtetthet**  kan du stille inn tettheten til stingene på de valgte nivåene. Endringen vises ikke i forhåndsvisningen av broderimotiv før du har be-

kreftet den endrede verdien. Avhengig av broderimotivets størrelse og kompleksitet kan beregningen av forhåndsvisningen ta litt tid.

Farger

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Farger 

Med funksjonen **Farger**  kan du se og endre fargene og trådmerkene til de valgte nivåene.

Med disse funksjonene kan du endre trådmerket og fargen:

- **Endre farge**  : Endre fargen og trådmerket til den valgte fargen. [► se side 85]
- **Tilbakestill**  : Tilbakestill alle endringene til standardinnstillingene.
- **Fargehjul**  : Endre alle fargene samtidig eller enkeltvis. [► se side 85]
- **Endre merke**  →  : Endre trådmerket til alle fargene samtidig. [► se side 86]

Shape-designer

Brodering  ► Endre  ► Endre ► Shape-designer 

Med funksjonen **Shape-designer**  kan du plassere de valgte nivåene rundt en form, for eksempel rundt en sirkel. Du kan endre plasseringen for å lage unike kombinasjoner av broderimotiver. [► se side 86]

Slett


Brodering  ► Endre  ► Endre ► Slett 

Med funksjonen **Slett**  kan du slette de valgte nivåene.

TIPS

For å slette nivåer kan du også dra de valgte nivåene mot venstre og ut av nivålinjen.

Plasseringsfunksjoner



Plasseringsfunksjonene for broderimotiver er samlet i undermenyen **Arrangere**.

Gruppere

Brodering  ► Endre  ► Arrangere ► Gruppere 

Med funksjonen **Gruppere**  kan du slå sammen de valgte nivåene til en gruppe. Gruppen vises istedenfor det nederste valgte nivået i nivålinjen.

Oppheve gruppering

Brodering  ► Endre  ► Arrangere ► Oppheve gruppering 

Broderimotiver med flere farger er lagret som en gruppe der hver farge danner et nivå. Med funksjonen **Oppheve gruppering**  kan du oppløse et broderimotiv til fargenivåene og til forbindelsesstingene. Nivåene vises enkeltvis i nivålinjen, og du kan bearbeide dem enkeltvis.

Du kan også oppløse broderimotiver som har blitt gruppert tidligere, med funksjonen **Oppheve gruppering** .

Oppover

Brodering  ► Endre ► Arrangere ► Oppover 

Med funksjonen **Oppover**  kan du skyve det valgte nivået trinnvis oppover i nivålinjen. Hvis du skyver nivåene oppover, broderes disse senere. Det øverste nivået broderes sist.

TIPS

Du kan også forskyve et nivå i nivålinjen med fingerbevegelser.

Nedover

Brodering  ► Endre ► Arrangere ► Nedover 

Med funksjonen **Nedover**  kan du skyve det valgte nivået trinnvis nedover i nivålinjen. Hvis du skyver nivåene nedover, broderes disse tidligere. Det nederste nivået broderes først.


TIPS

Du kan også forskyve et nivå i nivålinjen med fingerbevegelser.

Stille inn

Brodering  ► Endre ► Arrangere ► Stille inn 


Med funksjonen **Stille inn**  kan du justere de valgte nivåene til hverandre, sentrere dem til hverandre eller fordele dem jevnt.



Forbinde start/slutt

Brodering ► Endre ► Arrangere ► Forbinde start/slutt

Med funksjonen **Forbinde start/slutt** kan du knytte sammen to broderimotiver, for eksempel quiltemotiver som kan tilpasses eller sisting. Da blir det siste stinget til et valgt broderimotiv slått sammen med det første stinget til det påfølgende valgte broderimotivet i nivålinjen. Det andre broderimotivet blir da forskjøvet til det siste stinget i det første broderimotivet.




Denne funksjonen er spesielt nyttig i følgende programmer:

- Border
- Shape-designer
- Duplisere
- Sette sammen quiltemotiver som kan tilpasses

I kombinasjon med funksjonen **Redusere bytte av tråd** knyttes broderimotivene sammen uten festesting og uten overganger.

Plasseringsfunksjoner



Plasseringsfunksjonene for broderimotiver er samlet i undermenyen **Plassere**.

Motivets midtpunkt

Brodering ► Endre ► Plassere ► Motivets midtpunkt

Med funksjonen **Motivets midtpunkt** flyttes nålposisjonen til midten av broderimotivet.

Denne funksjonen er bare slått på når en broderiramme er montert.

Kontrollere broderimotiv

Brodering ► Endre ► Plassere ► Kontrollere broderimotiv

Med funksjonen **Kontrollere broderimotiv** kan du kontrollere plasseringen av de fire hjørnene og midten til de valgte nivåene og flytte broderimotivet om nødvendig. [► se side 86]

Virtuell posisjonering

Brodering ► Endre ► Plassere ► Virtuell posisjonering

Med funksjonen **Virtuell posisjonering** kan du flytte broderirammen slik at nålen står på valgt sted i forhåndsvisningen av broderimotivet. Med denne funksjonen kan du kontrollere plasseringen av broderimotivet sting for sting.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når en broderiramme er montert.

TIPS

Ved hjelp av laseren kan du kontrollere punktenes plassering nøyaktig.

Punktnøyaktig plassering

Brodering  ► Endre ► Plassere ► Punktnøyaktig plassering 

Med funksjonen **Punktnøyaktig plassering**  kan du plassere et broderimotiv på et bestemt sted i broderirammen. Samtidig kan du dreie broderimotivet og endre størrelsen på det, slik at det broderes riktig, selv om ikke stoffet akkurat ble spent fast. [► se side 86]

Bord

Brodering  ► Endre ► Plassere ► Bord 

Med funksjonen **Bord**  kan du brodere kombinasjoner som er lengre enn broderirammen. Referansemerker kan angis og broderes. Disse er praktiske ved ny plassering av broderirammen etter ny fastspenning. Du kan også opprette mønsterrekker av kombinasjoner av broderimotiver og systing, duplisere disse og på denne måten fylle flaten til broderirammen, for eksempel som mønstret bakgrunn for et broderiprojekt. [► se side 88]

Start/slutt visninger

Brodering  ► Endre ► Plassere ► Start/slutt visninger 

Med funksjonen **Start/slutt visninger**  kan du vise det første og siste stinget i de enkelte broderimotivene i forhåndsvisningen av broderimotivet.

- Grønt: Første sting
- Rødt: Siste sting


Start/stopp snuing

Brodering  ► Endre ► Plassere ► Start/stopp snuing 

Med funksjonen **Start/stopp snuing**  kan du snu stingrekkefølgen i quiltemotiver som kan tilpasses.

Endre farger


Brodering  ► Endre  ► Endre ► Farger 



Du kan velge blant følgende alternativer for å endre en farge i et broderimotiv:

- **Endre farge**  : Velge farge fra fargepalett.
- **Endre farge**  : Søke etter en farge ved bruk av fargenummer med funksjonen **Søk** .
- **Fargehjul**  : Endre farge med fargehjulet.

Endre farge med fargehjul



Med funksjonen **Fargehjul**  kan du endre alle fargene til et broderimotiv samtidig eller endre farger enkeltvis.

1. Velg fargen som skal endres, i fargelinjen.
⇒ Den valgte fargen markeres i fargehjulet.
2. For å endre fargetonen til alle fargene dreier du fargehjulet med regulatoren **Fargetone**.
3. For å endre fargetonen til én enkelt farge drar du den markerte fargen i fargehjulet til ønsket sted.

4. For å endre intensiteten til den valgte fargen skyver du på regulatoren **Intensitet**.
⇒ Endringene vises i fargelinjen og i forhåndsvisningen av broderimotivet.

Endre trådmerke

Brodering ► Endre ► Endre ► Farger


Broderimotivene er programmert med trådmerket Isacord 40. Hvis du ønsker å arbeide med brodertråder av andre merker i stedet, kan du endre trådmerket.

1. For å endre trådmerket for alle trådene i nivået, trykker du på ikonet **Endre merke** velger trådmerket fra listen.
2. For å endre trådmerket for én enkelt farge velger du fargen, trykker på ikonet **Endre farge** ► **Endre palett** , velger trådmerke fra listen og trykker på ønsket farge.

Arrangere broderimotiver

Brodering ► Endre ► Endre ► Shape-designer

Med funksjonen **Shape-designer** kan du lage unike broderimotivkombinasjoner.




Forutsetning:

- Ett eller flere nivåer er lastet.
 - Størrelse og farger på broderimotivene er endret.
1. Åpne funksjonen **Shape-designer** .
 2. Velg form for plassering av motivene.
 3. Still antall motiver.
 4. Still inn størrelsen på formen.
 5. Juster motivene på formen.
 6. Speilvend motivene og/eller drei dem i trinn på 45° ved behov.
⇒ Annethvert motiv speilvendes.

7. For å tilbakestille plasseringen trykker du en gang til på den valgte formen.

Kontrollere broderimotiv

Brodering ► Endre ► Plassere ► Kontrollere broderimotiv



Med funksjonen **Kontrollere broderimotiv** kan du kontrollere den beregnede plasseringen av broderimotivet i broderirammen før broderingen.

Forutsetning:

- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.
1. Trykk på en pil i området **Kjøre broderiramme til posisjon**.
⇒ Broderirammen beveger seg til nålen står på det valgte punktet i broderimotivet, hvis punktet befinner seg innenfor broderingsområdet.
 2. Kontroller om plasseringen stemmer.
 3. Flytt broderimotivet horisontalt og vertikalt ved behov.
 4. Kontroller flere posisjoner om nødvendig.

Punktnøyaktig plassering

Brodering ► Endre ► Plassere ► Punktnøyaktig plassering

Med funksjonen **Punktnøyaktig plassering** kan du plassere broderimotivet med følgende moduser:


- **Rutenett**
- **Frie punkter**
- **Fire punkter**

TIPS

Ved hjelp av laseren kan du plassere punkter nøyaktig på ønsket sted på stoffet.

Plasser broderimotivet ved hjelp av to rutenettpunkter

I modusen **Rutenett**  kan du plassere broderimotiver nøyaktig på stoffet ved hjelp av to rutenettpunkter.




Forutsetning:

- Den ønskede plasseringen av broderimotivet er markert med to punkter på stoffet og lett å se.
- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.

1. Trykk på ikonet **Rutenett** .
2. For å beholde størrelsen på broderimotivet slår du på funksjonen **Beholde størrelse** .
3. Velg et ønsket sted på rutenettet som dreiepunkt.
4. Plasser nålen over den gjeldende markeringen på stoffet ved hjelp av multifunksjonsknappene, og bekreft med knappen **Feste** . Så på laseren for å plassere nålen nøyaktig.
5. Velg et rutenett punkt til. Plasser nålen over den andre markeringen på stoffet, og bekreft med knappen **Feste** .

Plassere broderimotiv ved hjelp av to punkter som er angitt fritt

I modusen **Frie punkter**  kan du plassere broderimotiver nøyaktig på stoffet ved hjelp av to punkter som er angitt fritt.



Forutsetning:


- Den ønskede plasseringen av broderimotivet er markert med to punkter på stoffet og lett å se.
- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.

1. Trykk på ikonet **Frie punkter** .
2. For å beholde størrelsen på broderimotivet slår du på funksjonen **Beholde størrelse** .
3. Velg et punkt på broderimotivet som skal brukes som dreiepunkt.
4. Plasser nålen over den gjeldende markeringen på stoffet ved hjelp av multifunksjonsknappene, og bekreft med knappen **Feste** . Så på laseren for å plassere nålen nøyaktig.
5. Velg et punkt til på broderimotivet. Plasser nålen over den andre markeringen på stoffet, og bekreft med knappen **Feste** .

Plassere broderimotiv i en firkant

I modusen **Fire punkter**  kan du plassere broderimotiver nøyaktig innenfor en firkantet avgrensning på stoffet, for eksempel i en quilteblokk. Du kan plassere broderimotivet med følgende funksjoner:

- **Endre form** : Sette inn broderimotiv med endret form innenfor avgrensningen.
- **Sette inn** : Sette inn broderimotiv proporsjonalt og sentrert innenfor avgrensningen.



Forutsetning:


- Den ønskede plasseringen av broderimotivet er markert med fire punkter på stoffet og lett å se, eller broderirammen er skannet og forhåndsvisningen viser stoffet. [► se side 81]
- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.

1. Trykk på ikonet **Fire punkter** .
 - ⇒ Broderimotivet settes inn i en firkantet avgrensning.

2. Velg et hjørnepunkt, og plasser nålen over den tilsvarende markeringen på stoffet ved hjelp av multifunksjonsknappene. Så på laseren for å plassere nålen nøyaktig.
3. Velg alle hjørnepunktene etter hverandre, og plasser nålen.
4. Trykk på funksjonen **Endre form**  eller **Sette inn** .
 - ⇒ Broderimotivet settes inn innenfor avgrensningen.
5. For å beholde størrelsen på broderimotivet slår du på funksjonen **Beholde størrelse** .
6. Still inn den indre avstanden til rutenettet ved behov.

Border

Brodering  ► Endre  ► Plassere ► Bord 



Med funksjonen **Bord**  kan du brodere motiver som er lengre enn broderirammen.

TIPS

- Hvis du bruker en større broderiramme, trenger du ikke feste broderiprojektet på nytt i rammen så ofte.
- For å holde motivene rett tegner du hjelpelinjer på stoffet og bruker sjablongen når du skal feste motivene og feste dem på nytt. Pass på at hjelpelinjene går parallelt med linjene til sjablongen. Du kan også plassere broderimotivet på nytt med funksjonen **Punktnøyaktig plassering** .

Lage bord

Forutsetning:

- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.

1. Velg et broderimotiv.
2. Velg funksjonen **Bord** .
 - ⇒ Broderimotivet gjentas slik at antallet passer til broderirammen.
 - ⇒ Referansemerker settes inn.
3. Sett inn flere referansemerker ved behov. Referansemerker broderes samtidig og gjør det lettere å stille inn prosjektet når det festes på nytt.
4. Still inn antallet repetisjoner av broderimotivet ved behov.
5. Endre om nødvendig størrelsen på broderimotivene, slik at de passer i broderirammen.
6. Still om nødvendig inn avstanden mellom broderimotivene.
7. Bekreft innstillingene.

Brodere bord

Forutsetning:


- En broderiramme med det fastspente prosjektet er montert.

1. Åpne skjermbildet **Broderingsoversikt** med funksjonen **Brodering** , og bekreft innstillingene.
2. Start broderingen med knappen **Start/stopp** .
3. Fjern broderirammen så snart broderimotivet er brodert ferdig, og fest stoffet på nytt, slik at de broderte referansemerkene befinner seg i det øvre broderingsområdet i broderirammen.
4. Koble plasseringen til de broderte referansemerkene i broderimotivet med funksjonen **Punktnøyaktig plassering**  ► **Frie punkter** . [► se side 84]
5. Fortsett broderingen.
6. Gjenta disse trinnene til den ønskede lengden på borden er nådd.

12.4 Håndskrift

Skrifttyper


Brodering  ► Skrifttyper 



Skrift	Navn
ABC	Art Deco Block
ABC	Artemis Script
ABC	Astra
ABC	Athletic Block
ABC	Atlantic Script
ABC	Basic Block
ABC	Blackletter English
ABC	Boffo
ABC	Cyrillic Book
ABC	Chancery

Skrift	Navn
ABC	Children's Slab
ABC	Chivalry
ABC	Condensed Sans
ABC	Curved Block
ABC	Cyrillic Calligraphic
ABC	Flare
ABC	Full Block Outline
ABC	Full Block
ABC	Happy Times
ABC	Micro Block
ABC	Oriental Script
ABC	Park Avenue
ABC	Quilt Block
ABC	Winding Times

Lage tekst



- 1 Tekstplassering 2 Skriftvalg 3 Tastatur
4 Forhåndsvisning av tekst


Du kan lage håndskrift med én eller flere linjer.

1. Trykk på ikonet **Legge til motiv** $+$ i nivålinjen.
2. Trykk på oversikten **Skrifttyper** Δ i filbehandlingen, og velg en skrift.
3. Skriv teksten med skjermtastaturet. Tilpass samtidig skrifttypen, plasseringen og linjeskiftene etter ønske.
⇒ Endringene vises i forhåndsvisningen.
4. Bekreft den ferdige teksten.

Med et langt trykk på en bokstav kan du hente og sette inn flere spesialtegn, for eksempel «È», «É» osv. når du trykker på bokstaven «E».

Behandlingsfunksjoner

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎



Du kan endre en tekst med spesielle funksjoner. Disse er samlet i undermenyen **Håndskrift**.

Endre tekst

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎ ► Håndskrift ► Endre tekst T

Med funksjonen **Endre tekst** T kan du endre teksten. Du kan korrigere teksten, sette inn linjeskift eller endre plasseringen.

TIPS

Du kan også åpne funksjonen ved å trykke lenge på et broderimotiv.

Endre

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎ ► Håndskrift ► Endre ABC

Med funksjonen **Endre** ABC kan du endre tekst med én linje på følgende måter:

- **Horisontalt** ABC : Plassere tekst horisontalt.
- **Vertikalt** ABC : Plassere tekst vertikalt.
- **Bue** ABC : Bøye horisontal tekst.

Avstand

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎ ► Håndskrift ► Avstand V/A

Med funksjonen **Avstand** V/A kan du stille inn tegn-avstanden.

Linjeavstand

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎ ► Håndskrift ► Linjeavstand ↕

Med funksjonen **Linjeavstand** ↕ kan du endre linje-avstanden i tekst med flere linjer.

Utforme

Brodering $\emptyset$ ► Endre ✎ ► Håndskrift ► Utforme ABC

Med funksjonen **Utforme** ABC kan du endre stingene i håndskriften med disse innstillingene:

- **Stingtetthet**: Stille inn tettheten til håndskriften.
- **Krympingsutligning**: Utligne sammentrekning av stoffet under brodering.
- **Satengverdi**: Endre satengsting som er lengre enn den angitte verdien, til kontursting.

Håndskriften beregnes på nytt etter endringer, og den vises ikke i forhåndsvisningen av broderimotivet før du har bekreftet innstillingene.

12.5 Lagre broderimotiv


Brodering  ► Lagre 

Du kan lagre endrede broderimotiver i din egen mappe eller på en USB-minnepinne.

1. Trykk på ikonet **Lagre** .
2. Angi et navn på broderimotivet, og bekreft.
3. Velg en mappe, opprett en ny mappe eller velg ikonet **USB-minnepinne**  i funksjonslinjen og bekreft.
 - ⇒ Broderimotivet lagres i din egen mappe  eller på USB-minnepinnen .

13.1 Broderingsoversikt

Brodering  ► Brodering 



På skjermbildet **Broderingsoversikt** kan du endre de fleste broderingsinnstillingene før du starter broderingen. Du finner flere innstillinger i broderingsinnstillingene. ► se side 46]

Broderiramme

Den monterte broderirammen vises i **Broderiramme** .

Stingplate

Den monterte stingplaten vises i **Stingplate** .

Syfot

Innstillingen **Syfot**  viser den valgte syfoten. Hvis du bruker en annen syfot, kan du velge den fra listen. Listen inneholder alle syføttene som er egnet for brodering.

Quilteinnstillinger

Med funksjonen **Quilteinnstillinger**  kan du slå spesielle quilteinnstillinger for trådkutting og festing på og av. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **På:** Aktivere quilteinnstillinger.
 - Quiltefestesting.
 - Trådkutting er slått av.
 - Trådfjerning er slått av.
- **Av:** Bruke innstillingene for trådkutting fra broderingsinnstillingene. ► se side 47]

Trådfjerning

Med funksjonen **Trådfjerning**  kan du angi at avklippede tråder skal trekkes til baksiden av stoffet, slik at oversiden av stoffet blir penere.

For broderimotiver med lange sting anbefales det å slå av funksjonen, ettersom syfoten kan sette seg fast i de lange stingene på grunn av den raske bevegelsen av

broderiarmen. Det samme gjelder for arbeid med applikasjoner eller annen opphøyd dekor, for eksempel knapper og vannløselig vliselin.

Funksjonen **Trådfjerning**  bør ikke brukes når funksjonen **Trådkutting**  er slått av.

Farge

Med innstillingen **Farge**  kan du bestemme hvordan bytte av tråd skal håndteres under broderingen. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Flere farger:** Broder motivet med flere farger som lagret. Etter hver farge stopper maskinen, slik at du kan bytte tråd.
- **Én farge:** Broder motivet med den trådte tråden uten bytte av tråd.
- **Redusere bytte av tråd:** Omgrupper broderimotivet, slik at du må bytte tråd så sjelden som mulig. Bruk dennefunksjonen under syng av quiltemotiver som kan tilpasses, for å unngå å starte og stoppe gjentatte ganger. Når denne funksjonen er aktivert, blir fargene gruppert på nytt også i behandlingsmodus.

Tråklring

Med funksjonen **Tråklring**  kan du feste materialer som ikke kan spennes fast, for eksempel filt, organsa og silke. Du kan også bruke tråklring for å unngå at vliselinet forskyver seg eller som klippekant for tilklippingen etter broderingen. Du kan velge blant følgende funksjoner:

- **Ingen:** Ikke tråkle.
- **Rundt broderimotiv:** Tråkle rundt broderimotivet. Hvis du tråkler rundt broderimotivet, kan du bestemme avstanden fra tråklesømmen til broderimotivet. Bruk tråklesømmen rundt motivet hvis broderimotivet er vesentlig mindre enn broderirammen eller hvis du bare broderer på en liten stoffbit.
- **Rundt broderiramme:** Tråkle langs den innvendige kanten til broderirammen.

Trådkutting

Med funksjonen **Trådkutting**  kan du slå automatisk trådkutting på og av. Du kan velge blant følgende alternativer:


- **Av:** Ikke kutt tråden automatisk.
- **Ved bytte av tråd:** Kutt tråden automatisk ved hvert bytte av tråd.
- **Ved forbindelsessting:** Kutt tråden automatisk ved forbindelsessting. Når dette alternativet er valgt, kan du bestemme forbindelsesstinglengden tråden skal kuttes fra.

Stofftykkelse

Med funksjonen **Stofftykkelse**  kan du stille inn tykkelsen på stoffet. Den innstilte verdien påvirker broderingshastigheten. Jo høyere verdien er, desto langsommere broderer maskinen, slik at ikke nålen skal sette seg fast i trykkere stoffer.

13.2 Brodering

Brodering  ► Brodering  ► OK 



1 Forhåndsvisning av broderimotiv 2 Fargestolpe 3 Skifte tråd 4 Broderingsinformasjon 5 Raskt 6 Sting
7 Oversikt 8 Endre 9 Gjeldende farge 10 Visning

Skjermbildet **Brodering** vises når broderimotivet er klart for brodering. Du kan starte broderingen med knappen **Start/stopp** .

Forhåndsvisning av broderimotiv

Forhåndsvisningen av broderimotivet viser broderimotivet slik det broderes. Det gjeldende fargenivået tilpasses i forhåndsvisningen når den åpnes. Du kan også tilpasse forhåndsvisningen med fingerbevegelser.

Fargestolpe

Fargestolpen viser fargenivåene i den rekkefølgen de broderes. Lengden på de enkelte fargedelene stemmer overens med antallet sting i denne fargen. Jo flere sting, desto lengre er delen.

Du kan flytte fargestolpen mot høyre og venstre for å se flere farger i broderimotivet.

Hvis du velger en farge, vises denne fargen i stolpen **Gjeldende farge** og i forhåndsvisningen av broderimotivet. Samtidig flyttes broderirammen til startposisjonen for den valgte fargen. Også broderingsinformasjonen tilpasses.

Skifte tråd

Med funksjonen **Skifte tråd**  kan du bestemme hvordan bytte av tråd skal håndteres under broderingen. Denne innstillingen overskriver innstillingen på skjermbildet **Broderingsoversikt**. Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Flere farger** : Broder motivet med flere farger som lagret.

Etter hver farge stopper maskinen, slik at du kan bytte tråd.

- **Én farge**  : Broder motivet med den trådde tråden uten bytte av tråd.
- **Redusere bytte av tråd**  : Omgrupper broderimotivet, slik at du må bytte farge så sjelden som mulig.
Bruk dennefunksjonen under sying av quiltemotiver som kan tilpasses, for å unngå å starte og stoppe gjentatte ganger.
Når denne funksjonen er aktivert, blir fargene gruppert på nytt også i behandlingsmodus.

Broderingsinformasjon

I broderingsinformasjonen vises følgende informasjon om broderingsprosessen:

- **Farge**: Sekvensnummeret til den gjeldende fargen.
- **Sting**: Gjeldende stingnummer / sting totalt.
- **Totaltid**: Estimert broderingstid for hele broderimotivet.
- **Fargetid**: Estimert broderingstid for den gjeldende fargen.

Raskt

Broderimotiver broderes med optimal hastighet for et jevnt resultat. Den optimale broderingshastigheten avhenger av broderirammen som brukes. Med funksjonen

Raskt  kan du øke broderingshastigheten til den maksimalt tillatte hastigheten for broderirammen som brukes. Avhengig av stingtype, for eksempel trippelsting, kan funksjonen føre til uregelmessige sting.

Funksjonen er ikke tilgjengelig før du har startet broderingen med knappen **Start/stopp** .

Sting

Med funksjonen **Sting**  kan du gå tilbake til et bestemt punkt i broderingen for å fortsette der etter at tråden har røket eller etter et annet avbrudd i broderingen. Maskinen viser nålposisjonen på tidspunktet for avbruddet.

Du kan gå fra sting til sting, eller du kan hoppe lenger med den nedre multifunksjonsknappen. Med laseren er det lettere å se det gjeldende stinget.

Hvis du ønsker å gå tilbake til et bestemt sting, kan du skrive inn nummeret til stinget.

Oversikt

Med funksjonen **Oversikt**  kan du avbryte broderingen for å endre de gjeldende broderingsinnstillingene på skjermbildet **Broderingsoversikt**.

Endre

Med funksjonen **Endre**  kan du avbryte broderingen for å gjennomgå på broderimotivet.

Gjeldende farge

Fargestolpen viser den gjeldende trådfargen med trådmerket og -nummeret.

Når maskinen syr, viser glidebryteren den gjeldende broderingsposisjonen. Når maskinen ikke syr, kan du flytte glidebryteren for å bevege broderirammen til en ønsket broderingsposisjon.

Visning

Med funksjonen **Visning**  kan du endre størrelsen på broderimotivet i forhåndsvisningen av broderimotivet.

14.1 Programvare

Oppdatere fastvaren

Innstillinger  ► Maskin  ► Oppdatere og tilbakestille ► Oppdatere fastvaren

Med funksjonen **Oppdatere fastvaren** kan du installere den nyeste versjonen av fastvaren på maskinen.

Du kan laste ned den gjeldende fastvaren til maskinen og en detaljert trinn-for-trinn-veiledning for oppdateringen på www.bernina.com/990-support.

Forutsetning:

- Gjeldende fastvaredata er lastet ned og kopiert til USB-minnepinnen som beskrevet i oppdateringsveiledningen.
- 1. Åpne funksjonen **Oppdatere fastvaren** i innstillingene.
- 2. Oppdater fastvaren i samsvar med instruksjonene på skjermen.

Tilbakestille innstillinger

Innstillinger  ► Maskin  ► Oppdatere og tilbakestille ► Tilbakestille innstillinger

Med funksjonene **Tilbakestille innstillinger** kan du tilbakestille sy- og broderingsinnstillingene eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Slette data

Innstillinger  ► Maskin  ► Oppdatere og tilbakestille ► Slette data

Med funksjonen **Slette data** kan du slette alle de personlige dataene som er lagret på maskinen.

Lagre og overføre data

Innstillinger  ► Maskin  ► Oppdatere og tilbakestille ► Lagre og overføre data

Med funksjonene **Lagre og overføre data** kan du lagre de personlige dataene dine, for eksempel innstillinger og egne stingmønstre og broderimotiver, på en USB-minnepinne og overføre dem til maskinen igjen.

14.2 Maskin

Vedlikeholdsintervaller

For å sikre at maskinen skal være i feilfri stand så lenge som mulig anbefaler BERNINA at den vedlikeholdes og pleies regelmessig.

Vedlikeholdsintervallene avhenger i stor grad av følgende faktorer:

- Hvor ofte maskinen brukes
- Stoffets egenskaper
- Antall sting
- Trådens egenskaper

BERNINA anbefaler at maskinen pleies etter at 3 – 4 undertrådspoler er brukt opp.


Oppgave	Vedlikeholdsintervall	Arbeid
Rengjøre maskinen	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	► Tørk av overflaten på maskinen og skjermen med en myk, lett fuktet mikrofiberklut.
Kontrollere maskinen	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	1. Kontroller maskinen med hensyn til ytre skader. 2. Kontakt BERNINA-forhandleren ved skader.
Rengjøre transportøren og stingplaten	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	► Rengjør transportøren. [► se side 97]
Rengjøre griperen	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	► Rengjør griperen. [► se side 97]

14 Pleie og vedlikehold

Oppgave	Vedlikeholdsintervall	Arbeid
Rengjøre tråddoppfangeren	Når melding om dette vises.	► Rengjør tråddoppfangeren. [► se side 99]
Rengjøre nåltræeren og trådklemmen	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	► Rengjør nåltræeren og trådklemmen. [► se side 99]
Skifte ut nålen	Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen.	► Skift ut nålen.
Oppdatere fastvaren	Så snart en ny versjon er tilgjengelig.	► Oppdater fastvaren.
Smøre griperen	■ Før første gangs bruk av maskinen. ■ Etter at maskinen ikke har vært i bruk på lang tid. ■ Før hvert nytt prosjekt. Avhengig av omfanget til prosjektet også mens et prosjekt pågår. ■ Regelmessig, avhengig av bruken av maskinen. ■ Når melding om dette vises. ■ Ved uvanlige lyder i griperområdet.	► Smør griperen med olje. [► se side 97]
Stille inn, rengjøre og smøre innvendige maskinkomponenter	■ Ved intensiv bruk: årlig ■ Ved normal bruk: annethvert år ■ Når melding om dette vises.	► Kontakt BERNINA-forhandleren.

Vedlikeholdsinformasjon

Innstillinger  ► Maskin  ► Vedlikehold



Antall sting

Antall sting viser antallet sting som er sydd med maskinen.

Vedlikeholdsprognose/vedlikeholdsintervall

Vedlikeholdsprognose/vedlikeholdsintervall viser hvor lang tid som har gått av vedlikeholdsintervallet. Når vedlikeholdsprognosen har nådd 100 %, vises en tilsvarende melding når maskinen startes, og maskinen må vedlikeholdes.

Smøreprognose/smøreintervall

Smøreprognose/smøreintervall viser hvor lang tid som har gått av smøreintervallet. Når vedlikeholdsprognosen har nådd 100 %, vises en tilsvarende melding når maskinen startes, og maskinen må smøres. [► se side 97]

Antall trådkutninger / Neste rengjøring

Antall trådkutninger / Neste rengjøring viser antallet trådkutninger maskinen har utført.

Rengjøre skjermen

1. Lås skjermen og syfunksjonene.
2. Tørk av skjermen med en myk, lett fuktet mikrofiberklut.

Rengjøre transportøren

Over tid samler det seg trådrester under stingplaten. Fjern disse trårestene jevnlig.

1. Løft nålen og syfoten.
2. Senk transportøren.

⚠ FORSIKTIG

Elektrisk drevne komponenter

Fare for skade ved nål og griper.

- Slå av maskinen og dra ut kontakten.

3. Fjern nålen og syfoten.
4. Fjern stingplaten.

OBS

Støv og trådrester inni maskinen

Skade på mekaniske og elektroniske komponenter.

- Bruk en pensel eller en myk klut.
- Ikke bruk trykklftspray.

5. Rengjør transportøren med børsten.

Rengjøring av griper


⚠ FORSIKTIG

Elektrisk drevne komponenter

Fare for skade ved nål og griper.

- Slå av maskinen og dra ut kontakten.

1. Åpne griperdekselet.
2. Fjern spolehuset.
3. Trykk utløserarmen mot venstre.



4. Fell ned låsebøylen med det svarte griperbanedekselet.
5. Ta ut griperen.

OBS

Støv og trådrester inni maskinen

Skade på mekaniske og elektroniske komponenter.

- Bruk en pensel eller en myk klut.
- Ikke bruk trykklftspray.

6. Rengjør griperbanen med pensel og en myk klut. Ikke bruk spisse gjenstander.
7. Hold griperen med to fingre på stiften i midten.



8. Før griperen skrått ovenfra og ned bak griperbanedekselet med underkanten først.
9. Plasser griperen slik at de to knastene ved griperdriveren passer i de tilsvarende åpningene ved griperen. Den grå markeringen på griperdriveren må være synlig i hullet til griperen.
10. Sett inn griperen.
 - ⇒ Griperen er magnetisk og trekkes til riktig posisjon.
11. Lukk griperbanedekslet og låsebøylen til utløsingbøylen klikker på plass.
12. Drei på håndhjulet for kontroll.
 - ⇒ Griperen roterer.
13. Sett inn spolehuset, og lukk griperdekselet.

Smøre griperen

Smøringen av griperen sørger for jevn og stille drift av maskinen.

⚠ FORSIKTIG

Elektrisk drevne komponenter


Fare for skade ved nål og griper.

- Slå av maskinen og dra ut kontakten.


1. Åpne griperdekselet.
2. Fjern spolehuset.

14 Pleie og vedlikehold

3. Trykk utløserarmen mot venstre.



4. Fell ned låsebøylene med det svarte griperbanedekselet.
5. Ta ut griperen.



6. Rengjør griperbanen med pensel og en myk klut. Ikke bruk spisse gjenstander.
7. Ha en dråpe BERNINA symaskinolje nede i griperbanen.



8. Ha en dråpe BERNINA symaskinolje i begge oljeholderne, slik at filteren blir fuktig. Sikre at det ikke er olje på griperhylseflaten.



9. Hold griperen med to fingre på stiften i midten.



10. Før griperen skrått ovenfra og ned bak griperbanedekselet med underkanten først.
11. Plasser griperen slik at de to knastene ved griperdriveren passer i de tilsvarende åpningene ved griperen. Den grå markeringen på griperdriveren må være synlig i hullet til griperen.
12. Sett inn griperen.
⇒ Griperen er magnetisk og trekkes til riktig posisjon.
13. Lukk griperbanedekslet og låsebøylene til utløsingbøylene klikker på plass.
14. Drei på håndhjulet for kontroll.
⇒ Griperen roterer.
15. Sett inn spolehuset, og lukk griperdekslet.
16. Sy eller broder på en stoffbit for å samle opp overflødig olje.

Rengjøre trådoppfangeren

Innstillinger  ► Maskin  ► Vedlikehold ► Rengjøre trådoppfangeren

Med tiden samler det seg trådrester i trådoppfangeren. Rengjør trådoppfangeren når meldingen om dette vises.

1. Åpne funksjonen **Rengjøre trådoppfangeren** i innstillingene.
2. Rengjør trådoppfangeren som beskrevet på skjermen.

Rengjøre nåltræeren og trådklemmen


Innstillinger  ► Maskin  ► Vedlikehold ► Rengjøre nåltræeren og trådklemmen

Trådrester på nåltræeren og trådklemmen kan påvirke itræingen. Det anbefales å rengjøre nåltræeren og trådklemmen jevnlig.


1. Åpne funksjonen **Rengjøre nåltræeren og trådklemmen** i innstillingene.
2. Rengjør nåltræeren og trådklemmen som beskrevet på skjermen.

Skifte batteri

1. Slå av maskinen, og trekk ut støpselet.
2. Fjern alle trådene og trådføreren.
3. Legg maskinen forsiktig ned på baksiden.
4. Åpne batteridekselet på undersiden av maskinen.



5. Ta ut batteriet, og kast det forskriftsmessig.



⚠ ADVARSEL

Fare for etseskader hvis litium-knappcellebatteriet svelges

Svelging av litium-knappcellebatteriet kan føre til alvorlige indre etseskader.

- Sikre at barn ikke kan få tak i og svelge batteriet.
- Kontakt lege umiddelbart ved mistanke om at noen har svelget batteriet eller har fått det inn i kroppen.

6. Sett inn et nytt batteri av type CR2032. Pass på at plusspolen er vendt utover.
7. Lukk batteridekselet.
8. Still opp og klargjør maskinen.

Eksportere loggfil

Innstillinger  ► Maskin  ► Vedlikehold ► Eksportere loggfil

Loggfiler gjør det lettere for servicepersonellet å finne feil i fastvaren. Du kan eksportere en loggfil hvis BERNINAs servicepersonell mer om dette.

1. Sett USB-minnepinnen i maskinen.
2. Bekreft lagringen av loggfilen, og vent til eksporten er fullført.
3. Lukk vinduet.

Automatisk nåltrær trær ikke

Nålen som ble valgt i nålvalget, kan ikke træs automatisk, for eksempel tvillingnål.

- ▶ Enkeltnål: Monter passende nål, og velg den i nålvalget. [► se side 32]
- ▶ Tvilling- eller trillingnål: Træ i nålene for hånd.

Det er ikke mulig å trære automatisk med den valgte syfoten.

- ▶ Monter passende syfot, og velg den i syfotvalget. [► se side 39]

Automatisk nåltrær er skitten.

- ▶ Rengjør nåltræeren. [► se side 99]

Itræingsmekanismen er ikke i riktig posisjon.

- ▶ Kontroller plasseringen til itræingsmekanismen.
- ▶ Hvis itræeren er foran, dreier du den litt mot venstre til den står loddrett i forhold til maskinhodet. Kvitter feilmeldingen om nødvendig. Træ nålen på nytt.

Stingregulering reagerer ikke riktig

Støv eller trådrester foran BISR-sensoren.

- ▶ Slå av stingreguleringen.
- ▶ Åpne griperdekselet.
- ▶ Rengjør sensoren på griperdekselet og området under stingplaten med en pensel og en myk klut.

BSR ikke registrert

BSR-kabel ikke riktig satt inn.

- ▶ Sett inn BSR-støpselet riktig, til det festes.

Skjermen reagerer ikke

Skjermen er låst.

- ▶ Lås opp skjermen. [► se side 22]

Skjermen er defekt eller er ikke riktig tilkoblet.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Feil skjerm penn.

- ▶ Bruk en annen skjerm penn eller en finger.

Feil under fastvareoppdateringen

USB-minnepinnen registreres ikke.

- ▶ Bruk en BERNINA-USB-minnepinne.

Oppdateringsprosessen er blokkert, og animasjonen på skjermen stopper.

- ▶ Ta ut USB-minnepinnen.
- ▶ Slå av maskinen.
- ▶ Slå på maskinen.
- ▶ Følg instruksjonene på skjermen.
- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Feil under fastvareoppdateringen

Filene til fastvareoppdateringene ble ikke funnet.

- ▶ Pakk ut den komprimerte ZIP-filen som beskrevet i oppdateringsveiledningen.
- ▶ Lagre dataene til fastvareoppdateringen direkte på lagringsmediet, ikke i en mappe på USB-minnepinnen.

Hoppesting

Feil nål.

- ▶ Bruk nål med nålssystem 130/705H.

Nålen er butt eller bøyd.

- ▶ Skift ut nålen.

Dårlig nål kvalitet.

- ▶ Bruk ny BERNINA kvalitetsnål.

Nål satt inn feil.

- ▶ Før nålen med den flate siden bakover helt opp i nålholderen og skru fast.

Feil nålspiss.

- ▶ Bruk en nålspiss som passer til tekstilstrukturen i syprosjektet.

Feil nål/tråd-kombinasjon.

- ▶ Bruk nål med passende tykkelse. [▶ se side 29]

Hastigheten for lav

For høy eller for lav omgivelsestemperatur.

- ▶ Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å sy.

Redusert maksimal hastighet.

- ▶ Skyv hastighetsregulatoren mot høyre.
- ▶ Endre den maksimale syhastigheten i innstillingene. [▶ se side 44]
- ▶ Endre den maksimale broderingshastigheten i innstillingene. [▶ se side 46]

Kamerabildet er uskarpt eller inneholder smusspartikler

Kameralinsen er skitten.

- ▶ Få rengjort linsen hos BERNINA-forhandleren.

Laserpunkt er ikke synlig eller i feil posisjon

Laseren skjules av syfoten eller nålen eller er avbøyd.

- ▶ Hev nålen.
- ▶ Monter en annen syfot.
- ▶ Senk syfoten før systart.
- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Lys på knappen «Start/stopp» fungerer ikke

Lyset er defekt.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Maskinen starter ikke

Maskinen er ikke koblet til strømnettet.

- ▶ Sett støpselet i stikkontakten og maskinen.
- ▶ Kontroller at det er strøm i stikkontakten.

For høy eller for lav omgivelsestemperatur.

- ▶ Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å sy.
- ▶ Koble til maskinen og slå den på.

Maskinen defekt.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Nålen brekker

Nål satt inn feil.

- ▶ Før nålen med den flate siden bakover helt opp i nålholderen og skru fast.

Stoffet har blitt trukket.

- ▶ Før stoffet jevnt.

Tykt stoff har blitt skjøvet.

- ▶ Bruk en egnet syfot for tykt stoff, for eksempel Jeansfot #8.
- ▶ Bruk utligningsplater når du syr over tykke områder.

Knuter på tråden.

- ▶ Bruk kvalitetstråd.

Sylyset og/eller friarmslyset lyser ikke

Sylyset og/eller friarmslyset er ikke slått på.

- ▶ Slå på sylyset og/eller friarmslyset i innstillingene. [▶ se side 43]

Sylyset og/eller friarmslyset er defekt.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Feil stingdannelse

Trådrester mellom trådspenningsskivene.

- ▶ Trekk brettet, tynt stoff (ikke bruk ytterkanter) flere ganger mellom trådspenningsskivene.

Feil trædd.

- ▶ Træ over- og undertråden på nytt.

Trådrester under spolehusfjæren.

- ▶ Fjern spolehuset.
- ▶ Fjern trådrester under fjæren.

Overtråden er ikke gjenget

Nål satt inn feil.

- ▶ Før nålen med den flate siden bakover helt opp i nålholderen og skru fast.

Nåltræder hode er defekt.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Overtråden ryker

Feil nål/tråd-kombinasjon.	► Tilpass nålen til tråddykkelsen.
For stram overtråd.	► Reduser overtrådspenningen.
Feil trædd.	► Træ overtråden på nytt.
Dårlig trådkvalitet.	► Bruk kvalitetstråd.
Hullet i stingplaten eller griperspissen er skadet.	► Kontakt BERNINA-forhandleren for få utbedret feilen. ► Bytt stingplate.
Inneklemmt tråd ved trådløfter. 	► Skyv dekselet foran på symaskinhodet, mot venstre, og ta av dekselet. ► Fjern trådrester. ► Før de 4 tappene til dekselet, inn i utsparingene, og skyv dekselet mot venstre til det festes.

Overvåkingen av overtråden reagerer ikke

Overtrådvakten er ikke slått på.	► Slå på overtrådvakten i innstillingene. [► se side 43]
Overtrådvakten er defekt.	► Kontakt BERNINA-forhandleren.

Overtrådovervåking reagerer for ofte

Overtråden er ikke riktig trædd.	► Træ overtråden riktig. [► se side 33]
Overtrådspenningen er for lav.	► Still inn overtrådspenningen. [► se side 49]
Overtrådvakten er defekt.	► Kontakt BERNINA-forhandleren.

Knallhull blir gjentatte ganger ikke sydd ferdig

Knapphullsfoten med slede #3A er ikke kalibrert med maskinen.	► Kalibrer knapphullsfoten med slede #3A. [► se side 46]
Linsen på syfoten er skitten.	► Rengjør linsen med en myk, litt fuktig klut.

Stingbredde kan ikke stilles inn

Valgt nål og stingplate kan ikke brukes sammen.	► Skift ut nålen. [► se side 32] ► Bytt stingplate. [► se side 29]
Syfotvalget hindrer justering av stingbredden.	► Monter og velg passende syfot. [► se side 40]

Stingplate ikke registrert

Stingplate uten sensor.	▶ Monter stingplate med sensor.
Forstyrrelse på grunn av magnetfelt.	▶ Fjern magnetisk tilbehør i området rundt stingplaten.
Sensor på stingplaten defekt.	▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Klokkeslettet forblir ikke innstilt

Batteriet er tomt.	▶ Skift batteri. [▶ se side 99]
Batteribeskyttelsesfolien er ikke fjernet.	▶ Ta av batteribeskyttelsesfolien. [▶ se side 25]

Ujevne sting

Overtråden for stram/løs.	▶ Still inn overtrådspenningen. [▶ se side 49] ▶ Kontroller trådvtrekk fra trådsnellen.
Nålen er butt eller bøyd.	▶ Bytt ut nålen og pass på å bruke BERNINA kvalitetsnål. [▶ se side 32]
Dårlig nål kvalitet.	▶ Bruk ny BERNINA kvalitetsnål.
Dårlig trådkvalitet.	▶ Bruk kvalitetstråd.
Feil nål/tråd-kombinasjon.	▶ Tilpass nålen til tråddykkelsen.
Feil trædd.	▶ Træ overtråden på nytt. [▶ se side 33] ▶ Træ undertråden på nytt. [▶ se side 38]
Stoffet har blitt trukket.	▶ Før stoffet jevnt.
Bruk av feil spolehus.	▶ Bruk spolehuset som fulgte med.
Undertråden er for stram / for løs.	▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

Undertråden ryker

Spolehuset skadet.	▶ Bytt ut spolehus.
Nålhullet i stingplaten er skadet.	▶ Kontakt BERNINA-forhandleren for få utbedret feilen. ▶ Bytt stingplate. [▶ se side 29]
Nålen er butt eller bøyd.	▶ Skift ut nålen. [▶ se side 32]

Overvåkingen av undertråden reagerer ikke

Griperdekselet er åpent.

- ▶ Lukk griperdekselet.

Undertrådvakten er ikke slått på.

- ▶ Slå på undertrådvakten i innstillingene. [▶ se side 43]

Undertrådvakten er defekt.

- ▶ Kontakt BERNINA-forhandleren.

USB-minnepinnen registreres ikke

USB-minnepinnen er ikke kompatibel.

- ▶ Bruk BERNINA-USB-minnepinne eller kompatibel USB-minnepinne.

USB-minnepinnen har ikke riktig filsystem.

- ▶ Bruk en USB-minnepinne med filsystem FAT32.

16.1 Lagring av maskinen


BERNINA anbefaler å oppbevare maskinen i originalemballasjen. La maskinen stå i et rom med romtemperatur i ca. 1 time før bruk hvis den oppbevares i et kaldt rom.

1. Slå av maskinen, og trekk ut støpselet.
2. Rengjør maskinen.
3. Maskinen må ikke lagres ute.
4. Beskytt maskinen mot vær og vind.

16.2 Avfallshåndtering av maskinen

1. Slett personlige data på maskinen. [► se side 95]
2. Sorter bestanddeler etter råmateriale, og kast det i henhold til lokale lover og forskrifter.


Betegnelse	Verdi	Enhet
Maksimal hastighet	1200	Sting per minutt
Nålsystem	130/705	
Mål uten snelleholder (B × H × D)	675 × 420 × 245 (26,6 × 16,5 × 9,7)	mm (in)
Mål inkl. broderimodul uten snelleholder (B × H × D)	1175 × 420 × 635 (46,3 × 16,5 × 25,0)	mm (in)
Vekt på maskin	19,2 (42,3)	kg (lb)
Vekt på broderimodul	6,7 14,8	kg (lb)
Energiforbruk	160	W
Inngangsspenning	100–240 50/60	V Hz
Wifi-frekvensbånd	2,4	GHz
Wifi-protokoll	802.11 b/g/n	
Utgangseffekt (802.11 b)	17,5	dBm
Utgangseffekt (802.11 g)	14,0	dBm
Utgangseffekt (802.11 n)	12,5	dBm
Laserklasse (ifølge IEC 60825-1:2014)		
Kapslingsgrad (elektroteknikk)	II	



Natur gigasøm



Korssting




Sateng




18 Stingmønster


110




Sateng gigasøm




Geometrisk




Engelsk broderi



Engelsk broderi gigasøm



Ungdom







Ungdom gigasøm




Spesial



Filigran gigasøm



Avsmalning



18 Stingmønster

113

1431	1437	1438	1440	1446	1447	1448	1449	1450	1454	1455	1459	1460	1461
1462													

Skyline

1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514
1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1524	1525	1526	1527	1528	1529
1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1538	1539					


Quilting gigasøm

1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614
1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1625	1629	1630	1631	1632
1633	1634	1635	1636	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652
1653	1654	1657	1658	1659	1660								


Internasjonal

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1715	1716	1717


Stjerne




Emojier




Emojier gigasøm



18.3 Knapphull



18.4 Quiltesømmer



1344	1345	1346	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373
1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
1388	1389	1390	1391	1393	1394								



Slipp kreativiteten fri. Mange broderimotiver står til disposisjon på maskinen.

Etter registrering av maskinen får du i BERNINA kundeportal tilgang til de inkluderte broderimotivene i et redigerbart format for nedlasting.

Hvis en av følgende piktogrammer står under broderimotivnummeret, finner du mer informasjon på <https://www.bernina.com/specialeffects>.



Frittstående blonde



PunchWork



Hullsømsbroderi



Båndbroderi



Frynsebroderi



Prosjekter i ramme



Applikasjon



Puffy skrift



CutWork



Quilting



PaintWork



Trapunto



CrystalWork


19.1 Inspirasjon

Du finner de utførlige broderingsveiledningene på bernina.com/990-designs.

Quilt


Q101

1. ■ Isacord 40 0020




Q102

1. ■ Isacord 40 0020




Q103

1. ■ Isacord 40 0020




Q104

1. ■ Isacord 40 0020



Q105

1. ■ Isacord 40 0020




Q106

1. ■ Isacord 40 0020




Q107

1. ■ Isacord 40 0020




Q108

1. ■ Isacord 40 0020




Q109

1. ■ Isacord 40 0020




Q110

1. ■ Isacord 40 0020




Q111

1. ■ Isacord 40 0020




Q112

1. ■ Isacord 40 0020




Q113

1. ■ Isacord 40 0020




Q114

1. ■ Isacord 40 0020




Q115

1. ■ Isacord 40 0020




Q116

1. ■ Isacord 40 0020




 Q117


1. ■ Isacord 40 0020


 Q118


1. ■ Isacord 40 0020


 Q119


1. ■ Isacord 40 0020


 Q120


1. ■ Isacord 40 0020


 Q121


1. ■ Isacord 40 0020


 Q122


1. ■ Isacord 40 0020


 Q123


1. ■ Isacord 40 0020


 Q124


1. ■ Isacord 40 0020


 Q125

1. ■ Isacord 40 0020



 Q126

1. ■ Isacord 40 0020




 Q127


1. ■ Isacord 40 0020


 Q128


1. ■ Isacord 40 0020


 Q129


1. ■ Isacord 40 0020


 Q130


1. ■ Isacord 40 0020


 Q131


1. ■ Isacord 40 0020


 Q132


1. ■ Isacord 40 0020


 Q133


1. ■ Isacord 40 0020


 Q134


1. ■ Isacord 40 0020


 Q135

1. ■ Isacord 40 0020



 Q136

1. ■ Isacord 40 0020



Q137

1. ■ Isacord 40 0020




Petal LG

↗ 305 x 305 mm
12 x 12 inch

●● 5.139

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Isacord 40 3210




Petal SM

↗ 165 x 165 mm
6.5 x 6.5 inch

●● 2.877

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Isacord 40 3210




Circle LG

↗ 305 x 305 mm
12 x 12 inch

●● 3.296

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Isacord 40 3210




Circle SM

↗ 165 x 165 mm
6.5 x 6.5 inch

●● 2.271

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Isacord 40 3210




Four Circles

↗ 305 x 305 mm
12 x 12 inch

●● 6.604

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Applique 2
6. ■ Applique 3
7. ■ Applique 2
8. ■ Applique 3
9. ■ Applique 2
10. ■ Applique 3
11. ■ Isacord 40 3210



Half Circle

↗ 165 x 318 mm
6.5 x 12.5 inch

●● 5.970

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Applique 1
3. ■ Applique 2
4. ■ Applique 3
5. ■ Isacord 40 3210




CutWork Petal LG

↗ 280 x 280 mm
11 x 11 inch

●● 3.550

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Cut 0001
3. ■ Cut 0003
4. ■ Cut 0004




CutWork Petal SM

↗ 153 x 153 mm
6 x 6 inch

●● 1.930

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Cut 0001
3. ■ Cut 0003
4. ■ Cut 0004




CutWork Circle LG

↗ 280 x 280 mm
11 x 11 inch

●● 3.488

1. ■ Isacord 40 3210
2. ■ Cut 0001
3. ■ Cut 0002
4. ■ Cut 0003
5. ■ Cut 0004



**CutWork Circle
SM**
 **152 x 152 mm**
6 x 6 inch

 1.844

1.  Isacord 40 3210
2.  Cut 0001
3.  Cut 0002
4.  Cut 0003
5.  Cut 0004

**CutWork Half
Circle**
 **149 x 302 mm**
5.9 x 11.9 inch

 2.697

1.  Isacord 40 3210
2.  Cut 0001
3.  Cut 0002
4.  Cut 0003
5.  Cut 0004

**Kjole****D101**
 **185 x 176 mm**
7.3 x 6.9 inch

 20.050

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D102**
 **118 x 101 mm**
4.7 x 4 inch

 7.440

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D103**
 **73 x 77 mm**
2.9 x 3 inch


 2.451

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D104**
 **55 x 48 mm**
2.1 x 1.9 inch

 1.839

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D105**
 **54 x 42 mm**
2.1 x 1.7 inch

 1.776

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D106**
 **117 x 123 mm**
4.6 x 4.8 inch

 9.074

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D107**
 **151 x 129 mm**
5.9 x 5.1 inch

 9.175

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D108**
 **149 x 149 mm**
5.9 x 5.9 inch

 11.186

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101



D109
 110 x 117 mm
4.3 x 4.6 inch

 5.557

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D110**
 207 x 200 mm
8.1 x 7.9 inch

 29.950

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D111**
 120 x 118 mm
4.7 x 4.7 inch

 6.664

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D112**
 100 x 80 mm
3.9 x 3.2 inch

 5.531

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D113**
 168 x 137 mm
6.6 x 5.4 inch

 9.922

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D114**
 187 x 178 mm
7.4 x 7 inch

 15.018

1.  Isacord 40 1720
2.  Isacord 40 1720
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D115**
 115 x 70 mm
4.5 x 2.8 inch

 5.784

1.  Applique 1
2.  Applique 3
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101
5.  Isacord 40 2900
6.  Isacord 40 0101

**D116**
 119 x 139 mm
4.7 x 5.5 inch

 22.320

1.  Applique 1
2.  Applique 3
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 0101

**D117**
 72 x 115 mm
2.8 x 4.5 inch

 4.221

1.  Applique 1
2.  Applique 3
3.  Isacord 40 6031
4.  Isacord 40 0630
5.  Isacord 40 0672
6.  Isacord 40 0101

**D118**
 70 x 139 mm
2.8 x 5.5 inch

 2.782

1.  Isacord 40 6043



D119

59 x 129 mm
2.3 x 5.1 inch

2.268

1. Isacord 40 6043



D120

64 x 147 mm
2.5 x 5.8 inch

2.746

1. Isacord 40 6043



D121

104 x 79 mm
4.1 x 3.1 inch

3.294

1. Isacord 40 0442
2. Isacord 40 0345



D122

105 x 107 mm
4.1 x 4.2 inch

5.672

1. Isacord 40 0352
2. Isacord 40 6133



D123

65 x 126 mm
2.6 x 5 inch

2.348

1. Isacord 40 5912
2. Isacord 40 5722
3. Isacord 40 5633



D124

74 x 110 mm
2.9 x 4.4 inch

2.210

1. Isacord 40 5912
2. Isacord 40 5633



D125

104 x 109 mm
4.1 x 4.3 inch

3.416

1. Isacord 40 5912
2. Isacord 40 5633



D126

71 x 62 mm
2.8 x 2.4 inch

1.273

1. Isacord 40 5912
2. Isacord 40 5633



D127

301 x 374 mm
11.9 x 14.7 inch

46.715

1. Isacord 40 3962
2. Isacord 40 3644
3. Isacord 40 0134
4. Isacord 40 5233
5. Isacord 40 5233
6. Isacord 40 3644
7. Isacord 40 3644
8. Isacord 40 3644
9. Isacord 40 3644
10. Isacord 40 0504
11. Isacord 40 0504
12. Isacord 40 0504
13. Isacord 40 0504
14. Isacord 40 3713
15. Isacord 40 3713
16. Isacord 40 3713
17. Isacord 40 3713
18. Isacord 40 2711
19. Isacord 40 2711
20. Isacord 40 2711
21. Isacord 40 2711



D128

305 x 404 mm
12 x 15.9 inch

74.181

1. Isacord 40 0132
2. Isacord 40 5233
3. Isacord 40 5233
4. Isacord 40 0170
5. Isacord 40 0170
6. Isacord 40 0170
7. Isacord 40 0170
8. Isacord 40 3644
9. Isacord 40 3644
10. Isacord 40 3644
11. Isacord 40 3644
12. Isacord 40 0134
13. Isacord 40 0134
14. Isacord 40 0134
15. Isacord 40 0134
16. Isacord 40 2900
17. Isacord 40 2900
18. Isacord 40 2900
19. Isacord 40 2900
20. Isacord 40 5934
21. Isacord 40 5934
22. Isacord 40 5934
23. Isacord 40 5934
24. Isacord 40 2711
25. Isacord 40 2711
26. Isacord 40 2711
27. Isacord 40 2711
28. Isacord 40 1720
29. Isacord 40 1720
30. Isacord 40 1720
31. Isacord 40 1720



Planlegger

O101

264 x 305 mm
10.4 x 12 inch

80.817

1. Isacord 40 3631



O102

396 x 82 mm
15.6 x 3.2 inch

33.812

1. Isacord 40 3631



O103

150 x 147 mm
5.9 x 5.8 inch

20.709

1. Isacord 40 3631



Lenestol

C101

300 x 370 mm
11.8 x 14.6 inch

72.017


1. Isacord 40 0015



19.2 Quilting


32196-01

1. ■ Isacord 40 0020




32196-02

1. ■ Isacord 40 0020



32196-03

1. ■ Isacord 40 0020




32196-04

1. ■ Isacord 40 0020




32196-05

1. ■ Isacord 40 0020



32196-06

1. ■ Isacord 40 0020



32196-07

1. ■ Isacord 40 0020




32196-08

1. ■ Isacord 40 0020




32196-09

1. ■ Isacord 40 0020




32196-10

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-11


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-12

1. ■ Isacord 40 0020


 32196-13


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-14


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-15

1. ■ Isacord 40 0020


 32196-16


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-17


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-18


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-19

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-19-1

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-20

1. ■ Isacord 40 0020


 32196-21


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-22


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-23


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-24


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-25

1. ■ Isacord 40 0020


 32196-26


1. ■ Isacord 40 0020


 32196-27


1. ■ Isacord 40 0020









 32196-28

1. ■ Isacord 40 0020


 32196-29


1. ■ Isacord 40 0020



 32196-30
1.  Isacord 40 0020
 Basics_02s
1.  Isacord 40 0020
 Basics_05s
1.  Isacord 40 0020
 Basics_01
1.  Isacord 40 0020
 Basics_02
1.  Isacord 40 0020
 Basics_03
1.  Isacord 40 0020
 Basics_04
1.  Isacord 40 0020
 Basics_04_corner
1.  Isacord 40 0020
 Basics_05
1.  Isacord 40 0020
 12416-15q
1.  Isacord 40 0020

 12416-36q

1. ■ Isacord 40 0020


 12416-38q

1. ■ Isacord 40 0020


 12591-14_1

1. ■ Isacord 40 0020


 12591-14_2

1. ■ Isacord 40 0020


 12607-28q


1. ■ Isacord 40 0020


 12607-33q

1. ■ Isacord 40 0020


 12756-01q


1. ■ Isacord 40 0020


 12756-02q

1. ■ Isacord 40 0020


 12756-03q

1. ■ Isacord 40 0020


 12756-11q

1. ■ Isacord 40 0020



 12756-18q

1. ■ Isacord 40 0020


 12756-19q


1. ■ Isacord 40 0020


 12756-22q


1. ■ Isacord 40 0020


 80185-01q


1. ■ Isacord 40 0020


 80185-03q

1. ■ Isacord 40 0020


 80185-07q

1. ■ Isacord 40 0020


 12380-04q

1. ■ Isacord 40 0020


 12380-08q


1. ■ Isacord 40 0020


 12380-09q

1. ■ Isacord 40 0020



 BD285q

1. ■ Isacord 40 0020




 BD288q


1. ■ Isacord 40 0020


 BD289q


1. ■ Isacord 40 0020


 BD292q


1. ■ Isacord 40 0020


 BD299q


1. ■ Isacord 40 0020


 BD308q


1. ■ Isacord 40 0020


 Quilt project_1


1. ■ Isacord 40 0020


 Quilt project_2


1. ■ Isacord 40 0020


 BD394


1. ■ Isacord 40 0020


 BD412

1. ■ Isacord 40 0020



 BD413

1. ■ Isacord 40 0020




 BD513


1. ■ Isacord 40 0020

 **BD514**


1. ■ Isacord 40 0020

 **BD553**

1. ■ Isacord 40 0020

 **BD554**

1. ■ Isacord 40 0020

 **BD567**

1. ■ Isacord 40 0020

 **BD659**


1. ■ Isacord 40 0020

 **BD665**


1. ■ Isacord 40 0020

 **BD800**


1. ■ Isacord 40 0020









 **BD801**

1. ■ Isacord 40 0020

 **BD804**


1. ■ Isacord 40 0020



 BD8371.  Isacord 40 0020 **HE959**1.  Isacord 40 0020 **Panto_Candle**1.  Isacord 40 0020 **Villette**1.  Isacord 40 0020 **Villette2**1.  Isacord 40 0020**Amandy Murphy** **80202-01**1.  Isacord 40 0020 **80202-02**1.  Isacord 40 0020 **80202-03**1.  Isacord 40 0020 **80202-04**1.  Isacord 40 0020

 80202-05

1. ■ Isacord 40 0020


 80202-05s


1. ■ Isacord 40 0020


 80202-06


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-01


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-02


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-03


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-04


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-05


1. ■ Isacord 40 0020


 80257-05s

1. ■ Isacord 40 0020



 80257-06

1. ■ Isacord 40 0020




 80258-02


1. ■ Isacord 40 0020


 80258-03


1. ■ Isacord 40 0020


 80258-04


1. ■ Isacord 40 0020


 80258-05


1. ■ Isacord 40 0020


 80258-06

1. ■ Isacord 40 0020


 80259-01


1. ■ Isacord 40 0020


 80259-02


1. ■ Isacord 40 0020


 80259-03


1. ■ Isacord 40 0020


 80259-04

1. ■ Isacord 40 0020


 80259-05

1. ■ Isacord 40 0020




80259-06


1. ■ Isacord 40 0020


80260-02


1. ■ Isacord 40 0020


80260-03


1. ■ Isacord 40 0020


80260-06


1. ■ Isacord 40 0020


80210-07s

1. ■ Isacord 40 0020


80210-03

1. ■ Isacord 40 0020


80210-05

1. ■ Isacord 40 0020


80210-06

1. ■ Isacord 40 0020


80210-08

1. ■ Isacord 40 0020



80210-09

1. ■ Isacord 40 0020




 80210-01


1. ■ Isacord 40 0020


 80210-04


1. ■ Isacord 40 0020


 80210-07


1. ■ Isacord 40 0020


 **LoopedFlowers_
Border1**


1. ■ Isacord 40 0020


 **LoopedFlowers_
Panto2**


1. ■ Isacord 40 0020


 **PebblesShell_
Square**


1. ■ Isacord 40 0020


 **PebblesShells_
Border**


1. ■ Isacord 40 0020


 **PebblesShells_
Corner**

1. ■ Isacord 40 0020


 **PebblesShells_
Panto**


1. ■ Isacord 40 0020


 **PebblesShells_
Segment**

1. ■ Isacord 40 0020



PebblesShells_ Segment1

1.  Isacord 40 0020

PebblesShells_ Triangle

1.  Isacord 40 0020

SwirlsPaisley_ Border

1.  Isacord 40 0020


SwirlsPaisley_ Corner

1.  Isacord 40 0020

SwirlsPaisley_ Panto

1.  Isacord 40 0020


SwirlsPaisley_ Segment

1.  Isacord 40 0020


SwirlsPaisley_ Segment1

1.  Isacord 40 0020


SwirlsPaisley_ Square1

1.  Isacord 40 0020

SwirlsPaisley_ Square2


1.  Isacord 40 0020

VinesBerries_ Block

1.  Isacord 40 0020

**VinesBerries_
Border**

1. ■ Isacord 40 0020

**VinesBerries_
Border2**

1. ■ Isacord 40 0020

**VinesBerries_
Corner**

1. ■ Isacord 40 0020

**VinesBerries_
Panto**


1. ■ Isacord 40 0020

**VinesBerries_
triangle**

1. ■ Isacord 40 0020


**VinesBerries_
Wreath**

1. ■ Isacord 40 0020




Mal**QS101**


1. ■ Isacord 40 0020

**QS102**


1. ■ Isacord 40 0020

**QS103**

1. ■ Isacord 40 0020


**QS104**

1. ■ Isacord 40 0020




QS105

1. ■ Isacord 40 0020




QS106

1. ■ Isacord 40 0020




QS107

1. ■ Isacord 40 0020




QS108

1. ■ Isacord 40 0020




QS109

1. ■ Isacord 40 0020




QS110

1. ■ Isacord 40 0020




QS111

1. ■ Isacord 40 0020




QS112

1. ■ Isacord 40 0020



QS113

1. ■ Isacord 40 0020



19.3 Detaljer

12436-29

 100 x 37 mm
3.9 x 1.4 inch

 2.464

1.  YLI variations 8016
2.  YLI variations 8015
3.  Yenmet 7030




12440-19

 172 x 50 mm
6.8 x 2 inch

 3.005

1.  Isacord 40 1543
2.  Isacord 40 1521
3.  Isacord 40 2761
4.  Isacord 40 1543



12445-11

 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

 11.385

1.  Isacord 40 2520
2.  Isacord 40 2550
3.  Isacord 40 2504
4.  Isacord 40 2520
5.  Isacord 40 2715



12445-13

 127 x 120 mm
5 x 4.7 inch

 16.595

1.  Isacord 40 2520
2.  Isacord 40 2550
3.  Isacord 40 2504
4.  Isacord 40 2520
5.  Isacord 40 2715




12508-12

 44 x 34 mm
1.8 x 1.3 inch

 1.789

1.  Isacord 40 4752
2.  Isacord 40 0352
3.  Isacord 40 5552



12508-21

 46 x 60 mm
1.8 x 2.4 inch

 2.629

1.  Isacord 40 6133
2.  Isacord 40 4752
3.  Isacord 40 5552




12508-30

 46 x 58 mm
1.8 x 2.3 inch

 1.662

1.  Isacord 40 0124
2.  Isacord 40 0352
3.  Isacord 40 6133



12523-04

 110 x 139 mm
4.3 x 5.5 inch

 13.768

1.  Isacord 40 0310
2.  Isacord 40 0310
3.  Isacord 40 1701
4.  Isacord 40 1701
5.  Isacord 40 0311
6.  Isacord 40 1102
7.  Isacord 40 2508
8.  Isacord 40 1701
9.  Isacord 40 2530
10.  Isacord 40 0101
13.  Isacord 40 4174



11.  Isacord 40 0310
12.  Isacord 40 1701

12523-05

 30 x 75 mm
1.2 x 3 inch

 3.717

1.  Isacord 40 0151
2.  Isacord 40 0151
3.  Isacord 40 0151
4.  Isacord 40 4111
5.  Isacord 40 2504
6.  Isacord 40 4174
7.  Isacord 40 0101
8.  Isacord 40 4073



12523-06

 121 x 105 mm
4.8 x 4.1 inch

 17.120

1.  Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 0151
4.  Isacord 40 0311
5.  Isacord 40 3652
6.  Isacord 40 1701
7.  Isacord 40 5822
8.  Isacord 40 3040
9.  Isacord 40 4103
10.  Isacord 40 2530
11.  Isacord 40 2640
12.  Isacord 40 5633
13.  Isacord 40 2504
14.  Isacord 40 1902
15.  Isacord 40 1301
16.  Isacord 40 4174
17.  Isacord 40 4410
18.  Isacord 40 5944
19.  Isacord 40 0101
20.  Isacord 40 4073
21.  Isacord 40 1902
22.  Isacord 40 4111
23.  Isacord 40 5944
24.  Isacord 40 2905



12523-16

 173 x 172 mm
6.8 x 6.8 inch

 40.607

1.  Isacord 40 1701
2.  Isacord 40 1102
3.  Isacord 40 0101
4.  Isacord 40 3652
5.  Isacord 40 3040
6.  Isacord 40 2530
7.  Isacord 40 1701
8.  Isacord 40 5822
9.  Isacord 40 4111
10.  Isacord 40 4103
11.  Isacord 40 2905
12.  Isacord 40 1902
13.  Isacord 40 1301
14.  Isacord 40 0311
15.  Isacord 40 1102
16.  Isacord 40 4410
17.  Isacord 40 5633
18.  Isacord 40 5944
19.  Isacord 40 1344
20.  Isacord 40 0101
21.  Isacord 40 4103
22.  Isacord 40 2530
23.  Isacord 40 1102
24.  Isacord 40 5633
25.  Isacord 40 1902
26.  Isacord 40 2905



12620-14

 87 x 120 mm
3.4 x 4.7 inch

 12.023

1.  Isacord 40 2520



12633-09

 120 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

 16.361

1.  Isacord 40 0015



12773-32

 64 x 83 mm
2.5 x 3.3 inch

 12.896

1.  Isacord 40 4174
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 0600
4.  Isacord 40 1725
5.  Isacord 40 0020



12879-07L

 155 x 151 mm
6.1 x 5.9 inch

 5.437

1.  Isacord 40 5740
2.  Isacord 40 5440
3.  Isacord 40 5210



12919-02

 73 x 152 mm
2.9 x 6 inch

 6.442

1.  Isacord 40 2560
2.  Isacord 40 2732
3.  Isacord 40 1220
4.  Isacord 40 0934
5.  Isacord 40 1055
6.  Isacord 40 3962
7.  Isacord 40 3820



21021-10**117 x 148 mm**
4.6 x 5.8 inch


14.469

1.  Isacord 40 1252
2.  Isacord 40 1161
3.  Isacord 40 1565

**21021-14****122 x 122 mm**
4.8 x 4.8 inch

18.063

1.  Isacord 40 1252
2.  Isacord 40 1161
3.  Isacord 40 1565

**51204-15****28 x 172 mm**
1.1 x 6.8 inch

5.304

1.  Isacord 40 5510
2.  Isacord 40 0703
3.  Isacord 40 3713
4.  Isacord 40 1102
5.  Isacord 40 3210
6.  Isacord 40 1805
7.  Isacord 40 2723

**51204-22****23 x 27 mm**
0.9 x 1.1 inch

971

1.  Isacord 40 2723

**51278-01****116 x 147 mm**
4.6 x 5.8 inch

14.604

1.  Isacord 40 1260
2.  Isacord 40 0731

**51278-09****110 x 128 mm**
4.3 x 5 inch

7.310

1.  Isacord 40 1260
2.  Isacord 40 0731

**51278-10****89 x 228 mm**
3.5 x 9 inch

6.998

1.  Isacord 40 0731
2.  Isacord 40 1260

**82001-04****97 x 103 mm**
3.8 x 4.1 inch

7.650

1.  Isacord 40 0933
2.  Isacord 40 1252

**82001-08****76 x 78 mm**
3 x 3.1 inch

4.252

1.  Isacord 40 1252
2.  Isacord 40 0933
3.  Isacord 40 1252

**82001-12****60 x 95 mm**
2.4 x 3.8 inch

3.514

1.  Isacord 40 0933
2.  Isacord 40 1252




82001-20

 52 x 60 mm
2 x 2.4 inch

 3.448

1.  Isacord 40 0933



82001-40

 242 x 242 mm
9.5 x 9.5 inch

 22.712

1.  Isacord 40 1252



82005-15

 186 x 249 mm
7.3 x 9.8 inch

 38.983

1.  Isacord 40 1032
2.  Isacord 40 0870
3.  Isacord 40 0851
4.  Isacord 40 1346
5.  Isacord 40 1346
6.  Isacord 40 1346
7.  Isacord 40 2650
8.  Isacord 40 0851
9.  Isacord 40 1753
10.  Isacord 40 0870



11.  Isacord 40 0851 12.  Isacord 40 1346

82005-22

 138 x 145 mm
5.4 x 5.7 inch

 12.325

1.  Isacord 40 1032
2.  Isacord 40 0870



82015-23

 54 x 54 mm
2.1 x 2.1 inch

 2.980

1.  Isacord 40 2152
2.  Isacord 40 0874
3.  Isacord 40 0532
4.  Isacord 40 0453




Bd361

 108 x 46 mm
4.2 x 1.8 inch

 2.197

1.  Isacord 40 0504
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 2920
4.  Isacord 40 3815
5.  Isacord 40 5610
6.  Isacord 40 1010



Fs327_48

 125 x 123 mm
4.9 x 4.8 inch

 10.514

1.  Isacord 40 0862



Pk10005-01

 114 x 99 mm
4.5 x 3.9 inch

 4.626

1.  Isacord 40 3810
2.  Isacord 40 3920
3.  Isacord 40 5115
4.  Isacord 40 5510
5.  Isacord 40 0713
6.  Isacord 40 1200
7.  Isacord 40 2520
8.  Isacord 40 2723



Pk10005-02

 108 x 97 mm
4.2 x 3.8 inch

 3.561

1.  Isacord 40 1200
2.  Isacord 40 0713
3.  Isacord 40 5510
4.  Isacord 40 3920
5.  Isacord 40 2723
6.  Isacord 40 1906



51220-01

 102 x 161 mm
4 x 6.4 inch

 24.353

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 0630
3.  Isacord 40 1332
4.  Isacord 40 0660
5.  Isacord 40 2521
6.  Isacord 40 2333
7.  Isacord 40 1362
8.  Isacord 40 1334
9.  Isacord 40 0020




51222-15

 104 x 99 mm
4.1 x 3.9 inch

 8.078

1.  Isacord 40 0721
2.  Yenmet 7012
3.  Isacord 40 1260




51222-16

 82 x 82 mm
3.2 x 3.2 inch

 4.507

1.  Isacord 40 1260
2.  Isacord 40 0721
3.  Yenmet 7012



51232-14

 108 x 75 mm
4.3 x 3 inch

 18.932

1.  Isacord 40 5230
2.  Isacord 40 2520
3.  Isacord 40 0608
4.  Isacord 40 1114
5.  Isacord 40 1900
6.  Isacord 40 0020
7.  Isacord 40 0010



51232-15

 90 x 134 mm
3.5 x 5.3 inch

 22.628

1.  Isacord 40 5230
2.  Isacord 40 0010
3.  Isacord 40 1900
4.  Isacord 40 0608
5.  Isacord 40 1114
6.  Isacord 40 0020



51251-15I

 174 x 174 mm
6.8 x 6.9 inch

 4.069

1.  Isacord 40 4620
2.  Isacord 40 2508
3.  Isacord 40 0506
4.  Isacord 40 6011



51283-01I

 75 x 150 mm
2.9 x 5.9 inch

 4.367

1.  Isacord 40 0020



51283-07I

 110 x 106 mm
4.3 x 4.2 inch

 2.324

1.  Isacord 40 0020



51283-08I

 72 x 144 mm
2.8 x 5.6 inch

 2.894

1.  Isacord 40 0020



82026-11

 126 x 211 mm
4.9 x 8.3 inch

 10.279

1.  Isacord 40 1161
2.  Isacord 40 5743
3.  Isacord 40 0020
4.  Isacord 40 0721
5.  Yenmet 7012



82026-13

 54 x 240 mm
2.1 x 9.5 inch

 15.033

1.  Isacord 40 1161
2.  Isacord 40 5743
3.  Isacord 40 5822
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 3762
6.  Isacord 40 3953
7.  Isacord 40 3732
8.  Yenmet 7012
9.  Isacord 40 0721
10.  Yenmet 7012




82026-16

132 x 138 mm
5.2 x 5.4 inch

17.746

1. Isacord 40 0721
2. Yenmet 7012
3. Isacord 40 1161
4. Isacord 40 5743
5. Isacord 40 3762
6. Isacord 40 3953
7. Isacord 40 3732
8. Yenmet 7012
9. Isacord 40 0660
10. Isacord 40 1060
11. Yenmet 7012
12. Isacord 40 1761
13. Yenmet 7012
14. Isacord 40 5822
15. Isacord 40 0020



82026-31

96 x 108 mm
3.8 x 4.2 inch

5.023

1. Isacord 40 0721
2. Yenmet 7012



82026-32

78 x 78 mm
3.1 x 3.1 inch

6.436

1. Isacord 40 0721
2. Yenmet 7012



Nb830_48

76 x 156 mm
3 x 6.1 inch

9.123

1. Isacord 40 9925
2. Isacord 40 9975
3. Isacord 40 9924
4. Isacord 40 9973
5. Isacord 40 1972



Nb840_48

124 x 142 mm
4.9 x 5.6 inch

11.593

1. Isacord 40 9925
2. Isacord 40 9971
3. Isacord 40 9937
4. Isacord 40 9973
5. Isacord 40 9924
6. Isacord 40 1972



19.4 Border

12398-13

31 x 152 mm
1.2 x 6 inch

1.966

1. Isacord 40 5822
2. Isacord 40 2153
3. Isacord 40 2155




12398-14

75 x 75 mm
2.9 x 2.9 inch

1.834

1. Isacord 40 5822
2. Isacord 40 2153
3. Isacord 40 2155



12398-20

32 x 152 mm
1.3 x 6 inch

8.518

1. Isacord 40 6051
2. Isacord 40 5610
3. Isacord 40 4250
4. Isacord 40 4430
5. Isacord 40 6051
6. Isacord 40 5610




12398-21

76 x 76 mm
3 x 3 inch

4.344

1. Isacord 40 6051
2. Isacord 40 5610
3. Isacord 40 4250
4. Isacord 40 4430
5. Isacord 40 5610
6. Isacord 40 6051



12398-24

30 x 152 mm
1.2 x 6 inch

8.275

1.  Isacord 40 4220
2.  Isacord 40 0722



12418-25

25 x 141 mm
1 x 5.5 inch

2.980

1.  Isacord 40 6141
2.  Isacord 40 5822
3.  Isacord 40 2250



12428-32

115 x 18 mm
4.5 x 0.7 inch

2.192

1. Isacord 40 0015



12428-33

39 x 39 mm
1.5 x 1.5 inch

1.232

1. Isacord 40 0015



12445-18

108 x 16 mm
4.2 x 0.6 inch

2.680

1.  Isacord 40 1010



12445-20

33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

1.234

1.  Isacord 40 1010



12508-26

44 x 152 mm
1.7 x 6 inch

8.761

1.  Isacord 40 0352
2.  Isacord 40 6133
3.  Isacord 40 4752
4.  Isacord 40 5552



12508-27

78 x 77 mm
3.1 x 3 inch

6.600

1.  Isacord 40 0352
2.  Isacord 40 6133
3.  Isacord 40 4752
4.  Isacord 40 5552



12576-10

70 x 200 mm
2.8 x 7.9 inch

10.961

1.  Isacord 40 3444
2.  Isacord 40 1332
3.  Isacord 40 2022



51208-15

48 x 170 mm
1.9 x 6.7 inch

2.614


1.  Isacord 40 0020



Fb038107 x 22 mm
4.2 x 0.9 inch

3.544

1.  Isacord 40 0352
2.  Isacord 40 1532
3.  Isacord 40 1730

**Fs114_48**24 x 103 mm
1 x 4.1 inch

3.963

1.  Isacord 40 6011
2.  Isacord 40 6133
3.  Isacord 40 2550
4.  Isacord 40 2520

**Hg792_48**21 x 153 mm
0.8 x 6 inch

2.998

1.  Isacord 40 1900
2.  Isacord 40 4113
3.  Isacord 40 1355

**Nz819**71 x 45 mm
2.8 x 1.8 inch

3.325

1.  Isacord 40 5220

**12426-18**178 x 27 mm
7 x 1.1 inch

1.023

1.  Isacord 40 0520
2.  Isacord 40 1730
3.  Isacord 40 0800
4.  Isacord 40 3920

**12426-19**62 x 82 mm
2.4 x 3.2 inch

723

1.  Isacord 40 3920
2.  Isacord 40 0800
3.  Isacord 40 1730
4.  Isacord 40 0520

**51214-15I**82 x 260 mm
3.2 x 10.2 inch

9.320

1.  Isacord 40 6043
2.  Isacord 40 3030
3.  Isacord 40 0442
4.  Isacord 40 3630
5.  Isacord 40 3650

**82008-44**35 x 171 mm
1.4 x 6.7 inch

5.183

1.  Isacord 40 0453

**82008-45**116 x 115 mm
4.6 x 4.5 inch

5.760

1.  Isacord 40 0453

**82028-32**30 x 178 mm
1.2 x 7 inch

3.820

1.  Isacord 40 1521
2.  Isacord 40 1725
3.  Isacord 40 1352



82028-33

 89 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

 3.244

1.  Isacord 40 1521
2.  Isacord 40 1725
3.  Isacord 40 1352



Cm575_48

 33 x 169 mm
1.3 x 6.6 inch

 7.514

1.  Isacord 40 5230
2.  Isacord 40 5933
3.  Isacord 40 5610
4.  Isacord 40 4152
5.  Isacord 40 4610



Cm576_48

 89 x 68 mm
3.5 x 2.7 inch

 7.924

1.  Isacord 40 5633
2.  Isacord 40 5643
3.  Isacord 40 5610
4.  Isacord 40 6133
5.  Isacord 40 5934
6.  Isacord 40 5531



Pk10019-05

 71 x 50 mm
2.8 x 2 inch

 6.412

1.  Isacord 40 0832
2.  Isacord 40 2530
3.  Isacord 40 2508
4.  Isacord 40 1730
5.  Isacord 40 0904
6.  Isacord 40 5740



Pk10019-06

 36 x 190 mm
1.4 x 7.5 inch

 14.430

1.  Isacord 40 0670
2.  Isacord 40 5740
3.  Isacord 40 1730
4.  Isacord 40 0670
5.  Isacord 40 2530
6.  Isacord 40 0832
7.  Isacord 40 2508
8.  Isacord 40 0134
9.  Isacord 40 0904



19.5 Rammer

12508-24

 122 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

 15.870

1.  Isacord 40 0352
2.  Isacord 40 6133
3.  Isacord 40 4752
4.  Isacord 40 5552



12719-53

 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

 4.728

1.  Isacord 40 0020



12931-01

 150 x 150 mm
5.9 x 5.9 inch

 25.245

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 0731
3.  Isacord 40 0660
4.  Isacord 40 0721
5.  Isacord 40 0741
6.  Isacord 40 0660
7.  Yenmet 7011



51208-08

 121 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

 14.443

1.  Isacord 40 0131
2.  Isacord 40 5743
3.  Isacord 40 5643
4.  Isacord 40 0020



51285-08


124 x 135 mm
4.9 x 5.3 inch
 10.513

1.  Isacord 40 0152
2.  Isacord 40 2650
3.  Isacord 40 2721
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 0020

**Ck983**


182 x 126 mm
7.2 x 4.9 inch
 12.962

1.  Isacord 40 2166

**Ck993**

183 x 117 mm
7.2 x 4.6 inch
 13.772

1.  Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 0811
3.  Isacord 40 1904
4.  Isacord 40 0108
5.  Isacord 40 3711

**82020-54**

139 x 162 mm
5.5 x 6.4 inch
 9.797

1.  Isacord 40 0345
2.  Isacord 40 0761
3.  Isacord 40 0622
4.  Isacord 40 0542
5.  Isacord 40 0442
6.  Isacord 40 0622
7.  Isacord 40 0542
8.  Isacord 40 0221

**82022-17**

203 x 197 mm
8 x 7.8 inch
 16.442

1.  Isacord 40 0674

**12795-05**

305 x 299 mm
12 x 11.8 inch
 28.802

1.  Isacord 40 2830
2.  Isacord 40 2810
3.  Isacord 40 2504
4.  Isacord 40 0811
5.  Isacord 40 1141

**51227-04**

237 x 305 mm
9.3 x 12 inch
 42.525

1.  Isacord 40 4610
2.  Isacord 40 0702
3.  Isacord 40 1840
4.  Isacord 40 1860
5.  Isacord 40 4174
6.  Isacord 40 0010
7.  Isacord 40 1521
8.  Isacord 40 1352
9.  Isacord 40 0713




19.6 Blonder

 **12474-01**

110 x 92 mm
4.3 x 3.6 inch
 10.113

1.  Isacord 40 2051
2.  Isacord 40 2051
3.  Isacord 40 2051
4.  Isacord 40 2241
5.  Isacord 40 0131
6.  Isacord 40 0112

 **12474-19**

147 x 123 mm
5.8 x 4.9 inch
 25.009

1.  Isacord 40 5822
2.  Isacord 40 5531
3.  Isacord 40 5633
4.  Isacord 40 5633
5.  Isacord 40 5633
6.  Isacord 40 0771



12609-03

 222 x 76 mm
8.7 x 3 inch

 33.502

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 0015
5. Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 2250
7.  Yenmet 7008



12609-04

 84 x 85 mm
3.3 x 3.3 inch

 8.968

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 2250
6. Isacord 40 0015
7.  Yenmet 7008



12635-03

 38 x 165 mm
1.5 x 6.5 inch

 16.833

1.  Isacord 40 0131
2.  Isacord 40 0132
3.  Isacord 40 0112



12742-01

 137 x 133 mm
5.4 x 5.2 inch

 41.668

1.  Isacord 40 1911



12746-11

 110 x 110 mm
4.3 x 4.3 inch

 21.560

1.  Isacord 40 2762
2.  Isacord 40 0761
3.  Isacord 40 2764
4.  Isacord 40 2153



12758-03

 50 x 173 mm
2 x 6.8 inch

 21.912

1. Isacord 40 0015



12771-01

 135 x 211 mm
5.3 x 8.3 inch

 44.572

1.  Isacord 40 0870
2.  Isacord 40 0870
3.  Isacord 40 0870
4.  Isacord 40 0101




12779-01

 106 x 210 mm
4.2 x 8.3 inch

 77.864

1.  Isacord 40 1874




12779-02

 87 x 210 mm
3.4 x 8.3 inch

 63.342

1.  Isacord 40 1874




12779-05

 76 x 75 mm
3 x 2.9 inch

 8.875

1.  Isacord 40 1874



12788-01
 **141 x 218 mm**
5.6 x 8.6 inch

 48.677

1.  Isacord 40 4071
2.  Isacord 40 4071
3.  Isacord 40 4071
4.  Isacord 40 0010

**12889-09**
 **133 x 224 mm**
5.3 x 8.8 inch

 51.499

1.  Isacord 40 0017
2.  Isacord 40 3652
3.  Isacord 40 2650
4.  Isacord 40 3030

**12896-05**
 **116 x 117 mm**
4.6 x 4.6 inch

 32.525

1.  Isacord 40 0781

**82014-34**
 **45 x 76 mm**
1.8 x 3 inch

 8.451

1.  Isacord 40 0131

**82018-08**
 **129 x 64 mm**
5.1 x 2.5 inch

 16.909

1.  Isacord 40 0010

**82018-13**
 **177 x 223 mm**
7 x 8.8 inch

 71.896

1.  Isacord 40 0010

**82018-14**
 **88 x 139 mm**
3.5 x 5.5 inch

 26.422

1.  Isacord 40 0010
2.  Isacord 40 2153
3.  Isacord 40 2241
4.  Isacord 40 1172
5.  Isacord 40 0010

**82018-18**
 **89 x 125 mm**
3.5 x 4.9 inch

 20.053

1.  Isacord 40 1172

**82018-30**
 **76 x 68 mm**
3 x 2.7 inch

 9.755

1.  Isacord 40 1161

**Oc07107**
 **121 x 172 mm**
4.8 x 6.8 inch

 50.579

1.  Isacord 40 0670



12667-08

130 x 130 mm
5.1 x 5.1 inch

48.177

1. Isacord 40 0504
2. Isacord 40 2115




12794-02-06

196 x 394 mm
7.7 x 15.5 inch

163.459

1. Isacord 40 0015



19.7 Mini

12491-23

27 x 31 mm
1.1 x 1.2 inch

1.439

1. Isacord 40 3815
2. Isacord 40 3962
3. Isacord 40 3902
4. Isacord 40 0020



12819-01

24 x 31 mm
1 x 1.2 inch

1.797

1. Isacord 40 0934
2. Isacord 40 6133
3. Isacord 40 6141
4. Isacord 40 5650
5. Isacord 40 5944



12819-02

33 x 30 mm
1.3 x 1.2 inch

1.588

1. Isacord 40 4071
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0800
4. Isacord 40 0020




12819-03

29 x 36 mm
1.1 x 1.4 inch

1.918

1. Isacord 40 5944
2. Isacord 40 6141
3. Isacord 40 5933
4. Isacord 40 5531
5. Isacord 40 1010
6. Isacord 40 0015



12819-04

30 x 37 mm
1.2 x 1.5 inch

1.396

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 2530
3. Isacord 40 0800
4. Isacord 40 0131




12819-05

32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

740

1. Isacord 40 3650
2. Isacord 40 3910
3. Isacord 40 3902
4. Isacord 40 2530



12819-06

34 x 25 mm
1.4 x 1 inch

914

1. Isacord 40 0970
2. Isacord 40 0771
3. Isacord 40 0945
4. Isacord 40 1725



12819-07

28 x 32 mm
1.1 x 1.3 inch

1.209

1. Isacord 40 0310
2. Isacord 40 1725
3. Isacord 40 2530
4. Isacord 40 2702
5. Isacord 40 0015



12819-08

 33 x 34 mm
1.3 x 1.3 inch

 358

1.  Isacord 40 0132
2.  Isacord 40 2530



12819-10

 32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

 857

1.  Isacord 40 2530
2.  Isacord 40 1725
3.  Isacord 40 0020
4.  Isacord 40 1010
5.  Isacord 40 5531
6.  Isacord 40 3045




12819-11

 34 x 32 mm
1.3 x 1.2 inch

 1.355

1.  Isacord 40 0771
2.  Isacord 40 1725
3.  Isacord 40 0800
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 0131
6.  Isacord 40 6141



12819-12

 30 x 32 mm
1.2 x 1.2 inch

 942

1.  Isacord 40 6141
2.  Isacord 40 5531
3.  Isacord 40 5944
4.  Isacord 40 0131



12819-13

 34 x 35 mm
1.3 x 1.4 inch

 1.121

1.  Isacord 40 5664
2.  Isacord 40 5933
3.  Isacord 40 3730
4.  Isacord 40 4032



12819-14

 31 x 30 mm
1.2 x 1.2 inch

 999

1.  Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 2530
3.  Isacord 40 6141
4.  Isacord 40 0020



12819-17

 32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

 1.277

1.  Isacord 40 3830
2.  Isacord 40 3730
3.  Isacord 40 5531




12819-18

 30 x 34 mm
1.2 x 1.3 inch

 1.028

1.  Isacord 40 0822
2.  Isacord 40 1010
3.  Isacord 40 0020




12819-20

 31 x 34 mm
1.2 x 1.4 inch

 1.179

1.  Isacord 40 4032
2.  Isacord 40 3650
3.  Isacord 40 5101
4.  Isacord 40 0970
5.  Isacord 40 2530
6.  Isacord 40 0800




12822-06

 34 x 36 mm
1.3 x 1.4 inch

 1.083

1.  Isacord 40 5510
2.  Isacord 40 5822
3.  Isacord 40 3901
4.  Isacord 40 2152
5.  Isacord 40 0904
6.  Isacord 40 2171
7.  Isacord 40 4114



12822-07

32 x 38 mm
1.3 x 1.5 inch

1.781

1.  Isacord 40 3901
2.  Isacord 40 5822
3.  Isacord 40 4114
4.  Isacord 40 0015



12822-10

22 x 48 mm
0.9 x 1.9 inch

1.115

1.  Isacord 40 3150
2.  Isacord 40 3251
3.  Isacord 40 5531



12822-12

28 x 30 mm
1.1 x 1.2 inch

1.027

1.  Isacord 40 2152
2.  Isacord 40 3901
3.  Isacord 40 3730
4.  Isacord 40 1725
5.  Isacord 40 2155
6.  Isacord 40 5531




12822-13

28 x 28 mm
1.1 x 1.1 inch

909

1.  Isacord 40 2155
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 3901
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 6043



12822-14

24 x 28 mm
0.9 x 1.1 inch

831

1.  Isacord 40 5531
2.  Isacord 40 3211
3.  Isacord 40 2640
4.  Isacord 40 2171



12822-15

76 x 78 mm
3 x 3.1 inch

5.802

1.  Isacord 40 6043
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 1725
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 3901
6.  Isacord 40 2640



12822-18

80 x 84 mm
3.2 x 3.3 inch

5.167

1.  Isacord 40 3901
2.  Isacord 40 3251
3.  Isacord 40 5531
4.  Isacord 40 4114
5.  Isacord 40 2640
6.  Isacord 40 3150
7.  Isacord 40 6141
8.  Isacord 40 0015



12836-35

45 x 46 mm
1.8 x 1.8 inch

2.190

1.  Isacord 40 1900
2.  Isacord 40 2011
3.  Isacord 40 5833
4.  Isacord 40 0010



12903-07

21 x 45 mm
0.8 x 1.8 inch

741

1.  Isacord 40 4740
2.  Isacord 40 5115
3.  Isacord 40 3150



21017-15

30 x 36 mm
1.2 x 1.4 inch

977

1.  Isacord 40 0453
2.  Isacord 40 0442
3.  Isacord 40 0345
4.  Isacord 40 0702
5.  Isacord 40 1102
6.  Isacord 40 0640



51215-18

30 x 29 mm
1.2 x 1.1 inch

994

1. Isacord 40 6011
2. Isacord 40 1904
3. Isacord 40 5912
4. Isacord 40 5633



51253-07

24 x 42 mm
0.9 x 1.7 inch

1.008

1. Isacord 40 0506
2. Isacord 40 2160
3. Isacord 40 2530
4. Isacord 40 2520



51253-08

26 x 41 mm
1 x 1.6 inch

937

1. Isacord 40 0741
2. Isacord 40 0506
3. Isacord 40 0520



51253-13

34 x 33 mm
1.4 x 1.3 inch

1.471

1. Isacord 40 0670
2. Isacord 40 0506
3. Isacord 40 1030
4. Isacord 40 4174
5. Isacord 40 2520



51253-20

26 x 24 mm
1 x 0.9 inch

816

1. Isacord 40 0506
2. Isacord 40 1030
3. Isacord 40 0741



80081-18

20 x 27 mm
0.8 x 1.1 inch

432

1. Isacord 40 2520
2. Isacord 40 2521



80081-19

107 x 23 mm
4.2 x 0.9 inch

7.930

1. Isacord 40 2521



Cj325

32 x 24 mm
1.2 x 0.9 inch

1.303

1. Isacord 40 3761
2. Isacord 40 0250
3. Isacord 40 2153



Cj587

24 x 33 mm
0.9 x 1.3 inch

1.919

1. Isacord 40 2171
2. Isacord 40 1840
3. Isacord 40 5610



Cj850

20 x 23 mm
0.8 x 0.9 inch

836

1. Isacord 40 3640
2. Isacord 40 1755
3. Isacord 40 3331



Cj862

23 x 22 mm
0.9 x 0.9 inch

1.054

1. Isacord 40 0630
2. Isacord 40 0221
3. Isacord 40 1352



Cj864

25 x 19 mm
1 x 0.8 inch

1.463

1. Isacord 40 2764
2. Isacord 40 0811
3. Isacord 40 0713
4. Isacord 40 1430



Cj86619 x 22 mm
0.7 x 0.9 inch

806

1.  Isacord 40 2764
2.  Isacord 40 0630
3.  Isacord 40 4071

**Cj868**25 x 25 mm
1 x 1 inch

1.171

1.  Isacord 40 3761
2.  Isacord 40 3331
3.  Isacord 40 0713
4.  Isacord 40 2920

**Cj870**32 x 24 mm
1.2 x 1 inch

985

1.  Isacord 40 6051
2.  Isacord 40 0811
3.  Isacord 40 3650
4.  Isacord 40 3951

**Nv104**34 x 31 mm
1.4 x 1.2 inch

1.854

1.  Isacord 40 3600
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 1902

**Oc86069**18 x 21 mm
0.7 x 0.8 inch

441

1.  Isacord 40 3962
2.  Isacord 40 3641

**Oc86074**15 x 15 mm
0.6 x 0.6 inch

359

1.  Isacord 40 2155
2.  Isacord 40 2764

**12507-32**55 x 34 mm
2.2 x 1.3 inch

3.989

1.  Isacord 40 0015

**19.8 Blomster****Hb101**127 x 133 mm
5 x 5.2 inch

18.368

1.  Isacord 40 5722
2.  Isacord 40 5643
3.  Isacord 40 2560
4.  Isacord 40 2532
5.  Isacord 40 1921
6.  Isacord 40 0640

**12379-33**80 x 205 mm
3.1 x 8.1 inch

9.003

1.  Isacord 40 2170
2.  Isacord 40 2761
3.  Isacord 40 0311
4.  Isacord 40 0931
5.  Isacord 40 6141
6.  Isacord 40 0453
7.  Isacord 40 5944
8.  Isacord 40 2051
9.  Isacord 40 2764
10.  Isacord 40 0015



11.  Isacord 40 0853

12379-49

96 x 156 mm
3.8 x 6.1 inch

14.900

1. Isacord 40 3350
2. Isacord 40 3130
3. Isacord 40 2650
4. Isacord 40 2920
5. Isacord 40 2900
6. Isacord 40 2510
7. Isacord 40 2832
8. Isacord 40 1362
9. Isacord 40 0453
10. Isacord 40 5944



12417-08

104 x 160 mm
4.1 x 6.3 inch

13.421

1. Isacord 40 0442
2. Isacord 40 0721
3. Isacord 40 0532
4. Isacord 40 0345
5. Isacord 40 1521
6. Isacord 40 0811
7. Isacord 40 1010
8. Isacord 40 1311



12417-10

113 x 136 mm
4.5 x 5.4 inch

8.635

1. Isacord 40 0811
2. Isacord 40 0721
3. Isacord 40 1032
4. Isacord 40 0345




12422-31

32 x 40 mm
1.3 x 1.6 inch

2.539

1. Isacord 40 1114
2. Isacord 40 1311
3. Isacord 40 0811



12713-01

82 x 125 mm
3.2 x 4.9 inch

11.150

1. Isacord 40 5450
2. Isacord 40 2530
3. Isacord 40 4174
4. Isacord 40 4174
5. Isacord 40 2530
6. Isacord 40 2320



12713-03

134 x 132 mm
5.3 x 5.2 inch

26.164

1. Isacord 40 5832
2. Isacord 40 5450
3. Isacord 40 5722
4. Isacord 40 1321
5. Isacord 40 1911
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 2530
8. Isacord 40 2320
9. Isacord 40 1730
10. Isacord 40 1911
11. Isacord 40 0800
12. Isacord 40 1321
13. Isacord 40 0015
14. Isacord 40 4174



12773-40

46 x 86 mm
1.8 x 3.4 inch

8.070

1. Isacord 40 2155
2. Isacord 40 5830
3. Isacord 40 0020



12914-01

117 x 155 mm
4.6 x 6.1 inch

19.835

1. Isacord 40 2600
2. Isacord 40 2241
3. Isacord 40 2944
4. Isacord 40 1342
5. Isacord 40 5643
6. Isacord 40 5912
7. Isacord 40 0465

Sage
Salvia-Lamiaceae

12914-02

112 x 154 mm
4.4 x 6.1 inch

16.778

1. Isacord 40 5643
2. Isacord 40 5722
3. Isacord 40 5912
4. Isacord 40 0465

Mint
Menthae-Lamiaceae

12914-03

113 x 153 mm
4.4 x 6 inch

13.250

1. Isacord 40 5643
2. Isacord 40 5722
3. Isacord 40 5912
4. Isacord 40 0853
5. Isacord 40 0465

Oregano
Origanum-Lamiaceae

12914-06

110 x 151 mm
4.3 x 5.9 inch

15.331

1. Isacord 40 5722
2. Isacord 40 5912
3. Isacord 40 0465



12914-07

122 x 153 mm
4.8 x 6 inch

11.873

1. Isacord 40 5643
2. Isacord 40 0853
3. Isacord 40 5912
4. Isacord 40 0465



12914-08

106 x 159 mm
4.2 x 6.3 inch

16.390

1. Isacord 40 5912
2. Isacord 40 5643
3. Isacord 40 5722
4. Isacord 40 0465



12931-04

89 x 176 mm
3.5 x 6.9 inch

16.702

1. Isacord 40 0660
2. Isacord 40 0731
3. Isacord 40 0660
4. Isacord 40 0721
5. Isacord 40 0741
6. Isacord 40 0721
7. Yenmet 7011



12931-05

81 x 128 mm
3.2 x 5.1 inch

9.495

1. Isacord 40 0660
2. Isacord 40 0731
3. Isacord 40 0660
4. Isacord 40 0721
5. Isacord 40 0741
6. Isacord 40 0721
7. Yenmet 7011



32040-02

128 x 114 mm
5.1 x 4.5 inch

16.844

1. Isacord 40 6031
2. Isacord 40 5643
3. Isacord 40 4240
4. Isacord 40 0702
5. Isacord 40 3210
6. Isacord 40 1902
7. Isacord 40 1543



32040-08

126 x 133 mm
4.9 x 5.2 inch

25.386

1. Isacord 40 1900
2. Isacord 40 0800
3. Isacord 40 4114
4. Isacord 40 0800
5. Isacord 40 5643
6. Isacord 40 0132
7. Isacord 40 2220
8. Isacord 40 0800
9. Isacord 40 4114
10. Isacord 40 1900
11. Isacord 40 5643



32040-09

119 x 173 mm
4.7 x 6.8 inch

14.343

1. Isacord 40 0800
2. Isacord 40 5912
3. Isacord 40 5643
4. Isacord 40 0800
5. Isacord 40 2220
6. Isacord 40 4114
7. Isacord 40 1900



51202-11

64 x 75 mm
2.5 x 3 inch

7.224

1. Isacord 40 5770
2. Isacord 40 5822
3. Isacord 40 1911
4. Isacord 40 1921
5. Isacord 40 1430
6. Isacord 40 1532
7. Isacord 40 1362
8. Isacord 40 2153
9. Isacord 40 2152
10. Isacord 40 2155
11. Isacord 40 2171
12. Isacord 40 0010
13. Isacord 40 0622



51202-12

83 x 46 mm
3.3 x 1.8 inch

5.388

1. Isacord 40 5770
2. Isacord 40 5822
3. Isacord 40 1911
4. Isacord 40 2155
5. Isacord 40 2152
6. Isacord 40 2171
7. Isacord 40 2153
8. Isacord 40 1921
9. Isacord 40 0010
10. Isacord 40 0622



51202-13

 88 x 77 mm
3.5 x 3 inch

 10.693

1.  Isacord 40 5833
2.  Isacord 40 6043
3.  Isacord 40 5933
4.  Isacord 40 5643
5.  Isacord 40 2153
6.  Isacord 40 1921
7.  Isacord 40 1911
8.  Isacord 40 0622



51203-13

 117 x 125 mm
4.6 x 4.9 inch

 19.514

1.  Isacord 40 5832
2.  Isacord 40 5643
3.  Isacord 40 0945
4.  Isacord 40 2220
5.  Isacord 40 0310
6.  Isacord 40 4116
7.  Isacord 40 2155
8.  Isacord 40 2920
9.  Isacord 40 0010



51227-08

 124 x 136 mm
4.9 x 5.4 inch

 26.077

1.  Isacord 40 4430
2.  Isacord 40 0010
3.  Isacord 40 4610
4.  Isacord 40 4515
5.  Isacord 40 0702
6.  Isacord 40 1521
7.  Isacord 40 1840
8.  Isacord 40 1860
9.  Isacord 40 4174
10.  Isacord 40 1704
11.  Isacord 40 1521
12.  Isacord 40 0010
13.  Isacord 40 1755
14.  Isacord 40 4174



51227-10

 90 x 136 mm
3.5 x 5.4 inch

 20.095

1.  Isacord 40 4515
2.  Isacord 40 0702
3.  Isacord 40 4610
4.  Isacord 40 0010
5.  Isacord 40 1840
6.  Isacord 40 1860
7.  Isacord 40 4531
8.  Isacord 40 4515
9.  Isacord 40 1521
10.  Isacord 40 1840
11.  Isacord 40 4174
12.  Isacord 40 0010
13.  Isacord 40 1840



82006-17

 35 x 37 mm
1.4 x 1.4 inch

 3.133

1.  Isacord 40 0660
2.  Isacord 40 0832
3.  Isacord 40 1526
4.  Isacord 40 4421
5.  Isacord 40 4174



Cm416_48

 76 x 70 mm
3 x 2.8 inch

 8.699

1.  Isacord 40 0504
2.  Isacord 40 0904
3.  Isacord 40 1311
4.  Isacord 40 2155
5.  Isacord 40 5822
6.  Isacord 40 5833
7.  Isacord 40 2655
8.  Isacord 40 3045
9.  Isacord 40 3130



Fp785

 99 x 104 mm
3.9 x 4.1 inch

 21.993

1.  Isacord 40 3150
2.  Isacord 40 5822
3.  Isacord 40 0232
4.  Isacord 40 5770
5.  Isacord 40 1755
6.  Isacord 40 2152
7.  Isacord 40 2363
8.  Isacord 40 3650
9.  Isacord 40 0640
10.  Isacord 40 0131



Fq561_48

 185 x 243 mm
7.3 x 9.6 inch

 18.778

1.  Isacord 40 0552
2.  Isacord 40 6051
3.  Isacord 40 5833
4.  Isacord 40 5934
5.  Isacord 40 5822
6.  Isacord 40 5833
7.  Isacord 40 5650
8.  Isacord 40 3652
9.  Isacord 40 3641
10.  Isacord 40 3620
11.  Isacord 40 0970
12.  Isacord 40 1805
13.  Isacord 40 2123
14.  Isacord 40 1913



Fq986_48**139 x 145 mm**
5.5 x 5.7 inch

23.426

1. Isacord 40 5650
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 0352
4. Isacord 40 5934
5. Isacord 40 0465
6. Isacord 40 5822
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 0781
9. Isacord 40 0170
10. Isacord 40 0731

11. Isacord 40 0640
12. Isacord 40 6133

**Fs316_48****124 x 167 mm**
4.9 x 6.6 inch

9.758

1. Isacord 40 3853

**Na882****134 x 66 mm**
5.3 x 2.6 inch

10.597

1. Isacord 40 0352
2. Isacord 40 0453
3. Isacord 40 0532
4. Isacord 40 1060
5. Isacord 40 1430
6. Isacord 40 1532
7. Isacord 40 3650
8. Isacord 40 3641
9. Isacord 40 3762
10. Isacord 40 2655
11. Isacord 40 2764
12. Isacord 40 3040
13. Isacord 40 0520
14. Isacord 40 0811
15. Isacord 40 0506
16. Isacord 40 2250
17. Isacord 40 2153
18. Isacord 40 1840

**Oc86020****65 x 82 mm**
2.6 x 3.2 inch

2.462

1. Isacord 40 5610
2. Isacord 40 0504
3. Isacord 40 0922
4. Isacord 40 1840
5. Isacord 40 2363
6. Isacord 40 0520
7. Isacord 40 1123

**51322-01****60 x 203 mm**
2.4 x 8 inch

15.467

1. Isacord 40 5542
2. Isacord 40 5730
3. Isacord 40 5833
4. Isacord 40 5743
5. Isacord 40 2506
6. Isacord 40 2521
7. Isacord 40 2320
8. Isacord 40 2520
9. Isacord 40 2170

**51322-02****80 x 201 mm**
3.1 x 7.9 inch

17.811

1. Isacord 40 5531
2. Isacord 40 6141
3. Isacord 40 5633
4. Isacord 40 5643
5. Isacord 40 2920
6. Isacord 40 3130
7. Isacord 40 2702
8. Isacord 40 2953
9. Isacord 40 6141

**51322-03****74 x 202 mm**
2.9 x 7.9 inch

10.100

1. Isacord 40 6043
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 5933
4. Isacord 40 0853
5. Isacord 40 1061
6. Isacord 40 0310
7. Isacord 40 6051
8. Isacord 40 0250
9. Isacord 40 0311
10. Isacord 40 0811
11. Isacord 40 0824

**51322-04****97 x 203 mm**
3.8 x 8 inch

20.256

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 5832
3. Isacord 40 5933
4. Isacord 40 5643
5. Isacord 40 0670
6. Isacord 40 4071
7. Isacord 40 0176
8. Isacord 40 0622
9. Isacord 40 0704
10. Isacord 40 0824



51322-05

123 x 176 mm
4.8 x 6.9 inch

22.119

1. Isacord 40 5531
2. Isacord 40 0250
3. Isacord 40 5633
4. Isacord 40 5643
5. Isacord 40 0532
6. Isacord 40 5832
7. Isacord 40 5633
8. Isacord 40 0670



51322-06

88 x 202 mm
3.5 x 8 inch

23.883

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 5743
3. Isacord 40 5542
4. Isacord 40 5944
5. Isacord 40 5933
6. Isacord 40 5832
7. Isacord 40 1921
8. Isacord 40 2011
9. Isacord 40 2152
10. Isacord 40 2170
11. Isacord 40 0010
12. Isacord 40 0853
13. Isacord 40 1543



51322-07

95 x 202 mm
3.7 x 7.9 inch

26.158

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 5743
3. Isacord 40 5832
4. Isacord 40 3363
5. Isacord 40 3810
6. Isacord 40 3622
7. Isacord 40 3730
8. Isacord 40 0622



51322-08

104 x 177 mm
4.1 x 7 inch

20.646

1. Isacord 40 5542
2. Isacord 40 5743
3. Isacord 40 5822
4. Isacord 40 1911
5. Isacord 40 1725
6. Isacord 40 1521
7. Isacord 40 1532
8. Isacord 40 0731
9. Isacord 40 2336



51322-09

96 x 203 mm
3.8 x 8 inch

25.942

1. Isacord 40 5542
2. Isacord 40 5832
3. Isacord 40 5743
4. Isacord 40 5643
5. Isacord 40 2510
6. Isacord 40 2723
7. Isacord 40 2520
8. Isacord 40 2506
9. Isacord 40 2650



51322-10

68 x 203 mm
2.7 x 8 inch

23.235

1. Isacord 40 5542
2. Isacord 40 5822
3. Isacord 40 5643
4. Isacord 40 5743
5. Isacord 40 6141
6. Isacord 40 1334
7. Isacord 40 1220
8. Isacord 40 1321
9. Isacord 40 1030
10. Isacord 40 0630



51322-11

98 x 202 mm
3.9 x 7.9 inch

27.263

1. Isacord 40 5822
2. Isacord 40 6043
3. Isacord 40 5933
4. Isacord 40 1335
5. Isacord 40 1521
6. Isacord 40 1532
7. Isacord 40 1060



51322-12

101 x 184 mm
4 x 7.2 inch

25.161

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 5633
3. Isacord 40 5944
4. Isacord 40 5531
5. Isacord 40 1911
6. Isacord 40 2113
7. Isacord 40 1725




82022-13

126 x 179 mm
4.9 x 7 inch

52.543

1. Isacord 40 1140
2. Isacord 40 0781
3. Isacord 40 1172
4. Isacord 40 5643
5. Isacord 40 5610
6. Isacord 40 5650
7. Isacord 40 5832
8. Isacord 40 5531
9. Isacord 40 6043
10. Isacord 40 1154
11. Isacord 40 5730
12. Isacord 40 5740
13. Isacord 40 0722
14. Isacord 40 1375
15. Isacord 40 5643
16. Isacord 40 5633
17. Isacord 40 2155
18. Isacord 40 2241
19. Isacord 40 5912



82033-07

124 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

6.752

1. Isacord 40 5500
2. Isacord 40 2532
3. Isacord 40 5230
4. Isacord 40 2532
5. Isacord 40 2510
6. Isacord 40 5613
7. Isacord 40 2532
8. Isacord 40 5500
9. Isacord 40 0704
10. Isacord 40 2810
11. Isacord 40 2510
12. Isacord 40 0704



19.9 Stiliserte blomster

12579-02

115 x 118 mm
4.5 x 4.6 inch

22.571

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0020



12579-05

107 x 88 mm
4.2 x 3.5 inch

9.293

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0020



12579-06

73 x 101 mm
2.9 x 4 inch

5.350

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0020



12579-08

70 x 95 mm
2.8 x 3.7 inch

7.524

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 0015



12579-10

142 x 144 mm
5.6 x 5.6 inch

11.277

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0020



12627-05

93 x 100 mm
3.7 x 3.9 inch

8.679

1. Isacord 40 5230



12627-22

 67 x 173 mm
2.6 x 6.8 inch

 9.172
1.  Isacord 40 2320

12633-03

 99 x 117 mm
3.9 x 4.6 inch

 11.235

1. Isacord 40 0015



12633-13

 76 x 124 mm
3 x 4.9 inch

 8.728

1. Isacord 40 0015



12633-14

 82 x 119 mm
3.2 x 4.7 inch

 7.406

1. Isacord 40 0015



12633-16

 86 x 138 mm
3.4 x 5.4 inch

 10.182

1. Isacord 40 0015



12802-02I

 203 x 260 mm
8 x 10.2 inch

 15.158
1.  Isacord 40 0020


12802-04I

 203 x 278 mm
8 x 10.9 inch

 16.322
1.  Isacord 40 0020

12802-06s

 127 x 128 mm
5 x 5.1 inch

 17.403
1.  Isacord 40 0020

12802-07s

 107 x 178 mm
4.2 x 7 inch

 13.642
1.  Isacord 40 0020

12812-01L

 197 x 222 mm
7.7 x 8.7 inch

 31.258
1.  Isacord 40 0020

12812-02L**197 x 176 mm**
7.8 x 6.9 inch

29.132

1.  Isacord 40 0020**12812-03L****197 x 205 mm**
7.8 x 8.1 inch

38.896

1.  Isacord 40 0020**12812-08M****146 x 199 mm**
5.7 x 7.8 inch

23.815

1.  Isacord 40 0020**12852-01****193 x 150 mm**
7.6 x 5.9 inch

17.004

1. Isacord 40 0010

**12852-07****122 x 126 mm**
4.8 x 4.9 inch

10.996

1. Isacord 40 0010

**12852-15****86 x 108 mm**
3.4 x 4.3 inch

6.566

1. Isacord 40 0010

**12854-01****208 x 280 mm**
8.2 x 11 inch

17.641

1. Isacord 40 0015

**12854-02****137 x 298 mm**
5.4 x 11.8 inch

11.045

1. Isacord 40 0015

**12861-09L****178 x 253 mm**
7 x 10 inch

32.697

1.  Isacord 40 0640
2.  Isacord 40 1030
3.  Isacord 40 2640
4.  Isacord 40 1840
5.  Isacord 40 0506
6.  Isacord 40 1102
7.  Isacord 40 2721

**12919-04****82 x 154 mm**
3.2 x 6.1 inch

6.068

1.  Isacord 40 5210
2.  Isacord 40 5220
3.  Isacord 40 3820
4.  Isacord 40 1362
5.  Isacord 40 1220
6.  Isacord 40 0934



21017-13

 66 x 94 mm
2.6 x 3.7 inch

 4.253

1.  Isacord 40 0702
2.  Isacord 40 0453
3.  Isacord 40 0442
4.  Isacord 40 0345
5.  Isacord 40 1301
6.  Isacord 40 0640



21017-16

 128 x 117 mm
5 x 4.6 inch

 12.222

1.  Isacord 40 0453
2.  Isacord 40 0442
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 1102
5.  Isacord 40 1301
6.  Isacord 40 0345
7.  Isacord 40 0761
8.  Isacord 40 0640



51208-13

 120 x 166 mm
4.7 x 6.6 inch

 31.904

1.  Isacord 40 0131
2.  Isacord 40 0131
3.  Isacord 40 5210
4.  Isacord 40 5100
5.  Isacord 40 0020



51208-14

 119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

 31.738

1.  Isacord 40 0131
2.  Isacord 40 1800
3.  Isacord 40 2123
4.  Isacord 40 0020



51259-07

 126 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

 7.750

1.  Isacord 40 3743
2.  Isacord 40 1600



82004-14

 135 x 135 mm
5.3 x 5.3 inch

 19.103

1.  Isacord 40 0352
2.  Isacord 40 5510
3.  Isacord 40 0506
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 1220
6.  Isacord 40 4111
7.  Isacord 40 0352
8.  Isacord 40 5050
9.  Isacord 40 4240
10.  Isacord 40 4111
11.  Isacord 40 1730
12.  Isacord 40 0352
13.  Isacord 40 1900
14.  Isacord 40 0506
15.  Isacord 40 0015
16.  Isacord 40 1220



82004-39

 100 x 99 mm
3.9 x 3.9 inch

 7.235

1.  Isacord 40 5722



82004-44

 62 x 69 mm
2.4 x 2.7 inch

 2.122

1.  Isacord 40 5722



82010-02

 122 x 176 mm
4.8 x 6.9 inch

 24.563

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 0352
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 4620
5.  Isacord 40 0352
6.  Isacord 40 0152
7.  Isacord 40 0672
8.  Isacord 40 0152
9.  Isacord 40 4620



82010-03

 119 x 138 mm
4.7 x 5.4 inch

 17.842

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 4620
4.  Isacord 40 0352
5.  Isacord 40 0152
6.  Isacord 40 0672
7.  Isacord 40 0152
8.  Isacord 40 0352



82010-12

 118 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

 18.177

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 4620
4.  Isacord 40 0352
5.  Isacord 40 0672
6.  Isacord 40 0152



82010-19

 108 x 109 mm
4.3 x 4.3 inch

 15.359

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0721
3.  Isacord 40 0352
4.  Isacord 40 4620
5.  Isacord 40 0152



82010-28

 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

 22.492

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 4620
4.  Isacord 40 0352
5.  Isacord 40 0152
6.  Isacord 40 0672




82010-34

 148 x 73 mm
5.8 x 2.9 inch

 9.941

1.  Isacord 40 0152
2.  Isacord 40 4620



82010-36

 80 x 112 mm
3.1 x 4.4 inch

 8.223

1.  Isacord 40 0152
2.  Isacord 40 0721



82035-01

 145 x 176 mm
5.7 x 6.9 inch

 21.540

1.  Isacord 40 2832



Bd681_48

 119 x 111 mm
4.7 x 4.4 inch

 3.514

1.  Isacord 40 0124
2.  Isacord 40 1352
3.  Isacord 40 3652
4.  Isacord 40 3040



Bd691_48

 112 x 315 mm
4.4 x 12.4 inch

 11.224

1.  Isacord 40 0124
2.  Isacord 40 1352
3.  Isacord 40 3652



Fq505_48

 105 x 100 mm
4.1 x 3.9 inch

 4.618

1.  Isacord 40 9405
2.  Isacord 40 9916
3.  Isacord 40 9302
4.  Isacord 40 9805
5.  YLI variations 8019
6.  Isacord 40 9405
7.  YLI variations 8020
8.  Isacord 40 9605
9.  YLI variations 8009
10.  YLI variations 8021



Fq506_48

 154 x 87 mm
6.1 x 3.4 inch

 3.796

1.  Isacord 40 9405
2.  YLI variations 8020
3.  Isacord 40 9805
4.  YLI variations 8006
5.  YLI variations 8008
6.  YLI variations 8020



Fs332_4895 x 174 mm
3.8 x 6.8 inch

12.081

1.  Isacord 40 1725

**Fs337_48**69 x 136 mm
2.7 x 5.4 inch


7.998

1.  Isacord 40 1730

**12812-06s**121 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

14.413

1.  Isacord 40 0020

**12812-08l**197 x 268 mm
7.7 x 10.6 inch

31.963

1.  Isacord 40 0020

**Pk50017-01**140 x 212 mm
5.5 x 8.4 inch

25.629

1.  Isacord 40 5326
 2.  Isacord 40 5513
 3.  Isacord 40 5450
 4.  Isacord 40 2721
 5.  Isacord 40 2152
 6.  Isacord 40 1310
 7.  Isacord 40 3210
 8.  Isacord 40 5912
 9.  Isacord 40 0600
 10.  Isacord 40 1800
 11.  Isacord 40 3510
 12.  Isacord 40 3713
 13.  Isacord 40 0015
 14.  Isacord 40 0015

**Pk50017-02**139 x 208 mm
5.5 x 8.2 inch

21.837

1.  Isacord 40 5326
 2.  Isacord 40 5513
 3.  Isacord 40 5450
 4.  Isacord 40 5912
 5.  Isacord 40 3541
 6.  Isacord 40 2508
 7.  Isacord 40 2721
 8.  Isacord 40 3210
 9.  Isacord 40 3510
 10.  Isacord 40 3713
 11.  Isacord 40 0600
 12.  Isacord 40 1310
 13.  Isacord 40 1800
 14.  Isacord 40 0015
 15.  Isacord 40 0015

**51220-09**119 x 132 mm
4.7 x 5.2 inch


31.868

1.  Isacord 40 0630
 2.  Isacord 40 2521
 3.  Isacord 40 4152
 4.  Isacord 40 1332
 5.  Isacord 40 0020

**51221-04**124 x 171 mm
4.9 x 6.7 inch

21.180

1.  Isacord 40 5100
 2.  Isacord 40 4010
 3.  Isacord 40 4643
 4.  Isacord 40 5210

**Pk50012-02**142 x 142 mm
5.6 x 5.6 inch

12.960

1.  Isacord 40 5830
 2.  Isacord 40 2810
 3.  Isacord 40 2300
 4.  Isacord 40 5100
 5.  Isacord 40 2732
 6.  Isacord 40 1030
 7.  Isacord 40 2650
 8.  Isacord 40 4111

**Pk50012-04**78 x 205 mm
3.1 x 8.1 inch

9.480

1.  Isacord 40 5830
 2.  Isacord 40 2810
 3.  Isacord 40 2732
 4.  Isacord 40 2300
 5.  Isacord 40 5100
 6.  Isacord 40 1030
 7.  Isacord 40 2650
 8.  Isacord 40 4111



19.10 Dyr

12375-04

129 x 71 mm
5.1 x 2.8 inch

8.191

1. Isacord 40 0811
2. Isacord 40 0020
3. Isacord 40 3630
4. Isacord 40 5722




12375-09

158 x 217 mm
6.2 x 8.6 inch

18.055

1. Isacord 40 3251
2. Isacord 40 2532
3. Isacord 40 1906
4. Isacord 40 5722
5. Isacord 40 3630
6. Isacord 40 0811
7. Isacord 40 1304
8. Isacord 40 0105
9. Isacord 40 0020



12418-03

80 x 101 mm
3.2 x 4 inch

13.696

1. Isacord 40 0870
2. Isacord 40 1055
3. Isacord 40 1123
4. Isacord 40 0842
5. Isacord 40 1154
6. Isacord 40 0853
7. Isacord 40 0945
8. Isacord 40 4174
9. Isacord 40 0101
10. Isacord 40 6141
11. Isacord 40 5822



12441-37

116 x 103 mm
4.6 x 4 inch

4.741

1. Isacord 40 1900



12454-14

64 x 31 mm
2.5 x 1.2 inch

6.666

1. Isacord 40 3810
2. Yenmet 7037
3. Isacord 40 3732
4. Isacord 40 0020
5. Isacord 40 0015
6. Isacord 40 3810



12550-06

113 x 141 mm
4.5 x 5.6 inch

8.738

1. Isacord 40 0352
2. Isacord 40 5230
3. Isacord 40 1061
4. Isacord 40 1220
5. Isacord 40 1565



12576-04

176 x 127 mm
6.9 x 5 inch

21.242

1. Isacord 40 2022
2. Isacord 40 3444
3. Isacord 40 1322



12662-08

105 x 109 mm
4.1 x 4.3 inch

12.928

1. Isacord 40 1032
2. Isacord 40 1032
3. Isacord 40 1032
4. Isacord 40 1010
5. Isacord 40 0015
6. Isacord 40 5822
7. Isacord 40 4220
8. Isacord 40 4531
9. Isacord 40 1055
10. Isacord 40 0576



12672-01

138 x 137 mm
5.4 x 5.4 inch

30.972

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 2600
3. Isacord 40 2655
4. Isacord 40 2250
5. Isacord 40 2510
6. Isacord 40 2702



12712-03

126 x 188 mm
5 x 7.4 inch

20.165

1. Isacord 40 1362
2. Isacord 40 1220
3. Isacord 40 1301
4. Isacord 40 1301
5. Isacord 40 4174



12878-01

141 x 112 mm
5.6 x 4.4 inch

8.899

1. ■ Isacord 40 3852
2. ■ Isacord 40 1362
3. ■ Isacord 40 1030
4. ■ Isacord 40 4250
5. ■ Isacord 40 4430



12729-02

137 x 214 mm
5.4 x 8.4 inch

18.286

1. ■ Isacord 40 1010
2. ■ Isacord 40 0124
3. ■ Isacord 40 0132



12745-01

109 x 122 mm
4.3 x 4.8 inch

15.872

1. ■ Isacord 40 1912
2. ■ Isacord 40 1725
3. ■ Isacord 40 1904
4. ■ Isacord 40 2115
5. ■ Isacord 40 0853
6. ■ Isacord 40 0945
7. ■ Isacord 40 4174
8. ■ Isacord 40 0020
9. ■ Isacord 40 1310
10. ■ Isacord 40 0904
11. ■ Isacord 40 0010



12760-01

128 x 179 mm
5.1 x 7 inch

36.480

1. ■ Isacord 40 0020



12760-03

106 x 169 mm
4.2 x 6.7 inch

22.971

1. ■ Isacord 40 0020



12791-01L

203 x 241 mm
8 x 9.5 inch

34.026

1. ■ Isacord 40 4174
2. ■ Isacord 40 0310
3. ■ Isacord 40 3910
4. ■ Isacord 40 2363
5. ■ Isacord 40 5515
6. ■ Isacord 40 0904
7. ■ Isacord 40 1940
8. ■ Isacord 40 2504
9. ■ Isacord 40 2520
10. ■ Isacord 40 4116



12791-01s

126 x 150 mm
5 x 5.9 inch

20.066

1. ■ Isacord 40 4174
2. ■ Isacord 40 0310
3. ■ Isacord 40 3910
4. ■ Isacord 40 2363
5. ■ Isacord 40 5515
6. ■ Isacord 40 0904
7. ■ Isacord 40 1940
8. ■ Isacord 40 2504
9. ■ Isacord 40 2520
10. ■ Isacord 40 4116



12791-04L

203 x 207 mm
8 x 8.1 inch

15.540

1. ■ Isacord 40 4174
2. ■ Isacord 40 4174
3. ■ Isacord 40 1900
4. ■ Isacord 40 4174
5. ■ Isacord 40 0310
6. ■ Isacord 40 4174



12824-01I

195 x 198 mm
7.7 x 7.8 inch

21.735

1. ■ Isacord 40 0922
2. ■ Isacord 40 1134
3. ■ Isacord 40 1172
4. ■ Isacord 40 0945



12824-03M

144 x 150 mm
5.7 x 5.9 inch

11.307

1. ■ Isacord 40 1134
2. ■ Isacord 40 0922
3. ■ Isacord 40 1172
4. ■ Isacord 40 0945



12824-05s

115 x 117 mm
4.5 x 4.6 inch

12.463

1. Isacord 40 0945
2. Isacord 40 1134
3. Isacord 40 1172
4. Isacord 40 0922



12910-03

142 x 118 mm
5.6 x 4.6 inch

18.848

1. Isacord 40 0853
2. Isacord 40 0870
3. Isacord 40 0832
4. Isacord 40 1755
5. Isacord 40 2211
6. Isacord 40 2153
7. Isacord 40 1565



51202-02

114 x 145 mm
4.5 x 5.7 inch

12.428

1. Isacord 40 0010
2. Isacord 40 2762
3. Isacord 40 0182
4. Isacord 40 2776
5. Isacord 40 2152
6. Isacord 40 0020
7. Isacord 40 0310
8. Isacord 40 1755
9. Isacord 40 5770
10. Isacord 40 5822
11. Isacord 40 1911
12. Isacord 40 1921
13. Isacord 40 1430
14. Isacord 40 1532
15. Isacord 40 1362
16. Isacord 40 2153
17. Isacord 40 2152
18. Isacord 40 2155
19. Isacord 40 2171
20. Isacord 40 0010



51202-04

83 x 152 mm
3.3 x 6 inch

11.330

1. Isacord 40 2155
2. Isacord 40 2152
3. Isacord 40 2171
4. Isacord 40 1755
5. Isacord 40 0010
6. Isacord 40 2776



51202-07

120 x 153 mm
4.7 x 6 inch

27.553

1. Isacord 40 2152
2. Isacord 40 2153
3. Isacord 40 6043
4. Isacord 40 5933
5. Isacord 40 5643
6. Isacord 40 5555
7. Isacord 40 0010
8. Isacord 40 0182
9. Isacord 40 2762
10. Isacord 40 2776
11. Isacord 40 0310
12. Isacord 40 2152
13. Isacord 40 1921
14. Isacord 40 1911
15. Isacord 40 1755
16. Isacord 40 2152
17. Isacord 40 1921
18. Isacord 40 0310
19. Isacord 40 0622
20. Isacord 40 5770
21. Isacord 40 5822



51202-08

75 x 165 mm
2.9 x 6.5 inch

7.518

1. Isacord 40 2152
2. Isacord 40 1921



51208-04

113 x 172 mm
4.5 x 6.8 inch

22.742

1. Isacord 40 1220
2. Isacord 40 1321
3. Isacord 40 0020



51208-11

120 x 159 mm
4.7 x 6.3 inch

21.602

1. Isacord 40 1800
2. Isacord 40 2011
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 0131



51212-05

106 x 178 mm
4.2 x 7 inch

28.067

1. Isacord 40 1114
2. Isacord 40 1030
3. Isacord 40 0761
4. Isacord 40 0442
5. Isacord 40 6133
6. Isacord 40 2504
7. Isacord 40 4220
8. Isacord 40 5866
9. Isacord 40 0020
10. Isacord 40 0015



11. Isacord 40 1030
12. Isacord 40 1321

51212-15

134 x 76 mm
5.3 x 3 inch

12.900

1. Isacord 40 1140
2. Isacord 40 0945
3. Isacord 40 0442
4. Isacord 40 1351
5. Isacord 40 4220
6. Isacord 40 1321
7. Isacord 40 2504
8. Isacord 40 1252
9. Isacord 40 0020
10. Isacord 40 1140



51274-04

89 x 140 mm
3.5 x 5.5 inch

33.260

1. Isacord 40 2170
2. Isacord 40 1860
3. Isacord 40 2051
4. Isacord 40 0761
5. Isacord 40 1123
6. Isacord 40 0853
7. Isacord 40 1134
8. Isacord 40 0945
9. Isacord 40 0010
10. Isacord 40 5542
11. Isacord 40 0020
12. Isacord 40 1375
13. Isacord 40 2051
14. Isacord 40 1123
15. Isacord 40 4174
16. Isacord 40 0020
17. Isacord 40 0108
18. Isacord 40 0010



51274-05

82 x 177 mm
3.2 x 7 inch

28.909

1. Isacord 40 2170
2. Isacord 40 1860
3. Isacord 40 2051
4. Isacord 40 0010
5. Isacord 40 0761
6. Isacord 40 1123
7. Isacord 40 2051
8. Isacord 40 1543
9. Isacord 40 4174
10. Isacord 40 0020
11. Isacord 40 0853
12. Isacord 40 0945
13. Isacord 40 4174
14. Isacord 40 0010



51278-06

170 x 117 mm
6.7 x 4.6 inch

15.393

1. Isacord 40 1260
2. Isacord 40 0731



51278-08

82 x 165 mm
3.2 x 6.5 inch

4.893

1. Isacord 40 0731
2. Isacord 40 1260



51289-03

146 x 130 mm
5.7 x 5.1 inch

13.672

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 0010
3. Isacord 40 4410
4. Isacord 40 4610
5. Isacord 40 4643
6. Isacord 40 4410
7. Isacord 40 4610
8. Isacord 40 4740
9. Isacord 40 5643
10. Isacord 40 5510
11. Isacord 40 0010
12. Isacord 40 0622



80020-26

72 x 49 mm
2.8 x 1.9 inch

7.005

1. Isacord 40 6141
2. Isacord 40 5822
3. Isacord 40 0453
4. Isacord 40 0270
5. Isacord 40 5833



80126-02

 75 x 144 mm
2.9 x 5.7 inch

 25.466

1.  Isacord 40 1755
2.  Isacord 40 0670
3.  Isacord 40 0771
4.  Isacord 40 0853
5.  Isacord 40 0862
6.  Isacord 40 0132
7.  Isacord 40 5912
8.  Isacord 40 0015
9.  Isacord 40 0020
10.  Isacord 40 2152



80126-09

 92 x 115 mm
3.6 x 4.5 inch

 22.536

1.  Isacord 40 0101
2.  Isacord 40 0105
3.  Isacord 40 3265
4.  Isacord 40 0112
5.  Isacord 40 4174
6.  Isacord 40 6011
7.  Isacord 40 1755
8.  Isacord 40 0020
9.  Isacord 40 3971
10.  Isacord 40 0101



82010-15

 123 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

 11.769

1.  Isacord 40 0721
2.  Isacord 40 4620
3.  Isacord 40 0352
4.  Isacord 40 0672
5.  Isacord 40 0152



Cm421_48

 54 x 71 mm
2.1 x 2.8 inch

 3.719

1.  Isacord 40 2155
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 2155
4.  Isacord 40 3045
5.  Isacord 40 2640
6.  Isacord 40 3130
7.  Isacord 40 2520



Cm621_48

 111 x 166 mm
4.4 x 6.6 inch

 19.059

1.  Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 2250
3.  Isacord 40 3971
4.  Isacord 40 0552
5.  Isacord 40 0131
6.  Isacord 40 0108
7.  Isacord 40 0138
8.  Isacord 40 6133
9.  Isacord 40 0352
10.  Isacord 40 0020
11.  Isacord 40 0015
12.  Isacord 40 5730
13.  Isacord 40 5740
14.  Isacord 40 3953



Fm987

 88 x 77 mm
3.5 x 3 inch

 3.297

1.  YLI variations 8010
2.  Isacord 40 3040
3.  Isacord 40 0504



Fq518_48

 90 x 114 mm
3.5 x 4.5 inch

 4.269

1.  YLI variations 8006
2.  Isacord 40 9916
3.  Isacord 40 9605
4.  YLI variations 8008
5.  YLI variations 8014
6.  YLI variations 8009
7.  Isacord 40 9914



Fq520_48

 257 x 212 mm
10.1 x 8.4 inch

 15.274

1.  YLI variations 8010
2.  YLI variations 8004
3.  YLI variations 8023
4.  Isacord 40 9805
5.  Isacord 40 9405
6.  YLI variations 8023
7.  YLI variations 8006
8.  YLI variations 8019
9.  Isacord 40 9912
10.  Isacord 40 9918
11.  YLI variations 8020
12.  YLI variations 8006
13.  Isacord 40 9916
14.  Isacord 40 9605
15.  YLI variations 8008
16.  YLI variations 8009
17.  Isacord 40 9914
18.  Isacord 40 9405
19.  Isacord 40 9916
20.  Isacord 40 9302
21.  Isacord 40 9805
22.  YLI variations 8019
23.  Isacord 40 9405
24.  YLI variations 8020
25.  Isacord 40 9605
26.  YLI variations 8009
27.  YLI variations 8021
28.  YLI variations 8014




Wo379

72 x 94 mm
2.8 x 3.7 inch

14.396

1. Isacord 40 3951
2. Isacord 40 5643
3. Isacord 40 5912
4. Isacord 40 0520
5. Isacord 40 5866
6. Isacord 40 5500
7. Isacord 40 5422
8. Isacord 40 0640
9. Isacord 40 0310
10. Isacord 40 0800
11. Isacord 40 0853
12. Isacord 40 4101
13. Isacord 40 0015
14. Isacord 40 0520
15. Isacord 40 1430
16. Isacord 40 2224
17. Isacord 40 3522



Wp358_48

52 x 91 mm
2.1 x 3.6 inch

5.774

1. Isacord 40 1375



Wp380_48

80 x 116 mm
3.2 x 4.6 inch

4.638

1. Isacord 40 0020



Wp383_48

71 x 82 mm
2.8 x 3.2 inch

13.891

1. Isacord 40 0352
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 1874
5. Isacord 40 0150
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 0020
8. Isacord 40 0015
9. Isacord 40 4174



Wp389_48

154 x 327 mm
6.1 x 12.9 inch

53.330

1. Isacord 40 5822
2. Isacord 40 0651
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 0842
5. Isacord 40 1755
6. Isacord 40 0853
7. Isacord 40 1055
8. Isacord 40 1233
9. Isacord 40 1123
10. Isacord 40 0945
11. Isacord 40 0150
12. Isacord 40 0111
13. Isacord 40 1430
14. Isacord 40 0020
15. Isacord 40 0131
16. Isacord 40 3971
17. Isacord 40 2674
18. Isacord 40 0111
19. Isacord 40 0108
20. Isacord 40 0132
21. Isacord 40 4174
22. Isacord 40 0020
23. Isacord 40 0015
24. Isacord 40 5833




51255-03

80 x 75 mm
3.2 x 2.9 inch

6.458

1. Isacord 40 0660
2. Isacord 40 0506
3. Isacord 40 4174
4. Isacord 40 0660



51268-05

111 x 159 mm
4.4 x 6.3 inch

29.299

1. Isacord 40 2170
2. Isacord 40 2171
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 1755
5. Isacord 40 2051
6. Isacord 40 1543
7. Isacord 40 6051
8. Isacord 40 5833
9. Isacord 40 0465
10. Isacord 40 2550
11. Isacord 40 2532
12. Isacord 40 2170
13. Isacord 40 2222
14. Isacord 40 1060
15. Isacord 40 1760
16. Isacord 40 1010
17. Isacord 40 0931
18. Isacord 40 0015
19. Isacord 40 0853
20. Isacord 40 4174
21. Yenmet 7011



19.11 Ungdom

12435-22

 140 x 122 mm
5.5 x 4.8 inch

 18.579

1.  Isacord 40 1755
2.  Isacord 40 2250
3.  Yenmet 7028
4.  Isacord 40 2640
5.  Yenmet 7023
6.  Isacord 40 2912
7.  Yenmet 7025
8.  Isacord 40 4174
9.  Yenmet 7028



12440-01

 81 x 100 mm
3.2 x 3.9 inch

 7.339

1.  Isacord 40 1543
2.  Isacord 40 2761
3.  Isacord 40 1876
4.  Isacord 40 1521



12440-05

 50 x 109 mm
2 x 4.3 inch

 7.603

1.  Isacord 40 1543
2.  Isacord 40 1521
3.  Isacord 40 0870
4.  Isacord 40 2761
5.  Isacord 40 1876




12440-07

 173 x 26 mm
6.8 x 1 inch

 5.900

1.  Isacord 40 2761
2.  Isacord 40 1521
3.  Isacord 40 0546
4.  Isacord 40 1543
5.  Isacord 40 6133



12440-08

 97 x 149 mm
3.8 x 5.9 inch

 13.511

1.  Isacord 40 2761
2.  Isacord 40 1521
3.  Isacord 40 1543
4.  Isacord 40 0546
5.  Isacord 40 6133
6.  Isacord 40 1876



12440-09

 119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

 15.037


1.  Isacord 40 0546
2.  Isacord 40 2761
3.  Isacord 40 1521
4.  Isacord 40 1543
5.  Isacord 40 1876
6.  Isacord 40 6133


 12590-04

 104 x 158 mm
4.1 x 6.2 inch

 24.036

1.  Isacord 40 5740
2.  Isacord 40 5740
3.  Isacord 40 5740
4.  Isacord 40 5740
5.  Isacord 40 5740
6.  Isacord 40 5740
7.  Isacord 40 5740
8.  Isacord 40 5740
9.  Isacord 40 5740
10.  Isacord 40 0015
11.  Isacord 40 0020
12.  Isacord 40 4230
13.  Isacord 40 4116
14.  Isacord 40 5510
15.  Isacord 40 0132
16.  Isacord 40 0112
17.  Isacord 40 0132
18.  Isacord 40 0015


 12685-01

 90 x 157 mm
3.6 x 6.2 inch

 16.660

1.  Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 0015
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 1140
7.  Isacord 40 4174
8.  Isacord 40 2152
9.  Isacord 40 5115
10.  Isacord 40 5513
11.  Isacord 40 2051
12.  Isacord 40 1010




51201-01

 66 x 152 mm
2.6 x 6 inch

 18.346

1.  Isacord 40 3150
2.  Isacord 40 3810
3.  Isacord 40 4752
4.  Isacord 40 2152
5.  Isacord 40 2650
6.  Isacord 40 0020
7.  Isacord 40 2954
8.  Isacord 40 0015
9.  Isacord 40 2152
10.  Isacord 40 3150



51201-02

 111 x 107 mm
4.4 x 4.2 inch

 12.343

1.  Isacord 40 4752
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 3810
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 4752
7.  Isacord 40 2650
8.  Isacord 40 3641
9.  Isacord 40 3830
10.  Isacord 40 2711



11.  Isacord 40 2152

51201-08

 120 x 145 mm
4.7 x 5.7 inch

 32.284

1.  Isacord 40 3045
2.  Isacord 40 1060
3.  Isacord 40 2650
4.  Isacord 40 2241
5.  Isacord 40 2152
6.  Isacord 40 2530
7.  Isacord 40 0131
8.  Isacord 40 0020
9.  Isacord 40 0145
10.  Isacord 40 0142




11.  Isacord 40 0020

51201-11

 120 x 114 mm
4.7 x 4.5 inch

 20.909

1.  Isacord 40 2920
2.  Isacord 40 4752
3.  Isacord 40 2152
4.  Isacord 40 1060
5.  Isacord 40 0020
6.  Isacord 40 2954
7.  Isacord 40 2920
8.  Isacord 40 2650
9.  Isacord 40 0015



51201-13

 78 x 127 mm
3.1 x 5 inch

 10.998

1.  Isacord 40 4332
2.  Isacord 40 4752
3.  Isacord 40 2954
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 0020



51201-14

 67 x 101 mm
2.6 x 4 inch

 10.020

1.  Isacord 40 1060
2.  Isacord 40 2920
3.  Isacord 40 2152
4.  Isacord 40 2241
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51203-04

 119 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

 22.989

1.  Isacord 40 0010
2.  Isacord 40 0310
3.  Isacord 40 2155
4.  Isacord 40 2220
5.  Isacord 40 4116
6.  Isacord 40 2920
7.  Isacord 40 4174
8.  Isacord 40 5643
9.  Isacord 40 0520
10.  Isacord 40 5832
11.  Isacord 40 2220
12.  Isacord 40 2920
13.  Isacord 40 2155
14.  Isacord 40 0010



51203-06

 120 x 140 mm
4.7 x 5.5 inch

 17.006

1.  Isacord 40 0310
2.  Isacord 40 2155
3.  Isacord 40 0010
4.  Isacord 40 5643
5.  Isacord 40 5832
6.  Isacord 40 4116
7.  Isacord 40 2920
8.  Isacord 40 2155
9.  Isacord 40 0310
10.  Isacord 40 2152
11.  Isacord 40 0010
12.  Isacord 40 4174



51211-04

 106 x 172 mm
4.2 x 6.8 inch

 18.131

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Isacord 40 0138 | 11. Isacord 40 0020 | 12. Isacord 40 1972 |
| 2. Isacord 40 0138 | 14. Isacord 40 1904 | 15. Isacord 40 2123 |
| 3. Isacord 40 0138 | 17. Isacord 40 1141 | 18. Isacord 40 1252 |
| 4. Isacord 40 0138 | 20. Isacord 40 5833 | 21. Isacord 40 5944 |
| 5. Isacord 40 0138 | 23. Isacord 40 0874 | |
| 6. Isacord 40 0138 | | |
| 7. Isacord 40 0138 | | |
| 8. Isacord 40 0138 | | |
| 9. Isacord 40 0138 | | |
| 10. Isacord 40 4174 | | |
| 13. Isacord 40 0700 | | |
| 16. Isacord 40 0184 | | |
| 19. Isacord 40 6141 | | |
| 22. Isacord 40 1760 | | |



51211-14

 82 x 169 mm
3.2 x 6.7 inch

 12.945

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Isacord 40 1141 | 11. Isacord 40 3810 | 12. Isacord 40 3630 |
| 2. Isacord 40 1141 | 14. Isacord 40 4074 | 15. Isacord 40 1972 |
| 3. Isacord 40 1141 | 17. Isacord 40 0184 | 18. Isacord 40 2123 |
| 4. Isacord 40 1141 | 20. Isacord 40 0020 | 21. Isacord 40 1760 |
| 5. Isacord 40 1141 | 23. Isacord 40 0015 | 24. Isacord 40 0232 |
| 6. Isacord 40 1141 | | |
| 7. Isacord 40 1141 | | |
| 8. Isacord 40 1141 | | |
| 9. Isacord 40 1141 | | |
| 10. Isacord 40 2123 | | |
| 13. Isacord 40 3732 | | |
| 16. Isacord 40 0020 | | |
| 19. Isacord 40 0722 | | |
| 22. Isacord 40 0874 | | |
| 25. Isacord 40 5832 | | |



51211-15

 135 x 153 mm
5.3 x 6 inch

 31.240

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Isacord 40 2123 | 11. Isacord 40 0352 | 12. Isacord 40 4074 |
| 2. Isacord 40 2123 | 14. Isacord 40 0020 | 15. Isacord 40 0700 |
| 3. Isacord 40 2123 | 17. Isacord 40 3815 | 18. Isacord 40 6141 |
| 4. Isacord 40 2123 | 20. Isacord 40 4122 | 21. Isacord 40 0015 |
| 5. Isacord 40 2123 | 23. Isacord 40 4101 | 24. Isacord 40 1904 |
| 6. Isacord 40 2123 | 26. Isacord 40 0640 | 27. Isacord 40 2115 |
| 7. Isacord 40 2123 | 29. Isacord 40 5944 | 30. Isacord 40 1760 |
| 8. Isacord 40 2123 | 32. Isacord 40 0142 | |
| 9. Isacord 40 2123 | | |
| 10. Isacord 40 5832 | | |
| 13. Isacord 40 4174 | | |
| 16. Isacord 40 1760 | | |
| 19. Isacord 40 5833 | | |
| 22. Isacord 40 3732 | | |
| 25. Isacord 40 5832 | | |
| 28. Isacord 40 0184 | | |
| 31. Isacord 40 0874 | | |



51211-16

 111 x 144 mm
4.4 x 5.7 inch

 8.230

- | |
|--------------------|
| 1. Isacord 40 0020 |
| 2. Isacord 40 0020 |
| 3. Isacord 40 0020 |
| 4. Isacord 40 0015 |
| 5. Isacord 40 2123 |



51237-06

 39 x 139 mm
1.5 x 5.5 inch

 8.619

- | |
|--------------------|
| 1. Isacord 40 1703 |
| 2. Isacord 40 1010 |
| 3. Isacord 40 1030 |
| 4. Isacord 40 4620 |
| 5. Isacord 40 0945 |
| 6. Isacord 40 1565 |
| 7. Isacord 40 0576 |



51240-27

 87 x 80 mm
3.4 x 3.2 inch

 4.258

- | |
|--------------------|
| 1. Isacord 40 0630 |
| 2. Isacord 40 0630 |
| 3. Isacord 40 0630 |
| 4. Isacord 40 1332 |
| 5. Isacord 40 0811 |
| 6. Isacord 40 1322 |
| 7. Isacord 40 0020 |




51240-28

 76 x 130 mm
3 x 5.1 inch

 6.028

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Isacord 40 1332 | 11. Isacord 40 1322 | 12. Isacord 40 0020 |
| 2. Isacord 40 0811 | | |
| 3. Isacord 40 3963 | | |
| 4. Isacord 40 3910 | | |
| 5. Isacord 40 3810 | | |
| 6. Isacord 40 0010 | | |
| 7. Isacord 40 0131 | | |
| 8. Isacord 40 1913 | | |
| 9. Isacord 40 1521 | | |
| 10. Isacord 40 2123 | | |
| 13. Isacord 40 0020 | | |




51240-31

 87 x 83 mm
3.4 x 3.3 inch

 3.327

- | |
|--------------------|
| 1. Isacord 40 0010 |
| 2. Isacord 40 0010 |
| 3. Isacord 40 0010 |
| 4. Isacord 40 0811 |
| 5. Isacord 40 0020 |




51240-32

 76 x 142 mm
3 x 5.6 inch

 3.835

1. Isacord 40 0010
2.  Isacord 40 0811
3.  Isacord 40 5450
4.  Isacord 40 4752
5.  Isacord 40 1725
6.  Isacord 40 0010
7.  Isacord 40 3743
8.  Isacord 40 1725
9.  Isacord 40 0020
10.  Isacord 40 0020




51240-35

 89 x 83 mm
3.5 x 3.3 inch

 2.628

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 3641
3.  Isacord 40 3641
4.  Isacord 40 3963
5.  Isacord 40 3743
6.  Isacord 40 0020



51240-36

 92 x 141 mm
3.6 x 5.5 inch

 5.338

1.  Isacord 40 3641
2.  Isacord 40 3963
3.  Isacord 40 3743
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 0020



51267-07

 99 x 144 mm
3.9 x 5.7 inch

 18.599

1.  Isacord 40 4250
2.  Isacord 40 4610
3.  Isacord 40 1060
4.  Isacord 40 1030
5.  Isacord 40 1310
6.  Isacord 40 2155
7.  Isacord 40 1753
8.  Isacord 40 4133



Cj500

 108 x 51 mm
4.2 x 2 inch

 14.381

1. Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 1860
3.  Isacord 40 0182
4.  Isacord 40 0651
5.  Isacord 40 0853
6.  Isacord 40 1366
7.  Isacord 40 4174
8.  Isacord 40 1060
9.  Isacord 40 0640
10.  Isacord 40 1346




Cj959

 92 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

 11.127

1.  Isacord 40 4230
2.  Isacord 40 3840
3.  Isacord 40 3650
4.  Isacord 40 1430
5.  Isacord 40 0520
6.  Isacord 40 1351
7.  Isacord 40 1600
8.  Isacord 40 0310
9.  Isacord 40 2560
10.  Isacord 40 2241
11.  Isacord 40 0015
12.  Isacord 40 3815
13.  Isacord 40 5650
14.  Isacord 40 5610



Cj965

 98 x 90 mm
3.9 x 3.6 inch

 13.166

1. Isacord 40 0015
2.  Isacord 40 3815
3.  Isacord 40 4230
4.  Isacord 40 5650
5.  Isacord 40 5115
6.  Isacord 40 5220
7.  Isacord 40 0704
8.  Isacord 40 1430
9.  Isacord 40 5210
10.  Isacord 40 3045
11.  Isacord 40 0630
12.  Isacord 40 1301
13.  Isacord 40 2830



Ck174

 90 x 99 mm
3.5 x 3.9 inch

 13.388

1.  Isacord 40 2051
2.  Isacord 40 0630
3.  Isacord 40 5833
4.  Isacord 40 0622
5.  Isacord 40 1010
6.  Isacord 40 0250
7.  Isacord 40 3762
8.  Isacord 40 4230
9.  Isacord 40 4452



Ck254

91 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

15.229

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 0640
3. Isacord 40 3150
4. Isacord 40 3241
5. Isacord 40 5770
6. Isacord 40 0520
7. Isacord 40 4071
8. Isacord 40 2920
9. Isacord 40 1730
10. Isacord 40 0111
13. Isacord 40 4174
16. Isacord 40 5510



11. Isacord 40 0670
12. Isacord 40 5650
14. Isacord 40 5531
15. Isacord 40 5610

Ck255

92 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

15.339

1. Isacord 40 5833
2. Isacord 40 5770
3. Isacord 40 5740
4. Isacord 40 5833
5. Isacord 40 1755
6. Isacord 40 2530
7. Isacord 40 2155
8. Isacord 40 0520
9. Isacord 40 2220
10. Isacord 40 2171
13. Isacord 40 3151
16. Isacord 40 2920



11. Isacord 40 2761
12. Isacord 40 3150
14. Isacord 40 4071
15. Isacord 40 3710

Ck518

76 x 67 mm
3 x 2.6 inch

14.433

1. Isacord 40 0132
2. Isacord 40 0310
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 3901
5. Yenmet 7000
6. Isacord 40 4073
7. Isacord 40 0310
8. Yenmet 7013
9. Isacord 40 1703
10. Isacord 40 0020
13. Isacord 40 0310




11. Isacord 40 1902
12. Isacord 40 3323

Ck524

76 x 72 mm
3 x 2.8 inch

11.188

1. Isacord 40 0108
2. Isacord 40 3910
3. Isacord 40 0142
4. Isacord 40 4174
5. Isacord 40 5610
6. Isacord 40 1703
7. Isacord 40 1903
8. Isacord 40 5944



Ck978

49 x 42 mm
1.9 x 1.7 inch

3.640

1. Isacord 40 2560
2. Isacord 40 2220
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 4071
5. Isacord 40 3641



Ck991

65 x 86 mm
2.6 x 3.4 inch

4.726

1. Isacord 40 1904
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 4071
4. Isacord 40 0108



Cm200_48

94 x 109 mm
3.7 x 4.3 inch

9.623

1. Isacord 40 1840
2. Isacord 40 2220
3. Isacord 40 1351
4. Isacord 40 1430
5. Isacord 40 1730
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 0552
8. Isacord 40 0232
9. Isacord 40 1840
10. Isacord 40 1730



11. Isacord 40 2171
12. Isacord 40 2250

Cm222_48

41 x 61 mm
1.6 x 2.4 inch

5.951

1. Isacord 40 0101
2. Isacord 40 0934
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 0020
5. Isacord 40 0853
6. Isacord 40 0945
7. Isacord 40 0870
8. Isacord 40 0672
9. Isacord 40 0811



Cm420_48

 88 x 145 mm
3.5 x 5.7 inch

 20.513

1.  Isacord 40 0970
2.  Isacord 40 0124
3.  Isacord 40 0670
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 0970
6.  Isacord 40 6141
7.  Isacord 40 2155
8.  Isacord 40 2171
9.  Isacord 40 2152
10.  Isacord 40 1172
13.  Isacord 40 5822
16.  Isacord 40 3045



11.  Isacord 40 0020
12.  Isacord 40 0853
14.  Isacord 40 5833
15.  Isacord 40 0015
17.  Isacord 40 2764

12426-01

 71 x 212 mm
2.8 x 8.3 inch

 6.671

1.  Isacord 40 1972
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 3901
4.  Isacord 40 3920
5.  Isacord 40 2521
6.  Isacord 40 1904
7.  Isacord 40 2910
8.  Isacord 40 0230
9.  Isacord 40 0520
10.  Isacord 40 0506



11.  Isacord 40 0800
12.  Isacord 40 1730

19.12 Baby

 12662-03

 120 x 118 mm
4.7 x 4.6 inch

 15.046

1.  Isacord 40 1133
2.  Isacord 40 1133
3.  Isacord 40 1133
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 3150
6.  Isacord 40 4620
7.  Isacord 40 2764
8.  Isacord 40 2600
9.  Isacord 40 1543
10.  Isacord 40 1565


 12662-05

 131 x 100 mm
5.1 x 3.9 inch

 11.823

1.  Isacord 40 0672
2.  Isacord 40 0672
3.  Isacord 40 0672
4.  Isacord 40 6051
5.  Isacord 40 2532
6.  Isacord 40 0741
7.  Isacord 40 0576


 12662-09

 112 x 133 mm
4.4 x 5.2 inch

 14.365

1.  Isacord 40 2532
2.  Isacord 40 2532
3.  Isacord 40 2532
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 5531
6.  Isacord 40 0221
7.  Isacord 40 2510


 12662-10

 137 x 124 mm
5.4 x 4.9 inch

 13.689


1.  Isacord 40 5722
2.  Isacord 40 5722
3.  Isacord 40 5722
4.  Isacord 40 0015
5.  Isacord 40 3030
6.  Isacord 40 4421
7.  Isacord 40 5050
8.  Isacord 40 5944
9.  Isacord 40 5933
10.  Isacord 40 2864


 12663-21

 114 x 75 mm
4.5 x 2.9 inch

 4.427

1.  Isacord 40 1140
2.  Isacord 40 1140
3.  Isacord 40 1140
4.  Isacord 40 1140
5.  Isacord 40 3631
6.  Isacord 40 1140
7.  Isacord 40 0020


 12663-22

 79 x 121 mm
3.1 x 4.8 inch

 5.861

1.  Isacord 40 0781
2.  Isacord 40 0781
3.  Isacord 40 0934
4.  Isacord 40 1521
5.  Isacord 40 1140
6.  Isacord 40 0781
7.  Isacord 40 0020



51272-07

117 x 147 mm
4.6 x 5.8 inch

21.530

1. Isacord 40 2153
2. Isacord 40 4250
3. Isacord 40 3750
4. Isacord 40 3971
5. Isacord 40 0970
6. Isacord 40 0184
7. Isacord 40 1760
8. Isacord 40 4174
9. Isacord 40 2153



Cj346

96 x 106 mm
3.8 x 4.2 inch

21.486

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 2152
3. Isacord 40 0640
4. Isacord 40 0552
5. Isacord 40 0124
6. Isacord 40 0520
7. Isacord 40 1220
8. Isacord 40 3962
9. Isacord 40 1362
10. Isacord 40 0015
11. Isacord 40 0660
12. Isacord 40 0853
13. Isacord 40 3910



Cj529

76 x 73 mm
3 x 2.9 inch

10.846

1. Isacord 40 0660
2. Isacord 40 3840
3. Isacord 40 2155
4. Isacord 40 3840
5. Isacord 40 3650
6. Isacord 40 0970
7. Isacord 40 0851
8. Isacord 40 3910
9. Isacord 40 1055



Cj530

82 x 82 mm
3.2 x 3.2 inch

11.186

1. Isacord 40 0870
2. Isacord 40 2170
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 3640
5. Isacord 40 3820
6. Isacord 40 1123
7. Isacord 40 1055
8. Isacord 40 0270
9. Isacord 40 5912
10. Isacord 40 2650
11. Isacord 40 5513
12. Isacord 40 2560



Cj843

77 x 68 mm
3 x 2.7 inch

7.631

1. Isacord 40 0250
2. Isacord 40 0221
3. Isacord 40 2363
4. Isacord 40 2560
5. Isacord 40 4071
6. Isacord 40 3640
7. Isacord 40 0221



Ck225

99 x 71 mm
3.9 x 2.8 inch

13.775

1. Isacord 40 2363
2. Isacord 40 0250
3. Isacord 40 0713
4. Isacord 40 1060
5. Isacord 40 1362
6. Isacord 40 4071
7. Isacord 40 2655
8. Isacord 40 3040
9. Isacord 40 1755
10. Isacord 40 0015
11. Isacord 40 3650
12. Isacord 40 3840



Ck229

89 x 98 mm
3.5 x 3.9 inch

14.211

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 3650
3. Isacord 40 3840
4. Isacord 40 2655
5. Isacord 40 3040
6. Isacord 40 2363
7. Isacord 40 1755
8. Isacord 40 2153
9. Isacord 40 1060
10. Isacord 40 1362
11. Isacord 40 0250
12. Isacord 40 0713
13. Isacord 40 3045



Ck532

99 x 89 mm
3.9 x 3.5 inch

10.788

1. Isacord 40 3962



Ck533

 93 x 98 mm
3.6 x 3.9 inch

 9.424

1.  Isacord 40 2155




Ck742

 88 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

 7.575

1.  Isacord 40 4430
2.  Isacord 40 4240
3.  Isacord 40 6011
4.  Isacord 40 3150
5.  Isacord 40 3151
6.  Isacord 40 2560
7.  Isacord 40 2764
8.  Isacord 40 0221
9.  Isacord 40 0811



Ck747

 74 x 96 mm
2.9 x 3.8 inch

 7.051

1.  Isacord 40 5770
2.  Isacord 40 2155
3.  Isacord 40 0221
4.  Isacord 40 1161
5.  Isacord 40 0622
6.  Isacord 40 0853



Ck748

 89 x 96 mm
3.5 x 3.8 inch

 8.881

1.  Isacord 40 5531
2.  Isacord 40 6011
3.  Isacord 40 5610
4.  Isacord 40 6011
5.  Isacord 40 0811
6.  Isacord 40 1430
7.  Isacord 40 0015
8.  Isacord 40 3652
9.  Isacord 40 5610
10.  Isacord 40 0221



11.  Isacord 40 0542

Ck753

 89 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

 6.747

1.  Isacord 40 2761
2.  Isacord 40 0352
3.  Isacord 40 0221
4.  Isacord 40 3151
5.  Isacord 40 5740
6.  Isacord 40 3951
7.  Isacord 40 0811
8.  Isacord 40 1600
9.  Isacord 40 5531



Ck797

 94 x 85 mm
3.7 x 3.4 inch

 20.281

1.  Isacord 40 1141
2.  Isacord 40 1123
3.  Isacord 40 0651
4.  Isacord 40 0853
5.  Isacord 40 0870
6.  Isacord 40 2250
7.  Isacord 40 2152
8.  Isacord 40 0945
9.  Isacord 40 2241
10.  Isacord 40 0015



11.  Isacord 40 1911 12.  Isacord 40 0111

Ck811

 73 x 94 mm
2.9 x 3.7 inch

 14.250

1.  Isacord 40 3743
2.  Isacord 40 3951
3.  Isacord 40 3853
4.  Isacord 40 3953
5.  Isacord 40 0851
6.  Isacord 40 1161
7.  Isacord 40 0945
8.  Isacord 40 1123
9.  Isacord 40 0761
10.  Isacord 40 0506 11.  Isacord 40 0015 12.  Isacord 40 4174
13.  Isacord 40 0131



Ck909

 80 x 92 mm
3.2 x 3.6 inch

 13.707

1.  Isacord 40 3045
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 0630
4.  Isacord 40 1532
5.  Isacord 40 1600
6.  Isacord 40 2363
7.  Isacord 40 2530
8.  Isacord 40 0532
9.  Isacord 40 1521
10.  Isacord 40 3650
11.  Isacord 40 3641 12.  Isacord 40 2363
13.  Isacord 40 2640 14.  Isacord 40 1521 15.  Isacord 40 2810
16.  Isacord 40 2152



Cm021_48

88 x 98 mm
3.5 x 3.8 inch

11.964

1. Isacord 40 0640
2. Isacord 40 1755
3. Isacord 40 2920
4. Isacord 40 3040
5. Isacord 40 5730
6. Isacord 40 1840
7. Isacord 40 1730
8. Isacord 40 0630
9. Isacord 40 0232



Cm028_48

95 x 96 mm
3.7 x 3.8 inch

9.639

1. Isacord 40 0640
2. Isacord 40 5730
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 3820
5. Isacord 40 2920
6. Isacord 40 1730
7. Isacord 40 1840
8. Isacord 40 3040
9. Isacord 40 1755
10. Isacord 40 0934



Cm032_48

96 x 81 mm
3.8 x 3.2 inch

5.732

1. Isacord 40 0640
2. Isacord 40 5730
3. Isacord 40 2920
4. Isacord 40 1840
5. Isacord 40 1730
6. Isacord 40 1352
7. Isacord 40 3040
8. Isacord 40 4220




Cm223_48

50 x 28 mm
1.9 x 1.1 inch

2.154

1. Isacord 40 0713
2. Isacord 40 6141
3. Isacord 40 5833
4. Isacord 40 0811
5. Isacord 40 0101
6. Isacord 40 0020



12401-07

97 x 110 mm
3.8 x 4.3 inch

1.140

1. Isacord 40 5934
2. Isacord 40 0352
3. Isacord 40 4240
4. Isacord 40 1342
5. Isacord 40 0731
6. Isacord 40 0111



12432-20

126 x 114 mm
5 x 4.5 inch

6.317

1. Isacord 40 1902
2. Isacord 40 0105
3. Isacord 40 0131
4. Isacord 40 0132
5. Isacord 40 4174
6. Isacord 40 1902



12903-12

32 x 35 mm
1.2 x 1.4 inch

1.612

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 5115
3. Isacord 40 0660



12903-13

32 x 36 mm
1.3 x 1.4 inch

1.733

1. Isacord 40 1860
2. Isacord 40 0660
3. Isacord 40 1840



12903-20

27 x 25 mm
1.1 x 1 inch

1.024

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 1860
3. Isacord 40 5115



Cm164_48

89 x 97 mm
3.5 x 3.8 inch

6.714

1. Isacord 40 3640
2. Isacord 40 0704
3. Isacord 40 3251
4. Isacord 40 6141
5. Isacord 40 1755
6. Isacord 40 0232



19.13 Mat og drikke

12611-17

73 x 110 mm
2.9 x 4.3 inch

4.622

1. Isacord 40 1154
2. Isacord 40 1154
3. Isacord 40 1154
4. Isacord 40 5440
5. Isacord 40 0151
6. Isacord 40 0152



12611-29

85 x 90 mm
3.3 x 3.6 inch

3.766

1. Isacord 40 4220
2. Isacord 40 1154
3. Isacord 40 1902



12629-18

67 x 91 mm
2.6 x 3.6 inch

5.944

1. Isacord 40 4220
2. Isacord 40 4220
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 4220
5. Isacord 40 4220
6. Isacord 40 4421
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 4240



12655-13

110 x 126 mm
4.3 x 5 inch

10.045

1. Isacord 40 1055




12773-04

50 x 47 mm
2 x 1.9 inch

7.561

1. Isacord 40 5500
2. Isacord 40 5830
3. Isacord 40 2241
4. Isacord 40 2160
5. Isacord 40 0230
6. Isacord 40 0520
7. Isacord 40 2830
8. Isacord 40 0015
9. Isacord 40 0020



12773-12

52 x 39 mm
2 x 1.5 inch

4.997

1. Isacord 40 0842
2. Isacord 40 3840
3. Isacord 40 5610
4. Isacord 40 0101
5. Isacord 40 2155
6. Isacord 40 0020



12774-13

80 x 79 mm
3.2 x 3.1 inch

4.558

1. Isacord 40 0020



12774-15

118 x 146 mm
4.6 x 5.7 inch

12.440

1. Isacord 40 1133
2. Isacord 40 1134
3. Isacord 40 0101
4. Isacord 40 0270
5. Isacord 40 0250
6. Isacord 40 0145
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 3953



12843-08

129 x 172 mm
5.1 x 6.8 inch

13.522

1. Isacord 40 0311
2. Isacord 40 0520
3. Isacord 40 0310
4. Isacord 40 0010
5. Isacord 40 5510
6. Isacord 40 0520
7. Isacord 40 5610
8. Isacord 40 5740
9. Isacord 40 0310



12843-10

87 x 163 mm
3.4 x 6.4 inch

12.094

1. Isacord 40 0311
2. Isacord 40 0310
3. Isacord 40 0520
4. Isacord 40 5740
5. Isacord 40 5610
6. Isacord 40 5510
7. Isacord 40 0010
8. Isacord 40 0310



12932-07

127 x 178 mm
5 x 7 inch

13.885

1. Isacord 40 1010
2. Isacord 40 1010
3. Isacord 40 0101
4. Isacord 40 1921
5. Isacord 40 1921
6. Isacord 40 0101



51202-14

82 x 139 mm
3.2 x 5.5 inch

21.603

1. Isacord 40 0622
2. Isacord 40 2153
3. Isacord 40 0310
4. Isacord 40 5555
5. Isacord 40 5513
6. Isacord 40 6043
7. Isacord 40 2153



51213-13

37 x 241 mm
1.5 x 9.5 inch

12.110

1. Isacord 40 0741
2. Isacord 40 4620
3. Isacord 40 3645
4. Isacord 40 2241




51287-06

76 x 103 mm
3 x 4.1 inch

4.474

1. Isacord 40 3644
2. Isacord 40 3910
3. Isacord 40 3114
4. Isacord 40 2732
5. Isacord 40 0345
6. Isacord 40 0501



Cj291

14 x 32 mm
0.6 x 1.2 inch

1.571

1. Isacord 40 0832
2. Isacord 40 0933
3. Isacord 40 2550
4. Isacord 40 5230



12462-01

115 x 124 mm
4.5 x 4.9 inch

6.903

1. Isacord 40 5050
2. Isacord 40 0310
3. Isacord 40 1521
4. Isacord 40 5730
5. Isacord 40 0111
6. Isacord 40 1430
7. Isacord 40 5833
8. Isacord 40 0015



12462-28

64 x 76 mm
2.5 x 3 inch

2.402

1. Isacord 40 6031
2. Isacord 40 5833




12776-01

115 x 143 mm
4.5 x 5.6 inch

11.582

1. Isacord 40 6051
2. Isacord 40 6051
3. Isacord 40 6051
4. Isacord 40 1430
5. Isacord 40 1430
6. Isacord 40 1430
7. Isacord 40 1430
8. Isacord 40 1430
9. Isacord 40 0851
10. Isacord 40 0670
11. Isacord 40 0020
12. Isacord 40 0941
13. Isacord 40 1900



51255-04

108 x 172 mm
4.3 x 6.8 inch

17.184

1. Isacord 40 0702
2. Isacord 40 0800
3. Isacord 40 0506
4. Isacord 40 0605
5. Isacord 40 0520
6. Isacord 40 0020



82022-09

107 x 132 mm
4.2 x 5.2 inch

13.993

1. Isacord 40 0870
2. Isacord 40 0761
3. Isacord 40 0934
4. Isacord 40 1172
5. Isacord 40 0853
6. Isacord 40 1055
7. Isacord 40 1565
8. Isacord 40 0862
9. Isacord 40 0015
10. Isacord 40 0781



Pk10009-04

92 x 158 mm
3.6 x 6.2 inch

4.843

1.  Isacord 40 0020




Pk10009-09

165 x 78 mm
6.5 x 3.1 inch

4.224

1.  Isacord 40 0020



19.14 Hobbyer

12378-16

100 x 152 mm
3.9 x 6 inch

11.964

1.  Isacord 40 0861
2.  Isacord 40 1874
3.  Isacord 40 0941



12449-08

92 x 142 mm
3.6 x 5.6 inch

8.409

1.  Isacord 40 0640
2.  Isacord 40 0842
3.  Isacord 40 3901
4.  Isacord 40 1900
5.  Isacord 40 5400
6.  Isacord 40 0131
7.  Isacord 40 3971
8.  Isacord 40 0020
9.  Isacord 40 3971
10.  Isacord 40 0504
13.  Isacord 40 2640



11.  Isacord 40 3910 12.  Isacord 40 1900

12449-09

82 x 144 mm
3.2 x 5.7 inch

8.425

1.  Isacord 40 6031
2.  Isacord 40 5115
3.  Isacord 40 0504
4.  Isacord 40 1351
5.  Isacord 40 1753
6.  Isacord 40 2920
7.  Isacord 40 1220
8.  Isacord 40 0131
9.  Isacord 40 3971
10.  Isacord 40 0020 11.  Isacord 40 0721




12572-04

137 x 85 mm
5.4 x 3.4 inch

7.238

1.  Isacord 40 3323
2.  Isacord 40 3323
3.  Isacord 40 3323
4.  Isacord 40 0105
5.  Isacord 40 1055
6.  Isacord 40 1055
7.  Isacord 40 0015
8.  Isacord 40 1055
9.  Isacord 40 1123



12611-01

121 x 104 mm
4.8 x 4.1 inch

7.344

1.  Isacord 40 0151
2.  Isacord 40 0151
3.  Isacord 40 0151
4.  Isacord 40 0151
5.  Isacord 40 0151
6.  Isacord 40 1902



12721-02

90 x 90 mm
3.5 x 3.5 inch

8.386

1.  Isacord 40 1220
2.  Isacord 40 1220
3.  Isacord 40 2220
4.  Isacord 40 1805
5.  Isacord 40 5610
6.  Isacord 40 0015
7.  Isacord 40 4174
8.  Isacord 40 1220
9.  Isacord 40 4220



12774-02

 52 x 144 mm
2.1 x 5.7 inch

 11.330

1.  Isacord 40 3963
2.  Isacord 40 3650
3.  Isacord 40 3951
4.  Isacord 40 0017
5.  Isacord 40 3853



12774-04

 60 x 136 mm
2.4 x 5.4 inch

 7.588

1.  Isacord 40 5115



12796-03L

 194 x 278 mm
7.6 x 10.9 inch

 31.215

1.  Isacord 40 1904



12796-04L

 204 x 259 mm
8 x 10.2 inch

 18.337

1.  Isacord 40 1904



12796-04s

 127 x 162 mm
5 x 6.4 inch

 11.362

1.  Isacord 40 1904



12796-05s

 127 x 178 mm
5 x 7 inch

 8.778

1.  Isacord 40 1904



12796-07m

 153 x 167 mm
6 x 6.6 inch

 20.194

1.  Isacord 40 1904



12800-01s

 111 x 176 mm
4.4 x 6.9 inch

 12.448

1. Isacord 40 0015



12800-05I

 203 x 248 mm
8 x 9.8 inch

 20.441

1. Isacord 40 0015



12800-05S

 123 x 150 mm
4.8 x 5.9 inch

 11.476

1. Isacord 40 0015




12919-01

84 x 154 mm
3.3 x 6.1 inch

5.864

1. Isacord 40 5210
2. Isacord 40 0934
3. Isacord 40 3962
4. Isacord 40 2560
5. Isacord 40 2732
6. Isacord 40 1055



51216-11

114 x 170 mm
4.5 x 6.7 inch

19.771

1. Isacord 40 3971
2. Isacord 40 5050
3. Isacord 40 1532
4. Isacord 40 0020
5. Isacord 40 2155
6. Isacord 40 2300
7. Isacord 40 5115
8. Isacord 40 2711
9. Isacord 40 1753
10. Isacord 40 2300



11. Isacord 40 0015
12. Isacord 40 1840

51217-05L

159 x 210 mm
6.3 x 8.3 inch

28.887

1. Isacord 40 3040
2. Isacord 40 0842
3. Isacord 40 0660
4. Isacord 40 0853
5. Isacord 40 0138
6. Isacord 40 3971
7. Isacord 40 2250
8. Isacord 40 0020



80154-02

69 x 70 mm
2.7 x 2.7 inch

8.564

1. Isacord 40 0904
2. Isacord 40 1346



80154-08

89 x 67 mm
3.5 x 2.6 inch

10.589

1. Isacord 40 1355
2. Isacord 40 0101




82014-20

121 x 85 mm
4.8 x 3.4 inch

7.660

1. Isacord 40 4174



82014-24

196 x 108 mm
7.7 x 4.3 inch

23.165

1. Isacord 40 1902



82014-29

189 x 52 mm
7.4 x 2 inch

14.453

1. Isacord 40 1902
2. Isacord 40 0020



Ck973

106 x 61 mm
4.2 x 2.4 inch

11.362

1. Isacord 40 3920
2. Isacord 40 1061
3. Isacord 40 0945
4. Isacord 40 0101
5. Isacord 40 3971
6. Isacord 40 1010
7. Isacord 40 1335
8. Isacord 40 4174
9. Isacord 40 1332
10. Isacord 40 0660
11. Isacord 40 0311
12. Isacord 40 0704
13. Isacord 40 0132



Sr639

127 x 46 mm
5 x 1.8 inch

20.623

1. Isacord 40 3650
2. Isacord 40 5650
3. Isacord 40 5513
4. Isacord 40 0670
5. Isacord 40 3641
6. Isacord 40 3444



12370-01

127 x 126 mm
5 x 5 inch

6.263

1.  Isacord 40 5613



12370-04

83 x 216 mm
3.3 x 8.5 inch

3.407

1.  Isacord 40 2101



12370-12

17 x 203 mm
0.7 x 8 inch

3.427

1.  Isacord 40 3210



12952-02

101 x 162 mm
4 x 6.4 inch

12.934

1.  Isacord 40 0861
 2.  Isacord 40 0520
 3.  Isacord 40 1061
 4.  Isacord 40 0643
 5.  Isacord 40 2051
 6.  Isacord 40 0453
 7.  Isacord 40 0776
 8.  Isacord 40 0142
 9.  Isacord 40 0643
 10.  Isacord 40 1362
 11.  Isacord 40 1430
 12.  Isacord 40 4074
 13.  Isacord 40 0111
 14.  Isacord 40 1322
 15.  Isacord 40 0020
 16.  Isacord 40 0010
 17.  Isacord 40 0520




12952-12

89 x 41 mm
3.5 x 1.6 inch

4.288

1.  Isacord 40 0643
 2.  Isacord 40 0352
 3.  Isacord 40 2051
 4.  Isacord 40 0832
 5.  Isacord 40 0352
 6.  Isacord 40 0454
 7.  Isacord 40 0520
 8.  Isacord 40 0465
 9.  Isacord 40 0020
 10.  Isacord 40 0010



51287-03

74 x 102 mm
2.9 x 4 inch

10.819

1.  Isacord 40 1334
 2.  Isacord 40 1120
 3.  Isacord 40 3644
 4.  Isacord 40 3910



80154-05

64 x 64 mm
2.5 x 2.5 inch

6.259

1.  Isacord 40 0015
 2.  Isacord 40 1911



82033-19

75 x 148 mm
3 x 5.8 inch

3.814

1.  Isacord 40 1730
 2.  Isacord 40 1900
 3.  Isacord 40 4114
 4.  Isacord 40 3906
 5.  Isacord 40 2532
 6.  Isacord 40 0704




Lt850

104 x 44 mm
4.1 x 1.7 inch

6.904

1.  Isacord 40 4174
 2.  Isacord 40 0015
 3.  Isacord 40 0124
 4.  Isacord 40 3640
 5.  Isacord 40 5822
 6.  Isacord 40 6133
 7.  Isacord 40 5411
 8.  Isacord 40 4250
 9.  Isacord 40 5555



Pk50011-02

115 x 171 mm
4.5 x 6.7 inch

7.875

1.  Isacord 40 2711
 2.  Isacord 40 3211
 3.  Isacord 40 2723
 4.  Isacord 40 3611
 5.  Isacord 40 3906
 6.  Isacord 40 0152



Pk50011-03

119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

8.185

1. Isacord 40 5513
2. Isacord 40 5832
3. Isacord 40 5650
4. Isacord 40 3611
5. Isacord 40 3906
6. Isacord 40 2920
7. Isacord 40 2830
8. Isacord 40 3040
9. Isacord 40 1913
10. Isacord 40 1725
11. Isacord 40 1521
12. Isacord 40 1334
13. Isacord 40 1332
14. Isacord 40 1362
15. Isacord 40 0131



Pk50026-02

45 x 164 mm
1.8 x 6.5 inch

7.244

1. Isacord 40 4250
2. Isacord 40 4410
3. Isacord 40 3743
4. Isacord 40 0822
5. Isacord 40 0010



19.15 Årstider

12384-03

123 x 161 mm
4.9 x 6.4 inch

22.233

1. Isacord 40 0945
2. Isacord 40 0454
3. Isacord 40 0352
4. Isacord 40 2764
5. Isacord 40 2600
6. Isacord 40 2761



12400-07

64 x 60 mm
2.5 x 2.4 inch

3.615

1. Isacord 40 0250
2. Isacord 40 0630
3. Isacord 40 1102
4. Isacord 40 0800



12765-07

253 x 253 mm
10 x 10 inch

61.060

1. Yenmet 7005
2. Isacord 40 0017



12861-02L

190 x 219 mm
7.5 x 8.6 inch

24.122

1. Isacord 40 2640
2. Isacord 40 2721
3. Isacord 40 3815
4. Isacord 40 3962
5. Isacord 40 2721



12895-02L

127 x 178 mm
5 x 7 inch

7.610

1. Isacord 40 0010
2. Isacord 40 3730
3. Isacord 40 5440
4. Isacord 40 5210
5. Isacord 40 5740
6. Isacord 40 4174



51212-14

77 x 163 mm
3 x 6.4 inch

21.112

1. Isacord 40 5866
2. Isacord 40 0853
3. Isacord 40 6133
4. Isacord 40 1114
5. Isacord 40 0781
6. Isacord 40 0771
7. Isacord 40 1030
8. Isacord 40 6133
9. Isacord 40 5866



51248-14L

150 x 268 mm
5.9 x 10.5 inch

8.496

1. Isacord 40 2715
2. Isacord 40 3902
3. Isacord 40 0922
4. Isacord 40 3630
5. Isacord 40 2723
6. Isacord 40 3645



51266-06

70 x 166 mm
2.7 x 6.5 inch

13.036

1. Isacord 40 0622
2. Isacord 40 0622
3. Isacord 40 0622
4. Isacord 40 0520



51270-04

125 x 207 mm
4.9 x 8.1 inch

16.828

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 2155
3. Isacord 40 5115
4. Isacord 40 4740
5. Isacord 40 0904
6. Isacord 40 1730
7. Isacord 40 0506
8. Isacord 40 0520
9. Isacord 40 0138



51304-03

125 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

22.668

1. Isacord 40 1060
2. Isacord 40 0184
3. Isacord 40 6071
4. Isacord 40 0853
5. Isacord 40 0453
6. Isacord 40 0555
7. Isacord 40 0672
8. Isacord 40 1362
9. Isacord 40 1032
10. Isacord 40 1010
11. Isacord 40 0352
12. Isacord 40 0520
13. Isacord 40 2333
14. Isacord 40 2241
15. Isacord 40 1755



51304-09

80 x 106 mm
3.1 x 4.2 inch

8.789

1. Isacord 40 1600
2. Isacord 40 0232
3. Isacord 40 1565
4. Isacord 40 1133
5. Isacord 40 0853
6. Isacord 40 1543
7. Isacord 40 1010
8. Isacord 40 0713
9. Isacord 40 0520



51312-01

160 x 178 mm
6.3 x 7 inch

32.569

1. Isacord 40 5743
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 5944
4. Isacord 40 9868
5. Isacord 40 1055
6. Isacord 40 0945
7. Isacord 40 1252
8. Isacord 40 1123
9. Isacord 40 0781
10. Isacord 40 5531
11. Isacord 40 0747
12. Isacord 40 1252
13. Isacord 40 1725
14. Isacord 40 2011
15. Isacord 40 2123
16. Isacord 40 1532



82031-24

123 x 119 mm
4.8 x 4.7 inch

23.676

1. Isacord 40 5050
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0622
4. Isacord 40 1321
5. Isacord 40 1114
6. Isacord 40 2171
7. Isacord 40 3444
8. Isacord 40 1753
9. Isacord 40 2171



Cc82425

41 x 51 mm
1.6 x 2 inch

5.290

1. Isacord 40 1134
2. Isacord 40 1346
3. Isacord 40 5730
4. Isacord 40 5722



Cm547_48

97 x 122 mm
3.8 x 4.8 inch

18.516

1. Isacord 40 0182
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 5531
4. Isacord 40 0142
5. Isacord 40 6031
6. Isacord 40 0108
7. Isacord 40 5101
8. Isacord 40 6011
9. Isacord 40 4122
10. Isacord 40 4103
11. Isacord 40 0111
12. Yenmet 7030
13. Isacord 40 3902
14. Isacord 40 0020



Fp232

72 x 83 mm
2.8 x 3.3 inch

7.517

1. Isacord 40 0101
2. Yenmet 7029
3. Isacord 40 4071



Hd300

91 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

13.754

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 3901
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 3650
5. Isacord 40 3901
6. Isacord 40 0250
7. Isacord 40 2830
8. Isacord 40 3743
9. Isacord 40 0800
10. Isacord 40 1902
11. Isacord 40 0853
12. Isacord 40 3600
13. Isacord 40 1430
14. Isacord 40 5531
15. Isacord 40 0811
16. Isacord 40 0660
17. Isacord 40 4174
18. Yenmet 7029



He923_48

86 x 99 mm
3.4 x 3.9 inch

16.158

1. Isacord 40 0101
2. Isacord 40 3840
3. Isacord 40 3641
4. Isacord 40 5822
5. Isacord 40 5933
6. Isacord 40 0145



Nb768_48

125 x 113 mm
4.9 x 4.4 inch

7.109

1. Isacord 40 0651
2. Yenmet 7037



12404-10

171 x 347 mm
6.7 x 13.7 inch

29.713

1. Isacord 40 0132
2. Isacord 40 2521
3. Isacord 40 2520
4. Isacord 40 2550



12422-33

36 x 37 mm
1.4 x 1.5 inch

2.649

1. Isacord 40 0922
2. Isacord 40 1154
3. Isacord 40 0811



12569-02

100 x 157 mm
3.9 x 6.2 inch

23.131

1. Isacord 40 3544
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 5115
4. Isacord 40 2912
5. Isacord 40 5912
6. Isacord 40 0721
7. Isacord 40 0630
8. Isacord 40 2550
9. Isacord 40 3710



12907-24

109 x 131 mm
4.3 x 5.2 inch

15.167

1. Isacord 40 4752
2. Isacord 40 1755
3. Isacord 40 5743
4. Isacord 40 0870
5. Isacord 40 5555



12935-08

123 x 140 mm
4.9 x 5.5 inch

7.135

1. Isacord 40 1114
2. Isacord 40 1114
3. Isacord 40 1114
4. Isacord 40 1114
5. Isacord 40 1114
6. Isacord 40 0020



51232-02

107 x 146 mm
4.2 x 5.8 inch

38.676

1. Isacord 40 0608
2. Isacord 40 5230
3. Isacord 40 1900
4. Isacord 40 0010
5. Isacord 40 0020
6. Isacord 40 5230
7. Isacord 40 1900
8. Isacord 40 0020



51260-01

117 x 142 mm
4.6 x 5.6 inch

12.989

1. Isacord 40 5743
2. Isacord 40 1260
3. Isacord 40 3644
4. Isacord 40 0311
5. Isacord 40 4332
6. Isacord 40 3644
7. Isacord 40 1346



51266-01

86 x 166 mm
3.4 x 6.5 inch

10.041

1. Isacord 40 2530
2. Isacord 40 2530
3. Isacord 40 2530
4. Isacord 40 2520
5. Isacord 40 2160
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 0108



51304-08

86 x 103 mm
3.4 x 4 inch

14.444

1. Isacord 40 0651
2. Isacord 40 0842
3. Isacord 40 0853
4. Isacord 40 1725
5. Isacord 40 1521
6. Isacord 40 1430
7. Isacord 40 1532
8. Isacord 40 1332
9. Isacord 40 1010
10. Isacord 40 1030
11. Isacord 40 0713
12. Isacord 40 0520
13. Isacord 40 1351



51304-10

77 x 100 mm
3 x 3.9 inch

11.158

1. Isacord 40 1521
2. Isacord 40 0352
3. Isacord 40 0232
4. Isacord 40 0651
5. Isacord 40 1430
6. Isacord 40 1032
7. Isacord 40 1010
8. Isacord 40 0713
9. Isacord 40 0520
10. Isacord 40 1061
11. Isacord 40 1565



Fs080_48

110 x 116 mm
4.4 x 4.6 inch

7.080

1. YLI variations 8007
2. Isacord 40 9925
3. Isacord 40 0811
4. YLI variations 8012
5. Isacord 40 9978
6. Isacord 40 0934
7. Isacord 40 0853
8. Isacord 40 1430
9. Isacord 40 9924
10. Isacord 40 0721
11. Isacord 40 1543



Oc86075

70 x 98 mm
2.8 x 3.9 inch

5.143

1. Isacord 40 0520
2. Isacord 40 1123
3. Isacord 40 0504
4. Isacord 40 0922
5. Isacord 40 3962
6. Isacord 40 2761
7. Isacord 40 3641
8. Isacord 40 1840
9. Isacord 40 1921



Oc88402

100 x 135 mm
3.9 x 5.3 inch

16.644

1. Isacord 40 5822
2. Isacord 40 0101
3. Isacord 40 0151
4. Isacord 40 5610
5. Isacord 40 0630
6. Isacord 40 1600
7. Isacord 40 1010
8. Isacord 40 5833
9. Isacord 40 0853
10. Isacord 40 1055



Pk10037-02

150 x 174 mm
5.9 x 6.9 inch

11.052

1. Isacord 40 9302
2. Isacord 40 1332
3. Isacord 40 9978
4. Isacord 40 4620



Pk10031-02

131 x 235 mm
5.1 x 9.3 inch

20.972

1. Isacord 40 6156



19.16 Høytid

12408-07

41 x 126 mm
1.6 x 5 inch

2.641

1. YLI variations 8008
2. Isacord 40 4122
3. YLI variations 8015
4. Isacord 40 1730
5. Yenmet 7029




12408-08

66 x 141 mm
2.6 x 5.6 inch

2.127

1. Yenmet 7030
2. YLI variations 8015
3. Isacord 40 1730
4. Isacord 40 5500
5. YLI variations 8008
6. Isacord 40 4122
7. Yenmet 7028



12421-35

43 x 64 mm
1.7 x 2.5 inch

3.993

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0131
3. Isacord 40 0020



12428-01

101 x 128 mm
4 x 5.1 inch

4.503

1. Isacord 40 0015



12428-20

124 x 137 mm
4.9 x 5.4 inch

6.610

1. Isacord 40 0015



12629-15

87 x 86 mm
3.4 x 3.4 inch

8.345

1. Isacord 40 1220
2. Isacord 40 1220
3. Isacord 40 1220
4. Isacord 40 1220
5. Isacord 40 1220
6. Isacord 40 1220
7. Isacord 40 1220
8. Isacord 40 2920
9. Isacord 40 4421
10. Isacord 40 4421
11. Isacord 40 4421
12. Isacord 40 4240
13. Isacord 40 0015



12655-15

202 x 135 mm
8 x 5.3 inch

21.439

1. Isacord 40 1543
2. Isacord 40 1055
3. Isacord 40 1115




12682-01

98 x 132 mm
3.9 x 5.2 inch

11.482

1. Isacord 40 0230
2. Isacord 40 1030
3. Isacord 40 1114
4. Isacord 40 2560
5. Isacord 40 5832
6. Isacord 40 4430
7. Isacord 40 2220
8. Isacord 40 2510



12739-01

126 x 147 mm
5 x 5.8 inch

46.003

1. Isacord 40 0015



12766-08

86 x 139 mm
3.4 x 5.5 inch

18.797

1. Isacord 40 0017
2. Isacord 40 0017
3. Isacord 40 0017
4. Isacord 40 0017
5. Yenmet 7005
6. Isacord 40 1903



12793-04

243 x 282 mm
9.6 x 11.1 inch

57.006

1. Isacord 40 1902
2. Isacord 40 2776
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 5633



12793-10

226 x 294 mm
8.9 x 11.6 inch

29.319

1. Isacord 40 3631
2. Isacord 40 3652
3. Isacord 40 3652
4. Isacord 40 3743



12793-14

81 x 174 mm
3.2 x 6.9 inch

7.384

1. Isacord 40 0020



12836-12

112 x 165 mm
4.4 x 6.5 inch

18.687

1. Isacord 40 1161
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 5643
4. Isacord 40 2011
5. Isacord 40 2152
6. Isacord 40 1900
7. Isacord 40 5643
8. Isacord 40 5833
9. Isacord 40 0453
10. Isacord 40 5832
11. Isacord 40 0010
12. Isacord 40 3963
13. Isacord 40 2011



12836-17

107 x 134 mm
4.2 x 5.3 inch

17.387

1. Isacord 40 1761
2. Isacord 40 2051
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 1900
5. Isacord 40 2011
6. Isacord 40 0010
7. Isacord 40 0142
8. Isacord 40 2011



32015-01

124 x 160 mm
4.9 x 6.3 inch

14.856

1. Isacord 40 5730
2. Isacord 40 5722
3. Isacord 40 5730



80037-01

120 x 119 mm
4.7 x 4.7 inch

11.098

1. Isacord 40 1906




80037-09

143 x 81 mm
5.6 x 3.2 inch

8.641

1. Isacord 40 2320
2. Isacord 40 1906
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 0020
5. Isacord 40 2300
6. Isacord 40 2550



80037-23

161 x 77 mm
6.4 x 3 inch

5.878

1. Isacord 40 1906
2. Isacord 40 2320



Cm302_48

180 x 59 mm
7.1 x 2.3 inch

5.485

1. Isacord 40 3045
2. Isacord 40 2640



Hg298_48

 65 x 112 mm
2.6 x 4.4 inch

 1.878

1.  Isacord 40 2101



12907-20

 96 x 146 mm
3.8 x 5.7 inch

 19.073

1.  Isacord 40 1134
2.  Isacord 40 5555
3.  Isacord 40 5743
4.  Isacord 40 4752
5.  Isacord 40 4133
6.  Isacord 40 1600
7.  Isacord 40 1755
8.  Isacord 40 0800
9.  Isacord 40 1912
10.  Isacord 40 1134



51212-07

 98 x 99 mm
3.8 x 3.9 inch

 13.660

1.  Isacord 40 2504
2.  Isacord 40 4220
3.  Isacord 40 1030
4.  Isacord 40 1114
5.  Isacord 40 5866
6.  Isacord 40 0015



51238-03

 27 x 51 mm
1.1 x 2 inch

 1.560

1.  Isacord 40 3030
2.  Isacord 40 0640
3.  Isacord 40 4174
4.  Isacord 40 5740
5.  Isacord 40 0108



51238-04

 36 x 43 mm
1.4 x 1.7 inch

 1.566

1.  Isacord 40 5740
2.  Isacord 40 1030
3.  Isacord 40 0108
4.  Isacord 40 4174
5.  Isacord 40 0640
6.  Isacord 40 3030



Oc00429

 190 x 323 mm
7.5 x 12.7 inch

 59.101

1.  Isacord 40 0520
2.  Isacord 40 0270
3.  Isacord 40 0640
4.  Isacord 40 0532



Pk50032-01

 160 x 211 mm
6.3 x 8.3 inch

 43.095

1.  Isacord 40 1321
2.  Isacord 40 1030
3.  Isacord 40 2715
4.  Isacord 40 2721
5.  Isacord 40 0605
6.  Isacord 40 0220
7.  Isacord 40 2715
8.  Isacord 40 2721
9.  Isacord 40 5613
10.  Isacord 40 5500
11.  Isacord 40 1321
12.  Isacord 40 1030
13.  Isacord 40 0605
14.  Isacord 40 0220
15.  Isacord 40 1260



Pk50032-04

 153 x 246 mm
6 x 9.7 inch

 34.614

1.  Isacord 40 4423
2.  Isacord 40 5115
3.  Isacord 40 2508
4.  Isacord 40 2530
5.  Isacord 40 5613
6.  Isacord 40 5500
7.  Isacord 40 0605
8.  Isacord 40 0220
9.  Isacord 40 2715
10.  Isacord 40 2721
11.  Isacord 40 1260




19.17 Feiring

12436-23

 62 x 64 mm
2.5 x 2.5 inch

 5.510

1.  YLI variations 8004
2.  Isacord 40 1950
3.  YLI variations 8019



12478-01

 36 x 49 mm
1.4 x 1.9 inch

 1.746

1.  Isacord 40 0150
2.  Isacord 40 1902
3.  Isacord 40 0015



12478-03

 39 x 48 mm
1.5 x 1.9 inch

 2.859

1.  Isacord 40 3910
2.  Isacord 40 0640
3.  Isacord 40 5912



12478-07

 39 x 37 mm
1.5 x 1.4 inch

 1.694

1.  Isacord 40 5912
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 2810



12478-08

 39 x 55 mm
1.5 x 2.2 inch

 3.263

1.  Isacord 40 5912
2.  Isacord 40 0941
3.  Isacord 40 2530
4.  Isacord 40 3910
5.  Isacord 40 0622



12478-12

 43 x 38 mm
1.7 x 1.5 inch

 3.372

1.  Isacord 40 0020



12478-13

 46 x 53 mm
1.8 x 2.1 inch

 1.752

1.  Isacord 40 1902
2.  Isacord 40 2810
3.  Isacord 40 5912
4.  Isacord 40 3910



12555-02

 119 x 174 mm
4.7 x 6.9 inch

 7.613

1.  Isacord 40 5400
2.  Isacord 40 1902
3.  Isacord 40 3906
4.  Yenmet 7029
5.  Isacord 40 5500
6.  Isacord 40 4122
7.  Yenmet 7030
8.  Isacord 40 1730



12693-01

 115 x 117 mm
4.5 x 4.6 inch

 15.755

1.  Isacord 40 4174
2.  Isacord 40 4174
3.  Isacord 40 4174
4.  Isacord 40 4174



12718-01

 134 x 142 mm
5.3 x 5.6 inch

 19.427

1.  Isacord 40 0015



51252-02

 97 x 125 mm
3.8 x 4.9 inch

 24.063

1.  Isacord 40 2152
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 4430
4.  Isacord 40 2152
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0702
7.  Isacord 40 0020



51252-03

 122 x 152 mm
4.8 x 6 inch

 23.665

1.  Isacord 40 2152
2.  Isacord 40 0015
3.  Isacord 40 4430
4.  Isacord 40 0020
5.  Isacord 40 0702
6.  Isacord 40 2152



51252-07

 80 x 151 mm
3.2 x 5.9 inch

 14.585

1.  Isacord 40 4421
2.  Isacord 40 4430
3.  Isacord 40 2152
4.  Isacord 40 0702
5.  Isacord 40 0250
6.  Isacord 40 0015
7.  Isacord 40 0020



51252-08

 97 x 154 mm
3.8 x 6.1 inch

 21.693

1.  Isacord 40 2241
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-09

 98 x 160 mm
3.8 x 6.3 inch

 20.912

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 0132
3.  Isacord 40 2152
4.  Isacord 40 0702
5.  Isacord 40 0250
6.  Isacord 40 0015
7.  Isacord 40 0020



51252-10

 102 x 153 mm
4 x 6 inch

 17.531

1.  Isacord 40 4421
2.  Isacord 40 4430
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-11

 94 x 155 mm
3.7 x 6.1 inch

 20.179

1.  Isacord 40 2241
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-12

 102 x 151 mm
4 x 5.9 inch

 19.365

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 0132
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-13

 92 x 146 mm
3.6 x 5.7 inch

 13.658

1.  Isacord 40 4421
2.  Isacord 40 4430
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-14

 96 x 153 mm
3.8 x 6 inch

 21.686

1.  Isacord 40 2241
2.  Isacord 40 2152
3.  Isacord 40 0702
4.  Isacord 40 0250
5.  Isacord 40 0015
6.  Isacord 40 0020



51252-15

100 x 150 mm
3.9 x 5.9 inch

19.368

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0132
3. ■ Isacord 40 4430
4. ■ Isacord 40 0702
5. ■ Isacord 40 0250
6. ■ Isacord 40 0015
7. ■ Isacord 40 0020



51252-16

95 x 151 mm
3.7 x 5.9 inch

19.661

1. ■ Isacord 40 4421
2. ■ Isacord 40 4430
3. ■ Isacord 40 0702
4. ■ Isacord 40 0250
5. ■ Isacord 40 0015
6. ■ Isacord 40 0020



Pk50019-03

102 x 94 mm
4 x 3.7 inch

10.850

1. ■ Isacord 40 4174
2. ■ Isacord 40 4174
3. ■ Isacord 40 4174
4. ■ Isacord 40 0020
5. ■ Isacord 40 0870
6. ■ Isacord 40 0622
7. ■ Isacord 40 4174



19.18 Reise

12446-18

190 x 110 mm
7.5 x 4.4 inch

4.117

1. ■ Isacord 40 0015
2. ■ Isacord 40 0015



12677-03

148 x 104 mm
5.8 x 4.1 inch

7.927

1. ■ Isacord 40 0108
2. ■ Isacord 40 0108
3. ■ Isacord 40 0108
4. ■ Isacord 40 0108
5. ■ Isacord 40 0108
6. ■ Isacord 40 0108
7. ■ Isacord 40 0108
8. ■ Isacord 40 0108
9. ■ Isacord 40 0108
10. ■ Isacord 40 5050
13. ■ Isacord 40 4610



11. ■ Isacord 40 1010
12. ■ Isacord 40 1332
14. ■ Isacord 40 0132

12773-01

85 x 30 mm
3.4 x 1.2 inch

2.176

1. ■ Isacord 40 0020



12773-02

40 x 40 mm
1.6 x 1.6 inch

1.184

1. ■ Isacord 40 0020



12773-03

32 x 82 mm
1.2 x 3.2 inch

1.704

1. ■ Isacord 40 0020



12773-09

91 x 39 mm
3.6 x 1.5 inch

2.972

1. ■ Isacord 40 0020



12773-10

 33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

 1.323
1.  Isacord 40 0020

12773-11

 54 x 79 mm
2.1 x 3.1 inch

 2.764
1.  Isacord 40 0020

12773-17

 54 x 44 mm
2.1 x 1.7 inch

 2.192
1.  Isacord 40 0020

12773-18

 40 x 19 mm
1.6 x 0.8 inch

 769
1.  Isacord 40 0020

12773-19

 67 x 48 mm
2.6 x 1.9 inch

 2.750
1.  Isacord 40 0020

12773-20

 77 x 49 mm
3 x 1.9 inch

 8.666

1.  Isacord 40 5730
 2.  Isacord 40 0230
 3.  Isacord 40 0874
 4.  Isacord 40 0722
 5.  Isacord 40 0145
 6.  Isacord 40 0138
 7.  Isacord 40 5050
 8.  Isacord 40 5230
 9.  Isacord 40 0020



12773-21

 94 x 30 mm
3.7 x 1.2 inch

 3.053
1.  Isacord 40 0020

12773-22

 29 x 32 mm
1.1 x 1.3 inch

 1.523
1.  Isacord 40 0020

12773-23

 94 x 30 mm
3.7 x 1.2 inch


 1.819
1.  Isacord 40 0020

12773-24

 71 x 54 mm
2.8 x 2.1 inch

 3.455

1.  Isacord 40 4071
 2.  Isacord 40 4230
 3.  Isacord 40 3815
 4.  Isacord 40 1911
 5.  Isacord 40 1704
 6.  Isacord 40 0020



12773-25

93 x 33 mm
3.6 x 1.3 inch

2.364

1. Isacord 40 0020

Canada

12773-26

46 x 32 mm
1.8 x 1.3 inch

2.055

1. Isacord 40 0020



12773-29

78 x 38 mm
3.1 x 1.5 inch

1.941

1. Isacord 40 0020

China

12773-30

33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

844

1. Isacord 40 0020



12773-33

83 x 23 mm
3.3 x 0.9 inch

2.234

1. Isacord 40 0020

Australia

12773-34

40 x 40 mm
1.6 x 1.6 inch

882

1. Isacord 40 0020



12773-35

84 x 32 mm
3.3 x 1.3 inch

2.023

1. Isacord 40 0020



12773-37

100 x 27 mm
3.9 x 1.1 inch

3.206

1. Isacord 40 0020

THE Netherlands

12773-38

33 x 40 mm
1.3 x 1.6 inch

1.944

1. Isacord 40 0020



12773-39

62 x 72 mm
2.4 x 2.8 inch

2.176

1. Isacord 40 0020



12792-10

128 x 119 mm
5.1 x 4.7 inch

9.777

1. Isacord 40 1800
2. Isacord 40 1800
3. Isacord 40 1800
4. Isacord 40 1800
5. Isacord 40 1800
6. Isacord 40 2101



12804-01s

126 x 168 mm
5 x 6.6 inch

32.368

1. Isacord 40 0020



12804-04s

126 x 132 mm
5 x 5.2 inch

23.373

1. Isacord 40 0020



51217-12l

152 x 252 mm
6 x 9.9 inch

36.832

1. Isacord 40 1133
2. Isacord 40 3730
3. Isacord 40 3630
4. Isacord 40 0020



51284-01

67 x 134 mm
2.6 x 5.3 inch

15.426

1. Isacord 40 4643
2. Isacord 40 0221
3. Isacord 40 1114




51296-04

92 x 100 mm
3.6 x 3.9 inch

30.369

1. Isacord 40 3654
2. Isacord 40 0800
3. Isacord 40 0970
4. Isacord 40 1305
5. Isacord 40 1055
6. Isacord 40 1776
7. Isacord 40 1776



51296-10

91 x 92 mm
3.6 x 3.6 inch

6.721

1. Isacord 40 0821
2. Isacord 40 0941
3. Isacord 40 0941



19.19 Ord og ordtak

12381-01

97 x 158 mm
3.8 x 6.2 inch

11.095

1. Isacord 40 2153
2. Isacord 40 2011




12449-02

112 x 139 mm
4.4 x 5.5 inch

8.357

1. Isacord 40 2920
2. Isacord 40 0504
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 2830



12697-02

123 x 153 mm
4.9 x 6 inch

19.576

1. Isacord 40 3713
2. Isacord 40 0555
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 4240
5. Isacord 40 0761
6. Isacord 40 0442
7. Isacord 40 1430
8. Isacord 40 1311
9. Isacord 40 1060
10. Isacord 40 1321



12738-01

126 x 121 mm
5 x 4.8 inch

16.138

1. Isacord 40 4152
2. Isacord 40 0643
3. Isacord 40 5610
4. Isacord 40 2500
5. Isacord 40 2944



12738-03

113 x 139 mm
4.4 x 5.5 inch

25.182

1. Isacord 40 2500
2. Isacord 40 4152
3. Isacord 40 0643
4. Isacord 40 0015
5. Isacord 40 2944
6. Isacord 40 5610




12770-01

138 x 140 mm
5.4 x 5.5 inch

16.303

1. Isacord 40 0800
2. Isacord 40 3652
3. Isacord 40 1532
4. Isacord 40 4174



12770-08

116 x 112 mm
4.6 x 4.4 inch

12.081

1. Isacord 40 1532
2. Isacord 40 1840
3. Isacord 40 1753
4. Isacord 40 2320
5. Isacord 40 1903



12774-03

126 x 136 mm
5 x 5.4 inch

9.656

1. Isacord 40 0874
2. Isacord 40 1913



12809-04

127 x 160 mm
5 x 6.3 inch

10.381

1. Isacord 40 4240
2. Isacord 40 4114
3. Isacord 40 4116



12843-04

126 x 199 mm
5 x 7.8 inch

16.487

1. Isacord 40 0520
2. Isacord 40 0310
3. Isacord 40 5510
4. Isacord 40 5740
5. Isacord 40 5610
6. Isacord 40 0311
7. Isacord 40 0010
8. Isacord 40 5510
9. Isacord 40 0311



12913-10L

127 x 178 mm
5 x 7 inch

3.929

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0132
3. Isacord 40 0832
4. Isacord 40 4423
5. Isacord 40 1600
6. Isacord 40 0132



19999-029

121 x 119 mm
4.8 x 4.7 inch

26.194

1. Isacord 40 1840
2. Isacord 40 0800
3. Isacord 40 1114
4. Isacord 40 1704
5. Isacord 40 3951
6. Isacord 40 4952
7. Isacord 40 5210
8. Isacord 40 2650
9. Isacord 40 1375
10. Isacord 40 0015



51209-02

171 x 196 mm
6.7 x 7.7 inch

43.385

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 4410
3. Isacord 40 4643
4. Isacord 40 4610
5. Isacord 40 3030
6. Isacord 40 3150
7. Isacord 40 2920
8. Isacord 40 0020
9. Isacord 40 0010
10. Isacord 40 0608
11. Isacord 40 0904
12. Isacord 40 1321
13. Isacord 40 1912
14. Isacord 40 1902
15. Isacord 40 1725
16. Isacord 40 0020
17. Isacord 40 0010



51209-03

110 x 214 mm
4.3 x 8.4 inch

35.124

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 2920
3. Isacord 40 3150
4. Isacord 40 3030
5. Isacord 40 0182
6. Isacord 40 2920
7. Isacord 40 0020
8. Isacord 40 0010



51209-04

146 x 216 mm
5.7 x 8.5 inch

56.779

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 4643
3. Isacord 40 4410
4. Isacord 40 4610
5. Isacord 40 4643
6. Isacord 40 0182
7. Isacord 40 0020
8. Isacord 40 0608
9. Isacord 40 0904
10. Isacord 40 1321
11. Isacord 40 1912
12. Isacord 40 1902
13. Isacord 40 1725
14. Isacord 40 0020
15. Isacord 40 0010



51209-08

50 x 163 mm
2 x 6.4 inch

15.255

1. Isacord 40 3030
2. Isacord 40 2920
3. Isacord 40 0020



51209-09

68 x 162 mm
2.7 x 6.4 inch

14.542

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 4410



51248-02L

197 x 206 mm
7.7 x 8.1 inch

17.453

1. Isacord 40 3902
2. Isacord 40 3630
3. Isacord 40 2723
4. Isacord 40 3902
5. Isacord 40 3630
6. Isacord 40 2715



51248-12S

110 x 171 mm
4.4 x 6.7 inch

9.750

1. Isacord 40 3902
2. Isacord 40 3630
3. Isacord 40 3630
4. Isacord 40 2723
5. Isacord 40 3902
6. Isacord 40 2715
7. Isacord 40 0922
8. Isacord 40 3645



51278-05

100 x 131 mm
3.9 x 5.1 inch

10.789

1. Isacord 40 1260
2. Isacord 40 0731



51300-01

127 x 155 mm
5 x 6.1 inch

12.912

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 1362
3. Isacord 40 0520
4. Isacord 40 1860
5. Isacord 40 2550
6. Isacord 40 2508
7. Isacord 40 4531
8. Isacord 40 1220
9. Isacord 40 0704
10. Isacord 40 1753

11. Isacord 40 4220



51300-02

135 x 155 mm
5.3 x 6.1 inch

13.846

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 1220
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 0520
5. Isacord 40 1753
6. Isacord 40 0704
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 2550
9. Isacord 40 2508
10. Isacord 40 4531



51300-04

106 x 173 mm
4.2 x 6.8 inch

12.911

1. Isacord 40 4740
2. Isacord 40 2550
3. Isacord 40 1362
4. Isacord 40 1220
5. Isacord 40 2508
6. Isacord 40 4220
7. Isacord 40 4531



51300-10

110 x 147 mm
4.3 x 5.8 inch

8.359

1. Isacord 40 1362
2. Isacord 40 1220
3. Isacord 40 2550
4. Isacord 40 2508
5. Isacord 40 4740
6. Isacord 40 4220
7. Isacord 40 0520
8. Isacord 40 0704
9. Isacord 40 4531



51300-11

131 x 136 mm
5.1 x 5.4 inch

16.730

1. Isacord 40 4220
2. Isacord 40 2550
3. Isacord 40 0520
4. Isacord 40 2508
5. Isacord 40 1362
6. Isacord 40 4740
7. Isacord 40 4531
8. Isacord 40 1860
9. Isacord 40 1753



Cm203_48

135 x 53 mm
5.3 x 2.1 inch

5.254

1. Isacord 40 2550
2. Isacord 40 2160
3. Isacord 40 2761
4. Isacord 40 0640



Pk10004-011

243 x 249 mm
9.6 x 9.8 inch

67.094

1. Isacord 40 4752
2. Isacord 40 2920
3. Isacord 40 6051
4. Isacord 40 0232
5. Isacord 40 6133
6. Isacord 40 6071
7. Isacord 40 2910
8. Isacord 40 0465
9. Isacord 40 1755
10. Isacord 40 3410
11. Isacord 40 2723
12. Isacord 40 0232
13. Isacord 40 6071
14. Isacord 40 4752
15. Isacord 40 1352
16. Isacord 40 6133
17. Isacord 40 0010
18. Isacord 40 4610
19. Isacord 40 2920
20. Isacord 40 6051
21. Isacord 40 2910
22. Isacord 40 2320
23. Isacord 40 1352
24. Isacord 40 0465



19.20 Monogrammer

12863-01

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.297

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-02

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.441

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-03

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.224

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-04

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.360

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-05

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.658

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-06

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.414

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-07

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.430

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-08

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.741

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-09

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.720

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-10

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.836

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-11

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.644

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-12

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.019

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-13

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.896

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-14

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.622

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-15

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.168

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-16

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.539

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-17

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.476

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-18

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.769

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-19

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.410

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-20

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.167

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-21

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.410

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-22

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.169

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-23

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.738

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-24

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.728

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-25

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.206

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-26

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.367

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-27

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

11.934

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-28

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.231

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




12863-29

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.850

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020



12863-30

113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.148

1. ■ Isacord 40 0020
2. ■ Isacord 40 0020
3. ■ Isacord 40 0020




19.21 I ramme

Du finner de utførlige broderingsveiledningene på bernina.com/990-designs.

12751-03100 x 192 mm
3.9 x 7.6 inch

5.132

1.  Isacord 40 2550
2.  Isacord 40 2550
3.  Isacord 40 2550
4.  Isacord 40 2550
5.  Isacord 40 2550
6.  Isacord 40 2550
7.  Isacord 40 2550
8.  Isacord 40 2550

**19999-019**114 x 133 mm
4.5 x 5.3 inch

2.451

1.  Isacord 40 0020
2.  Isacord 40 2550
3.  Isacord 40 0020
4.  Isacord 40 0020

**12888-01**110 x 125 mm
4.3 x 4.9 inch


10.220

1.  Isacord 40 2520
2.  Isacord 40 2520
3.  Isacord 40 2520
4.  Isacord 40 2520
5.  Isacord 40 0010

**12888-02**98 x 113 mm
3.9 x 4.4 inch


4.457

1.  Isacord 40 2520
2.  Isacord 40 2520
3.  Isacord 40 2520
4.  Isacord 40 2520

**12888-03**150 x 165 mm
5.9 x 6.5 inch


14.152

1.  Isacord 40 2905
2.  Isacord 40 2905
3.  Isacord 40 2905
4.  Isacord 40 2905
5.  Isacord 40 0010

**12888-04**122 x 141 mm
4.8 x 5.6 inch


5.603

1.  Isacord 40 2905
2.  Isacord 40 2905
3.  Isacord 40 2905
4.  Isacord 40 2905

**12888-05**125 x 190 mm
4.9 x 7.5 inch


13.411

1.  Isacord 40 4032
2.  Isacord 40 4032
3.  Isacord 40 4032
4.  Isacord 40 4032
5.  Isacord 40 0010

**12888-06**98 x 113 mm
3.9 x 4.4 inch

4.457

1.  Isacord 40 4032
2.  Isacord 40 4032
3.  Isacord 40 4032
4.  Isacord 40 4032

**51298-02**99 x 129 mm
3.9 x 5.1 inch


9.279

1.  Isacord 40 0630
2.  Isacord 40 0630
3.  Isacord 40 0630
4.  Isacord 40 6051

**51298-03**83 x 82 mm
3.3 x 3.2 inch

5.081

1.  Isacord 40 0870
2.  Isacord 40 0870
3.  Isacord 40 0870
4.  Isacord 40 1565



51298-04

 38 x 230 mm
1.5 x 9.1 inch

 17.556

1.  Isacord 40 0630
2.  Isacord 40 0630
3.  Isacord 40 0630
4.  Isacord 40 1220
5.  Isacord 40 1565
6.  Isacord 40 0870




51298-05

 83 x 82 mm
3.3 x 3.2 inch

 4.439

1.  Isacord 40 1565
2.  Isacord 40 1565
3.  Isacord 40 1565




51298-06

 110 x 199 mm
4.3 x 7.8 inch

 34.440

1.  Isacord 40 0630
2.  Isacord 40 1220
3.  Isacord 40 1860



51298-01

 88 x 129 mm
3.4 x 5.1 inch

 9.306

1.  Isacord 40 6051
2.  Isacord 40 6051
3.  Isacord 40 6051



A			
Alfabet	56	Laste	81
Alfabeter		Oppløse gruppe	83
Brodere	80	Plassere	83, 84
Sy	51	Plassere punktnøyaktig	85, 86
Automatisk nåltræer	33	Plassere rundt form	86
Knapp	13	Plassere virtuelt	84
Avsmalnende sting		På USB-minnepinne	80
Bearbeide	65	Sentrere	84
Avstand		Shape-designer	83, 86
Tråd	92	Slette	83
B		Speilvende	82
Back-kick	46	Standardplassering	47
Bearbeide		Stingtetthet	82
Avsmalnende sting	65	Uendelig broderi	85, 88
Broderimotiv	77, 82	Velge	81
Håndskrift	90	Broderingshastighet	
Knapphull	63	Stille inn	46
Stingdesign	73	Broderingsskjerm bilde	77
Stingmønster	48, 60	Tilpasse	77
Stingmønsterkombinasjon	67	Broderiprøve	76
Stoppeprogram	66	Broderiramme	42
Tekst	90	Fjerne	42
BERNINA Dual Transport	41	Justere	47
BERNINA stingregulator (BSR)	70	Montere	42
Betjeningselementer	13	Stille inn	78
BISR		Visning	78
Stille inn funksjoner	70	Bruk av data	43
BISR-modus	22	Bruksanvisning	24
Bokstaver	51	BSR	70
Border	88	Montere syfot	39
Brodere systing	80	Stille inn funksjoner	70
Broderialfabeter	80	C	
Broderimodul		CLR	22
Fjerne	42	D	
Koble til	41	Data	
Broderimotiv	80	Lagre	95
Bearbeide	77, 82	Slette	95
Bearbeide farger	83	Dekorstring	51, 55
Brodere	92	Dual Transport	41
Dreie	82	Optimere balanse	62
Duplisere	82	Slå på/av	41
Endre farger	85	Duplisere	
Endre størrelse	82	Broderimotiv	82
Endre trådmerke	86	Stingmønster	67
Filbehandling	80	E	
Flytte	82	Egne broderimotiver	
Gruppere	83	I egen mappe	80
I egen mappe	80	Lagre	91
Informasjon	77	På USB-minnepinne	80
Justere	83		
Kontrollere	84		
Kontrollere plassering	86		
Lagre	77, 91		

Egne stingmønstre	51
På USB-minnepinne	51
Utforme	72

F

Feste	69
Knapp	14
Festesting	
Stille inn	44
Fil	
Flytte	23
Gi nytt navn	23
Kopiere	23
Slette	23
Filbehandling	50, 79
Broderimotiv	80
Funksjonslinje	50, 79
Hurtigtilgangslinje broderimodus	80
Hurtigtilgangslinjen symodus	51
Navigasjonslinje	51, 80
Stingmønster	51
Filformat	75
Fingerbevegelser	20
Flytte	
Broderimotiv	82
Fil	23
Mappe	23
Stingmønster	67
Forberede	
Brodere	26
Sy	25
Forhandlerdata	44
Forhold	
Nål-tråd	30
Forhåndsvisning av broderimotiv	
Tilpasse	77
Forvrenge	61
Funksjonsknapper	13

G

Gi nytt navn	
Fil	23
Mappe	23
Slette	23
Griper	
Rengjøre	97
Griperen	
Smøre	97

H

Hastighetsregulator	14
Heve/senke syfoten	39
Heve/senke transportøren	40
Hjelp	23

Hjelpesenter	24
Hovedbryter	25
Hurtighjelp	23
Hurtigstart	24
Hæltrykk	46
Håndskrift	
Bearbeide	90
Endre	90
Linjeavstand	90
Opprette	90
Tegnavstand	90
Utforming	90

I

Itræing	
Enkeltnål	33

J

Jumbosting	61
------------------	----

K

Kalibrere knapphullsfoot med slede	46
Kantanslag	
Flytte	28
Montere	28
Stille inn	28
Kassere maskinen	106
Klokke	
Stille inn	43
Klokkeslett	49, 78
Knapp	
Automatisk nåltræer	13
Feste	14
Mønsterslutt	14
Mønsterstart	14
Nålposisjon oppe/nede	14
Nålposisjon venstre/høyre	14
Retursøm	13
Start/stopp	13
Syfot oppe/nede	13
Trådkutter	13
Knapphull	51, 56
Bearbeide	63
Kneløfter	28
Heve syfoten	28
Montere	28
Senke syfoten	28
Koble til	
Broderimodul	41
Pedal	26
Kombinasjonsmodus	66
Kombinere	
Stingmønster	66

Kopiere	
Fil	23
Mappe	23
Korrigere balanse	62
Dual Transport	62
Overtransport	62

L

Lage tekst	90
Lagre	
Broderimotiv	77, 91
Personlige data	95
Stingmønster	48, 68
Lagrede broderimotiver	
I egen mappe	80
På USB-minnepinne	80
Lagrede stingmønstre	
I egen mappe	51
På USB-minnepinne	51
Lagring av maskinen	106
Langsting	61
Laser	
Slå på/av	50, 79
Laste	
Broderimotiv	81
Egne stingmønstre	51
Lagrede stingmønstre	51
Stingmønster	60
Loggfil	99
Lys i griperområde	
Slå på/av	49, 78
Lysstyrke	
Skjerm	43
Sylys	43
Låse	
Skjerm	22
Syfunksjoner	22
Låse syfunksjoner	22

M

Mappe	
Flytte	23
Gi nytt navn	23
Kopiere	23
Slette	23
Maskin	
Slå på/av	25
Maskinnavn	43
Mengde undertrådspole	49, 78
Miljøvern	8
Montere	
Broderiramme	42
BSR-syfot	39
Kantanslag	28
Kneløfter	28

Nål	32
Stingplate	29
Sybord	27
Syfot	39
Trådfører	33
Mønsterrepetisjon	61
Mønsterslutt	
Knapp	14
Mønsterstart	
Knapp	14

N

Navigasjonslinje	
Filbehandling	51, 80
Nytttesting	51, 52
Nål	
Montere	32
Skifte	32
Stille inn	49, 78
Tykkelse	29
Velge	32
Visning	49, 78
Nåltræer	33
Nålnotis	32
Nålposisjon oppe/nede	33
Knapp	14
Nålposisjon venstre/høyre	33
Knapp	14
Nålstopp	
Oppe/nede	33
Stille inn	49
Visning	49
Nål-tråd	
Forhold	30

O

Oppbevare tilbehør	26
Oppdatere fastvare	95
Oppdatere programvare	95
Oversikt nåler	30
Oversikt over broderimotiver	117
Overtransport	41
Optimere balanse	62
Overtråd	
Træ	33
Træ enkeltnål	33
Træ trillingnål	35
Træ tvillingnål	35
Overtrådspenning	
Stille inn, brodering	46
Stille inn, sy	44
Visning, brodering	78
Visning, sying	49
Overtrådvakt	43

P		
Pedal	26	
Koble til	26	
Stille inn hæltrykkfunksjon	46	
Programbetjening		
Fingerbevegelser	20	
Mus	20	
Programmere		
Knapp feste	45	
Knapp mønsterslutt	45	
Knapp retursøm	45	
Knapp syfot oppe/nede	45	
Knapp trådkutter	45	
Programmere funksjonsknapper	44	
Programmere knapp		
Feste	45	
Mønsterslutt	45	
Retursøm	45	
Syfot oppe/nede	45	
Trådkutter	45	
Påminnelse	49, 78	
Q		
Quiltesting	51, 58	
R		
Rengjøre		
Nåltræer	99	
Skjerm	97	
Transportør	97	
Trådoppfanger	99	
Rengjøre nåltræeren	99	
Rengjøre trådklemmen	99	
Rengjøre trådoppfangeren	99	
Retningssyng	61	
Retursøm		
Knapp	13	
Stingnøyaktig	61	
S		
Sikkerhetsanvisninger	5	
Skifte		
Nål	32	
Stingplate	29	
Syfot	39	
Skifte batteri	99	
Skifte tråd		
Stille inn	92, 93	
Skjerm		
Låse	22	
Rengjøre	97	
Stille inn fargeskjema	44	
Stille inn lysstyrke	43	
Skrift	80, 89	
Brodere	80	
Slette		
Broderimotiv	83	
Mappe	23	
Personlige data	95	
Stingmønster i stingmønsterkombinasjon	68	
Slå kamera på/av	50, 78	
Slå på/av		
Dual Transport	41	
Kamera	50, 78	
Laser	50, 79	
Lys i griperområde	49, 78	
Maskin	25	
Overtrådvakt	43	
Sy lys	43	
Sylys	43	
Undertrådvakt	43	
Wifi	43, 49, 78	
Speilvende		
Broderimotiv	82	
Stingmønster	61	
Språk	44	
Start/stopp		
Knapp	13	
Startside	21	
Stille inn		
Alarm	43	
Broderingshastighet	46	
Broderiramme	78	
BSR-funksjoner	70	
Dato	43	
Festesting	44	
Kantanslag	28	
Klokke	43	
Lyder	43	
Lydsignaler	43	
Nål	49, 78	
Nålstopp oppe/nede	49	
Overtrådspenning, brodering	46	
Overtrådspenning, sy	44	
Pedal	46	
Påminnelse	43	
Skifte tråd	92, 93	
Skjermfarger	44	
Skjermlysstyrke	43	
Språk	44	
Stingbredde	48, 60	
Stinglengde	48, 60	
Stingregulering	70	
Styrke på syls	43	
Sveveposisjon, syfot	44	
Sybordhøyde	27	
Syfot	49, 78	
Syfot-sveveposisjon	44	
Syfottrykk	40, 49	

Tilbehørseske	26
Tilpasse	
Broderingsskjermbilde	77
Forhåndsvisning av broderimotiv	77
Stingforhåndsvisning	49
Syskjermbilde	49
Transportør	40
Rengjøre	97
Transportør oppe/nede	
Stille inn	49, 78
Visning	49, 78
Træ	
Horisontal snelleholder	36
Spesialtråd	36
Trillingnål	35
Tvillingnål	35
Undertråd	38
Træ spesialtråd	36
Træ trillingnål	35
Træ tvillingnål	35
Tråd	
Avstand	92
Trådfører, uttrekkbar	33
Trådkutter	
Knapp	13
Trådløst nettverk	43
Tråkle	92
Tykkelse	
Nål	29

U

Undertråd	37
Spole	37
Træ	38
Undertrådvakt	43
USB-minnepinne	51
Utbedre feil	100
Utforme	
Egne stingmønstre	72
Stingmønstre	51

V

Vedlikeholdsinformasjon	96
Veileder	24
Velge	
Alfabeter	51
Bokstaver	51
Broderialfabeter	80
Broderimotiv	80, 81
Dekorsting	51
Egne broderimotiver	80
Egne stingmønstre	51
Knapphull	51
Lagrede broderimotiver	80
Lagrede stingmønstre	51

Nytttesting	51
Nål	32
Quilttesting	51
Skrift	80
Stingmønstre	60
Stingplate	32
Syfot	40
Systing	80
Velge enhet	47
Velge måleenhet	47
Visning	
Anbefalt broderiramme	78
Broderiramme	78
Mengde undertrådspole	49, 78
Nål	49, 78
Nålstoppe oppe/nede	49
Overtrådspenning brodering	78
Overtrådspenning sying	49
Stingplate	49, 78
Syfot	49, 78
Syfottrykk	49
Transportør oppe/nede	49, 78
Wifi-signalstyrke	49, 78

W

Wifi

Koble til nettverk	43
Signalstyrke	49, 78
Slå på/av	43, 49, 78



BERNINA
made to create

BERNINA anbefaler tråd fra

Mettler®