オーロラご愛用の皆様へ

ベルニナオーロラ430型、440QE型および450型は、ホームソーイングの世界に、新しい"日の出"、つまり"オーロラ"を迎えるといっても過言ではない、新世代の高性能、高機能ミシンであり、常に最高の製品をご提供し続けてきたスイス・ベルニナ社のミシン造りの伝統を受け継ぐ製品と申せます。

オーロラ430型、440QE型および450型は、最高クラスのソーイング機 能を皆様にお楽しみいただけるように設計されています。また、よりクリ エイティブな世界を楽しんでいただくには、オプションの刺しゅう機をお 買い求めの上、ミシンをご家庭のパソコンに接続すれば、簡単にミシン 刺しゅうも可能になります。パソコンにインストールしてお使いいただけ る刺しゅうソフトも含まれているオプションの刺しゅう機は、お買い求め のベルニナ正規販売代理店でご購入下さい。

これらオーロラシリーズ全ての機種に、家庭用ミシンでは世界で初め てベルニナが開発したBSR(ベルニナ・ステッチ・レギュレーター)とい う自動フリーモーションステッチ機能が搭載されています。オプション のBSR押え(440QE型では標準装備)をお買い求めいただきミシンに セットすると、内蔵されたセンサーが布の動きを感知してミシンのモー ター速度を自動で動かし、均一な送り長さのフリーモーションステッチ を自由自在にお使いいただけます。

ステッチ・レギュレーターは、これまで商業用ミシンにのみ搭載された 機能でしたが、ベルニナが世界で初めて家庭用ミシンに採用しまし た。皆様のソーイングを簡単に、かつ完璧に仕上げるためのお手伝いを したいというベルニナの願いがまたひとつ、実を結びました。ベルニナ はこれからも世界で「ナンバーワン」そして「オンリーワン」のミシンを皆 様にお届けしてゆきたく考えています。



H.P. Jumili

ハンスペーター・ウルチ 代表取締役社長 フリッツ・ゲガウフ株式会社、ベルニナミシン製作所

CH-8266 Steckborn, Switzerland www.bernina.com

BERNINA⁺

安全にご使用いただくために



当製品のご使用にあたっては、電化製品を使用する際の一般的な順守事項に加えて、以下の注意事項を必ずお守 り下さい。また、ご使用の前には必ず説明書をご一読の上、操作方法を十分理解してから、ご使用下さい。 当製品をご使用にならない時は、電源プラグをコンセントから外しておいて下さい。

危険!

感電、火災の恐れがあります。次の注意事項を お守り下さい。

- 1. プラグをコンセントに接続したままで、ミシ ンから離れないで下さい。
- ご使用後、またはミシンの掃除をする際には、必ずコンセントからプラグを抜いて下さい。

警告!

感電、火災、けがの原因になります。次の注意 事項をお守り下さい。

- 1. おもちゃとして絶対にご使用にならないで 下さい。また、小さなお子様の近くでのご使 用時は、特別の注意をお願い致します。
- 2. この説明書の記載内容に従ってご使用下 さい。また、ベルニナ社がお薦めする付属 品のみをご使用下さい。
- 次のような場合には、当製品の使用を避けて下さい。
 - ミシン、フットコントローラーのコード、プ ラグに傷があるとき。
 - ・ミシンが正常に作動しないとき。
 - ・落としたり、損傷したとき。
 - ・水の中に落としたとき

ンの点検、修理、調整のご依頼をお願い致 します

- ミシンの通気孔をふさがないで下さい。また、ミシンの通気孔に糸くずやほこり、布くずが詰まった状態で使用しないで下さい。 モーターの過熱の原因となります。
- 5. 操作中は、動く部品に指を近づけないで下 さい。特に針の周りでは、細心の注意を払 って下さい。
- 常に当製品専用の針板をご使用下さい。
 間違った針板のご使用は、針折れを起こします。
- 7. 曲がった針は使用しないで下さい。
- 8. 裁縫中に布を引っ張ったり、押し込んだり すると、針を傷め、針折れの原因となりま す。

- 糸、針、ボビン、押え金等を交換する際に は、ミシンの電源スイッチを切って下さい。
- 10. ミシンカバーを外したり、注油、または説明 書に従って調整する場合には、必ずプラグ をコンセントから抜いて下さい。
- 11. ミシンやフットコントローラーの隙間からもの を入れたり、差し込んだりしないで下さい。
- 12. 戸外では使用しないで下さい。
- 13. 酸素ガス等の引火性のあるスプレーを使 用している場所では、使わないで下さい。
- 14. プラグをコンセントから抜く前に、必ずミシ ン本体の電源を切って下さい。
- 15. プラグをコンセントから抜く場合には、コード を引っ張らずに、プラグを持って抜いて下さ い。
- 以上の使用方法を順守しないために生じた損害に対しては、いかなる場合も当社は 責任を持ちかねますので、ご了承下さい。
- 17. ミシンの修理には、必ず専用の部品を使って下さい。
- 18. 刺しゅう機の使用中は、そばを離れないようにご注意下さい。

この製品は家庭でのご使用を対象として製造されております。

にの説明書は必ず大切に保存して下さい

お手持ちのミシンについて アクセサリー オーロラ 430/440QE/450 ミシンのセットアップ 糸調子 針と糸に関する重要事項 針板、送り歯および布の送りについて バランス	5-7 8-9 10-17 17 18-19 20-21 22	5 - 22
ディスプレイ ディスプレイ 機能ボタン メモリー機能	23 24-25 26-29	23 - 29
アプリケーション 各種ステッチ ステッチメモリー 実用縫いステッチ 飾りステッチ BSR機能 ボタンホールに関する重要事項 ボタンホール/アイレット/ボタン付け等	30-32 33 34-42 43-44 45-47 48 49-56	30 - 56
クリーニング/トラブルシューティング		57 - 58
刺しゆう機の各部名称 アクセサリー 刺しゆう機の準備をする 刺しゆうに関する重要事項 刺しゆうをするために必要な動作環境 ソフトウェア、ECオンPC 刺しゆうの開始 メガフープ(オプション)	59 60-62 63-67 67-69 70-71 72-77 78 79-80	59 - 80

ステッチのまとめ	81 - 83
索引	84 - 85

記号の読み方





各項目に関する追加情報は、 それぞれのページに記載され ています。





けがをする恐れがあります。



重要事項 危害が及ぶ恐れがあります。 「安全にご使用いただくために」を お読み下さい。

許可なくして複製する事を禁ずる 製品の改良にあたり、事前の通達なく、当該製品の全ての。 機能及び性能に関する変更のための権限は当社に帰属します。

テキスト Herbert Stolz

イラスト Müller-Melzer ID, Kreuzlingen

デザインコンセプト、レイアウト、DTP Susanne Ribi

著作権 2008 BERNINA International AG, Steckborn

アクセサリー



標準アクセサリー

- ボビン5個(1個はミシンに内蔵) 1
- 2 ケース入り針 130/705日
- 3 シームリッパー
- 4 ブラシ
- 5 定規棒(キルターガイド)
- 6 高さ調整板
- 7 糸こま押え(3サイズ)
- 小型ネジ回し 8
- 9 L型トルクスドライバー
- 10 フォーム付スプール台
- 11 ミシンオイル



アクセサリー

- フットコントローラー
- 取扱説明書
- 電源コード
- ・ソーイングテーブル
- 膝押え上げレバー
- · 保証書
- ・ インストラクション用CD-ROM

押え金について*



1_{430/440}, 1C₄₅₀ 標準押え 実用縫い ・ 飾りステッチ



2₄₃₀, 2A₄₅₀ オーバーロック押え オーバーロック縫い ヘム縫い 布端かがり

・ 幅狭のサテンステ ッチ



3A 布ガイド付き自動ボ タンホール押え フラットな部分でのボ タンホール縫い 自動繕い縫い



ファスナー押え ファスナーの縫い付

け

5

まつり縫い押え

まつり縫い

エッジ縫い



g 繕い縫い押え 送り歯を下げた状態 で繕い縫い モノグラミング

 フリーハンド刺しゅ う



 20_{440} , $20C_{450}$ オープン刺しゅう押え 刺しゅう、アップリケ、 サテンステッチ、モノ グラミング



37₄₄₀ パッチワーク(6mm) 押え 6mmの縫い代でピ ーシング



 42_{440} **BSR押え** 直線縫い フリーハンドキルティング



 $\mathbf{50}_{440}$ ウォーキング押え 厚い生地や滑りやすい生地を縫 う、またはキルティングに最適



自動ボタンホール押 え用布ガイドアタッチ メント** 自動ボタンホール押 え#3Aと一緒に使い ます。毛足の長い布 地や縫い難い場所で のボタンホール縫い に便利です

* 国によって仕様が異なります

** オプション・アクセサリー

アクセサリーボックス 430 / 440 QE



スタンド式アクセサリーボックス

・ボックスの底についている2本の折りたたみ 式脚を、かちんと音がするまで左右に開く と、アクセサリーボックスを立てて置くことが 出来ます。

アクセサリーボックス 450



標準アクセサリーの収納

標準アクセサリーは、ビニール袋に入った状態 でお届けします。アクセサリーボックスには、大 小ひとつずつの引き出し(BとC)、ボビン収納用 ホルダー(D)と押え用ハンガー(E)が装備され ています。

ボビン収納用ホルダーと押え用ハンガー等は、 オプションで別売りされていますので、必要に応 じて追加購入して下さい。

- ・ボビンを取り出すには、ホルダーのF部分を 軽く下に押します。
- ・押え金は、ハンガーEに吊るします。
- ・ 自動ボタンホール押えはGに収納します。
- ・縦型収納スロットHには、針ケースを収納する ことができます。



アクセサリーボックスを取り外すには

- ボックスの上にあるロックAを押します。
- ・ ボックスを後ろ側に引いて、取り外します。

アクセサリーボックスをミシンに取り付けるには

- ・ ボックスのふたJを閉じ、
- ・ 折りたたみ式脚を収納します。
- キャッチ部分Aがきちんとはまるようにして、ミシンに取り付けます。



ソフトキャリングバッグ



- ・ 持ち運びに便利です。
- ・移動中、ミシンを護ります。
- 全てのアクセサリーを収納できるポケットがついています。



アクセサリーボックスとキャリングバ ッグは、ミシンと一緒に梱包されてい ます。

ミシンを使わないときには、バッグに 入れておくとほこりや傷から護りま す。

フットコントローラー、電源コード、ソ ーイングテーブル、膝押え上げレバ ー、および取扱説明書は、カバーの 中のポケットに収納できます。

オプション・アクセサリー

オプション押えの種類および用途

ベルニナミシンには様々な用途に応じてお使いいただける押えが50種類以上取り揃えられています。必要に応じて、ベル ニナ正規販売代理店にてお買い求め下さい。





3 ボタンホール押え マニュアルボタンホ ールに。

。 ジーンズ押え 厚地でのトップステッ チに、また分厚く固い デニムやキャンバス 地を縫うときに使いま す。



10/10C 端縫い押え 布端やへり、プリーツ などを縫うときにガイド 板が役に立ちます。ま たリボンやレース、キル ト芯などをつき合わせ て縫うときに使いま す。



14 ガイド付ファスナー押 え ガイドはファスナーの 幅に合わせて調節可 能です。



18 ボタン付け押え 生地の厚さに合わせ てボタンの浮き上がり を調節できます。



21 ブレイディング押え 3mmまでの太さのモ ール刺しゅうに。



32 ピンタック押え 太さに合わせて各種 ピンタック押えがあり ます。



35 コンシールファスナー 押え スカートなどのファス ナー付けに。



39 クリヤー刺しゅう押え ソールが透明でステ ッチが見やすく、飾り 縫いに。



43 フリーハンドカウチン グ押え コードやリボンなどを フリーハンドでカウチ ングできます。



57 布ガイド付パッチワー ク押え 6mmと3mmの縫い 代のピーシングに。



ニードルパンチ・ツー ル

原毛やモヘヤを生地 に埋め込みます。450 型には使えません。



ソーイングレンズセット ミシンに取り付けて使い、針元を大きく見せる3 枚の拡大率の違うレンズのセットです。



直線縫い針板 450用



直線縫い針板 430/440QE用

オーロラ





前面
1. 釜開閉ふた
2. 針板
3. オプションアクセサリー取付け穴
4. 繕い縫い刺しゅう枠(オプション)取付け穴
5. 押え金
6. 針止めネジ
7. 針元糸案内
8. 上糸通し機
9. 天秤カバー
10. 上糸掛け糸道
11. 天秤
12. ステッチライブラリーカード用ホルダー
13. 下糸巻取装置用オン/オフスイッチおよび糸切り
14. ステッチ選択ボタン
15. < <clr>>クリアーボタン</clr>
16. #ボタン
17. 振り幅調節ボタン
18. 送り長さ調節ボタン
19. メモリーボタン
20. 文字選択ボタン
21. バランス調節/BSRボタン
22. 留め縫い機能ボタン
23. 模様頭出しボタン
24. ディスプレイ
25. 針基線選択ボタン
26. 針上下停止位置選択ボタン
27. 模様反転ボタン
28. スライドスピードコントロール
29. 手元スタート・ストップボタン
30. 一模様縫いボタン
31. 手元返し縫いボタン
32. 膝押え上げレバー差込口
背面

33. 水平式糸こまホルダー 34. キャリングハンドル 35. 後部上糸ガイド 36. インバーター蛍光灯ソーイングライト 37. スライドオンテーブル差込口 38. 下糸巻取装置用ガイド

左側面
39. 上糸ダイヤルテンション
40. 押え圧調節ダイヤル
41. 押え金上げレバー
42. 糸切り
43. ソーイングレンズ取付け用金具(オプション)
右側面
44. はずみ車
45. 折りたたみ式垂直糸こまホルダー
46. 電源スイッチ
47. 電源コードソケット
48. パソコン接続用USBソケット
49. 刺しゅう機(オプション)コード差込口
50. フットコントローラーコードソケット差込口
51. 送り歯ドロップボタン





電源コード



電源コード

- プラグAをミシンに接続します。
- ・ プラグBを電源コンセントに差し込みます。

フットコントローラー用コード

プラグCをミシンに接続します。

電源スイッチ

電源スイッチDは、ミシンの右側下にあります。 1:スイッチはオン 0:スイッチはオフ

ミシンをオンにすると照明ランプが点灯、オフで 消灯します。

フットコントローラー



ソーイングスピード

 ペダルの踏み加減でスピードを調整します。
 ペダルのかかと部分(矢印)を踏んで針の上 げ下げができます。



コードの収納方法

- ・ 裏側に時計方向に巻き取ります
- ・ プラグはAの差込穴に差し込みます。

コードの長さの調整方法

 コードを必要な長さだけ出して、BまたはCの コードホルダーに止めます。



インバーター蛍光灯ソ 膝押え上げレバー ーイングライト



インバーター蛍光灯は、通常の電球に比べて 明るく、また寿命が長いのが特徴です。





膝押え上げレバー

- ・ 膝押え上げレバーで、押え金を上下できま す。
- 膝で右側に押します。
- ・押え金が上がります。
- ・ 同時に送り歯が下がります。
- ・ 再び縫い始めると同時に、送り歯は自動的に 上がります。

膝押え上げレバーの取り付け

- レバーを差込口に差し込みます。
- 腰掛けた状態で、自然にレバーを膝で操作 できることをご確認下さい。

レバー位置の角度調整は、お近くの

お買い上げ店にご相談下さい。

スライドオンテーブル



広い作業スペース

- 作業スペースを広げます。
- テーブルがフリーアームになっているのでズ ボンの脚部やウエストバンドなどの大きな筒 縫いが可能です。

取り付け方

- ・ 針と押え金を上げます。
- フリーアーム部に差し込み、強く止まるまで押 し込みます。

取り外し方

・ 左方向に引いて、取り外します。





スライドオンテーブルを取り付けたり、取り外したりするときは、針と押 え金を上げておきましょう。

布ガイド

- ・ テーブルの手前下の溝に沿って、右方向から スライドさせながら差し込みます。
- ・ テーブル上で安定した布ガイドが可能になり ます。

定規

・ 補助テーブルの定規の≪0≫は、針基線の中 央を基準としています。

上糸の掛け方





糸こまのセット

- ・ 針と押えを上げて、
- 電源をオフにし、 .
- フォーム付スプール台を取り付け、
 糸立て棒に糸こまをセットし、
- 糸こまの直径に合った糸こま押えで固定し . ます。
- ・ Aの糸案内に糸を通し、
- 次に、糸道に通します。 •
- 天秤カバーの右側に沿ってBへ、 •
- 天秤カバーの左側に沿ってCまで通し、 •
- ・ 最後にD、Eそれぞれの糸掛けに通します。



「安全にご使用いただくために」のペ ージをご参照下さい。

2本針の糸の掛け方



1本目の糸を通すには

- ・水平糸立て棒に、糸こまをセットします。 ・上糸案内を通って、Aのテンションディスクの
- 右側の溝に糸を掛けます。 ・ ミシンの糸掛けは、通常の方法(P12参照) で行い、右側の針に糸を通します。



2本目の糸を通すには

- ・ 折りたたみ式垂直糸立て棒に、糸こまをセットします。
- ・ 上糸案内を通って、Aのテンションディスクの 左側の溝に糸を掛けます。
- ・ 左側の針に糸を通します。(P12参照。ただし、糸案内Dには通さない。)
- ・ 途中で糸が絡まないように注意しましょう。



3本針の糸の掛け方

- ・ 糸こま2個と、糸を必要なだけ巻いたボビン をひとつ使います。
- ・水平糸立て棒に、最初の糸こまをセットしま す。
- ・折りたたみ式垂直糸立て棒には、まずボビン をセットし、中サイズの糸こまディスクを間に 差し込み、上にもう1本の糸こまを立てます。 (糸こまとボビンは、同じ方向に回るようにセッ トします。)
- ミシン前方のAのテンションディスクの左側を 2本の糸が通るようにして、残り1本の糸は、テ ンションディスクの右側を通し、それぞれの糸 が途中で絡まないようにして針に通します。

上糸通し機





- ・針を上げて
- ・押え金を下げ、
- 糸を右手で持って、Bのフックに引っ掛けながら、
- レバーAを左指で下に押し下げ、同時に糸 がBのフックを廻って針の右に来るように引き ます。



- ・ 糸を正面からガイドの溝に沿って、フックに引 っ掛かるように押し当てます。
- 糸をソーイングライトの横にある糸切りで切ります。



レバーと糸を解放する

- ・ Aのレバーを放せば糸通しが完了します。
- ・ 針穴を通って輪になっている糸を後ろに引い て、押えの下に回し、
- ・ミシンの左側にある糸切りで余分な糸を切り 落とします(次項参照)。



2本針や3本針の糸通しは手で行っ て下さい。

糸切り



ヘッドカバーの糸カッター

- ・ 上糸と下糸の両方を、前から後ろに、糸切り に引っ掛けるようにします。
- そのままで縫い始めれば、糸は自動的に外 れます。

折りたたみ式垂直糸立て棒





折りたたみ式垂直糸立て棒

- ミシンの背面、はずみ車の後ろにあります。
 2本針等、複数の上糸を使うソーイングに、 大変便利です。
- 棒を、かちっという音がするまで立てます。

コーン状に巻かれた太い糸こまを使う場合には、Aのフォーム付スプール台を使って安定させます。フォーム付スプール台を使用すれば、糸が棒に絡まるのを防ぐことができます。

下糸の巻き方



下糸を巻く

- 電源スイッチをオンにします。
- 空のボビンを糸巻き軸にセットします。

糸の通し方

- ・ 糸こまを、糸立て棒にセットします。
- 糸こまのサイズに合った糸こま押えを取り付けて下さい。サイズは、糸こまの直径に合わせます。



・糸を図中の矢印に従い、後部糸ガイドを通して、プレテンションスタッドに巻き付けます。
・糸を空のボビンに2、3回巻き付け、余分は糸

下糸の巻き取りが、自動的に開始されます。

ボビン押えをボビン側に倒します。

切りで切ります。

•

- ボビンが一杯になれば、モーターは自動的に 停止します。
- ボビンを外します。







糸巻き用糸切り

・ボビン押えに組み込まれた糸切りで、糸を切ります。

ソーイング中または刺しゅう途中に下糸を巻く には

- ・ 糸こまを折りたたみ式垂直糸立て棒に立 て、矢印の方向に従って、糸を糸ガイドに通 し、下糸巻取装置用ガイドに巻き付けます。
- ・糸を空のボビンに2、3回巻き付け、余分は糸
 巻き用糸切りで切ります。
- ボビン押えをボビン側に倒します。
- 下糸の巻き取りが、自動的に開始されます。
- ボビンが一杯になれば、モーターは自動的に 停止します。
- ボビンを外します。

ボビンをセットします



ボビンをセットします 糸の巻き方向が時計回りになるように、注意し てボビンをボビンケースにセットします。



バネの下から糸を引っ張る バネの下を通して糸がバネの端のT字型溝を 通って、だ円形の窓から出るまで引っ張ります。



ボビンが時計回りに回ることを確かめる 糸の端を引っ張ると、ボビンが図のように時計回りに 回ることを確かめて下さい。



ボビンケース*



取り出し方

- ・針を上げ、
- 電源をオフにしてから
- ・釜開閉カバーを開け、
- ・ボビンケースの爪の部分をつまんで、取り出 します。

*写真は450型



装着方法

- ・ 爪の部分をつまみます。
- ・オーロラ430/440QE型では、ツノが上に向く ように、
- ・オーロラ450型ではボビンケースの開口部 が上を向くように、
- ・ 釜に装着します。
- ・開閉カバーを閉めます。



下糸切り

- ボビンケースを差し込み、
- Aのカッターに糸を掛けて、
- ・ 余分の糸を切ります。
- 通常は、下糸を持ち上げる必要はなく、最適な下糸の長さで縫い始められます。



針の交換



針の取り外し方

- ・ 針を上げ、
- 電源をオフにしてから
- 押え金を下げます。
- ・ 針止めネジを緩めて
- ・ 針を下に引いて取り外します。

針の取り付け方

- ・ 針の平らな側が後ろになるように持ち、
- そのまま一杯まで差し込んでから
- ネジを締めます。



押えの交換





押え金を交換するには

- 針と押え金を上げ、
- 電源をオフにします。
- ・ 押え金止めレバーを上げ、
- ・ 押え金を取り外します。

押え金を取り付けるには

- ・ 押え金を押えホルダーに一杯まで押し上げ、
- ・ 押え金止めレバーを下げます。

糸調子

	-3	例			
A			糸調子	針	
Ŭ	- 5	メタリック糸 ナイロン透明糸	3程度 2から4程度	90番 80番	

必要な場合には、布に合わせて、糸 調子を調整することが可能です。

基本セッティング

・基本セッティングは、糸調子調整用ダイヤ ルの赤のライン(A)で示されています。

糸調子のセッティング



完璧な状態のステッチ

・ 上糸と下糸が、布の内部で釣り合っていま す。 ・ 普通縫いには、糸調子の調整は必要ありま せん。



- 上糸の調子が強過ぎる
- 下糸が、布の表面に引き出されてしまっています。
- ・ 上糸の調子を弱めるには、上糸ダイヤルテン ションを3から1の間で調整します。



上糸の調子が弱過ぎる

- 上糸が、布の裏面に引き込まれてしまっています。
- 上糸の調子を強めるには、上糸ダイヤルテンションを5から10の間で調節します。

針と糸に関する重要事項

針と糸を正しく組み合わせて使用すれば、美しい仕上がりが約束されます。 以下は参考情報です。縫う対象に合わせて針を交換して下さい。

糸

- ・ 糸は用途に従って選びます。
- 糸を土台布の種類に合わせて選ぶことが、きれいに縫いあげる秘訣です。

コットン糸

- ・ コットン糸は、コットン布を縫うのに使用します。
- ・ シルケット加工されているコットン糸は光沢があります。

ポリエステル糸

- ・ ポリエステル糸は、ソーイング全般に使えます。
- ・ 非常に丈夫で、色落ちもしません。
- ・ 伸縮性のあるポリエステル糸は、伸び縮みする部分を縫うのに最適で す。

針、糸および布

針と糸の組み合せには、注意が必要です。 針のサイズは、使用する糸および布の種類によって決まります。布の厚み によって、糸の太さと針のサイズを決めます。

針について

ベルニナでは、130/705Hの針システムを採用しています。この記号は、シャンクの形および針先の長さと形を意味します。

針の状態をチェックするには

- ・ 針の状態は定期的にチェックして、交換しましょう。
- ・状態の悪い針を使うと、生地を傷めたり、糸調子が悪くなったり、またミシンの調子そのものにも影響を及ぼします。
- 新しい作品にとりかかるときには、針を新しいものと交換しておきましょう。



針と糸の組み合せ

針と糸を正しく組み合わせるには、まず糸と針のサイズを合わせなくてはなりません。



針と糸の組み合わせが正しい場合 ソーイングの際、糸が針の後ろにある長い溝の 中をスムーズに通り、きれいな、糸しまりの良い 針目となります。



針に対して糸が細すぎる場合

- 糸が針の溝の中で不安定な動きをして、スム ーズに通りません。
- ステッチの仕上がりに大きく影響して、糸が 切れる等の問題も生じます。



針に対して糸が太すぎる場合

- 糸が針の溝の外側にはみ出て、針溝の角で こすれ、布地との摩擦などで布縮みや縫い 目の不揃いの原因になります。
- ・糸切れの原因にもなります。

針について

特殊な布ほど、布地に適した針を使い分けることにより、大変縫いやすくなります。

針のタイプ	針先形状	用途	針のサイズ
標準針 130/705H	通常少し丸みを帯びている	汎用針、化繊や天然繊維の織地。例えば、リネン、シフォ ン、人絹、オーガンジー、ウール、サテン、ベルベットな ど。飾り縫い、刺しゅう	60-100
ジャージー/ストレッチ針 130/705H-S 130/705H-SES 130/705H-SUK	ボールポイント	ジャージー地、伸縮性の強い生地	70–90
レザー針 130/705H-LR 130/705H-LL	カッティングポイント	各種天然皮革、合成皮革、ビニール コーティング地、プラスチック	90–100
ジーンズ針 130/705H-J		綾織、作業衣、麻、デニム、キャン バス地、目のつんだ生地。	80-110
マイクロテックス針 130/705H-M	極細ポイント	マイクロ繊維生地およびシルク	60–90
キルティング針 130/705H-Q	細ポイント	直線縫いおよびトップステッチ用	75–90
刺しゆう針 130/705H-E	金沢の大きなボールポイント	汎用針、化繊や天然繊維の織地。例えば、リネン、シフォ ン、人絹、オーガンジー、ウール、サテン、ベルベットな ど。飾り縫い、刺しゅう	• 75–90
メタフィル針 130/705H-MET	())	メタリック糸の刺しゅう用	75-90
コードネット針 130/705H-N	金沢の縦長なボールポイント	太い糸でのトップステッチ用	80–100
ウイング針 130/705HO	ウイング針	ヘムステッチ用	100-120
ダブルウイング針 130/705H-ZWI-HO	ウイング針	ヘムステッチで特殊効果を狙う場合に	100
2本 針 130/705H-ZWI	針間隔(ミリ)430/440QE/450 :1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0 更に450では: 6.0/8.0	伸伸縮地のヘム縫い、ピンタック、飾り縫い、 キルティング	70–100
3本針 130/705H-DRI	幅3.0ミリ	飾り縫い、キルティング	80

ベルニナ正規販売代理店では、様々な針を用途に合わせて取り揃えております。

針板



 ・
 針板にはシームガイドラインがミリで表示さ

・ シームガイドラインは針が針基線センターに

ある状態で、針とシームガイドラインの距離



9mm用針板450専用

針板上のマーキング

れています。

を示します。

・針が刺さる位置が針のゼロポジションです。

- ・ 針の左右にミリで表示されています。
- トップステッチなどを縫うときにこのシームガ
- イドラインに沿って布端をガイドします。 シームガイドラインに水平に引かれているガ
- イドラインは、コーナーやボタンホールを縫う とき、布端の位置合わせに便利です。

針板の外し方

- ・ 電源スイッチをオフにします。
- ・ 押え金と針を上げます。
- ・ 針板の右後方の角を指で押し、跳ね上げま
 - す。
- ・ 針板を外します。

針板の取り付け方

・ Aの穴をピンに合わせて、針板の右側をまず ミシンのベッドに当てながら、針板の左側をか ちんと音がしてはまるまで押し付けます。

送り歯





5.5mm針板

ボタンが上がっている状態では、送り歯は上に あり、普通縫い用の設定となっています。

ボタンを押すと、送り歯は下が ります(繕い縫い用の設定)

 ・
 ・
 結い縫い、フリーハンド刺しゅう、フリーハンド
 キルト等の、フリーハンド用、および刺しゅう機 を使った刺しゅうに。

ドロップボタンは右側面(はずみ車の 側)にあります。

送り歯および布の送り







布が均等に進むようにしましょう。

送り歯とステッチの送り長さ

送り歯は、1回のモーションで一針進めます。こ の1回ずつのモーションの大きさは、送り長さで 指定した値です。 ボタンホールステッチ及びサテンステッチで は、フルスピードでも布の送りは非常にゆっくり したものとなります。

送り長さを非常に短く設定すると、送り歯の進み も小さくなります。

布を押し込んだり、引いたりすると、縫い目が乱れてしまいます。

そのため、ボタンホールステッチおよびサテンス テッチでは、フルスピードではあっても、布の送り は非常にゆっくりしたものとなります。

送り歯と高さ調整板





送り歯を正常に作動させるには、押え金全体で 布を押さえるようにして下さい。

厚手の布地の折り目部分等、押え金と布の間 に角度ができてしまうと、送り歯は布をきちんと とらえることができず、うまく送れなくなります。



このような場合には、高さ調整用の板を使います。押え金の下、針が落ちる位置の後ろに当てます。必要に応じて、1枚でもそれ以上の枚数使ってもかまいません。



押え金の前方の高さを調整するには、調整板を 押え金の右側、針が落ちる位置の横に当てま す。押え金が平らになるところまで縫ったら、板 は外します。



コーナー部分を縫うには

送り歯の間の溝は、針板の穴に合わせてあるため、大きめになっています。



コーナー部分から縫い始めるときは、布のほん の少しの部分しか送り歯の上に乗らないので、 布をきちんととらえることが難しくなります。その ような場合には、必要な数の高さ調整板を、布 の端にできるだけ近づけて置き、補正します。

押え圧力調節

調節ダイヤル

ミシンの左側面に調節用つまみがあります。





圧力を弱くする

- ジャージーやソフトなニット地に最適です。
- ・ 生地が伸びるのを防ぎます。
- ・ 送りに影響しない程度に調節して下さい。

- 標準押え圧力
- 通常のセッティングです。
- 標準値は47です。
- ・標準セッティングの位置は、常に点滅して表 示されます。

■↓**1** 47



圧力を強くする

・ 厚い布地用です。

・ 布の送りを良くします。

_1 /5

バランス機能

お手持ちのミシンは、シーチング地を2枚重ねにしたものを使ってテストを行い、初期設定されています。使用した糸は、メトロシーン100/2(スイス、アローバメトラー社)です。 それ以外の布、糸、安定紙および芯地等を使用すると、ステッチが広がり過ぎる、あるいは重なる 等でパターンがうまく縫えなくなる場合があります。

このような場合には、布に適したステッチが縫えるように、バランスの調節を行います。



実用縫いおよび飾りステッチ用のバランス調節について

使用する布、糸、安定紙および芯地によって、ステッチの状態が左右されることがあります。ステッチが粗く広がり過ぎたり、密に重なってしまったりすることがあるかもしれません。

ステッチが粗く広がり過ぎた場合



>

ステッチが重なってしまう場合

理想的なステッチの状態





バランスボタンを押し、

- ・ 針基線の左ボタンを押すと、送り長さを短く することができます。(9回まで押すことがで きます。)
- ・ 必ず試し縫いをして下さい。

- バランスボタンを押し、
- ・ 針基線の右ボタンを押すと、送り長さを長く することができます。(9回まで押すことがで きます。)
- ・ 必ず試し縫いをして下さい。

ディスプレイ画面

オーロラ 430 / 440 QE



- 1. サテンステッチ:送り長さの短い、密なジグザ グステッチ
- 2. 送り長さ:基本セッティングの値は常に点滅
- 3. 送り長さ:今現在設定されている値
- 4.振り幅:基本セッティングの値は常に点滅 5.振り幅:今現在設定されている振り幅をミリ
- 5. 版り幅・分現住設定されている振り幅で表示
- 6. **針基線:**11ポジションで選択
- 7. 押え圧力:基本セッティングの値は常に点滅
- 8. 矢印および押え金のシンボル:押え金が上 がったとき、およびソーイング中に点滅
- 9. 送り歯のシンボル:BSRモードおよび刺しゅう モードを使用しているとき、送り歯が下がって いない場合に点滅

- 10.トリプルデジタルディスプレイ
 - a. 押え金の表示 選択したステッチに最適 な押え金の番号を表示
 b. 押え圧力 調節中の押え圧力を表
 - c. バランス 調節中のバランスを表示
- 11. バランスのシンボル: バランスボタンを押し ているときに表示
- 12. ボタンホールのシンボル:ボタンホールを 選択しているときに表示
- 13. メモリー"mem"表示:メモリーを開いている ときに表示
- 14. ステッチの表示:ステッチの形または番号 で表示
- 15. 針上下位置:標準の状態は上、BSRモード では下

- **16. 反転模様:**左右
- 17. 模様頭出し/一模様縫い:シンボルを表示
- 18. 連続返し縫い
- 19. 留め縫い機能
- 20. BSR:ベルニナ・ステッチ・レギュレーター
- 21. クリーニング時期のお知らせ:ミシンの掃除および注油が必要になった場合、表示されます。(P57参照)
- 22. 定期点検のお知らせ:ミシンの定期 点検(お買い上げ店にて)の時期に表示 されます。(P57参照)
- 23. アルファベット・文字

オーロラ 450



機能ボタン

 $\langle \rangle$ $(\mathbf{>})$

振り幅

- 左ボタンを押すと、振り幅を小さくすることが できます。
- 右ボタンを押すと、振り幅を大きくすることが できます。
- ボタンを押し続けると、振り幅をスピーディに 変更できます。
- 選んだステッチの基本セッティングは、常に 点滅した状態で示されます。



送り長さ

- ・ 左ボタンを押すと、送り長さを短くできます。
- 右ボタンを押すと、送り長さを長くできます。
- ボタンを押し続けると、送り長さをスピーディ に変更できます。
- 選んだステッチの基本セッティングは、常に 点滅した状態で示されます。

針基線

- ・ 左ボタンを押すと、針基線を左側に移動でき ます。
- 右ボタンを押すと、針基線を右側に移動でき ます。
- ボタンを押し続けると、スピーディに針基線を 移動できます。
- 針基線は、全部で11ポジションあります。左側 に5ヶ所、右側に5ヶ所および中央となります。



模様頭出し

- ボタンを押します。
- ステッチまたはプログラムされたステッチの縫 い始めの位置から縫い出します。



留め縫い機能(4針返し縫いします)

- 縫い始める前にボタンを押すと、ステッチの縫 い始めと縫い終わりを自動的に返し縫いしま す。
- 縫っている間にボタンを押すと、縫い終わりを 返し縫いで留めることができます。
- ステッチのコンビネーションを縫っている間に ボタンを押すと、縫い終わりを返し縫いで留 めることができます。
- ミシンは、返し縫いで留めた後、そのまま縫い 続けます。



模様反転(左右)

- ボタンを押します。
- 選んだステッチを、左右に反転した形で縫う ことができます。



針上下停止位置

- 基本セッティングでは、矢印は上向きです。
- ・ ボタンを短く押すと、針が今ある位置の反対 に動きます。(フットコントローラーのかかとを 軽く踏み込んでも、同じ操作ができます。)
- ボタンを長く押すと、
 - ・針が下がります。
 - ディスプレイ画面の矢印は下を向きます。
 - ミシンは、針を布に刺した状態で停止する ようにセットされます。
- ・ ボタンをもう一度、長く押すと、
 - ・ 針が上がります。
 - ディスプレイ画面の矢印は上を向きます。 ミシンは、針が上がった状態で停止するよ うにセットされます。

バランス/BSR

- バランスについて ボタンを押します。
- バランスのシンボルが、ディスプレイ画面上に 明るく表示され、アクティブになります。
- 針基線の左側ボタンを押すと、ステッチ間の スペースを縮めることができます。
- 針基線の右側ボタンを押すと、ステッチ間の スペースが広がります。
- もう一度ボタンを押すと、バランスはオフにな り、バランス変更を行ったステッチは元の設 定に戻ります。
- 針基線を移動して縫っている最中に、バラン スの調節を行っても、針基線の位置は変わり ません。

BSRについて

BSR押えを取り付けている場合、BSR機能 のオン・オフは、ボタンを押して行います。



スライド式スピードコントロール

- スライドつまみを動かすことで、ミシンのモー タースピードを自由にコントロールできます。
- 下糸巻きをしているときには、下糸巻取装置 のスピードが調整されます。

mem⁽⁾

memメモリー

- ・ mem⁽⁾ ボタンを押します。
- <<mem>>が、ディスプレイ画面に表示されま す。
- メモリーの空きスペース量(90または60)およ びカーソルが点滅します。
- 左矢印および mem ← ボタンを押すと、ステ ッチや文字をスクロールしたり、プログラムす ることができます。

clrクリアー

ボタンを押します。

clr

- 送り長さ、振り幅、針基線が基本のセッティン グに戻り、またBSRモードにおいても同じで す
- 針下位置停止機能以外の、今現在選択して いる機能は、すべて解除されます。







(\mathbf{b})

手元返し縫い

- ボタンを押します。
- ボタンを押している間は、返し縫いを続けることができます。
- ボタンホールの長さをプログラムするのに使います。
- ・ 繕い縫いの送り長さをプログラムできます。
- ・ 5番のステッチの場合、直線縫いの留め縫い プログラムに移ります。
- ・
 縫い始めおよび縫い終わりを、
 手動で返し
 後
 いすることができます。

連続返し縫い

- 縫い始める前に、ピー音が鳴るまでずっとボ タンを押したままにすると、ディスプレイ画面 にシンボルが表示されます。
- 選んだステッチを連続して返し縫いすることができます。
- 機能をキャンセルするには、縫い始める前に、 ピー音が鳴るまでずっとボタンを押したまま にします。ディスプレイ画面に表示されたシン ボルは消えます。



文字選択ボタン

・ 文字を選ぶには、左右の矢印ボタンを押す
 と、文字のデータベースをスクロールすること
 ができます。

アルファベット、数字

- 中央のボタンを押します。
- 内蔵されたフォントが、ディスプレイ画面に表示されます。
- アルファベットボタンを押して、フォントを選択 します。
- 右ボタンを押すと、文字、数字から特殊文字 へと、前から後ろにスクロールすることができ ます。
- ・ 左ボタンを押すと、特殊文字から始まって前の文字まで、後ろからスクロールすることができます。

文字/数字/特殊文字

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü Á Æ Œ Ø Ñ È É È À Â 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ - . ' ! + = & ÷ ? % ç @ () []



ー模様縫い/連続模様縫い(1×)

縫いなからボタンを押すと、

- ・ 選択しているステッチまたはステッチのコンビネーション (メモリーに記憶しているもの)を縫い終わると、ミシンが停止します。
 縫い始める前にボタンを一押しすると、
- 硬い 如める前にハタンを一押しりると、
 ・ 一模様縫いのシンボルがディスプレイ画面に
- 表示されます。
- ステッチまたはステッチコンビネーションの最初のステッチを1回のみ縫い、停止するようになります。
- 縫い続けると、一模様縫い機能は解除され、
 画面上のシンボルは消えます。

縫い始める前に、ピー音が聞こえるまでボタンを 押し続けると

- 一模様縫いのシンボルがディスプレイ画面に 表示されます。
- ステッチまたはメモリーに記憶されたステッチ コンビネーションを、1回のみ縫って停止する ようになります。
- こうすると、一模様縫いの機能は、もう一度ピー音が聞こえるまでボタンを押し続けない限り、解除されずにずっと有効な状態が続きます。
- 一模様縫いのシンボルは、機能を解除する と消えます。

#ボタン

- ・標準設定では、選んだステッチを絵柄で表 示します。
- 二桁以上のステッチ番号を選ぶには、#ボタ ンを押して、続けて希望のステッチ番号を入 力します。
- ・ ステッチの絵柄が表示されます。

ステッチ番号で表示するには

- 短いピー音がするまで、#ボタンを押したまま にします。
- 選んでいるステッチの表示が、絵柄から番号 に変わります。
- ・その他のステッチも、今後は番号で表示され るようになります。
- ・もう一度、同じ操作を行うと、絵柄表示に戻 すことができます。

三桁のステッチ番号を入力するには

- <<1>>の数字が表示されるまで、#ボタンを押し続けます。
- ・ その後、残り二桁の数字を入力します。



手元スタート・ストップ

- フットコントローラーを使わないでミシンを操 作する場合には、このボタンでスタートとスト ップをコントロールできます。
- ・刺しゅう機を取り付けている場合は、刺しゅうのスタートとストップをコントロールできます。
- BSR押えが取り付けられ、電源がオンになっている場合は、BSR機能のスタートとストップも、フットコントローラーを使わずにできます。

<

メモリー mem⁽⁾ mem←

メモリーボタン

左ボタンを押すと、メモリーの内容を前から後 ろにスクロールすることができます。

(>)

- 中央のボタンは、メモリーを開いたり閉じたり するのに使います。
- mem ← ボタンは、保存および後ろから前に 向かってのスクロールに使います。

メモリーには、オーロラ440 QEでは90種類、オ ーロラ430 / 450では60種類のステッチ、文字 または数字等のコンビネーションが長期保存で きます。これらのデータは、削除するまで残すこ とができます。電源が落ちたり、コンセントが抜 けたりしても、メモリーの内容にはまったく影響あ りません。送り長さ、振り幅または針基線の変更

9. 0 1 2 3 4 555 6 7 8 9

 $(\cdots \cdots \bullet \cdots \bullet)$

は、いつでも可能です。個々のステッチ、文字、 数字は、メモリーから削除したり、上書きしたりで きます。

実用縫いおよび飾りステッチをプログラムする





IE

0.2 5 $\bullet \cdot \cdot \cdot \cdot$ 4 II. 3 mem 59 2 1

メモリーを開く

- mem⁽⁾ ボタンを押します。
- カーソルが左側に表示され、メモリーの空き 容量を示す数字が点滅します(ここでは60)。 <<mem>>が画面に表示されます。
- ステッチを選択します。

0^

3. 1

5 F

4

- 選んだステッチの絵柄が表示されます。
- ・ mem ← ボタンを押します。
- ステッチがメモリーに記憶されました。
- 使用可能なメモリーの空き容量が数字で示 されます。(カーソルおよびメモリー空き容量 は点滅します。)
- 次のステッチを選択します。
- mem + ボタンを押せば、保存できます。
- 次のステッチを選択するには、同様に作業を . 続けます。



以下のステッチはメモリーにプログラムできません。 ボタンホールステッチ 自動留め縫い、No.5、No.61(450型) アイレット、No.20、21(450型)、No.18、19(440型)、No.17(430型) ボタン付け、No.19(450型)、No.17(440型)、No.16(430型) 自動繕い縫い、No.22(450型)、No.20(440型)、No.18(430型) フライステッチ No.23(450型) しつけ縫い、No.24(450型)、No.21(440型)、 No.19(430型)





В

Α

オーロラ430/440QE

例A

- ステッチコンビネーションを連続して縫うには:
- mem⁰ ボタンを押して、メモリーを開きます。
 ステッチを選択します。ここでは、
 No. 155 440)またはNo. 126 (430)
 とします。
- mem ← ボタンを押して、新しいステッチを選択します。ここでは、No.92(440)
 またはNo.69(430)とします
- mem ← ボタンを押します。
- ステッチコンビネーションを縫います。
- ・ mem⁰ ボタンを押すと、ステッチコンビネーションを保存できます。
- ・データの保存中は、砂時計マークが画面に 表示されます。

例B

ステッチと機能(ここでは反転)を組み合せて、 連続縫いします。

- お好みのステッチをプログラムします。ここでは、No.159(440)またはNo.130(430)を使います。
- 反転機能をオンにして、先程の159番(440) または130番(430)を反転させます。

オーロラ 450

例A

ステッチコンビネーションを連続して縫うには: ・ mem⁰ボタンを押して、メモリーを開きます。

- ・ ステッチを選択します。ここでは、No.143とし ます。
- ・ mem ←ボタンを押して、新しいステッチを選択 します。ここでは、No.95とします。 mem ← ボタンを押します。
- ステッチコンビネーションを縫います。
- mem⁽⁾ボタンを押すと、ステッチコンビネーションを保存できます。
- ・ データの保存中は、砂時計マークが画面に 表示されます。

例B

ステッチと機能(ここでは反転)を組み合せて、 連続縫いします。

- お好みのステッチをプログラムします。ここでは、No.152を使います。
- ・反転機能をオンにして、先程のNo.152を反 転させます。





- ・ 模様を交互に反転しながら、連続縫いするこ とができます。
- 模様を交互に反転しながら、連続縫いすることができます。



飾りステッチのコンビネーションを、刺しゅう糸で縫う
 ステッチが密な感じに仕上がります。

ステッチコンビネーションを縫う際、布を二重にする

・ 裏側が引きつることなく縫えます。

一枚の布にステッチコンビネーションを縫う場合には、

- ・ 必ず布に合った安定紙を裏に当てるようにして下さい。
- ・ 安定紙は、縫い終わったら取り外します。
- ・ボビンケースのツノに下糸を通しておくと、きれいに仕上がります(430/440QE)。

アルファベットおよび数字をプログラムする





メモリーを開く

- mem⁽⁾ ボタンを押します。
- カーソルが左側に表示され、メモリーの空き 容量を示す数字が点滅します(ここで は60)。<<mem>>が画面に表示されます。



- アルファベットボタンを押して、お好みの文字 を選択して下さい。
- 選択した文字(ここではA)が画面に表示さ れます。



文字または数字をプログラムする

- 文字/数字を選択します。
- mem く ボタンを押すと、文字または数字をプ ログラムできます。
- メモリーの空き容量が数字で表示されます。 (数字とカーソルが点滅します。)
- ・ 次の文字または数字を選択して、mem ← ボ タンを押します。同様に続けていきます。
- いくつかの言葉をまとめて、文をプログラムす ることも可能です。
- スペースを挿入するには、(_)を選択して下 さい。
- 保存を行います。
- 次の文字をプログラムします。
- 送り長さまたは振り幅を調節すると、プログラ ムされたすべての文字および数字に適用さ れます。
- もし特定の文字または数字のみを調節した い場合には、ひとつずつ変更を加えるように して下さい。
- ・ 連続模様機能を使ってもよいでしょう。
- フォントをプログラムすることも可能です。
- フォント、数字、実用縫いおよび飾りステッチ は、メモリー内でお好みに合わせて組み合わ せることができます。

例・文字と数字のプログラム

- メモリーを開いて、フォントを選択します。
- 文字および数字を入力します。
- 入力した文字または数字が、画面上に表示されます。
- 留め縫い機能をオンにします。 シ・
- ミシンは、自動的に縫い始めを留め縫いします。 コンビネーションを保存するには、mem⁰ボタンを押します。
- 保存の実行中には、画面上に砂時計のシンボルが表示されます。
- ステッチとステッチの間をつなげる、余分の糸を切ります。



ブロック体 ブロック体、ひらがな、カタカナ ブロック体、ダブルブロック体、 イタリック体、ギリシャ文字

メモリーの内容を修正する



メモリーの内容は、ミシンの電源をオフにした後 も保存されたままで、いつでも呼び出すことが できます。

メモリーの内容は、メモリーを閉じる前にmem⁽⁾ ボタンを押さないで、ミシンの電源をオフにして しまうと、消えてしまいます。(保存の操作がさ れていません。)



には

メモリーの内容のバランスを調整するには

- メモリーの内容すべてをひとつの固 まりとして、バランス調整することがで きます。
 - ごけして、mem⁰ バランスボタンを押します。 ・ メモリーを閉じて、mem⁽⁾
- 再びメモリーを開き、針基線ボタンでメモリ . ーの内容全体をバランス調整します。mem⁽⁾



きしたいステッチを呼び出します。

個々のステッチ、文字または数字を上書きする

mem
 ・ mem
 ・ ボタンまたは左ボタンを押して、上書



- 新しいステッチ番号、文字、数字を選び、送り 長さ、振り幅、針基線等を設定します。
- mem← ボタンを押して、保存します。
- これで上書きが完了しました。



個々のステッチ、文字または数字を削除したい 場合

- mem
 ・ ボタンまたは左ボタンを押して、削除
 したいステッチを画面上に呼び出します。
- <<clr>>ボタンを押します。
- これで削除が完了しました。



メモリーに保存した内容すべてを削除するに は

- ・ <<clr>>ボタンを押したままの状態で mem⁰ ボタンを押します。
- 両方のボタンを離します。
- mem⁽⁾ ボタンを再度押すと、メモリーを閉じ ることができます。



メモリーを閉じるには

- mem⁰ ボタンを押します。
- ・ 保存の作業中は、画面上に砂時計のシンボ ルが表示されます。
- 入力したすべてが保存され、メモリーが閉じ ます。
- <<mem>>の表示が、画面上から消えます。



ステッチの選び方

ステッチ番号1-10番 その数字のボタンを押して下さい。ステッチ の形および基本の振り幅と送り長さがディス プレイ画面に表示されます。

・ ステッチ番号11-99番 #ボタンを押してから、二桁の数字を押して 下さい。

・ステッチ番号百の桁 #ボタンを長めに押して、百の桁の<<1>>の 数字がディスプレイに表示された後、末尾の 2桁を入力します。



0番ボタンを押すと、ステッチ番号 10番(標準のボタンホール)が選択 されます。

オーロラ430/440QE/450のステッチ

1	直線縫い 伸縮性のない生地。すべての直線 縫い。	5 у И	自動留め縫い あらゆる生地。直線縫いの始めと終 わりを自動的に留め縫いする。	9	スーパーストレッチ 非常に伸縮性の強いニット地やラ イクラ地などの縫い合わせ。
²	ジグザグ縫い あらゆる生地。薄地でのジグザグ縫 いや、ゴムひもやレースの縫い付け など。	⁶	トリプルステッチおよびトリプルジ グザグ 厚くて丈夫な生地用。補強縫い、ト ップステッチ等に。	¹⁰	標準ボタンホール 薄手から中くらいの厚さの布地用。 ブラウス、シャツ、ズボン、寝具など に。
3 >	バリオーバーロック 主に薄地のジャージー等、伸縮地 の縁かがりやオーバーロック縫い。	7	まつり縫い あらゆる生地。くけ縫いやソフトなジ ャージー、薄地のシェルタック、飾り 縫いなど。	11	標準ボタンホール(幅狭) 薄手から中くらいの厚さの布地 ブ ラウス、シャツ、幼児服などに。
4	ランニングステッチ あらゆる生地。繕い縫い、パッチの 縫い付けや補強縫いなど。	XXXX 8	ダブルオーバーロック あらゆるニット地。縫うと同時に縁 の始末ができる。	12	ストレッチボタンホール 木綿、化繊、シルクウールのあらゆ る伸縮性ある生地。
オーロ	ラ 430				
¹³	鳩目ボタンホール 厚地で伸縮性のない布地。ジャケッ ト、コート、ズボン、レジャーウェアな どに。	18	自動繕い縫い 薄地や中厚地の布の自動繕い縫 い。	²⁴ }	ユニバーサルステッチ フェルト等厚地の生地またはレザ ー等の突き合わせ、飾り縫いなど に。
	直線縫いボタンホール ボタンホールの準備縫いに。ポケッ トの開口部、レザーやウルトラスエ ードなどに。	19 	しつけ縫い しつけ縫い(キルト等)。	25 > >	二 点ジグザグ 粗い目の生地、布端の補強に。エラ スティックや飾り縫いに。
		²⁰	強化オーバーロック 中厚地のニット地、ジャージー、タ オル地や、固めの織物に。	26 <3 \$2	ライクラステッチ 二方向伸縮性のニット地に。フラッ トな突き合わせ、縁縫い、下着な どに。
15	手縫い風ボタンホール 薄手から中くらいの厚さの布地。ブ ラウス、レジャーウェア、ベッドカバ ーなどに。	21 {	ギャザリングステッチ あらゆる布地、ゴムひもを使ったシ ャーリング、キルト綿等の突き合わ せ縫い。	²⁷	ストレッチステッチ すべてのストレッチタイプの生地。 スポーツウェアなど。
16 👝	ボタン付け 2つ穴、または4つ穴のボタン付け に。	22	ジャージーステッチ 天然、混紡、あるいは化繊やデリケ ートなニット地。飾り縫い、縁かが り、繕い縫いなどに。	²⁸	ニットオーバーロック 機械編み、手編み両方のニット地 に。オーバーロック縫い、縁縫いと 端処理を同時に行う。
17 O	直線縫いアイレット 鳩目穴、細ひもやリボンの挿入口 に。	23	ネットステッチ インターロック地や滑らかな生地 に。トップステッチやへム縫いに。		

				各種ステッチ	31
ラ 440 QE					
ラウンドエンドボタンホール(水平 バータック) 中、厚地に最適。洋服、ジャケット、 コート、レインコートなどに。	19 O	直線縫いアイレット 鳩目穴、細ひもやリボンの挿入口 に。	²⁶ }	ユニバーサルステッチ フェルト等厚地の生地またはレザ 一等の突き合わせ、飾り縫いなど に。	
鳩目ボタンホール 厚地で伸縮性のない布地。ジャケッ ト、コート、ズボン、レジャーウェアな どに。	20	自動繕い縫い 薄地や中厚地の布の自動繕い縫 い。	27 >	二 点ジグザグ 粗い目の生地、布端の補強に。エラ スティックや飾り縫いに。	
直線縫いボタンホール ボタンホールの準備縫いに。ポケッ トの開口部に、レザーやウルトラス エードなどに。	21	しつけ縫い しつけ縫い(キルト等)。	²⁸	ライクラステッチ 二方向伸縮性のニット地に。フラッ トな突き合わせ、縁縫い、下着など に。	
	22 {	ギャザリングステッチ あらゆる布地、ゴムひもを使ったシ ャーリング、キルト綿等の突き合わ せ縫い。	²⁹	ストレッチステッチ すべてのストレッチタイプの生地。 スポーツウェアなど。	
手縫い風ボタンホール 薄手から中くらいの厚さの布地。ブ ラウス、レジャーウェア、ベッドカバ ーなどに。	23	ストレッチオーバーロック 中厚地のニット地、タオル地、その 他、腰のある生地に。	30	強化オーバーロック 中厚地のニット地、ジャージー、タオ ル地や、固めの織物に。	
ボタン付け 2つ穴、または4つ穴のボタン付け に。	24	ジャージーステッチ 天然、混紡、あるいは化繊やデリケ ートなニット地。飾り縫い、縁かが り、繕い縫いなどに。	31	ニットオーバーロック 機械編み、手編み両方のニット地 に。オーバーロック縫い、縁縫いと 端処理を同時に行う。	
ジグザグ・アイレット ひも穴や、リボンやバンド穴、飾り縫 いに。	25	ネットステッチ インターロック地や滑らかな生地 に。トップステッチやヘム縫いに。			
	ラ 440 QE ラウンドエンドボタンホール (水平 バータック) 中、厚地に最適。洋服、ジャケット、 コート、レインコートなどに。 増目ボタンホール 厚地で伸縮性のない布地。ジャケット、コート、ズボン、レジャーウェアなどに。 直線縫いボタンホール ボタンホールの準備縫いに。ポケットの開口部に、レザーやウルトラス エードなどに。 手縫い風ボタンホール 薄手から中くらいの厚さの布地。ブ ラウス、レジャーウェア、ベッドカバ っなどに。 ボタン付け 2つ穴、または4つ穴のボタン付け に。 ジグザグ・アイレット ひも穴や、リボンやバンド穴、飾り縫いて。	ラウンドエンドボタンホール (水平 ハータック) 19 0 専地に最適。洋服、ジャケット、 コート、レインコートなどに。 19 0 陽目ボタンホール 厚地で伸縮性のない布地。ジャケット ト、コート、ズボン、レジャーウェアな。 20 日日 店線縫いボタンホール ポタンホールの準備縫いて。ボケット ト、コート、ズボン、レジャーウェアな。 21 日 花 祭ンホールの準備縫いて。ボケット たの間口部に、レザーやウルトラス エードなどに。 21 日 手縫い風ボタンホール ボタンホールの準備縫いて。ボケット たの引し、マントヴーやウェア、ペッドカバ -本どに。 23 日 手縫い風ボタンホール ホードなどに。 23 日 ジグザグ・ アイレット マント、または4つ穴のボタン付け 2つ穴、または4つ穴のボタン付け こ、 24 後 24 後 25 後	ラ・440 QE 19 〇	 ▶ 440 QE ▶ 70.2 KT3525ホール(水平 N-29.0) 中、厚地に最適、洋瓶、ジャケット コート、レインコートなどに、 19 ○ 超線(1) 肉目ボタンホール 厚地で増増化のない市地、ジャケット コート、スポン、レジャーウェアな どこ。 20 約 日勤線(1) 市地・中市原地の市の自動線(1) マンホールの準備線(1) スポン、レジャーウェアな どこ。 21 □ 277 総ト ンワけ確い(キルト等). 28 爻 アクブロートの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの準備線(1) マンパールの第一ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	

32 各種ス	テッチ				
オー	ロラ 450				
13	ラウンドエンドボタンホール(標準 バータック) 中、厚地に最適。洋服、ジャケット、 コート、レインコートなどに。	20 🎲	ジグザグ・アイレット ひも穴や、リボンやバンド穴、飾り 縫いに。	27	ジャージーステッチ 天然、混紡、あるいは化繊やデリケ ートなニット地。飾り縫い、縁かが り、繕い縫いなどに。
14 W	ラウンドエンドボタンホール(水平 バータック) 中、厚地に最適。洋服、ジャケット、 コート、レインコートなどに。	21 O	直線縫いアイレット 鳩目穴、細ひもやリボンの挿入口 に。	²⁸ 🛞	ネットステッチ インターロック地や滑らかな生地 に。トップステッチやヘム縫いに。
¹⁵ J	標準嶋目ボタンホール 厚地、伸縮性のない布地。ジャケッ ト、コート、ズボン、レジャーウェアな どに。	22	自動つくろい縫い 薄地や中厚地の布の自動繕い縫いに。	²⁹ ડે	ユニバーサルステッチ フェルト等厚地の布地またはレザ 一等の突き合わせ、飾り縫いなど に。
¹⁶)	鳩目ボタンホール(ポイントバータ ック) 伸縮性のない固い布地に。ジャケッ ト、コート、レジャーウェアなどに。	23	フライステッチ(大) ポケットの端、ファスナー部分、そ の他、あき止まりなど。中位から厚 手の生地に。	³⁰ >	二 点ジグザグ 粗い目の生地。布端の補強、エラ スティックや飾り縫いに。
17	手縫い風ボタンホール 薄手から中くらいの厚さの布地。ブ ラウス、レジャーウェア、ベッドカバ ーなどに。	24 	しつけ縫い しつけ縫い(キルト等)。	31	ライクラステッチ 二方向伸縮性のニット地に。フラッ トな突き合わせ、縁縫い、下着な どに。
	直線縫いボタンホール ボタンホールの準備縫い、ポケット の開口部、レザーやウルトラスエー ドなどに。	²⁵ {	ギャザリングステッチ あらゆる布地、ゴムひもを使ったシ ャーリング、キルト綿等の突き合わ せ縫いに。	³²	ストレッチステッチ すべてのストレッチタイプの布地。 スポーツウェアなどに。
19 💬	ボタン付け 2つ穴、または4つ穴のボタン付け に。	26	ストレッチオーバーロック 中厚地のニット地、タオル地、その 他、腰のある布地に。	³³	強化オーバーロック 中厚地のニット地、ジャージー、タ オル地など、固めの織物に。

ステッチメモリー機能について

各ステッチの標準セッティングを変更した内 容を記憶します。

- すべてのタイプのステッチに使えます。
- ・送り長さ、振り幅および針基線を変更する と、自動的に記憶されます。
- 例えば、ジグザグ縫いで振り幅を変更した ままで、
- 他のステッチ(直線縫い等)を選んで縫い ます。
- ・ 先程縫っていたジグザグ縫いに戻ると、変 更した状態が記憶されています。
- このステッチメモリー機能は、同時にいくつものステッチで使うことが出来ます。

基本のセッティングに戻すには:

- 個々のステッチを、手動で基本セッティング に戻すことができます。
- ・ または、<<clr>>ボタンを押します。
- または、ミシンの電源をオフにすると、ステッ チメモリーは全て解除されて標準セッティン グに戻ります。

どんな場合に使えるか:

- 例えば布端の処理等に、2種類の異なる縫い方(ジグザグとバリオーバーロック等)を使いたい場合、特に有効です。
- ・ 直線縫いで、異なる送り長さを指定したい 場合にも使えます。
- まつり縫いをするとき、布に合わせて振り幅 および送り長さを変更したいときにも使えま す。



ステッチメモリー機能は個々のステ ッチにひとつずつ付いています。ミシ ンがオンになっている間、いくつでも ステッチを記憶させることが出来ま す。対象となる機能は送り長さ、振り 幅、針基線、模様反転機能、バラン スなどです。

直線縫い

ステッチ:	直線縫い No.1
針:	布地に合わせて選びます。
糸:	コットンまたはポリエステル糸
送り歯:	上
押え金:	430 / 440 QE:スーパー模様押え#1
	450: スーパー模様押え#1C



直線縫い:

・ ミシンの電源を入れると、実用縫い画面にな り、直線縫いが縫える状態になっています。

適用:

- ・ 縫い方に合わせて適当な押え金を選びまし よう。
- あらゆる生地に適しています。



~ 布に合わせて送り長さを変えてみ - よう:

布地のタイプにより、送り長さを変え て下さい。 例)デニム等は3-4mmで長めに、

薄手のコットン等には、2mm程度 で。

糸に合わせて送り長さを変えてみよ う:

糸にわせて、送り長さを変えて下さ 12.

例)トップステッチ用の太い糸では、 3mmから5mm程度で。

針下停止機能を使いましょう:

縫っている途中でミシンを止めたいと きに、布地がずれて縫い目が飛んだ り、歪むのを防げます。

トリプル直線ステッチ

ステッチ: 針・	トリプル直線ステッ 80釆から90釆	ッチ No.6
立・	ついけい またけポリエフテルム	
ボ・ 送り歯:		
押え金:	430 / 440 QE:	スーパー模様押え#1
11/2002	450:	スーパー模様押え#1C
	または	Dent Peneo

430/440QE/450: ジーンズ用押え#8(オプション)



割縫い

- ・ デニム、コーデュロイ等の固い布地に適した 丈夫な縫い目です。
- 普段着に最適です。



_ 非常に固く目の詰まった布地: デニムやキャンバス地には、ジーンズ 用針とジーンズ用押え#8をご使用 下さい。

飾り用トップステッチ: ステッチを長くして、デニムのトップス テッチ用にも使えます。

縁縫い(コバステッチ)

ステッチ:	直線縫い No.1		
針:	布地に合わせて選びます。		
糸:	コットンまたはポリエステル糸、トップステッチ用の太い糸		
送り歯:	Ŀ		
押え金:	まつり縫い押え#5		
	430 / 440 QE: スーパー模様押え#1		
	450: スーパー模様押え#1C		
	430/440QE/450: エッジステッチ用押え#10(オプション)		

幅の狭い縁縫い



布端のエッジ縫い

- ・ 折り返した布端を押えの布ガイドの左側に 当てて置きます。
- ・端から縫い目までの距離に合わせて、左基 線の針基線を決めます。



ヘム縫いの場合

- ・折り返した布端を押えの布ガイドの右側に 当てて置きます。
- ・ 針基線を、折り返した布端の右寄りに選びま す。



押え#5の場合、左側ではどの針 基線でもOK、右側では布ガイド 板が右側に膨れている箇所があ るので、針基線を右端にして縫う ことが出来ます。

・ 押え#10の場合、左右どの針基線 でも使えます。

針基線

- ・ 外側に縫い目が来る場合は、左基線
- ・ 内側に縫い目が来る場合は、右基線

押え金

・ まつり縫い押え #5

幅の広い縁縫い



押え金をガイドとして使う

・ 押えの幅をガイドとして、布端に押えの左右 いずれかの端を合わせます。

針板シームガイドラインを使う

 布端を針板のシームガイドラインに沿わせて 縫います。



定規棒(キルターガイド)を使う:

- ・ 定規棒(キルターガイド)を図の押えホルダ
 ーの穴に差し込み、
- 好みの幅にして、ネジを締めます。
- 定規棒に沿って、布の折り山をガイドしなが ら縫います。
- ・ 先に縫った線と平行にもう1本縫う場合に は、定規棒が前の縫い線をなぞるように縫い ます。

平行線や碁盤の目状に縫うときに、 大変役立ちます。

縁縫いと定規棒

針基線

 すべての位置で縫えます。針基線を変える ことで、布端から距離を自在にとることがで きます。

押え金

- · 430 / 440 QE: スーパー模様押え#1
- ・ 450: スーパー模様押え#1C

留め縫い(直線縫い)

И И

ステッチ: 針: 送り歯: 押え金:	留め縫い No.5 布地に合わせて選びます。 コットンまたはポリエステル糸 上 430 / 440 QE: スーパー模様押え#1
1中心亚:	450: スーパー模様押え#1 450: スーパー模様押え#1C

留め縫い

ステッチ:

- ・ あるゆる種類の生地に使えます。
- ・ 縫い始めおよび縫い終わりを留め縫いしま す。

長い縫い目を縫う場合には、

- ・ 縫い始めと縫い終わりを、スピーディに留め 縫いできます。
- どんな種類の布でも、安全かつ正確に、均 一な留め縫いができます。

縫い始め

ミシンが、自動的に縫い始めを前後に5針ず

縫い終わり

に停止します。

- ・ 針元返し縫いボタンを押して下 さい。ミシンが、自動的に前後に5
- 針ずつ留め縫いを行います。 ・ 留め縫いが完了すると、自動的

つ留め縫いし、そのまま縫い続けます。

自動繕い縫い

ステッチ:	430: 440 QE: 450:	自動繕い縫い No. 18 自動繕い縫い No. 20 自動繕い縫い No. 22
	430.	日 到 稻 (4 桂 (4 1 1 0.22
針:	布地に合わせ	せて選びます。
糸:	細手のかがり)糸
送り歯:	上	
押え金:	自動ボタンオ	ドール押え #3 A
	430 / 440 0	DE: スーパー模様押え#1
	450:	スーパー模様押え#1C

穴かがりまたは破れた箇所を簡単に繕うには: 縦方向の布目を補強します。

準備:

布縮みを防ぐには、繕い縫い枠(オプション) . を使って布をパンパンに張っておきます。

スーパー模様押え#1又は#1Cを使って繕う場 合(自動ステッチカウント)

- ・ 破れた箇所の左上に、針を刺します。
- ・ 最初に縦の1列を縫い、停止します。
- . 手元返し縫いボタンを押すと、長さがプログ ラムされます。
- 自動繕い縫いが完了すると、ミシンは自動的 . に停止します。
- ・ <<clr>>>ボタンを押して、プログラムを解除し ます。



自動ボタンホール押え#3Aを使って繕う場合 (自動ステッチカウント)

- ・ 小さなほころび(長さ3cm程度)ならば、自 動ボタンホール押え#3Aも使えます。
- ・ 方法は押え#1又は#1Cのときと同様です。

バランス調整:

・ 繕い縫いが歪んでしまう場合には、バランス を使って修正して下さい。詳しい説明は22 ページを参照して下さい。


マニュアルで繕うには

ステッチ:
針:
糸:
送り歯:
押え金:

 値線縫い No.1

 布地に合わせて選びます。

 細手のかがり糸

 下

繕い縫い押え#9 マニュアルで繕い縫い

・縦糸と横糸を足して、布地にできた穴や傷 を繕います。布地の種類は問いません。

準備

- 布縮みを防ぐため、刺しゆう枠に生地をセットします。
- ソーイングテーブルを使うと、作業がしやす くなります。

/_ 縫い目が乱れる

- 上糸が布地の表側で緩むのは、 針のスピードに対して、布地の動か し方が速すぎるからです。
- 布地の裏側に糸ループができる のは、布地の動かし方が遅すぎます。

糸が切れる

 ・布地を滑らかに動かすようにして下 さい。



縫い方

- ・ 刺しゅう枠を、滑らかに動かします。
- ・ 左から右に縫います。その際、押え圧力は0 にしておきます。
- 縫い終わりで方向転換をするときは、滑ら かなカーブを描くようにして動きます。急な 方向転換は、穴が開いたり、針が折れたり する原因になります。
- ・ 長さをいろいろ変えて繕っていくと、糸が布 の中に紛れ込んで、目立たなくなります。



- 1. 穴の上にステッチをかける
- 穴を覆うように最初の列を縫います。(間隔 が狭すぎないようにご注意下さい)
- 長さを、変えて縫うようにしてみましょう。
- ・ 布地を90度回します。



- 2. 最初の列をカバーする
- 次に、最初の列をカバーするようにしながら 縫います。あまり間隔を近づけると、仕上が りが固くなってしまうので、ご注意下さい。
 生地を180度回します。



3. 仕上げ

同じ方向に、間隔を粗くして縫います。

ジグザグ縫い

 \leq

チ:	ジグザグ縫い	No.2	
----	--------	------	--

針: 布地に合わせて選びます。 コットンまたはポリエステル糸

糸:

ステッ

送り歯: E 押え金:

430 / 440 QE: スーパー模様押え#1 ス―パー模様押え#1C 450:

- ジグザグ縫い
- あらゆる生地に適用、
- 縁かがりの仕上げ、
- ・ 伸縮性のある布地に、
- 飾り縫いに。

縁かがり

- どんなタイプの布にも適する縁かがりです。
- 布端を押えの中心に合わせます。
- ジグザグの左側で針は布の上に、右側で針 は布の外側端ぎりぎりに落ちるようにします。
- ・ 縁かがりをきれいに仕上げるには、振り幅や 送り長さをあまり大きくしないようにします。
- ・ 薄手の布地には、ダーニング用糸を使いまし よう。

- ジグザグで縁かがり 布端が丸く巻きこんでしまうときに は、バリオーバーロックステッチと押 え#2A(450)、または#2(430/44 0QE)を使います。

> サテンステッチで刺しゅう サテンステッチの振り幅を変えて刺し ゅう効果を出してみましょう。

サテンステッチ

- ・ジグザグを密にしてステッチする方 1 -0 法で、アップリケ、カットワーク、刺しゅ う、飾り縫い等に効果的です。
 - ・送り表示に、バーコードのように表示 されているのが、サテンステッチの送 り長さです。

エラスティック(ゴムひも)付け、およびシャーリング

\sim	
ر	
[
\sim	

430:	ユニバーサルステッチ No.	24
440 QE:	ユニバーサルステッチ No.	26
450:	ユニバーサルステッチ No.	29

- ゴムの幅に合わせる 振り幅:
 - 布地に合わせて選びます。 針:
 - コットンまたはポリエステル糸 糸:

送り歯: Ŀ

ステッチ:

押え金:

430 / 440 QE: スーパー模様押え#1 スーパー模様押え#1C 450: または刺しゅう押え#6(オプション)



- ゴムひもの縫い付け
- 広い範囲にギャザーを寄せたい場合や、薄 手の布地にフリルを付けたい場合に適して います。
- 袖や襟部分にギャザーを寄せるのに、最適 です。

準備

ゴムひもを適当な長さにカットしておきます。

縫い方

- ゴムひもを縫い付ける際、針がゴムに刺さら ないように注意して下さい。
- 縫い終わったら、ギャザーを手で調整して、 均一に寄せ直します。

縫い始めと縫い終わりの始末 こゴムひもの縫い始めと縫い終わりは、 直線縫いで数針ずつ留め縫いをし て下さい。

ヘム仕上げを簡単にすばやく

- ・子供服や人形のドレスに。
- 脇縫いをする前の縁かがりのとき に、ゴムを一緒に縫い付けてしまう という方法があります。

ストレッチ・オーバーロック縫い

77777

- ステッチ: 440 QE: ストレッチ・オーバーロック縫い No.23
 - 450: ストレッチ・オーバーロック縫い No.26
 - 針: 標準針、ボールポイント針
 - 糸: コットンまたはポリエステル糸
- 送り歯: 上
- 押え金: 430 / 440 QE:オーバーロック押え#2、またはスーパー模様押え#1 450: オーバーロック押え#2A、またはスーパー模様押え#1C
 - オーバーロック
 - ・ 目の粗いニットやソフトなニット地に最適。

縫い方

- 布端にストレッチオーバーロックをかける。
- 布端では針が布の外側に落ちるように縫い ます。

バリオーバーロック縫い

>	
Γ	
>	
[
>	
L	
>	

ステッチ:	バリオーバーロック No.3
A. I	A. L.L. X. X. X. X

- 針: 布地に合わせて選びます。
- 糸: コットンまたはポリエステル糸

送り歯: 上

押え金:

430 / 440 QE:オーバーロック押え #2、またはスーパー模様押え #1450:オーバーロック押え #2A、またはスーパー模様押え #1C



オーバーロック押え#2は、オーバーロック用に デザインされた押え金です。押えについたピン がより多くの糸を縫い目に縫い込むので、縫い 目に伸縮性を与えることができます。

オーバーロック縫い

シルクニットやインターロック等の薄く柔らかい 伸縮地に適しています。

縫い方

- ・ 裁ち目を押え下側のピンに沿わせるようにして進めます。
- ・ 布端が巻かないように縫うには、ピンを布端 の外側に沿わせます。



ダブルオーバーロック縫い

\sim	
K	
R	
K	
N	

- ステッチ: ダブルオーバーロック No.8
 - 針: 布地に合わせて選びます。
 - 糸: コットンまたはポリエステル糸
 - 送り歯: 上
- 押え金: 430 / 440 QE: スーパー模様縫い押え #1 450: スーパー模様縫い押え #1C
 - オーバーロック縫い
 - 目の粗いニット地やジャージーにオーバーロック縫いをします。

縫い方

- オーバーロック押え下側のピンの部分に裁ち
 目を合わせるようにして、進めます。
- 布端が巻かないように縫うには、ピンを布端の外側に沿わせます。



伸縮性のある生地を縫うには:

 ストレッチ針(130/705H-S)を使い ましょう。針先が、繊維の間に滑り 込むデザインになっています。



フラットジョイント縫い

77777

 ステッチ: 440 QE: ストレッチオーバーロック No.23 450: ストレッチオーバーロック No.26 針: 標準針、ボールポイント針 ※: コットンまたはポリエステル糸 送り歯: 上 押え金: 430 / 440 QE: スーパー模様押え#1

430 / 440 QE: スーパー模様押え#1 450: スーパー模様押え#1C



フラットジョイント

に適しています。

- 布端を重ねて、縫い代の上を縫います。
 かさのある生地をフラットに、しっかりと縫うこ
- とができます。 タオル地、フェルト、レザーなどの厚地や、フ リースのような弾力のあるふわふわの生地等

縫い方

- 布端を2cmくらい平らに重ねます。
- 互いの布端に沿って、ステッチの直線部分を 平行に、ジグザグが布端を押えるように縫い ます。





ファスナー付け

ステッチ:	直線縫い No.1
針:	布地に合わせて選びます。
糸:	コットンまたはポリエステル糸
送り歯:	Ŀ
押え金:	ファスナー用押え #4
	ガイド付きファスナー押え #14(オプション)
針基線:	左端または右端





準備

- ・縫い代部分の布端の処理をきちんとしておき
 ます。
- 布端がファスナーの中心の上で合うように、し つけをかけておきます。

縫い方

- ファスナーを少し開いておきます。
- ・ 左上部分から縫い始めます。
- ・ 針がファスナーの金具部分に沿って落ちるような位置に、押え金を置きます。
- ファスナーのむしの手前で一時停止し(針は 下位置で停止)、押え金を上げて、ファスナー を閉じます。
- そのまま一番下まで縫い、針を下位置で停止した状態で、土台布を回転させて、右下に向って縫います。
- もう一度、土台布を回転させ、今度はファス ナーの右側部分を、下から上に向けて縫いま す。

応用:ファスナーの両側を下から上に向って縫 う方法

- ベルベットのような毛足の長い布地に使います。
- 上記の方法でファスナーを用意します。
- ・ まず片側を、下から上に向けて縫います。
- ・次に、もう片側を、下から上に向けて縫いま す。

ーファスナーを飾りに使う 作品の中に、ファスナーを縫い込んで 飾りに使いましょう。

ファスナーのむしの部分の縫い方

- ファスナーを閉じた状態で、むしから5cmくらいのところまで縫います。
- ・ 針を下位置停止にしておいて、押 え金を上げます。ファスナーを開 き、むし部分を針に引っかからな い位置まで引きます。押え金を下 げ、縫い続けます。

縫い始め

縫い始めは、糸を手でしっかりつかん で数針分のみ、生地をわずかに後ろ に引き加減にするとよいでしょう。

針を選びましょう

ファスナーの生地は厚く固いので、均 ーなステッチのために、90番から100 番の針を使用してください。

ピーシング用ステッチ(直線縫い)

ステッチ: 針: 送り長さ: 糸: 送り歯: 押え金: 直線縫い No.1 布地に合わせて選びます。 1.5mmから最大2mmまで コットンまたはポリエステル糸 上

パッチワーク押え #37(オーロラ430/450ではオプション) 布ガイド付パッチワーク押え #57(オプション)



パッチワーク押え

パッチワークには、正確さが要求されます。パッ チワーク押えの足の幅は、針の刺す箇所から測 って正確に6mmになるように設計されていま す。また、両側の足の中央にあるくぼみは、針が 刺す指す箇所を、他に2つあるくぼみはそれぞ れ針の前後6mmの位置を示しています。押え の幅に合わせて縫えば、いつでも正確に同じ縫 い代を取ることができ、また布の方向転換をす るのも簡単です。

パッチワークのピーシングには、直線縫いを使います。送り長さは、1.5mmから2mm程度が理想です。ピーシングのように、ほんの少ししか縫わない場合には、留め縫いをする必要はありません。正確さを期し、また作業をやりやすくするために、スライドオンテーブルを使いましょう。



まつり縫い

- ステッチ: まつり縫い No.7
 - 布地に合わせて選びます。 針:
 - 糸: コットン、ポリエステル糸、またはナイロン透明糸
- 送り歯: E

押え金: まつり縫い押え #5

まつり縫い

コットン、ウール、混紡の中厚手の生地に、目 . 立たない縁縫いをするのに使います。

準備

- ・ 布端を切り揃え、オーバーロック縫いします。
- 布端の表を外にして折り、しつけ縫い、または . しつけピンを打ちます。
- そのままで、布地を中表に折り、布端を右側 に出します。
- その後、図のように押え金の下に折り曲げた 部分が押えのガイド板の左側にあたるように、 生地を置きます。



縫い方

- 手縫いの場合同様、針が折り目の端ぎりぎり をとらえるように注意します。
- 布に合わせて、振り幅を調節します。
- 10cm<らい進んだら、生地の裏表をチェック して、必要であれば振り幅を調整します。



折り目の端を、押えのガイド金具に 沿って進めると、仕上がりがきれい になります。

しつけ縫い

ステッチ:	430: しつけ縫い No.19
	440 QE: しつけ縫い No.21
	450: しつけ縫い No.24
針:	布地に合わせて選びます。
糸:	コットン、ポリエステルまたはかがり糸
送り歯:	下
押え金:	繕い縫い押え #9



しつけ縫い

- ・送りの長いステッチの必要な場所に。
- ヘム縫い、キルト等のしつけ用に。
- ・ 簡単に取り外せます。

準備

 布がずれないよう、しつけをかけたい方向に 対して水平になるように待ち針で留めます。

しつけ縫いをする

- ・ 布がずれないよう、しつけをかけたい方向に 対して水平になるように待ち針で留めます。 しつけ縫いをする
- 送り歯を下げます。
- ・ 押えの下に生地をセットして、一針縫います。 縫い始めは、上糸と下糸をまとめて持つよう にして下さい。
- 生地を、しつけの一針に必要な長さだけ後ろ に引きます。
- 一針縫ったら、また同じ作業を繰り返します。

縫い始めと縫い終わりの留め縫い しつけの縫い始めと縫い終わりを、 数針縫い留めておきましょう。

しつけ糸

・ 細いかがり糸を使いましょう。簡単 に取り外せます。

飾りステッチ

針: 糸: 送り歯: 押え金:	布地に合わせて選びます。 コットン糸、飾り糸 上 430 / 440 QE: スーパー模様押え #1 450: スーパー模様押え #1C オープン刺しゆう押え #20(オプション430/450) 刺しゆう押え #6(オプション) 透明底スーパー模様押え #34(オプション) 透明底付き刺しゆう押え #39(オプション)	
COCO COCOCO COCOCO	飾りステッチ どんな生地にでも、 装飾に最適です。 ステッチの選択 お好みのボタンを押して選択して下さい。 	 基本のセッティングを変更する: ・お好みに合わせてステッチを調整 することができます。 ・例えば人形用の衣装には、振り幅 を縮めます。 ・デザインのサイズも、作品のサイ ズに合わせて縮小が可能です。
	基本のセッティングを変更するには 振り幅を変更するには	ー重の布に飾りステッチをほどこす 場合: ・必ず布に合った安定紙を裏に当 てましょう。縫い終わったら、安定 紙は取り除きます。
A B C	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	長い部分を縫う前に、針下位置停止
準設定の振り幅および送り さによるステッチ	送り長さを変更するには ② 短く ② 長く こ5	機能をオンにしておくと、 ・ 縫い目の途中で停止したとき、布 がずれるのを防ぎます。
い個を次へ取座してスケッケー たもの		一模様縫い機能をオンにすると、

- C 送り長さを短く設定してステッ
- 飾りステッチと機能を組み合わせる ステッチはすべて、様々な機能と組み合わ •
 - せることができます。 ・ ひとつのステッチに、2個以上の機能を組み 合わせることも可能です。

方法

・ ステッチAを選択して縫います。



・ ステッチBは反転機能を使って縫います

基本のセッティングと機能を組み合わせる:

・ 基本のセッティングと様々な機能を組み合 わせると、楽しいステッチを作り出すことがで きます。

機能を解除するには:

- ・ <<clr>>ボタンを押します。
- ・ ある特定の機能だけを解除したい場合に は、該当する機能ボタンを押せば完了で す。

ステッチ: 飾りステッチ

A 標 長

- 振 В L
- チしたもの

・ 一連のステッチが完成するごとに、 ミシンが停止します。



Α



手縫い風キルトステッチ

- 3.2/cm 8/inch 4/cm 10/inch I.
- ステッチ: キルティングステッチ No.44、60、61 440 QE: 450: 針:

430:

- キルティングステッチ No.62 布地に合わせて選びます。
- 上糸: ナイロン透明糸
- 30-40番のコットン糸 下糸:

送り歯: F

430 / 440 QE: スーパー模様縫い押え#1 押え金: スーパー模様縫い押え #1C 450: またはウォーキング押え#50(430/450ではオプション)

キルティングステッチ No.49

手縫い風キルトステッチ

・ 上糸に透明糸を使い、下糸を表面に引っぱ り上げて、手縫いのような縫い目を可能にし たものです。

試し縫い

- 下糸が表面に引き上げられるように縫いま す。
- 上糸は、ナイロン透明糸なので、下糸が一目 おきに目立つようになり、手縫いの効果を出 します。

上糸調子

- ・ 布のタイプにより、6から9の間で強く調節して 下さい。
- バランス
- ・ 必要に応じて調節して下さい。

フリーハンドキルティング

ステッチ: 針: 上糸: 送り歯:

直線縫い No.1 布地に合わせて選びます。

コットン糸またはナイロン透明糸

下 押え金:

繕い縫い用押え #9 キルティング用押え #24(オプション) キルティング用押え #29(オプション)

フリーハンドキルティング

あらゆるフリーハンドキルトに使えます。

準備

- トップの布、キルト芯、裏布を重ね、待ち針で
- 留めるか、しつけがけをします。
- スライドオンテーブルを取り付けます。

作品の持ち方

- 両手を刺しゅう枠のように使って、布を軽く押 さえて、ガイドしていきます。
- 布の中心から外側へ向けて、縫っていきま す。

キルトラインを縫う

選んだキルトパターンを縫うコツは、滑らかに 丸く布を回して動かすことです。

スティップリング・キルティング

- キルトの表面全体を、ステッチで埋める方法 です。
- ステッチのラインは、角のない丸みのあるカー ブの連続です。縫い目が交差することのない よう、注意して縫い進めます。



- 停止機能をオンにして、縫い始め ます
 - ・ 必ず針が布に刺さっている状態 で、布を回しましょう。

ナイロン透明糸の扱い方

・よく糸切れするような場合には、 縫う速度を緩めるか、上糸テンショ ンを少し緩めましょう。





BSR機能を使ったフリーハンドキルティング

ステッチ: 直線縫いNo.1 針: 布地に合わせて選びます。 上糸: コットン糸またはナイロン透明糸 送り歯: 下 押え金: BSR押え #42

BSR (ベルニナ・ステッチ・レギュレーター)機能とは:

BSR機能を使うと、直線縫いを使って、好みの 送り長さ(最大5mmまで)によるフリーモーショ ンキルティング(またはフリーモーションソーイン グ)が可能になります。

BSR押えが、押えの下で動く布に反応し、ミシン のスピードを自動的に変えて常に安定したステ ッチの長さで縫い続けます。

つまり、布の動かし方が速ければ、それに合わ せてミシンのスピードも速くなります。

通常のスピードの範囲内であれば、セットした送 り長さを維持したままで縫い続けることができま すが、速すぎるとステッチの長さも不安定になり ます。

ブザー機能をオンにしておけば、布の動かし方 が速過ぎる場合には、警告のブザーが鳴ります。 (P46参照) BSR機能がオンになっている場 合、ミシンは減速されたスピードで 連続縫いをするか(モード1、 標準)、または一針縫いをしていき ます(モード2)。 BSR押えが赤く点灯している間 は、糸通しや針交換等の作業は決 してしないで下さい。 ミシンがBSRモードになっている 時は、うっかり布を動かしたりする と、針が動きますので大変危険で す。 布が約7秒間動かない状態にある

と、BSRモードはオフになり、赤外 線ライトも消えます。 詳しくは、「安全にお使いいただく ために」をご参照下さい。

BSR機能は、2種類のモードで使うことができます。

BSR 1

BSRモード1

- BSRをオンにすると標準設定のモード1になっています。
- この時にスイッチとして使うフットコントローラ ーを踏むと、ミシンがゆっくり動き始めます。
- 布を動かすと、布の動きに合わせてミシンの 速度が変わります。
- ・ 針は連続して動いているので、ある1ヶ所で 留め縫いをすることが可能です。他のボタン を押す必要はありません。

BSR 2

1

BSRモード2

- ・ステッチ選択ボタン(P29参照)の2番を押す と、BSRのモード2になります。
- ミシンは、フットコントローラーを踏み込むと 同時に布を動かさない限り、縫い始めること はありません。
- 布を動かすスピードによって、ソーイングスピードが決まります。
- ・ 留め縫いをするには、「留め縫いボタン」を押 す必要があります。
- ステッチ選択ボタンの1番を押すと、BSRの モード1に転換できます。

E

- 均等な縫い目で縫い始めるためには(一針縫い)、フットコントローラーを踏み込むと同時に布を動かすのがコツです。
- ポイント部分を縫ったり、丸い形の中を直線縫いする場合も同様です。
- ・ BSR機能をオフにした後、ミシンの電源を切らないままでまた機能をオンにした 場合には、オフにする直前に設定されていたモードがそのまま引き継がれます。

準備





- ・ 押え圧力は生地のタイプやキルト芯などの 厚さに合わせて調節して下さい。
- スライドオンテーブルを使用して下さい。



- ・ 目的に合った押えの底をBSR押えに取り付けます。
 - ・ 押えの底を取り外すには矢印のように両 側から押えを押し込み、
 - ・ 底を溝に沿って手前に下げます。
 - ・押えの底を取り付けるには、溝に沿って上 にスライドするように、かちんと音がするま で押し込みます。



ボタンホールステッチを選んだ状態では、BSRモードに切り替えることが出来ません。

- 必ず最初に、直線縫いを選んでおいて下さい。
- BSR押えをミシンに取り付け、ケーブルをグ リーンのソケットに、かちんと音がするまで差 し込みます。
- ・ <<BSR>>マークが画面左側で点滅表示され、押え#42が表示されます。
- ・ BSR/バランスボタンを押します。
- <<BSR>>が、画面に表示されます。(モード 1=標準設定)
- ・送り長さの基本セッティングは2mmです。
- ・ お好みの送り長さに設定して下さい。
- 小さな形や、スティップリングを縫う場合には、送り長さは1mmから1.5mmが適当です。

BSRモードで使える便利な機能

針下位置停止機能(標準セッティング)

・ 画面上で、矢印が下向きに表示されます。 針を止めると、針が布に刺さった状態で停止 します。

針上位置停止

 ・ 針上位置停止ボタンを短く押します。(矢印 が上を向きます。)針を止めた時、針が上が った状態で停止します。

針を上げる、または下げる

・ 針停止ボタンを長押しするか、またはフットコントローラーを使っている時は、かかとの部分を踏むと、針を上下することができます。

留め縫い機能(モード1)

- ・ 布を押えの下に置き、押えを下げます。
- 上糸を手に持って、針停止ボタンを2回押して、下糸を引き上げます。
- 上下糸を手に持って、スタート・ストップボタンを押すか、フットコントラーを踏み込んで BSRモードをスタートさせます。
- ・ 5-6針留め縫いをします。
- スタート・ストップボタンを押すか、フットコント ローラーから足を離してBSRモードを停止さ せます。
- 糸を切ります。
- ・ 続けてBSRモードで縫い始めて下さい。

留め縫い機能(モード2)

- ・ 留め縫い機能ボタンを押します。 20-
- スタート・ストップボタンを押すか、フットコント ローラーを踏み込みます。
- 布を動かすと同時に、短い送り長さで数針、 留め縫いします。留め縫いが完了すると、留 め縫い機能は自動的に解除され、送り長さ は元のセッティングの値に戻ります。

BSR警告音をオンにするには

- モード1 または2ボタンを長押しします。
 電子音が鳴り、BSR警告機能がオンになったことを知らせます。
- ミシンのスピードが速すぎる時、この警告音が鳴り、BSR機能が働いていないことを知らせます。
- 短い送り長さにセットした時は、布をあまり速く動かし過ぎないようにしましょう。
- ・ BSRモードを解除しても警告音機能はセットしたままの状態になっています。

送り長さを変更するには

・送り長さの調整は、ミシンが停止している状態でのみ行うことができます。



ある一定の速度を超えて布を速く動かすと、送り長さは均等になりません。

BSR押えの裏側のレンズ部分が指 紋や糊などで汚れないように、常に クリーンに保ちましょう。

BSRを使わずにフリーハンドキルティングをす るには

- ・ BSR/バランスボタンを押して、<<BSR1>>を 消します。
- BSRのシンボルが、画面左側で点滅します。
- ・ BSR押えを使って、通常のフリーハンドキル ティングをすることができます。
- ・ 自動的にステッチの送り長さを均一にする 機能は働きません。

BSRのソーイング機能を起動する

- 1. フットコントローラーを使う方法
- フットコントローラーを接続し、
- ・ BSRボタンを押します。
- 押えを下げます。
- ・ フットコントローラーを踏み込んでBSRモードを開始します。画面上にシンボルが表示され、BSRがオンになったことを示します。
- ・ 押えの上に、赤いライトが点灯します。
- ミシンのスピードは、布の動きに合わせて自動的にコントロールされます。
- ・ フットコントローラーを放すと、BSRモードは 停止します。

スタート・ストップボタンを使う 法

- ・ フットコントローラーをミシンから外します。
- ・ BSRボタンを押します。
- 押えを下げます。
- スタート・ストップボタンを押すと、BSRモードをスタートさせることができます。
 画面上にシンボルが表示され、BS
 R機能がオンになったことを示します。
- ・ 押えの上に、赤外線ライトが点灯します。
- ミシンのスピードは、布の動きに合わせて自動的にコントロールされます。
- スタート・ストップボタンを再度押すと、BS Rモードは停止します。
- 布を約7秒間動かさない状態でいると、押 えの赤いライトが消えて、BSRモードは自 動的に休止状態になります。(ディスプレイ 画面は、BSRに変わります。)

スタート・ストップボタンを使ってBSR機能を 停止させるには

BSR モード1の場合

- 布地を約7秒間動かさないでいると、BSRモードが自動的に休止状態になります。赤外線ライトが消えて、画面にはBSRが表示されます。
- BSRモード2の場合
- 布を動かすのを止めると、針の位置によって は一針余分に縫います。この時、ミシンは 針停止位置を下にセットしてあっても、常に 針は上で停止します。



作品の持ち方

- 両手を刺しゅう枠のように使い、布をしっかり押さえて、ガイドします。
- 押えの下で、布をできるだけ連続して滑ら かに動かすことが、きれいにキルティングを 仕上げるコツです。
- 布を回転させないで、布の向きは常に同じ です。

BSRモードを解除するには

- BSR押えのコードを、ミシンから抜き、
- BSR押えを取り外します。

ボタンホールに関する重要事項

オーロラ430/440QE

糸調子について

- 下糸をボビンケースのツノに通します。下糸調子が少し強めになります。
- ・ 布表面でのボタンホールの仕上がりが、少し丸みを帯びた感じになり、見栄えがよくなります。
- ・芯糸を入れると、ボタンホールを補強することができ、また立体的になって見栄えもよくなります。
- ・ ボタンホールの両側を、均等なスピードで縫うようにします。

オーロラ450

糸調子について

- 上糸調子を上糸ダイヤルテンションのボタンホール・マークの付いた
 2.5にセットします。
- ・ 布表面でのボタンホールの仕上がりが、少し丸みを帯びた感じになり、見栄えがよくなります。
- ・ 芯糸を入れると、ボタンホールを補強することができ、また立体的に なって見栄えもよくなります。
- ・ ボタンホールの両側を、均等なスピードで縫うようにします。

ボタンホールの印をつける



マニュアル(手動)で縫う場合

- 必要な場所に、ボタンホールの長さ分の印 を付けます。
- ボタンホール押え#3C(450オプション)、#3 (430/440QEオプション)を使います。



自動ボタンホールの場合

- ボタンホールの長さ分の印を、最初のひとつ に付けます。
- ・最初のボタンホールを縫えば、そのデータが プログラムされ、残りは自動的に同じように 縫うことができます。
- ・残りは、ボタンホールの縫い始めの1点のみ を印付けして下さい。
- ・ 自動ボタンホール押え#3Aを使います。



ボタンホール押え#3Aまたは#3B(オプション)を使って生地に対して直 角に縫う場合、ボタンホール布ガイ ド板(オプション)のご使用をお薦め します。調整板は、布地を挟み込む ようにして縫います。



特に難しい生地、タオル、ファー、毛 足の長い生地などにボタンホールを 縫う場合にもお薦めです。

図の高さ調整板(オプション)を使うこ とのできる押えは、自動ボタンホー ル#3Aのみです。



鳩目ボタンホールの場合

- ・鳩目部分以外のボタンホールの長さのみを 印付けします。
- ミシンが、自動的に最適サイズの鳩目を加 えて縫います

試し縫い

- 必ず、使おうとするのと同じ布、同じ安定紙
 を使って縫って下さい。
- 実際に縫いたいのと同じボタンホールを縫う ようにして下さい。
- ボタンホールを縫う方向も、同じにして下さい。(布の織り目に対して、順目か逆目かを 確認しましょう。)
- ボタンホールを開きます。
- ボタンを通してみます。
- ・ 必要な場合には、長さを調節します

特に厚みのあるボタンを使う場合

 ・ 厚みや高さのあるボタン(球形ボタン等)を 使う場合には、そのサイズに合わせて、ボタ ンホールの長さを1mmから4mm長めに設 定しておきます。

調節

ピッチ幅を調節したい場合

・ 振り幅で行います。

送り長さを調節したい場合

- 送り長さの調節を行うと、左右両方に適用されます。(縫い目を密に、または粗くします。)
- ・送り長さの調節をした後は、必ずボタンホー ルをプログラムし直すようにして下さい。

ボタンホール用の安定紙について



- ・ 分厚く、毛羽立ったタイプの布には、刺しゅう
- 必ず安定紙を使いましょう。仕上がりがきれ . いになります。 安定紙は、布のタイプに合ったものを選びま •
- 用の安定紙を使います。布の送りが、スムー ズになります。
- 芯入りのボタンホール



芯糸

す。

- ・ 芯糸はボタンホールを補強し、きれいに仕上 げます。
- ・ 芯糸の輪の部分が、もっとも力のかかるボタ ンホールの端に来るように考えて、
- ・押えの位置を決めます。
- ・芯糸は、標準ボタンホールおよび伸縮ボタ ンホールに使うと、非常に効果的です。

芯糸用には

- ・パールヤーンの8番
- ・ 太く丈夫な手縫い糸
- 細いかぎ針編みの毛糸



自動ボタンホール押え#3A(オプション)の後 ろの突起部分に芯糸をかける

- ボタンホールの縫い始めに針を刺します。
- 押えを上げます。
- ・ 押えの後ろにある突起に芯糸をかぶせるよう にひっかけます。
- ・ 芯糸の端は2本揃えて、押えの下を通して左 右に分けて前方に持ってきます。

押え金を下げます。

縫い方

- ボタンホールを縫い始めます。
- ソーイング中は芯糸から手を離して下さい。 芯糸を包むようにボタンホールが縫い進み、
- 芯糸は見えなくなります。



ボタンホール押え#3(オプション)を使った芯 糸の掛け方

- ボタンホールの縫い始めに針を刺します。
- 押えを上げます。
- ・芯糸を両手に持って、押えの前にある突起に 上からかぶせるように、芯糸を引っ掛けます。
- ・ 芯糸の両端を両手で持って、ボタンホール 押えの後ろに持ってゆきます。
- 両方の芯糸を押えの下の溝にはめ込み、指 で軽く持ちます。
- 押えを下げます。

縫い方

- ボタンホールを縫い始めます。
- ・芯糸は強く引っ張らないで布の送りに合わせて指の中で滑らせて下さい。
- ・芯糸を包み込むようにボタンホールが縫い 進みます。





芯糸の始末

- ・ 芯糸のループが隠れるまで、両方の芯糸の 端をボタンホールに沿って引きます。
- 手縫いの針を使って、芯糸を布地の裏側へ 通し、結びます。

ボタンホールを開ける

- リッパー、またはボタンホールカッターとブロックを使って、両端から中心に向って切り込みます。
- 短いボタンホールの場合、端部分を誤ってカットしてしまわないように、待ち針を打っておきましょう。

ボタンホールカッターとブロック(オプション)

- ・ 布を木片 (ブロック)の上に置きます。
- カッターを、ボタンホールの中心に入れます。
- ハンドルを手で押し込むか、または金づちで 叩いて、穴を開けます。

ボタンホールのバランスについて





自動およびマニュアル(手動)ボタンホールの バランス

- バランスの調整をすると、左右両方の縫い目 に影響します。左右両方の縫い目は、同じ方 向に向けて縫われるからです。
- キーホール(鳩目)および丸型のバランスは、 以下の手順で調整します。
- ・ 鳩目または丸型の部分に来るまで直線縫い をし、ミシンを停止します。
- ・バランスボタンを押します。画面に天秤の絵 と絵の左側にバランス値が表示されます。

鳩目が右側に歪んでしまう場合(図A)

- ・ 針基線の右ボタンを押すと、鳩目が左側に 膨らんで修正されます。形が整うまで何度か ボタンを押します。
- ・ 必ず試し縫いをしましょう。



鳩目が左側に歪んでしまう場合(図B)

- ・ 針基線の左ボタンを押すと、鳩目が右側に 膨らんで修正されます。形が整うまで何度か ボタンを押します。
- 必ず試し縫いをしましょう。



バランス操作の詳細は22ページを 参照して下さい。

ボタンホールのアプリケーション



オーロラ430

No.10	標準ボタンホール
No.11	標準ボタンホール(幅狭)
No.12	ストレッチボタンホール
No.13	鳩目ボタンホール
No.14	直線縫いボタンホール
No.15	手縫い風ボタンホール

オーロラ 440 QE

	*
No.10	標準ボタンホール
No.11	標準ボタンホール(幅狭)
No.12	ストレッチボタンホール
No.13	ラウンドエンドボタンホール
No.14	鳩目ボタンホール
No.15	直線縫いボタンホール
No.16	手縫い風ボタンホール

オーロラ450

No.10	標準ボタンホール
No.11	標準ボタンホール(幅狭)
No.12	ストレッチボタンホール
No.13	ラウンドエンドボタンホール
No.14	ラウンドエンドボタンホール(水平バ
	ータック
No.15	標準鳩目ボタンホール
No.16	鳩目ボタンホール(ポイントバー
	タック)
No.17	手縫い風ボタンホール
No.18	直線縫いボタンホール



どんなボタンホールでも縫うことが可能です。

ボタンホールは実用ばかりでなく、装飾用とし てもいろいろ使い道があります。

準備

- す。
- ・ 450: 上糸テンションを2.5にセットします。
- ・ボタンホール押え#3(オプション)または#3 Aを使います。
- ・ 430 / 440 QE: ボビンケースのツノに通しま ・ お好みのボタンホールを選ぶと、画面に以下 の情報が表示されます。
 - 1. ボタンホールの絵柄
 - 2. ボタンホールのシンボル
 - 3. 押え金の表示

マニュアル(手動)ボタンホール

- ステッチ: すべてのボタンホール
 - 布地に合わせて選びます。 針:
 - 上糸: コットンまたはポリエステル糸
 - 430/440QE: ボビンケースのツノに通します。 下糸:
 - 450: 上糸テンションを2.5にセットします。
- 送り歯:
- 押え金: ボタンホール押え #3(430/440QEオプション)、#3C(450オプション)

準備

F

- お好みのボタンホールを選択します。
- ・表示される内容は、
- ボタンホールのイラスト
- ・ 押え金の表示(#3A)
- ・ボタンホールのシンボル(縫い始めの位置 が、画面上で点滅します。)
- 下糸の準備を確かめましょう。

ボタンホールは必ず試し縫いをしましょう。

- ・ これから縫うのと同じタイプの芯地を使って 試し縫いをします。
- ・ 布目も、実際と同様の方向にします。(順目 または逆目)

今現在縫っている部分が、画面上で点滅しま す。左右どちら側も、同じスピードで縫いましょ う。



ボタンホールを1個だけ作りたい場 合、またはほつれたボタンホールを 修理したい場合には、マニュアルボ タンホールで縫うのが最適です。選 んだボタンホールのタイプによって、 ボタンホールの完成までの手順の数 は、多少変わります。 マニュアルボタンホールのデータ

は、保存することができません。

マニュアルで縫う4ステップの標準ボタンホール





- 1. 左側を縦に縫い、ミシンを停止します。 ・手元返し縫いボタンを押します.
- 直線縫いで返し縫いをしながら、ボタンホールの縫い始めの位置まで戻ります。
 手元返し縫いボタンを押します。
- 3. 上のバータック部分、それから右側を縫い、ミシンを停止します。
 - ・ 手元返し縫いボタンを押します。
- 4.下のバータック部分を縫い、留め縫いをします。

マニュアルで縫う5ステップの鳩目ボタンホール



↓	1. 左側を前 を停止し ・ 手元返
L	2. 丸型の部 いき、ボタ ります。 ・ 手元返
П	3. 右側を直 す。 ・ 手元返
	4. 右側を返 の縫い始 ・ 手元返
	5. バータック

- 1. 左側を前方向に向って直線縫いをし、ミシン を停止します。
 - ・ 手元返し縫いボタンを押します。
- 2. 丸型の部分および左側を返し縫いで縫って いき、ボタンホールの縫い始めの位置まで戻 ります。
- ・ 手元返し縫いボタンを押します。
- 3. 右側を直線縫いし、鳩目の部分で停止します。
 - ・ 手元返し縫いボタンを押します。
- 4. 右側を返し縫いで縫っていき、ボタンホール の縫い始めの位置まで戻ります。
 - 手元返し縫いボタンを押します.

5. バータック部分を縫い、留め縫いします。

自動ボタンホール

ステッチ: 全てのボタンホール

ŀ.

- 針: 布地に合わせて選びます。
- 上糸: コットンまたはポリエステル糸
- 430/440QE: ボビンケースのツノに通します。 下糸:

450: 上糸テンションを2.5にセットします。

送り歯:

押え金: 自動ボタンホール押え#3A

自動ボタンホール

- 自動ボタンホール押え#3Aについたレンズ が、自動的にボタンホールの長さを記録する ので、正確に同じサイズが繰り返し作れま す。
- 今現在縫っている箇所が、画面上で点滅し ます。
- ボタンホールの両側とも、同じ方向から縫い ます。



一度縫ったボタンホールを長期に保存するに は

 縫い終わったら、mem ← ボタンを押します。 . これでボタンホールをメモリーに保存するこ とができます。



保存したボタンホールを呼び出すには

保存したボタンホールは、ミシンの電源を切っ た後も保存され、いつでもまた呼び出して使う ことができます。

- ・ 保存しているボタンホールを選択して、
- mem⁽⁾ ボタンを押します。 .
- これだけで保存しているボタンホールが縫 えます。
- 保存できるボタンホールは、1個だけです。 新しい長さのボタンホールを mem ボタン を使って保存した場合、古いデータは上書 きされて消えます。

.

布ガイド付き押えは、布にぴったり と密着するように合わせます。ガイドの底が布から浮いてしまうと、正確に長さを測ることができません。







縫うスピード

- ・ ゆっくりめで縫った方が、きれいに 仕上がります。
- すべてのボタンホールを同じ速度 で縫えば、均一に仕上がり、見栄 えがよくなります。

正確な複製

・ 自動機能を使えば、すべてのボタ ンホールをまったく同じ長さに仕 上げることができます。

鳩目ボタンホールを2度縫いする

- ・ 厚手の布に鳩目ボタンホールを縫 う場合は、2度縫いすればボリュー ム感を出せます。
- ・ 最初のボタンホールを仕上げた 後、布を動かさないようにして、-旦フットコントローラーから足を離 します。
- そして、もう一度フットコントローラ ーを踏むと、2度縫いを正確に繰り 返します。

標準およびストレッチボタンホールをプログラムする



アイレット 〇

ステッチ:	430:	直線縫いアイレット No.17
	440 QE:	直線縫いアイレット No.19
	450:	直線縫いアイレット No.21
	440 QE:	ジグザグ・アイレット(幅狭) No.18
	450:	ジグザグ・アイレット No.26
針:	布地に合わせ	て選びます。
糸:	コットンまたは	ポリエステル糸
送り歯:	上	
押え金:	430 / 440 QI	E:スーパー模様縫い押え #1
	450:	スーパー模様縫い押え #1C



アイレット

- ・ コードやリボンを通す穴として使えます。
- ・ 子供服やクラフトの飾りにも最適です。
- データを保存することはできません。

アイレットの縫い方

- ・ アイレットを選択し、
- ・ プログラムどおりに縫います。
- ・ 完成すると、ミシンは自動的に停止します。
- · その後、次のアイレットを縫うことができます。

アイレットの中心の穴をあける

アイレットパンチ(オプション)を使います。



よりきれいに仕上げるために

- ・ 430/440QE:下糸をボビンケース のツノに通して、下糸調子を強め ておきましょう。(P52参照)
- 450:上糸テンションを2.5にセットします。



 \odot

ステッチ:	430:	ボタン付けNo.16
	440 QE:	ボタン付けNo.17
	450:	ボタン付けNo.19
振り幅:	ボタン穴間の	距離によって決めます。
針:	布地に合わせ	とて選びます。
糸:	コットンまたに	はポリエステル糸
送り歯:	下	
押え金:	繕い縫い押え	#9
	ナモルギタン	とりを招き #10 (ナプン)

またはボタン付け押え#18(オプション)

ボタン付け

- 2つ穴、または4つ穴のボタンを縫い付けることができます。
- ・飾りのためだけにボタンを付ける場合には、シャンク(ボタンと布の間に、高さを出すために 巻いた糸)は不要です。
- ・ 押え#18を使えば、ボタンを浮かせる高さを 自由に設定できます。

縫い始めおよび縫い終わりの糸始末

・ 留め縫いの後、ハサミで糸をカットします。

補強するために

 ボタンを縫い付けた後に、上糸の端を裏側に 引き出し、結びます。

繕い縫い押え#9を使ってボタン付けをする

- ボタン付けを選択します。
- はずみ車を回して針を振らせてボタンの穴の幅を測り、必要ならば振り幅を調整します。
- ・ 留め縫いをします。縫い始めるときには、糸端 を手で支えておきます。
- 縫います。
- ボタン付けが終わると、ミシンは自動的に停止します。すぐに次のボタンを縫い始めることができます。



ミシンのお手入れの方法

ミシンを極端に気温の低い場所に保管している場合は、使用する前に1時間ほど、暖かい部屋に置いておくようにして下さい。そのままお使いになると スピード不足や機能に不具合を生じさせることがあります。



クリーニング

糸くずや毛羽は、針板と釜の間にたまりますの で、定期的に掃除するようにして下さい。

- 電源をオフにして、コードをコンセントから抜 きます。
- 押え金と針を取り外します.
- 釜開閉カバーを開きます。
- 針板の右後方の角を指で強く押して跳ね上 げ、取り外します。
- 付属のブラシで掃除します。
- ・ 針板を戻します。

画面とミシンの掃除

濡れたソフトクロスで拭きます。



釜の掃除

オーロラ430/440QE:

- 電源をオフにして、コードをコンセントから抜 きます。
- ボビンケースを取り外します。
- 中釜取り外しレバーを左に押します。 ロッキングレバーと黒い樹脂の中釜押さえ
- が開きます。
- これで、釜を外すことができます。
- 大釜レースの周囲を掃除します。その際、金 属などの尖ったものは使用しないで下さい。
- 釜を元に戻します。必要ならば、はずみ車を 動かして、釜ドライバーが左に来るようにして 下さい。
- 中釜押さえを閉じて、ロッキングレバーで固 定します。ピンがしっかり止まるようにして下 さい。
- はずみ車を動かして、動きを試します。
- ボビンケースを戻します。

オーロラ450:

- ・ 電源をオフにして、コードをコンセントから抜 きます。
- ボビンケースを取り外します。
- 大釜の周囲を掃除します。その際、金属など の尖ったものは使用しないで下さい。
- ボビンケースを元に戻します。

お客様が出来るクリーニング 時期のお知らせ



- ・ ミシンのクリーニングや注油が必要な時期 になると、油注しのシンボルがディスプレイ 画面に表示されます。(約18万ステッチ縫う 毎に、表示されるようになっています。)
- ・ 掃除が終わったら、<<#>>ボタンを2回押す と、OKの意味になり、クリアーできます。
- 画面表示のシンボルは、<<clr>>ボタンを押 すことで、一時的に消すことができますが、ミ シンの電源を入れればまた表示されます。
- <<clr>>>ボタンを3回押してシンボルを消す と、また次の18万ステッチまで表示されなく なります。

定期点検時期のお知らせ



- ミシンの取扱店での定期点検が必要な時 期になると、工具のシンボルがディスプレイ 画面に表示されます。(約200万ステッチ縫 うと、表示されるようになっています。)
- お買い上げの代理店にお知らせ下さい。 定期点検が終了すると、ステッチカウンター
- が<<0>>にリセットされ、表示はクリアーされ ます。
- 画面表示のシンボルは、<<clr>>ボタンを押 すことで、一時的に消すことができますが、ミ シンの電源を入れればまた表示されます。
- ・ <<clr>>ボタンを3回押してシンボルを消す と、カウンターが約400万ステッチになるま で表示されなくなります。



- きます。
- ミシンオイルを1滴だけ、釜レースに落としま す。
- ミシンを短時間動かして、オイルを行き渡ら せます。オイルで作品を汚さないよう、作業 中は糸を取り外しておきましょう。

クリーニング、注油の前には、必ず コードをコンセントから抜いておき ましょう。

シンナー等の溶剤の入った洗剤は、 絶対に使わないで下さい。

環境保護に関して

ベルニナ社は環境保護を謳っています。製品 のデザイン及び製造方法のたゆまない改善を 通じて、私たちの製品が環境に及ぼす影響を 最小限に留める努力を続けています。

この製品をいかなる理由であれ、廃棄する必 要のある時は各国の条例に従って処分される ようお願い致します。決して家庭用ごみとして 廃棄するようなことのないよう重ねてお願い申 し上げます。ご不明な点はお買い上げの代理 店にお問い合わせ下さい。

トラブルシューティング

故障かな?と思ったら次の要領でまずお調べ下さい。

チェックポイント

- ・ 上糸、下糸が正しく掛かっていますか。
- ・ 針が正しく取り付けられていますか。(平らな部分を後ろ側にします。)
- ・ 針は、針と糸の一覧表を見て、正しいものを使用して下さい。
- ・ ミシンをきれいに掃除し、糸くずを取り除いて下さい。外釜の掃除も忘れずに。
- 上糸テンションディスクの間や、ボビンケースの糸みちのごみを取り除いて下さい。

不調の状況 縫い目が乱れる	原因 上糸、または下糸テンションが強すぎる/緩すぎる。 針が傷んでいる。 針の取り付け方が悪い。 ダイヤルテンション皿に糸くずが残っている。 糸の品質が悪い。 針と糸の組み合わせが不適切。 糸通しが間違っている。	 対策 上糸、または下糸テンションを緩めるか、強くします。 針を交換します。 針が一番上まで差し込まれているか確認します。 糸くずを除去します。 良質な糸に交換してみましょう。 糸に合った針を選びます。 上糸、下糸の糸通しを再確認して下さい。
目飛びする	針が間違っている。 針先がつぶれている、または曲がっている。 針の品質が悪い。 針が正しくセットされていない。 布地に合った針を使っていない。	130/705H仕様の針を使用して下さい。 針を交換します。 純正の針を使いましょう。 針は上一杯まで差し込んで止めて下さい。 ニット地にはボールポイント針を、レザーにはカッティングポイント針を使 いましょう。
上糸が切れる	上糸テンションが強すぎる。 糸通しが間違っている。 糸の品質が良くない。(こぶがあったり、ささくれ ていたり、古くて乾燥しすぎている等。) 針板の糸穴や釜の剣先に傷がついている。	テンションを緩めましょう。 上糸を掛け直してみましょう。 良質の糸を使ってみて下さい。 ベルニナ正規販売代理店にご相談下さい。
下糸が切れる	下糸テンションが強すぎる。 針板の針穴に、傷がついている。 針先がつぶれている、または曲がっている。	下糸テンションを確認しましょう。 ベルニナ正規販売代理店にご相談下さい。 新しい針に交換して下さい。
針が折れる	針の取り付け方が不適切。 縫い終わった後、布を手前へ引いてしまった。 厚地を縫っていて、針が布地に刺さっている状態で布を押してしまった。 質の悪い糸を使っていた。(糸よりが均一でない、こぶがある等。)	針は上一杯まで差し込んで止めて下さい。 布を引っぱらないように。 ジーンズ用押え#8(オプション)を使いましょう。 良質の糸を使いましょう。
ミシンが動かない、又 はスピードが出ない	電源コンセントが正しく入っていない。 電源スイッチがオフになっている。 室温が低すぎミシンが冷え切って十分に機能 しない。	コンセントを電源に正しく接続します。 スイッチをオンにします。 室温に1時間以上放置して下さい。
刺しゅうモードで刺し ゅうできない	上糸が切れて停まっている。 送り歯が下がっていない。 刺しゅうソフトのECオンPCがパソコン上で起動 していない。	画面上のアニメーションに従って下さい。 送り歯を下げます。 パソコンと繋がっているか確認します。
天秤に糸が絡んだ	上糸が切れる。	面板を外して、絡まった糸を取り除きます。

刺しゅう機能について

刺しゅう機の各部名称



標準アクセサリー





大型だ円形刺しゅう枠(145×255mm)、大型 刺しゅう枠用テンプレート

刺しゅう用押え金26番



刺しゅう針セット



上糸の糸こま用ネット (糸が均一に送られるよう、上糸の糸こまにか ぶせて使用します。)



刺しゅうソフトウェア/マウスパッド



刺しゅう用ソフト接続USBコード



刺しゅう機用キャリングケース

オプションのアクセサリー



小型刺しゅう枠(72×50mm) 青いテンプレート(通常の刺しゅう用) 赤いテンプレート(フリーアーム刺しゅう用)



中型刺しゅう枠(100×130mm) 中型刺しゅう枠用テンプレート



メガフープ (150X400mm) メガフープ用テンプレート



フリーアーム刺しゅう用アダプター



450用直線縫い針板



430/440QE用直線縫い針板



マルチスプールホルダー



ベルニナ刺しゅうカード/ マジックボックス・プラス



刺しゅう用ソフトウェア



ボーダー刺しゅう用ソフトウェア



ミシンおよび刺しゅう機キャスター付キャリング ケース

アクセサリーに関してはミシンに同梱されている アクセサリーカタログをご参照下さい。 www.bernina.co.jp

フリーアーム・アダプター(オプション)の使い方

袖、ズボンのすそ、子供服等の筒状のものに刺しゅうをする際、ミシンのフリーアーム上にアダプターを取り付けます。



アダプターをミシンに取り付ける

 アダプターを、フリーアームの後ろ側でミシン に沿っておきます。アダプターの突起がベッ ド面の穴にはまれば、接続完了です。



刺しゅう機をアダプターに取り付ける

- ・ 刺しゅう機を、図のようにして、アダプターの 上に置きます。その時、刺しゅう機の手前を、 アダプターの右端にできるだけ近づけるよう にします。
- ・ 左側から、刺しゅう機をガイドに沿って押します。ベースプレートで、突起がはまれば、接続完了です。



アダプターを取り外す

- 図のように、アダプターの右側後方部分に指 を入れて、
- アダプターを持ち上げるようにして取り外します。



フリーアーム用刺しゅう枠・ ・小型の楕円形刺しゅう枠を使います。



フリーアーム刺しゅうには、この小 型の枠以外は使えません。

刺しゅう機をミシンに接続する



刺しゅう機をミシンに接続するには:

- ・ 刺しゅう機を図のようにしてミシンのフリーア ームの後ろに置きます。
- ・ 刺しゅう機を、左側からミシンに沿わせるよう にしてスライドさせると、ベースプレートの突 起がきちんとはまります。



コードを取り出すには:

- ・ 刺しゅう機のコードをミシンに接続します。
- ・刺しゅう機背面のコードホルダーから、コード を取り外します。



刺しゅう機を接続する際は、ミシン を平らな場所に置いて下さい。

運搬の際には、ミシンから刺しゅう 機を別々にして下さい。接続したま まで運搬するのは、非常に危険で す。



コードを接続する

- ・ プラグの平らな面を手前に向けて持ちます。
 ・ ミシンの右側にあるソケットにプラグを挿入し
- ます。

コードを外すには

プラグを引き抜きます。

コードを刺しゅう機に収納

 コードを刺しゅう機の後ろ側にある収納タブ に収納します。

刺しゅう機を取り外す

- 刺しゅう機の背面の右コーナー部分にグリップがあります。
- 刺しゅう機を持ち上げ、左側にスライドさせな がら外します。

刺しゅうの準備



刺しゅう用押え金26番

- 刺しゅう用押え#26を取り付けます。 .
- 刺しゅう枠が取り付けられるよう、押え金は . 上げておきます。



0 -0 \Box 8 0 \bigcirc

刺しゅう用針

- ・ 使用する刺しゅう糸によって、75番から90番 の間で選びます。
- 刺しゅう用糸やメタリック糸を使う場合には、 それぞれ刺しゅう専用針(130N)や、メタフ ィル針を使うようにします。
- ・ 傷のない、新しい針を使いましょう。
- ・ 刺しゅう枠を取り付ける際には、針は上げて おきます。

送り歯を下げる

ミシンの右側面、下にある送り歯ドロップボタ ンを押して、送り歯を下げておきます。

上糸および下糸の通し方



上糸を通す

- レーヨンまたは滑りやすい刺しゅう用の糸を 使用する場合には、上糸こまに付属品のネッ トをかぶせておきます。
- 糸が滑り落ちずに、絡まったりせず、仕上がり がきれいになります。

下糸を通す

- 430 / 440 QE:ボビンケースのツノに糸を 通しておきます。
- 450: ボビンケースのピッグテール部に糸を 通しておきます。(オプション)









糸調子の調整

- 上糸調子を調節します。
- 430/440QEでは、上糸調子は2.5~4.5に セットして下さい。
- 450では2.5にセットして下さい。
- ・ 特殊な布や、特殊なケースでは、必要に応じ て調整を行います。



Į.

紙のボビンに巻いた市販の下糸を 使った場合、ベルニナ社は刺しゅう の品質を保証できません。

布を刺しゅう枠にセットする



布に中心点をマーキング

- ・ 刺しゅうの生地の中心点を決めます。
- ・ 布用ペンまたはチャコペンで印を付けます。



刺しゅう枠を使用するには

- 外枠のネジを緩めます。
- ・ 内枠を外します。
- はめるときには、両方の枠についている矢印 を合わせます。
- ・ 矢印の位置は、中型枠、大型枠、およびメガ フープでは手前中央に、小型の枠では右側 です。



刺しゅう用テンプレート

- ・ 刺しゅう枠にはそれぞれテンプレートがつい ています。(小型の枠には2枚)
- ・刺しゆう可能な範囲には、1cm目盛の格子が描かれています。
- ・中心点および各コーナーには穴が開いているので、ここを通して布地に印付けができます。
- ・ テンプレートは、「BERNINA」の文字が右下 に位置するように、両側のクリップを持って (小型と中型のテンプレートでは指穴を使っ て)内枠にセットします。
- テンプレートが内枠にきちんと収まるのを確 かめます。
- テンプレートを外す際には、指穴又はクリップをつまんで外します。



布を刺しゅう枠にセットする

- 外枠のネジを十分に緩めて平らな面に置きます。
- ・ 外枠の上に布地を表を上にして置きます。
- 内枠を布の上に置き、テンプレートの中心点 を生地に付けた中心に重ねて仮り置きします。
- 生地と内枠を一緒に持って、枠同士の△マ ークを合わせながら、外枠にはめ込みます。
- 内枠を外枠に押し込んで、布が均一にパン パンに張るようにして外枠のネジを締めます。
- テンプレートを外します。

刺しゅう用安定紙について



破り取れる安定紙(ティアウエイ)

- ・ 芯地で、縫い終わった後で紙のように破れる ものです。
- ・ 1枚、または複数枚を同時に使用できます。
- ・ いろいろな厚さのものがあります。
- しっかりと安定させたい場合には、布の裏側
 にスプレー糊で接着してから、刺しゅう枠にセットするとよいでしょう。
- ・ステッチが終了したら、強く引っ張らないで、 ていねいに安定紙を裏から破り取ります。
- ・ 刺しゅう箇所の裏側には、安定紙が残った状態になります。

使い方: 目の粗い布地に最適です。

切り取れる安定紙(カット・アウエイ)

- ティアウェイのように破れない芯地ですが、
 ティアウエィよりはしなやかで、はさみで不要な部分をカットするタイプです。
- ・ いろいろな厚さのものがあります。
- 1枚、または複数枚を同時に使えます。
 1つかりと安定させたい場合には、毎の車
- しっかりと安定させたい場合には、布の裏側
 にスプレー糊で接着してから、刺しゅう枠に
 セットするとよいでしょう。
- ・ 刺しゅうが終わったら、注意して安定紙を裏 側でハサミで切り取ります。
- ・刺しゅう箇所の裏側には、安定紙が残った 状態になります。

使い方:

どんな布地にも使えますが、特にニットに最適 です。

アイロン接着芯(洋裁に使う薄地)

- ・ご使用前にぬるま湯に浸して縮ませておくの が理想的です。
- ・ 布裏にアイロンで接着します。
- いろいろな厚さのものがあります。
- あとから、刺しゅう部分以外をはがせるタイプのものもあります。

使い方:

the second

糊付のシール状の安定紙を使用した場合、針、針板、刺しゅう枠の周囲等に、糊のべとつきが残っていない

かどうか確認して下さい。

- ・ 刺しゅうする布地の織目や形状を補強する ものです。
- これだけでは刺しゅうに十分ではないので、 適当な安定紙と一緒に使うことをお薦めしま す。

糊付き安定紙

- ・ 台紙をはがして使います。
- 安定紙を刺しゅう枠の裏側から枠に貼り付けます。糊の付いた側が上向きになります。
- ・ 布をその上に固定して、刺しゅうします。

使い方:

- ジャージーやシルクのような、繊細な布地、またはベルベットやパイル地、皮などのように、刺しゅう枠にセットするのが難しい布地に使います。
- ・小さな布切れなど、刺しゅう枠にはめられない 時にも使います。



スプレーボンド

- スプレーボンドは、薄手の柔らかい布地、または目の粗い布地をしっかりさせるのに最適です。
- ・ 刺しゅうする部分全体にスプレーします。乾く まで置いておくか、低温のアイロンで軽く乾 かします。
- ・水溶性安定紙(次ページ参照)等を、布地の 裏側に使用します。

使い方:

- 薄手で、目の粗い布地、バティストや薄手の 麻、また伸縮性のある布地で歪みを防ぎま す。
- アップリケにも最適です。
- 滑りやすい布地のずれを防ぎます。 カットワークにも。
- ・ 刺しゅう枠の形が付きやすい生地などにも、 安定紙を刺しゅう枠にボンドで貼り付け、安 定紙の上に刺しゅうしたい場所を乗せて縫います。

洗濯用スプレー糊

- ・スプレー糊は薄地や柔らかい布地を一時的 に硬化させるのに最適です。
- ・ 刺しゅうしたい場所にスプレーして、軽くアイ ロンを掛けて乾燥させます。
- ・水溶性の安定紙(次ページ参照)などと一緒に使うと効果的です。



水溶性安定紙(タオル地またはレース刺しゅう に使用)

- ・水溶性安定紙は、食品ラップのような外見 で、水で溶ける素材で作られています。
- ・ 刺しゅうが完成したら、ぬるま湯につけて溶かします。溶かす程度によっては糊が残りますので、仕上げをしっかりさせたい場合は軽くゆすぐ程度、柔らかく仕上げたいときはしっかり糊を洗い落とします。
- ・ タオルのような、毛足の長い布地を使用する 際には、最適の保護材です。
- ・ タオル等を裏側から安定紙で補強、水溶性 安定紙を上にかぶせます。
- ・ 必要ならば、スプレー糊で固定します。
- ・ 毛足の長い布地の場合には、必要に応じて 複数の安定紙で裏側から補強しておきま す。
- レース刺しゆうの場合には、水溶性安定紙を 複数枚重ねて、刺しゆう枠にセットします。(こ の場合、安定紙を溶かした後には、刺しゆう デザインのみが残ります。)

- ・水溶性安定紙を溶かした後には、デザイン は平らな場所に置いて、乾かします。
- ・水につけられない布地(ベルベット等)に重 ねて使用した場合には、そっと破り取ること も可能です。

適用:

- タオル、ベルベット、ブークレーニットなどに。
- ・ 繊細で薄手の布地(オーガンジー、バティス ト等)などに。
- ステッチ数の少ないデザインの安定紙として。
- レースデザインの作成には、厚手の水溶性 安定紙か、または薄いものを何枚か重ねて 使います。

刺しゅうに関する一般知識



刺しゅうデザインを選ぶ

- ・ 薄手の生地に縫う場合には、ステッチ数が 少ない、単純なデザインがよいでしょう。
- ・ 大型で、ステッチ数の多いデザイン(色数も 多く、刺しゅうの方向が一定でないもの)は、 分厚い生地に適しています。



刺しゅうテスト

- サンプルの布を用意して、必ず試し縫いをしましょう。色、糸の質、針、ステッチの数、テンション等の調整が必要かどうかもこのときに確認できます。
- 試し縫いには、実際に使用する生地と安定 紙を使いましょう。

デザインのサイズ

- デザインは、パソコン上で「エディターライト 刺しゅうソフト」を使って編集します。
- ・ きれいな仕上がりを得るには、縮小は75%ま で、拡大は150%までにするとよいでしょう。
- オーロラで刺しゅうできるデザインには、サイ ズ変更できる限界が定められています。詳し くは、エディターライトの取扱説明書をご覧 下さい。

いろいろなステッチ



アンダーレイステッチ

アンダーレイステッチは、デザインの基礎となる部分であり、生地を安定させ、その形を保たせるために使われます。また、ニットなどの生地に、ステッチが沈み込んでしまうのを防ぐためにも使われます。



サテンステッチ

 ジグザグを細かい目で繰り返し縫うタイプの ステッチで、フラットで光沢のある仕上がりに なります。



ステップ(たたみ)ステッチ

 特定の長さのステッチを繰り返す、埋め込み ステッチの一種です。広い部分を効率よく埋 め込むのに適しています。



ファンシーフィルステッチ

- 特殊効果を与えるための地模様の入ったス テッチです。
- ・デザインに特殊な効果をもたらせます。



All and the

- ・ 直線縫いやサテンステッチでデザインのアウ トラインを縫います。
- ある一部分、あるいは数ヶ所を囲むのに使います。
- アウトラインステッチの例としては、レッドワークが良く知られています。



ジャンプステッチ

- デザインの一部の刺しゅうが完了し、次の箇所に移動する際に使われる、長いステッチです。
- ジャンプステッチの前後には、留め縫いが自動的に入ります。
- ジャンプステッチは、次の色で刺しゅうを開始する前に、切り取って始末しておきます。

刺しゅう糸について



刺しゅうをきれいに仕上げるには、糸の品質が 重要な要素となります。安物の糸は、でこぼこや 糸切れの原因になります。糸に関しては、ぜひ 最寄りのお買い上げ店でご相談下さい。

つやのあるポリエステルやレーヨンの刺しゅう糸 を上糸に使用すると、仕上がりが非常に美しく なります。どんな作品にでも使える、幅広い色数 がご用意されています。

ポリエステル糸

ポリエステル糸は、丈夫で色落ちしない糸で、 どんな刺しゅうにも適していますが、特に子供 服や子供用品に最適です。洗濯にも強く、色あ せたり、切れたりしません。

レーヨン糸

レーヨンは、つやのある柔らかいビスコースの繊維からできており、細密で繊細な刺しゅうに適していますが、強度はポリエステル糸に劣り、ウエアラブルや普段着には向きません。

メタリック加工されたポリエステル糸

メタリック糸は、細いものから中太くらいまであり、刺しゅうに特殊効果を持たせるのに適しています。メタリック糸を使用する場合には、針も、130/705H-MET針または130N 針等にするとよいでしょう。

刺しゅう用針

- 糸のサイズに合わせて、針のサイズも変えましょう。
- ・ 針の交換は、できるだけ頻繁にするのが糸 切れを最小限にするコツです。



メタリック糸、またはねじれては困る ような特殊な糸を使う場合には、折 りたたみ式垂直糸立て棒を使いま す。また、オプションのマルチスプー ルホルダーを使うと便利です。





刺しゅうに適した下糸



ボビンフィル(特殊な下糸)

ボビンフィルは、特に柔らかくて軽い、下糸専用 のポリエステル糸です。この特殊な下糸を使う と、糸調子が安定し、上糸ときちんと絡むように なります。

下糸には白糸か布地に合った糸を 使いましょう。

ダーニング用および刺しゅう用糸

コットンの布に刺しゅうするのに最適なのは、メト ラー60番等のシルケット加工された細いコット ン糸です。

刺しゅうをするための動作環境

ベルニナの製品ではパソコンとの接続は全て USB対応となっています。

ベルニナ製品と接続しているUSB機器との間 で発生する不測の事態を避けるためにも、次の ことを十分にご注意下さい。

- ベルニナ製品と接続されているほかのUSB 機器との間での電源のオン・オフは10-15秒 の間を置いて下さい。
- エディターライト刺しゅうソフトが起動しているときにパソコンからUSBドングルを抜かないように。
- 刺しゅう機が動いているときにミシンとパソコンの接続USBケーブルを抜かないように。
- ・ 刺しゅうを終えるときは、必ずパソコン上でエ ディターライト刺しゅうソフトを終了し て、USBケーブルを抜いてから、ミシンの電 源を切って下さい。
- USBハブを使ってミシンとパソコンを接続するときは、必ずUSBバージョン2対応のものをお使い下さい。

パソコンの動作環境

最小動作環境

ペンティアムIII CPU、800MHz以上 WindowsXP Prof.ホームサービスパック2 256MB RAM以上 2つ以上のUSBポート 8GB 以上のハードディスクメモリー 500MB使用可能スペース 16ビットのトゥルー・カラーグラフィックカード

推奨動作環境

ペンティアムIV CPU以上 Windows2000、XP,ホームサービスパック2、 またはWindows Vista 512MB RAM以上 2つ以上のUSBポート 20GB以上のハードディスクメモリー 750MB使用可能スペース 32ビット以上のトゥルー・カラーグラフィックカー ド

オーロラの刺しゅうシステムは、パソコン用刺し ゆうソフトウェア「エディターライト」および「EC オンPC」の2つにより、直接パソコン上で操作し ます。*

* デスクトップ、ノートパソコン共に共通した動作環境が適 用されます。

魚 東

刺しゅう機をお使いになるときは、必 ずフットコントローラーを取り外して おいて下さい。

刺しゅう中にエラーが起こらないよ う、パソコンのウィルス検出プログラ ムをオフにしておいて下さい。

オーロラ430、440QEまたは450を USBでパソコンに接続している場 合、エディターライトを開きながらミ シンの電源をオフにすると、システム に障害を起こすおそれがあります。 その場合は、パソコンを再起動して 下さい。やりかけの刺しゆうは、「刺し ゆうの順番コントロール」機能および 「刺しゆうの位置を保存」機能によ り、最後に縫ったステッチに簡単に 戻ることができます。(詳しくは76ペ ージをご覧下さい。)

エディターライトについて

PC用刺しゅうソフトウェア「エディターライト」 このソフトウェアは、刺しゅうデザインを開き、編 集(回転、サイズ変更等)することができます。 同封のCD-ROMに、インストールの方法が説 明されています。 ソフトウェアの取扱説明書は、パッケージに同 封されています。

PC用ソフトウェア「ECオンPC」(Embroidery Control on Personal Computer) このソフトウェアは、エディターライトと一緒に 自動的にPCにインストールされます。デザイン を配置し、刺しゅうすることができるようになり ます。



刺しゅう機をオンにするには

- ミシンの電源スイッチをオンにします。
- ・ USBコードをパソコンに接続し、それからミシンの右側にある指定のソケットに接続します





EditorLite



エディターライトを開くには

 ウィンドウズのデスクトップにある「エディター ライト」のアイコンをダブルクリックするか、ま たはスタートメニューからプログラムを選択 し、そのリストにある「エディターライト」を選 択します。



重要事項 実際に縫い始める前に、デザインに 加えたすべての変更を保存しておく ようにしましょう。



デザインを開く

- ツールバーの「開く」のアイコンをクリックします。
- 「開く」のメニューが開きます。「マイデザイン」のフォルダー内のファイルとサブディレクトリーが表示されます。
- ・お好みのデザインをダブルクリックして開き、 必要ならば変更等の作業をします。



[ECオンPC]をスタートする

- 「ミシンへの書き込み」アイコンをクリックします。①
- ・ オーロラをパソコン画面で起動します。②
- ・ 「OK」をクリックします。③
- ・ これで「ECオンPC」をスタートすることがで きました。
- 数秒経つと、刺しゅう機のアイコンがミシンの ディスプレイ画面に表示されます。
- ・刺しゆう用押え#26が表示されます。
- ・ 刺しゅう枠が移動して、刺しゅう機の 初期設定が始まります。

ECオンPC

パソコンの画面表示



刺しゅうデザイン

- ・ デザインはカラーで表示されます。
- 選択したデザインに合った、最小サイズの刺しゆう枠が表示されます。
- ・ 針位置(緑の十字で表示)は、最初の色の縫い始めを示します。
- デザインは拡大表示できます。(4段階)また、拡大表示したデザインをスクロールすることも可能です。

パソコン上の画面表示の説明



パソコンとミシンの接続

- パソコンから刺しゅう機にデータを転送している間に、プログラムはパソコンとミシンの接続状況をチェックします。
- ・ 接続に問題がある場合、表示中のパソコンと コードの部分が赤くなります。
- その場合は、カーソルを赤く表示されたものの上に置いてみます。(マウスをクリックする必要はありません。)
- アニメーションに従ってコードの接続を確認 します。



刺しゅうを始める条件

このプログラムでは、

- ・ 押えが上がっているか(測定のため)
- ・ 送り歯が下がっているか
- ・ 針が一番上の位置に上がっているか(刺しゅ う用アームの移動の邪魔にならないよう)
- 押えが下がっているか(刺しゅうモード)をチェックします。
- 問題のある箇所は、画面上にオレンジ色で 表示されます。



例

- カーソルをオレンジ色の表示に重ねます。 (マウスをクリックする必要はありません。)
- ・オレンジ色で表示されたものの、あるべき正
- しい位置が、アニメーションで示されます。 ・この例では、押え金を上げる、というメッセー
- ジが出ています。




デザインのサイズ

・ デザインの名称、幅および高さがミリ単位で 表示されます。

刺しゅうに必要な時間およびステッチの数

- 選んだデザインの刺しゅうに必要な時間が、 . 分単位で表示されます。
- またそのデザインを刺しゅうするのに必要な ステッチの数が表示されます。



色に関するインフォメーション

- ・ デザインに使用されるすべての色が、糸こま の形で表示されます。
- 5色以上使われている場合には、右矢印に カーソルを重ねるとスクロールされ、隠れて いる色が見えます。



19 min (2446/11037)

色の選択

- カーソルを希望の色の上に当てると、糸こまが 拡大され、以下の情報が表示されます。
- 糸のブランドおよび色番号
- その色が使われる場所および全部で何色 が必要か
- その色を刺しゅうするのに必要な時間 .
- ・ その色を刺しゅうするのに必要なステッチ数
- ・ 必要な色をクリックすると、刺しゅうデザイン の表示の中で、その色を使う部分がハイライ ト表示されます。
- ・ 刺しゅう枠が、その色の縫い始めの位置に自 動的に移動します。



色のスクロールは、パソコンキー ボードの<<F3>>キーで行いま す



色のインフォメーション画面に戻 るには、矢印をクリックして下さ い





刺しゅうのプロセス

- 刺しゅうの終わった色は、空の糸こまの絵で 表示されます。
- 刺しゅう全体に必要な残り時間および今現 在刺しゅうしている色の残り時間が表示され ます。
- 色に関する情報を見ていないときには、刺し . ゆうの進行状況が画面に表示されます。



8

∞

スタート・ストップアイコン(パソコン画面)

- ・ 刺しゅうの準備ができていないときは、グレーで表示されます。
- ・刺しゅうの準備ができていると、青で表示されます。
- アイコンをマウスでクリックして下さい。
- ・ 刺しゅう枠が動いて、サイズの測定が始まります。
- ・刺しゅう枠が取り付けられていない、または 間違った枠が取り付けられている場合には、 アニメーションで注意が出ます。
- パソコンから刺しゅう機にデータを転送している間は、ミシンに砂時計のシンボルが表示されます。
- スタート・ストップアイコンが点滅して表示されれば、刺しゅうの準備は完了です。



刺しゅう枠

- お薦めの刺しゅう枠が、画面上でハイライト 表示されます。
- ・ 今現在取り付けられている刺しゅう枠は、緑 色のバーで表示されます。
- サイズが合わないために選択できない刺しゅう枠は、「駐車禁止」マークのアイコンで表示されます。
- ・ 刺しゅう枠のサイズは、ミリ単位です。



 上記ステップが確認されると、アニメーション が消えます。



・ 上記ステップが中断されて、前の画面が表 示されます。



- スタート・ストップアイコンの代わりに、矢印が 表示されている場合は、マウスでクリックす れば、元の画面に戻ることができます。
- ・ 刺しゅう開始の準備が整っている場合は、ス タート・ストップボタンを押せば、刺しゅうを開 始することができます。(アニメーションで表 示されます。)
- ・ 刺しゅうを中断したい場合は、スタート・ストップボタンを押して下さい。これ以外の方法では、中断できません。

画面上の機能

(###

画面に目盛を表示

- ・大きな青い十字のカーソルが、刺しゅう枠の 中心に表示されます。
- ・ 画面目盛が表示されるので、デザインの配 置がより正確にできます。
- ・もう一度アイコンをクリックすると、画面目盛 とカーソルは消えます。

ズーム(4段階)

- マウスをクリックするたびに、デザインが一段
 階ずつ拡大表示されます。
- 見たい部分を表示するには、カーソルを矢
 印の上に置きます。(クリックする必要はありません。)
- ・ 刺しゅうデザインを、縦横に移動することが できます。





刺しゅう枠の配置

- ・デザインの中央に針位置が来るよう、刺しゅ う枠が移動します。
- ・刺しゅう枠が正しい位置に来ると、アイコンの 中央に青いポイントが表示されます。
- ・選択した色の縫い始めの位置に針が来るよう、刺しゆう枠が移動します。
- この操作は、パソコンキーボードの<<F2>>キ ーを使っても可能です。





デザインの移動

- このオプションは、まずアイコンをクリックして ポジションモードを起動してから、使用しま す。
- カーソルをデザイン上(青いフレーム内)に 置きます。
- ・カーソルが、小さな手の形になります。
- デザインを左クリックして、移動したい位置までドラッグします。
- マウスボタンを放して、デザインをその位置
 に固定させます。
- デザインが刺しゅう枠の外にはみ出した場合は、フレームの色が青から赤に変化して知らせます。
- ・デザインを正確に配置したい場合には、画 面目盛が便利です。

ご注意:

デザインのフレームが赤で表示されているとき に、スタート・ストップアイコンをクリックすると、 モチーフは自動的に刺しゅう枠の中央に移動 してしまいます。お好みの位置に刺しゅうをする には、まずフレームの色が青に戻るよう、デザイ ンを移動してから始めて下さい。



Ctrl

Ś

F4

X.

 4方向への矢印をクリックしながら、刺しゅう 枠の内側でデザインを小刻みに移動させる ことができます。

アイコンをクリックして、ポジションモードを起

・ <<F4>>>キーを押しても、起動できます。

・ キーボード上の矢印キーを使っても、デザインの移動が可能です。

モチーフを正確に配置する

動します。

- キーを1回押すたび、刺しゅう枠が0.2mm ずつ移動します。
 - <<Ctrl>>キーを押しながら矢印キーを押す と、刺しゅう枠は1回につき2mmずつ移動し ます。

デザインのサイズをチェックする

- このアイコンがアクティブでないときは、標準 設定で全ての色を刺しゅうするモードになっ ています。
- このアイコンがアクティブのときは、デザイン 全体をノンストップで色を変えずに刺しゅう するモードです。
- この場合、刺しゅうデザインと色のインフォメ ーションが1色で表示されます。



R



刺しゅう枠をチェックする

- ・ カーソルを刺しゅう用アームに当てます。
- ・ 刺しゅう用アームが青く表示されます。
- アームをクリックすると、刺しゅう枠が移動して、画面に表示されます。



刺しゅう枠の移動

- カーソルが刺しゆう枠内にあるときは、刺しゆ う枠は青くハイライト表示されます。
- ・指定の場所をマウスでクリックすると、画面 上および刺しゅう機上の刺しゅう枠は、その 位置に移動します。



デザインのサイズをチェックする

- ・ デザインと布の位置を確認します。
- フレームのコーナーは、円で囲まれた形で表示されます。
- ・ 円を順番に時計回りでクリックしていくと、刺し ゅうすべき部分の読み取りがなされ、4ヶ所で チェックされます。
- フレームのコーナーは、また<<F5>>、<<F6>>、<<F7>>、<<F8>>キーで、それぞれ選択できます。
- メガフープをお使いのときは、<<F5>>>から
 <<F8>>キーを使ってコーナーを確認して下さい。フープを上下のコーナーに移動できます。

(A

 $\leftarrow \rightarrow$

Ctrl

Page Page Jo Dow

刺しゆうする順番を変える/刺しゅ うする色の順番を手動で変更す る方法

- 1. 刺しゅうの順番のコントロール
- ・刺しゅう中のデザインは、矢
 印キーを使って1針ずつ移動
 することができます。
- ・<<Ctrl>>キーを一緒に押す と、10針ずつ移動することが できます。
- <<PageUp>>
 <<PageDown>> キーを一 緒に押せば、100針ずつ進め ることができます。
- アイコンをもう一度クリックすると、刺しゅう枠はデザインの最初のステッチに戻ります。
- 2.糸切れのときに表示されます。
 - アイコンをクリックすると、刺し ゆう枠は自動的に1番最後に 縫った位置に戻ります。(糸 切れ等の事故が起こる直前 のところです。)
 - ・刺しゅうを再開する前に矢印 キーを使って5-6針戻して 下さい。
- 3. 刺しゅうの順番はお好みで選択可能です。
 - ・機能を選びます。
 - ・希望する糸こまのイラストをク リックします。

順番を飛ばされてしまった色は、画 面上では、すでに刺しゅうされた色と して空の糸こまで表示されますが、 アイコンをクリックすれば、選択可能 です。最後に使った色部分の刺しゅ うが完成していない場合は、スター ト・ストップアイコン上に縁のチェッ クマークが入ります。この縁のチェッ クマークにカーソルを合わせてクリ ックすると、マークは消え、他の色を 刺しゅうすることができます。

保存中の刺しゅうの位置

・ 刺しゅうの順番コントロール機能が起動していて、刺しゅうを実際に始めているときにのみ、見ることができます。

停電などで刺しゅうを余儀なく中断された場合 には:

- パソコンと刺しゅう機をオンにします。
- エディターライトをスタートさせて、「ECオン PC」をスタートさせます。(P71参照)
- ・ 刺しゅうする順番のコントロールをクリックします。
- そのアイコンの横に現れる矢印をクリックすると、刺しゆう枠は最後に縫った位置まで戻ります。
- ・縫い始める前に、5-6針戻して縫い始めま す。





F9

糸通しのための刺しゅう枠移動

- ・刺しゅう枠が針に近過ぎて、糸通しができないときは、刺しゅう枠を移動することができます。
- ポジション1
- カーソルでアイコンをクリックするか、または
 <<F9>>キーを押します。
- ・ 刺しゅう枠が、中央に移動します。
- ・ 糸を通します。
- ポジション2
- ・ 押え金を上げます。
- カーソルでアイコンをクリックするか、または
 <<F9>>キーを押します。
- ・ 刺しゅう枠が一番左端に移動します。
- ・ボビンの交換が容易に出来ます。
- スタート・ストップアイコンをクリック、又は
 <<F9>>キーを押すと、刺しゅう枠は縫い始めの位置に戻ります。
- スタート・ストップボタンを押して、刺しゅうを 再開します。



刺しゅう機を初めてお使いになる 前に、必ずミシンに認識させる同 調作業をして下さい。

同調作業を行う

F12

⊢║↓║→

Û

0

初めて使うとき、または何らかのエラーがあったとき、<<F12>>キーを押すと、刺しゆう枠の同調を新規に行い、刺しゅう枠を各コーナーへ移動して同調作業を行います。

刺しゅう枠の位置の修正

- パソコンに表示された刺しゆう枠の中心と、実際の中心が合わない場合は、刺しゆう枠の修正が必要です。
- ・修正は、すべての刺しゅう枠に対して有効です ので、1回で十分です。
- 刺しゅう枠にテンプレートをセットします。
- 今現在取り付けられている刺しゅう枠を選択します。
- ・ テンプレートの中心点を、矢印キーを使って正 確に針の下に移動します。
- <<shift>>キーを押したままにします。

 <u
- アイコンの隣に表示)をクリックします。
- これで修正が保存されました。



接続のエラー

刺しゅう中に接続に問題が生じた場合は、パソ コンとコードのイラストが赤く変わります。

USBケーブルが正常に接続されていても、自動的に接続が確認されない(パソコンとケーブルがグレーに表示)ときは、以下の方法でチェックして下さい。

- ・ ECオンPCを、「閉じる」をクリック するか、または<<Alt>>キーと <<F14>>キーを押して閉じて下さ
- ・ 全てのコードの接続をチェックします。
- ミシンの電源を一旦オフにしてから、もう一 度オンにします。
- USBコードを一旦抜いてから、また接続します。
- パソコンの電源を一旦オフにしてから、もう一 度オンにします。

E:

- ・ ミシンへの書き込み」をクリックして、EC オンPCをもう一度スタートします。
- 「保存中の刺しゅうの位置」をクリックし ます。(保存中の刺しゅうの位置については、 76ページをご覧下さい。)



刺しゅう枠をセットする

-H

針と押え金を上げる

- ・ 針および押え金を上げます。
- 布表を上にして入れた刺しゅう枠を、金具を 左側にして持ちます。

刺しゅう枠をセットする

- 押え金の下に、刺しゅう枠をくぐらせます。
- . 小さな取付け用クランプの中心点を、刺しゅ

刺しゅう枠を取り外す

- ・ 刺しゅう枠の取付け用金具をつまみます。
- ・ そのまま刺しゅう枠を持ち上げて、取り外し ます。
- 刺しゅう枠の取付け用の金具をつまみます。 うアームのブラケットに合わせます。
- ・ 刺しゅう枠を下に押しつけて、取り付けます。
- · つまんでいた取付け用金具を離します。

次の色に移る

- ・ 1色の刺しゅうが完成すると、自動的に次の 色の準備に入ります。
- 上糸を次の色と交換します。
- そのまま刺しゅうを続けます。

完成後に糸端を切る

- ・ 押えを上げます。
- アームから、刺しゅう枠を取り外します。
- 上下の糸およびデザイン内のつなぎの糸を 切ります。
- ・ 刺しゅう枠を取り外す際、針板すれすれのと ころで下糸を切ってしまうと、次の刺しゅうの ときに糸が絡まってしまう恐れがあります。 下糸は、多少の余裕を持って切るようにして 下さい。

刺しゅうを始める



ミシンのスタート・ストップボタンを使って刺しゅ うを開始する 押えを下げます。

- ミシンがスタートするまで、スタート・ストップ ボタンを押したままにします。
- 刺しゅう機が、7針ほど縫って、自動的に停止 します。
- 押えを上げます。
- ・糸端を切ります。
- 再び押えを下げます。
- スタート・ストップボタンを押して、刺しゅうを 開始します。

刺しゅうを中断するには

- ・ 刺しゅう中ならば、スタート・ストップボタンを 押します。
- ミシンは、即座に停止します。

一つの色を完成させる

- 押え金をまた下げます。
- スタート・ストップボタンを押します。
- ・選択した色の部分の刺しゅうを行います。
- ・ 完成すれば、ミシンは自動的に停止します。

メガフープ (オプション)

刺しゅうデータを開く

- ・デザインを開きます(P71参照)
- ・ メガフープファイルに用意された刺しゅうデ ータを開きます。
- ・ 必要に応じて刺しゅうデータを編集します。

刺しゅうの準備をする

71ページを参照して刺しゅうをスタートさせます。

メガフープ刺しゅう枠の移動

- アニメーションが枠のポジションを変えるよう に教えてくれます。
- 押え金を上げます。
- ・ 刺しゅう枠の手前のプッシュボタンを押し上 げて枠を移動します。



メガフープの刺しゅう枠をポジション(1)に移 動する。

・ポジション(1)に刺しゅう枠が、かちっと入る までプッシュボタンを押して移動します。



ポジション(2)

 ・ 刺しゅう枠のプッシュボタンを押し上げるか、 または引き下げて枠がポジション(2)にかち っと入るのを確かめます。



ポジション3

枠がポジション(3)にかちっと入るまで移動します。

刺しゅう枠の位置を確定する

・ 刺しゅう枠の位置を確定するにはアニメーションのボタンをクリックするか、ミシンのスタート・ストップボタンを押します。

・ 刺しゆう枠が移動して、刺しゆう位置を測定します。

・ 画面上のスタート・ストップボタンをクリックして刺しゅうを始めます。

メガフープを取り外す

- ・枠をポジション(2)に移動します。
- ・枠の左側の2つのプッシュボタンを指で挟ん で枠を外します。



上糸 刺しゅう枠を移動している間にたるん だ上糸は、スタートする前にたるみを 取り除いておきましょう。

ボーダー刺しゅう



ボーダー刺しゅうデザインにはひとつのデータ のものもあれば、幾つかの小さな刺しゅうデータ の集まりのものもあります。

刺しゅうの終わりは次のスタートポイントになっています。

[ECオンPC]が次のスタート地点を正確に教 えてくれます。布地を枠に張り替えても構いま せん。

準備

Ð

s

ボーダー刺しゅうをするときには、刺しゅうする ラインを布地の上に描いておきます。 枠に布地を張るときには、テンプレートの格子 枠をガイドに使いましょう。

刺しゅうを始める

・ 刺しゅうソフトウェアを起動する。

- デザインを開きます。
- デザインのスタートは画面上に〇で示されています。
- ・デザインの終わりは十字マークです。
- 布地の上で刺しゅうのスタートポイントに印を つけます。
- ・「ミシンへ書込み」アイコンをクリックして「E CオンPC」をスタートさせます。

刺しゅう枠を移動する



• 刺しゅう枠の中の希望する位置をクリックし て、刺しゅう枠を移動させます。緑の十字マ ークで針落ちポイントが表示されます。(クリ ックした場所が針の落ちる位置です。) ・ 矢印キーを使って刺しゅう枠を移動させ、針 がデザインの正確な位置を指すようにしま す。

デザインの位置を調整する



- ・ 刺しゅうデータが画面上で見やすくなるまで ズームアイコンを何度かクリックします。
- M.
- ・ 「モチーフを移動」アイコンをクリックします。 ・ 緑の十字マークと次に縫うデザインの〇マ ークが重なるようにデザインを移動します。



・ パソコンのキーボードの矢印キーを使って正 確な位置合わせをします。





メモ: もし開始点と終了点がデザインの中央にある 場合は、刺しゅうソフトウェア<オプション>を使 って位置を変えることが出来ます。

ステッチのまとめ

オーロラ 430



- 1-28 実用縫い
- 1. 直線縫い
- 2. ジグザグ縫い
- 3. バリオーバーロック
- ランニングステッチ
 自動留め縫い
- 日勤国の硬い
 トリプルステッチおよびトリプルジグザグ
- 0. 「リンルへ」 7. まつり縫い
- 8. ダブルオーバーロック
- 9. スーパーストレッチ
- 10. 標準ボタンホール
- 11. 標準ボタンホール(幅狭)
- 12. ストレッチボタンホール
- 13. 鳩目ボタンホール
- 14. 直線縫いボタンホール
- 15. 手縫い風ボタンホール
- 16. ボタン付け
- 17. 直線縫いアイレット
- 18. 自動繕い縫い
- 19. しつけ縫い
- 20. 強化オーバーロック
- 21. ギャザリングステッチ
- 22. ジャージーステッチ
- 23. ネットステッチ
- 24. ユニバーサルステッチ
- 25. 二点ジグザグ
- 26. ライクラステッチ
- 27. ストレッチステッチ
- 28. ニットオーバーロック

29番から44番、66番から150番は飾りステッチです。

45番から65番はキルトステッチです。



64番から180番は飾りステッチです。

32番から63番はキルトステッチです。

29. ストレッチステッチ

30.

31.

強化オーバーロック

ニットオーバーロック

- 28. ライクラステッチ
- 二点ジグザグ 27.
- ネットステッチ 25.ユニバーサルステッチ 26.
- ジャージーステッチ 24.
- 23. ストレッチオーバーロック
- 22. ギャザリングステッチ
- 21. しつけ縫い
- 自動繕い縫い 20.
- 19. 直線縫いアイレット
- 18. ジグザグ・アイレット
- 17. ボタン付け
- 16. 手縫い風ボタンホール
- 15. 直線縫いボタンホール
- ラウンドエンドボタンホール (水平バータック) 13.鳩目ボタンホール 14.
- ストレッチボタンホール 12.
- 標準ボタンホール(幅狭) 11.
- 10. 標準ボタンホール
- 9. スーパーストレッチ
- ダブルオーバーロック 8.
- まつり縫い 7.
- トリプルステッチおよびトリプルジグザグ 6.
- 自動留め縫い 5.
- ランニングステッチ 4.
- 3. バリオーバーロック
- ジグザグ縫い 2.
- 直線縫い 1.
- 1-31 実用縫い







Ş

Ì

clr

NNX N

オーロラ 440 QE

オーロラ450



- 1-33 実用縫い
- 直線縫い 1.
- ジグザグ縫い 2.
- 3. バリオーバーロック
- ランニングステッチ 4.
- 自動留め縫い 5.
- トリプルステッチおよびトリプルジグザグ 6.
- まつり縫い 7.
- ダブルオーバーロック 8.
- スーパーストレッチ 9.
- 10. 標準ボタンホール
- 標準ボタンホール(幅狭) 11.
- ストレッチボタンホール 12.
- ラウンドエンドボタンホール (標準バータック) 13.
- ラウンドエンドボタンホール (水平バータック)
- 14.
- 15. 標準鳩目ボタンホール
- 16. 鳩目ボタンホール(ポイントバータック)
- 17. 手縫風ボタンホール
- 18. 直線縫いボタンホール
- 19. ボタン付け
- 20. ジグザグ・アイレット
- 21. 直線縫いアイレット
- 22. 自動繕い縫い
- 23. フライステッチ(大)
- 24. しつけ縫い
- 25. ギャザリングステッチ
- ストレッチオーバーロック 26.
- 27. ジャージーステッチ
- 28. ネットステッチ
- 29. ユニバーサルステッチ
- 二点ジグザグ 30.
- ライクラステッチ 31.
- ストレッチステッチ 32
- 強化オーバーロック 33.

34番から60番、74番から163番は飾りステッチです。

61番から73番はキルトステッチです。



索引

あ アイレット 56 アクセサリー 5-6 アクセサリーボックス 6 安全に使用するために 2 安定紙 49,66-67 41 ECオンPC パソコンとミシンの接続エラー 77 パソコンの画面表示 72-74 パソコン画面上の機能 75-77 糸通し 12,13,64 糸カッター 下糸巻取装置のカッター 15ミシン本体のカッター 14 糸調子 17,64 インバーター蛍光灯ソーイングライト 11 う 上糸通し機 14 上糸の掛け方 12,64 え エラスティックおよびシャーリング 38 お 送り歯 送り歯と高さ調整板 21コーナー部分を縫う 21送り歯と布送り 20 送り歯の上下 20送り長さ $\mathbf{24}$ 押え圧力について 22押え金 5 押え金の交換 17 折りたたみ式垂直糸立て棒 14か 飾りステッチ 43 飾りステッチと機能の組み合わせ 43き 機能ボタン 24-25 文字選択 25バランス/BSR 24 clrクリアー 24 スライド式スピードコントロール 24 針基線 24 メモリー 24 模様頭出し 24 一模様縫い/連続模様縫い 25 #ボタン 25手元返し縫い 25模様反転(左右) 24 手元スタート・ストップボタン 25 振り幅 24 送り長さ 24留め縫い機能 24 針上下停止 24

2	
ヽ カリーニング 定期占検	57
	01
L	
ジグザグ縫い	38
刺しゅう	
刺しゅうに関する知識	67-69
刺しゅうの開始	78
刺しゅう機について	59
刺しゅう機の接続	63
刺しゅう機の準備	64
刺しゅう糸について	69
刺しゅう用アクセサリー	60-62
布を刺しゅう枠にセットする	65
下糸切り	16
下糸の巻き方	15
しつけ縫い	42
実用縫いおよび飾りステッチのバランス	22
実用縫いの使い方	30-32
+	
9	
ステッチのタイプ	
サテン人デッナ	68
ノアノンーノイル人丁ツナ	68
人 アッノ (た た み) 人 アッナ	68
プリトフイン人 アッナ マング レイフニッチ	68
アンターレイステッチ	68
ンヤンノ人ナツナ	00
ステッテのよこのフテッチのメエリー機能	81-83
ムナツナのメモリー (機能 フニッチの 遅切	33
人ケッテの迭状フトレッチナーバーロック	29
ストレッテオーバーロック	39 11
	11
7	
、 いフトキャリングバッグ	6
	0
た	
高さ調整板	21
ダブルオーバーロック縫い	40
5	
直線縫い	34
つ	
繕い縫い	
自動繕い縫い	36
手動繕い縫い	37
-	
ディスプレイ画面	23
手縫い風キルトステッチ	44
電源コート	10
L	
<u>с</u>	
留め縫い	36
トノノルンユーティンク トリプル古娘フニッチ	58
ドリノル国際人ナッテ	34

に 2本針の糸の掛け方	13
b triffici	11
帯 以1ト	11
鳴日 ホタンホール バランフ	55 22
バリオーバーロック	39
針と糸に関する重要事項	18
針と糸の組み合わせ	18
針について	18-19
針の父換 針其約	16
斜板	7.20
21 104	1,20
BSR押え BSR機能を使ったフロー	Э
ハンドキルティング	45-47
ピーシング用ステッチ	41
膝押え上げレバー	11
ふ	
ファスナー付け	41
縁縫い	35
フットコントローラー	10
フフットショイント縫いフリーマーノマゲプターの使い士	40
ノリーナームナダノターの使い方振り幅	02 24
フリーハンドキルティング	44
ほ	
ボタンホール	48 - 55
自動ボタンホール	54-55
マニュアルホタンホール バランフ	52 51
ボ糸入りボタンホール	49-50
ボタンホールを長期に保存するには	54
手動による4または5ステップ	5.0
のホタンホール 標準お上びストレッチボタンホー	53
保中ののプログラム	55
丸形および鳩目ボタンホール	
のプログラム	55
重要事項	48
ホタン付け ボビンケーフの共美やトバ币の別)	56
ホビンクーへの表有わよい取り外し	16 15
±	
み まつり縫い	42
み	
ミンンについて	8-9

め	
メモリー 2	6-29
メモリー内のバランス	29
メモリーの修正	29
メモリーを開く	26
メモリーボタン	26
メモリーを閉じる	29
実用縫いおよび飾りステッチの	
プログラム 26	6-27
アルファベットおよび数字のプログラム	28
メンテナンスとクリーニング	57
de la companya de la	

25

れ_____ レタリング