BERNINA 750- Firmware Update

Anmerkung

Die Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt den Download und das entpacken der Firmware Dateien auf einen USB Memory Stick (FAT32 formatiert). Diese Anleitung hat auch Gültigkeit für weitere Firmware Updates, somit können die verwendeten Dateinamen und Abbildungen je nach Update, installiertem Betriebssystem und Internet Browser unterschiedlich sein.

In dieser Installationsanleitung werden Bilder von Windows® 7 und Windows® Internet Explorer 9 verwendet.

Empfohlene Voraussetzungen:

Für den Firmware Update des BERNINA Nähcomputers benötigen Sie:

- Computer mit Windows® XP SP2 (SP3), Windows Vista[™] SP2 oder Windows® 7 (SP1) Betriebssystem
- Systemtyp: 32 Bit oder 64 Bit Betriebssystem
- **BERNINA Nähcomputer** .
- leeren BERNINA USB-Memory Stick (>256 MB / FAT32¹ formatiert) •
- freien USB-Anschluss am Computer
- Internet Verbindung zum Herunterladen der Dateien

Schritt 1: USB-Stick formatieren (FAT32)

ACHTUNG! Der USB-Stick muss FAT32 formatiert sein, damit der Firmware Update korrekt

beendet werden kann.

Grund dafür: Wenn auf dem Nähcomputer mehr als 80 Stickmuster gespeichert sind, können nicht alle Dateien auf einem FAT16 formatierten USB-Stick gespeichert Wechseldatenträger (K:) formatieren werden.

Wechseldatenträger (K:) formatieren

Speicherkapazität:

963 MB

Dies ist mit FAT32 formatierten USB-Sticks kein Problem.

WARNUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datenträger gelöscht.

1.1. USB-Stick auf FAT32 formatieren:

- Schliessen Sie den USB-Stick an einen freien а USB Anschluss an ihren PC.
- b. Warten Sie bis der USB-Stick betriebsbereit ist.
- Öffnen Sie den Windows-Explorer. c.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das d. **USB-Stick Laufwerk.**
- Wählen Sie im Popup Menu: "Formatieren". e.
- Das 2te Fenster gibt Ihnen den Hinweis auf das f. Dateisvstem.
 - Steht es auf FAT32, muss nicht formatiert werden
 - Steht ein anderer Wert als FAT32, stellen sie den Wert auf FAT32 und führen die Formatierung durch.
- Starten Sie die Formatierung zu FAT32 g. Starten mit

h

WARNUNG: Beim Formatieren werden ALLE Daten auf diesem Datenträger gelöscht.

Dateisystem: Dateisystem: FAT (Standard) FAT (Standard) Größe der Zuordnungseinheiten: FAT (Standard) 16 Kilobytes exFAT Gerätestandards wiederherstellen Gerätestandards wiederherstellen Volumebezeichnung: Volumebezeichnung: Formatierungsoptionen Formatierungsoptionen Schnellformatierung Schnellformatierung MS-DOS-Startdiskette ersteller MS-DOS-Startdiskette ersteller

Starten Schließen

Nach der Meldung "Formatierung abgeschlossen", ist der USB-Stick bereit für den Firmware Update des Nähcomputers.

¹ FAT32: File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle).

Starten Schließen



Wechseldatenträger (K:) formatieren

Speicherkapazität:

963 MB



Schritt 2: Download der Firmware Dateien

- 2.1. Klicken Sie auf den Link: Im Firmware BERNINAXXX Vxx.xxx (34.6MB)¹ um den Downloadprozess zu starten.
- 2.2. Ein Dialog Fenster wird geöffnet. Öffnen Sie das Dropdown Menü bei
- 2.3. Ein "**Speichern unter**" Fenster wird geöffnet. Wählen Sie auf ihrem lokalen Computer ein Verzeichnis (im Beispiel: C:\BERNINA_Downloads), in welches die Datei heruntergeladen werden soll.

Bestätigen Sie die Auswahl mit



rganisieren 🔻 Neuer Ordner	822 👻 🔞
 Bibliotheken Bilder Bilder Bikken Bilder Bikken Wusik Videos Computer Win7_64-Bit_Ultir 	Änderungsdatum Typ
Win_Vista_32-bit	III
Dateiname: Firmware_BERNINA_830_Voxoox.	zip
Dateityp: ZIP-komprimierter Ordner (*.zip)	

2.4. Die Datei wird in das von Ihnen gewählte Verzeichnis heruntergeladen: (Beispiel C:\BERNINA_Downloads). (Die Zeit zum Herunterladen der Datei hängt von der Geschwindigkeit Ihrer Internet Leitung ab).

2.5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner öffnen.	Der Download von "Firmware_BERNINA_830_Yxxxxx,zip" wurde abgeschlossen.
	Öffnen 🔻 Ordner öffnen Downloads anzeigen
2.6. Öffnen Sie den Ordner: "Firmware_BERNINA_xxx_Vxxxxx.zip". ¹	



¹ Das "x" steht für eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmware Versionen.

Schritt 3: Entpacken der Firmware Dateien

- 3.1. Schliessen Sie am Computer, bei einem freien und verfügbaren USB-Anschluss, einen leeren BERNINA USB-Memory Stick (>256 MB / FAT32 formatiert) an.
- 3.2. Zum entpacken der Dateien, klicken Sie auf die Datei: "Firmware_BERNINA_xxx_Vxxxxx.exe".¹

3.3. Bestätigen Sie die Sicherheitswarnung mit

3.4. Die selbstextrahierende Datei startet den folgenden Dialog.

Wählen Sie mit den Laufwerksbuchstaben aus, bei welchem der leere BERNINA USB-Memory Stick angezeigt und angeschlossen ist (im Beispiel Laufwerk K:).

Achtung: Die Firmware Dateien dürfen NICHT in ein auf dem USB-Memory Stick vorhandenes Unterverzeichnis entpackt werden.

3.5. Bestätigen Sie die Auswahl mit





830_Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
]

Cancel

OK

¹ Das "x" steht für eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmware Versionen.

OK

3.6. Die Dateien werden auf den gewählten USB-Memory Stick entpackt.

rom: Firmware_BERNINA_830_Vxx.xxx.EXE o: K:\naxxxx_NG2RevC.bin 36 %		Unzip:	
K:\naxcococ_NG2HeVL.bin 36 % 8 %	rom: Firmware_B	ERNINA_830_Vxx.xx.EXE	
36 %	0: K:\nax000000	_NG2RevC.bin	
8%		20.0/	
070		J0 70	

Schritt 4: Überprüfen der Dateien

- 4.1. Nach dem Entpacken, finden Sie die folgenden vier Dateien im Root-Verzeichnis auf ihrem USB-Memory Stick:
 - vaxxxxx_xxxx_Berninaxxx.bin¹ (Applikation)
 - vbxxxxxx_Universalbootloader_Crossover.bin¹ (Bootloader)
 - xbxxxxxx_xxxx_Berninaxxx.bin¹(Daten)
 - vdxxxxxx_Universalbootloader.bin¹ (Bootloader)

(Bei Ihren Dateien werden anstelle der Buchstaben x, Zahlen angezeigt).

Schritt 5: Update Firmware bei der BERNINA

- 5.1. Die Dateien sind nun bereit um Ihren BERNINA Nähcomputer auf den aktuellen Stand zu bringen.
- 5.2. Stecken Sie den USB-Memory Stick bei ihrem Nähcomputer ein.
- 5.3. Gehen Sie zum "Setup-Programm"



ihres BERNINA Nähcomputers.

5.4. Drücken Sie folgende Taste



auf dem Display:

5.5. drücken Sie nun die Taste Update, links unten auf dem Display.



5.6. Der Update Vorgang wird gestartet und dauert einige Minuten. Während des Updates die Maschine NICHT ausschalten und den USB-Memory Stick NICHT entfernen.

Schritt 6: Überprüfen der Firmware Version:

6.1. Gehen Sie zum "Setup-Programm"



ihres BERNINA Nähcomputers.

- 6.2. Öffnen Sie den Bereich
- 6.3. Drücken Sie den Knopf



auf dem Bildschirm ihrer BERNINA.

6.4. Auf dem Bildschirm ihrer BERNINA, im Informationsfenster sehen Sie die folgenden Informationen:



 Version Software:
 Vxx.xx.xx¹

 Data:
 Vxx.xx.xx¹

 Version Bootloader:
 Vxx.xx.xx¹

 EMB Appl. Version:
 Vxx.xx.xx¹

 (EMB Appl Version wird nur bei einem angeschlossenem Stickmodul angezeigt).