

Sticken

	Home		Zoom minus
	Setup-Programm		Stickmuster hinzufügen
	Tutorial		Stickmuster verschieben
	Hilfe		Stickmuster drehen
	ECO		Stickmuster in der Höhe oder Breite verändern
	Oberfadenspannung		Stickmuster proportional verändern
	Sicherheitsprogramm Nadel		Spiegeln links/rechts
	Nähfussanzeige/Nähfussanwahl		Spiegeln unten/oben
	Stickrahmenauswahl/-anzeige		Stickmuster duplizieren
	Sicherheitsprogramm Stichplatte		Stickmuster löschen
	Transporteurerkennung		Musteranordnung
	Füllung Unterfadenspule		Bordüren sticken
	Zeitanzeige/Alarm		Check Stickmustergröße
	Information		Schriftzeichen verändern
	Schliessen		Stichart verändern
	Einstellung bestätigen		Stickcomputer wählen
	Aktives Display verlassen		USB Stick wählen
	Ansicht des Stickmusters verschieben		Rahmenverschiebung
	Ansicht des Stickmusters innerhalb des Stickrahmens verschieben		Stickrahmen nach hinten verschieben
	Zoom plus		Stickmodul für den Nähmodus parken

Sticken



Hilfslinien



Stickmustermitte



Virtuelle Positionierung



Farbmusteranzeige



Auswahl



Heften



Stickrahmen verschieben



Edit



Stickablaufkontrolle



Verbindungsstiche abschneiden



Farbanzahl



Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken



Farbwechsel reduzieren



Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster



Stickmenü



Neues Stickmuster öffnen



Stickmuster hinzufügen



Stickmuster speichern



Farbrad



Fadenmarke ändern



Optimale Stickgeschwindigkeit



Maximale Stickgeschwindigkeit

