

Bordar

	Home		Zoom menos
	Programa Setup		Añadir muestra de bordado
	Tutorial		Desplazar la muestra de bordado
	Ayuda		Girar la muestra de bordado
	ECO		Modificar el alto y ancho de la muestra de bordado
	Tensión del hilo superior		Modificar proporcionalmente la muestra de bordado
	Programa de seguridad aguja		Espejar izquierda/derecha
	Indicación/Selección del pie prensatelas		Espejar abajo/arriba
	Selección e indicación del bastidor		Duplicar muestra de bordado
	Programa de seguridad placa-aguja		Anular la muestra de bordado
	Reconocimiento del transporte/arrastre		Orden de las muestras
	Relleno canillero		Bordar cenefas
	Reloj/alarma		Control del tamaño de la muestra de bordado
	Información		Modificar letras/signos
	Cerrar		Modificar el tipo de punto
	Confirmar regulación		Seleccionar la máquina de bordar computerizada
	Salir del display activo		Seleccionar stick USB
	Desplazar la vista de la muestra de bordado		Desplazar el bastidor
	Desplazar la vista de la muestra de bordado dentro del bastidor		Desplazar el bastidor hacia atrás
	Zoom más		Aparcar el módulo para bordar para el modo coser

Bordar




Líneas ayuda



Centro de la muestra de bordado



Posicionamiento virtual



Indicación del color de la muestra



Selección



Hilvanar



Desplazar el bastidor



Editar



Rotura del hilo



Cortar los puntos de conexión



Cantidad de colores



Bordar la muestra de bordado conforme a la secuencia de colores



Reducir el cambio del color



Muestra de bordado de uno o varios colores



Menú para bordar



Abrir una muestra de bordado nueva



Añadir muestra de bordado



Memorizar muestra de bordado



Modificar los colores con la rueda de color



Modificar la marca del hilo



Velocidad de bordado óptima



Velocidad de bordado máxima

