

## Broderie

	Home		Zoom moins
	Programme Setup		Ajouter un motif de broderie
	Guide		Déplacer un motif de broderie
	Aide		Tourner/pivoter un motif de broderie
	ECO		Modifier la hauteur ou la largeur du motif de broderie
	Tension du fil supérieur		Modifier proportionnellement un motif de broderie
	Programme de sécurité - aiguille		Renversement gauche/droit
	Affichage/sélection du pied-de-biche		Renversement en haut/en bas
	Choix/affichage du cadre de broderie		Dupliquer un motif de broderie
	Programme de sécurité - plaque à aiguille		Effacer un motif de broderie
	Reconnaissance de la griffe d'entraînement		Disposition des motifs
	Remplissage de la canette		Broderie de bordures
	Heure/alarme		Vérifier la dimension du motif de broderie
	Information		Modifier des lettres
	Fermer		Modifier le genre du point
	Confirmer le réglage		Sélectionner la machine informatisée de broderie
	Quitter l'écran actif		Sélectionner la clé USB
	Déplacer l'affichage du motif de broderie		Déplacement du cadre
	Déplacer l'affichage du motif de broderie au sein du cadre de broderie		Déplacer le cadre vers l'arrière
	Zoom plus		Garer le module de broderie pour le mode de couture

## Broderie



Lignes d'aide



Centre du motif de broderie



Positionnement virtuel



Affichage de la couleur du motif



Sélection



Bâtir



Déplacer le cadre



Edit



Cassure du fil



Couper les points de raccord



Nombre de couleurs



Broder le motif de broderie selon l'ordre des couleurs



Réduire les changements de couleur



Motif de broderie mono ou multicolore



Menu de broderie



Ouvrir un nouveau motif de broderie



Ajouter un motif de broderie



Enregistrer le motif de broderie



Cercle de couleurs



Changer les marques de fils



Vitesse de broderie optimale



Vitesse de broderie maximale

