

Ricamo

	Home		Zoom meno
	Programma Setup		Aggiungi un motivo
	Tutorial		Sposta motivo
	Help (aiuto)		Ruota il motivo
	ECO		Modifica l'altezza o la larghezza del motivo
	Tensione del filo superiore		Modifica la dimensione del motivo proporzionalmente
	Programma di sicurezza aghi		Effetto specchio orizzontale
	Indicazione del piedino/Selezione del piedino		Effetto specchio verticale
	Selezione/Indicazione del telaio		Duplica il ricamo
	Programma di sicurezza placca dell'ago		Cancella il motivo
	Riconoscimento delle griffe del trasporto		Disposizione dei motivi
	Livello riempimento della spolina		Ricamo infinito
	Orologio/Allarme		Controllo dimensione del ricamo (Check)
	Informazione		Modifica lettere
	Chiudi		Spostamento del ricamo
	Conferma l'impostazione		Seleziona la macchina computerizzata per ricamo
	Chiudi il display attivato		Seleziona la chiavetta USB
	Sposta l'immagine del ricamo		Spostamento del ricamo
	Sposta l'immagine del ricamo all'interno del telaio		Sposta il telaio indietro
	Zoom più		Posizione parcheggio del modulo per ricamo

Ricamo




Reticolato



Centro del ricamo



Posizionamento virtuale



Indicazione dei colori



Selezione



Imbastire



Sposta il telaio



Edit



Controllo del ricamo



Taglia i fili di connessione



Quantità dei colori



Esegui il ricamo nell'ordine dei colori



Riduci i cambi di colore



Ricamo mono-/multicolore



Menu di ricamo



Apri un nuovo disegno



Aggiungi un motivo



Salva il motivo



Ruota dei colori



Modifica la marca del filo



Velocità di ricamo ottimale



Velocità massima di ricamo

