

Sömnad

	Home		Nyttosömmar
	Setup-program		Dekorsömmar
	Vägledning		Alfabet
	Syguide		Knapphål
	Hjälp		Kviltösömmar
	eco		Personligt program/Minne
	Radera inställningar		Historik
	Övertrådsspänning		Information
	Säkerhetsprogram nål		Stänga
	Syfotsindikator/Syfotsval		Bekräfta inställning/val
	Syfotstryck		Lämna den aktiva displayen
	Säkerhetsprogram stygnplåt		Nålstopp upp/ner
	Matarläge uppe/ner		Mönsterupprepning
	Fyllnad spolen		Långa stygn
	Sömval med nummer		Spegelvända vänster/höger



- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Spegelvända ner/upp | | Teckenstorlek i monogram |
| | Justera mönsterlängd | | Teckenstorlek i alfabet |
| | Stygnräknare | | Justera mönsterlängd |
| | Balans | | Redigera kombinationen vid cursor positionen |
| | Riktningssömnad | | Radera |
| | Permanent bakåtsömnad | | Redigera hela kombinationen |
| | Bakåtsömnad steg-för-steg | | Kombinations-indelning |
| | Spara sömmar | | Kombinations-avbrott |
| | Grundvärdet sömmar | | Fästa |
| | Programmera knapphålslängd | | Upprepning av kombinationer |
| | Inställning av knapphålslängd | | Anpassa bredden i kombinationen |
| | Stygnräknat knapphål | | Anpassa längden i kombinationen |
| | Manuellt knapphål | | Hoppstygn |
| | Knapphålsbreddsöppning | | Flytta delar av en kombination |

