

Syning



Home



Setup-Program



Vejledning



Syvejledning



Hjælp



ECO



clr - Slet indstillinger



Overtrådsspænding



Sikkerhedsprogram - Nål



Trykfodsindikator/Trykfodvalg



Trykfodstryk



Sikkerhedsprogram - Stingplade



Transportørposition oppe/nede



Fyldmængde undertrådsspole



Vælge en søm med nummer



Nyttesømme



Pyntesømme



Skrifttyper



Knaphuller



Quiltesømme



Personligt program/Hukommelse



Forløb



Information



Luk



Bekræft valg



Forlad aktiv skærm



Nålestop oppe/nede



Mønstergentagelse



Lange sting



Spejlvending venste/højre



Spejlvending op/ned



Ændre sømlængde



Stingtæller



Balance



Kompassyning



Permanent tilbagesyning



Baglæns stingforløb



Gem søm



Grundværdi søm



Programering af knaphulslængde



Indtastning af knaphulslængde



Stingtællerknaphul



Manuelt knaphul



Afstand mellem stolperne



Skriftstørrelse ved monogrammer



Skriftstørrelse



Ændre sømlængde



Rediger i kombinationen ved cursorpositionen



Slet



Rediger en hel kombination



Underinddeler (1)



Underinddeler (2)



Hæftning



Kombinationsgentagelse



Tilpas bredden i kombinationen



Tilpas længden i kombinationen



Forbindelsessting



Flyt dele af en kombination

