

Broderie

	Home		Confirmer le réglage
	Programme Setup		Quitter l'écran actif
	Guide		Déplacer l'affichage du motif de broderie
	Aide		Déplacer l'affichage du motif de broderie dans le cadre de broderie
	ECO		Zoom plus
	Tension du fil supérieur		Zoom moins
	Programme de sécurité - aiguille		Déplacer le motif de broderie
	Affichage/sélection du pied-de-biche		Tourner le motif de broderie
	Programme de sécurité - plaque à aiguille		Modifier le motif de broderie en hauteur et en largeur
	Griffe d'entraînement en haut/en bas		Modifier le motif de broderie proportionnellement
	Remplissage de la canette		Renversement gauche/droit
	Affichage/sélection du cadre de broderie		Renversement en haut/en bas
	Information		Modifier les lettres
	Fermer		Modifier le genre du point

Broderie



Vérification de la dimension du motif de broderie



Broder une bordure



Dupliquer le motif de broderie



Effacer le motif de broderie



Déplacer le cadre de broderie vers la gauche



Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière



Ranger le module de broderie



Lignes d'aide



Centre du motif de broderie



Positionnement virtuel



Affichage de la couleur du motif



Sélection



Bâtir



Déplacer le cadre de broderie



Editer



Cassure de fil



Couper les points de raccord



Nombre de couleurs



Broder le motif de broderie selon la suite des couleurs



Réduire les changements de couleurs



Motif de broderie monocolore ou multicolore



Ouvrir un nouveau motif de broderie



Ajouter un motif de broderie



Enregistrer un motif de broderie



Effacer un motif de broderie

