


## Kirjonta

	Päävalikko		Vahvista valinta
	Setup-ohjelma		Valitun näytön sulkeminen
	Opastus		Kirjontakuvion näytön siirtäminen
	Neuvot		Kirjontakuvion siirtäminen kehyksessä
	EKO		Zoom plus - suurentaa
	Ylälangan kireys		Zoom minus - pienentää
	Turvaohjelma - neula		Kirjontakuvion siirtäminen
	Paininjalan tunnistus/ paininjalan valinta		Kirjontakuvion pyörittäminen
	Turvaohjelma - pistolevy		Kirjontakuvion pituuden tai leveyden muuttaminen
	Syöttäjän asento ylhäällä/alhaalla		Kirjontakuvion koon suhteellinen muuttaminen
	Puolan lankamäärä		Peilikuva vasen/oikea
	Kirjontakehyksen valinta		Peilikuva ylös/alas
	Tietoa		Kirjaimien muutokset
	Sulje		Tikkipintojen muutokset

## Kirjonta



Kirjontakuvion koon tarkistaminen



Jatkuva kirjonta



Kirjontakuvion kopiointi



Kirjontakuvion poistaminen



Kirjontakehyksen siirtäminen vasemmalle



Kirjontakehyksen siirtäminen taakse



Kirjontalaitteen pysäköinti



Ruudukko



Kuvion keskikohta



Kehyksen siirtäminen valitun toiminnon mukaan



Kuvion värien näyttö



Valinta



Harsinta



Kehyksen siirtäminen



Editointi



Lanka katkeaa/loppuu



Siirtymäpisteiden leikkaaminen



Värien määrä



Kuvion kirjonta alkuperäisen värijärjestyksen mukaan/värivaihtojen vähentäminen



Värivaihtojen vähentäminen



Yksi- tai monivärinen kuvio



Uuden kirjontakuvion avaaminen



Kirjontakuvion lisääminen



Kirjontakuvion tallentaminen



Kirjontakuvion poistaminen

