













Nakiş

	Anasayfa		Seçimi Onaylama
	Kurulum Programı		Aktif Ekranı Kapama
	Eğitim		Motifi Hareket Ettirme
	Yardım		Kasnak İçinde Motifi Hareket Ettirme
	Eco		Yakınlaştırma
	Üst İplik Ayarı		Uzaklaştırma
	Güvenlik Programı - İğne		Motifi Hareket Ettirme
	Baskı Ayağı Göstergesi/Bakı Ayağı Seçme		Motifi Döndürme
	Güvenlik Programı - Dikiş Plakası		Motifin yüksekliğini ya da genişliğini değiştirme
	Dişli Aşağı/Yukarı Pozisyonu		Orantılı olarak motifi büyültüp küçültme
	Masura Sarma		Sol/Sağ Aynalama
	Kasnak Seçme		Aşağı/Yukarı Aynalama
	Bilgi		Açı ile yazı yazabilme
	Kapatma		Dikiş Türünü Değiştirme

Nakiş



Çalışma Alanını Kontrol Etme



Sonsuz Nakiş



Motif Kopyalama (Çoğaltma)



Motif Silme



Sola Kasnağı Hareket Ettirme



Kasnağı Geriye Hareket Ettirme



Modülü Konumlandırma



Izgara



Motif Merkezi



Gerçek Konum



Renk bilgileri



Seçim



Teyelleme



Kasnağı Hareket Ettirme



Düzenleme



İplik Kopması



Bağlama Dikişlerini Kesme



Renk Numaraları



Renk Sıklığına Göre Nakişlama Motifleri/Renk Azaltma Değişiklikleri



Renk Azaltma Değişiklikleri



Tekli-Çoklu Renk Motif



Yeni Motif Açma



Nakiş Motifleri Ekleme



Motif Kaydetme



Motif Silme

