





































Haftowanie

	Powrót		Obracanie wzoru haftu
	Program ustawień		Proporcjonalna zmiana wielkości haftu
	Przewodnik		Odbicia lustrzane lewo/prawo
	Pomoc		Odbicia lustrzane góra/dół
	ECO		Kasowanie wzoru haftu
	Napężenie górnej nici		Sprawdzanie pola haftu
	Ekran wyboru stopki		Zmiana rodzaju ściegu/gęstości ściegu
	Ekran wyboru tamborka		Wybór pamięci maszyny
	Wybór płytki ściegowej/igły		Wybór pamięci USB
	Pozycja ząbków transportu góra/dół		Przemieszczanie tamborka w lewo
	Poziom napełnienia dolnej szpulki		Przemieszczanie tamborka do tyłu
	Zamknij		Przemieszczanie ramienia modułu haftującego do trybu szycia
	Zatwierdź		Środek haftu
	Anuluj		Wirtualne pozycjonowanie
	Zmiana położenia podglądu		Wyświetlacz koloru
	Przemieszczanie podglądu wzoru		Wybór haftu
	Zbliżanie podglądu		Fastrygowanie
	Oddalanie podglądu		Przemieszczanie tamborka
	Zmiana położenia wzoru		

Haftowanie



Edycja



Kontrola kolejności haftowania po zerwaniu nici



Odcinanie nici łączących



Kolory



Haftowanie w jednym lub wielu kolorach



Haftowanie



Wczytywanie wzoru haftu



Zapisywanie wzoru haftu



Zmiana marki nici



Optymalna prędkość haftowania



Regulacja maksymalnej prędkości haftowania

