

## Ricamo

	Home		Confermare l'impostazione
	Programma Setup		Chiudere il display attivato
	Tutorial		Spostare l'immagine del ricamo
	Help (aiuto)		Spostare l'immagine del ricamo all'interno del telaio
	ECO		Zoom più
	Tensione del filo superiore		Zoom meno
	Programma di sicurezza/Ago		Spostare il ricamo
	Indicazione del piedino/Selezione del piedino		Ruotare il disegno
	Programma di sicurezza/Placca dell'ago		Modificare l'altezza/la larghezza del ricamo
	Griffe del trasporto abbassate/alzate		Modificare la dimensione del ricamo proporzionalmente
	Contenuto della spolina		Effetto specchio orizzontale
	Selezione/Indicazione del telaio		Effetto specchio verticale
	Informazione		Wordart, modificare la scritta
	Chiudere		Modificare il punto di riempimento



**Controllo dimensione del ricamo (Check)**



**Ricamo infinito**



**Duplicare il ricamo**



**Cancellare un ricamo**



**Spostare il telaio verso sinistra**



**Spostare il telaio indietro**



**Posizione parcheggio del modulo per ricamo**



**Reticolato**



**Centro del ricamo**



**Posizionamento virtuale**



**Indicazione dei colori**



**Selezione**



**Imbastire**



**Spostare il telaio**



**Edit**



**Rottura del filo**



**Tagliare i punti di connessione**



**Quantità dei colori**



**Eseguire il ricamo con successione originale dei colori**



**Ridurre i cambi di colore**



**Ricamo mono-/multicolore**



**Aprire un nuovo disegno**



**Aggiungere un ricamo**



**Memorizzare il ricamo**



**Cancellare il ricamo**

