

























Broderi

	Home		Bekräfta inställning/val
	Setup-program		Lämna den aktiva displayen
	Vägledning		Flytta broderimotivets bild
	Hjälp		Flytta motivets bild inom broderiramen
	eco		Zoom plus
	Övertrådsspänning		Zoom minus
	Säkerhetsprogram nål		Flytta broderimotiv
	Syfotsindikator/Syfotsval		Rotera broderimotiv
	Säkerhetsprogram stygnplåt		Justera motiv i höjd och bredd
	Matarläge uppe/ner		Ändra motiv proportionellt
	Fyllnad spolen		Spegelvända vänster/höger
	Broderiramval/-indikator		Spegelvända ner/upp
	Information		Ändra bokstäver/tecken
	Stänga		Ändra sömtyp

Broderi



Kontrollera motivstorlek (Check)



Oändligt broderi



Kopiera motiv



Radera motiv



Flytta broderiramen åt vänster



Flytta broderiramen bakåt



«Parkera» broderimodulen



Rutnät



Motivets mitt



Virtuell placering



Färgprovindikator



Urval



Tråckling



Flytta broderiram



Redigera



Trådbrott



Skära av hoppstyggn



Antal färger



Brodera motivet enligt färgföljden



Minska antalet färgbyten



En- eller flerfärgsmotiv



Öppna nytt broderimotiv



Lägga till broderimotiv



Spara broderimotiv



Radera broderimotiv

