

Szycie

	Powrót		Pamięć osobista
	Program ustawień		Zamknij
	Przewodnik		Zatwierdź
	Kreatywny konsultant		Anuluj
	Pomoc		Pozycja igły góra/dół
	ECO		Powtarzanie wzoru
	Kasowanie ustawień		Odbicia lustrzane lewo/prawo
	Napężenie górnej nici		Odbicia lustrzane góra/dół
	Wybór płytki ściegowej/igły		Zmiana długości ściegu
	Ikona numeru stopki		Balans
	Docisk stopki		Ciągłe szycie wstecz
	Pozycja ząbków transportu podniesione/opuszczone		Cofanie ściegu
	Poziom napełnienia dolnej szpulki		Zapisywanie ustawień ściegów
	Wybór ściegu przez podanie numeru		Powrót do ustawień wyjściowych
	Ściegi użytkowe		Dziurka z licznikiem ściegów
	Ściegi dekoracyjne		Programowanie długości dziurki
	Alfabety		Dziurka manualna
	Dziurki		Szerokość prześwitu dziurki
	Ściegi do patchworku/Quiltingu		Zmiana wielkości czcionki

- 

Tryb łączenia/Tryb pojedynczy
- 

Edytowanie kombinacji na pozycji kursora
- 

Usuwanie
- 

Edytowanie całej kombinacji

- 

Dzielenie kombinacji
- 

Przerywanie kombinacji
- 

Zabezpieczanie ściegu