

Broder

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | Home |  | Pivoter le motif de broderie |
|  | Programme Setup |  | Modifier proportionnellement le motif de broderie |
|  | Guide |  | Renversement gauche/droite |
|  | Aide |  | Renversement en haut/en bas |
|  | ECO |  | Effacer le motif de broderie |
|  | Tension du fil supérieur |  | Contrôler la taille du motif de broderie |
|  | Affichage du pied-de-biche |  | Modifier le type de point/la densité de broderie |
|  | Sélection/Affichage du cadre de broderie |  | Sélectionner la machine |
|  | Sélection de la plaque à aiguille/de l'aiguille |  | Sélectionner la clé USB |
|  | Griffe d'entraînement en haut/en bas |  | Déplacer le cadre de broderie vers la gauche |
|  | Affichage de la quantité de fil de canette |  | Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière |
|  | Fermer |  | Parquer le module de broderie pour le mode couture |
|  | Confirmer |  | Centre du motif à broder |
|  | Annuler |  | Positionnement virtuel |
|  | Déplacer l'affichage |  | Affichage des matrices de couleurs |
|  | Déplacer la vue du motif de broderie |  | Sélection |
|  | Agrandir l'affichage |  | Bâtir |
|  | Réduire l'affichage |  | Déplacer le cadre de broderie |
|  | Déplacer le motif de broderie | | |



Broder



Modifier



Contrôler du processus de broderie en cas de casse du fil



Couper les fils de liaison



Couleurs



Motif de broderie à une ou plusieurs couleurs



Broder



Charger un motif de broderie



Enregistrer le motif de broderie



Modifier la marque du fil



Vitesse de broderie optimale



Vitesse de broderie maximale

