

Ricamo

	Home		Ruotare il disegno
	Programma Setup		Modificare il ricamo proporzionalmente
	Tutorial		Effetto specchio orizzontale
	Help		Effetto specchio verticale
	ECO		Cancellare il motivo
	Tensione del filo superiore		Controllo dimensione del ricamo (Check)
	Indicazione del piedino/Selezione del piedino		Modificare il punto/densità del punto
	Indicazione del telaio/Selezione del telaio		Selezionare la macchina
	Selezione placca ago/Selezione ago		Selezionare la chiavetta USB
	Griffe del trasporto alzate/abbassate		Spostare il telaio verso sinistra
	Indicazione del filo inferiore		Spostare il telaio indietro
	Chiudere		Spostare il braccio di ricamo per la modalità cucito
	Confermare		Centro del ricamo
	Interrompere		Posizionamento virtuale
	Spostare la visualizzazione		Indicazione dei colori
	Spostare l'immagine del ricamo		Selezione
	Ingrandire la visualizzazione		Imbastire
	Ridurre la visualizzazione		Spostare il telaio
	Spostare il ricamo		



Ricamo



Modificare



Controllo del ricamo dopo la rottura del filo



Tagliare i punti di connessione



Colori



Ricamo mono- o multicolore



Ricamo



Caricare il ricamo



Salvare il ricamo



Modificare la marca del filo



Velocità ottimale del cucito



Velocità massima del cucito

