

Borduren

-  Home
-  Setup-programma
-  Tutorial
-  Help
-  ECO
-  Bovendraadspanning
-  Naaivoetindicator/Naaivoetselectie
-  Borduurraamindicator/  
Borduurraamselectie
-  Steekplaat-/Naaldselectie
-  Transporteur boven/onder
-  Weergave onderdraadhoeveelheid
-  Sluiten
-  Bevestigen
-  Afbreken
-  Aanzicht verschuiven
-  Aanzicht van het borduurmotief  
verschuiven
-  Aanzicht vergroten
-  Aanzicht verkleinen
-  Borduurmotief verschuiven

-  Borduurmotief draaien
-  Borduurmotief proportioneel  
veranderen
-  Spiegelbeeld links/rechts
-  Spiegelen boven/onder
-  Borduurmotief wissen
-  Check borduurmotiefgrootte
-  Steeksoort/borduurdichtheid  
veranderen
-  Machine selecteren
-  USB-stick selecteren
-  Borduurraam naar links verschuiven
-  Borduurraam naar achteren  
verschuiven
-  Borduurmodule voor de naaimodus  
parkeren
-  Motiefmidden
-  Virtuele plaatsing
-  01  
Isacord 40  
5324 / 5 min.


- Kleurindicator
-  Keuze
-  Rijgen
-  Borduurraam verschuiven

Borduren

- 

Bewerken
- 

Borduurprocescontrole bij draadbreuk
- 

Verbindingssteken afsnijden
- 14



Kleuren
- 

Een- of meerkleurig borduurmotief
- 

Borduren
- 

Borduurmotief laden
- 

Borduurmotief opslaan
- 

Garenmerk veranderen
- 

Optimale borduursnelheid
- 

Maximale borduursnelheid

