

Søm



Hjem



Setup-program



Bruksanvisning



Sømkonsulent



Hjelp



ECO



Slett innstillinger



Overtrådspenning



Utvalg nåler



Visning syfot/utvalg syfot



Syfottrykk



Utvalg stingplater



Transportør oppe/nede



Visning mengde undertråd



Sømvalg med nummer



Nyttesømmer



Motivsømmer



Alfabet



Knapphull



Quiltesømmer



Eget minne



Historie



Informasjon



Lukk



Bekreft



Avbryt



Innstill nålposisjon oppe/nede



Mønsterrepetisjon



Langsting



Speilvende venstre/høyre



Speilvende oppe/nede



Endre sømlengde



Stingteller-funksjon



Balanse



Endre syretning



Permanent retursyng



Stingnøyaktig retursyng



Lagre søminnstillinger



Tilbake til grunninnstilling



Stingteller-knapphull

