













Syning

	Home		Personlig hukommelse
	Setup-program		Luk
	Vejledning		Bekræft
	Syvejledning		Afbryd
	Hjælp		Nåleposition oppe/nede
	ECO		Mønstergentagelse
	Slet indstillinger		Spejlvending venstre/højre
	Overtrådsspænding		Spejlvending oppe/nede
	Stingplade/Nål valg		Ændre sømlængde
	Syfodsindikator		Balance
	Syfodstryk		Permanent tilbagesyning
	Transportør oppe/nede		Baglæns stingforløb
	Fyldmængde undertråd		Gem søm indstillinger
	Vælg en søm med nummer		Tilbage til grundindstillingen
	Nyttesømme		Stingtællerknaphul
	Pyntesømme		Indstil knaphulslængden
	Skrifttyper		Manuelt knaphul
	Knaphuller		Afstand mellem stolperne
	Quiltesømme		Ændre skriftstørrelse

Syning



Kombinationsmodus/Enkeltmodus



Rediger en kombination ved cursorpositionen



Slet



Rediger en hel kombination



Underinddel en kombination



Afbryd en kombination



Hæftning

