







































Naaïen

	Home		Persoonlijk geheugen
	Setup-programma		Sluiten
	Tutorial		Bevestigen
	Naaïgids		Afbreken
	Help		Naaldstand boven/onder
	ECO		Motiefherhaling
	Instellingen wissen		Spiegelbeeld links/rechts
	Bovendraadspanning		Spiegelen boven/onder
	Steekplaat-/Naaldselectie		Motieflengte wijzigen
	Naaivoetindicator		Balans
	Naaivoetdruk		Permanent achteruitnaaien
	Transporteur boven/onder		Steeksgewijs achteruitnaaien
	Weergave onderdraadhoeveelheid		Steekinstellingen opslaan
	Steekkeuze d.m.v. cijfers		Terug naar de basisinstelling
	Nuttige steken		Stekenteller-knoopsgat
	Decoratieve steken		Knoopsgat lengte instellen
	Alfabetten		Handmatig knoopsgat
	Knoopsgaten		Knoopsgat gleuf
	Quiltsteken		Lettergrootte veranderen

Naaien



Combinatiemodus/Enkelmodus



Combinatie bij cursorpositie bewerken



Wissen



Complete combinatie bewerken



Combinatie onderverdelen



Combinatie onderbreken



Afhechten

