

## ソーイング

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
|    | ホーム              |    | ユーザーメモリー         |
|    | セットアッププログラム      |    | 閉じる              |
|    | チュートリアル          |    | 決定               |
|    | ソーイングアドバイザー      |    | キャンセル            |
|    | ヘルプ              |    | 針位置 上/下          |
|    | エコ               |    | 模様繰り返し機能         |
|    | 設定の消去            |    | 模様反転 左/右         |
|    | 上糸調子             |    | 模様反転 上/下         |
|   | 針板/針選択           |   | ステッチパターンの長さを変更する |
|  | 押え金表示            |  | バランス             |
|  | 押え圧              |  | 連続返し縫い           |
|  | 送り歯 上/下          |  | バックステップ縫い        |
|  | 下糸残量表示           |  | ステッチパターンの設定を保存する |
|  | ステッチパターンを番号で選択する |  | 標準設定に戻す          |
|  | 実用縫いステッチ         |  | ステッチカウント式ボタンホール  |
|  | 飾りステッチ           |  | ボタンホールの長さを設定する   |
|  | アルファベット          |  | 手動ボタンホール         |
|  | ボタンホール           |  | ボタンホールの穴幅        |
|  | キルトステッチ          |  | 文字の大きさを変更する      |

ソーイング

 コンビネーションモード/シングルモード

 コンビネーションをカーソル位置で編集する

 消去

 コンビネーション全体を編集する

 コンビネーションを分割する

 コンビネーションを途中で区切る

 留め縫い

