

## Bordar

	Home		Girar la muestra de bordado
	Programa Setup		Modificar proporcionalmente la muestra de bordado
	Tutorial		Espejar izquierda/derecha
	Ayuda		Espejar arriba/abajo
	ECO		Anular la muestra de bordado
	Tensión del hilo superior		Control del tamaño de la muestra de bordado
	Indicación/selección del pie prensatelas		Modificar tipo de punto/tupido del bordado
	Indicación del bastidor/selección del bastidor		Seleccionar máquina
	Selección de la placa-aguja/selección de la aguja		Seleccionar stick USB
	Arrastre arriba/abajo		Desplazar el bastidor hacia la izquierda
	Indicación de la cantidad de hilo inferior		Desplazar el bastidor hacia atrás
	Cerrar		Aparcar el módulo para bordar para el modo de coser
	Confirmar		Centro de la muestra de bordado
	Anular		Posicionamiento virtual
	Desplazar la vista		Indicación del color
	Desplazar la vista de la muestra de bordado		Selección
	Aumentar la vista		Hilvanar
	Reducir la vista		Desplazar el bastidor
	Desplazar la muestra de bordado		

Bordar



**Editar/trabajar**



**Control de la secuencia del bordado en caso de rotura del hilo**



**Cortar puntos de conexión**



**Colores**



**Muestra de bordado de uno o varios colores**



**Bordar**



**Cargar la muestra de bordado**



**Memorizar la muestra de bordado**



**Modificar la marca del hilo**



**Velocidad de bordado óptima**



**Velocidad de bordado máxima**

