Coudre

- Home
- Programme Setup
- Guide
- Conseiller de couture
- Aide
- ECO
- Effacer les réglages
- Tension du fil supérieur
- Sélection de la plaque à aiguille/de l'aiguille
- Affichage du pied-de-biche
- Pression du pied-de-biche
- Griffe d'entraînement en haut/en bas
- Affichage de la quantité de fil de canette
- Sélection du motif de point par numéro
- Points utilitaires
- Points décoratifs
- Alphabets
- Boutonnières
- Points quilt
- Mémoire personnelle
- Fermer
- Confirmer
- Annuler
- Position d'aiguille en haut/en bas
- Répétition de motif
- Renversement gauche/droite
- Renversement en haut/en bas
- Modifier la longueur d'un motif de point
- Équilibrage
- Couture continue en marche arrière
- Couture en marche arrière point à point
- Enregistrer les réglages d'un motif de point
- Retour au réglage de base
- Compteur de points boutonnière
- Régler la longueur de la boutonnière
- Boutonnière manuelle
- Largeur de la fente de la boutonnière
- Modifier la dimension des lettres

Mode combiné/mode unique

Modifier une combinaison au niveau du curseur

Effacer

Modifier toute une combinaison

Diviser une combinaison

Interrompre une combinaison

Arrêter (points d'arrêt)