Sticken

- Home
- Setup-Programm
- Tutorial
- Hilfe
- ECO
- Oberfadenspannung
- Nähfussanzeige/Nähfussauswahl
- Stickrahmenanzeige/ Stickrahmenauswahl
- Stichplatten-/Nadelauswahl
- Transporteur oben/unten
- Unterfadenmengeanzeige
- Schliessen
- Bestätigen
- Abbrechen
- Ansicht verschieben
- Ansicht des Stickmusters verschieben
- Ansicht vergrössern
- Ansicht verkleinern
- Stickmuster verschieben
- Stickmuster drehen
- Stickmuster proportional verändern
- Spiegeln links/rechts
- Spiegeln oben/unten
- Stickmuster löschen
- Check Stickmustergrösse
- Stichart/Stickdichte verändern
- Maschine wählen
- USB-Stick wählen
- Stickrahmen nach links verschieben
- Stickrahmen nach hinten verschieben
- Stickmodul für den Nähmodus parken
- Stickmustermitte
- Virtuelle Positionierung

- Farbmusteranzeige
- Auswahl
- Heften
- Stickrahmen verschieben

Bearbeiten

Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch

Verbindungsstiche schneiden

Farben

Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster

Sticken

Stickmuster laden

Stickmuster speichern

Fadenmarke ändern

Optimale Stickgeschwindigkeit

Maximale Stickgeschwindigkeit