Couture

- Home
- Programme Setup
- Guide
- Conseiller de couture
- Aide
- ECO
- Effacer les réglages
- Tension du fil supérieur
- Programme de sécurité - aiguille
- Affichage/sélection du pied-de-biche
- Pression du pied-de-biche
- Programme de sécurité - plaque à aiguille
- Griffe d'entraînement en haut/en bas
- Remplissage de la canette
- Sélection du motif de point par numéro
- Points utilitaires
- Points décoratifs
- Alphabets
- Boutonnières
- Points quilt
- Programme personnel/mémoire
- Historique
- Information
- Fermer
- Confirmer le réglage
- Quitter l'écran actif
- Arrêt de l'aiguille en haut/en bas
- Répétition du motif
- Point long
- Renversement gauche/droit

- Renversement en haut/en bas
- Modifier la longueur du motif
- Compteur de point
- Equilibrage
- Couture dans les directions
- Couture permanente en marche arrière
- Couture en marche arrière point à point
- Enregistrer le motif de point
- Valeur de base du motif de point
- Programmer la longueur de la boutonnière
- Régler la longueur de la boutonnière
- Compteur de point de la boutonnière
- Boutonnière manuelle
- Fente de la boutonnière
- Dimension de la lettre du monogramme
- Dimension de la lettre de l'alphabet
- Modifier la longueur du motif
- Modifier la combinaison avec le curseur
- Effacer
- Modifier toute la combinaison
- Diviser la combinaison
- Sous-diviser la combinaison
- Points d'arrêt
- Répéter la combinaison
- Adapter la largeur dans la combinaison
- Adapter la longueur dans la combinaison
- Points de raccord
- Déplacer un élément d'une combinaison