ソーイング

ホーム

セットアッププログラム

チュートリアル

クリエイティブコンサルタント

ヘルプ

ECO(エコ)モード

設定をクリアする

上糸テンション

セキュリティープログラム－針

押え金表示/押え金の選択

押え圧

セキュリティプログラム－針板

送り歯位置上／下

糸巻き機能

ステッチ番号で選ぶ

実用縫いステッチ

飾り縫いステッチ

文字

ボタンホール

キルトステッチ

パーソナルプログラム／メモリー

履歴

インフォメーション

閉じる

確認チェック

画面を閉じる

針上下停止機能

一模様縫い

ロングステッチ

模様左右反転

- 模様上下反転
- パターンの長さを変更
- ステッチカウンター
- バランス
- 多方向縫い
- 連続返し縫い
- バックステップ縫い
- ステッチパターンの保存
- 標準設定のステッチパターン
- ボタンホールの長さを入力する
- ボタンホールサイズの直接入力
- ステッチカウント式ボタンホール
- マニュアルボタンホール
- ボタンホールの穴の幅
- モノグラムの文字サイズ
- 文字のサイズ
- パターンの長さを変更
- カーソルの位置でコンビネーションを編集する
- 削除
- コンビネーション全体を編集
- コンビネーションの分割(1)
- コンビネーションの分割(2)
- 留め縫い
- コンビネーションの繰り返し
- コンビネーションの中のステッチの振り幅を調節する
- コンビネーションの中のステッチの送り長さを調節する
- つなぎステッチ
- コンビネーションの中で複数のステッチを移動させる