Broder

Home

Programme Setup

Guide

Aide

ECO

Tension du fil supérieur

Affichage du pied-de-biche

Sélection/Affichage du cadre de broderie

Sélection de la plaque à aiguille/de l'aiguille

Griffe d'entraînement en haut/en bas

Affichage de la quantité de fil de canette

Fermer

Confirmer

Annuler

Déplacer l'affichage

Déplacer la vue du motif de broderie

Agrandir l'affichage

Réduire l'affichage

Déplacer le motif de broderie

Pivoter le motif de broderie

Modifier proportionnellement le motif de broderie

Renversement gauche/droite

Renversement en haut/en bas

Effacer le motif de broderie

Contrôler la taille du motif de broderie

Modifier le type de point/la densité de broderie

Sélectionner la machine

Sélectionner la clé USB

Déplacer le cadre de broderie vers la gauche

Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière

Parquer le module de broderie pour le mode couture

Centre du motif à broder

Positionnement virtuel

Affichage des matrices de couleurs

Sélection

Bâtir

Déplacer le cadre de broderie

Modifier

Contrôler du processus de broderie en cas de casse du fil

Couper les fils de liaison

Couleurs

Motif de broderie à une ou plusieurs couleurs

Broder

Charger un motif de broderie

Enregistrer le motif de broderie

Modifier la marque du fil

Vitesse de broderie optimale

Vitesse de broderie maximale