



Information

Användningsområde

- För att sy fast pärl- och paljettsnören upp till 6 mm diameter.

För din säkerhet

Innan du använder detta tillbehör, läs noga igenom denna instruktion och instruktionsboken till din maskin.

Markeringar och styrhjälp

- A Främre spår
- B Bakre spår
- C Fotkant / avskärningsbredd 6

Användning

Sy fast pärlsnöre på tygkant

- > Välj 3-trådig rullfäll och trä maskinen. Om pärlorna har en större diameter än 4 mm kan sömmen sys med den vänstra nålen (LN).
- > Justera stygnlängden efter pärlornas diameter.
- > Justera avskärningsbredden efter pärlornas diameter.
- > Höj syfoten, placera pärlsnöret över det främre spåret och under det bakre spåret. (Bild 2)
- > För att fixera pärlsnöret, sänk syfoten och sy ett par stygn.
- > Lägg tyget under syfoten och pärlsnöret med rätsidan upp så att det sticker ut en sömsmån som skärs av. (Bild 3)
- > Sy fast pärlsnöret. Kontrollera medan du syr att tyget och pärlsnöret matas jämnt. Vid behov, justera differentialmatningen.

Sy fast paljettsnöre på tygkant

- > Välj 3-trådig bred overlock (LN) och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden 2,5 - 4 mm.
- > Justera avskärningsbredden efter paljetternas diameter.
- > Höj syfoten, placera paljettsnöret över det främre spåret och under det bakre spåret. Tänk också på i vilken riktning du vill ha paljetterna.
- > För att fixera paljettsnöret, sänk syfoten och sy ett par stygn.
- > Lägg tyget under syfoten och paljettsnöret med rätsidan upp så att det sticker ut en sömsmån som skärs av.
- > Sy fast paljettsnöret. (Bild 4)
- > För att gömma gripartrådarna under paljetterna, dra paljetterna över gripartrådarna mot den riktning som gripartrådarna matas i.



5



Sy fast pärl- och paljettsnörena på tygvikningen

- > Välj 2- eller 3-trådig smal (RN) eller bred (LN) plattsöm som passar till pärlornas eller paljetternas diameter och trä maskinen.
- > Justera stygnlängden 2,5 - 4 mm.
- > Justera avskärningsbredden efter pärlornas eller paljetternas diameter.
- > Höj syfoten, placera pärl- eller paljettsnöret över det främre spåret och under det bakre spåret. När det gäller paljetter, tänk också på i vilken riktning du vill ha dem.
- > För att fixera pärl- eller paljettsnöret, sänk syfoten och sy ett par stygn.
- > Vik tyget eller lägg ihop tyglagen avigsida mot avigsida och placera under syfoten och snöret. (Bild 5)
- > Sy fast pärl- eller paljettsnöret.
- > För att gömma griparrådarna under paljetterna, dra paljetterna över griparrådarna mot den riktning som griparrådarna matas i.

