



3. Piegare il nastro a metà e attaccarlo al centro superiore dello Snappap (retro) con un piccolo pezzo di nastro adesivo. Se volete inserire un'etichetta, attaccatela anche ora.



4. Stirare il Vliesofix sul rovescio del cotone. Togliere la pellicola e stirare il pezzo di cotone sul rovescio del SnapPap.
5. Impunturare tutto il contorno sulla parte in SnapPap con il punto triplo.

