

Chemisier «Megan»

Modèle 121-12

Tailles 36-48



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 1,8–2,0 m de tissu pour chemisier, 150 cm de large
- Entoilage G 710
- 8 boutons, diamètre 15 mm
- 1 bouton décoratif, 18 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Machine à broder BERNINA
- Colle en spray
- Non-tissé hydrosoluble
- [Pied pour bordure étroite #10](#)
- [Fichier de broderie gratuit](#)

DÉCOUPE

Découpez le patron de la partie dos pour les bandes centrales sur la ligne de démarcation verticale.

- 1 2× partie avant
- 2 2× patte de boutonnage
- 3 4× rabat
- 4 2× partie dos
- 4 1× bande centrale de la partie dos dans la pliure du tissu, à 45° du droit fil
- 5 2× col dans la pliure du tissu
- 6 2× bride dans la pliure du tissu
- 7 2× manche
- 8 2× manchette dans la pliure du tissu

2× poche pour les tailles 36 à 42: 16×18 cm et pour les tailles 44 à 48: 17×19 cm. 2 biais pour les fentes de manche (ici, avec surplus de couture) 26×4 cm, largeur finie 1 cm.

DIRECTIVES

1. Renforcez la patte de boutonnage, les manchettes, les rabats et respectivement une partie de col et de pied de col avec de l'entoilage. Ourlez les bords supérieurs des poches poitrine. Repassez le surplus de couture sur l'envers et cousez les poches. Placez respectivement 2 pièces de rabat endroit sur endroit, repliez vers l'intérieur les côtés et le bord inférieur. Coupez pour réduire le surplus de couture, retournez. Surpiquez les rabats au ras du bord. Repassez le surplus de couture sur les bords supérieurs vers l'arrière et cousez à 1 cm au milieu au-dessus de la poche.



2. Cousez l'empècement milieu de la partie dos endroit sur endroit sur les pièces de dos. Surfilez les surplus de couture, repassez-les dans les parties dos, surpiquez étroitement. Fermez les coutures d'épaule et latérales. Ourlez le chemisier.
3. Repassez la patte de boutonnage le long de la ligne de pliure. Repliez vers l'intérieur les bords inférieurs. Retournez endroit sur endroit le surplus de couture des lisières du bas sur les bords avant. Rabattez le surplus de couture des lisières du haut, surpiquez étroitement.
4. Pour broder le col: Tendez le non-tissé dans le cadre. Brodez la ligne de placement, fixez dessus la pointe droite du col avec de la colle en spray. Brodez la ligne de bâti et le motif. Reproduisez le fichier de broderie inversé pour la pointe gauche du col.
5. Cousez le col, voir également les **pages de conseil**. Repliez vers l'intérieur le col sur les bords avant et extérieur. Entaillez le surplus de couture et dans les arrondis. Retournez le col et surpiquez étroitement les bords. Superposez les pièces du pied de col endroit sur endroit, puis insérez le col entre les bords supérieurs. Cousez les bords avant du pied de col et l'endroit ensemble en continu. Coupez le surplus de couture, retournez le pied de col. Piquez la partie extérieure du pied de col sur le bord de l'encolure. Fixez en épinglant l'intérieur du pied de col avec le surplus rabattu et cousez sur l'endroit dans la couture.
6. Cousez les fentes de manche et les manchettes comme décrit dans les **pages de conseil**. Placez la tête de manche dans la moitié supérieure en répartissant l'embu et cousez la manche.
7. Cousez une boutonnière sur le pied de col. Cousez le bord supérieur de la première boutonnière de la patte de boutonnage à 4,5 cm de la couture du pied de col. Pour la deuxième boutonnière, selon les souhaits, utilisez le fichier de broderie avec boutonnière. Marquez pour ce faire la première boutonnière à une distance de 5 cm. Tendez 2 couches de non-tissé dans le cadre. Piquez au préalable les lignes d'emplacement, fixez la patte de boutonnage sur la ligne longue avec de la colle en spray. Brodez la ligne de bâti et terminez de broder le motif. Rincez le non-tissé hydrosoluble. Cousez les 4 autres boutonnières là-dessous respectivement à 5 cm d'intervalle. Cousez les boutons.




COL DE CHEMISIER AVEC PIED DE COL

QU'IL S'AGISSE DE COLS DANS LE STYLE DES ANNÉES 1970, D'UN CHEMISIER DE BUREAU VOIRE MÊME D'UNE CHEMISE D'HOMME CLASSIQUE, L'ESSENTIEL EST DE SAVOIR COMMENT RÉALISER CE TYPE DE COL AVEC AISANCE.

Dans les illustrations, la couleur le plus sombre représente l'endroit du tissu.

1. Pour **couper** un dessus du col, il faut tenir compte du fait que plus épais est le tissu utilisé, plus il faut ajouter de tissu comparativement au revers du col, en particulier dans les angles du col. Il est ainsi plus facile de rabattre le col par la suite et les angles du col ne remontent pas lorsque le vêtement est porté. Dans le cas d'un tissu chemisier fin, une différence de 1 mm suffit.
 2. L'entoilage est généralement seulement coupé avec un surplus de couture de 3 mm. Repasser l'entoilage respectivement au milieu sur l'envers du revers du col et sur le pied de col extérieur.
- Conseil:** Pour vous faciliter le travail, repérez le milieu dos ainsi que les coutures des épaules sur le pied de col en faisant des petites entailles.
3. **Instructions de couture:** Poser les parties de col endroit sur endroit en conservant la largeur supplémentaire du dessus du col. Épingler ensemble d'abord les angles du col puis les milieux dos. Répartir de manière régulière la largeur excédentaire et épingler. Enfin, rouler un peu l'angle du col sur un doigt vers le bas et épingler ensemble les petits côtés avant.
 4. Coudre ensemble le dessus et le revers du col sur l'entoilage.
 5. Couper les surplus de couture dans les angles du col. Si le bord supérieur est arrondi, le surplus de couture sera entaillé avec des écartements plus grands. Dans le cas de tissus plus épais, entailler progressivement les surplus. Retourner le col, repasser et piquer les bords.
 6. Plier le col dans le sens de la longueur, le dessus du col étant au dessus. Épingler ensemble les bords inférieurs. Il se peut alors que le dessus du col soit légèrement plus court que le revers du col.
 7. Superposer les pièces du pied de col endroit sur endroit, puis insérer le col entre les bords supérieurs. Les parties respectivement pourvues d'entoilage sont superposées, il n'y a donc aucune partie de pied de col extérieure sur le revers du col. Coudre ensemble le bord avant du pied de col et le bord supérieur. Couper les surplus de couture dans les arrondis puis replier le pied de col.
 8. Piquer la partie extérieure du pied de col sur le bord de l'encolure. Ce faisant, les bords avant du pied de col doivent exactement coïncider avec le bord de la partie avant. Entailler verticalement les surplus de couture de l'encolure. Épingler la partie libre rabattue du pied de col et fixer en cousant sur l'endroit dans la couture. Piquer le pied de col.

Conseil: Si le col est porté ouvert, il est aussi possible de coudre d'abord la face intérieure du pied de col sur l'encolure puis de surpiquer le côté extérieur une fois replié.




COUDRE UNE FENTE DE BAS DE MANCHE SIMPLE ET UNE MANCHETTE


NOUS VOUS EXPLIQUONS ICI COMMENT RÉALISER FACILEMENT UNE FENTE DE BAS DE MANCHE.

Dans les illustrations, le côté le plus sombre représente l'endroit du tissu.


1. Découper la fente en suivant les repères. Les illustrations montrent la manche de droite.
2. Poser un biais (jaune) légèrement plus long que le double de la longueur de la fente, endroit sur endroit sous la fente ouverte. Coudre en parallèle au bord du biais en veillant à ce que la couture à l'extrémité supérieure de la fente soit tout juste prise dans la manche.
3. Insérer les surplus de couture dans les biais, rentrer le surplus opposé du biais, puis replier encore vers le haut dans la pliure.
4. Surpiquer le côté libre sur l'endroit dans la couture.
5. Poser les bords de fente endroit sur endroit et piquer en diagonal le dessus du biais.
6. Replier le biais sur la patte (haut de la manche) vers l'arrière. Couper l'excédent du ruban. Le fait qu'il y ait un tout petit pli à l'extrémité supérieure de la fente est tout à fait normal. Fermer les coutures de manche.
7. Suivant le modèle, former les plis du bord inférieur de la manche, arranger ou repasser. Coudre la manchette renforcée avec un entoilage endroit sur endroit sur le bord inférieur de la manche, de sorte qu'elle termine la patte en étant parfaitement alignée (côté envers sur l'illustration) et que l'excédent de longueur de la manchette dépasse la sous-patte de la manche. Mettre le surplus de couture dans la manchette.
8. Poser la manchette dans la pliure endroit sur endroit et fermer le petit côté de la manchette.
9. Retourner la manchette. Fixer en épinglant le bord libre de la manchette et piquer sur l'endroit dans la couture ou surpiquer directement la manchette sur tout le pourtour. Réaliser la boutonnrière et coudre le bouton.




1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.