

Pantalon fillette «Candy» Modell 320-31 Tailles 80-104



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,6–0,8 m de tissu sweat «Maïke», 150 cm de large
- Reste de doublure pour fond de poche
- 0,5–0,6 m d'élastique de 2,5 cm de large

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- [Pied pour bordure étroite #10](#)
- [Pied fronceur #86](#)
- [Système d'entraînement Dual Transport ou Pied d'avancement supérieur #50](#)
- Surjeteuse

DÉCOUPE

Découpez selon le patron 1 à la verticale sur la ligne.

- 1 2× partie avant centrale
- 1 2× partie avant latérale
- 2 2× empiècement des hanches
- 3 2× fond de poche
- 4 2× partie dos

Ceinture 53/54/55,5/57/58×6 cm, largeur finie 3 cm.
Ruches: 2 bandes de 70 à 90×2,5 cm.

DIRECTIVES

1. Montez le pied fronceur, serrez complètement la vis et réglez sur position 6, longueur de point 3,5. Froncez des bandes de ruches sur l'un des côtés longs du surplus de couture. Ourlez une extrémité courte opposée de chaque côté. Épinglez les bandes de ruches envers sur endroit sur les parties avant latérales de sorte que l'extrémité ourlée arrive à la longueur finie. Épinglez là-dessus la partie avant centrale, cousez les pièces ensemble. Rabattez les surplus vers le milieu, piquez.
2. Piquez le fond de poche endroit sur endroit sur la fente de poche. Retournez vers l'intérieur, piquez les bords. Placez en dessous l'empiècement des hanches. Cousez sur quelques centimètres l'empiècement des hanches avec les poches sur la couture latérale et le bord supérieur. Fermez le fond de poche. Fermez les coutures des jambes latérales et intérieures. Fermez la couture fessière.
3. Fermez la ceinture endroit sur endroit en cercle, laissez une ouverture pour y introduire l'élastique. Cousez la ceinture endroit sur endroit sur le bord supérieur du pantalon. Introduisez l'élastique et cousez les extrémités ensemble. Ourlez le pantalon en commençant et en terminant avant resp. sous les ruches.



made to create **BERNINA**

Pantalon garçon «Cord»

Modèle 320-33

Tailles 80-104



IMPRIMER LA DÉCOUPE

1. Ouvrir le PDF de la découpe et imprimer sur un papier DIN A4 le carré de contrôle de la page 1 avec le réglage «taille originale». (Ne pas cliquer sur «adapter à la dimension de la page»!)
2. Vérifier le carré qui est de 10×10 cm, puis imprimer toute la découpe.
3. Poser toutes les pages alignées en suivant les flèches, coller ligne après ligne sur les lignes de délimitation, puis coller les rangées.
4. Vérifier les mensurations à l'aide du tableau des tailles et découper les découpes du patron dans la taille correspondante. (L'aperçu des découpes se trouve sur la feuille de patron.)

Important: Sauf mention contraire, toutes les données sont indiquées sans surplus!

TISSUS ET FOURNITURES

- 0,6–0,8 m de velours côtelé fin, 140 cm de large
- Reste de doublure pour fond de poche
- Entoilage
- 0,5–0,6 m d'élastique de 2,5 cm de large
- 2 boutons-pression, 12 mm

ACCESSOIRE BERNINA EN OPTION

- Surjeteuse

DÉCOUPE

- 5 2× partie avant
- 2 2× empiècement des hanches
- 3 2× fond de poche
- 6 2× partie dos

Ceinture 53/54/55,5/57/58×6 cm, largeur finie 3 cm.

DIRECTIVES

1. Cousez les poches du devant comme décrit pour le modèle 320-31, point 2. Au niveau de la braguette, repassez vers l'intérieur les parementures découpées. Piquez les parementures jusqu'au point d'intersection avec la couture du milieu. Fermez la couture d'entre-jambes.
Posez le devant gauche sur le devant droit. Entaillez le surplus de couture au point d'intersection. Montez les parties du haut à boutons-pression sur la ligne de marquage dans la sur-patte. Renforcez la sous-patte sur l'envers avec de l'entoilage et montez les parties du bas.
2. Fermez les coutures latérales. Fermez la couture fessière et les coutures intérieures. Cousez la ceinture et terminez comme décrit pour le modèle 320-31, point 3.
3. Repassez les jambes de pantalon sur la ligne de pliure (bord supérieur du revers) vers l'intérieur. Surpiquez l'ourlet. Retournez le revers de sorte que la parementure reste dans le pantalon. Largeur du revers fini 30/31/32/33/34 mm.



made to create **BERNINA**